

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2017年11月現在のものです。

カメラ拡張キット WJ-NXE30JW, WJ-NXE31JW

■概要

- 本製品は、ネットワークディスクレコーダー WJ-NX300 シリーズの接続カメラ台数を拡張するためのライセンスキットです。
- 本製品の起動情報案内カードに従って、解除キー番号を取得し、レコーダー本体に解除キー番号を登録することで、接続カメラ台数を9台から最大32台へと拡張することができます。
(下記詳細)

【カメラ拡張キット WJ-NXE30JW 追加によるカメラ最大接続台数】

レコーダーのカメラ接続台数：9台

ライセンス追加なし	×1 追加時	×2 追加時	×3 追加時
9台	16台	24台	32台

【カメラ拡張キット WJ-NXE31JW 追加によるカメラ最大接続台数】

レコーダーのカメラ接続台数：9台

ライセンス追加なし	×1 追加時
9台	32台

■付属品

起動情報案内カード*1..... 1枚

- ※1 カメラ拡張キット:WJ-NXE30JW, WJ-NXE31JW の起動情報案内カードには、「**起動 ID 番号**」と「**暗号 ID 番号**」が記載されており、**解除キー番号の取得方法**も、記載されています。
- ・解除キー番号取得の詳しい内容は、起動情報案内カードをお読みください。
 - ・解除キー番号の本体への登録方法は、レコーダーの取扱説明書をお読みください。

「解除キー番号」とは？ レコーダーのカメラ台数を拡張するために必要な番号

「機器 ID 番号」とは？ 製品の包装や、解除キー番号登録画面などに記載されている機器固有の ID 番号

「起動 ID 番号」「暗号 ID 番号」とは？ 解除キーを取得するために必要な ID 番号

■カメラ拡張キットのライセンス

【ご注意】

初めに、レコーダー本体のライセンス登録を行ってから、カメラ拡張キットのライセンス登録を行ってください。（※逆順での登録はできません）

【ライセンス登録の手順】

- ①カメラ拡張キットの起動情報カードに記載されている URL にアクセスし、解除キー番号を取得してください。（※機器 ID 番号・解除キー番号は、忘れずに、起動情報カードに記入）
- ②レコーダーの取扱説明書（操作・設定編）の「設定メニュー→詳細設定→メンテナンス→システム管理→ライセンス登録→カメラ拡張→解除キー番号 1~3→登録（ソフトキーで入力）」にて、解除キー番号の登録を行い、レコーダーを必ず再起動してから運用を開始してください。