

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2018年12月現在のものです。

カメラ拡張キット WJ-GXDE30JW

■概要

- 本製品は、ネットワークビデオデコーダー（以下、デコーダー） WJ-GXD300 の接続カメラ台数を拡張するためのライセンスキットです。
- 本製品の起動情報案内カードに従って、解除キー番号を取得し、レコーダー本体に解除キー番号を登録することで、接続カメラ台数を9台から最大64台へと拡張することができます。
（下記詳細）

【カメラ拡張キット WJ-GXDE30JW 追加によるカメラ最大接続台数】

デコーダーのカメラ接続台数：9台

ライセンス追加なし	×1 追加時	×2 追加時	×3 追加時
9台	16台	36台	64台

■付属品

起動情報案内カード※1.....1枚

- ※1 カメラ拡張キット:WJ-GXDE30JW の起動情報案内カードには、「**起動 ID 番号**」と「**暗号 ID 番号**」が記載されており、**解除キー番号の取得方法**も、記載されています。
 - 解除キー番号取得の詳しい内容は、起動情報案内カードをお読みください。
 - 解除キー番号の本体への登録方法は、デコーダーの取扱説明書をお読みください。

「解除キー番号」とは？ デコーダーのカメラ台数を拡張するために必要な番号

「機器 ID 番号」とは？ 製品（デコーダー）の解除キー番号登録画面などに記載されている機器固有の ID 番号

「起動 ID 番号」「暗号 ID 番号」とは？ 解除キーを取得するために必要な ID 番号

■カメラ拡張キットのライセンス

【ライセンス登録の手順】

- ①カメラ拡張キットの起動情報案内カードに記載されている URL にアクセスし、解除キー番号を取得してください。（※機器 ID 番号・解除キー番号は、忘れないよう起動情報案内カードに記入してください。）
- ②デコーダーの取扱説明書（操作・設定編）の「設定メニュー→詳細設定→メンテナンス→システム管理→ライセンス登録（カメラ拡張）→カメラ拡張→解除キー番号 1~3→登録（ソフトキーで入力）」にて、解除キー番号の登録を行い、デコーダーを必ず再起動してから運用を開始してください。