

インテリジェント防災アンプシステム運用支援ソフト

WL-7000AS01
~~WL-7000AS02~~

■概要

本ソフトはインテリジェント防災アンプWL-7000/7500の運用支援用です。

WL-7000AS01 → パナソニックPanacomM500シリーズパソコン用

WL-7000AS02 → NEC PC 9801VMパソコン用

●書き込み

- パソコンからインテリジェント防災アンプに書き込みができます。(入出力設定、出火・連動階設定、優先順位設定、リモコンアドレス登録、汎用出力設定、業務緊急設定、スピーカ回線登録)
- フロッピーディスクに保存された書き込みデータも書き込めます。

●書き込みデータの保存

- インテリジェント防災アンプに書き込まれた内容をパソコンに読み出し、印刷したり、フロッピーディスクに保存できます。

●「書き込み」の変更、修正

- パソコン上で書き込みデータを変更、修正でき、インテリジェント防災アンプを接続すれば、再書き込みできます。
- フロッピーディスクに保存された書き込みデータも変更、修正できます。

●インテリジェント防災アンプの運用モニタ

- 放送状態、故障情報をモニタできます。
- 故障情報を印刷したり、フロッピーディスクへ保存できます。

●多棟システム(集中リモコン)の運用モニタ(集中非常リモコンWR-802でのみ使用可能)

- 最大8台のインテリジェント防災アンプの放送状態、故障情報をモニタ(棟別)できます。
- 全棟の故障情報を印刷したり、フロッピーディスクへ保存できます。

■使用可能パソコン

| | WL-7000AS01 (パナソニックPanacomM500シリーズ用) | WL-7000AS02 (NEC PC-9801VM用) |
|------------------|--|--|
| パソコン本体 | CV-M500FDA, CV-M500HDA CV-M530FD, CV-M530HD CV-M530HE, CV-M353FD CV-M500LFD | PC-9801VM, PC-9801UX PC-9801VX, PC-9801RA PC-9801RX, PC-9801LX PC-9801N, PC-9801ES PC-98RL |
| カラーディスプレイ | CV-MDC542, CV-MDC551 | PC-KD854N, PC-N5913L |
| キーボード | CV-MKB501-H | |
| 漢字プリンタ | CV-MPR453 | PC-PR102TL3, PC-PR20IV2 PC-PR20IGS |
| マウス | CV-MNM501 | PC-9872R |
| RS-232Cケーブル(クロス) | CV-MCA102 | PC-9896 |

■ 定 格

① 機能

● 非常操作データ設定

- ユーザー名入力
- データ読み出し
 - ・ 新規
 - ・ 本体からデータ読み出し
 - ・ F D からデータ読み出し
- 実装状態設定
 - ・ 非常操作ユニットのスイッチ数設定
 - ・ 増設用操作ユニットの局数・種別設定
 - ・ 入力マトリクスの入出力 C H 数設定
 - ・ マルチリモコン数・一般リモコン数・外部制御入力接点数の設定
 - ・ 出力制御ユニットの回線数設定
 - ・ 非常リモコン登録
- 実装状態ディップスイッチ表示
- 入出力設定
 - ・ 入出力設定（各起動に対するスピーカ回線番号の設定）
 - ・ 入力設定（音声入力 C H ・優先順位・業務緊急の設定）
 - ・ スピーカ回線登録

- 出火・連動階設定
- システム書き込み

● F D セーブ

● 印刷

- ・ 入出力設定表(全体・起動毎・画面毎)
- ・ 出火・連動階設定表(全体・画面毎)
- ・ 実装状態設定画面
- ・ 実装状態ディップスイッチ表示画面

● 非常操作・非常リモコン運用

- 運用状態画面
 - ・ 動作中の音声入力 C H ・起動名・優先順位・業務緊急・汎用出力の更新表示
 - ・ 通信異常・蓄電池異常の更新表示
- モニタ 1 画面(動作中の音声入力 C H ・起動名・スピーカ回線番号の更新表示)
- モニタ 2 画面(全ての音声入力 C H ・動作中の起動名・スピーカ回線番号の更新表示)
- スピーカ回線短絡詳細表示画面
- 故障情報一覧画面(過去の故障情報一覧表示、及び印刷)

● 集中リモコン棟名入力

● 集中リモコン運用

- 全運用状態画面(全棟の連動モード、動作モード、異常を表示)
- 棟別運用状態画面
 - ・ 運用状態画面
 - ・ モニタ 1 画面
 - ・ モニタ 2 画面
 - ・ スピーカ回線短絡詳細表示画面
 - ・ 故障情報一覧画面

② 必要ディスク

● 実行ディスク(本ソフトより作成し、通常はこれを使用する。本ソフトより 2 枚まで作成可)

5 インチまたは 3.5 インチ 2 H D

(注)

・ 実行ディスクの作成には 5 インチ F D D 2 ドライブが必要です。

・ 3.5 インチを使用するときは、更に 3.5 インチフロッピーディスクユニットが必要です。

● データディスク(データ保存用、1 件に 1 枚)

5 インチまたは 3.5 インチ 2 H D または 2 D D

③ 必要ソフト(実行ディスク作成時のみ)

● MS-DOS(VER3.1 以上)

● 日本語入力機能(辞書ファイル、辞書システムファイル合計 650KB 以内。但し、集中リモコン運用モニタを行なうときのみ必要)

④ 仕様

媒 体：5 インチ 2 H D フロッピーディスク…… |

操 作：マウスまたは JIS キーボード

付 属 品：取扱説明書…… |

■ 外 観

