


Panasonic®



取扱説明書（基本編）

ネットワークカメラ

屋外設置タイプ

品番 **BB-HCM331**



このたびは、ネットワークカメラをお買い上げ
いただき、まことにありがとうございました。



保証書別添付

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」（6～10ページ）は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
- 本製品の設置、配線工事は必ず販売店にご依頼ください。

はじめに

取扱説明書の構成について




■ 取扱説明書（基本編）[本書]

初期設定は、取扱説明書（基本編）を参照しながら行ってください。ほかには付属品の一覧、本製品を設置、使用するうえでの安全上のご注意・お願い、正常に動作しないときの対応のしかた、保証とアフターサービスなどについて記載しています。安全上のご注意・お願いについては、必ずお読みください。

■ 取扱説明書（応用編）（セットアップCD-ROMに入っています。）

操作・設定・機能・お手入れの方法など、本製品をご使用いただくうえで必要となる情報を詳しく説明しています。

本書に使用しているマークや表記について

-  参照いただくページを示します。
-  操作上お守りいただきたい重要事項や禁止事項が書かれています。必ずお読みください。
-  便利な使いかたやアドバイスなどの関連知識を記載しています。
- 本書では「ネットワークカメラ」のことを「カメラ」と表記しています。
- 本書では、「取扱説明書（応用編）」のことを「応用編」と表記しています。

【商標および登録商標】

- Adobe、AcrobatおよびReaderは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。
- イーサネットは富士ゼロックス社の登録商標です。
- Microsoft、WindowsおよびActiveXは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Pentiumは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテル コーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。
- 「iモード」は株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。
- SDロゴは商標です。
- Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。
- その他記載の会社名・商品名などは、各会社の商標または登録商標です。

【略称について】

- UPnPはUniversal Plug and Playの略称です。

【プライバシー・肖像権について】

カメラの設置や利用につきましては、ご利用されるお客様の責任で被写体のプライバシー（マイク内蔵モデルにあつては、マイクで拾われる音声に対するプライバシーも含む）、肖像権などを考慮のうえ、行ってください。

※「プライバシーは、私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利、もしくは自己に関する情報をコントロールする権利。また、肖像権は、みだりに他人から自らの容ぼう・姿態を撮影されたり、公開されない権利」と一般的に言われています。

はじめに

対応パソコンの仕様

カメラを使用するには、パソコンのOSなど、下記のものを用意する必要があります。

■ IPv4で使用するとき

項目	概要
OS	Microsoft® Windows® XP、Microsoft® Windows® 2000、Microsoft® Windows® Me、Microsoft® Windows® 98SE
CPU	<ul style="list-style-type: none">● 1台のカメラ画像を参照する場合 Pentium® III (800 MHz) 以上● 複数台のカメラ画像を参照する場合 Pentium® 4 (1.8 GHz) 以上
プロトコル	TCP/IP (HTTP、TCP、UDP、IP、DNS、ARP、ICMP) プロトコルがインストールされていること
インターフェース	10/100 MbpsのLANカードが内蔵されていること
ウェブブラウザ	Internet Explorer 6.0 (日本語版) 以降
音声	音声入力/出力機能 (マイク、スピーカーなど)

■ IPv6で使用するとき

項目	概要
OS	Microsoft® Windows® XP Service Pack 1
CPU	<ul style="list-style-type: none">● 1台のカメラ画像を参照する場合 Pentium® III (800 MHz) 以上● 複数台のカメラ画像を参照する場合 Pentium® 4 (1.8 GHz) 以上
プロトコル	TCP/IP (HTTP、TCP、UDP、IP、DNS、ICMPv6、NDP) プロトコルがインストールされていること
インターフェイス	10/100 MbpsのLANカードが内蔵されていること
ウェブブラウザ	Internet Explorer 6.0 (日本語版) 以降
音声	音声入力/出力機能 (マイク、スピーカーなど)



ネットワーク環境の詳細については、パナソニックのサポートウェブサイト (<http://panasonic.biz/netsys/netwkcaml/support/>)を参照してください。

ご使用の前に

安全上のご注意	6
正しくお使いいただくためのお願い	11
セキュリティに関するご注意	12
本体と付属品	13
各部のなまえとはたらき	14
● 前面	14
● 側面	15
● 底面	15
● 背面	16

接続する

カメラを接続する	17
----------	----

設定する

LANから見えるようにするカメラを設定する	19
インターネット経由で見えるようにカメラを設定する	23
みえますねっとサービスについて (IPv4/IPv6)	27
UPnP™ 非対応のルーターに接続するには (IPv4のみ)	28
MACアドレスを使ってカメラを設定する	29
カメラ画像を確認する	31

設置する

SDメモリーカードを使うとき	34
カメラを設置する	35

その他

故障かなと思ったとき	43
● インジケータ表示について	43
● カメラの設定について	44
● カメラ画像、画面表示について	47
● 操作バーについて	53
● 音声機能について	54
● カメラ画像の一時保存／転送について	57
● SDメモリーカードへの録画について	58
● IPv6について	58
● IPsecについて	59
● その他の機能について	61
保証とアフターサービス	62

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人やほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

- 表示内容を見逃して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。




警告

設置・配線工事の際の壁や天井への穴あけや、ACアダプターのコードやケーブルを固定する際は、屋内配線・屋内配管を傷つけない



禁止

漏電・感電・火災などの原因になります。



配線工事は、電気設備技術基準や内線規程に従い、安全・確実に行う



誤った配線工事は、感電や火災の原因になります。

- 配線工事は、電気工事士のかたが行ってください。

⚠ 警告

ACアダプターのコード、ACコードやケーブルを窓やドアなどにはさみ込まない



禁止

ACアダプターのコードやACコードに傷がつくとショートによる感電・火災の原因になります。

ACアダプターのコード、ACコードやケーブルの接続時は、コネクタカバー、パテ、自己融着テープで防水処理を行う



感電・火災の原因になります。


ACコードのプラグのほこりなどは定期的にとる



プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

- ACコードのプラグをコンセントから抜き、乾いた布でふいてください。

ACコードのプラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

専用のACアダプター(極性統一形プラグ) 以外は使わない



禁止

専用以外のACアダプターを使用すると、電圧や+-の極性が異なることがあるため、発煙・火災の恐れがあります。

ACコードやプラグを破損するようなことはしない

〔ドアにはさみ込んだり、傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っぱったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。〕



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

禁止

- コードやプラグの修理は、販売店にご依頼ください。

安全上のご注意

必ずお守りください

警告

ACコードのプラグを抜き差しするときはプラグ（金属でない部分）を持つ



感電の原因になります。

ぬれた手でACアダプターやACコードの抜き差しはしない




感電の原因になります。

ぬれ手禁止

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100V以外での使用はしない



禁止



たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

本製品やACアダプターから煙・異臭・異音が出たり、落下などにより破損したときは使用を中止する



そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

- ACアダプターを抜いて販売店へご相談ください。

ACアダプターをぬらさない（ACアダプターは防水構造ではありません。）



発火・感電の原因になります。


水ぬれ禁止

- ぬらした場合は、ACアダプターを抜いて販売店へご相談ください。

絶対に分解したり、修理・改造をしない



分解禁止



故障したり火災・感電の原因になります。


- 修理は販売店へご相談ください。

⚠ 警告

雷が鳴ったら本製品やACアダプターに触れない



接触禁止




感電の原因になります。

落下させたり、強い衝撃を加えない



禁止




けがや故障の原因になります。

本製品内部にクリップやピンなど金属物や異物を入れない



禁止



感電・故障の原因になります。

SDメモリーカード（別売品）は、乳幼児の手の届くところに置かない



禁止

誤って飲み込む恐れがあります。

- 万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

⚠ 注意

自分で設置工事および配線工事をしない



禁止

設置に不備があると、火災・感電・事故の原因になることがあります。

- 配線工事は、電気工事士のかたが行ってください。

⚠ 注意

水平でない場所や振動の激しい場所には設置しない



禁止



落下により、けがの原因になることがあります。

セットアップCD-ROMは、オーディオ用CDプレーヤーでは絶対に再生しない




禁止

大音量によって耳に障害を与えたり、スピーカーを破損する恐れがあります。

火気を近づけない



火気禁止



火災の原因になることがあります。

長時間使用しないときや、お手入れするときは、必ずACコードのプラグをコンセントから抜く



漏電・感電の原因になることがあります。

電源プラグを抜く

本製品やACアダプターを壁や天井に取り付けて使用するときには、堅固・確実に取り付ける



落下により、けがの原因になることがあります。

ケーブルは防水仕様になっていないので、水をかけたりしない



感電や故障の原因になることがあります。

水ぬれ禁止

正しくお使いいただくためのお願い

セットアップCD-ROMの取り扱いについて

データが正常に読み取れなくなりますので、以下の点にご注意ください。

- 表面に文字を書いたり、ラベルを貼らない。
- 信号面に指紋や傷をつけたりしない。

パソコンのモニター上に長時間同じ画像を表示させると、モニターに損傷を与えることがあります。

スクリーンセーバーの使用をおすすめします。

本製品は軒下など雨や風が直接あたらないところに設置してください。

動作温度： -20℃～50℃
動作湿度： 20%～90%
(ただし、結露なきこと)

レンズカバーにキズや汚れをつけないでください。

カメラのレンズカバーに汚れをつけたり、物を当てたり、強く押さえたりすると、きれいに撮影できなくなったり変形や故障の原因になります。

本製品に磁石など磁気をもっている物を近づけないでください。

磁気の影響を受けて動作が不安定になります。

直射日光やハロゲン光などの高輝度の被写体を、長時間写さないでください。

CCDセンサーが破損する原因になります。

- 本製品背面のキャビネットは、サービスマン以外開けないでください。(故障の原因になります。)
- 本製品は、外国為替および外国貿易法に定める規制対象貨物(または技術)に該当します。本製品を日本国外へ持ち出す場合は、同法に基づく輸出許可等必要な手続きをお取りください。
- 本製品は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。
- この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
- 停電などの外部要因により生じたデータの損失ならびに、その他直接、間接の損害につきましては、当社は責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

セキュリティに関するご注意

本製品をご使用になる場合、下記のような被害を受けることが想定されますので、セキュリティ対策を十分に行ってください。

- 本製品を経由したお客様のプライバシー情報の漏えい
- 悪意の第三者による本製品の不正操作
- 悪意の第三者による本製品の妨害や停止

行うべきセキュリティ対策は下記のとおりです。

- 不正な攻撃から守るため、最新のファームウェアを入手してバージョンアップする。(☞ セットアップCD-ROM内の応用編106ページ)
(バージョンアップを怠ると、アクセスできなくなったり、情報の漏えいにつながる場合があります。)
- 本製品へアクセスするためのユーザー名／パスワード (☞ セットアップCD-ROM内の応用編65ページ)、本製品に対する設定情報は、お客様の責任管理下にあります。それらの情報に関わる利用者または利用者グループ以外の第三者が、参照、更新、削除、複写できないようにアクセスを制限する。
- 本製品を盗難に遭いにくい人目につかない場所に設置する。
- お客様の利用情報 (動画・静止画・インターネットコンテンツなど) は、お客様の責任管理下にあります。それらの利用者情報に関わる利用者または利用者グループ以外の第三者が、参照、更新、削除、複写できないようにアクセスを制限する。
- 以下のような場合は、必要に応じて個人情報をバックアップ (☞ セットアップCD-ROM内の応用編109ページ) したあと、本製品を工場出荷値に戻す (☞ セットアップCD-ROM内の応用編111ページ)。
 - 当社が関与できない外部業者に修理を依頼するとき。
 - 他人に譲渡するとき。
- SDメモリーカード内の画像データは、プライバシー情報の漏えいにつながる場合があります。譲渡、修理などで第三者に渡す場合は、SDメモリーカードを取りはずす。
- 本製品を廃棄するときは、本製品を工場出荷値に戻したり、あるいは、電氣的消去や物理的破壊などの手段により本製品上の情報を抹消する。

本体と付属品


ご使用いただく前に、本体と付属品を確認してください。万一、不備な点がありましたら、お手数ですがお買い上げの販売店までご連絡ください。

使用前の
確認

<p><input type="checkbox"/> 本体……………1台</p> 	<p><input type="checkbox"/> ACアダプター……1個 (コード長 約10 m)</p> 	<p><input type="checkbox"/> ACコード……………1本 (コード長 約1.8 m)</p> 
<p><input type="checkbox"/> コネクターカバー ……………1個</p> 	<p><input type="checkbox"/> 日よけハウジング ……………1個</p> 	<p><input type="checkbox"/> スタンド……………1個</p> 
<p><input type="checkbox"/> ねじA……………4本 コネクターカバーお よび日よけハウジン グ固定用</p> 	<p><input type="checkbox"/> ねじB……………3本 スタンド取り付け用</p> 	<p><input type="checkbox"/> パテ ……………1セット (4枚)</p> 
<p><input type="checkbox"/> 自己融着テープ ……………1個 (長さ：約2 m)</p> 	<p><input type="checkbox"/> セットアップ CD-ROM……………1枚 (取扱説明書 (基本編)、取 扱説明書 (応用編)、セット アップソフトウェア)</p> 	<p><input type="checkbox"/> 取扱説明書 (基本編) [本書]……………1冊</p> <p><input type="checkbox"/> 「みえますねっとサー ビス」のご案内…1部</p> <p><input type="checkbox"/> 保証書……………1式</p>

各部のなまえとはたらき

前面



マイク

カメラを設置した場所の音声を聴くことができます。
(※ セットアップCD-ROM内の応用編22ページ)

■ インジケータについて

カメラの状態		インジケータ動作
電源投入時	LAN未接続	オレンジに点滅
	LAN接続	オレンジに点滅 → 緑に点滅 → 緑に点灯
待機時および通信中※1		緑に点灯
自動設定	設定中	緑に点滅
	設定完了	緑に点滅 → 緑に点灯
DHCP利用時	IPアドレス未取得※2	緑に点滅
	IPアドレス取得完了	緑に点灯
バージョンアップ中 (ファイル名入力画面表示中)		オレンジに点滅
CLEAR SETTING ボタンを押したとき		オレンジに点滅 → 消灯 (約2分後に再起動します。)
UPnP™ によるポート更新エラー		オレンジに点滅 (約2秒間隔)
本製品に異常発生時		赤に点滅 (※ 43ページ)

※1 イーサネットケーブルを抜くなど、LAN (ローカルエリアネットワーク) に接続していないときは、オレンジに点灯します。

※2 LANに接続していないときは、オレンジに点滅します。

側面

RESETボタン


カメラを再起動します。
(☞ セットアップCD-ROM内の
応用編117ページ)

SDメモリーカード挿入口


(☞ 34ページ)

CLEAR SETTINGボタン

カメラの設定を工場出荷値に戻します。
(☞ セットアップCD-ROM内の
応用編116ページ)



底面



スタンドおよび三脚取付口

(☞ 39ページ)


各部のなまえとはたらき

背面

DC INジャック

(☞ 18ページ)

付属の専用ACアダプター
を使用してください。



I/Oコネクター

(☞ セットアップCD-ROM内の
応用編114ページ)

スタンド取付口

(☞ 39ページ)

製造番号 (S/N)、MACアド
レスがラベルの上に表記されて
います。

LANジャック

(☞ 17ページ)

音声出力／外部マイク 入力端子用フック

(☞ 37ページ)

ACアダプター用フック

(☞ 18ページ)

音声出力端子

(☞ セットアップCD-ROM内の
応用編23ページ)

外部マイク入力端子

(☞ セットアップCD-ROM内の
応用編23ページ)




外部スピーカーを音声出力端子に接続する場合は、アンプ内蔵のスピーカーに接続
してください。

カメラを接続する


カメラにネットワークの設定を行うために、市販品のイーサネットケーブル（カテゴリー5ストレートケーブル）でルーターにカメラを接続します。

1 イーサネットケーブル（市販品）を接続する



本手順以降の説明では、ルーターとパソコンの電源は入っていて、インターネットにつながっている状態として説明しています。インターネット接続については、使用しているルーターの取扱説明書を参照してください。

2 イーサネットケーブル（市販品）をルーターのLANジャックに接続する




※ルーターのイラストは当社製カメラコントロールユニット（BB-HGW502）のものを使用しています。

カメラを接続する

3 ACアダプターを接続する

- インジケーターが緑に点灯していることを確認してください。緑に点灯しないときは、43ページを参照してください。
- パン／チルト動作時に音が聞こえますが、これは通常の動作です。



警告


■ 専用のACアダプター（極性統一形プラグ）以外は使わない



専用以外のACアダプターを使用すると、電圧や+-の極性が異なっていることがあるため、発煙・火災の恐れがあります。

禁止

4 ACアダプターのコードをACアダプター用フックに通す



LANから見えるようにカメラを設定する

付属のセットアップCD-ROMを使い簡単に設定することができます。



- パソコンのファイアウォール設定が有効になっているときは、一時的に解除してからカメラ設定を行ってください。
- パソコンと同じLANにカメラを接続してください。
- すべてのウェブブラウザを閉じてから、設定を開始してください。
- セットアップCD-ROMの詳しい説明はセットアップCD-ROM内の応用編124ページを参照してください。

1 付属のセットアップCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブに入れる

- 自動的に設定画面が表示されます。
(設定画面が表示されない場合は、セットアップCD-ROM内の "Setup.exe" ファイルをダブルクリックしてください。)

2 カメラセットアップ をクリックする



ソフトウェアのバージョン情報などを表示します。

カメラを設定します。


取扱説明書を参照できます。
Adobe® Acrobat® Reader® (日本語版) がインストールされていないパソコンをご使用の場合は、クリック後にダイアログボックスが表示されます。指示に従い、インストールしてください。

セットアップソフトウェアを終了します。

LANから見えるようにカメラを設定する

3 設定するカメラを選び、 **実行** をクリックする


- ルーターに接続しているカメラの検索を行い、MACアドレスとIPアドレス、ポート番号が表示されます。




- 同じネットワークに接続しているすべてのカメラを検索することができます。カメラの背面にあるラベルに書かれたMACアドレス (P.16ページ) と画面に表示されているMACアドレスを照合することで、どのカメラを設定しようとしているのかがわかります。



- カメラの電源を入れて20分以上経過している場合は、カメラの設定を行うことができません。カメラのACコードをコンセントから抜いてからもう一度入れて、再度セットアップソフトウェアを起動してください。
- パソコンのファイアウォール設定の影響でカメラリスト画面上にカメラが表示されないことがあります。そのようなときは、以下の画面上でMACアドレスを入力することで、カメラ設定を行うことができます。(P.29ページ)



4 「カメラの自動設定（ローカルアクセス）」 をクリックする



- カメラが工場出荷時の設定（またはCLEAR SETTINGボタンを押したあとの設定）では、「カメラの自動設定（ローカルアクセス）」しか選ぶことができません。Static設定またはDHCP設定を行いたい場合は、カメラの自動設定（ローカルアクセス）を行ったあとに、再度セットアップソフトウェアを使用し、「カメラの手動設定」を選び、設定を行ってください。

5 ユーザー名とパスワードを設定して、登録 をクリックする

6 設定したユーザー名とパスワードを入力して OK をクリックする

LANから見えるようにカメラを設定する

7 カメラのシングル画面が表示されれば、設定は完了です

- セキュリティ警告画面が表示された場合は、**はい** をクリックする。
(☞ 33ページ)




ウェブブラウザのインターネット一時ファイル設定を「ページを表示するごとに確認する」にしてください。(☞ セットアップCD-ROM内の応用編130ページ) 設定しない場合、古い画像が表示されるなどの現象が発生することがあります。

■ インターネット経由で見えるようにカメラを設定するには

シングル画面が表示されるのと同時に以下の画面が表示されます。

インターネット経由でアクセスするように設定するには、**設定を続ける** をクリックし、24ページの手順3へ進んでください。




- インターネット経由で見えるように設定しないときは、**キャンセル** をクリックし、31ページの「カメラ画像を確認する」に進んでください。

インターネット経由で見えるようにカメラを設定する

1 カメラリスト画面を表示する (☞ 19～20ページ)

2 設定するカメラを選び、「実行」をクリックする

- ルーターに接続しているカメラの検索を行い、MACアドレスとIPアドレス、ポート番号が表示されます。




- 同じネットワークに接続しているすべてのカメラを検索することができます。カメラの背面にあるラベルに書かれたMACアドレス (☞ 16ページ) と画面に表示されているMACアドレスを照合することで、どのカメラを設定しようとしているのかがわかります。



カメラの電源を入れて20分以上経過している場合は、カメラの設定を行うことができません。カメラのACコードをコンセントから抜いてからもう一度入れて、再度セットアップソフトウェアを起動してください。


インターネット経由で見えるようにカメラを設定する

3 「カメラの自動設定（インターネットアクセス）」をクリックする




- カメラが工場出荷時の設定（またはCLEAR SETTINGボタンを押したあとの設定）では、「カメラの自動設定（ローカルアクセス）」しか選ぶことができません。Static設定またはDHCP設定を行いたい場合は、カメラの自動設定（ローカルアクセス）を行ったあとに、再度セットアップソフトウェアを使用し、「カメラの手動設定」を選び、設定を行ってください。

4 設定したユーザー名とパスワードを入力して **OK** をクリックする




- 5** インターネット経由でアクセスできるようにするには「する」を、アクセスできないようにするには「しない」をチェックして、**次へ>** をクリックします。



- UPNP™ 非対応ルーターを使用している場合は、「しない」を選んでください。「しない」を選んだときは、手順9に進んでください。

- 6** 「みえますねっとサービス」(有料) に登録する場合は、「する」をチェックして **次へ>** をクリックする



みえますねっとサービス (有料) について

インターネット経由でカメラ画像を見るときは、27ページを参照し「みえますねっとサービス」を理解したうえで登録を行ってください。

- 複数台のカメラを持っている場合は、1台だけに「みえますねっとサービス」への登録をしてください。複数台分登録する必要はありません。
- 「しない」を選んだときは、手順9へ進んでください。

- 7** ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されるので、設定したユーザー名とパスワードを入力して **OK** をクリックする


インターネット経由で見えるようにカメラを設定する

8 しばらくすると「みえますねっとサービス」(有料)のウェブサイトが表示されるので、画面に従って登録する

- "UPnPのポートフォワーディング設定に失敗しました。"が表示されたら、ルーターの取扱説明書に従い、UPnP™ 設定を有効にするかポートフォワーディング設定を行ってください。45ページ「UPnP™によるポートフォワーディング設定に失敗する。」を参照してください。
- "みえますねっとサービスの登録に失敗しました。"が表示されたら、ルーターがインターネットに接続されているか確認してください。

9 "設定が完了しました。"と表示されたら、**シングル画面へ** をクリックする

- インターネット公開を「しない」にしたとき



- インターネット公開を「する」にしたとき



- UPnP™非対応ルーターを使用している場合は、28ページを参照して、ルーターにポートフォワーディングの設定を行ってください。
- "UPnPのポートフォワード設定に失敗しました。"が表示されたら、ルーターの取扱説明書に従い、UPnP™ 設定を有効にするかポートフォワーディング設定を行ってください。

10 カメラのシングル画面が表示されれば、設定は完了です




ウェブブラウザのインターネット一時ファイル設定を「ページを表示することに確認する」にしてください。(※ セットアップ CD-ROM内の応用編130ページ) 設定しない場合、古い画像が表示されるなどの現象が発生することがあります。

みえますねっとサービスについて (IPv4/IPv6)

みえますねっとサービス(有料)は、インターネット経由でカメラ画像をモニタリングする際に、パナソニック コミュニケーションズ(株)が推奨するIPv4/IPv6の両方で利用できるダイナミックDNSサービスです。多くのプロバイダーはグローバルアドレスが固定ではなく変化するため、時間が経過すると以前のIPアドレスでカメラにアクセスできなくなります。この場合、インターネットからカメラにアクセスするためには、以下のいずれかのサービスが必要です。

- ドメイン名サービス(みえますねっとサービスなど)
IPアドレスが変化しても固定のドメイン名(例: camera.miemasu.net)でアクセスできるサービスです。IPv6接続を利用する場合もドメイン名サービスに加入する必要があります。
 - 固定IPアドレスサービス(ご契約プロバイダーのサービスなど)
IPアドレスが変化しない(固定)サービス
- みえますねっとサービスの詳細情報については、ウェブサイト(<http://www.miemasu.net>)を参照してください。

みえますねっとサービスの仕組み



- ① 契約しているプロバイダーがグローバルアドレスをルーターまたはカメラに割り振ります。このときに割り振られるグローバルアドレスは、固定ではなく随時変化します。(動的グローバルアドレス) インターネットからカメラの画像を見る場合には、このグローバルアドレスが必要になります。
- ② みえますねっとサービスに加入していただいた場合、カメラは固有の「ドメイン名」(例: camera.miemasu.net)をもつこととなります。カメラは自動的に当社のみえますねっとサービスサーバーにお客様の店舗のグローバルアドレスを通知します。これにより、お客様が登録したドメイン名とグローバルアドレスの対比をみえますねっとサービスサーバーが管理します。
- ③ みえますねっとサービスサーバーがドメイン名に対するグローバルアドレスを調べて、登録されているカメラを自動的に検索します。
- ④ 変動するグローバルアドレスを意識することなくドメイン名を使ってカメラの画像を見ることができます。



- 使用しているIPアドレスが固定なのか、変化するのかについては、ご契約のプロバイダーにお問い合わせください。
- プロバイダーによってはプライベートアドレスが割り振られることがあります。その場合は、みえますねっとサービスは利用できませんので、契約しているプロバイダーに確認してください。

UPnP™非対応のルーターに接続するには(IPv4のみ)

UPnP™非対応ルーターを使用してインターネット経由でアクセスできるようにするには、以下の手順を行ってください。

1 カメラのネットワーク (IPv4) 設定を「Static設定」にする

- ① カメラにアクセスする (☞ セットアップCD-ROM内の応用編8ページ)
- ② 画面上の「設定」タブをクリックする
- ③ ネットワーク設定画面で「Static設定」をクリックする
 - Static設定画面が表示されます。ルーターのポートフォワーディング設定で必要となりますので、ポート番号とIPアドレスをメモしておいてください。
- ④ 設定内容を変更せずに **保存** をクリックする
- ⑤ **再起動** をクリックする

2 ルーターにポートフォワーディング※1 設定をする


手順1-3でメモしたポート番号とIPアドレスを使って、ルーターのポートフォワーディング設定をしてください。ポートフォワーディングの設定方法は、使用しているルーターの取扱説明書を参照してください。

3 みえますねっとサービス (有料) に登録する

みえますねっとサービスについては、27ページを参照し、理解したうえで登録を行ってください。登録手順については、セットアップCD-ROM内の応用編の56ページを参照してください。

■ ポートフォワーディングについて (IPv4のみ)

UPnP™非対応ルーターを使用してインターネット経由でアクセスできるようにするには、グローバルアドレスからプライベートアドレスへと変換するポートフォワーディング機能※1をルーターに設定する必要があります。また、各ネットワーク機器 (カメラなど) には固有のポート番号を設定する必要があります。




※1 ルーターによっては、ポートフォワーディング機能をアドレス変換、静的IPマスカレード、バーチャルサーバー、仮想サーバーもしくはポートマッピングと呼んでいる製品もあります。


MACアドレスを使ってカメラを設定する

パソコンのファイアウォール設定などにより、カメラリスト画面にカメラが表示されないことがあります。ファイアウォールを解除できない場合は、カメラのMACアドレスを使って設定することができます

1 カメラのMACアドレスを入力し、「ネットワーク設定」をクリックする




2 表示されているネットワーク情報を確認し、「OK」をクリックする




- 約1分後、管理者設定画面が表示されます。

3 ユーザー名とパスワードを入力し、「登録」をクリックする



MACアドレスを使ってカメラを設定する

4 ユーザー名とパスワードを入力し、 **OK** をクリックする



5 シングル画面が表示されれば、設定は完了しています

- セキュリティ警告画面が表示された場合は、 **はい** をクリックする。
(☞ 33ページ)



ウェブブラウザのインターネット一時ファイル設定を「ページを表示するごとに確認する」にしてください。
(☞ セットアップCD-ROM内の応用編130ページ) 設定しない場合、古い画像が表示されるなどの現象が発生することがあります。



シングル画面については、セットアップCD-ROM内の応用編11ページを参照してください。

6 インターネット経由で見えるようにカメラを設定する

- UPnP™ 対応ルーターに接続している場合

- ① 自動ポートフォワーディングを有効にする (☞ セットアップCD-ROM内の応用編53ページ)
- ② みえますねっとサービス (有料) に登録する (☞ セットアップCD-ROM内の応用編55ページ)
- ③ インターネット経由でカメラにアクセスする (☞ 31ページ)



アクセスできないときは、48ページを参照してください。


- UPnP™ 非対応ルーターに接続している場合

28ページを参照し、設定してください。

カメラ画像を確認する

- 1 パソコン上で、ウェブブラウザを起動する
- 2 [http://IPv4アドレス\(またはURL\):ポート番号](http://IPv4アドレス(またはURL):ポート番号) をアドレスバーに入力し、**Enter** を押す
 - ポート番号が80(工場出荷値)に設定されている場合は、ポート番号を入力する必要はありません。ポート番号については、セットアップCD-ROM内の応用編の36ページを参照してください。
 - IPv6のときは、セットアップCD-ROM内の応用編9、10ページを参照し、条件を満たしたうえで、[http://\(IPv6で登録したURL\):ポート番号](http://(IPv6で登録したURL):ポート番号) をアドレスバーに入力してアクセスしてください。
 - 画像が表示されないときは、47ページを参照してください。
- 3 入力画面でユーザー名とパスワードを入力し、**OK** をクリックする

- 管理者設定画面(☞ セットアップCD-ROM内の応用編65ページ)で「未登録ユーザーを許可(ユーザー名・パスワードなしで公開)」にしている場合は、ネットワークパスワード入力画面は表示されません。



- 管理者以外の方がカメラにアクセスしているときは、「設定」、「メンテナンス」タブは表示されません。また、管理者の設定画面で「未登録ユーザーを禁止」にしているときは、「ログイン」タブは表示されません。
- 一般ユーザー設定画面で「マルチ画面参照」、「一時保存画像参照」が許可されていない場合は、「マルチ」、「一時保存画像」タブは、表示されません。

カメラ画像を確認する

4 画面上の「シングル」タブをクリックする

- セキュリティ警告画面が表示されたときは、33ページを参照してください。

The screenshot shows the Network Camera web interface. On the left is a control panel with various buttons and settings. On the right is a video feed showing a dog on a mat. Callouts point to specific features:

- 送話ボタン** (Microphone button) (参照 応用編22ページ)
- 音声操作バー** (Audio control bar) (参照 応用編22ページ)
- スナップショット** (Snapshot) (参照 応用編15ページ)
- 操作バー** (Control bar) (参照 応用編16ページ)
- 画像更新間隔** (Image update interval) (参照 応用編16ページ)
- クリック&センタリング機能** (Click & Centering function) (参照 応用編14ページ)
- カメラ画像** (Camera image)

音声が届かないときはこちらをクリックしてください。
<http://panasonic.biz/netsvs/networkcam/support/technic/sound/index.html>
IPv4 で動作中




IPv6でアクセスするためには、セットアップCD-ROM内の応用編9、10ページを参照してください。

5 終了するときには、ウェブブラウザを終了する

■ セキュリティ警告画面が表示されたときは

- 動画表示および音声機能を使うには、ActiveX®コントロールをインストールする必要があります。
- 初めて動画を表示させようとする、次の画面が表示されます。 **はい** をクリックしてインストールしてください。



ウェブブラウザのセキュリティ設定によっては、次の画面を表示することがあります。



そのときは、次の手順に従いInternet Explorerのセキュリティレベル設定を変更してアクセスし直してください。

- ① Internet Explorerの「ツール(T)」→「インターネットオプション(O)」→「セキュリティ」をクリックする
 - ② 「このゾーンのセキュリティのレベル(L)」内の **レベルのカスタマイズ(C)...** をクリックする
 - ③ 「設定(S)」内の "ActiveXコントロールとプラグインの実行" を "有効にする" に変更する、また、"署名済み ActiveXコントロールのダウンロード" を "ダイアログを表示する" に変更する
- ネットワーク環境によっては画像が見れなかったり、音声が聴こえなかったりすることがあります。少し待ってみてください。
 - カメラにプロキシサーバーを経由してアクセスしている場合は、プロキシサーバーを経由しないようにパソコンを設定してください。
(☞ セットアップCD-ROM内の応用編127ページ)
 - Windows XPまたはWindows 2000を使用していて、ActiveXコントロールをインストールするときは、アドミニストレーター権限が必要です。パソコンの設定をアドミニストレーター権限に変更したあと、ActiveXコントロールをインストールしてください。


SDメモリーカードを使うとき

SDメモリーカード（別売品）に録画したり、その画像を再生したりすることができません。下記手順に従い、SDメモリーカードをカメラに差し込んでください。




SDメモリーカードに録画したファイルはビューアソフトを使ってパソコン上で見ることができます。ビューアソフトはパナソニックのサポートウェブサイト (<http://panasonic.biz/netsys/netwkcams/support/>) からダウンロードし、パソコンにインストールしてください。

1 本体側面にあるカバーをめくる



2 SDメモリーカードを差し込み、指でカチッと音がするまで押す、また、SDメモリーカードを取り出すときは、カードを軽く押す。



SDメモリーカードの
おもて面を前に向ける。



- SDメモリーカードを取り出すときは、録画を停止したあとに取り出してください。（※ セットアップCD-ROM内の応用編77ページ）録画中にSDメモリーカードを抜いてしまうと画像ファイルが読み取れなくなってしまうことがあります。
- 日よけハウジングをはずしてからSDメモリーカードの取りはずしを行ってください。

3 カバーをしっかりと閉める



SDメモリーカードにカメラ画像を録画する前に、フォーマットを行う必要があります。（※ セットアップCD-ROM内の応用編76ページ）

カメラを設置する

カメラを接続する

カメラを設置するには配線に防水処理を行う必要があります。



警告

■ 専用のACアダプター（極性統一形プラグ）以外は使わない




専用以外のACアダプターを使用すると、電圧や+-の極性が異なっていることがあるため、発煙・火災の恐れがあります。

禁止


カメラを設置する

- 1** 付属のコネクターカバーにケーブル類を通して接続する
- I/Oコネクターやスピーカー、マイクを使うときは、そのケーブルもコネクターカバーを通して接続してください。




- 屋外でのイーサネットケーブルの配線は、できる限り短くしてください。(本製品および本製品を接続するハブなどに雷などの影響を受けることがあります。)
- インジケーターが緑に点灯していることを確認してください。


2 ACアダプターのコードをフックに通し、コネクターカバーをねじ穴に取り付ける



設置するときは必ずACアダプターのコードと、外部スピーカーやマイクのケーブルを以下の図のようにフックに掛けてください。




3 日よけハウジングを取り付ける



カメラを設置する

4 防水処理を行う

- ① パテ (付属品) 4枚の内3枚をケーブル類に巻き付け、コネクターカバーの中に押し込む
 - パテ (3枚) は同じ所に巻き付けてください。




屋外で使用する場合、パテを必ず使用してください。パテを使用しない場合、雨などが隙間から内部へ浸透し、本体が故障することがあります。

- ② 残りのパテ1枚をコネクターカバーとケーブル類に巻き付け、パテ部を押しして形をととのえる



- ③ 自己融着テープ (付属品) を巻く

- 自己融着テープは、ケーブル類をスタンドに固定するときにも使いますので約20 cm残してください。(天井または壁に取り付けるときのみ)




カメラを設置する

■ 設置上のご注意

本製品は、軒下など直射日光のあたりにくい場所に設置してください。

海岸の近くや直接潮風が当たる場所、温泉地の硫黄環境への設置は避けてください。(塩害などにより製品寿命が短くなることがあります。)

(悪い例)



屋外設置時は、本製品近くに屋外用の電源ボックスを設置して付属のACアダプターをその中に入れて、使用してください。(ACアダプターの使用可能範囲は-20℃~50℃です。)
※電源ボックス設置については、配線工事業者へご相談ください。


屋外設置時は、ACアダプターのコード、ACコード、イーサネットケーブルなどは、CD管または、電線管などを使用し、防水処理を行ってください。
防水処理の詳細については、パナソニックのサポートウェブサイト(<http://panasonic.biz/netsys/netwcam/support/>)を参照してください。

土中配線、空中配線はしないでください。


(本製品および本製品を接続するハブなどに雷などの影響を受けることがあります。)

スタンドに取り付けるとき

- スタンドへ取り付けの際は、本体が倒れないように締め付けナットでしっかり固定してください。



三脚に取り付けるとき



カメラを設置する

天井に取り付けるとき



- カメラを逆さまに取り付けると、画像が逆になってしまいます。


上側
↑
↓
下側




インジケーターのある方を
下側にして取り付けてくだ
さい。

- スタンドにぶらさがったり、カメラ以外のものを固定しないでください。

- 1** 天井にねじB (付属品または設置場所によって現場調達) でスタンドを取り付ける
- 木材などの梁があるところに確実に取り付けてください。(カメラが落ちて破損することがあります。)




- 2** カメラをスタンドに確実に取り付ける




- 天井の材質にあわせて、ねじなどを準備してください。
材質が木材でない場合は、42ページを参照ください。

- 3** カメラの角度を調整し、スタンドの締め付けナットで確実に固定する



- 4** ケーブルをたるませて、付属の自己融着テープでスタンドに固定する




壁に取り付けるとき




- インジケーターのある方を必ず下側にして取り付けください。逆さまに取り付けると、画像が逆になってしまいます。
- スタンドにぶらさがったり、カメラ以外のものを固定しないでください。

- 1** 壁にねじB (付属品または設置場所によって現場調達) でスタンドを取り付ける




- 木材などの梁があるところに確実に取り付けてください。
(カメラが落ちて破損することがあります。)
- 壁の材質にあわせて、ねじなどを準備してください。材質が木材でない場合は、42ページを参照ください。

- 2** カメラとスタンドを確実に取り付ける




- 背面に取り付けることもできます。

- 3** カメラの角度を調整し、スタンドの締め付けナットで確実に固定する



- 4** ケーブルをたるませて、付属の自己融着テープでスタンドに固定する



カメラを設置する


■ 天井または壁への取り付け例

(例) 材質がモルタルやコンクリートの場合


1 取り付け位置にスタンドを合わせ、しるしをつける

2 しるしにあわせ、穴をあけPYプラグを差し込む

① 穴をあける



② PYプラグを差し込む
(ソフトハンマーで軽くたたく)



モルタル塗壁の場合は、穴あけにより、古い壁が落ちることがありますので注意して穴あけをしてください。

3 スタンドを取り付け、カメラを設置する (☞ 40～41ページ)

⚠ 注意

■ 強度の弱い壁や天井には取り付けない



〔石膏ボード・ALC (軽量気泡コンクリート)・コンクリートブロック・厚さ2.5 cm以下のベニヤ板など〕

落下して、けがの原因になることがあります。

禁止

- 取り付けるときは、本体を十分に支えられ振動がなく強度のある壁や天井に確実に取り付けてください。

故障かなと思ったとき

パナソニックのサポートウェブサイト (<http://panasonic.biz/netsys/netwkcama/support/>)
には、本書に記載している内容以外にも、さまざまな最新の技術情報などを掲載しております。
トラブルなどが発生したときに参照してください。

インジケータ表示について

症 状	原因と対策
電源を入れたあと、インジケータがオレンジに点灯または点滅する。	<ul style="list-style-type: none">● イーサネットケーブルが正しく接続されていない。 → イーサネットケーブルを正しく接続してください。● ハブ、ルーターが正しく動作していない。 → ハブ、ルーターが正しく動作しているか確認してください。
インジケータがオレンジに点滅し続ける。	<ul style="list-style-type: none">● バージョンアップが正常に完了しないまま、カメラのACコードをコンセントから抜いて、もう一度入れた。 → ウェブブラウザからカメラにアクセスすると、バージョンアップ画面が表示されます。手順に従ってバージョンアップを実施してください。 (☞ セットアップCD-ROM内の応用編106ページ)
インジケータがオレンジ点滅 (約2秒間隔) している。	<ul style="list-style-type: none">● ルーターの電源が切れている。 → ルーターの電源を入れて、ADSL回線が接続されるまで、しばらく待ってください。● UPnP™によるポート更新でエラーが発生している。 → 本書に従って、セットアップソフトウェアでカメラを設定してください。(☞ 19ページ)
インジケータが緑に点滅し続ける。	<ul style="list-style-type: none">● 自動設定が完了していない。 → 本書に従って、設定を完了させてください。● DHCPサーバーからIPアドレスが取得できない。 → 「自動設定」、「DHCP設定」に設定した場合に、何らかのネットワーク障害でDHCPサーバーからIPアドレスを取得できないことが考えられます。ネットワーク管理者、またはプロバイダーに確認してください。
インジケータが点灯しない。	<ul style="list-style-type: none">● インジケータの設定が消灯に設定されている。 → インジケータの設定を点灯に変更してください。 (☞ セットアップCD-ROM内の応用編103ページ)● 専用のACアダプターを使用しているか確認してください。
インジケータが赤に点滅し続ける。	<ul style="list-style-type: none">● カメラが故障している。 → お買い上げの販売店へ連絡してください。

故障かなと思ったとき

カメラの設定について

症 状	原因と対策
BB-HGW502 (カメラコントロールユニット) のカメラポータル画面上で鍵マークが表示される。	<ul style="list-style-type: none">● 正常な動作です。鍵マークをクリックするとカメラの認証画面が表示されます。ユーザー名とパスワードを入力すると、カメラ画像が表示されます。ユーザー名とパスワードを記憶しているので2回目からは鍵マークは表示されません。
BB-HGW502のカメラポータル画面にカメラ枠が表示されない。	<ul style="list-style-type: none">● カメラの電源を先に入れたあと、BB-HGW502の電源を入れた。 →先にBB-HGW502の電源を入れてください。● BB-HGW502のカメラ自動登録機能設定が「使用しない」になっている。 →BB-HGW502の取扱説明書を参照し、「使用する」に変更してください。
BB-HGW502のみえますねっと設定画面上に「みえますねっとサービスへのリンク」が表示されない。	<ul style="list-style-type: none">● BB-HGW502に接続しているパソコンからインターネットに接続できていない。 →BB-HGW502の取扱説明書を参照し、パソコンからインターネットに接続できるようにしてください。 そのあと、再度みえますねっとを設定してください。
シングル画面が表示されない。	<ul style="list-style-type: none">● ActiveXコントロールがインストールされていない。 →ActiveXコントロールをインストールしてください。 (P.33ページ)
セットアップソフトウェアのカメラ設定に失敗する。	<ul style="list-style-type: none">● カメラの電源を入れたあと、20分以上経過している。 →カメラのACコードをコンセントから抜いて、もう一度入れてください。そして、再度手順に従い、設定してください。● カメラのIPアドレスが重複している。 →複数台設定するときは、カメラの電源を1台ずつ入れてください。

症 状	原因と対策
セットアップソフトウェアを使用して、みえますねっと登録で失敗する。	<ul style="list-style-type: none"> ● ルーターに接続しているパソコンからインターネットに接続できていない。 → 使用しているルーターの取扱説明書を参照し、パソコンからインターネットに接続できるようにしてください。そのあと、再度みえますねっとに登録してください。 ● みえますねっとのウェブサイトのリンクを記載したEメールが送られてこないときは、登録したEメールアドレスがまちがっている可能性があります。 → みえますねっとのウェブサイト (http://www.miemasu.net) を参照し、Eメールアドレスを正しく登録し直してください。
セットアップソフトウェアのカメラリストに、カメラのIPアドレスが表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 複数のルーターを経由して接続している。 → パソコンと同じLANにカメラを接続し、設定してください。 ● パソコンのIPアドレスが設定されていない。 → IPアドレスを設定してください。(※ セットアップCD-ROM内の応用編123ページ)
セットアップソフトウェアでネットワーク設定が完了できない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 設定中に何らかの問題がネットワークに発生した可能性がある。 → ネットワーク環境を確認し、カメラのACコードをコンセントから抜いて、もう一度入れてください。そして、再度ネットワーク設定をしてください。 ● カメラの電源を入れたあと、20分以上経過している。 → カメラのACコードをコンセントから抜いて、もう一度入れてください。それから20分以内に設定を完了してください。
UPnP™によるポートフォワーディング設定に失敗する。	<ul style="list-style-type: none"> ● ルーターのUPnP™機能が無効になっている。 → ルーターの取扱説明書を参照し、UPnP™機能を有効に設定してください。 ● カメラの電源を先に入れたあと、ルーターの電源を入れた。 → 先にルーターの電源を入れてください。 ● ネットワークの設定でデフォルトゲートウェイが設定されていないか、正しく設定されていない。 → 正しく設定してください。(※ セットアップCD-ROM内の応用編33ページ) ● ルーターがUPnP™に対応していない。 → ルーターの取扱説明書を参照し、ポートフォワーディング設定を行ってください。

故障かなと思ったとき



症 状	原因と対策
カメラのIPアドレス、ポート番号が分からない。	● セットアップソフトウェアを起動し、「カメラセットアップ」をクリックすると、カメラリスト画面が表示されます。カメラリストには、カメラの背面に記載しているMACアドレスが表示されます。その同じ行にIPアドレスとポート番号が表示されます。
設定画面に入るためのパスワードがわからない。	● CLEAR SETTINGボタンを押すことで、すべての設定値が工場出荷値の状態に戻ります。そのあと、イーサネットケーブルを接続してカメラを再設定してください。
セットアップソフトウェアのカメラの状態にエラーが表示される。	● 本書に従ったカメラ設定でエラーが発生している。 →カメラを再起動し、再度設定を行ってください。

カメラ画像、画面表示について

症 状	原因と対策						
トップ画面が表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> ● IPアドレスが異なっている。 → ウェブブラウザのアドレスバーに正しいIPアドレスを入力してください。 ● 接続しているルーターにループバック機能がないので、LAN内からURLでアクセスできない。 → プライベートアドレスでカメラにアクセスしてください。 ● パソコンとカメラが属するプライベートアドレスのクラスが異なっている。 → LAN内で使用する場合は、パソコンとカメラが同じクラスに設定されていることが必要です。同じクラスになるように設定してください。(☞ セットアップCD-ROM内の応用編137ページ) ● Internet ExplorerにIPv6アドレスを入力してもカメラにアクセスできない → Internet ExplorerはIPv6アドレスの直接入力に対応していません。みえますねっとなどのDDNSをお使いください。 ● ネットワークが混雑している。 → 画面がすぐに表示されない場合もあります。少しお待ちください。 ● カメラにアクセスするウェブブラウザの設定が、プロキシサーバーを経由している。 → プロキシサーバーを経由しないように設定してください。(☞ セットアップCD-ROM内の応用編127ページ) ● 接続タイプが正しく設定されていない。(☞ セットアップCD-ROM内の応用編37、42ページ) → 「自動」でうまく接続できない場合は、下記の表に従ってカメラと接続先(ルーターなど)を設定してください。 						
		カメラ	自動	100 Mbps		10 Mbps	
接続先				全2重	半2重	全2重	半2重
自動				×		×	
100Base-TX	全2重	×		×		×	×
	半2重			×		×	×
10Base-T	全2重	×	×	×		×	×
	半2重			×	×	×	

故障かなと思ったとき

症 状	原因と対策
トップ画面が表示されない。	<ul style="list-style-type: none">● みえますねっとサービスを利用しているときに、ネットワークの設定においてデフォルトゲートウェイ、DNSが設定されていないまたは、正しく設定されていない。 → 正しく設定してください。(☞ セットアップCD-ROM内の応用編33、38ページ)
LAN内では、トップ画面が表示されるが、インターネットからでは、表示されない。	<ul style="list-style-type: none">● ネットワークの設定において、デフォルトゲートウェイが設定されていないまたは、正しく設定されていない。 → 正しく設定してください。(☞ セットアップCD-ROM内の応用編33、38ページ)● ルーターのUPnP™機能が無効になっている。 → ルーターの取扱説明書を参照し、UPnP™機能を有効に設定してください。● ルーターにポートフォワーディング機能が設定されていない。 → ポートフォワーディング機能を設定してください。 (☞ 28ページ) 詳しくは、使用しているルーターの取扱説明書を参照してください。● ルーターにインターネット（WAN側）からのアクセスを禁止するパケットフィルタリングなどを設定している。 → ルーターをインターネットからアクセスできるように設定してください。詳しくは、使用しているルーターの取扱説明書を参照してください。● 家庭内で使用する場合のURLでアクセスしている。 → みえますねっとサービスで登録したカメラURL(またはルーターのグローバルアドレス) とカメラのポート番号でアクセスしてください。● みえますねっとサービスで登録したカメラURL(またはルーターのグローバルアドレス) とカメラのポート番号で、同じLAN内のカメラへアクセスしている。 → 同じLAN内のカメラへアクセスする場合は、家庭内で使用する場合のURLでカメラにアクセスしてください。

症 状	原因と対策
認証画面が連続で表示される。	<ul style="list-style-type: none"> ● 管理者または一般ユーザーのユーザー名またはパスワードを変更した。 → ウェブブラウザを閉じ、再度、起動してからカメラにアクセスしてください。
Internet Explorerでカメラ画像が半分しか表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> ● Internet Explorerのバージョンが4.X以前のものを使用している。 → Internet Explorerのバージョンを6.0以降にバージョンアップしてください。
カメラ画像が表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> ● ウェブブラウザにInternet Explorerを使用していて、パソコンにActive Xコントロールがインストールされていない。 → 動画を表示するためにActive Xコントロールをインストールする必要があります。 <p>1. 初めて動画を表示させようとする時、次の画面が表示されます。 はい をクリックしてインストールしてください。</p>  <p>ウェブブラウザのセキュリティ設定によっては、次の画面を表示することがあります。</p>  <p>そのときは、次の手順に従いInternet Explorerのセキュリティレベル設定を変更してアクセスし直してください。</p>

その他

故障かなと思ったとき

症 状	原因と対策
カメラ画像が表示されない。	<ol style="list-style-type: none"> ① Internet Explorerの「ツール(T)」→「インターネットオプション(O)」→「セキュリティ」をクリックする ② 「このゾーンのセキュリティのレベル(L)」内の レベルのカスタマイズ(C)... をクリックする ③ 「設定(S)」内の "ActiveXコントロールとプラグインの実行" を "有効にする" に変更する、また "署名済みActiveXコントロールのダウンロード" を "ダイアログを表示する" に変更する <p>2. 手順1を行っても画像が表示されないときはActiveXコントロールのインストールに失敗しています。</p> <p>→ ActiveXコントロールのインストールに失敗した場合は、次の方法でActiveXコントロールをインストールしてください。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) セットアップCD-ROM中のocxフォルダ内にある "ActiveX Inst.exe"をダブルクリックする。 2) "ActiveXコントロール登録" ボタンをクリックする。 ("成功しました" のダイアログボックスが表示されるまで、しばらくお待ちください。) <p>これでActiveXコントロールのインストールは完了です。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ネットワークが混雑している。 → 画面がすぐに表示されない場合もあります。少しお待ちください。 ● カメラにアクセスするウェブブラウザの設定が、プロキシサーバーを経由している。 → プロキシサーバーを経由しないように設定してください。 <small>(☞ セットアップCD-ROM内の応用編127ページ)</small>
青い画像が表示される。	<ul style="list-style-type: none"> ● カメラへの動画での同時アクセス数が30を超えている。 → 動画表示の同時アクセス数を30以下にするか、静止画表示に変更してください。 ● カメラ画像の公開時間を指定している。 → 公開時刻指定の設定時刻外では、青い画像が表示されません。故障ではありません。
動画を見ていたら、突然静止画になった。	<ul style="list-style-type: none"> ● 一般ユーザー設定画面で動画表示の時間設定を行っている。 → 故障ではありません。連続して動画を見るときは、動画表示時間設定を「制限しない」に設定してください。 <small>(☞ セットアップCD-ROM内の応用編70ページ)</small>

症 状	原因と対策
画像の焦点が合わない。	<ul style="list-style-type: none"> ● レンズカバーにゴミ、汚れ、指紋、曇りなどが付着している。 → 柔らかい布でゴミなどをふきとってください。 (☞ セットアップCD-ROM内の応用編122ページ) ● 被写体までの距離が近すぎる。 → 近距離 (0.5 m未満) では、焦点が合いません。被写体から0.5 m以上離して使用してください。
画像の色がよくない。	<ul style="list-style-type: none"> ● ホワイトバランスが合っていない。 → 設定画面のカメラ設定項目に従って、ホワイトバランスを設定してください。(☞ セットアップCD-ROM内の応用編59ページ) ● パソコンのモニター色の設定が16 bit未満になっている。 → 16 bit以上に設定してください。
画像にノイズが入る。	<ul style="list-style-type: none"> ● 被写体の環境が暗い。 → 使用環境を明るくしてください。 ● 明るい被写体を写しているときは、カメラ画像にフリッカーノイズ (横方向のノイズ) が発生することがあります。 → 被写体を変えると、フリッカーノイズは消えます。もしくは、操作バーの「明るさ調整」で「+」側に調整することによって緩和することができます。
古い画像が表示される。	<ul style="list-style-type: none"> ● ウェブブラウザのキャッシュに古い画像が保持されています。 → ウェブブラウザの「インターネット一時ファイルをページを表示することに確認する」の設定にしてください。 (☞ セットアップCD-ROM内の応用編130ページ)
画像の更新が遅い。	<ul style="list-style-type: none"> ● 複数のユーザーが同時にアクセスしている。 → 複数のユーザーが同時にアクセスすると、画像の更新が遅くなります。 ● イーサネットスイッチングハブを使用していない。 → マルチ画面で複数台のカメラ画像を見るときに、イーサネットスイッチングハブを使用しないと画像の更新が遅くなります。必ずイーサネットスイッチングハブを使用してください。

故障かなと思ったとき




症 状	原因と対策
画像の更新が遅い。	<ul style="list-style-type: none">● カメラ画像が更新する時間は、以下の条件により変化します。 設定：SDメモリーカードへの録画/IPsec使用/解像度/画質/通信帯域制限 使用環境：現在使用中のパソコンの性能、ネットワーク環境、被写体の条件（明るさ、被写体の状態など）● ネットワークの設定で通信帯域制限が設定されている。 → ネットワーク環境に合わせて、通信帯域制限を大きくしてください。● カメラがカラーナイトビューモードになっている。 → 通常の動作です。カラーナイトビューモードのときは、画像更新間隔が遅くなります。カラーナイトビューモードを解除してください。



操作バーについて

症 状	原因と対策
パン／チルトが動作しない。 (クリック&センタリング、プリセット機能が使えない。)	<ul style="list-style-type: none">● カメラとパソコンが通信していない。 → ウェブブラウザの更新ボタンを押し、画像が更新されることを確認して、パン／チルト機能を操作してください。● カメラの電源が入っていない。 → 電源が入っているか確認してください。● 複数の人が同時に操作している。 → しばらく待ってからアクセスしてください。● パン／チルトが終端位置に移動している。 → 操作バーに「上端、下端、左端、右端」のいずれかが表示されていないか確認してください。● カメラの設定でパン／チルト範囲を指定している。 → パン／チルト範囲を適切な値で指定してください。 (☞ セットアップCD-ROM内の応用編59ページ)
パン／チルトなどの操作バーの一部が表示されない。	<ul style="list-style-type: none">● 一般ユーザー設定画面の機能許可設定でその機能が許可されていない。 → その機能を許可する。(☞ セットアップCD-ROM内の応用編69ページ)、もしくは管理者のユーザー名とパスワードでログインしてください。

故障かなと思ったとき

音声機能について

症 状	原因と対策
音声操作バーが表示されない。	<ul style="list-style-type: none">● 音声設定画面で「出力（パソコンのマイク入力）」および「入力（パソコンのスピーカー出力）」を「しない」にしている。 →「する」にしてください。 (☞ セットアップCD-ROM内の応用編63ページ)● 一般ユーザー設定画面の機能許可設定で「聴く」、「話す」が許可されていない。 →「聴く」、「話す」を許可してください。(☞ セットアップCD-ROM内の応用編69ページ)
送話／受話がともにできない。	<ul style="list-style-type: none">● LANにあるカメラにアクセスするときに、ウェブブラウザの設定がプロキシを経由している。 →プロキシを経由しないように設定してください。 (☞ セットアップCD-ROM内の応用編127ページ)
パソコンで音声を聴くことができない。	<ul style="list-style-type: none">● 受話ボタンの表示が  になっている。 →受話ボタンをクリックしてください。 (表示が  になります。)● 音声操作バーがグレーに表示されている。 →一般ユーザー設定画面で「聴く」が許可されていません。 許可してください。(☞ セットアップCD-ROM内の応用編69ページ)● 音量が最小になっている。 →音量調整バーで音量を調節してください。● パソコンの音量設定でミュートされているか、音量が最小になっている。 →パソコンのボリューム コントロール画面を開き、出力マスターおよびWaveの音声ミュートのチェックをはずしてから音量を調節してください。● 音声操作バーのところに  が表示されている。 →音声の同時接続数を超えています。 しばらく待ってから、アクセスしてください。

症 状	原因と対策
カメラに接続している外部スピーカーから送話されない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 送話ボタンの表示が  になっている。 →送話ボタンをクリックしてください。 (表示が  になります。) ● 送話ボタンがグレーで表示されている。 →一般ユーザー設定画面で「話す」が許可されていません。 許可してください。(☞ セットアップCD-ROM内の応用編69ページ) ● パソコンのボリューム コントロール画面でマイクが指定されていない。 →ボリューム コントロール画面→「オプション」→「プロパティ」をクリックし、「録音」にチェックする。「表示するコントロール」の欄にある「マイク」にチェックを入れ、「OK」をクリックする。表示される録音コントロール画面上のマイクのところに、「選択」のチェックを入れてください。 ● パソコンのマイク入力設定がミュートされている。 →パソコンのボリューム コントロール画面を開き、マイクの「選択」のチェックボックスをチェックしてから音量を調節してください。 ● カメラにスピーカーが接続されていない。 →カメラに外部スピーカーを接続してください。 ● アンプが接続されていない。 →カメラの音声出力端子はライン出力です。アンプ内蔵の外部スピーカーに接続してください。(☞ セットアップCD-ROM内の応用編23ページ) ● 音声の連続受信時間が短い。 →音声の連続受信時間を長い値に設定してください。 (☞ セットアップCD-ROM内の応用編63ページ) ● カメラスピーカーの音量設定が最小になっている。 →音量設定を適切な音量にしてください。(☞ セットアップCD-ROM内の応用編63ページ) ● プロキシサーバーを経由している。 →プロキシサーバーを経由している場合は、音声機能を使うことができません。

故障かなと思ったとき

症 状	原因と対策
雑音が聴こえる。	<ul style="list-style-type: none">● 外部接続しているマイクやスピーカーのプラグが汚れている。 → マイクやスピーカーの接続端子などを乾いた布でふいてください。● 外部接続しているマイクやスピーカーが正しく接続されていない。 → マイクやスピーカーを正しく接続してください。● パソコンのスピーカーから出される音声が入り、カメラから雑音（ハウリング）として送話されている。 → パソコンのボリュームコントロール画面のマイクのところで、「ミュート」にチェックを入れてください。雑音（ハウリング）を抑えることができます。
音声が途切れる。	<ul style="list-style-type: none">● パソコンでほかのアプリケーションを動作させている。 → ほかのアプリケーションを閉じてください。● ネットワークの設定画面で「通信帯域制限」を「制限しない」にしている。 → 「通信帯域制限」を落としてください。（※ セットアップCD-ROM内の応用編37、42ページ）● 音声設定画面でパン（左右）/ チルト（上下）動作中のミュートを「する」に設定している。 → 故障ではありません。● 外部接続しているマイクやスピーカーの入力が小さい。 → 受話していて途切れる場合は、音声設定画面で「感度」を「最大」にしてください。また、送話していて途切れる場合は、パソコンのボリュームコントロール画面でマイクの音量を調節してください。

カメラ画像の一時保存／転送について

症 状	原因と対策
<p>カメラ画像をEメールまたはFTP転送できない。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● サーバーとの間でエラーが生じている。 →ステータス画面 (☞ セットアップCD-ROM内の応用編104ページ) のプロトコル欄を参照し、各サーバーに対するプロトコルのエラーがカウントされていないか確認する。 ● ネットワークの設定でデフォルトゲートウェイ、DNSが設定されていないか、正しく設定されていない。 →正しく設定してください。(☞ セットアップCD-ROM内の応用編33、38ページ) ● EメールまたはFTP転送のログインIDとパスワードがまちがっている。 →正しいログインIDとパスワードを設定してください。
<p>カメラ画像を携帯電話にEメール転送できない。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● NTTドコモの i モード®の携帯電話には、カメラ画像はEメール転送されません。 ● 一時保存／転送の設定で画質を「携帯電話用」以外に設定している。 →一時保存／転送の設定で解像度を「160×120」、画質を「携帯電話用」に設定してください。携帯電話の機種によっては、「320×240」の解像度ではカメラ画像のEメール転送ができないことがあります。
<p>一時保存／転送で画像の更新間隔が遅い。または、古い画像が送られてくる。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 設定間隔が短すぎて、カメラが画像を転送しきれていない。 →タイマーの設定で、EメールまたはFTP転送の間隔を長くしてください。(☞ セットアップCD-ROM内の応用編80、90ページ)

故障かなと思ったとき

SDメモリーカードへの録画について

症 状	原因と対策
SDメモリーカードに書き込めない。	● 書込プロテクトされている。 → 書込プロテクトを解除してください。
録画するのに時間がかかる。	● パソコンでフォーマットすると時間がかかることがあります。 → カメラでフォーマットしてください。(☞ セットアップCD-ROM内の応用編76ページ)

IPv6について

症 状	原因と対策
IPv6アドレスでトップ画面が表示されない。	● カメラにIPv6アドレスが設定されていない。 → ステータス画面 (☞ セットアップCD-ROM内の応用編104ページ) のネットワーク (IPv6) 欄で、IPアドレスとデフォルトゲートウェイに値が表示されているか確認してください。両方ともまたは片方しか表示されていない場合は、接続方法が正しくないか、IPv6対応ルーターが正しく設定されていない可能性があります。正しく設定してください。 ● パソコンにIPv6の設定が行われていない。 → Windows XPを購入したときの設定では、IPv6に対応していません。Windows XPにIPv6の設定を行ってください。(☞ セットアップCD-ROM内の応用編10ページ) ● ルーターにフィルタリング設定を行っている。 → ルーターの設定で、WAN側からのカメラへのアクセスを許可してください。

IPsecについて

症 状	原因と対策
<p>トランスポートモードでカメラにアクセスできない。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● IPsecポリシー設定で制限されている。 → 同時接続しているパソコンの数を減らし、しばらく待ってみてください。もしくはパソコンのIPsec設定でライフタイムを短く設定してください。 ● パソコンにIPsec設定をしていない。 → パソコンにIPsec設定を行ってください。設定方法は、パナソニックのサポートウェブサイト (http://panasonic.biz/netsys/netwkcama/support/) を参照してください。 ● 事前共有キーが正しく設定されていない。 → カメラとパソコンに同じ事前共有キーを設定してください。(☞ セットアップCD-ROM内の応用編46ページ) ● ネットワーク内のVPNルーターでトンネルモードの設定を行っている。 → トランスポートモードとトンネルモードを同時に使用することはできません。パソコンのIPsec設定を解除し、トンネルモードで通信してください。 ● パソコンのSA、カメラのSAのどちらかがなくなっている。 → パソコンのIPsec設定を一旦無効にして、有効にしてください。
<p>トンネルモードでカメラにアクセスできない。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 事前共有キーが正しく設定されていない。 → カメラとVPNルーターに同じ事前共有キーを設定してください。(☞ セットアップCD-ROM内の応用編49ページ) ● VPNルーターを正しく設定していない。 → VPNルーターにIKEとIPsecポリシーを正しく設定してください。(☞ セットアップCD-ROM内の応用編51、52ページ) ● VPNルーターのSA、カメラのSAのどちらかがなくなっている。 → VPNルーター、カメラを再起動してください。
<p>トランスポートモードでEメールまたはFTP転送できない。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ネットワークの設定が正しく設定されていない。 → サーバーやパソコン、カメラのIPsec設定を解除し、カメラ画像が転送できるか確認してください。転送できれば、IPsec設定が正しく設定されていないので、正しく設定してください。(☞ セットアップCD-ROM内の応用編46ページ)

故障かなと思ったとき

症 状	原因と対策
トランスポートモードでEメールまたはFTP転送できない。	<ul style="list-style-type: none">● 事前共有キーが正しく設定されていない。 →カメラ、サーバーに同じ事前共有キーを設定してください。(※ セットアップCD-ROM内の応用編46ページ)● トンネルモードを使用しているネットワークの中にメールサーバーまたはFTPサーバーがある。 →トランスポートモードとトンネルモードを同時に使用することはできません。メールサーバーまたはFTPサーバーのIPsec設定を解除し、トンネルモードで通信してください。● サーバーのSA、カメラのSAのどちらかがなくなっている。 →カメラを再起動してください。

その他の機能について

症 状	原因と対策
ActiveXがインストールできない。	<ul style="list-style-type: none"> ● ポップアップ遮断ソフトによってActiveXが遮断されています。 → ポップアップ遮断ソフトを停止してください。
バージョンアップが正常に完了しなかった。	<ul style="list-style-type: none"> ● バージョンアップ中に、電源を切ったり、ネットワークトラブル、その他の理由でバージョンアップが中断された。 → 下記の手順でバージョンアップをやり直してください。 <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[パソコンを再起動して、カメラのACコードをコンセントから抜いて、もう一度入れてください。] --> B[バージョンアップ前に使用していたIPアドレスをウェブブラウザのアドレスバーへ入力し、カメラへアクセスしてください。] B --> C{トップ画面が表示されていますか?} C -- いいえ --> D[セットアップCD-ROM内の応用編106ページの手順に従って、バージョンアップを実行してください。] C -- はい --> E[ステータス画面 (※ セットアップCD-ROM内の応用編104ページ) でバージョンを確認してください。] E -- いいえ --> D E -- はい --> F{バージョンは更新されていますか?} F -- いいえ --> D F -- はい --> G[バージョンアップが完了しました。] </pre> </div>
パソコンのマイ ネットワークにカメラのショートカットが表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> ● Windows XPまたはWindows MeにUPnP™ (ユニバーサルプラグアンドプレイ) のWindowsコンポーネントが追加されていない。 → Windows XPまたはWindows MeにWindowsコンポーネントを追加する。(※ セットアップCD-ROM内の応用編130ページ)
問題を解決できない。	<ul style="list-style-type: none"> ● お買い上げの販売店へご相談ください。

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申しつけください

■保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間

当社は、このネットワークカメラの補修用性能部品の、製造打ち切り後7年保有しています。

注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼される時

43～61ページの表に従ってご確認のあと、直らないときはまずACコードのプラグおよびACアダプターを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容

製品名	ネットワークカメラ
品番	BB-HCM331
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

お願い

●停電などの外部要因により生じたデータの損失ならびに、その他直接、間接の損害につきましては、当社は責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

本製品は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。

アフターサービスなどについて、おわかりにならないとき

お買い上げの販売店または「ネットワークカメラ カスタマコンタクトセンター」にお問い合わせください。

ネットワークカメラ カスタマコンタクトセンター

電話 **03-3491-9797** (通話料金有料)

FAX **03-3491-9016** (通話料金有料)

営業時間 9:00 ~ 17:30 (土・日・祝日除く)

■ ネットワークカメラに関する詳しい情報については

パナソニックのサポートウェブサイト

(<http://panasonic.biz/netsys/netwcam/support/>)を参照してください。

本書は再生紙を使用しています。


- 本製品は、外国為替および外国貿易法に定める規制対象貨物（または技術）に該当します。本製品を日本国外へ持ち出す場合は、同法に基づく輸出許可等必要な手続きをお取りください。

This product is a Restricted Product (or contains a Restricted Technology) subject to the Japanese Foreign Exchange and Foreign Trade Law. In case that it is exported or brought out from Japan, you are required to take the necessary procedures, such as obtaining an export license from the Japanese government, in accordance with the Law.

- 本製品は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。

This product is designed for use in Japan.

Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

愛情点検		長年ご使用のネットワークカメラの点検を!	
	こんな症状ありませんか?	<ul style="list-style-type: none">● ACアダプターのコードが傷んでいる。● こげくさい臭いや異常な音がする。● 内部に水や異物が入った。● その他の異常や故障がある。	このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故防止のため、コンセントからACコードを抜いて、必ず 販売店に点検 を依頼してください。

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です）

お買い上げ日	年 月 日	品 番	BB-HCM331
販売店名	電話（ ）	—	

パナソニック コミュニケーションズ株式会社 テレコムカンパニー

〒812-8531 福岡市博多区美野島4丁目1番62号

© 2004 Panasonic Communications Co., Ltd. All Rights Reserved.

PSQX3237ZA KK1004C10