

Windows 8 以降の OS を搭載したパソコンを使用する場合のご注意

1. ノートパソコンで本機のタッチパネルを使用する場合、パソコンの映像出力と USB 機器認識のタイミングによっては、タッチパネルが正常に認識されない場合があります。このときは、一度 USB ケーブルを抜き差ししてください。
2. スロットイン PC PN1HJ8 (Windows 8) で本機のタッチパネルを使用する場合、タッチパネルを正常に認識させるために、スロットイン PC の HDMI 出力と本機の HDMI 入力端子を HDMI ケーブルにて接続してご使用ください。