

各部の名前

<全体>

PANテーブル
カメラ本体
傾き (YAW) 調整リング
TILT 固定ねじ
ドームカバー

<接続端子>

RJ45 ネットワーク端子

<カメラ本体>

取付方向指示マーカ (TOP⇕)
●壁取り付けのときには上側となります。

取付方向指示マーカ (FRONT⇓)
●FRONTがカメラの正面 (Panasonicロゴ側) となります。

INITIAL SET ボタン (初期化ボタン)
TELE ボタン
WIDE ボタン
LINK ランプ
ACT ランプ

「▼」マーク
●画面下側方向となります。

■ランプ

メモ

- ランプの点灯/点滅はソフトウェアの設定で常時消灯にすることができます (初期状態は点灯/点滅)。設定については「取扱説明書 操作・設定編」をお読みください。

LINKランプ 接続機器と通信可能になったとき	橙点灯
ACTランプ カメラがデータ送受信時	緑点滅 (アクセス中)

■ボタン

- **INITIAL SETボタン (初期化ボタン)**
本機を初期化する場合、以下の手順で実施してください。正常に起動しない場合は、もう一度やり直してください。

電源を切る

⇒

ボタンを押しながら電源を入れる*

⇒

15秒 ボタンを必ず離す

⇒

約2分 本機が起動して、ネットワーク設定データを含む設定が初期化されます

※初期化中は電源を切らないでください。正しく初期化されない場合や故障の原因になる場合があります。

- **TELEボタン**
ボタンを押すと、ズーム (倍率) を「望遠」方向に調整します。
- **WIDEボタン**
ボタンを押すと、ズーム (倍率) を「広角」方向に調整します。

Step3 ケーブルを接続する

重要

- 本機に電力を供給できるデバイスは、PoEハブまたはPoE給電装置です。
- ケーブルを接続する前にシステムの電源を切断しておいてください。

100 m 未満
Ethernet ケーブル (カテゴリ 5e 以上、ストレート、4 対 (8 芯))

メモ

- コネクタ収納部が狭いため、Ethernetケーブルは右図のコネクタサイズ以下のものを使用してください。

ストレート部 30 mm
40 mm
9 mm
13 mm

Step4 固定する

固定用ねじ 2本 (M4：現地調達) でカメラを固定する。
(最低引抜強度 196 N (20 kgf))

スイッチボックスに取り付ける場合

カメラ固定位置

固定用ねじ (M4：現地調達)

Step1 準備をする

エンクロージャー固定ねじ2本を緩め、カメラ本体からエンクロージャーを取り外す。

エンクロージャー固定ねじ (2本)
エンクロージャー

● 側面ケーブル通し穴を使用する場合
天井または壁にケーブルを露出配線するときは、エンクロージャーの側面ケーブル通し穴を加工して側面からケーブルが出るようにしてください。

側面ケーブル通し穴

重要

- けが防止およびケーブル保護のため、側面ケーブル通し穴はエッジにならないようにヤスリなどで仕上げてください。

Step2 設置面を加工する

設置面に穴をあける。(ねじ穴 2か所 / ケーブル通し穴 1か所)

メモ

- 壁面に取り付ける場合、型紙の「⇕T (TOP)」マークが上に向くようにして穴をあけてください。
- 天井に取り付ける場合、型紙の「⇓F (FRONT)」マークが正面 (Panasonicロゴの方向) に向くようにして穴をあけてください。
- 側面ケーブル通し穴を使って配線する場合は、設置面のケーブル通し穴の穴加工は不要です。

ケーブル通し穴 (φ30 mm)
20 mm
40 mm
固定用ねじ穴 (カメラ固定位置)
46 mm
83.5 mm

取付方向指示マーカ (TOP⇕)
カメラ固定位置
取付方向指示マーカ (FRONT⇓)

Step5 調整する

- カメラの電源を入れる。**
- サポートウェブサイト<管理番号: C0123>にある説明に従って、IP簡単設定ソフトウェアをダウンロードして起動し、ネットワークに接続する。**
- カメラの向きを調整する。**
 - ① TILT固定ねじを緩めます。
 - ② ネットワーク上のPC画面を見ながら、水平 (PAN) 角、垂直 (TILT) 角、傾き (YAW) 角を調整します。
水平 (PAN) 角 : ±180°
垂直 (TILT) 角 : ±85°
傾き (YAW) 角 : ±100°

メモ

 - 壁設置の場合、水平 (PAN) 角を左に180°回転してから調整してください。
 - 垂直角をカメラレンズが水平に近い位置 (75度以上) にした場合は、画像の一部が二重に見えることがあります。このような場合は、垂直角を小さくしたりズーム倍率を調整したりしてください。

TILT固定ねじ
水平 (PAN) 角
傾き (YAW) 角
垂直 (TILT) 角
傾き (YAW) 調整リング
PANテーブル
- カメラのズーム倍率を調整する。**
画面を見ながら、TELEボタンとWIDEボタンでズーム倍率を調整します。

メモ

- TELEボタン、WIDEボタンを離してから約3秒後に、自動でオートフォーカスが実行されます。オートフォーカス実行中はカメラに触れないでください。
- エンクロージャーを取り付けると、フォーカスが少しずれる場合があります。その場合はエンクロージャーを取り付け、保護フィルムを取り外したあとに、設定メニューからオートフォーカス機能を動作させてください。
- 解像度を640×360より上に設定している場合は、ズームの倍率によって画質が劣化することがあります。詳細はサポートウェブサイト<管理番号: C0124>を参照してください。