

各部の名前

<全体>

PANテーブル
カメラ本体
傾き (YAW) 調整リング
TILT 固定ねじ
ドームカバー

<接続端子>

RJ45 ネットワーク端子

<カメラ本体>

取付方向指示マーカ (TOP⇕)
●壁取り付けのときには上側となります。

取付方向指示マーカ (FRONT⇓)
●FRONTがカメラの正面 (Panasonicロゴ側) となります。

INITIAL SET ボタン (初期化ボタン)
TELE ボタン
WIDE ボタン
LINK ランプ
ACT ランプ

「▼」マーク
●画面下側方向となります。

■ランプ

メモ

- ランプの点灯/点滅はソフトウェアの設定で常時消灯にすることができます (初期状態は点灯/点滅)。設定については「取扱説明書 操作・設定編」をお読みください。

LINKランプ 接続機器と通信可能になったとき	橙点灯
ACTランプ カメラがデータ送受信時	緑点滅 (アクセス中)

■ボタン

- **INITIAL SETボタン (初期化ボタン)**
本機を初期化する場合、以下の手順で実施してください。正常に起動しない場合は、もう一度やり直してください。

電源を切る

➡

ボタンを押しながら電源を入れる*

➡

15秒 ボタンを必ず離す

➡

約2分 本機が起動して、ネットワーク設定データを含む設定が初期化されます

※初期化中は電源を切らないでください。正しく初期化されない場合や故障の原因になる場合があります。

- **TELEボタン**
ボタンを押すと、ズーム (倍率) を「望遠」方向に調整します。
- **WIDEボタン**
ボタンを押すと、ズーム (倍率) を「広角」方向に調整します。

Step1 準備をする

エンクロージャー固定ねじ2本を緩め、カメラ本体からエンクロージャーを取り外す。

エンクロージャー固定ねじ (2本)
エンクロージャー

●側面ケーブル通し穴を使用する場合
天井または壁にケーブルを露出配線するときは、エンクロージャーの側面ケーブル通し穴を加工して側面からケーブルが出るようにしてください。

側面ケーブル通し穴

重要

- けが防止およびケーブル保護のため、側面ケーブル通し穴はエッジにならないようにヤスリなどで仕上げてください。

Step2 設置面を加工する

設置面に穴をあける。(ねじ穴2か所/ケーブル通し穴1か所)

メモ

- 壁面に取り付ける場合、型紙の「⇕T (TOP)」マークが上に向くようにして穴をあけてください。
- 天井に取り付ける場合、型紙の「⇓F (FRONT)」マークが正面 (Panasonicロゴの方向) に向くようにして穴をあけてください。
- 側面ケーブル通し穴を使って配線する場合は、設置面のケーブル通し穴の穴加工は不要です。

ケーブル通し穴 (φ30 mm)
20 mm
40 mm
固定用ねじ穴 (カメラ固定位置)
46 mm
83.5 mm

取付方向指示マーカ (TOP⇕)
カメラ固定位置
取付方向指示マーカ (FRONT⇓)

Step3 ケーブルを接続する

重要

- 本機に電力を供給できるデバイスは、PoEハブまたはPoE給電装置です。
- ケーブルを接続する前にシステムの電源を切断しておいてください。

100 m 未満
Ethernet ケーブル (カテゴリ 5e 以上、ストレート、4対 (8芯))

メモ

- コネクタ収納部が狭いため、Ethernetケーブルは右図のコネクタサイズ以下のものを使用してください。

Step4 固定する

固定用ねじ 2本 (M4 : 現地調達) でカメラを固定する。
(最低引抜強度 196 N (20 kgf))

スイッチボックスに取り付ける場合

カメラ固定位置
固定用ねじ (M4 : 現地調達)

Step5 調整する

- カメラの電源を入れる。**
- サポートウェブサイト<管理番号: C0123>にある説明に従って、IP簡単設定ソフトウェアをダウンロードして起動し、ネットワークに接続する。**
- カメラの向きを調整する。**
 - ① TILT固定ねじを緩めます。
 - ② ネットワーク上のPC画面を見ながら、水平 (PAN) 角、垂直 (TILT) 角、傾き (YAW) 角を調整します。
水平 (PAN) 角 : ±180°
垂直 (TILT) 角 : ±85°
傾き (YAW) 角 : ±100°
 - ③ 向きを調整したあと、TILT固定ねじを締め、カメラ部分を固定します。
推奨締付トルク : 0.59 N・m (6 kgf・cm)
- カメラのズーム倍率を調整する。**
画面を見ながら、TELEボタンとWIDEボタンでズーム倍率を調整します。
- エンクロージャーを取り付け、エンクロージャー固定ねじを締めて固定する。**
エンクロージャーのPanasonicロゴを、本体の取付方向指示マーカ (FRONT⇓) に合わせて取り付けます。
推奨締付トルク : 0.59 N・m (6 kgf・cm)
- 設置完了後、ドームカバー表面の保護フィルムを取り外す。**

メモ

- 壁設置の場合、水平 (PAN) 角を左に180°回転してから調整してください。
- 垂直角をカメラレンズが水平に近い位置 (75度以上) にした場合、画像の一部が二重に見えることがあります。このような場合は、垂直角を小さくしたりズーム倍率を調整したりしてください。

メモ

- エンクロージャーを取り付けるとき、カメラの向きが変わらないように、あらかじめエンクロージャー固定ねじの位置を合わせてうえで設置面に対してまっすぐ取り付けてください。
- カメラの向きが変わってしまう場合は、付属のPANテーブル固定ねじをPANテーブル固定ねじ穴 (「各部の名前」を参照してください) に挿入して締めて固定してください。
推奨締付トルク : 0.59 N・m (6 kgf・cm)

TILT固定ねじ
水平 (PAN) 角
傾き (YAW) 角
垂直 (TILT) 角
PANテーブル
傾き (YAW) 調整リング

WIDE ボタン
TELE ボタン
取付方向指示マーカ (FRONT⇓)
エンクロージャー
ドームカバー
エンクロージャー固定ねじ (2本)