

## 取扱説明書(インストールガイド)

入退室管理システム  
管理ソフトウェア

品番 **BM-ES200**

このたびは、入退室管理システム 管理ソフトウェアをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

### 付属品をご確認ください

CD-ROM .....	1枚	インストールガイド (本書) .....	1枚
使用許諾契約書 .....	1枚		

CD-ROMに格納されている各フォルダの内容は、以下のとおりです。

・ ES200フォルダ : 管理ソフトウェア (setup.exe) と取扱説明書.pdf

### 著作権について

本書で説明するソフトウェアは、使用許諾契約書に基づいて提供され、その内容に同意する場合のみ使用することができます。

### 免責

本書で説明するソフトウェアは、使用許諾契約書に基づいて提供され、その内容に同意する場合のみ使用することができます。また、ソフトウェアを使用した際に生じた障害、損失などに関して、弊社はいかなる責任を負いません。

本書に記載された内容は、情報の提供のみを目的としており、予告なしに変更されることがあります。また、本書には正確な情報を記載するように努めましたが、誤りや不正確な記述があった場合にも、松下電器産業株式会社はいかなる責任、責務も負わないものとします。

### 商標・登録商標について

Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

AdobeおよびReaderは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Pentiumは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテル コーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。

その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

## 推奨動作環境

CPU:	Pentium®4相当 1.3 GHz以上
メモリ:	256 MB以上(推奨384 MB以上)
ハードディスク空き容量:	20 GB以上
ディスプレイ:	65,000色以上、1024×768ピクセル以上の解像度
LANカード:	10BASE-T/100BASE-TX
OS:	Microsoft®Windows®2000 Professional, Windows®2000 Server(サービスパック4), Microsoft®Windows®XP Professional (サービスパック2) Microsoft®Windows Server® 2003 Standard Edition (サービスパック1)

## インストールのしかた

本ソフトウェアは、次の手順でインストールしてください。

- ① 本ソフトウェアパッケージに付属されているCD-ROMをPCにセットします。
- ② CD-ROMのES200フォルダにあるsetup.exeファイルを実行します。  
インストーラーが起動し、インストールが始まります。  
詳しくは、CD-ROMのES200フォルダにある「取扱説明書.pdf」内の「はじめてお使いになる場合」をお読みください。  
注：PDFファイルをご覧になるためには、別途Adobe® Reader®が必要です。Adobe® Reader®はアドビシステムズ社のホームページから入手できます。
- ③ インストール後の操作およびデータのバックアップについては、ES200フォルダの「取扱説明書.pdf」をお読みください。

## トラブルシューティング

トラブルが起こった場合は、CD-ROMのES200フォルダにある「取扱説明書.pdf」内の「エラーメッセージ一覧」に記載されている手順にしたがって対処してください。

手順にしたがって対処してもトラブルが解消しないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

<b>便利メモ</b> おぼえのため 記入されると 便利です	お買い上げ日	年	月	日	品番	BM-ES200
	販売店名	電話 ( )	—			

## 松下電器産業株式会社

### セキュリティ本部

〒223-8639 横浜市港北区綱島東四丁目3番1号

電話 フリーダイヤル 0120-878-410