

## 正誤表

取扱説明書 操作設定編に記載の誤りがありました。以下に内容を記載します。

■本機の基本設定を行う[基本]－基本設定を行う[基本]－[画面内文字]

誤	正
画像内で表示する文字列を入力します。 入力可能文字数: 0～20 文字 入力可能文字: 0～9(半角)、A～Z(半角、大文字、小文字)、 <u>全角(漢字、ひらがな、カタカナなど)</u> 、半角記号「!」「”」「#」「\$」「%」 「&」「'」「(「)」「*」「+」「,」「-」「.」「/」「:」「;」「=」「?」 初期設定: なし(空白)	画像内で表示する文字列を入力します。 入力可能文字数: 0～20 文字 入力可能文字: 半角(0～9、A～Z、a～z)、 <u>全角(漢字、ひらがな、カタカナ、英数字)</u> 、半角・全角記号「!」「”」「#」「\$」「%」「&」「'」「(「)」「*」「+」「,」「-」「.」「/」「:」「;」「=」「?」 初期設定: なし(空白)

## 削除(記載の無い機種もあります)

### おしらせ

- カナ文字の濁点および半濁点は、単独で1文字として扱われます。