

日本語

お知らせ

取扱説明書29ページに記載されている「プレイリスト操作」のGO TOボタンは、以下のよう
に動作します。

- GO TOボタン

プレイリストに登録されている各イベントのIN点、OUT点を探したい場合に使用します。
プレイリスト表示中（PLAYLISTボタン点灯）に、イベントボタンを押してイベント画面へ
切り替えます。MODEスイッチがPBのとき、ストップモード中にINボタン（OUTボタン）
を押しながらこのボタンを押すと、IN点（OUT点）へ移動します。

また、SHIFTボタンと同時に押すと、選択されたイベントの移動ができます。

ENGLISH

NOTE

The GO TO button in the “Using the play list” section on page 29 of the operating instructions
works as follows.

- GO TO button

This button is used to find the IN and OUT points of individual events registered in the play list.
While the play list is displayed (PLAYLIST button light is on), press the EVENT button to switch to
the event screen. When the MODE switch is set to the PB position, press the GO TO button while
holding down the IN button (or OUT button) in the stop mode to move to the IN (or OUT) point.
Further, when the GO TO button is pressed while holding down the SHIFT button, the selected
event can be moved.

FRANÇAIS

AVIS

La touche GO TO, dans la section “Utilisation de liste de lecture” à la page 27 du mode
d’emploi, fonctionne comme suit.

- Touche GO TO

Cette touche sert à trouver les points d’entrée (IN) et de sortie (OUT) des événements respectifs
enregistrés dans la liste de lecture. Pendant que la liste de lecture s’affiche (la touche PLAYLIST
est allumée), appuyer sur la touche EVENT pour commuter sur l’écran d’événements. Lorsque le
commutateur MODE est réglé sur la position PB, appuyer sur la touche GO TO tout en maintenant
enfouée la touche IN (ou la touche OUT) en mode d’arrêt pour se déplacer au point IN (ou OUT).
De plus, il est possible de déplacer l’événement sélectionné en appuyant sur GO TO tout en
maintenant enfouée la touche SHIFT.

中文

注意

使用说明书第26页所记载的《使用播放列表》的GO TO键动作如下所述。

- GO TO键

此键用于查找登记在播放列表中单独事件的IN和OUT点。在播放列表显示屏上（此
时PLAYLIST键亮起），按EVENT键，可切换至事件画面。当MODE开关处于PB状
态时，在停止模式下边按IN键（或OUT键），边按GO TO键的话，将向IN点（或
OUT点）移动。

还有，在按住SHIFT键的同时按下GO TO键，被选择的事件就可以被移动。