

設置時のお願い

壁掛形非常用放送設備（本体）にて、非常リモコン（本機）の接続台数設定を行わずに、本機を壁掛形非常用放送設備（本体）に電源接続すると、本機からブザー音が鳴ります。（接続台数不適合による通信エラーのため）

このブザー音は、本機のいずれかの放送階選択スイッチを押すことで止めることができます。その後、壁掛形非常用放送設備（本体）にて接続台数設定を行ってください。

ブザー音を鳴らさずに接続する方法

1. 本機の電源ケーブルを接続しない状態で、壁掛形非常用放送設備（本体）の電源を投入し、非常リモコンの接続台数を設定（書き込み）する。
2. 壁掛形非常用放送設備（本体）の電源を「切」にして、本機の電源ケーブルを接続する。
3. 壁掛形非常用放送設備（本体）の電源を投入する。（ブザー音は鳴りません）