

このたびはデジタルディスクレコーダーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
付属の取扱説明書とあわせて、本紙をお読みいただきますようお願いいたします。

正誤表

ページ	該当箇所	誤 (現状)	正
193	「memo」の3項目 カメラの設定内容を・・・ [3] ボタンを押してください。	2項目目との 重複内容	3項目目の2行を削除
218	「録画・イベント」－「マニュアル録画」と「イベント録画」の「画質」の初期設定値	<u>FQB</u>	<u>FQA</u>
221	「緊急録画設定」－「録画レート・画質」の「画質」の初期設定値	<u>SFB</u>	<u>SFA</u>
221	「録画PROG」－「録画PROG1～4」の「カメラCHごとの録画レート・画質」の「画質」の初期設定値	<u>FQB</u>	<u>FQA</u>
221	「録画PROG」－「録画PROG1～4」の「カメラCHごとの録画レート・画質」の※1、※2の内容	※2の「イベント・ポスト録画の初期設定値」は、※1の内容	※1 スケジュール録画、イベント・プレ録画、イベント・ポスト録画の初期設定値 ※2 マニュアル録画の初期設定値
225	「NW NTP」－「タイムゾーン」の設定値	<u>GMT+9:00</u>	GMT-12:00/GMT-11:00/...../GMT-4:00/ GMT-3:30/GMT-3:00/...../GMT-1:00/GMT/ GMT+1:00/GMT-2:00/GMT+3:00/ GMT+3:30/GMT+4:00/GMT+4:30/ GMT+5:00/GMT+5:30/GMT+5:45/ GMT+6:00/GMT+6:30/GMT+7:00/ GMT+8:00/ <u>GMT+9:00</u> /GMT+9:30/ GMT+10:00/GMT+11:00/...../GMT+13:00