

B型アナログワイヤレスマイクとB型デジタルワイヤレスマイクを同時に使用する場合

周波数表はB型アナログワイヤレスマイクと同一の周波数表です。

上段はB型アナログワイヤレスマイクで下段はB型デジタルワイヤレスマイクのグループ/チャンネルです。

各マイクは同一グループの異なる周波数を選択し、上段または下段いずれかのグループ/チャンネルに設定してください。

B型デジタルワイヤレスマイクは、すべてのワイヤレスマイクと受信機を同じ遅延モード（遅延ショートモードまたは遅延ロングモード）に設定してください。

同一グループのグレーで示された2つの周波数は下記の組み合わせにしたがって設定してください。

- 設定可能な組み合わせ
 - ・ 2つともB型アナログワイヤレスマイクに設定する。
 - (例) グループ1：(806.125 MHz) B11、(806.375 MHz) B12
 - ・ いずれか一方をB型デジタルワイヤレスマイクに設定し、もう一方を空きチャンネルにする。
 - (例) グループ1：(806.125 MHz) 31/01、(806.375 MHz) 空き
 - (例) グループ1：(806.125 MHz) 空き、(806.375 MHz) 33/01
- 設定禁止の組み合わせ
 - ・ B型デジタルワイヤレスマイクとB型アナログワイヤレスマイク
 - ・ 2つともB型デジタルワイヤレスマイク

周波数 [MHz]	CH 呼称	グループ						
		1	2	3	4	5	6	7
806.125	BF1	B11 31/01						B71 31/01
806.250	BD1		B21 32/01					
806.375	BB1	B12 33/01						B72 33/01
806.500	BE1		B22 31/02					
806.625	BC1			B31 32/02				
806.750	BA1				B41 33/02			
806.875	BF2			B32 31/03				B73 31/03
807.000	BD2		B23 32/03					
807.125	BB2	B13 33/03						
807.250	BE2						B61 31/04	
807.375	BC2			B33 32/04				
807.500	BA2				B42 33/04			B74 33/04
807.625	BF3					B51 31/05		
807.750	BD3	B14 32/05						
807.875	BB3		B24 33/05					
808.000	BE3				B43 31/06			
808.125	BC3					B52 32/06		
808.250	BA3			B34 33/06				
808.375	BF4					B53 31/07		
808.500	BD4		B25 32/07					B75 32/07
808.625	BB4			B35 33/07				
808.750	BE4					B54 31/08		
808.875	BC4		B26 32/08					
809.000	BA4	B15 33/08						
809.125	BF5				B44 31/09			
809.250	BD5			B36 32/09				
809.375	BB5				B45 33/09			B76 33/09
809.500	BE5	B16 31/10						
809.625	BC5					B55 32/10		
809.750	BA5				B46 33/10			B77 33/10

上段：B型アナログワイヤレスマイクの「グループ/チャンネル」

下段：B型デジタルワイヤレスマイクの「グループ/チャンネル」