

## 使用上のご注意

後面、収納部カバーを取り付ける際は、「パチッ」と音がするまで「▼」部分をしっかり押し付けて取り付けてください。  
取り付けが不完全な場合、キャスター使用時に収納部カバーが脱落する恐れがあります。

