

(WJ-HDE400)

設定初期化のしかた

WJ-HDE400取扱説明書「設定初期化のしかた」(22ページ)の液晶画面の表示に誤りがございました。
ご使用の際は、以下をご参照ください。

本機の設定を初期化できます（工場出荷設定）。

重要

- 本機の設定を初期化すると、ディスクコンフィグ設定が解除されるため、HDDのデータが読み出せなくなります。HDDのデータが消えても問題のない場合にのみ、初期化を行なってください。
- 初期化を行なう際は、事前に販売店にご相談ください。

1. 前面パネルの[セット]ボタンを押しながら電源スイッチを入れて起動します。
画面に [INIT.SETUP] と表示されるまで、[セット]ボタンを押します。

INIT . SETUP
[SET]

2. 十字ボタン（左/右）を押して [YES] を選択し、[セット]ボタンを押します。

INITIALIZE
ACCEPT <NO/YES>

3. 初期化が開始されます。

INITIALIZE
Please wait

4. 初期化が完了すると以下の画面が表示されます。

INITIALIZE
DONE !

初期化が失敗した場合は、[FAILURE] と表示されます。
再度、手順1からやり直してください。

INITIALIZE
FAILURE

5. 電源を入れ直して、ユニット単位でのHDD取り付け
(24ページ)に従って運用登録（リンク）を行ないます。