# **Panasonic**®


# 取扱説明書

4K インテグレーテッドカメラ

品番

品番

AW-UE150W AW-UE150K







このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ■ご使用前に「安全上のご注意」(4~6ページ)を必ずお読みください。
- ■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

# ■ 商標および登録商標について

- Microsoft®、Windows®、Windows® 7、Windows® 10、Microsoft Edge、Internet Explorer®、ActiveX®およびDirectX®は、米国Microsoft Corporationの、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
- Apple、Mac、macOS、OS X、iPhone、iPad、Safari は、 米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
- Android™、Chrome™ ブラウザはGoogle LLC の商標です。
- ・Intel®、Intel® Core™は、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。
- Adobe<sup>®</sup> およびReader<sup>®</sup> は、Adobe Systems Incorporated (ア ドビシステムズ社) の米国およびその他の国における登録商標ま たは商標です。
- HDMI、High-Definition Multimedia Interface、および HDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または、登録商標です。
- ・NDI®はNewTek, Inc.の登録商標です。
- その他、本文中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

# ■ 著作権について

本機に含まれるソフトウェアの譲渡、コピー、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、並びに輸出法令に違反した輸出行為は禁じられています。

# ■ 略称について

本書では、以下の略称を使用しています。

- Microsoft® Windows® 7 Professional SP1 32/64ビット日本語版をWindows 7と表記しています。
- Windows® Internet Explorer® 11 32/64ビット日本語版をInternet Explorer と表記しています。

また本書では、機器の品番を下記のように記載しています。

機器の品番	本書での記載	
AW-UE150W	AW LIE 150	
AW-UE150K	AW-UE150	
AW-RP150G	AW-RP150	

# ■ 本書内のイラストや画面表示について

- ・イラストや画面表示は、実際と異なる場合があります。
- Windows Internet Explorer 11のみ利用可能な機能には、 Windows I.E.11 マークを付けて記載しています。
- Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。

# もくじ

安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4	Lens画面 ······	57
接地に関するご注意・・・・・・・・・・・・・・・・ フ	System 1/2画面·····	
はじめに・・・・・・8	System 2/2画面······	
概要	Output 1/9画面 ······	
必要なパーソナルコンピューターの環境・・・・・・・・・・・8	Output 2/9画面 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
免責について・・・・・・9 ネットワークに関するお願い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9	Output 4/9画面 ······	
	Output 5/9画面 ······	
特 長······10	Output 6/9画面 ······	
付属品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Output 7/9画面 ······	
別売品·······]]	Output 8/9画面 ······	
使用上のお願い・・・・・・・12	Output 9/9画面 ······	
ワイヤレスリモコン (別売品) について ・・・・・・・・・14	Pan/Tilt 画面······ Preset 1/2画面······	
各部の名前とはたらき・・・・・・・15	Preset 2/2画面······	
カメラ部・・・・・・・15 ワイヤレスリモコン: AW-RM50G (別売品)・・・・・・・25	Maintenance画面······	
リモコンIDの設定・・・・・・・27	Firmware Version 1/2画面······	
ネットワークの設定を行う・・・・・・28	Firmware Version 2/2画面······	
IP簡単設定ソフトウェアを使用して本機の設定を行う ·····28	IP Network画面······	
EasyIP Setup Tool Plusを使用して本機の設定を行う・・・・・28	Hour Meter 画面 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
初期アカウントを設定する・・・・・・・29	Error Status 画面 ······	
表示用プラグインソフトウェアをインストールする29	カメラメニュー項目一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
撮影の基本操作・・・・・・・30		
電源の入れ方と切り方・・・・・・・・・・31	パーソナルコンピューターによるWeb画面の表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
電源の入れ方31	ライブ画面[Live]/Web設定画面[Setup]の切り替え・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
電源の切り方31	Web画面へのログイン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
本機の選択・・・・・・32	Web画面からの操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	89
撮影モード(シーンファイル)の選択 ・・・・・・33	ライブ画面[Live]・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
撮影モードの種類・・・・・・・・・・33	Web画面からの設定 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
選択のしかた・・・・・・33	Web設定画面[Setup]······	
撮影する・・・・・・・34	設定状態画面[Setting status]······	95
撮影の基本操作で困ったときは・・・・・・・・35	基本画面[Basic]・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
より高度な使い方36	連携機能[Linkage]・・・・・・・・・・・・・・・・・・	127
マニュアル撮影・・・・・・37	ユーザー管理画面[User mng.] · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
フォーカスのマニュアル調整37	ネットワーク設定画面 [Network] · · · · · · · · · · · · 1	
アイリスのマニュアル調整37		
	メンテナンス画面[Maintenance] ······ 1	
シャッタースピードのマニュアル調整37	メファアンス画面[Maintenance] · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
シャッタースピードのマニュアル調整·····37 ゲインのマニュアル調整·····37	タッチパネル搭載 PC による Web 画面表示 · · · · · · · · · · · 1 携帯端末による Web 画面表示 · · · · · · · · 1	52   54
シャッタースピードのマニュアル調整・・・・・37         ゲインのマニュアル調整・・・・・37         プリセットメモリー・・・・38	タッチパネル搭載PCによるWeb画面表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 <b>52</b> 1 <b>54</b> 154
シャッタースピードのマニュアル調整·····37 ゲインのマニュアル調整·····37	タッチパネル搭載 PC による Web 画面表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	<b>52</b>   <b>54</b>   54   <b>56</b>
シャッタースピードのマニュアル調整37ゲインのマニュアル調整37プリセットメモリー38ホワイトバランス調整39自動調整 (AWB: AWB A/AWB B)39自動追尾式ホワイト調整 (ATW)40	タッチパネル搭載 PC による Web 画面表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	<b>52</b>   <b>54</b>   54   <b>56</b>
シャッタースピードのマニュアル調整・       37         ゲインのマニュアル調整・       37         プリセットメモリー・       38         ホワイトバランス調整・       39         自動調整 (AWB: AWB A/AWB B)       39         自動追尾式ホワイト調整 (ATW)       40         3200K・5600K プリセット・       40	タッチパネル搭載 PC による Web 画面表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	<b>52</b>   <b>54</b>   <b>56</b>   <b>57</b>
シャッタースピードのマニュアル調整37ゲインのマニュアル調整37プリセットメモリー38ホワイトバランス調整39自動調整 (AWB : AWB A/AWB B)39自動追尾式ホワイト調整 (ATW)403200K・5600K ブリセット40VAR40	タッチパネル搭載 PC による Web 画面表示       1         携帯端末による Web 画面表示       1         カメラ操作画面 [Camera Control]       1         リミッターについて       1         リミッターの設定と解除       1         リミッターの基本操作       1         リミッターの設定       1	154 154 156 157 157
シャッタースピードのマニュアル調整・ 37         ゲインのマニュアル調整・ 37         プリセットメモリー・ 38         ホワイトバランス調整・ 39         自動調整 (AWB: AWB A/AWB B) 39         自動追尾式ホワイト調整 (ATW) 40         3200K・5600Kプリセット 40         VAR・ 40         ブラックバランス調整・ 41	タッチパネル搭載 PC による Web 画面表示       1         携帯端末による Web 画面表示       1         カメラ操作画面 [Camera Control]       1         リミッターについて       1         リミッターの設定と解除       1         リミッターの基本操作       1         リミッターの設定       1         リミッターの解除       1	154 154 156 157 157
シャッタースピードのマニュアル調整・ ゲインのマニュアル調整・37ブリセットメモリー・ ・カワイトバランス調整・ ・自動調整 (AWB: AWB A/AWB B) ・自動追尾式ホワイト調整 (ATW) ・3200K・5600Kプリセット・ ・40 VAR・ ・4040ブラックバランス調整・ ・41 自動調整・ ・41	タッチパネル搭載 PC による Web 画面表示       1         携帯端末による Web 画面表示       1         カメラ操作画面 [Camera Control]       1         リミッターについて       1         リミッターの設定と解除       1         リミッターの基本操作       1         リミッターの設定       1         リミッターの解除       1         リミッターの再設定       1	<b>52</b>   <b>54</b>   <b>56</b>   <b>57</b>   57   57
シャッタースピードのマニュアル調整       37         ゲインのマニュアル調整       37         プリセットメモリー       38         ホワイトバランス調整       39         自動調整 (AWB: AWB A/AWB B)       39         自動追尾式ホワイト調整 (ATW)       40         3200K: 5600K プリセット       40         VAR       40         ブラックバランス調整       41         自動調整       41         黒レベル (マスターペデスタル) 調整       42	タッチパネル搭載 PC による Web 画面表示       1         携帯端末による Web 画面表示       1         カメラ操作画面 [Camera Control]       1         リミッターについて       1         リミッターの設定と解除       1         リミッターの基本操作       1         リミッターの設定       1         リミッターの解除       1         リミッターの再設定       1         セーフモード       1         セーフモード       1         セーフモードについて       1	<b>52</b>   <b>54</b>   <b>56</b>   <b>57</b>   <b>57</b>   <b>57</b>   <b>57</b>
シャッタースピードのマニュアル調整・ 37         ゲインのマニュアル調整・ 37         プリセットメモリー 38         ホワイトバランス調整・ 39         自動調整 (AWB: AWB A/AWB B) 39         自動追尾式ホワイト調整 (ATW) 40         3200K・5600K プリセット 40         VAR 40         ブラックバランス調整・ 41         自動調整・ 41         黒レベル (マスターペデスタル)調整・ 42         ゲンロック調整・ 43	タッチパネル搭載PCによるWeb画面表示       1         携帯端末によるWeb画面表示       1         カメラ操作画面[Camera Control]       1         リミッターについて       1         リミッターの設定と解除       1         リミッターの設定       1         リミッターの設定       1         リミッターの解除       1         リミッターの再設定       1         セーフモード       1         セーフモードについて       1         機器の異常検知について       1	154 154 154 157 157 157 158 158
シャッタースピードのマニュアル調整37ゲインのマニュアル調整37プリセットメモリー38ホワイトバランス調整39自動調整(AWB: AWB A/AWB B)39自動追尾式ホワイト調整(ATW)403200K・5600Kプリセット40VAR40ブラックバランス調整41自動調整41黒レベル(マスターペデスタル)調整42ゲンロック調整43水平位相調整43	タッチパネル搭載PCによるWeb画面表示       1         携帯端末によるWeb画面表示       1         カメラ操作画面[Camera Control]       1         リミッターについて       1         リミッターの設定と解除       1         リミッターの設定       1         リミッターの設定       1         リミッターの解除       1         リミッターの再設定       1         セーフモード       1         セーフモードについて       1         機器の異常検知について       1         トラブルシューティング       1	152 154 154 156 157 157 158 158 158
シャッタースピードのマニュアル調整37ゲインのマニュアル調整37プリセットメモリー38ホワイトバランス調整39自動調隆(AWB: AWB A/AWB B)39自動追尾式ホワイト調整(ATW)403200K・5600Kプリセット40VAR40ブラックバランス調整41自動調整41黒レベル(マスターペデスタル)調整42ゲンロック調整43水平位相調整43設定の基本操作44	タッチパネル搭載PCによるWeb画面表示       1         携帯端末によるWeb画面表示       1         カメラ操作画面[Camera Control]       1         リミッターについて       1         リミッターの設定と解除       1         リミッターの設定       1         リミッターの設定       1         リミッターの解除       1         リミッターの再設定       1         セーフモード       1         セーフモードについて       1         機器の異常検知について       1         トラブルシューティング       1         保証とアフターサービス(よくお読みください)       1	
シャッタースピードのマニュアル調整・ 37ゲインのマニュアル調整・ 37プリセットメモリー 38ホワイトバランス調整・ 39自動調整 (AWB: AWB A/AWB B) 39自動追尾式ホワイト調整 (ATW) 403200K・5600K プリセット 40VAR 40ブラックバランス調整・ 41自動調整・ 41黒レベル (マスターペデスタル)調整 42ゲンロック調整・ 43水平位相調整・ 43改定の基本操作・ 44ワイヤレスリモコンでの操作・ 44	タッチパネル搭載PCによるWeb画面表示       1         携帯端末によるWeb画面表示       1         カメラ操作画面[Camera Control]       1         リミッターについて       1         リミッターの設定と解除       1         リミッターの設定       1         リミッターの設定       1         リミッターの解除       1         リミッターの再設定       1         セーフモード       1         セーフモードについて       1         機器の異常検知について       1         トラブルシューティング       1         保証とアフターサービス(よくお読みください)       1         修理を依頼されるとき       1	
シャッタースピードのマニュアル調整・ 37         ゲインのマニュアル調整・ 37         プリセットメモリー 38         ホワイトバランス調整・ 39         自動調整 (AWB: AWB A/AWB B) 39         自動調と属式ホワイト調整 (ATW) 40         3200K・5600K プリセット 40         VAR 40         ブラックバランス調整・ 41         自動調整・ 41         黒レベル (マスターペデスタル)調整 42         ゲンロック調整・ 43         水平位相調整・ 43         改定の基本操作・ 44         ワイヤレスリモコンでの操作・ 44         カメラメニュー項目・ 45	タッチパネル搭載PCによるWeb画面表示       1         携帯端末によるWeb画面表示       1         カメラ操作画面[Camera Control]       1         リミッターについて       1         リミッターの設定と解除       1         リミッターの基本操作       1         リミッターの設定       1         リミッターの解除       1         リミッターの再設定       1         セーフモード       1         セーフモードについて       1         機器の異常検知について       1         トラブルシューティング       1         保証とアフターサービス(よくお読みください)       1         修理を依頼されるとき       1         定格       1	152 154 154 157 157 157 158 158 158 168 168
シャッタースピードのマニュアル調整・ 37ゲインのマニュアル調整・ 37プリセットメモリー 38ホワイトバランス調整・ 39自動調整(AWB: AWB A/AWB B) 39自動調と属式ホワイト調整(ATW) 403200K・5600Kプリセット 40VAR 40ブラックバランス調整・ 41自動調整・ 41黒レベル(マスターペデスタル)調整 42ゲンロック調整・ 43水平位相調整・ 43改定の基本操作・ 44ワイヤレスリモコンでの操作・ 44カメラメニュー項目の設定・ 45トップメニュー(Top Menu)画面・ 45	タッチパネル搭載PCによるWeb画面表示       1         携帯端末によるWeb画面表示       1         カメラ操作画面[Camera Control]       1         リミッターについて       1         リミッターの設定と解除       1         リミッターの設定       1         リミッターの設定       1         リミッターの解除       1         リミッターの再設定       1         セーフモード       1         セーフモードについて       1         機器の異常検知について       1         トラブルシューティング       1         保証とアフターサービス(よくお読みください)       1         修理を依頼されるとき       1	152 154 154 157 157 157 158 158 158 168 168
シャッタースピードのマニュアル調整・ 37         ゲインのマニュアル調整・ 37         プリセットメモリー 38         ホワイトバランス調整・ 39         自動調整 (AWB: AWB A/AWB B) 39         自動調度式ホワイト調整 (ATW) 40         3200K・5600K プリセット 40         VAR 40         ブラックバランス調整・ 41         自動調整・ 41         黒レベル (マスターペデスタル) 調整 42         ゲンロック調整・ 43         水平位相調整・ 43         改定の基本操作・ 44         ワイヤレスリモコンでの操作・ 44         カメラメニュー項目の設定・ 45         トップメニュー (Top Menu) 画面 45         Camera 画面 46	タッチパネル搭載PCによるWeb画面表示       1         携帯端末によるWeb画面表示       1         カメラ操作画面[Camera Control]       1         リミッターについて       1         リミッターの設定と解除       1         リミッターの基本操作       1         リミッターの設定       1         リミッターの解除       1         リミッターの再設定       1         セーフモード       1         セーフモードについて       1         機器の異常検知について       1         トラブルシューティング       1         保証とアフターサービス(よくお読みください)       1         修理を依頼されるとき       1         定格       1	152 154 154 157 157 157 158 158 158 168 168
シャッタースピードのマニュアル調整・ 37         ゲインのマニュアル調整・ 37         プリセットメモリー 38         ホワイトバランス調整・ 39         自動調整 (AWB: AWB A/AWB B) 39         自動調度式ホワイト調整 (ATW) 40         3200K・5600K プリセット 40         VAR 40         ブラックバランス調整・ 41         自動調整・ 41         黒レベル (マスターペデスタル) 調整 42         ゲンロック調整・ 43         水平位相調整・ 43         設定の基本操作・ 44         ワイヤレスリモコンでの操作・ 44         カメラメニュー項目の設定・ 45         トップメニュー (Top Menu) 画面 45         Camera 画面 46         Brightness 1/2 画面 46	タッチパネル搭載PCによるWeb画面表示       1         携帯端末によるWeb画面表示       1         カメラ操作画面[Camera Control]       1         リミッターについて       1         リミッターの設定と解除       1         リミッターの基本操作       1         リミッターの設定       1         リミッターの解除       1         リミッターの再設定       1         セーフモード       1         セーフモードについて       1         機器の異常検知について       1         トラブルシューティング       1         保証とアフターサービス(よくお読みください)       1         修理を依頼されるとき       1         定格       1	152 154 154 157 157 157 158 158 158 168 168
シャッタースピードのマニュアル調整・       37         ゲインのマニュアル調整・       38         ホワイトバランス調整・       39         自動調整 (AWB: AWB A/AWB B)       39         自動調度式ホワイト調整 (ATW)       40         3200K・5600Kプリセット       40         VAR       40         ブラックバランス調整・       41         自動調整・       41         黒レベル (マスターペデスタル) 調整・       42         ゲンロック調整・       43         水平位相調整・       43         設定の基本操作・       44         ワイヤレスリモコンでの操作・       44         カメラメニュー項目の設定・       45         トップメニュー(Top Menu) 画面・       45         Camera 画面・       46         Brightness 1/2 画面       46         Brightness 2/2 画面・       47	タッチパネル搭載PCによるWeb画面表示       1         携帯端末によるWeb画面表示       1         カメラ操作画面[Camera Control]       1         リミッターについて       1         リミッターの設定と解除       1         リミッターの基本操作       1         リミッターの設定       1         リミッターの解除       1         リミッターの再設定       1         セーフモード       1         セーフモードについて       1         機器の異常検知について       1         トラブルシューティング       1         保証とアフターサービス(よくお読みください)       1         修理を依頼されるとき       1         定格       1	152 154 154 157 157 157 158 158 158 168 168
シャッタースピードのマニュアル調整・       37         ゲインのマニュアル調整・       38         ホワイトバランス調整・       39         自動調整 (AWB: AWB A/AWB B)       39         自動調度式ホワイト調整 (ATW)       40         3200K・5600Kプリセット       40         VAR       40         ブラックバランス調整・       41         自動調整・       41         黒レベル (マスターペデスタル) 調整・       42         ゲンロック調整・       43         水平位相調整・       43         設定の基本操作・       44         ワイヤレスリモコンでの操作・       44         カメラメニュー項目・       45         カメラメニュー項目の設定・       45         トップメニュー(Top Menu) 画面・       45         Camera 画面       46         Brightness 1/2 画面・       46         Brightness 2/2 画面・       47         Picture 1/8 画面・       48	タッチパネル搭載PCによるWeb画面表示       1         携帯端末によるWeb画面表示       1         カメラ操作画面[Camera Control]       1         リミッターについて       1         リミッターの設定と解除       1         リミッターの基本操作       1         リミッターの設定       1         リミッターの解除       1         リミッターの再設定       1         セーフモード       1         セーフモードについて       1         機器の異常検知について       1         トラブルシューティング       1         保証とアフターサービス(よくお読みください)       1         修理を依頼されるとき       1         定格       1	152 154 154 157 157 157 158 158 158 168 168
シャッタースピードのマニュアル調整・       37         ゲインのマニュアル調整・       38         ホワイトバランス調整・       39         自動調整 (AWB: AWB A/AWB B)       39         自動調度式ホワイト調整 (ATW)       40         3200K・5600Kプリセット       40         VAR       40         ブラックバランス調整・       41         自動調整       41         黒レベル (マスターペデスタル) 調整       42         ゲンロック調整・       43         水平位相調整・       43         改定の基本操作・       44         ワイヤレスリモコンでの操作・       45         カメラメニュー項目の設定・       45         トップメニュー(Top Menu)画面       45         Camera画面       46         Brightness 1/2画面       46         Brightness 2/2画面       47         Picture 1/8画面       48         Color TEMP. Setting 画面       49         Picture 2/8画面       50	タッチパネル搭載PCによるWeb画面表示       1         携帯端末によるWeb画面表示       1         カメラ操作画面[Camera Control]       1         リミッターについて       1         リミッターの設定と解除       1         リミッターの基本操作       1         リミッターの設定       1         リミッターの解除       1         リミッターの再設定       1         セーフモード       1         セーフモードについて       1         機器の異常検知について       1         トラブルシューティング       1         保証とアフターサービス(よくお読みください)       1         修理を依頼されるとき       1         定格       1	152 154 154 157 157 157 158 158 158 168 168
シャッタースピードのマニュアル調整・       37         ゲインのマニュアル調整・       38         ホワイトバランス調整・       39         自動調整 (AWB: AWB A/AWB B)       39         自動調と式ホワイト調整 (ATW)       40         3200K・5600Kプリセット       40         VAR       40         ブラックバランス調整・       41         自動調整       41         黒レベル (マスターペデスタル) 調整       42         ゲンロック調整・       43         水平位相調整・       43         設定の基本操作・       44         ワイヤレスリモコンでの操作・       44         カメラメニュー項目・       45         カメラメニュー項目の設定・       45         トップメニュー (Top Menu) 画面       45         Camera 画面       46         Brightness 1/2 画面       46         Brightness 2/2 画面       47         Picture 1/8 画面       48         Color TEMP. Settting 画面       49         Picture 2/8 画面       50         Picture 3/8 画面       50	タッチパネル搭載PCによるWeb画面表示       1         携帯端末によるWeb画面表示       1         カメラ操作画面[Camera Control]       1         リミッターについて       1         リミッターの設定と解除       1         リミッターの基本操作       1         リミッターの設定       1         リミッターの解除       1         リミッターの再設定       1         セーフモード       1         セーフモードについて       1         機器の異常検知について       1         トラブルシューティング       1         保証とアフターサービス(よくお読みください)       1         修理を依頼されるとき       1         定格       1	152 154 154 157 157 157 158 158 158 168 168
シャッタースピードのマニュアル調整・       37         ゲインのマニュアル調整・       38         ホワイトバランス調整・       39         自動調整 (AWB: AWB A/AWB B)       39         自動調と属式ホワイト調整 (ATW)       40         3200K・5600Kプリセット       40         VAR       40         ブラックバランス調整・       41         自動調整・       41         黒レベル (マスターペデスタル) 調整       42         ゲンロック調整・       43         水平位相調整・       43         設定の基本操作・       44         ワイヤレスリモコンでの操作・       44         カメラメニュー項目・       45         カメラメニュー項目の設定・       45         トップメニュー (Top Menu) 画面       45         Camera 画面       46         Brightness 1/2 画面       46         Brightness 2/2 画面       47         Picture 1/8 画面       49         Picture 2/8 画面       50         Picture 3/8 画面       50         Picture 4/8 画面       51	タッチパネル搭載PCによるWeb画面表示       1         携帯端末によるWeb画面表示       1         カメラ操作画面[Camera Control]       1         リミッターについて       1         リミッターの設定と解除       1         リミッターの基本操作       1         リミッターの設定       1         リミッターの解除       1         リミッターの再設定       1         セーフモード       1         セーフモードについて       1         機器の異常検知について       1         トラブルシューティング       1         保証とアフターサービス(よくお読みください)       1         修理を依頼されるとき       1         定格       1	152 154 154 157 157 157 158 158 158 168 168
シャッタースピードのマニュアル調整・ 37       37         ゲインのマニュアル調整・ 38       38         ホワイトバランス調整・ 39       39         自動調整 (AWB: AWB A/AWB B) 39       40         3200K・5600K プリセット 40       40         VAR 40       40         ブラックバランス調整・ 41       41         自動調整・ 41       41         黒レベル (マスターペデスタル) 調整 42       42         ゲンロック調整・ 43       43         水平位相調整・ 43       43         設定の基本操作・ 44       44         カメラメニュー項目・設定・ 45       45         トップメニュー(Top Menu) 画面 45       46         Camera 画面 46       46         Brightness 1/2 画面 46       47         Picture 1/8 画面 48       49         Color TEMP. Setting 画面 50       49         Picture 2/8 画面 50       50         Picture 4/8 画面 50       51         Picture 5/8 画面 51       51	タッチパネル搭載PCによるWeb画面表示       1         携帯端末によるWeb画面表示       1         カメラ操作画面[Camera Control]       1         リミッターについて       1         リミッターの設定と解除       1         リミッターの基本操作       1         リミッターの設定       1         リミッターの解除       1         リミッターの再設定       1         セーフモード       1         セーフモードについて       1         機器の異常検知について       1         トラブルシューティング       1         保証とアフターサービス(よくお読みください)       1         修理を依頼されるとき       1         定格       1	152 154 154 157 157 157 158 158 158 168 168
シャッタースピードのマニュアル調整・       37         ゲインのマニュアル調整・       38         ホワイトバランス調整・       39         自動調整 (AWB: AWB A/AWB B)       39         自動調と属式ホワイト調整 (ATW)       40         3200K・5600K プリセット       40         VAR       40         ブラックバランス調整・       41         自動調整・       41         黒レベル (マスターペデスタル) 調整・       42         ゲンロック調整・       43         水平位相調整・       43         設定の基本操作・       44         ワイヤレスリモコンでの操作・       44         カメラメニュー項目       45         カメラメニュー項目の設定・       45         トップメニュー (Top Menu) 画面       45         Camera 画面       46         Brightness 1/2 画面       46         Brightness 2/2 画面       47         Picture 1/8 画面       49         Picture 2/8 画面       50         Picture 4/8 画面       51         Picture 5/8 画面       51         Picture 6/8 画面       51         Picture 6/8 画面       52	タッチパネル搭載PCによるWeb画面表示       1         携帯端末によるWeb画面表示       1         カメラ操作画面[Camera Control]       1         リミッターについて       1         リミッターの設定と解除       1         リミッターの基本操作       1         リミッターの設定       1         リミッターの解除       1         リミッターの再設定       1         セーフモード       1         セーフモードについて       1         機器の異常検知について       1         トラブルシューティング       1         保証とアフターサービス(よくお読みください)       1         修理を依頼されるとき       1         定格       1	152 154 154 157 157 157 158 158 158 168 168
シャッタースピードのマニュアル調整・       37         ゲインのマニュアル調整・       38         ホワイトバランス調整・       39         自動調整 (AWB: AWB A/AWB B)       39         自動調整(ATW)       40         3200K・5600Kプリセット       40         VAR・       40         ブラックバランス調整・       41         自動調整・       41         黒レベル(マスターペデスタル)調整・       42         ゲンロック調整・       43         水平位相調整・       43         設定の基本操作・       44         ワイヤレスリモコンでの操作・       44         カメラメニュー項目・       45         カメラメニュー項目の設定・       45         トップメニュー(Top Menu) 画面       45         Camera 画面       46         Brightness 1/2 画面       46         Brightness 2/2 画面       47         Picture 1/8 画面       50         Picture 2/8 画面       50         Picture 3/8 画面       51         Picture 5/8 画面       51         Picture 7/8 画面       53	タッチパネル搭載PCによるWeb画面表示       1         携帯端末によるWeb画面表示       1         カメラ操作画面[Camera Control]       1         リミッターについて       1         リミッターの設定と解除       1         リミッターの基本操作       1         リミッターの設定       1         リミッターの解除       1         リミッターの再設定       1         セーフモード       1         セーフモードについて       1         機器の異常検知について       1         トラブルシューティング       1         保証とアフターサービス(よくお読みください)       1         修理を依頼されるとき       1         定格       1	152 154 154 157 157 157 158 158 158 168 168
シャッタースピードのマニュアル調整・       37         ゲインのマニュアル調整・       38         ホワイトバランス調整・       39         自動調整 (AWB: AWB A/AWB B)       39         自動調整 (ATW)       40         3200K・5600Kブリセット       40         VAR       40         ブラックバランス調整・       41         自動調整・       41         黒レベル (マスターペデスタル) 調整・       42         ゲンロック調整・       43         水平位相調整・       43         設定の基本操作・       44         ワイヤレスリモコンでの操作・       44         カメラメニュー項目の設定・       45         トップメニュー (Top Menu) 画面       45         Camera 画面       46         Brightness 1/2 画面       46         Brightness 1/2 画面       47         Picture 1/8 画面       50         Picture 2/8 画面       51         Picture 5/8 画面       51         Picture 6/8 画面       52         Picture 7/8 画面       53         Picture 8/8 画面       54         Matrix 1/5 画面       54	タッチパネル搭載PCによるWeb画面表示       1         携帯端末によるWeb画面表示       1         カメラ操作画面[Camera Control]       1         リミッターについて       1         リミッターの設定と解除       1         リミッターの基本操作       1         リミッターの設定       1         リミッターの解除       1         リミッターの再設定       1         セーフモード       1         セーフモードについて       1         機器の異常検知について       1         トラブルシューティング       1         保証とアフターサービス(よくお読みください)       1         修理を依頼されるとき       1         定格       1	152 154 154 157 157 157 158 158 158 168 168
シャッタースピードのマニュアル調整・       37         ゲインのマニュアル調整・       38         ホワイトバランス調整・       39         自動調整 (AWB: AWB A/AWB B)       39         自動調整 (AWB: AWB A/AWB B)       40         3200K・5600Kプリセット       40         VAR       40         ブラックバランス調整・       41         自動調整・       41         黒レベル(マスターペデスタル)調整       42         ゲンロック調整・       43         水平位相調整・       43         数定の基本操作・       44         ワイヤレスリモコンでの操作・       44         カメラメニュー項目の設定・       45         トップメニュー(Top Menu) 画面・       45         Camera 画面・       46         Brightness 1/2 画面・       46         Brightness 2/2 画面・       47         Picture 1/8 画面・       50         Picture 2/8 画面・       50         Picture 4/8 画面・       51         Picture 8/8 画面・       52         Picture 8/8 画面・       54         Matrix 1/5 画面・       54         Matrix 2/5 画面・       55	タッチパネル搭載PCによるWeb画面表示       1         携帯端末によるWeb画面表示       1         カメラ操作画面[Camera Control]       1         リミッターについて       1         リミッターの設定と解除       1         リミッターの基本操作       1         リミッターの設定       1         リミッターの解除       1         リミッターの再設定       1         セーフモード       1         セーフモードについて       1         機器の異常検知について       1         トラブルシューティング       1         保証とアフターサービス(よくお読みください)       1         修理を依頼されるとき       1         定格       1	152 154 154 157 157 157 158 158 158 168 168
シャッタースピードのマニュアル調整・ 37         ゲインのマニュアル調整・ 37         プリセットメモリー 38         ホワイトバランス調整・ 39         自動調整 (AWB:AWB A/AWB B) 39         自動調度 (AWB:AWB A/AWB B) 40         3200K・5600K プリセット 40         VAR 40         ブラックバランス調整・ 41         自動調整・ 41         黒レベル (マスターペデスタル) 調整 42         ゲンロック調整・ 43         水平位相調整・ 43         設定の基本操作・ 44         カメラメニュー項目・ 45         カメラメニュー項目の設定・ 45         トップメニュー (Top Menu) 画面 45         Camera 画面 46         Brightness 1/2 画面 46         Brightness 2/2 画面 47         Picture 1/8 画面 50         Picture 2/8 画面 50         Picture 4/8 画面 51         Picture 5/8 画面 51         Picture 7/8 画面 52         Picture 7/8 画面 54         Matrix 1/5 画面 54         Matrix 2/5 画面 55         Matrix 3/5 画面 55         Matrix 3/5 画面 55	タッチパネル搭載PCによるWeb画面表示       1         携帯端末によるWeb画面表示       1         カメラ操作画面[Camera Control]       1         リミッターについて       1         リミッターの設定と解除       1         リミッターの基本操作       1         リミッターの設定       1         リミッターの解除       1         リミッターの再設定       1         セーフモード       1         セーフモードについて       1         機器の異常検知について       1         トラブルシューティング       1         保証とアフターサービス(よくお読みください)       1         修理を依頼されるとき       1         定格       1	152 154 154 157 157 157 158 158 158 168 168
シャッタースピードのマニュアル調整・       37         ゲインのマニュアル調整・       38         ホワイトバランス調整・       39         自動調整 (AWB: AWB A/AWB B)       39         自動調整 (AWB: AWB A/AWB B)       40         3200K・5600Kプリセット       40         VAR       40         ブラックバランス調整・       41         自動調整・       41         黒レベル(マスターペデスタル)調整       42         ゲンロック調整・       43         水平位相調整・       43         数定の基本操作・       44         ワイヤレスリモコンでの操作・       44         カメラメニュー項目の設定・       45         トップメニュー(Top Menu) 画面・       45         Camera 画面・       46         Brightness 1/2 画面・       46         Brightness 2/2 画面・       47         Picture 1/8 画面・       50         Picture 2/8 画面・       50         Picture 4/8 画面・       51         Picture 8/8 画面・       52         Picture 8/8 画面・       54         Matrix 1/5 画面・       54         Matrix 2/5 画面・       55	タッチパネル搭載PCによるWeb画面表示       1         携帯端末によるWeb画面表示       1         カメラ操作画面[Camera Control]       1         リミッターについて       1         リミッターの設定と解除       1         リミッターの基本操作       1         リミッターの設定       1         リミッターの解除       1         リミッターの再設定       1         セーフモード       1         セーフモードについて       1         機器の異常検知について       1         トラブルシューティング       1         保証とアフターサービス(よくお読みください)       1         修理を依頼されるとき       1         定格       1	152 154 154 157 157 157 158 158 158 168 168

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

# ■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

<u>^</u>

警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

# ■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。









してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

# **| 警告**

# カメラは…



電源プラク

■異常があったときは、外部DC電源の電源プラグおよびPoE++給電のLANケーブルを抜く 「内部に金属や水などの液体、異物が入ったとき、落下などで外装ケースが破損したとき、「煙や異臭、異音などが出たとき

(そのまま使うと、火災・感電の原因になります。)

- ⇒外部DC電源を電源コンセントの近くに設置し、電源プラグに簡単に手が届くようにしてください。 ⇒販売店にご相談ください。
- $\overline{\bigcirc}$
- ■回転動作中は本体部に手を触れない

(回転部に指をとられ、けがの原因になります。)

■ぶら下がらない、足場代わりにしない

(落下などの事故の原因になります。)



(落雷すると、感電につながります。)



|■分解や改造をしない

(火災や感電の原因になります。また、使用機器を損傷することがあります。) ⇒点検・整備・修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。

**■雷が鳴り出したら、本機の金属部や外部DC電源などの電源プラグに触れない** 



■水場で使用しない

(火災・感電の原因になります。)



## ■本機がぬれたり、水などの液体や異物が入らないようにする

(火災や感電の原因になります。)

- ⇒雨天・降雪・海岸・水辺での使用は、特にご注意ください。
- ⇒機器の上や近くに、水などの液体が入った花びんなどの容器を置かないでください。

# ■ 工事は販売店に依頼する

(工事は技術と経験が必要です。火災、感電、けが、器物損壊の原因になります。) ⇒設置、移設、電源工事は、必ず販売店にご依頼ください。

## ■付属品・オプションは指定の製品を使用する

(本体に誤って指定外の製品を使用すると、火災や事故を起こすおそれがあります。)

# ■使用しない場合は放置せず、カメラや取付金具は必ず撤去する

⇒販売店にご相談ください。

# ▲ 警告 (つづき)

# 外部 DC電源、PoE++は…



- ■DCコネクター・プラグ、LANケーブルを破損するようなことはしない 傷つける、加工する、高温部や熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、 重いものを載せる、束ねるなど
- ■傷んだ電源プラグやゆるんだ電源コンセントのまま使用しない
- たこ足配線等コンセントや配線機器の定格を超える使い方や、交流 100 V ~ 240 V以外での 使用はしない

(感電・火災の原因になります。)

⇒コードやプラグの修理は、お買い上げの販売店にご相談ください。

■不安定な場所に設置しない

(落下や転倒によるけがや事故の原因になります。)



■ぬれた手で電源プラグやコネクターに触れない

(感電・火災の原因になります。)



# ■電源プラグ、LANケーブルは、根元まで確実に差し込む

(差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。) ⇒傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは、使わないでください。

■電源プラグのほこり等は定期的にとる

(プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。) ⇒電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

# 小さな付属品は…



■ 本体取付ねじ、金具取付ねじ、落下防止ワイヤー取付ねじは乳幼児の手に届くところに置かない (誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。)

⇒万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

# **!** 注意



# ■本機の放熱を妨げない

押し入れや本箱など、狭いところに入れない、テーブルクロスを掛けたり、じゅうたん や布団の上に置かない

(内部に熱がこもり、火災の原因になります。)

# ■直射日光の当たる場所や異常に温度が高くなる場所に置かない

(特に真夏の車内、車のトランクの中は、想像以上に高温(約60℃以上)になります。絶対に放置しないでく ださい。外装ケースや内部部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。)

# ■油煙や湯気、湿気やほこりの多い場所に置かない

(火災や感電の原因になります。)

# ■ DCコードを抜くときは、コードを引っ張らない

(コードが傷つき、火災や感電の原因になります。) ⇒必ずプラグやコネクターを持って抜いてください。

# ■落とさない、強い衝撃を与えない

(けがや火災の原因になります。)

# ■ケーブルなどは引っ張らない

(火災や感電の原因になります。)

# ■三脚を取り付けた状態で、本機を持って運搬しない

(三脚の重さで取り付け部が破損し、けがの原因になります。)



## ■定期的に点検する

(金具やねじがさびると、落下などでけがの原因になります。) ⇒点検は販売店にご依頼ください。

## ■病院内では、病院の指示に従う

(本機からの電磁波などにより、計器類に影響を及ぼすことがあります。)




■長期間使用しないときや、お手入れのときは、外部DC電源の電源プラグをコンセントから抜く (火災や感電の原因になります。)

安全にお使いいただくために、販売店または施工業者による定期的な点検 (1年に1回をめやすに) をお願いし ます。

# 接地に関するご注意

・本体の接地端子<SIGNAL GND>から接地を行ってください。



# 概要

- ・本製品は、4K/12G-SDIに対応し、4K/60pフォーマットにも対応 した、回転台一体型リモートカメラです。
- ・光学20倍ズームレンズはもとより、4K対応のMOSセンサーを備え、水平解像度2000本の高画質で臨場感あふれる撮影が可能です。 また、高感度で、画揺れ補正やナイトモードの機能を備え、幅広い環境下での撮影が可能です。
- ・本製品はNewTek社のNDI|HX version 2に準拠しています。
- ・本機は、ネットワーク上でのNewTek NDI|HXと互換性のあるソフトウェアアプリケーションやハードウェアに対して、映像を送出することが可能です。
- ・コントローラーを接続すると、IP制御またはシリアル制御によるスムーズなカメラ操作が可能です。
- ナイトモードを備え、低照度下においても被写体に赤外線を照射する ことで撮影が可能です。
- ・パーソナルコンピューターと本機をIPネットワーク経由で接続することで、Web画面から本機を操作することができます。
- ・多彩な4Kインターフェースを装備し、HD/SDI出力も個別に搭載しているため、4K対応のリモートカメラとして幅広い運用シーンに柔軟に対応することができます。
- Panasonic 独自のシリアル通信により、Panasonic 製のカメラの コントローラーとの接続が可能です。
- で使用の用途や環境に応じて、AW-UE150W(ホワイト)、 AW-UE150K(ブラック)のカラーバリエーションがあります。

# 必要なパーソナルコンピューターの環境

CPU	Intel® Core <sup>TM</sup> 第7世代(Kaby Lake以降) 推奨	
メモリー	【Windowsの場合】 4 GB以上 【Macの場合】 4 GB以上	
ネットワーク機能	100BASE-T/TXまたは1000BASE-T RJ-45コネクター	
画像表示機能	解像度:1920×1080ピクセル以上、 発色 : True Color 24ビット以上	
対応OSと Webブラウザー	[Windows] Microsoft® Windows® 7、10 Windows® Internet Explorer® 11 64 ビット / 32 ビット Microsoft Edge	
	Google Chrome	
	[Mac] macOS 10.13 Safari 11	
	macOS 10.12 Safari 11	
	OS X 10.11 Safari 11	
	Google Chrome	
	[iPhone / iPad] iOS Safari	
	[Android] Android OS Google Chrome	
その他	Adobe <sup>®</sup> Reader <sup>®</sup> (Webサイトに掲載されている取扱説明書を閲覧 するため)	

#### 重要

必要なパーソナルコンピューターの環境を満たしていない場合には、画面の描画が遅くなったり、Webブラウザーが操作できなくなったりするなどの不具合が発生するおそれがあります。

#### (NOTE)

- ・本体ソフトのバージョンによっては、アップデートが必要になります。
- ・対応OSとWebブラウザーに関する最新情報については、下記のWebサイトのサポートデスクをご覧ください。

日本語: https://panasonic.biz/cns/sav/ 英語: https://pro-av.panasonic.net/

# 免責について

当社はいかなる場合も以下に関して一切の責任を負わないものとします。

- ①本機に関連して直接または間接に発生した、偶発的、特殊、または 結果的損害・被害
- ②お客様の誤使用や不注意による障害または本機の破損など
- ③お客様による本機の分解、修理または改造が行われた場合
- ④本機の故障・不具合を含む何らかの理由または原因により、映像が表示できないことによる不便・損害・被害
- ⑤第三者の機器などと組み合わせたシステムによる不具合、あるいは その結果被る不便・損害・被害
- ⑥お客様による撮影映像(記録を含む)が何らかの理由により公となり、または目的外に使用され、その結果、被写体となった個人または団体などによるプライバシー侵害などを理由とするいかなる賠償請求、クレームなど
- ⑦登録した情報内容が何らかの原因により、消失してしまうこと

# ネットワークに関するお願い

本機はネットワークへ接続して使用するため、以下のような被害を受けることが考えられます。

- ①本機を経由した情報の漏えいや流出
- ②悪意を持った第三者による本機の不正操作
- ③悪意を持った第三者による本機の妨害や停止

このような被害を防ぐため、お客様の責任の下、下記のような対策も含め、ネットワークセキュリティ対策を十分に行ってください。これらの被害について、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

- ・ファイアウォールなどを使用し、安全性の確保されたネットワーク上で本機を使用する。
- ・パーソナルコンピューターが接続されているシステムで本機を使用する場合、コンピューターウイルスや不正プログラムの感染に対するチェックや駆除が定期的に行われていることを確認する。
- ・不正な攻撃から守るため、ユーザー名とパスワードを設定し、ログインできるユーザーを制限する。
- ・管理者で本機にアクセスした後は、必ずすべてのWebブラウザーを 閉じる。
- 管理者のパスワードは、定期的に変更する。
- ・パスワードは第3者が容易に推測できないよう、アルファベット大文字、アルファベット小文字、数字、特殊記号の少なくとも3つを含め8文字以上で設定してください。
- ・本機内の設定情報をネットワーク上に漏えいさせないため、ユーザー 認証でアクセスを制限するなどの対策を実施する。
- ・本機、ケーブルなどが容易に破壊されるような場所には設置しない。
- ・公衆回線を利用した接続はしない。

#### (NOTE)

#### ユーザー認証について

本機では、ユーザー認証機能はダイジェスト認証またはベーシック認証を使用しています。認証機能を有した専用機を用いないでベーシック認証を使用した場合、パスワードが漏えいする危険性があります。ダイジェスト認証を使用するか、ホスト認証を使用することを推奨します。

#### 使用時の制約事項

本機とコントローラーもしくはパーソナルコンピューターを接続する ネットワークは、同一セグメントを推奨します。

セグメントが異なる接続を行う場合は、ネットワーク機器固有の設定 などに依存した事象が起きる可能性がありますので、運用開始前に十分確認を行ってください。

# ■ マルチフォーマットに対応

・以下の複数のフォーマットをカメラメニューまたはWeb操作で切り替えが可能です。

#### 【4Kフォーマット】

2160/59.94p、2160/50p、2160/29.97p\*1、2160/25p\*1、2160/24p\*1、2160/23.98p\*1 【HDフォーマット】

1080/59.94p、1080/50p、1080/29.97p\*<sup>1</sup>、 1080/29.97PsF、1080/25p\*<sup>1</sup>、1080/25PsF、 1080/23.98p\*<sup>2</sup>、1080/24p\*<sup>1</sup>、1080/23.98p\*<sup>1</sup>、 1080/23.98PsF、1080/59.94i、1080/50i、 720/59.94p、720/50p

- \*1 Native出力
- \*<sup>2</sup> OVER 59.94i 出力(ご使用になるモニターは、59.94iの信号として認識されます)

# ■ 1型4K MOSセンサー・高性能20倍ズームレンズを採用

- 新開発の1型4K MOSセンサーとDSP(Digital Signal Processor)を搭載。多彩な映像処理で、高画質な映像が得られます。
- ・光学20倍ズームレンズに加え、10倍のデジタルズームを備え、 高画質で臨場感あふれる映像が得られます。
- 白とびや黒つぶれを補正するダイナミックレンジストレッチャー (DRS)、暗い場所でも残像を抑えてクリアに撮影するデジタルノイズリダクション (DNR)を搭載し、幅広い用途で鮮明な映像を再現します。

# ■ 高性能回転台との一体型で快適操作

- 60°/sの高速動作。
- パン範囲: ±175°、チルト範囲: -30°~210°の広い旋回角度。
- ・騒音レベルNC35の静かな動作。
- ・最大 100 ポジションのプリセットメモリーが可能。 (コントローラーによって、使用できるプリセットメモリー数は異なります。)

# ■ ナイトモードを搭載

赤外線撮影に対応しています。
 通常では撮影が困難な低照度下においても、被写体に赤外線を照射することで、撮影が可能となります。
 (映像出力は白黒画像となります。)

・IRISは開放固定となります。

# ■ IP映像出力機能を搭載

- ・画像圧縮、IP伝送LSIを搭載。4K画質で、最大毎秒60フレームの出力ができます。
- IPコントロールと共に用いることで、遠隔地からのカメラ制御など、幅広い用途での使用が可能となります。

# ■ 現行の当社製コントローラーとの高い親和性で、 フレキシブルなシステム構築を実現

・現行の当社製コントローラー (AW-RP150) からシリアル制御で 最大5台までの本機の操作が可能。

現行の当社製力メラや回転台システムとの併用も可能で、既存システムを活用した柔軟なシステム構築が行えます。

#### (NOTE)

・AW-RP150以外のコントローラーは、本機に対応するためのアップデートが必要です。アップデート方法についての詳細は、下記Webサイトのサポートデスクを参照してください。

日本語: https://panasonic.biz/cns/sav/ 英語: https://pro-av.panasonic.net/

本機とコントローラー間の最大距離は1000 mです。(シリアル制御時)

映像信号の延長には外部機器などでの対応が別途必要です。

# ■ 回転台・カメラ・レンズー体型で、システム構築が容易

カメラ・レンズ・回転台を一体型にすることで、簡単にシステム 構築が行えます。

# ■ 簡単操作なワイヤレスリモコン(別売品)が使用可能

本機を最大4台まで操作できるワイヤレスリモコンを使用できます。

各種機能の設定や切り替えも、メニュー画面を見ながら簡単に行うことができます。

#### ■ かんたん接続&設置で柔軟なカメラレイアウト

- P制御と軽量な本体、ひとりで施工(屋内限定)できるターンロック機構で優れた接続性・設置性を実現しました。
   (NOTE)
  - ・本機は屋内専用です。屋外での使用はできませんのでご注意ください。

# ■ 4Kレンズやパン/チルト機構を大型化しながらも、 設置面積は従来機種と同じ

• 従来機種と同様にコンパクトな設置性を維持しています。

#### ■ IPコントロールによる簡単接続・設定

- ・当社製コントローラー(AW-RP150)からIP接続により、最大 200台までの本機の操作が可能です。 (LANケーブルの最大長は、100 mまでです。)
- AW-RP150とネットワーク接続する場合、初期アカウント設定が必要です。(→29ページ)
   初期アカウントが未設定の場合、AW-RP150から本機を認識することは可能ですが、制御はできません。

# ■ PoE++\*3 搭載によりカメラ電源工事が不要


• PoE++規格対応のネットワーク機器 (IEEE 802.3bt に準拠) \*4 に接続することによって、カメラ電源工事が不要となります。 ソフト認証 (LLDP) にも対応していますが、ネットワーク機器 (IEEE P802.3btに準拠) \*4の設定が必要となる場合があります。 (NOTE)

- ・外部DC電源とPoE++給電の両方を接続した場合は、外部DC電源が優先となります。両方を接続した状態から、外部DC電源を抜くと自動で再起動となり、映像出力が途切れます。
- PoE++給電に使用するケーブルは、カテゴリー5e以上のケーブルをご使用ください。また、給電装置と本装置間のケーブル長は最大100 mです。カテゴリー5eより低いカテゴリーのケーブルをご使用されますと給電能力が低下するおそれがあります。
- \*3 Power over Ethernet Plus Plusの略です。以降「PoE++」と表記いたします。
- \*4 動作確認済みのPoE++給電装置については、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

# 付属品

付属品をご確認ください。

・電源コードキャップ (付属している場合) および包装材料は、商品を取り出したあと、適切に処理してください。



# 別売品

- ●ワイヤレスリモコン AW-RM50G(単3乾電池×2、電池は別売)
- ●天井直付金具 WV-Q105A
- ●ファイバーモジュール

## ⟨NOTE⟩

・別売品については、カタログをご覧になるか、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

# ■ 油煙やほこりの多い場所では、本機を使わないでください

微粒子などが製品内部に入ると、性能が劣化するおそれがあります。 特に舞台演出用のスモークなどを使用した環境では、お気をつけく ださい。

# ■ 撮影は適正な照明で

美しいカラー映像を得るには、適正な照明で撮影してください。 蛍光灯の照明では、正しい色が出にくいことがあります。必要に応 じて適正な照明をお選びください。

# ■ 長時間安定した性能でお使いいただくために

高温・多湿の場所で長時間使用した場合は、部品の劣化により寿命 が短くなります。

(推奨温度35℃以下)

設置場所の冷房および暖房などの風が直接当たらないようにしてく ださい。

# ■ 強い光にカメラを向けないで ください

MOSセンサーの一部分にスポット光のような強い光が当たると、ブルーミング(強い光の周りがにじむ現象)を生じることがあります。



## ■ 高輝度の被写体では

きわめて明るい光源がレンズに向けられていると、フレアが生じる ことがあります。その場合は、アングルを変えるなどしてください。

## ■ オート機能使用のときは

- ・カメラメニューなどの「Scene」では、一部の項目で初期設定がオートとなっており、マニュアル操作ができません。マニュアル操作を行う場合は、必要に応じてオート設定からマニュアル設定に切り替えてください。
- ・蛍光灯下のATW (自動追尾式ホワイト調整)機能の使用は、ホワイトバランスが変動する場合があります。
- 場面によってはオート設定ではフォーカスが合いにくい場合があります。その場合は、マニュアル設定にして手動でフォーカスを合わせてください。

## ■ ズーム操作とフォーカスについて

フォーカスがマニュアル設定のとき、ズーム操作時にフォーカスがずれる場合があります。

ズーム操作後、必要に応じてフォーカスを調整するか、フォーカスをオートに設定してください。

フォーカスをマニュアル設定で使用する際は、フォーカス精度の高いテレ端でフォーカス位置を合わせてからズーミングしてください。(ただし、被写体までの距離が 1.5 mよりも近い場合には、ワイド端でフォーカスがずれることがあります。)

ワイド端でフォーカス調整を行った後にテレ端にズーミングする と、フォーカスがずれる場合があります。

## ■ 電源を入れたときのレンズ動作について

本機の電源を入れたとき、ズーム、フォーカス、アイリスが自動的 に調整動作を行います。

# ■ 本機にはセーフモード機能があります

セーフモードは、本機の損傷を防止するための機能です。 詳細については「セーフモードについて」(→158ページ)を参照 してください。

## ■ 使用温度範囲は

O ℃を下回る寒い所や40 ℃を超える暑い所では画質の低下や内部 の部品に悪影響を与えますので、避けてください。

#### ■ MONI OUT信号について

MONI OUT出力は、4KからHD切り出し操作(Crop)を行うときの映像出力や、映像のモニタリング用途を想定しています。

# ■ HDMIについて

本機はHDMI認証機器ですが、接続されるHDMI機器によってはまれに出画しない場合があります。

# ■ カラーバーについて

カラーバーは色位相調整用であり、バーの幅や位置が他機種と異なる場合があります。

# ■ H.264/H.265特許プールライセンスについて

本製品は、AVC Patent Portfolio License に基づきライセンス されており、以下に記載する行為にかかわるお客様の個人的かつ非営利目的の使用を除いてはライセンスされておりません。

- (i) 画像情報をAVC規格に準拠して(以下、AVCビデオ)記録すること
- (ii) 個人的活動に従事する消費者によって記録されたAVCビデオ、または、ライセンスを受けた提供者から入手したAVCビデオを再生すること

詳細についてはMPEG LA, LLCのWebサイト(http://www.mpegla.com)を参照してください。

#### ■ PoE++給電について

本機は、IEEE 802.3bt に準拠しています。

PoE++給電時には、対応したイーサーネットハブ、およびPoE++ インジェクターをご使用ください。

ソフト認証 (LLDP) は、IEEE P802.3btに準拠していますが、ネットワーク機器の設定が必要となる場合があります。

動作確認済みイーサーネットハブ、およびPoE++インジェクターについては、販売店にお問い合わせください。

## ■ ケーブルの抜き差しは電源を切って

本機に電源スイッチはありません。 ケーブルを抜き差しする場合には、DC12 V電源、あるいは PoE++給電装置の電源をOFFにしてください。

# ■ 取り扱いはていねいに

落としたり強い衝撃や振動を与えたりしないでください。故障の原因になります。

## ■ 使用しない場合は

使用しないときは電源を切ってください。 使わなくなったら放置せず、カメラや取付金具は必ず撤去してくだ さい。

# ■ 光学系部には触れないで

光学系部はカメラの "命" です。 光学系には絶対に触れないでください。 万一、ほこりがついた場合は、カメラ用のブロワーやレンズクリー ニングペーパーで軽く清掃してください。

# ■ 太陽光に向けない、レーザー光に向けない

太陽光・レーザー光などを長時間撮像すると、撮像素子を傷める原因となります。

#### ■ 使用するパーソナルコンピューターについて

パーソナルコンピューターのモニター上に長時間同じ画像を表示すると、モニターに損傷を与える場合があります。 スクリーンセーバーの使用をお勧めします。

# ■ IPアドレスの設定について

1台のカメラに対して、複数のパーソナルコンピューター上のIP簡単設定ソフトウェアを操作して、同時にIPアドレスを設定しないでください。

IPアドレスの設定がわからなくなる原因となります。

# ■ 回転部に異物の混入がないようにしてください

故障の原因になります。

# ■ カメラヘッド可動部に近づかない

本機動作中に指や身体を近づけないでください。けがや故障の原因となります。

また、パンやチルト操作時に本機が人や障害物に衝突すると、セーフモードになります。

詳細は、158ページを参照してください。

#### ■ 水をかけないでください

直接水をかけないでください。故障の原因になります。

# ■ お手入れは

お手入れは、電源を切ってから行ってください。けがの原因になり ます。

乾いた柔らかい布でふいてください。ベンジン・シンナーなど揮発性のものをかけたり、使用したりしないでください。ケースが変色することがあります。

# ■ カメラヘッド部分を手で回さないで

カメラヘッド部分を手で回すと、故障の原因になります。

#### ■ 湿気、ほこりの少ない所で

湿気、ほこりの多い所は、内部の部品がいたみやすくなりますので 避けてください。

# ■ レンズ/回転台について

レンズやパン・チルト回転台などは、長期間操作しないと内部に塗布されたグリースの粘度が高まり、動かなくなることがあります。 レンズやパン・チルト回転台は、定期的に動かしてください。

## ■ 消耗品について

次の部品は消耗品です。寿命時間を目安に交換してください。なお、 寿命時間は、使用環境や使用条件により変わります。寿命時間は、 35 ℃にて使用した場合の目安です。

• 冷却ファン:約15000時間

交換が必要な場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

#### ■ 廃棄のときは

本機のご使用を終え、廃棄されるときは環境保全のため、専門の業者に廃棄を依頼してください。

# ■ 本製品に関するソフトウェア情報

本製品には、GNU General Public License(GPL)、ならびにGNU Lesser General Public License(LGPL)に基づきライセンスされるソフトウェアが含まれており、お客様は、これらのソフトウェアのソースコードの入手・改変・再配布の権利があることをお知らせいたします。 本製品には、MIT-Licenseに基づきライセンスされるソフトウェアが含まれています。

本製品には、The BSD Licenseに基づきライセンスされるソフトウェアが含まれています。

ソースコードの入手については、下記のWebサイトをご覧ください。

https://panasonic.biz/cns/sav/

なお、お客様が入手されたソースコードの内容等についてのお問い合わせは、ご遠慮ください。

# 個人情報の保護について

システムで撮影された本人が判別できる映像情報は、「個人情報の保護に関する法律」で定められた個人情報に該当します。\* 法律にしたがって、映像情報を適正にお取り扱いください。

\*経済産業省「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」における【個人情報に該当する事例】 を参照してください。 本機は、別売のワイヤレスリモコン (品番:AW-RM50G) から遠隔操作することができます。

ワイヤレスリモコンは、以下の内容をご確認のうえご使用ください。

- ●本機のワイヤレスリモコン信号受光部(前面/背面)に向けて 10 m以内の場所でワイヤレスリモコンを操作してください。
- ●右の<ワイヤレスリモコン信号受光部配置図>を参照してください。
- ●ワイヤレスリモコン信号の受光角度が大きくなると、受光距離が短くなります。

受光感度は、ワイヤレスリモコン信号受光部(前面/背面)それぞれの位置の正面から40°で約半分になります。

特に背面方向からの操作では、動作しにくくなる、もしくは動作しなくなることがあります。

●本機を蛍光灯やプラズマモニターなどの近くに設置した場合や、太陽の光が当たる場合、それらの光の影響によってワイヤレスリモコンで操作できないことがあります。


必ず以下の方法で設置、使用してください。


- ・蛍光灯やプラズマモニター、太陽などからの光がワイヤレスリモコン信号受光部に入らないようにする。
- ・蛍光灯やプラズマモニターなどから離れた場所に設置する。
- ●ワイヤレスリモコンは、電池を抜いても約10分間は操作対象の選択(最後に押した<CAM1>~<CAM4>ボタン)を記憶していますが、さらに時間がたつと<CAM1>ボタンを押した状態にリセットされます。

#### <ワイヤレスリモコン信号受光部配置図>


#### ⟨NOTE⟩

・下図の矢印は、ワイヤレスリモコン信号の受光方向を示しています。






・背面図




# カメラ部



# 

# 底面パネル



## 1.設置面用取付金具(付属品)

設置面に取り付けて、カメラ本体を取り付けます。

## 2.落下防止ワイヤー

カメラ本体の底面にねじ止めしてあります。ワイヤーの輪の部分を取付金具のフック部に取り付けます。

## 3.状態表示ランプ

本機の状態によって、次のように点灯します。

橙色	点灯	待機 (Standby) 状態	
	2回点滅	電源ON時に、ワイヤレスリモコン(別売品)から リモコンIDが異なる信号を受信しているとき	
緑色	点灯	電源ON時	
	2回点滅	電源ON時に、ワイヤレスリモコン(別売品)から リモコンIDが一致する信号を受信しているとき	
	高速で点滅	初期化処理が完了したとき	
赤色	点灯	機器異常時	
	低速で点滅	ファームウェアアップデート中	
	高速で点滅	PoE++ソフトの認証エラーが発生したとき	

## 4.チルトヘッド部

左右方向に回転します。

# 5.ワイヤレスリモコン信号受光部

カメラ台座部の前面および後面上部の3か所にあります。

# 6.カメラ台座部固定用穴

カメラ台座部の底板にあります。

# 7.カメラヘッド部

上下方向に回転します。

# 8.タリーランプ

タリーランプ使用設定が「ON」に設定されている場合のみコントロールの制御で点灯/消灯します。タリーランプは赤色/緑色の2色あります。

# 9.IP制御用LAN端子<LAN LINK/ACT>

外部機器から本機をIP制御する際に接続するLAN端子(RJ-45)です。接続には、LANケーブル(カテゴリー5e以上、最大100 m)を使用してください。

## 10. RS-422端子<RS-422>

外部機器から本機をシリアル制御する際に接続するRS-422端子 (RJ-45)です。接続には、以下のケーブルを使用してください。また、R-TALLY信号 (2-pin)をGND (1-pin) とショートすると、本機のカメラヘッド部にあるタリーランプ (赤色) を点灯させることができます。

#### **(NOTE)**

- RS-422端子にはPoEケーブルを接続しないでください。
- ・R TALLY IN信号には電圧を加えないでください。
- ・メニュー設定により、本機で受信した赤タリー、緑タリーを7pin、 8pinに出力することができます。出力は接点出力で、通常時は 「OPEN」、出力時は「MAKE」になります。(→68ページ)


LANケーブル\*<sup>1</sup> (カテゴリー5e以上、ストレートケーブル) 最大1000 m

\*1 STP (Shielded Twisted Pair)を推奨




ピン番号	信号名	ピン番号	信号名
1	GND	5	TXD+
2	R_TALLY_IN	6	RXD+
3	RXD-	7	OPTION_OUT 1
4	TXD-	8	OPTION OUT2

# ■ OPTION\_OUT1、OPTION\_OUT2端子接続例



## 11. サービススイッチ <SERVICE>


スイッチの設定は本機の電源を入れる前に行ってください。



	機能	工場出荷時の設定
SW1	初期化用SW (「初期化1」および「初期化2」の説明参照)	OFF
SW2		OFF
SW3	工場調整用のため、必ずOFF固定でお使い ください。	OFF
SW4	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	OFF

#### 初期化1

- Network接続時のユーザー認証設定およびホスト認証設定をリセットします。
- (登録済みのユーザー情報 (ID/パスワード) およびホスト情報 (IPアドレス) をすべて削除します)
- ・IR IDスイッチおよびサービススイッチを以下の設定にした状態で、 本機の電源を入れて下さい。



#### **(NOTE)**

・初期化が終わると本機前面の状態表示ランプが緑色に点滅します。 サービススイッチを元の状態 (SW1~SW4をすべてOFF) に戻して、再起動を実施してください。

## 初期化2

- ・本機を購入したときの状態にリセットします。(カメラメニューの設定値、およびNetwork設定値をすべてリセットします)
- ・IR IDスイッチおよびサービススイッチを以下の設定にした状態で、 本機の電源を入れて下さい。



# ⟨NOTE⟩

・初期化が終わると本機前面の状態表示ランプが緑色に点滅します。 サービススイッチを元の状態(SW1~SW4をすべてOFF)に戻して、再起動を実施してください。

#### 12. HDMI端子<HDMI>

HDMI映像出力端子です。

#### 13.3G SDI OUT端子<3G SDI OUT>

3G SDI映像信号の出力端子です。

## 14. G/L IN端子<G/L IN>

外部同期信号の入力端子です。

本機は、BBS(Black Burst Sync)および3値同期に対応しています。 設定した映像フォーマットに適した信号を入力してください。

周波数:59.94 Hz、29.97 Hz

73/700			
Format	外部同	期信号入力フォー	マット
Fulliat	3値同期		BBS
2160/59.94p	1080/59.94p 720/59.94p	1080/29.97p 1080/59.94i	480/59.94i
2160/29.97p	_	1080/29.97PsF	
1080/59.94p	1080/59.94p 720/59.94p		
1080/59.94i	_		
1080/29.97p	_		
1080/29.97PsF	_		
1080/23.98p over 59.94i	_		
720/59.94p	1080/59.94p 720/59.94p		

周波数:50 Hz、25 Hz

A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR			
Format	外部同期信号入力フォーマット		
Fulliat	3値同期		BBS
2160/50p	1080/50p 720/50p	1080/25p 1080/50i	576/50i
2160/25p	_	1080/25PsF	
1080/50p	1080/50p 720/50p		
1080/50i	_		
1080/25p	_		
1080/25PsF	_		
720/50p	1080/50p 720/50p		

周波数:24 Hz

Format	外部同期信号入力フォーマット 3値同期	
Format		
2160/24p	1080/24p	
1080/24p	1080/24PsF	

周波数: 23.98 Hz

Format	外部同期信号入力フォーマット 3値同期	
Format		
2160/23.98p	1080/23.98p	
1080/23.98p	1080/23.98PsF	
1080/23.98PsF		

#### 15.DC IN端子<12V == IN>(XLRコネクター)

DC 12 Vを入力してください。

#### ⟨NOTE⟩

・DCコードは、以下の長さのコードを使用してください。 12 V入力時:最長3 m (AWG16コード使用時)

#### ■ 外部DC電源について

外部DC電源の出力電圧が、本機の定格電圧に適合していることを確認のうえ、接続してください。

外部DC電源の出力電流は、接続機器の合計電流以上で、余裕があるものをお選びください。

接続機器の合計電流は、次の式で求めることができます。

#### 総消費電力÷電圧

本機の電源が入ったときには、突入電流が発生します。電源が入ったときに電源供給能力が不足すると、故障の原因となります。本機および本機の電源が入ったときと連動して電源が入る接続機器(レンズ、ワイヤレスマイクレシーバーなど)の、総消費電力の2倍以上の電力を確保できる、外部DC電源のご使用をお勧めします。

・外部DC電源のDC出力端子と、本機のDC IN端子のピン配列を確認 し、極性を正しく接続してください。

誤ってGND端子に+12 Vの電源を接続すると、火災や故障の原因になります。

12V <b></b> IN			
	1	GND	
•	2	_	
10 0 <sub>4</sub>	3	_	
(a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	4	+12V	
		HA16RA-4P(77)	
		ヒロセ電機製	

#### 16. IR IDスイッチ<IR ID>

CAM1	CAM2	CAM3	CAM4
IR ID	IR ID	IR ID	IR ID

ワイヤレスリモコン (別売品) のリモコンID を選択します。(→27 ページ)

IR IDスイッチの設定「CAM1」~「CAM4」が、ワイヤレスリモコンの<CAM1>~<CAM4>ボタンに対応しています。

#### 17.接地端子

コンセントのアース端子やアース棒などと接続して、接地を行ってください。(→7ページ)

# 18. 音声入力端子 < AUDIO IN>

外部音声(マイク、ライン)の入力用端子です。

# 19. 通風孔

通風孔をふさぐと故障の原因となります。通風孔周囲には十分な空間を確保してください。

# 20. MONITOR OUT端子<MONI OUT>

SDI映像信号の出力端子です。4KからHD切り出し操作(Crop)を行うときの切り出し位置の表示や、映像のモニタリング用途で使用します。

# 21. 12G SDI OUT端子<12G SDI OUT>

12G-SDI映像信号の出力端子です。

# 22. Optical端子<OPTICAL>

SFP+光ファイバー用モジュールの接続端子です。オプションのファイバーモジュールを接続することにより、SDI信号を光変換した信号を出力します。フォーマットごとの信号帯域\*<sup>1</sup>に合ったファイバーモジュールを選んでください。

- \*1 4K(59.94p, 50p): 12G
  - 4K(59.94p、50p以外): 6G
  - HD (59.94p, 50p): 3G
  - HD(59.94p、50p以外): 1.5G

#### (NOTE)

・本機は光信号入力には対応しておりません。

#### 23. カメラ取り付け用ねじ穴

(ねじ:1/4-20UNC、ISO1222 (6.35 mm))

三脚などに固定する場合に、このねじ穴を使用します。

# ■ 各映像フォーマットの出力条件

Frequency	System Format	HDMI	12G SDI OUT	OPTICAL	3G SDI OUT	MONI OUT
	2160/59.94p	2160/59.94p 1080/59.94p*1	2160/59.94p 1080/59.94p*1	2160/59.94p 1080/59.94p*1	1080/59.94p* <sup>1</sup> 1080/59.94i* <sup>1</sup>	1080/59.94i* <sup>1</sup>
	2160/29.97p	2160/29.97p 1080/29.97p	2160/29.97p 1080/29.97p 1080/29.97PsF	2160/29.97p 1080/29.97p 1080/29.97PsF	1080/29.97p 1080/29.97PsF	1080/29.97p 1080/29.97PsF
59.94Hz	1080/59.94p	1080/59.94p	1080/59.94p	1080/59.94p	1080/59.94p 1080/59.94i	1080/59.94i
00.04112	1080/59.94i	1080/59.94i	1080/59.94i	1080/59.94i	1080/59.94i	1080/59.94i
	1080/29.97p	1080/29.97p	1080/29.97p	1080/29.97p	1080/29.97p	1080/29.97p
	1080/29.97PsF	1080/29.97p	1080/29.97PsF	1080/29.97PsF	1080/29.97PsF	1080/29.97PsF
	1080/23.98p over 59.94i	1080/23.98p over 59.94p	1080/23.98p over 59.94i	1080/23.98p over 59.94i	1080/23.98p over 59.94i	1080/23.98p over 59.94i
	720/59.94p	720/59.94p	720/59.94p	720/59.94p	720/59.94p	720/59.94p
	2160/50p 2160/50p 1080/50p* <sup>2</sup>		2160/50p 2160/50p 1080/50p*2 1080/50p*2		1080/50p* <sup>2</sup> 1080/50i* <sup>2</sup>	1080/50i* <sup>2</sup>
	2160/25p	2160/25n		2160/25p 1080/25p 1080/25PsF	1080/25p 1080/25PsF	1080/25p 1080/25PsF
50Hz	1080/50p	1080/50p	1080/50p	1080/50p	1080/50p 1080/50i	1080/50i
	1080/50i	1080/50i	1080/50i	1080/50i	1080/50i	1080/50i
	1080/25p	1080/25p	1080/25p	1080/25p	1080/25p	1080/25p
	1080/25PsF	1080/25p	1080/25PsF	1080/25PsF	1080/25PsF	1080/25PsF
	720/50p	720/50p	720/50p	720/50p	720/50p	720/50p
24Hz	2160/24p	2160/24p 1080/24p	2160/24p 1080/24p	2160/24p 1080/24p	1080/24p	1080/24p
	1080/24p	1080/24p	1080/24p	1080/24p	1080/24p	1080/24p
23.98Hz	2160/23.98p	2160/23.98p 1080/23.98p	2160/23.98p 1080/23.98p 1080/23.98PsF	2160/23.98p 1080/23.98p 1080/23.98PsF	1080/23.98p 1080/23.98PsF	1080/23.98p 1080/23.98PsF
	1080/23.98p	1080/23.98p	1080/23.98p	1080/23.98p	1080/23.98p	1080/23.98p
	1080/23.98PsF	1080/23.98p	1080/23.98PsF	1080/23.98PsF	1080/23.98PsF	1080/23.98PsF

<sup>\*&</sup>lt;sup>1</sup> [UHD Crop]が[Crop(720)]のときは、720/59.94pとなります。 \*<sup>2</sup> [UHD Crop]が[Crop(720)]のときは、720/50pとなります。

# ■ IP映像伝送出力(多ch表示)

# ・「Streaming mode」が「H.265」のとき

	設定	H.265(1)	H.265(2)	H.264(1)	H.264(2)	H.264(3)	H.264(4)	JPEG(1)	JPEG(2)	JPEG(3)
		1920×1080	1920×1080					1920×1080		
	解像度	1280×720	1280×720					1280×720		
	肝豚反		640×360	_	_	_	_	640×360	640×360	640×360
								320×180	320×180	320×180
		60fps	60fps							
	システム周波数	30fps	30fps					30fps	30fps	30fps
	59.94Hz			_	_	_	_	15fps	15fps	15fps
	00.0 11.12							5fps	5fps	5fps
								1fps	1fps	1fps
		50fps	50fps							
	システム周波数	25fps	25fps					25fps	25fps	25fps
	50Hz			_	_	_	_	12.5fps	12.5fps	12.5fps
_								5fps	5fps	5fps
レ								1fps	1fps	1fps
17		30fps	30fps					30fps	30fps	30fps
나	システム周波数			_	_	_	_	15fps	15fps	15fps
	29.97Hz							5fps	5fps	5fps
								1fps	1fps	1fps
		25fps	25fps					25fps	25fps	25fps
	システム周波数			_	_	_	_	12.5fps	12.5fps	12.5fps
	25Hz							5fps	5fps	5fps
								1fps	1fps	1fps
		24fps	24fps					24fps	24fps	24fps
	システム周波数			_	_	_	_	12fps	12fps	12fps
	24/23.98Hz							4fps	4fps	4fps
								1fps	1fps	1fps

- ・H.265の配信モード (Transmission priority) は選択できません。
- ・システム周波数が24/23.98Hzの場合、H.265(1)、H.265(2)の解像度は1920×1080に限定されます。
- ・システムフォーマットで設定されている解像度およびフレームレート以上の設定はできません。

# ・「Streaming mode」が「H.265(UHD)」のとき

	設定	H.265(1)	H.265(2)	H.264(1)	H.264(2)	H.264(3)	H.264(4)	JPEG(1)	JPEG(2)	JPEG(3)
	解像度	3840×2160	_	_	_	_	_	1920×1080 1280×720 640×360 320×180	640×360 320×180	640×360 320×180
	システム周波数 59.94Hz	30fps	_	_	_	_	_	30fps 15fps 5fps 1fps	30fps 15fps 5fps 1fps	30fps 15fps 5fps 1fps
	システム周波数 50Hz	25fps	_	_	_	_	_	25fps 12.5fps 5fps 1fps	25fps 12.5fps 5fps 1fps	25fps 12.5fps 5fps 1fps
フレームレート	システム周波数 29.97Hz	30fps	_	_	_	_	_	30fps 15fps 5fps 1fps	30fps 15fps 5fps 1fps	30fps 15fps 5fps 1fps
	システム周波数 25Hz	25fps	_	_	_	_	_	25fps 12.5fps 5fps 1fps	25fps 12.5fps 5fps 1fps	25fps 12.5fps 5fps 1fps
	システム周波数 24/23.98Hz		_	_	_	_	_	24fps 12fps 4fps 1fps	24fps 12fps 4fps 1fps	24fps 12fps 4fps 1fps

<sup>•</sup> H.265(UHD)の配信モード (Transmission priority) は選択できません。

# ・「Streaming mode」が「H.264」のとき

	設定	H.265(1)	H.265(2)	H.264(1)	H.264(2)	H.264(3)	H.264(4)	JPEG(1)	JPEG(2)	JPEG(3)
				1920×1080	1920×1080			1920×1080		
	解像度			1280×720	1280×720	1280×720	1280×720	1280×720		
	肝冰反	<del>_</del>	_		640×360	640×360	640×360	640×360	640×360	640×360
					320×180	320×180	320×180	320×180	320×180	320×180
				60fps	60fps					
	シ.フニ / 田2中※b			30fps	30fps	30fps	30fps	30fps	30fps	30fps
	システム周波数 59.94Hz	_	_	15fps	15fps	15fps	15fps	15fps	15fps	15fps
	00.04112			5fps	5fps	5fps	5fps	5fps	5fps	5fps
								1fps	1fps	1fps
				50fps	50fps					
	システム周波数			25fps	25fps	25fps	25fps	25fps	25fps	25fps
	システム同波数 50Hz	_	_	12.5fps	12.5fps	12.5fps	12.5fps	12.5fps	12.5fps	12.5fps
_	30112			5fps	5fps	5fps	5fps	5fps	5fps	5fps
フレ								1fps	1fps	1fps
1				30fps	30fps	30fps	30fps	30fps	30fps	30fps
L	システム周波数			15fps	15fps	15fps	15fps	15fps	15fps	15fps
	29.97Hz	_	_	5fps	5fps	5fps	5fps	5fps	5fps	5fps
Ι.								1fps	1fps	1fps
				25fps	25fps	25fps	25fps	25fps	25fps	25fps
	システム周波数			12.5fps	12.5fps	12.5fps	12.5fps	12.5fps	12.5fps	12.5fps
	25Hz	_	_	5fps	5fps	5fps	5fps	5fps	5fps	5fps
								1fps	1fps	1fps
				24fps	24fps			24fps	24fps	24fps
	システム周波数	_	_			_		12fps	12fps	12fps
	24/23.98Hz	_ <del>_</del>						4fps	4fps	4fps
								1fps	1fps	1fps

- ・H.264の配信モード(Transmission priority)の選択は30fps以下に限定されます (24fpsは除く)。
- ・システム周波数が24/23.98Hzの場合、H.264(1)、H.264(2)の解像度は1920×1080に限定されます。
- ・システムフォーマットで設定されている解像度およびフレームレート以上の設定はできません。

# ・「Streaming mode」が「H.264(UHD)」のとき

	設定	H.265(1)	H.265(2)	H.264(1)	H.264(2)	H.264(3)	H.264(4)	JPEG(1)	JPEG(2)	JPEG(3)
	解像度	_	_	3840×2160		_	_	1920×1080 1280×720 640×360 320×180	640×360 320×180	640×360 320×180
	システム周波数 59.94Hz	_	_	60fps 30fps	_	_	_	30fps 15fps 5fps 1fps	30fps 15fps 5fps 1fps	30fps 15fps 5fps 1fps
フレ	システム周波数 50Hz	_	_	50fps 25fps	_	_	_	25fps 12.5fps 5fps 1fps	25fps 12.5fps 5fps 1fps	25fps 12.5fps 5fps 1fps
ームレート	システム周波数 29.97Hz	_	_	30fps	_	_		30fps 15fps 5fps 1fps	30fps 15fps 5fps 1fps	30fps 15fps 5fps 1fps
	システム周波数 25Hz	_	_	25fps	_	_	_	25fps 12.5fps 5fps 1fps	25fps 12.5fps 5fps 1fps	25fps 12.5fps 5fps 1fps
	システム周波数 24/23.98Hz	_	_	24fps	_	_	_	24fps 12fps 4fps 1fps	24fps 12fps 4fps 1fps	24fps 12fps 4fps 1fps

<sup>・</sup>H.264(UHD)の配信モード (Transmission priority) は選択できません。

# ・「Streaming mode」が「JPEG(UHD)」のとき

	設定	H.265(1)	H.265(2)	H.264(1)	H.264(2)	H.264(3)	H.264(4)	JPEG(1)	JPEG(2)	JPEG(3)
	解像度	_	_	1920×1080 1280×720	1920×1080 1280×720 640×360	1280×720 640×360	1280×720 640×360	3840×2160	_	_
					320×180	320×180	320×180			
	システム周波数 59.94Hz	_	_	60fps 30fps 15fps 5fps	60fps 30fps 15fps 5fps	30fps 15fps 5fps	30fps 15fps 5fps	5fps 1fps	_	_
フレ	システム周波数 50Hz	_	_	50fps 25fps 12.5fps 5fps	50fps 25fps 12.5fps 5fps	25fps 12.5fps 5fps	25fps 12.5fps 5fps	5fps 1fps	-	_
ームレート	l	_	_	30fps 15fps 5fps	30fps 15fps 5fps	30fps 15fps 5fps	30fps 15fps 5fps	5fps 1fps	_	_
	システム周波数 25Hz	_	_	25fps 12.5fps 5fps	25fps 12.5fps 5fps	25fps 12.5fps 5fps	25fps 12.5fps 5fps	5fps 1fps	_	_
	システム周波数 24/23.98Hz	_	_	24fps	24fps	_	_	4fps 1fps	_	_

- ・H.264の配信モード(Transmission priority)の選択は30fps以下に限定されます (24fpsは除く)。
- ・システム周波数が24/23.98Hzの場合、H.264(1)、H.264(2)の解像度は1920×1080に限定されます。

# ・「Streaming mode」が「RTMP」のとき

	設定	H.265(1)	H.265(2)	H.264(1)	H.264(2)	H.264(3)	H.264(4)	JPEG(1)	JPEG(2)	JPEG(3)
	解像度	_	_	1920×1080 1280×720	_	_	_	1920×1080 1280×720 640×360 320×180	640×360 320×180	640×360 320×180
	システム周波数 59.94Hz	_	_	60fps 30fps 15fps 5fps	_	-	_	30fps 15fps 5fps 1fps	30fps 15fps 5fps 1fps	30fps 15fps 5fps 1fps
フレ	システム周波数 50Hz	_	_	50fps 25fps 12.5fps 5fps	_	-	_	25fps 12.5fps 5fps 1fps	25fps 12.5fps 5fps 1fps	25fps 12.5fps 5fps 1fps
ームレート	システム周波数 29.97Hz	_	_	30fps 15fps 5fps	_	_	_	30fps 15fps 5fps 1fps	30fps 15fps 5fps 1fps	30fps 15fps 5fps 1fps
	システム周波数 25Hz	_	_	25fps 12.5fps 5fps	_	_	_	25fps 12.5fps 5fps 1fps	25fps 12.5fps 5fps 1fps	25fps 12.5fps 5fps 1fps
	システム周波数 24/23.98Hz	_	_	24fps	_	_	_	24fps 12fps 4fps 1fps	24fps 12fps 4fps 1fps	24fps 12fps 4fps 1fps

- ・RTMPの配信モード(Transmission priority)は選択できません。
- ・システム周波数が24/23.98Hzの場合、H.264(1)、H.264(2)の解像度は1920×1080に限定されます。
- ・システムフォーマットで設定されている解像度およびフレームレート以上の設定はできません。

# ・「Streaming mode」が「SRT(H.265)」のとき

	設定	H.265(1)	H.265(2)	H.264(1)	H.264(2)	H.264(3)	H.264(4)	JPEG(1)	JPEG(2)	JPEG(3)
	解像度	1920×1080 1280×720	_	_	_	_	_	1920×1080 1280×720 640×360 320×180	640×360 320×180	640×360 320×180
	システム周波数 59.94Hz	60fps 30fps	_	_	_	_	_	30fps 15fps 5fps 1fps	30fps 15fps 5fps 1fps	30fps 15fps 5fps 1fps
フレー		50fps 25fps	_	_	_	_	_	25fps 12.5fps 5fps 1fps	25fps 12.5fps 5fps 1fps	25fps 12.5fps 5fps 1fps
ムレート	システム周波数 29.97Hz	30fps	_	_	_	_	_	30fps 15fps 5fps 1fps	30fps 15fps 5fps 1fps	30fps 15fps 5fps 1fps
	システム周波数 25Hz	25fps	_	_	_	_	_	25fps 12.5fps 5fps 1fps	25fps 12.5fps 5fps 1fps	25fps 12.5fps 5fps 1fps
	システム周波数 24/23.98Hz		_	_	_	_	_	_	_	_

- SRT(H.265) の配信モード (Transmission priority) は選択できません。
- ・システム周波数が24/23.98Hzの場合、SRT(H.265)モードは選択できません。 ・システムフォーマットで設定されている解像度およびフレームレート以上の設定はできません。

# ・「Streaming mode」が「SRT(H.265 UHD)」のとき

	設定	H.265(1)	H.265(2)	H.264(1)	H.264(2)	H.264(3)	H.264(4)	JPEG(1)	JPEG(2)	JPEG(3)
	解像度	3840×2160	_	_	_	_	_	1920×1080 1280×720 640×360 320×180	640×360 320×180	640×360 320×180
	システム周波数 59.94Hz	30fps	_	_	_	_	_	30fps 15fps 5fps 1fps	30fps 15fps 5fps 1fps	30fps 15fps 5fps 1fps
フレ	システム周波数 50Hz	25fps	_	_	_	_	_	25fps 12.5fps 5fps 1fps	25fps 12.5fps 5fps 1fps	25fps 12.5fps 5fps 1fps
ームレート	システム周波数 29.97Hz	30fps	_	_	_	_	_	30fps 15fps 5fps 1fps	30fps 15fps 5fps 1fps	30fps 15fps 5fps 1fps
	システム周波数 25Hz	25fps	_	_	_	_	_	25fps 12.5fps 5fps 1fps	25fps 12.5fps 5fps 1fps	25fps 12.5fps 5fps 1fps
	システム周波数 24/23.98Hz		_	_	_	_	_	_	_	_

- SRT(H.265 UHD)の配信モード (Transmission priority) は選択できません。
- ・システム周波数が24/23.98Hzの場合、SRT(H.265 UHD)モードは選択できません。

# ・「Streaming mode」が「SRT(H.264)」のとき

	設定	H.265(1)	H.265(2)	H.264(1)	H.264(2)	H.264(3)	H.264(4)	JPEG(1)	JPEG(2)	JPEG(3)
	解像度	_	_	1920×1080 1280×720	_	_	_	1920×1080 1280×720 640×360 320×180	640×360 320×180	640×360 320×180
	システム周波数 59.94Hz	_	_	60fps 30fps 15fps 5fps	_	_	_	30fps 15fps 5fps 1fps	30fps 15fps 5fps 1fps	30fps 15fps 5fps 1fps
フレーム	システム周波数 50Hz	_	_	50fps 25fps 12.5fps 5fps	_	_	_	25fps 12.5fps 5fps 1fps	25fps 12.5fps 5fps 1fps	25fps 12.5fps 5fps 1fps
12-1-	システム周波数 29.97Hz	_	_	30fps 15fps 5fps	_	_	_	30fps 15fps 5fps 1fps	30fps 15fps 5fps 1fps	30fps 15fps 5fps 1fps
	システム周波数 25Hz	_	_	25fps 12.5fps 5fps	_	_	_	25fps 12.5fps 5fps 1fps	25fps 12.5fps 5fps 1fps	25fps 12.5fps 5fps 1fps
	システム周波数 24/23.98Hz	_	_	_	_	_	_	_	_	_

- ・SRT(H.264)の配信モード(Transmission priority)は選択できません。
- ・システム周波数が24/23.98Hzの場合、SRT(H.264)モードは選択できません。
- ・システムフォーマットで設定されている解像度およびフレームレート以上の設定はできません。

# ・「Streaming mode」が「SRT(H.264 UHD)」のとき

	設定	H.265(1)	H.265(2)	H.264(1)	H.264(2)	H.264(3)	H.264(4)	JPEG(1)	JPEG(2)	JPEG(3)
	解像度	_	_	3840*2160	_	_	_	1920×1080 1280×720 640×360 320×180	640×360 320×180	640×360 320×180
	システム周波数 59.94Hz	_	_	60fps 30fps	_	_	_	30fps 15fps 5fps 1fps	30fps 15fps 5fps 1fps	30fps 15fps 5fps 1fps
フレーム	,	_	_	50fps 25fps	_	_	_	25fps 12.5fps 5fps 1fps	25fps 12.5fps 5fps 1fps	25fps 12.5fps 5fps 1fps
ムレート		_	_	30fps	_	_	_	30fps 15fps 5fps 1fps	30fps 15fps 5fps 1fps	30fps 15fps 5fps 1fps
	システム周波数 25Hz	_	_	25fps	_	_	_	25fps 12.5fps 5fps 1fps	25fps 12.5fps 5fps 1fps	25fps 12.5fps 5fps 1fps
	システム周波数 24/23.98Hz	_	_	_	_	_	_	_	_	_

- SRT(H.264 UHD)の配信モード (Transmission priority) は選択できません。
- ・システム周波数が24/23.98Hzの場合、SRT(H.264 UHD)モードは選択できません。

# ・「Streaming mode」が「NDI|HX V2」のとき

	設定	NDIJHX	JPEG(1)
	解像度	1920×1080 1280×720	1280×720 640×360 320×180
	システム周波数 59.94Hz	60fps 30fps 15fps 5fps	30fps 15fps 5fps 1fps
フレームレート	システム周波数 50Hz	50fps 25fps 12.5fps 5fps	25fps 12.5fps 5fps 1fps
7	システム周波数 29.97Hz	30fps 15fps 5fps	30fps 15fps 5fps 1fps
	システム周波数 25Hz	25fps 12.5fps 5fps	25fps 12.5fps 5fps 1fps


- ・24/23.98Hzのときは、NDI|HX V2モードを選択できません。
- ・配信モード(Transmission priority)は選択できません。
- ・システムフォーマットで設定されている解像度およびフレームレート以上の設定はできません。

# ・「Streaming mode」が「MPEG2-TS over UDP」のとき

	設定	H.265(1)	H.265(2)	H.264(1)	H.264(2)	H.264(3)	H.264(4)	JPEG(1)	JPEG(2)	JPEG(3)
	解像度	_	_	1920×1080 1280×720	_	_	_	1920×1080 1280×720 640×360 320×180	640×360 320×180	640×360 320×180
フレームレート	システム周波数 59.94Hz	_	_	60fps 30fps 15fps 5fps	_	_	_	30fps 15fps 5fps 1fps	30fps 15fps 5fps 1fps	30fps 15fps 5fps 1fps
		_	_	50fps 25fps 12.5fps 5fps	_	_	_	25fps 12.5fps 5fps 1fps	25fps 12.5fps 5fps 1fps	25fps 12.5fps 5fps 1fps
	システム周波数 29.97Hz	_	_	30fps 15fps 5fps	_	_	_	30fps 15fps 5fps 1fps	30fps 15fps 5fps 1fps	30fps 15fps 5fps 1fps
	システム周波数 25Hz	_	_	25fps 12.5fps 5fps	_	_	_	25fps 12.5fps 5fps 1fps	25fps 12.5fps 5fps 1fps	25fps 12.5fps 5fps 1fps
	システム周波数 24/23.98Hz	_	_	_	_	_	_	_	_	_

- 配信モード (Transmission priority) は選択できません。
- ・システム周波数が24/23.98Hzの場合、MPEG2-TS over UDPモードは選択できません。
- ・システムフォーマットで設定されている解像度およびフレームレート以上の設定はできません。

# ワイヤレスリモコン: AW-RM50G(別売品)



#### 1.ON/STANDBYボタン<ON/STANDBY>

2秒間押すごとに、本機の電源ONと待機状態(Standby)を切り替えます。

# 2.信号発信部

#### 3.MENUボタン<MENU>

2秒間押すごとに、本機のカメラメニューの表示とカメラメニューの終了を切り替えます。

カメラメニューを表示中に、このボタンを短く(約2秒未満)押すと、 設定変更をキャンセルします。

また、このボタンと PRESET、LIMITボタン < PRESET/LIMIT>、パン・チルトボタン <  $\triangle$  > < > > の操作で、パン・チルトの可動範囲の制限 (リミッター) の設定と解除を行います。

詳しくは、「リミッターの設定と解除」(→157ページ)を参照してください。

#### (NOTE)

・工場出荷時は、12G SDI/OPTICAL、3G SDI、HDMI出力のカメラメニュー表示を切り替えることができません。カメラメニューで設定を[On]に切り替えてください。(→67ページ)

#### 4.CAM1~CAM4ボタン

# <CAM1> <CAM2> <CAM3> <CAM4>

操作する本機を選択します。

一度選択すると、以後は選択した本機に対して操作が可能になります。

#### 5.SETボタン<SET>

ホワイトバランス調整で「AWB A」メモリーまたは「AWB B」メモリーを選択しているとき、このボタンを約2秒間押すと、ブラックバランスを自動調整して、選択中のメモリーに登録します。

このボタンを約2秒未満で押すと、ホワイトバランスを自動調整します。

#### 6.MODEボタン<MODE>

本機から出力する映像信号を切り替えます。

このボタンを押すごとに、カラーバー信号とカメラ映像の信号が切り替わります。

#### (NOTE)

• [Audio]の設定が[On]の場合、カラーバーを表示しているときにテストサウンド(1 kHz)を出力します。外部機器の音量にご注意ください。

## 7.GAINボタン <OFF> <LOW> <HI> <AUTO>

ゲインを設定します。

<OFF>、<LOW>、<HI>ボタンで、ゲインアップを 3段階で設定できます。

<LOW>は9 dB、<HI>は18 dBに設定されます。

また、<AUTO>ボタンを押すとAGC機能が動作し、光量によりゲインが自動で調整されます。

AGC機能の最大ゲインは、カメラメニューで設定できます。

#### 8. プリセットメモリー呼び出しボタン<1>~<12>

本機のプリセットメモリーNo.1~No.12に登録されている、本機の向きなどの情報を呼び出し、再現します。

ワイヤレスリモコンからプリセットメモリーNo.13以上を呼び出す ことはできません。

# **9.**PRESET、LIMITボタン<PRESET/LIMIT>

プリセットメモリーの登録やリミッターの設定・解除をします。 このボタンを押しながらプリセットメモリー呼び出しボタンを押す と、現在の向きなどの情報を登録します。

プリセットメモリー呼び出しボタンの<1>~<12>は、本機のプリセットメモリーNo.1~No.12に対応しています。

また、このボタンと MENU ボタン < MENU >、パン・チルトボタン < $\triangle$ > < $\nabla$ > < $\Phi$ > の操作で、パン・チルトの可動範囲の制限 (リミッター) の設定と解除を行います。

詳しくは、「リミッターの設定と解除」(→157ページ)を参照してください。

## 10. パン・チルトボタン/メニュー操作ボタン

## <▲> <▼> <►> <○>

1) 本機の向きを変えます。

<**▲**> <**▼**> ボタンで上下方向 (チルト)、<**∢**> <**▶**> ボタンで左右方向 (パン) に動きます。

このとき<0>ボタンは、機能しません。

<**▲**>または<**▼**>ボタンと、<**◀**>または<**▶**>ボタンを同時に押すと、斜め方向に動きます。

2) 本機がカメラメニューを表示しているときは、メニュー操作を行います。

<**▲**> <**▼**> (<**∢**> <**▶**>) ボタンで項目の選択を行います。

選択した項目にサブメニューがあるときは、<O>ボタンを押すと、 サブメニューが表示されます。

最下層の設定画面で、任意の項目にカーソルを合わせて<○>ボタンを押すと、選択した項目の設定値が点滅します。

<▲> <▼> (<◀> <►>) ボタンで設定値の変更を行った後<○>ボタンを押すと、点滅が止まり設定が確定されます。

通常のメニュー項目は、点滅表示状態で設定値を変更すると、す ぐに設定が反映されます。

また、点滅表示状態でMENUボタン<MENU>を短く(約2秒未満)押すと、変更がキャンセルされ変更前の設定に戻ります。

#### (NOTE)

・誤動作を防止するため、一部のメニュー項目([Scene]、[Format]、 [Frequency])では、点滅表示状態で設定値を変更しても、すぐに は設定が反映されません。

<>> ボタンを押して点滅が止まり設定が確定された時点で反映されます。

一部のメニュー項目では、設定を確定する前に確認画面が表示されます。

#### 11. FOCUSボタン<F> <N>

レンズのフォーカスがマニュアル設定のとき、手動でレンズのフォーカスを調整します。

<F>ボタンで遠く(Far)へ、<N>ボタンで近く<math>(Near)へフォーカスを調整します。

#### 12. A/FOCUSボタン < A/FOCUS>

レンズのフォーカスを自動で調整するように設定します。

#### 13. M/FOCUSボタン<M/FOCUS>

レンズのフォーカスをマニュアルで調整するように設定します。 調整は、FOCUSボタン(<F>、<N>)で行います。

# 14. OPTボタン<ON> <OFF>

ナイトモードのON/OFFを切り替えます。

#### (NOTE)

- ナイトモード時、映像出力は白黒となります。また、レンズ絞りは 強制的に開放となります。
- ナイトモードでは、ホワイトバランス調整はできません。
- ナイトモードでは、NDフィルターの切り替えはできません。

#### 15. HOMEボタン<HOME>

2秒間押すと、本機の向き(パン・チルト)を基準位置に戻します。

#### 16. ZOOMボタン<T> <W>

レンズのズームを調整します。

<T>ボタンで望遠 (Tele)  $\land$ 、<W>ボタンで広角 (Wide)  $\land$ レンズのズームを調整します。

# 17. FASTボタン<FAST>

パン・チルト、ズーム、フォーカスの各動作速度を、高速側に切り替えます。

短押しで通常の高速動作、長押しすると、速度をさらに高速に設定することができます。短押しで通常の高速動作に戻ります。

#### (NOTE)

・プリセットメモリーを呼び出したときのパン・チルトの動作速度は、 カメラメニューの「Preset Speed」項目で変更できます。

#### 18. SLOWボタン <SLOW>

パン・チルト、ズーム、フォーカスの各動作速度を、低速側に切り替えます。

短押しで通常の低速動作、長押しすると、速度をさらに低速に設定することができます。短押しで通常の低速動作に戻ります。

#### 19. A/IRISボタン<A/IRIS>

レンズのアイリスを光量に合わせて自動で調整するように設定します。

#### 20. M/IRISボタン<M/IRIS>

レンズのアイリスをマニュアルで調整するように設定します。 調整は、<IRIS +>ボタンと<IRIS ->ボタンで行います。

# 21. IRIS +ボタン<IRIS +>

レンズのアイリスを開く方へ調整します。

#### 22. IRIS -ボタン<IRIS ->

レンズのアイリスを閉じる方へ調整します。

# リモコンIDの設定

ワイヤレスリモコン (別売品) で、本機を最大4台まで操作することができます。


ワイヤレスリモコンの<CAM1>~<CAM4>ボタンのどのボタンを押したときに、どの本機を選択するかを設定します。

- ・ワイヤレスリモコンから複数の本機を使用する場合は、それぞれ異なるリモコンIDに設定してください。
- ・本機を1台で使用する場合は、特に変更の必要がなければ、リモコンIDを「CAM1」に設定してください。

# ■ 設定方法

本機背面のIR IDスイッチを操作して、リモコンID 「CAM1」~「CAM4」を選択します。 (→ 17ページ)

IR IDスイッチの設定「CAM1」~「CAM4」がワイヤレスリモコンの <CAM1>~<CAM4>ボタンに対応しています。 (出荷時は、「CAM1」に設定されています。)



# IP簡単設定ソフトウェアを使用して本機の設定を行う

本機のネットワークに関する設定は、IP簡単設定ソフトウェアを使って行うことができます。

IP簡単設定ソフトウェア (EasyIPSetup.exe) は、以下のWebサイトからダウンロードして入手することができます。

日本語: https://panasonic.biz/cns/sav/ 英語: https://pro-av.panasonic.net/

本機を複数台設定する場合は、カメラごとに行う必要があります。 IP簡単設定ソフトウェアを使って設定できない場合は、設定メニューのネットワーク設定画面[Network]で個別に本機とパーソナルコンピューターの設定を行います。(→132ページ)

#### (NOTE)

- ・ネットワークの設定後、同じネットワーク内に存在する他の機器とIP アドレスが重複すると、正しく動作しません。 IPアドレスが重複しないように設定してください。
- 1台のカメラに対して複数のIP簡単設定ソフトウェアから同時にネットワークの設定を行わないでください。

また、リモートカメラコントローラーAW-RP150の「自動IP設定」の操作を同時に行わないでください。

IPアドレスの設定がわからなくなる原因になります。

- ・IP簡単設定ソフトウェアは、セキュリティ強化のため、電源投入後、約20分以上経過すると対象カメラのネットワーク設定ができなくなります。([Easy IP Setup accommodate period]の設定が[20min] の場合 →134ページ)
- ・IP簡単設定ソフトウェアは、ルーターを経由した異なるサブネットからは使用できません。
- ・IP簡単設定ソフトウェアはVer.4.25ROO以降をご利用ください。

#### 1.IP簡単設定ソフトウェアを起動する

#### 2. [検索] ボタンを押す




# 3.設定するカメラのMACアドレス/IPv4アドレスをクリックし、[ネットワーク設定] ボタンをクリックする



#### (NOTE)

- ・DHCPサーバーを使用している場合、本機に割り振られたIPアドレスは、IP簡単設定ソフトウェアの[検索]ボタンをクリックすると確認できます。
- ・IPアドレスが重複している場合、該当するカメラの[IPv4アドレス重複]欄に、重複するカメラNo.が表示されます。
- [カメラ画面を開く]ボタンをクリックすると、選択したカメラのLive 画面が表示されます。
- ・本機は、IPv4/IPv6切り替え機能に対応しています。

# 4.ネットワークの各項目を入力し、[保存] ボタンをクリックする



#### (NOTE)

- DHCPサーバーを使用している場合、IP簡単設定ソフトウェアの [DNS]を[Auto]に設定することができます。
- ・[保存] ボタンをクリック後、本機への設定が完了するまで約1分かかります。設定が完了する前に外部DC電源やLANケーブルを抜くと、設定内容が無効になります。再度設定をやり直してください。
- ・ファイアウォール(ソフト含む)を導入している場合、UDPの全ポートに対してアクセスを許可してください。

# EasyIP Setup Tool Plusを使用して本機の設定を 行う

本機のネットワークに関する設定・カメラ映像表示・ファームウェアアップ デートをEasyIP Setup Tool Plus を使って行うことができます。 バージョンアップが可能なPTZカメラを判別し、ファームウェアの ダウンロードからバージョンアップまでアプリがすべて行います。 EasyIP Setup Tool Plusは以下のWebサイトからダウンロードして 入手することができます。

日本語: https://panasonic.biz/cns/sav/ 英語: https://pro-av.panasonic.net/

詳細はEasyIP Setup Tool PlusのHelpページで確認することができます。

# 初期アカウントを設定する

#### 1.初期アカウントを設定する

初期状態でWeb画面を表示する場合、初期アカウント設定画面が表示されます。

ユーザー名とパスワードを設定してください。(→86ページ)



#### **(NOTE)**

- ・第3者に容易に推測されやすい文字列は設定しないでください。
- ・パスワードは定期的に変更してください。
- ・パスワードは下記4つの文字種類から少なくとも3つを含めて8文字以上で設定してください。

アルファベット大文字 アルファベット小文字

数字

特殊記号(!#\$%'()\*+,-./?@[]^\_`~)

- ・上記ポリシーを守らないパスワードを設定する場合、設置環境などのセキュリティ上のリスクを十分考慮したうえ、使用者の責任のもと運用してください。
- 設定したパスワードが推奨設定ポリシーに反する場合は、警告が表示されます。パスワードを変更する場合は[Back]ボタンをクリックして再度パスワードを設定してください。

セキュリティリスクを理解の上、設定を継続する場合は[Continue]をクリックして設定を完了してください。

設定したアカウント情報を忘れた場合、サービススイッチの初期化用SWを使用してネットワーク接続用のユーザー情報をリセットしてください。(→16ページ)




#### 2. 初期アカウントの登録完了

初期アカウントの登録が完了後、以下のような登録完了画面が表示されます。

完了画面表示後10秒程度経過すると自動でライブ画面[Live]が表示されます。10秒以上経過してもライブ画面[Live]に移行しない場合は、"please click here" のリンクからライブ画面[Live]に手動で移動してください。

以上で初期アカウント登録操作は完了となります。




#### (NOTE)

・AW-RP150とネットワーク接続する場合、初期アカウント設定が必要です。

初期アカウントが未設定の場合、AW-RP150から本機を認識することは可能ですが、制御はできません。

# 表示用プラグインソフトウェアをインストールする

本機のIP映像をWindows Internet Explorer 11で表示するには、表示用プラグインソフトウェア「Network Camera View 4S」(ActiveX®)をインストールする必要があります。表示用プラグインソフトウェアは、本機から直接インストールしてください。



#### (NOTE)

- お買い上げ時は、[Automatic installation of viewer software]が [On]に設定されており、本機から直接インストールすることができます。Web ブラウザーの情報バーにメッセージが表示される場合は、167ページを参照してください。
- ・最初にパーソナルコンピューターからライブ画面[Live]を表示すると、表示用プラグインソフトウェア(ActiveX)のインストール画面が表示されます。画面の指示に従ってインストールしてください。(Windows Internet Explorer 11 使用時のみ)
- ・表示用プラグインソフトウェア(ActiveX)のインストールが完了して も、画面を切り替えるたびにインストール画面が表示される場合は、 パーソナルコンピューターを再起動してください。
- ・表示用プラグインソフトウェアは、パーソナルコンピューターごとに ライセンスが必要です。表示用プラグインソフトウェアを自動インストールした回数は、[Maintenance]画面の[Product info.](149ページ)で確認できます。ライセンスについては、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
- ・表示用プラグインソフトウェアをアンインストールするには、 Windows上で[コントロールパネル]→[プログラム]→[プログラム のアンインストール]を選択し、「Network Camera View 4S」を削除してください。

# 撮影の基本操作

# 1.被写体の照度を適正にする

# 2.各機器の電源を入れる

# 3.操作する本機を選ぶ

本機を1台で使用する場合でも、必ずワイヤレスリモコンまたはコントローラーから本機を選択してください。

# 4.撮影モードを選ぶ

撮影状況に合わせて、4種類(Scene 1、Scene 2、Scene 3、Scene 4)の撮影モードから選択できます。 各撮影モードはユーザーが設定します。 工場出荷時の設定については、79ページ~85ページを参照してください。

撮影条件、好みに応じて選択してください。 同じ撮影状況で使い続けるときは、再度選択する必要はありません。

# 5.撮影する

(終わったら各機器の電源を切る)

## ⟨NOTE⟩

初期設定では、一部の項目がオート設定となっており、マニュアル操作ができません。マニュアル操作を行いたい場合は、必要に応じてオート設定をマニュアル設定に切り替えてください。

すでに設定が変更されていて、元の設定に戻す場合は、「撮影の基本操作で困ったときは」( $\rightarrow$ 35ページ)、「カメラメニュー項目」の「Camera 画面」( $\rightarrow$ 46ページ)を参照してください。

# 電源の入れ方

# ワイヤレスリモコンで操作する場合

#### 1.接続している機器すべての電源スイッチをONにする

・本機には、電源スイッチがありません。 本機に電源が供給されると、状態表示ランプが橙色に点灯し、 Standbyモードになります。

#### (NOTE)

- ・工場出荷状態ではじめて電源を供給したときは、Standbyモードです。(状態表示ランプ: 橙色)
- ・Standbyモードで給電が絶たれたときは、次回、電源供給時は Standbyモードとなります。(状態表示ランプ: 橙色)
- ・Power ONモードで給電が絶たれたときは、次回、電源供給時は Power ONモードとなります。(状態表示ランプ: 緑色)

# 2.ワイヤレスリモコンの < CAM1> ~ < CAM4> ボタンのいずれかを押して、本機を選ぶ

# 3.ワイヤレスリモコンの<ON/STANDBY>ボタンを約2秒間 ਸ਼ਾਰ

Power ONモードになり映像が出力され、コントロールが可能になります。

- ・このとき本機の状態表示ランプは、緑色に点灯します。 〈NOTE〉
- 初期設定動作は、1台につき最大30秒かかる場合があります。この間、本機の操作はできません。 (状態表示ランプ: 橙色)

#### 4.本機が複数台あるときは、必要に応じて手順2~3を繰り返す

本機の状態表示ランプは、リモコンIDが一致する信号を受信したときは緑色に点滅し、リモコンIDが異なる信号を受信したときは橙色に点滅します。

# ⟨NOTE⟩

- Standbyモード移行時:
   現在のズーム、フォーカス、アイリス位置を記憶(Power ONプリセット)します。
- Power ONモード移行時: Standbyモード移行時に記憶 (Power ONプリセット) した位置に ズーム、フォーカス、アイリスを合わせます。

# コントローラーで操作する場合

# AW-RP150を接続している場合

詳細については、コントローラーの取扱説明書を参照してください。

#### 市販のコントローラーを接続している場合

詳細については、コントローラーの取扱説明書を参照してください。

# 電源の切り方

# ワイヤレスリモコンで操作する場合

- 1.ワイヤレスリモコンの<CAM1>~<CAM4>ボタンのいずれかを押して、本機を選ぶ
- **2.**ワイヤレスリモコンの<ON/STANDBY>ボタンを約2秒間 押す

Standbvモードになります。

- ・このとき本機の状態表示ランプは、橙色に点灯します。
- 3.本機が複数台あるときは、必要に応じて手順1~2を繰り返す
- 4.接続している機器すべての電源スイッチをOFFにする
  - 本機には、電源スイッチがありません。

#### (NOTE)

- Standbyモード移行時: 現在のズーム、フォーカス、アイリス位置を記憶(Power ONプリセット)します。
- Power ONモード移行時:
   Standbyモード移行時に記憶(Power ONプリセット)した位置に ズーム、フォーカス、アイリスを合わせます。

# コントローラーで操作する場合

#### AW-RP150を接続している場合

詳細については、コントローラーの取扱説明書を参照してください。

#### 市販のコントローラーを接続している場合

ワイヤレスリモコンまたはコントローラーから操作したい本機を選択してください。

本機を1台で使用する場合でも、必ず選択をしてください。

# ワイヤレスリモコンで操作する場合

ワイヤレスリモコン1台で、本機を最大4台まで操作することができます。 ワイヤレスリモコンで本機を選択するには、本機背面のIR IDスイッチ の設定が必要です。

IR IDスイッチの設定については、17ページ、27ページを参照してください。

# 1. < CAM1 > ~ < CAM4 > ボタンのいずれかを押す

本機の状態表示ランプは、リモコンIDが一致する信号を受信したときは緑色に点滅し、リモコンIDが異なる信号を受信したときは橙色に点滅します。

# コントローラーで操作する場合

シリアル制御の場合、1台のコントローラーから最大5台の本機を操作することができます。

## AW-RP150を接続している場合

- ・AW-RP150とネットワーク接続する場合、初期アカウント設定が必要です。(→29ページ)
- 初期アカウントが未設定の場合、AW-RP150から本機を認識することは可能ですが、制御はできません。
- ・AW-RP150等のコントローラーをネットワーク接続してカメラ操作を行うと、[Tracking Data Output]の[Serial]または[IP]が[On]のときに出力されるトラッキングデータが遅延したり、値が更新されない場合があります。(→61ページ)

# 撮影モードの種類

撮影状況に合わせて、4種類(Scene1、Scene2、Scene3、Scene4)の撮影モードから選択できます。各撮影モードはユーザーが設定します。

工場出荷時の設定については、79ページ~85ページを参照してください。

撮影条件や好みに応じて、撮影モードを選択してください。 また、メニュー操作で設定値の変更を行うことができます。

・ホワイトバランスなどの調整結果は、撮影モードごとに別々に記憶されます。必ず、調整を行う前に撮影モードを選択してください。

#### (NOTE)

初期設定では、一部の項目がオート設定となっており、マニュアル操作ができません。マニュアル操作を行いたい場合は、必要に応じてオート設定をマニュアル設定に切り替えてください。

シーン1[Scene1]

シーン2[Scene2]

シーン3[Scene3]


シーン4[Scene4]

撮影シーン・照明の状況などに合わせて、お好みの設定を行うことができます。

・撮影モード(Scene 1、Scene 2、Scene 3、Scene 4)の切り替えを 行うと、[Tracking Data Output]の[Serial]または[IP]が[On]のと きに出力されるトラッキングデータが遅延したり、値が更新されない 場合があります。(→61ページ)

# 選択のしかた


# ワイヤレスリモコンで操作する場合



1. < CAM1 > ~ < CAM4 > ボタンのいずれかを押して、本機を 選ぶ


#### 2. <MENU>ボタンを約2秒間押す

トップメニューが表示されます。



- 3. <▲>または <▼> ボタンを押して、[Camera] にカーソルを 合わせる
- 4.<〇>ボタンを押す

モニターに[Camera]メニューが表示されます。



- 5. <▲>または <▼> ボタンを押して、[Scene] にカーソルを 合わせる
- 6.<○>ボタンを押す

撮影モードが点滅します。

- 7. <▲>または <▼> ボタンを押して、使用する撮影モード (Scene1、Scene2、Scene3、Scene4)を選択し、 <○> ボタンを押して確定する
- 8. <MENU>ボタンを約2秒間押す

カメラメニュー表示を終了します。

# コントローラーで操作する場合

# AW-RP150を接続している場合

# ワイヤレスリモコンで操作する場合

# ■ カメラの向きを変える

## 左右に動かす(パン):

<◀>または<▶>ボタンを押す。

#### 上下に動かす(チルト):

<**▲**>または<**▼**>ボタンを押す。

## 斜めに動かす:

<▲>または<▼>ボタンと、<◀>または<▶>ボタンを同時に押す。

#### 基準の位置に戻す:

<HOME>ボタンを約2秒間押す。

# ■ ズーム機能を使う

## 拡大(ズームイン):

<ZOOM>の<T>ボタンを押す。

#### 縮小(ズームアウト):

<ZOOM>の<W>ボタンを押す。

# ■ パン・チルトやレンズの動作スピードを切り替える

#### 高速にする:

<FAST>ボタンを押す。


長押しすると、さらに高速にすることができます。 短押しすると、通常の速度(高速)に戻ります。

#### 低速にする:

<SLOW>ボタンを押す。

長押しすると、さらに低速にすることができます。 短押しすると、通常の速度(低速)に戻ります。

パン、チルト、ズーム、フォーカス、アイリスの制御スピードが切り替わります。



# コントローラーで操作する場合

# ■ カメラの向きを変える

## 左右に動かす(パン):

<PAN/TILT>レバーをL方向またはR方向に傾ける。

#### 上下に動かす(チルト):

<PAN/TILT>レバーをUP方向またはDOWN方向に傾ける。

#### 斜めに動かす:

<PAN/TILT>レバーを斜めに傾ける。

# ■ ズーム機能を使う

#### 拡大(ズームイン):

<ZOOM>レバーをTELE方向に傾ける。

## 縮小(ズームアウト):

<ZOOM>レバーをWIDE方向に傾ける。

# ■ パン・チルトやレンズの動作スピードを切り替える

## AW-RP150を接続している場合

下記で解決しないときは、「トラブルシューティング」(→159ページ) を参照してください。

# ワイヤレスリモコンで操作する場合

#### 本機が動かない

- <CAM1>~<CAM4>ボタンのいずれかを押して、操作したい本機 を選択してください。
- 本機が1台のみの場合、通常は<CAM1>ボタンで選択できます。
- ・IR IDスイッチが正しく設定されていることを確認してください。 (→17ページ、27ページ)
- ・本機の状態表示ランプが消灯、または橙色に点灯している場合は、本機の電源が入っていません。
- 「電源の入れ方」(→31ページ)を参照して電源を入れてください。
- ワイヤレスリモコンを本機のワイヤレスリモコン信号受光部の近くで操作しても、本機の状態表示ランプが点滅しない場合は、ワイヤレスリモコンの電池が消耗しています。
- 電池を交換してください。

## 複数の色の帯(カラーバー)が表示される

<MODE>ボタンを押して、カメラ映像に切り替えてください。

#### メニュー画面が表示される

<MENU>ボタンを2秒間押して、カメラメニューを終了してください。

#### レンズフォーカスが自動的に合わない

<A/FOCUS>ボタンを押して、オートフォーカスに切り替えてください。

#### カメラ映像が明るすぎる、または、暗すぎる

- <A/IRIS>ボタンを押して、レンズのアイリス調整を自動に切り替えてください。
- <GAIN>の<AUTO>ボタンを押して、ゲイン調整を自動に切り替えてください。

#### カメラ映像の色合いがおかしい

「自動追尾式ホワイト調整 (ATW)」(→40ページ) を参照して [ATW] に切り替えてください。

# カメラメニューが表示されない

カメラ再起動後、約1分以内にカメラメニューを起動すると、全出力に メニューが表示されます。

カメラメニュー[Output 6/9] 画面の[OSD Mix] (→67ページ)の 設定を確認してください。

# コントローラーで操作する場合

## 本機が動かない

・次の方法で、操作したい本機を選択してください。

#### AW-RP150を接続している場合

詳細については、コントローラーの取扱説明書を参照してください。

- ・本機の状態表示ランプが消灯、または橙色に点灯している場合は、本機の電源が入っていません。
- 「電源の入れ方」(→31ページ)を参照して電源を入れてください。
- 本機のアカウント設定が正しく設定されていることを確認してください。(→87ページ)
- AW-RP150とネットワーク接続する場合、初期アカウント設定が必要です。(→29ページ)

初期アカウントが未設定の場合、AW-RP150から本機を認識することは可能ですが、制御はできません。

#### 複数の色の帯(カラーバー)が表示される

<BARS>ボタンを押して、カメラ映像に切り替えてください。

#### レンズフォーカスが自動的に合わない

<FOCUS>の<AUTO>ボタンを押して、オートフォーカスに切り替えてください。

# カメラ映像が明るすぎる、または、暗すぎる

- ・ <IRIS>の <AUTO>ボタンを押して、レンズのアイリス調整を自動 に切り替えてください。
- ・<GAIN>の<AUTO>ボタンを押して、ゲイン調整を自動に切り替えてください。

#### カメラ映像の色合いがおかしい

「自動追尾式ホワイト調整 (ATW)」(→40ページ)を参照して[ATW] に切り替えてください。

## カメラメニューが表示されない

カメラ再起動後、約1分以内にカメラメニューを起動すると、全出力に メニューが表示されます。

カメラメニュー[Output 6/9] 画面の[OSD Mix] (→67ページ)の 設定を確認してください。

# より高度な使い方

# マニュアル撮影(→37ページ)

- フォーカスのマニュアル調整
- アイリスのマニュアル調整
- シャッタースピードのマニュアル調整
- ゲインのマニュアル調整

## プリセットメモリー(→38ページ)

- カメラの向き(パンとチルト)、ズーム、フォーカス、アイリス、ゲインアップ、ホワイトバランスを最大100件登録して、再生することができます。
- 登録・再生できる件数は、操作に使用するワイヤレスリモコン(12件) やコントローラーの種類によって異なります。

## ホワイトバランス調整(→39~40ページ)

- ・白を正確に表現するための調整です。画面全体の色調にも影響します。
- ・初めて使うとき、長時間使わなかったときに必要です。
- ・照明条件、明るさが変わったときに必要です。
- ・一度調整すると、同条件で使うときは調整の必要はありません。
- ナイトモードでは、ホワイトバランス調整はできません。

# ブラックバランス調整(→41ページ)

- ・黒を正確に再現するための調整です。画面全体の色調にも影響します。
- ・初めて使うとき、長時間使わなかったときに必要です。
- ・周囲温度が大幅に変わったとき、季節の変わり目などに必要です。
- ・一度調整すると、同条件で使うときは調整の必要はありません。

## 黒レベル(マスターペデスタル)調整(→42ページ)

- 複数のカメラの黒レベル (ペデスタルレベル) を合わせるときに調整します。
- ・調整は販売店に依頼してください。

## ゲンロック調整(→43ページ)

- ・複数のカメラを使用するときや、ほかの機器と組み合わせるなど、外部同期をかけて位相を合わせるための調整です。
- ・調整は販売店に依頼してください。

# フォーカスのマニュアル調整

レンズのフォーカスをマニュアルで調整することができます。

#### ワイヤレスリモコンで操作する場合

- 1. <M/FOCUS>ボタンを押して、フォーカスをマニュアル調整に切り替える
- COUS の または <N>ボタンを押して、フォーカスを調整する

<F>ボタンを押すと遠くへ(Far)、<N>ボタンを押すと近くへ(Near)フォーカスが移動します。

また、<FAST>/<SLOW>ボタンでフォーカスなどのスピードを高速または低速に切り替えることができます。

3.必要に応じてフォーカスを自動調整に戻すには、 <A/FOCUS>ボタンを押す

# コントローラーで操作する場合

#### AW-RP150を接続している場合

詳細については、コントローラーの取扱説明書を参照してください。

#### (NOTE)

・フォーカスがマニュアル設定のとき、パン、チルト、ズーム操作時 にフォーカスがずれる場合があり、本機はその補正機能を持ちます。 (Focus Adjust With PTZ.)

この機能を[Off]に設定した場合は、ズーム操作後、必要に応じてフォーカスを調整するか、フォーカスをオートに設定してください。 (→71ページ、96ページ、126ページ)

・フォーカスモード(Manual/Auto)の切り替えを行うと、[Tracking Data Output]の[Serial]または[IP]が[On]のときに出力されるトラッキングデータが遅延したり、値が更新されない場合があります。(→61ページ)

# アイリスのマニュアル調整

レンズのアイリスをマニュアルで調整することができます。

# ワイヤレスリモコンで操作する場合

- 1. <M/IRIS>ボタンを押して、アイリスをマニュアル調整に切り替える
- **2.**<IRIS +>または<IRIS ->ボタンを押して、アイリスを調整する

<IRIS +>ボタンを押すと開く方へ、<IRIS ->ボタンを押すと閉じる方へ動作します。

また、<FAST>/<SLOW>ボタンでアイリスなどのスピードを高速または低速に切り替えることができます。

3.必要に応じてアイリスを自動調整に戻すには、<A/IRIS>ボタンを押す

# コントローラーで操作する場合

#### AW-RP150を接続している場合

詳細については、コントローラーの取扱説明書を参照してください。

### (NOTE)

- ・ナイトモードでは、盗撮防止のため、絞りは「開放」に設定されます。 光源側で明るさを調整してください。
- アイリスモード (Manual/Auto) の切り替えを行うと、[Tracking Data Output]の[Serial]または[IP]が[On]のときに出力されるトラッキングデータが遅延したり、値が更新されない場合があります。(→61ページ)

# シャッタースピードのマニュアル調整

シャッタースピードは2種類の方法で設定することができます。ひとつは時間での指定方法(1/250秒など)、もうひとつは周波数での指定方法(シンクロスキャン、60.15 Hzなど)です。

テレビ画面やパーソナルコンピューターのモニターの画面を撮影すると き、画面の周波数に合わせてシンクロスキャンで調整すると、画面を撮 影したときに発生する水平方向のノイズを最小限にできます。

# ワイヤレスリモコンで操作する場合

カメラメニューにて調整します。 詳しくは、[Shutter Mode] (→47ページ)、[Step/Synchro] (→47ページ) を参照してください。

#### コントローラーで操作する場合

#### AW-RP150を接続している場合

詳細については、コントローラーの取扱説明書を参照してください。

# ゲインのマニュアル調整

ゲインの調整は、ワイヤレスリモコンやコントローラーのボタンなどで調整する方法と、カメラメニューまたはWeb設定画面[Setup]で調整する方法があります。カメラメニューとWeb設定画面[Setup]では、より細かな調整が可能です。

詳しくは、[Gain] (→47ページ、116ページ) を参照してください。

#### (NOTE)

・ゲインを調整する際、光量が急激に変化する(映像出力にショックが 出る)場合があります。

## ワイヤレスリモコンで操作する場合

**1.** < GAIN > の < OFF > / < LOW > / < HI > ボタンのいずれかを押す

ゲインアップを3段階で切り替えできます。 <LOW>ボタンは9 dB、<HI>ボタンは18 dBとなります。

2.必要に応じてゲインを自動調整(AGC)に戻すには、 <GAIN>の<AUTO>ボタンを押す

# コントローラーで操作する場合

# AW-RP150を接続している場合

詳細については、コントローラーの取扱説明書を参照してください。

どの場合も、自動調整 (AGC) の最大ゲインはカメラメニューまたは Web 設定画面 [Setup] で設定できます。

[AGC Max Gain] (→47ページ、116ページ) を参照してください。

# プリセットメモリー

本機は、カメラの向き(パンとチルト)、ズーム、フォーカス、アイリス、ゲイン、ホワイトバランスを最大100件登録し、再生することができます。

ただし、操作に使用するワイヤレスリモコンやコントローラーの種類によって、登録・再生できる件数は異なります。

- フォーカスとアイリスについて、動作モード(マニュアル/オート設定)は登録・再生しません。現在のフォーカス値、アイリス値を登録します。
- ・フォーカスとアイリスは、マニュアル設定のときに再生できます。
- ホワイトバランスは、選択されているWhite Balance Modeの調整 値が登録されます。AWB A、AWB Bを選択時にプリセット再生する と、プリセット登録時の調整値が再生されます。このとき、R Gain / B Gainの値はOに戻ります。

#### (NOTE)

- 登録時と再生時の環境温度が大きく異なると、プリセット位置にズレが生じる場合があります。
- ・ズレが生じた場合は、再登録をしてください。
- プリセット再生中にパン、チルト、ズーム、フォーカス、アイリスいずれかのマニュアル操作を行うと、パン、チルト、ズーム、フォーカス、アイリスのプリセット動作を中断します。
- ・プリセット再生中に他のプリセット再生を呼び出した場合、再生中の プリセットを中断し、最後に呼び出したプリセット動作を行います。
- ・プリセットメモリーの再生中に、プリセットメモリーの再生を行う(最初のプリセットメモリー再生を中断して、次のプリセットメモリーの再生を実施する)と、[Tracking Data Output]の[Serial]または[IP]が[On]のときに出力されるトラッキングデータが遅延したり、値が更新されない場合があります。(→61ページ)

# ワイヤレスリモコンで操作する場合

ワイヤレスリモコンで登録・再生が可能な件数は 12件 (プリセット No.  $1\sim12$ ) です。

<1>~<12>のボタンは、本機のプリセットメモリーNo.1~No.12 に対応しています。

#### ■ プリセットメモリーの登録

#### 1.撮影する映像をモニターに映す

パン・チルトボタンやズームボタンを操作して、カメラアングルを決めます。

必要に応じてフォーカス、アイリス、ゲイン、ホワイトバランスを調整してください。

# 2. <PRESET>ボタンを押しながら、登録したいプリセットメモリーNo.のボタンを押す

登録済みのプリセットメモリーNo.を指定した場合は、以前の内容を消して新たに登録します。

# ■ プリセットメモリーの再生

1. プリセットメモリーが登録されているボタンを押す

# コントローラーで操作する場合

#### AW-RP150を接続している場合

登録・再生が可能な件数は 100件です。 詳細については、コントローラーの取扱説明書を参照してください。 白を正確に再現するために、RGB三原色の比率を調整します。ホワイトバランスがずれていると、白の再現が悪くなるだけでなく、画面全体の色調も悪くなります。

- 本機を初めて使うとき、長時間使わなかったときに必要です。
- 照明条件、明るさが変わったときに必要です。

調整は、コントローラーの<AWB>ボタンを押したときに自動調整する「AWB」(自動ホワイトバランス調整)か、常時調整し続ける「ATW」(自動追尾式ホワイト調整)のどちらかを選択できます。

AWBの調整結果は、ホワイトバランスに[AWB A]または[AWB B]を選択したとき、AとBの2か所のメモリーにセット(記憶)しておくことができます。

- ・設定内容と同条件下で使用する場合は一度調整しておくと、カメラメニューまたはWeb設定画面[Setup]で選択、またはコントローラーのボタンを押すだけで設定完了です。改めてセットする必要はありません。
- ・新たにセットすると以前の内容は消去されます。
- ナイトモードでは、ホワイトバランス調整はできません。
- ・プリセット再生中は、ホワイトバランス調整はできません。

撮影条件に合わせて、メモリーを使い分けてください。


#### (NOTE)

・ホワイトバランス調整を行うと、[Tracking Data Output]の[Serial] または[IP]が[On]のときに出力されるトラッキングデータが遅延したり、値が更新されない場合があります。(→61ページ)

# 自動調整(AWB: AWB A/AWB B)


# ワイヤレスリモコンで操作する場合

- 1.白い被写体(白壁や白いハンカチなど)を画面いっぱいに映す ・光ったものや高輝度の被写体が入らないようにしてください。
- 手順2~8は、メモリー [AWB A] または [AWB B] を選択するため の手順です。すでに選択済みの場合は不要です。
- 2. 「撮影モード(シーンファイル)の選択」(→33ページ)の 手順で撮影モードを[Scene 1]、[Scene 2]、[Scene 3]、 [Scene 4] のいずれかに設定する



- 3. <▲>または <▼> ボタンを押して、「Picture」 にカーソルを 合わせる
- 4.<〇>ボタンを押す

[Picture 1/8]画面が表示されます。



- **5.**<▲>または<▼>ボタンを押して、[White Balance Mode] にカーソルを合わせる
- **6.**<○>ボタンを押す

[White Balance Mode]が点滅します。

- 7.<▲>または<▼>ボタンを押して、使用するWhite Balance Modeを [AWB A] または [AWB B] へ変更し、 <○>ボタンを押して確定する
- **8. <MENU> ボタンを約2秒間押す** カメラメニュー表示を終了します。

### 9. <SET>ボタンを約2秒間押す

自動ホワイトバランス調整 (AWB) と自動ブラックバランス調整 (ABB) を実行し、ホワイトバランスがセットされます。

• [OSD Status] (→68ページ)の設定が[On]のとき、ホワイト バランスの調整が正常に終了すると、画面の中央に「AWB OK」と 表示されます。

ブラックバランスの調整が正常に終了すると、画面の中央に「ABB OK」と表示されます。

# AWB OK

#### (NOTE)

ブラックバランスも同時にセットされます。
 このときレンズをクローズにして調整を行いますので、画面が一時黒くなります。

自動ホワイトバランス調整 (AWB) のみ実行したい場合は、<SET>ボタンを押す時間を2秒未満にしてください。

- ・カラーバーを表示していると、調整できません。 <MODE>ボタンを押してカメラ映像に切り替えてください。
- ・プリセット再生中は、ホワイトバランス調整はできません。
- 調整に失敗すると、「OUT RANGE NG」、「HIGH LIGHT NG」、「LOW LIGHT NG」、「ATW NG | などのエラーメッセージが表示されます。

# コントローラーで操作する場合

#### AW-RP150を接続している場合

詳細については、コントローラーの取扱説明書を参照してください。

#### **(NOTE)**

- ・被写体照度が不足している場合は、ホワイトバランスが正しく調整できないことがあります。
- ホワイトバランスをセットしたあとは、本機の電源を切っても内蔵のメモリーに長時間保持されています。被写体の色温度の状態がセットする前と変わらなければセットし直す必要はありませんが、設定条件が変わる場合(撮影場所が屋外から屋内に変わる、またはその逆など)はホワイトバランスをセットし直してください。

# 自動追尾式ホワイト調整(ATW)

ホワイトバランス調整を[ATW]に設定すると、常にホワイトバランスを自動的に調整し続けて、光源や色温度が変わっても自動補正し、違和感のない映像にします。

「ホワイトバランス調整」の「自動調整」の手順(→39ページ)で、 [AWB A]や[AWB B]の代わりに[ATW]を選択すると機能します。

#### (NOTE)

- ・高輝度(蛍光灯など)が画面に入った場合、ATWが正しく動作しないときがあります。
- ・ 画面上に白い被写体がない場合、ホワイトバランスがずれることがあ ります。
- ・太陽光と蛍光灯など、異なる種類の光源がある場合、ホワイトバランスがずれることがあります。

# 3200K・5600Kプリセット

ホワイトバランスに[3200K]または[5600K]を選択すると、それぞれ色温度3200 K (ハロゲンライト相当)、5600 K (デイライト相当)でホワイトバランスがセットされた状態になります。
「ホワイトバランス調整」の「自動調整」の手順(→39ページ)で、
[AWB A]や[AWB B]の代わりに[3200K]または[5600K]を選択すると機能します。

#### VAR

ホワイトバランスに [VAR] を選択すると、色温度  $2000 \text{K} \sim 15000 \text{K}$  を選択することができます。

#### ⟨NOTE⟩

・表示されている[VAR]の値は、絶対値を保証するものではありません。 参考値としてご使用ください。

# ブラックバランス調整

黒を正確に再現するために、RGB三原色のゼロレベルを調整します。 ブラックバランスがずれていると、黒の再現が悪くなるだけでなく、画 面全体の色調も悪くなります。

ブラックバランスは、通常、調整し直す必要はありませんが、次のような場合に調整が必要です。

- 本機を初めて使うとき、長時間使わなかったときに必要です。
- 周囲の温度が大幅に変わったとき、季節の変わり目などに必要です。

# $\langle NOTE \rangle$

・ブラックバランス調整を行うと、[Tracking Data Output]の[Serial] または[IP]が[On]のときに出力されるトラッキングデータが遅延したり、値が更新されない場合があります。(→61ページ)

# 自動調整

# ワイヤレスリモコンで操作する場合

手順は「ホワイトバランス調整」の「自動調整」(→39ページ)と同じです

自動ホワイトバランス調整 (AWB) と自動ブラックバランス調整 (ABB) を実行し、ブラックバランスをセットすることができます。

- ホワイトバランスも同時にセットされますので、ホワイトバランスを 調整する条件を整えてから行ってください。
- カラーバーを表示していると、調整できません。 <MODE>ボタンを押してカメラ映像に切り替えてください。
- ・プリセット再生中は、ブラックバランス調整はできません。

# コントローラーで操作する場合

#### AW-RP150を接続している場合

詳細については、コントローラーの取扱説明書を参照してください。

# 黒レベル(マスターペデスタル)調整

本機を含むカメラを複数台使用しているときに、黒レベルを合わせることができます。調整は販売店に依頼してください。 (調整はオシロスコープまたはウェーブフォームモニターを使用) 黒レベルの調整は、使用する機器に合わせてください。

# ワイヤレスリモコンで操作する場合

**1.**<M/IRIS>ボタンを押す


アイリスをマニュアルモードにします。

**2.**<IRIS ->ボタンを押す


レンズのアイリスを絞り込みます。

- 3. <▲>または <▼> ボタンを押して、[Picture] にカーソルを 合わせる
- 4.<○>ボタンを押す

[Picture 2/8]画面が表示されます。



5. <▲>または <▼>ボタンを押して、[Master Pedestal] に カーソルを合わせる



- 6.<>>ボタンを押し、[Master Pedestal] の値を点滅させる
- 7. <▲>または <▼> ボタンを押して、[Master Pedestal] の 数値を変更し、<○> ボタンを押して確定する

黒レベルが、同じになるように調整します。

[R Pedestal]、[G Pedestal]および[B Pedestal]の設定で微調整ができます。(→50ページ、119ページ)

8. <MENU>ボタンを約2秒間押す

カメラメニュー表示を終了します。

9.必要に応じて、<A/IRIS>ボタンを押して、アイリスを自動 調整にする

#### コントローラーで操作する場合

#### AW-RP150を接続している場合


詳細については、コントローラーの取扱説明書を参照してください。

本機を複数台使用するときや、ほかの機器と組み合わせるなど、外部同期をかけて位相を合わせるためには位相調整をする必要があります。本機はBBSおよび3値同期の外部同期信号に対応します。調整は販売店に依頼してください。

(調整は2現象オシロスコープを使用)

# 水平位相調整

外部同期信号入力(3値SYNC信号)と映像信号出力の波形を2現象オシロスコープで観測し、水平位相が合うようにワイヤレスリモコンまたはコントローラーで調整します。



例)3値SYNC位相調整の場合

# ワイヤレスリモコンで操作する場合

- 1.「設定の基本操作」(→44ページ)の操作要領で、トップメニューを表示させる
- 2. <▲>または <▼> ボタンを押して、[System] にカーソルを 合わせる

```
* Top Menu *

Camera

System

Output

Pan/Tilt

Preset

Maintenance
```

3.<○>ボタンを押す

[System 1/2]画面が表示されます。

**4.**<▲>または<▼>ボタンを押して、[Genlock] にカーソルを合わせ、<○>ボタンを押す

## System 1/2 ##

Frequency 59.94Hz
Format 2160/59.94p

Genlock
Horizontal Phase 0
Horizontal Phase Step 1

Return

**5.**<▲>または <▼> ボタンを押して、[Horizontal Phase] に カーソルを合わせ、<○> ボタンを押す

[Horizontal Phase]の値が点滅します。

**6.**<▲>または<▼>ボタンを押して、[Horizontal Phase] の 値を変更し、水平位相が合うように調整し、<○>ボタンを 押す

[Horizontal Phase Step]で調整量を選択できます。

7. <MENU>ボタンを2秒間押す

カメラメニュー表示を終了します。

# 設定の基本操作

本機の設定を行うときは、モニターにカメラメニューを表示します。 モニターは、映像信号の出力端子に接続します。

カメラメニューの基本操作は、トップメニューの項目からサブメニュー に入り、設定を行います。

サブメニューには、さらに詳細な設定を行うメニュー項目を持っている ものもあります。

カメラメニューの操作は、ワイヤレスリモコンで行います。

ここでは、ワイヤレスリモコンでカメラメニュー項目を変更するための 基本操作を説明します。

# ■ ワイヤレスリモコンでの操作一覧

カメラメニューの操作	ワイヤレスリモコン
操作するカメラを選ぶ	<cam1>~<cam4>ボタンのいずれかを 押す。</cam4></cam1>
トップメニューを表示する	<menu>ボタンを2秒間押す。</menu>
項目を選ぶ	< <b>▲</b> >または< <b>▼</b> >(< <b>◆</b> >または< <b>▶</b> >)ボタンを押す。
サブメニューを表示させる	<○>ボタンを押す。
ひとつ前のメニューに戻る	[Return]にカーソルを合わせた状態で、 <o> ボタンを押す。</o>
設定値を変更する	変更したい項目にカーソルを合わせた状態で、 <○>ボタンを押し、値を点滅させる。 <▲>または<▼>(<◀>または〈▶>)ボタン にて値を変更し、〈○>ボタンを押して確定さ せる。
設定変更をキャンセルする	設定値が点滅中に、 <menu>ボタンを短く(2 秒未満)押す。</menu>
カメラメニュー操作を終了 する	<menu>ボタンを約2秒間押す。</menu>

#### ⟨NOTE⟩

• AW-RP150を接続している場合、コントローラーの取扱説明書を参照してください。

# ワイヤレスリモコンでの操作

- 1. < CAM1>~ < CAM4>ボタンのいずれかを押して、操作したい本機を選ぶ
- 2. <MENU> ボタンを約2秒間押す

トップメニューが表示されます。

- 3.<▲>または<▼>ボタンを押して、選択したい項目にカーソルを合わせる
  - <▲>または<▼>ボタンを押すごとに、カーソルが移動します。
  - <◄>または<▶>ボタンでも同様にカーソルを移動できます。
- 4.<○>ボタンを押す

選択した項目のサブメニューが表示されます。 (サブメニューの項目には、さらにサブメニューを持っているものも あります。)

- 5. <▲>または <▼>ボタンを押して、設定したい項目にカーソルを合わせる
  - <♪ または<▼>ボタンを押すごとに、カーソルが移動します。 <◆>または<▶>ボタンでも同様にカーソルを移動できます。 [Return]にカーソルを合わせた状態で<○>ボタンを押すと、ひとつ前のメニューに戻ります。
- 6.<○>ボタンを押す

設定したい項目の値が点滅します。

- 8. <つ>ボタンを押す

設定したい項目の値が確定し、点滅が止まります。

**9.設定が終わったら、<MENU>ボタンを約2秒間押す** カメラメニュー表示を終了します。

# カメラメニュー項目の設定

本機の設定を行うときは、モニターにカメラメニューを表示します。 モニターは、MONITOR OUT端子 < MONI OUT > に接続します。 工場出荷時は、カメラメニューが表示されるのは < MONI OUT > 出力 のみであり、 <12G SDI>、 <3G SDI>、 < OPTICAL>、 < HDMI> の各出力には OSD メニューが表示されません。

これらの出力端子でOSDメニューを出力するには、[Output]の[OSD Mix]の設定を変更してください。

カメラメニューの基本操作は、トップメニューの項目からサブメニュー に入り、設定を行います。

サブメニューには、さらに詳細な設定を行うメニュー項目を持っている ものもあります。

メニュータイトルにある「\*」「#」マークは、現在表示中のメニューの 階層を表しています。

例えば、「\* Top Menu \*」は第1階層、「\*\* Camera \*\*」 「## System ##」は第2階層を表示中であることを表していま す。

「\*」マークのメニュー項目は、シーンごとに保持されるデータ、「#」マークのメニュー項目は 1 台のカメラでシーンにかかわらず共通して保持されるデータを表しています。

工場出荷時の設定については、「カメラメニュー項目一覧」(→79ページ)をご覧ください。

#### (NOTE)

・カメラメニュー表示中は、[Tracking Data Output]の[Serial]または [IP]が [On] のときに出力されるトラッキングデータが遅延したり、値が更新されない場合があります。 $(\rightarrow 61$ ページ)

# トップメニュー(Top Menu)画面

⇔Camera System Output Pan/Tilt Preset

Maintenance

\* Top Menu \*

#### Camera

カメラ映像に関するカメラメニューを開きます。

#### System

カメラのシステムフォーマットの設定やゲンロック(外部同期)位相調整などに関するSystemメニューを表示します。

#### Output

カメラの映像/音声出力の設定やOSD出力などに関するOutputメニューを表示します。

#### Pan/Tilt

Pan/Tiltの各種動作に関するPan/Tiltメニューを表示します。

#### Preset

Preset再生の各種動作に関するPresetメニューを表示します。

#### Maintenance


本機のファームウェアバージョンの確認や、設定の初期化に関する Maintenanceメニューを表示します。

#### ⟨NOTE⟩

・トップメニューには[Return]がありません。

# Camera画面

カメラ映像に関するメニューです。



# Scene [Scene 1, Scene 2, Scene 3, Scene 4]

撮影状況に合わせて、撮影モードの切り替えを行います。 撮影条件やお好みに合わせて、撮影モードを選択してください。

Scene 1	撮影条件や好みに合わせて、詳細な設定調整をマニュア
Scene2	ル操作で行うモードです。
Scene3	
Scene4	

#### **Brightness**

映像の明るさを設定するBrightness画面を表示します。

#### Picture

画質調整を行うPicture画面を表示します。

#### Matrix

カラーマトリクスの設定を行うMatrix画面を表示します。

#### Lens

レンズの設定を行うLens画面を表示します。

#### Return

一階層上のメニューに戻ります。

# Brightness 1/2画面

映像の明るさを設定するメニューです。

*** Brightness 1/2 ***	
⇒Picture Level	0
Iris Mode	Auto
Auto Iris Speed	Normal
Auto Iris Window	Normal1
Auto Iris Close Limit	Normal
Shutter Mode	0ff
Step/Synchro	1/100
ELC Limit	1/250
Return	

# Picture Level [-50~+50]

自動露出補正の目標映像レベルを設定します。

次の自動露出補正機能のうち、いずれかが[Auto]もしくは[ELC]に設定されている場合に有効です。

- [Iris Mode]が[Auto]に設定されている場合
- [Shutter Mode]が[ELC]に設定されている場合
- ・[Gain]が[Auto]に設定されている場合

#### Iris Mode [Manual, Auto]

アイリス調整の自動/手動を選択します。

Manual	手動でアイリス調整を行います。
Auto	[Picture Level]で設定した目標レベルになるように自
	動露出補正を行います。

#### Auto Iris Speed [Slow, Normal, Fast]

オートアイリス機能の制御スピードを設定します。

Slow	緩やかなスピードでアイリス制御します。
Normal	標準的なスピードでアイリス制御します。
Fast	素早いスピードでアイリス制御します。

# Auto Iris Window [Normal1, Normal2, Center]

オートアイリス検出ウィンドウを選択します。

Normal 1	画面中央よりのウィンドウです。
Normal2	画面下よりのウィンドウです。
Center	画面中央のスポット状のウィンドウです。

# Auto Iris Close Limit [Normal、F8、F7、F5.6]

オートアイリス中にCLOSE側のリミット値を設定します。

Normal	通常の位置(F9付近)まで動作します。
F8	F8付近でリミットします。
F7	F7付近でリミットします。
F5.6	F5.6付近でリミットします。

#### Shutter Mode [Off, Step, Synchro, ELC]

カメラのシャッターモードを選択します。

Off	シャッターをOFFにします。
Step	ステップシャッターの設定(段階可変)を行います。
Synchro	シンクロシャッターの設定 (連続可変)を行います。
ELC	電子シャッターを制御し、光量を自動調整します。

#### Step/Synchro

[Shutter Mode]で指定したモードのシャッター速度の調整を行います。

シャッター速度を速くすると、動きの速い被写体でもぼけにくくなりますが、映像は暗くなります。

設定できるシャッター速度は下記の通りです。

	[Shutter Mode] で [Step] を選択した場合	[Shutter Mode] で [Synchro] を選択した 場合
59.94p/ 59.94iモード	1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/10000	60.0 Hz ~ 7200 Hz
29.97pモード	1/30, 1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/10000	30.0 Hz ~ 7200 Hz
23.98p/24p モード	1/24, 1/48, 1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/10000	24.0 Hz ~ 7200 Hz
50p/50iモード	1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/10000	50.0 Hz ~ 7200 Hz
25pモ−ド	1/25, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/10000	25.0 Hz ~ 7200 Hz

#### ⟨NOTE⟩

 29.97pモード、23.98p/24pモード、25pモードでは、[Shutter Mode]で[Off]に設定した場合はシャッター速度は[1/50]になり ます。

## ELC Limit [1/100, 1/120, 1/250]

ELCの動作時の最大シャッター値を設定します。

#### Return

一階層上のメニューに戻ります。

# Brightness 2/2画面



# Gain [(Super GainがOffのとき)Auto、-3dB~36dB、(Super GainがOnのとき)Auto、-3dB~42dB]

映像のゲイン調整を行います。

暗すぎる場面ではゲインを上げ、明るすぎる場面ではゲインを下げて 調整してください。

[Auto]に設定すると、光量を自動調整します。 ゲインを上げるとノイズが多くなります。

#### Super Gain [Off, On]

スーパーゲイン(感度アップ)のモードを設定します。

Off	スーパーゲインモードにしません。
On	スーパーゲインモードにします。

#### AGC Max Gain [6dB、12dB、18dB]

[Gain]で[Auto]を選択した場合の最大ゲインアップ量を設定します。

#### Frame Mix [Off、6dB、12dB、18dB、24dB]

フレーム加算 (センサー蓄積によるゲインアップ) の量を設定します。 [Shutter Mode]が[Off]のときに有効です。

フレーム加算を行うと、映像がコマ落ちしたように見えます。 フォーマットが2160/29.97p、2160/23.98p、2160/24p、 2160/25p、1080/29.97p、1080/23.98p(59.94i)、 1080/23.98p、1080/24p、1080/29.97PsF、 1080/23.98PsF、1080/25p、1080/25PsFのときは設定できません。

# $\langle NOTE \rangle$

・蛍光灯や水銀灯などの放電管による照明下では、明るさが同期的に変わったり、色が変化したり、横じまが上下に流れたりすることがあります。

#### ND Filter [Through、1/4、1/16、1/64]

レンズ内蔵のNDフィルター (減光フィルター) の透過率を設定します。

設定項目を確定した時点でフィルターが切り替わります。

Through	NDフィルターを設定しません。
1/4	NDフィルターの透過率を1/4に設定します。
1/16	NDフィルターの透過率を 1/16に設定します。
1/64	NDフィルターの透過率を 1/64に設定します。

#### Day/Night

#### [Day、Night]

通常撮影と暗視撮影(赤外線照射による暗視撮影)を切り替えます。

Day	通常撮影(デイモード)
Night	暗視撮影 (ナイトモード)

[Color Setting]が[V-Log]のときは設定できません。 **〈NOTE〉** 

- ナイトモード時、映像出力は白黒となります。また、レンズ絞りは 強制的に開放となります。
- ナイトモードでは、ホワイトバランス調整はできません。
- ナイトモードでは、NDフィルターの切り替えができません。
- ナイトモードでは、「Pedestallが正しく実施できません。

#### Return

一階層上のメニューに戻ります。

# Picture 1/8画面

*** Picture 1/8 ***	
⇒White Balance Mode	AWB A
Color Temperature	3200K
R Gain	0
B Gain	0
Color TEMP. Setting	
AWB Gain Offset	0ff
ATW Speed	Normal
ATW Target R	0
ATW Target B	0
Return	

#### White Balance Mode

#### [ATW、AWB A、AWB B、3200K、5600K、VAR]

ホワイトバランス (白バランス) のモードを設定します。 光源などによって、色合いが自然でない場合に設定してください。 基準となる白色を認識することができれば、自然な色合いで撮影する ことができます。

ATW	常にホワイトバランスを自動的に調整し続けて、光源や色温 度が変わっても自動的に補正するモードです。
AWB A AWB B	[AWB A]、[AWB B]を選択してホワイトバランスを実行すると、その調整結果を記憶します。[AWB A]または[AWB B]を選択すると、記憶しているホワイトバランスを呼び出すことができます。
3200K	3200Kのハロゲンライトが光源の場合に適したホワイトバランスモードです。
5600K	5600Kの太陽光や蛍光灯が光源の場合に適したホワイトバランスモードです。
VAR	色温度2000K~15000Kを指定できます。

#### Color Temperature [2000K ~ 15000K]

色温度2000K~15000Kを指定できます。

[White Balance Mode]が[VAR]のときに有効です。

#### R Gain [-200~+200]

Rゲインを調整できます。

[White Balance Mode]が[AWB A]、[AWB B]または[VAR]のときに有効です。

#### B Gain [-200~+200]

Bゲインを調整できます。

[White Balance Mode]が[AWB A]、[AWB B]または[VAR]のときに有効です。

## Color TEMP. Setting

[White Balance Mode] が [AWB A] または [AWB B] のときの詳細設定画面を開きます。 (→46ページ)

## AWB Gain Offset [Off, On]

[White Balance Mode]を[AWB A]、[AWB B]にしてオートホワイトバランスを行ったときの、Rch ゲインと Bch ゲインの値を設定します。

Off	[R Gain] と [B Gain] の値を [0] にします。
On	[R Gain] と [B Gain] で設定した値を保持したままにします。

#### ATW Speed [Normal, Slow, Fast]

ATW機能の制御スピードを設定します。

Normal	通常のスピードで追従します。
Slow	[Normal]よりも遅いスピードで追従します。
Fast	[Normal]よりも速いスピードで追従します。

[White Balance Mode]が[ATW]のときに有効です。

#### ATW Target R [-10~+10]

オートトラッキングホワイトバランス動作で収束したときに、Rch の出力を微調整します。

#### ATW Target B [-10~+10]

オートトラッキングホワイトバランス動作で収束したときに、Bch の出力を微調整します。

#### Return

一階層上のメニューに戻ります。

# Color TEMP. Setting画面

\*\*\*\* Color TEMP. Setting \*\*\*\*

White Balance Mode AWB A
Color Temperature 3200K
R Gain 0
B Gain 0
G Axis 0

Return

# White Balance Mode [ATW、AWB A、AWB B、3200K、 5600K、VAR]

[Picture 1/8]画面の[White Balance Mode]の値を表示します。 **〈NOTE〉** 

・本項目は設定値の表示のみであり、設定値の変更はできません。 設定値を変更する場合は、[Picture 1/8]画面の[White Balance Mode]から変更を行ってください。

#### Color Temperature [2000K ~ 15000K]

[White Balance Mode]が[AWB A]または[AWB B]のときの色温度を表示します。

RchとBchの出力バランスを変化させることにより、色温度を変化させることができます。

[Color TEMP. Setting]の[R Gain]と[B Gain]を変化させることでも、色温度を調整することができます。

[White Balance Mode]が[AWB A]または[AWB B]のときに有効です。

#### R Gain [-400~+400]

[White Balance Mode]が[AWB A]または[AWB B]のときの R Gainを調整できます。

Rchの出力を変化させることにより、Rch軸で色を変化させることができます。

[White Balance Mode]が[AWB A]または[AWB B]のときに有効です。

## B Gain [-400~+400]

[White Balance Mode]が[AWB A]または[AWB B]のときの B Gainを調整できます。

Bchの出力を変化させることにより、Bch軸で色を変化させることができます。

[White Balance Mode]が[AWB A]または[AWB B]のときに有効です。

#### G Axis [-400~+400]

[White Balance Mode]が[AWB A]または[AWB B]のときの G Axisを調整できます。

RchとBchの出力を変化させることにより、G軸で色を変化させることができます。

[White Balance Mode]が[AWB A]または[AWB B]のときに有効です。

#### Return

# Picture 2/8画面

\*\*\* Picture 2/8 \*\*\* ⇔Chroma Level 0% Chroma Phase 0 0 Master Pedestal 0 R Pedestal G Pedestal 0 B Pedestal 0 Pedestal Offset 0ff Return

#### Chroma Level [Off、-99%~99%]

映像の色の濃淡を設定します。

[Color Setting]が[V-Log]のときは設定できません。

#### Chroma Phase [-31~+31]

映像の色の位相の微調整を行います。

[Color Setting]が[V-Log]のときは設定できません。

# Master Pedestal [-200~+200]

黒レベルの調整(ペデスタル調整)を行います。

マイナス方向にすると黒くなり、プラス方向にすると白っぽくなります。

[Color Setting]が[V-Log]のときは設定できません。 Master Pedestalの下記のすべての項目においても、[Color Setting]が[V-Log]のときは設定できません。

#### R Pedestal [-100~+100]

Rペデスタルを調整できます。

#### G Pedestal [-100~+100]

Gペデスタルを調整できます。

#### B Pedestal [-100~+100]

Bペデスタルを調整できます。

#### Pedestal Offset [Off, On]

オートブラックバランスの調整を行ったときの、Rch、Gch、Bch のペデスタルレベルを設定します。

Off	[R Pedestal]、[G Pedestal]、[B Pedestal] のペデス
	タルレベルを[0] にします。
On	[R Pedestal]、[G Pedestal]、[B Pedestal]の各項目
	で設定した値を保持したままにします。

#### Return

一階層上のメニューに戻ります。

# Picture 3/8画面

*** Picture 3/8 ***	
⇔Detail	0 n
Master Detail	0
Detail Coring	15
V Detail Level	0
Detail Frequency	0
Level Depend.	0
Knee Aperture Level	2
Detail Gain(+)	0
Detail Gain(-)	0
Return	

#### Detail [Off, On]

映像の輪郭(映像のシャープさ)の調整のOn/Offを設定します。 [Color Setting]が[V-Log]のときは設定できません。 Detailの下記のすべての項目においても、[Color Setting]が[V-Log] のときは設定できません。

#### Master Detail [-31~+31]

輪郭補正レベル (マスター) の調整を行います。 [Detail]が [On] のときに有効です。

#### Detail Coring [0~60]

ディテール効果を働かせないようにする信号 (ノイズを含む) のレベルを設定します。

[Detail]が[On]のときに有効です。

# V Detail Level [-7~+7]

垂直方向の輪郭補正レベルの調整を行います。 「Detail」が「On]のときに有効です。

#### Detail Frequency [-7~+7]

ディテールのブースト周波数を設定します。

-7: 低周波数 〈 +7: 高周波数

高周波数にすると、より細かい被写体にディテール効果がつきます。 [Detail]が[On]のときに有効です。

#### Level Depend. [-7~+7]

輝度信号のディテールを強調しているときは暗部のディテールを圧縮しています。

[Level Depend.] の設定が大きいほど、明るい部分のディテールも 圧縮する設定となります。

[Detail]が[On]のときに有効です。

#### Knee Aperture Level [0~5]

高輝度部 (非常に明るい部分) のディテールレベルを設定します。 [Detail]が [On] のときに有効です。

# Detail Gain(+) [-31~+31]

プラス方向(明るくする方向)のディテールレベルを設定します。 [Detail]が[On]のときに有効です。

#### Detail Gain(-) [-31~+31]

マイナス方向(暗くする方向)のディテールレベルを設定します。 [Detail]が[On]のときに有効です。

#### Return

# Picture 4/8画面

\*\*\* Picture 4/8 \*\*\*

\$\times \text{Skin Detail} & \text{Off} & \text{Skin Detail Effect} & \text{16} & \text{Return}

#### Skin Detail [Off、On]

人の肌を滑らかに、よりきれいに映す機能です。 [Detail]が[On]のときに有効です。 [Color Setting]が[V-Log]のときは設定できません。 Skin Detailの下記のすべての項目においても、[Color Setting]が [V-Log]のときは設定できません。

#### Skin Detail Effect [0~31]

設定値が大きいほど、人物の肌をより滑らかに撮影できます。 [Detail]が[On]で、[Skin Detail]が[On]のときに有効です。

#### Return

一階層上のメニューに戻ります。

# Picture 5/8画面

\*\*\* Picture 5/8 \*\*\* □ DownCon Detail 0 n DC. Master Detail -20 DC. Detail Coring 15 DC. V Detail Level 7 DC. Detail Frequency 0 DC. Level Depend. 0 DC. Knee Aperture Level 2 Return

#### DownCon Detail [Off、On]

4KからHDへダウンコンバートした映像の輪郭(映像のシャープさ)の調整のOn/Offを設定します。

[Format]が以下のときに有効です。

2160/59.94p、2160/29.97p、2160/23.98p、2160/24p、2160/50p、2160/25p
 [Color Setting]が[V-Log]のときは設定できません。
 DownCon Detailの下記のすべての項目においても、[Color Setting]が[V-Log]のときは設定できません。

#### DC. Master Detail [-31~+31]

4KからHDへダウンコンバートした映像の輪郭補正レベル(マスター)の調整を行います。

[Format]が以下のときに有効です。

・2160/59.94p、2160/29.97p、2160/23.98p、 2160/24p、2160/50p、2160/25p [DownCon Detail]が[On]のときに有効です。

#### DC. Detail Coring [0~60]

4KからHDへダウンコンバートした映像のディテール効果を働かせないようにする信号 (ノイズを含む) のレベルを設定します。 [Format] が以下のときに有効です。

・2160/59.94p、2160/29.97p、2160/23.98p、 2160/24p、2160/50p、2160/25p [DownCon Detail]が[On]のときに有効です。

#### DC. V Detail Level [-7~+7]

4KからHDへダウンコンバートした映像の垂直方向の輪郭補正レベルの調整を行います。

[Format]が以下のときに有効です。

・2160/59.94p、2160/29.97p、2160/23.98p、 2160/24p、2160/50p、2160/25p [DownCon Detail]が[On]のときに有効です。

# DC. Detail Frequency [-2~+2]

4KからHDへダウンコンバートした映像のディテールのブースト周波数を設定します。

高周波数にすると、より細かい被写体にディテール効果がつきます。 [Format]が以下のときに有効です。

・2160/59.94p、2160/29.97p、2160/23.98p、 2160/24p、2160/50p、2160/25p [DownCon Detail]が[On]のときに有効です。

#### DC. Level Depend. [-7~+7]

設定が大きいほど、4KからHDへダウンコンバートした映像の明るい部分のディテールが圧縮されます。

[Format]が以下のときに有効です。

・2160/59.94p、2160/29.97p、2160/23.98p、 2160/24p、2160/50p、2160/25p [DownCon Detail]が[On]のときに有効です。

#### DC. Knee Aperture Level [0~5]

4KからHDへダウンコンバートした映像の高輝度部(非常に明るい部分)のディテールレベルを設定します。

[Format]が以下のときに有効です。

・2160/59.94p、2160/29.97p、2160/23.98p、 2160/24p、2160/50p、2160/25p [DownCon Detail]が[On]のときに有効です。

#### Return

一階層上のメニューに戻ります。

# Picture 6/8画面

*** Picture 6/8 ***	
<b>⇔Gamma Mode</b>	HD
Gamma	0.45
F-REC Dynamic Level	500%
F-REC Black STR. Level	0%
V-REC Knee Slope	150%
V-REC Knee Point	30%
Black Gamma	0
Black Gamma Range	1
DRS	0ff
Return	

#### Gamma Mode

# [HD、FILMLIKE1、FILMLIKE2、FILMLIKE3、FILM REC、VIDEO REC、HLG]

ガンマカーブのタイプを選択します。

HD	HD (High Definition)用のビデオガンマ特性です。
FILMLIKE1	HDガンマに比べ、よりハイライト部の階調を再現できる特性になっています。
FILMLIKE2	[FILMLIKE 1] に比べ、よりハイライト部の階調を再現できる特性になっています。
FILMLIKE3	[FILMLIKE2]に比べ、よりハイライト部の階調を再現できる特性になっています。
FILM REC	フィルム用シネガンマ特性です。
VIDEO REC	ビデオ用シネガンマ特性です。
HLG	Hybrid Log Gamma特性です。

[Color Setting]が[V-Log]のときは設定できません。

Gamma Modeの下記のすべての項目においても、[Color Setting] が[V-Log]のときは設定できません。

#### ⟨NOTE⟩

• [Gamma Mode]を[HLG]から[HLG]以外へ、または[HLG]へ変更する場合、IP映像配信は一時的に停止します。

# Gamma [0.30~0.75]

ガンマ補正レベルの調整を行います。

低い値を設定すると、低輝度部の傾きが緩やかなガンマカーブとなり、コントラストはシャープになります。

高い値を設定すると、暗い部分の階調度を広げて明るいトーンの映像にします。低輝度部の傾きが急なガンマカーブとなり、コントラストはソフトになります。

[Gamma Mode]が[HLG]以外のときに有効です。

# F-REC Dynamic Level [200%、300%、400%、500%、600%]

ダイナミックレンジを設定します。

[Gamma Mode]が[FILM REC]のときに有効です。

# F-REC Black STR. Level [0%~30%]

ブラックストレッチを設定します。

[Gamma Mode]が[FILM REC]のときに有効です。

# V-REC Knee Slope [150%, 200%, 250%, 300%, 350%, 400%, 450%, 500%]

ニースロープを設定します。

[Gamma Mode]が[VIDEO REC]のときに有効です。

# V-REC Knee Point [30% $\sim$ 107%]

ニーポイントを設定します。

[Gamma Mode]が[VIDEO REC]のときに有効です。

# Black Gamma [-8~+8]

暗部のガンマカーブを設定します。

-8~-1	暗部を圧縮します。
1~8	暗部を伸張します。

#### Black Gamma Range [1~3]

圧縮/伸張を行う上限レベルを設定します。

1	20%程度
2	30%程度
3	40%程度

#### DRS [Off, Low, Mid, High]

明暗差の大きな映像を映したときに、適正に補正を行うDRS機能を設定します。

[Low]、[Mid]、[High]から効果が選択できます。 [Gamma Mode]が[HLG]以外のときに有効です。

#### Return

一階層上のメニューに戻ります。

# Picture 7/8画面

*** Picture 7/8 ***	
○ Knee Mode     Auto Knee Response     Knee Point     Knee Slope     HLG Knee     HLG Knee Point     HLG Knee Slope	Auto 4 93.0% 99 0ff 55% 10
Return	

#### Knee Mode [Off, Auto, Manual]

階調圧縮(二一)の動作モードを設定します。

Off	ニーをオフにします。
Auto	ニーをオンにし、ニーポイントやニーの傾きを自動で設定 します。
Manual	ニーをオンにし、ニーポイントやニーの傾きを手動で設定 します。

[Gamma Mode]が[HLG]以外のときに有効です。

[Color Setting]が[V-Log]のときは設定できません。

Knee Modeの下記のすべての項目においても、[Color Setting]が [V-Log] のときは設定できません。

#### Auto Knee Response [1~8]

オートニー応答速度を設定します。 設定値が小さいほど応答速度が速くなります。 [Gamma Mode]が[HLG]以外のときに有効です。

#### Knee Point [70.0% ~ 107.0%]

高輝度映像信号の圧縮レベル(ニーポイント)の位置設定を行います。 [Gamma Mode]が[HLG]以外のときに有効です。 [Knee Mode]が[Manual]のときに有効です。

# Knee Slope [0~99]

ニーの傾きを設定します。

[Gamma Mode]が[HLG]以外のときに有効です。 [Knee Mode]が[Manual]のときに有効です。

#### ⟨NOTE⟩

• [DRS]を有効にしているときは、二一の設定が無効になります。

#### HLG Knee [Off、On]

HLG のニーの動作の有効/無効を切り替えます。
[Gamma Mode]が[HLG]のときに有効です。
[Color Setting]が[V-Log]のときは設定できません。
HLG Kneeの下記のすべての項目においても、[Color Setting]が
[V-Log]のときは設定できません。

# HLG Knee Point [55% $\sim$ 100%]


HLG のニーポイントの位置を設定します。 [Gamma Mode]が[HLG]のときに有効です。

#### HLG Knee Slope [0~100]

HLG の二一の傾きを設定します。 [Gamma Mode]が[HLG]のときに有効です。

#### Return

# Picture 8/8画面



# White Clip [Off、On]

ホワイトクリップ機能のOff、Onを設定します。
[Gamma Mode]が[HLG]以外のときに有効です。
[Color Setting]が[V-Log]のときは設定できません。
White Clipの下記のすべての項目においても、[Color Setting]が
[V-Log]のときは設定できません。

#### White Clip Level [90% ~ 109%]

ホワイトクリップレベルを設定します。 [Gamma Mode]が[HLG]以外のときに有効です。 [White Clip]が[On]のときに有効です。

#### ⟨NOTE⟩

• [Knee Mode]が[Auto]のとき、[White Clip Level]の値を変更すると、ニーの値も追従して変更されます。


#### DNR [Off, Low, High]

夜間など低照度の環境でも、明るくノイズのない鮮明な映像を出力するために、デジタルノイズリダクション効果のレベルを設定します。 [Low]、[High]を選択すると、ノイズを除去することができます。 ただし、残像が増える場合があります。

#### Return

一階層上のメニューに戻ります。

# Matrix 1/5画面



# Matrix Type [Normal, EBU, NTSC, User]

カラーマトリクスのタイプを選択します。

Normal	
EBU	プリセットされているカラーマトリクスデータを読み出 し、彩度と色相の補正を行います。
NTSC	の、物及CE利dの加出で1301以 9 8
	[Matrix 2/5]画面で[Linear Matrix]の値を調整できます。 [Matrix 3/5]画面、[Matrix 4/5]画面、[Matrix 5/5]画面で[Color Correction]の値を調整できます。

[Color Setting]が[V-Log]のときは設定できません。


# Adaptive Matrix [Off, On]

撮影状況に応じてリニアマトリクスを抑制する機能のOff、Onを設定します。

[Color Setting]が[V-Log]のときは設定できません。

#### Return

# Matrix 2/5画面



#### Linear Matrix

[Matrix Type]が[User]の場合に設定が可能です。


R-G	
R-B	
G-R	- 各軸方向の色調整を-63〜+63 の範囲で行います。 -
G-B	
B-R	
B-G	

[Color Setting]が[V-Log]のときは設定できません。

#### Return

一階層上のメニューに戻ります。

# Matrix 3/5画面



# Color Correction 1/3

[Matrix Type]が[User]の場合に設定が可能です。 飽和度と色相の調整を行います。 [Color Setting]が[V-Log]のときは設定できません。 Color Correctionの下記のすべての項目においても、[Color Setting]が[V-Log]のときは設定できません。

#### Saturation [-63~+63]

各色の飽和度を調整します。

# Phase [-63~+63]

各色の色相を調整します。

B_Mg	青とマゼンタの中間色
Mg	マゼンタ
Mg_R	マゼンタと赤の中間色
Mg_R_R	マゼンタと赤の比率が1:3の色
R	赤
R_R_YI	赤と黄の比率が3:1の色

#### Return

# Matrix 4/5画面

\*\*\* Matrix 4/5 \*\*\* [Color Correction 2/3] Saturation Phase R\_Y1  $\Rightarrow$ 0 0  $R_Y1_Y1$ 0 0 0 0 Y1\_Y1\_G 0 0 0 Y1\_G 0 G 0 0 Return

#### Color Correction 2/3

[Matrix Type]が[User]の場合に設定が可能です。 飽和度と色相の調整を行います。 [Color Setting]が[V-Log]のときは設定できません。 Color Correctionの下記のすべての項目においても、[Color Setting]が[V-Log]のときは設定できません。

# Saturation [-63~+63]

各色の飽和度を調整します。

# Phase [-63~+63]


各色の色相を調整します。

R_YI	赤と黄の中間色
R_YI_YI	赤と黄の比率が1:3の色
ΥI	黄
YI_YI_G	黄と緑の比率が3:1の色
YI_G	黄と緑の中間色
G	禄

#### Return

一階層上のメニューに戻ります。

# Matrix 5/5画面



# Color Correction 3/3

[Matrix Type]が[User]の場合に設定が可能です。 飽和度と色相の調整を行います。 [Color Setting]が[V-Log]のときは設定できません。 Color Correctionの下記のすべての項目においても、[Color Setting]が[V-Log]のときは設定できません。

# Saturation [-63~+63]

各色の飽和度を調整します。

#### Phase [-63~+63]

各色の色相を調整します。

G_Cy	緑とシアンの中間色
Су	シアン
Cy_B	シアンと青の中間色
В	青

#### Return

# Lens画面

### Lens ###

\$\times \text{Focus Mode} & Auto \\ Zoom Mode & Opt.Zoom \\ Max Digital Zoom & x10 \\ Digital Extender & Off \\ OIS & Off \\

Return

#### Focus Mode [Auto, Manual]

フォーカス調整 (ピント合わせ)機能の自動/手動を選択します。

Auto	常にフォーカスを自動的に合わせます。
Manual	フォーカスをマニュアル操作します。

#### Zoom Mode [Opt.Zoom, i.Zoom, D.Zoom]

ズームの最大倍率を設定します。

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		
Opt.Zoom	光学ズームのみを使用します。 光学20倍までズームが可能です。	
i.Zoom	i.Zoom機能を有効にします。 この機能を有効にすると、画質劣化を軽減しながらデジタルズームを行います。 [System 1/2]画面の[Format]が2160/59.94p、2160/29.97p、2160/50p、2160/25p、2160/24p、2160/23.98pのとき 光学ズームとデジタルズームを合わせて24倍までズームが可能です。 ・[System 1/2]画面の[Format]がそれ以外のときは、光学ズームとデジタルズームを合わせて32倍までズームが可能です。	
D.Zoom	デジタルズーム機能を有効にします。 デジタルズーム時は、倍率を大きくするほど画質は粗く なります。	

#### Max Digital Zoom

[ $\times$ 2,  $\times$ 3,  $\times$ 4,  $\times$ 5,  $\times$ 6,  $\times$ 7,  $\times$ 8,  $\times$ 9,  $\times$ 10]

デジタルズームの倍率の上限を設定します。

[Zoom Mode]が[D.Zoom]のときに有効です。

#### ⟨NOTE⟩

・デジタルズーム時は、倍率を大きくするほど画質は粗くなります。

# Digital Extender [Off、×1.4、×2.0]

デジタルエクステンダー機能の設定を行います。

Off	デジタルエクステンダーの機能をOffにします。
× 1.4	常にデジタルズームが 1.4倍として動作します。
× 2.0	常にデジタルズームが2.0倍として動作します。

[Zoom Mode]が[Opt.Zoom]のときに有効です。

# OIS [Off、On]

光学式画揺れ補正機能(OIS)をOff/Onします。

#### ⟨NOTE⟩

・パンチルト動作中は、光学式画揺れ補正機能(OIS)による補正量を 低下させます。

#### Return

一階層上のメニューに戻ります。

# System 1/2画面

## System 1/2 ##

Frequency 59.94Hz
Format 2160/59.94p
Shooting Mode Normal
Color Setting Normal
Genlock
Horizontal Phase 0

# Frequency [59.94Hz、50Hz、24Hz、23.98Hz]

フレーム周波数を切り替えます。

・周波数変更方法の詳細については、「周波数変更について」(→60 ページ)を参照してください。

#### Format

#### [59.94Hz]のとき

2160/59.94p、2160/29.97p、1080/59.94p、1080/59.94i、1080/29.97p、1080/29.97PsF、1080/23.98p(59.94i)\*1、720/59.94p

#### [50Hz] のとき

2160/50p, 2160/25p, 1080/50p, 1080/50i, 1080/25p, 1080/25PsF, 720/50p

# [24Hz] のとき

2160/24p, 1080/24p

#### [23.98Hz] のとき

2160/23.98p、1080/23.98p、1080/23.98PsF

\*1 1080/23.98p over 59.94iのことを示します。

#### (NOTE)

- システムフォーマット変更時にストリーミングが停止します。
- フォーマット変更方法の詳細については、「フォーマット変更について」(→60ページ)を参照してください。

# Shooting Mode [Normal, High Sens.]

撮影環境に応じた撮影モードを選択します。

Normal	通常の明るさの環境で撮影するときに選択します。
High Sens.	高感度撮影を選択します。(暗い環境での撮影に適してい
	ます)

# Color Setting [Normal, V-Log]

システム全体のカラー(ガンマおよびガマット)を設定します。

Normal	カメラで詳細な画質調整を行う設定にします。
V-Log	諧調と広いラティチュード(露光範囲)が得られるガンマ カーブに設定します。

# (NOTE)

• [Color Setting]が[V-Log]のときは画質調整機能が制限されます。 撮影後のグレーディング処理が必要です。

# Genlock


位相調整を行います。

#### Horizontal Phase [-206~+49]

ゲンロック時の水平位相の調整を行います。

# Return

# System 2/2画面



#### Tracking Data Output

バーチャルスタジオのシステム等で利用するトラッキングデータの出力に関する設定を行います。(→61 ページ)

#### Serial [Off, On]

シリアル出力(RS-422)から、Pan/Tilt/Zoom情報等のトラッキングデータを、Genlock信号に同期して出力する機能のOn/Offを設定します。(→61ページ)

#### (NOTE)

- [Serial]が[On]のときは、リモートコントローラー(AW-RP150等) をシリアル接続できません。
- ・以下のとき、トラッキングデータの出力が遅延したり、値が更新されない場合があります。
- OSDメニューの表示中
- プリセット再生中に、プリセット再生を実施したとき
- AWB/ABBを実行したとき
- 赤タリーまたは緑タリー信号入力のOff/Onが変わったとき
- プリセットメモリーを削除したとき
- 出力映像がFlip (上下左右反転) したとき
- [Scene]を切り替えたとき
- [Iris Mode]を切り替えたとき
- [Super Gain]を切り替えたとき
- [White Balance Mode]を切り替えたとき
- [Color TEMP. Setting]の各項目を切り替えたとき
- [Gamma Mode]を切り替えたとき
- [Matrix Type]を切り替えたとき
- [Focus Mode]を切り替えたとき
- [Zoom Mode]を切り替えたとき
- [Max Digital Zoom]を切り替えたとき
- [Digital Extender]を切り替えたとき
- [Fan1][Fan2]を切り替えたとき
- [OSD Mix]を切り替えたとき
- [Tally]を切り替えたとき
- [UHD Crop]のCrop枠の移動を行ったとき
- [Install Position]を切り替えたとき
- [Preset Speed Unit]を切り替えたとき
- [Maintenance]の[Initialize]を行ったとき

#### IP [Off, On]

IP出力から、Pan/Tilt/Zoom情報等のトラッキングデータを、 Genlock信号に同期してUDPで出力する機能のOn/Offを設定します。(→62ページ)

#### (NOTE)

- [IP]が [On] のとき、IP配信映像に遅延またはフレーム欠落が発生する場合があります。
- IP配信映像の遅延およびフレーム欠落を避けたい場合は、[IP]を[Off]にすることを推奨します。
- 以下のとき、トラッキングデータの出力が遅延したり、値が更新されない場合があります。
- IP配信(M-JPEG/H.264/H.265/RTMP/RTMPS/NDI|HX/SRT) を実施しているとき
- Web画面 (ライブ画面 [Live]/Web設定画面 [Setup]) を開いているとき
- OSDメニューの表示中
- プリセット再生中に、プリセット再生を実施したとき
- AWB/ABBを実行したとき
- 赤タリーまたは緑タリー信号入力のOff/Onが変わったとき
- プリセットメモリーを削除したとき
- 出力映像がFlip (上下左右反転) したとき
- [Scene]を切り替えたとき
- [Iris Mode]を切り替えたとき
- [Super Gain]を切り替えたとき
- [White Balance Mode]を切り替えたとき
- [Color TEMP. Setting]の各項目を切り替えたとき
- [Gamma Mode]を切り替えたとき
- [Matrix Type]を切り替えたとき
- [Focus Mode]を切り替えたとき
- [Zoom Mode]を切り替えたとき
- [Max Digital Zoom]を切り替えたとき
- [Digital Extender]を切り替えたとき
- [Fan 1][Fan2]を切り替えたとき
- [OSD Mix]を切り替えたとき
- [Tally]を切り替えたとき- [UHD Crop]のCrop枠の移動を行ったとき
- [Install Position]を切り替えたとき
- [Preset Speed Unit]を切り替えたとき
- [Maintenance]の[Initialize]を行ったとき

## Invert Pan/Tilt Axis [Off, On]

トラッキングデータのうち、Pan/Tiltの情報を反転させて出力するかどうかを設定します。

Off	Pan/Tiltの情報を反転しません。
On	Pan/Tiltの情報を反転させて出力します。

# Camera ID [0x00~0xFF]

トラッキングデータのCamera IDを設定します。

#### Wireless Control [Enable, Disable]

ワイヤレスリモコンからの操作の有効 [Enable] /無効 [Disable] を設定します。

#### ⟨NOTE⟩

・ワイヤレスリモコンから電源をONした場合、本設定値に関係なく、 ワイヤレスリモコンによる操作が可能となります。

# Fan1 [Auto、Low、Mid、High]

LENS周辺の冷却ファンの動作を設定します。

Auto	冷却ファンを自動制御します。
Low	冷却ファンを低速で動作させます。
Mid	冷却ファンを中速で動作させます。
High	冷却ファンを高速で動作させます。

# ⟨NOTE⟩

- [Low]、[Mid]または[High]に設定していても、低温時には、冷却ファンを強制的に停止させる場合があります。
- [Low]または[Mid]に設定していても、高温時には、冷却ファンを 強制的に[High]に動作させる場合があります。

# Fan2 [Auto, Low, Mid, High]

回転台部周辺の冷却ファンの動作を設定します。

Auto	冷却ファンを自動制御します。
Low	冷却ファンを低速で動作させます。
Mid	冷却ファンを中速で動作させます。
High	冷却ファンを高速で動作させます。

#### ⟨NOTE⟩

- ・[Low]、[Mid]または[High]に設定していても、低温時には、冷却ファンを強制的に停止させる場合があります。
- ・[Low]または[Mid]に設定していても、高温時には、冷却ファンを 強制的に[High]に動作させる場合があります。

## Return

# ■ 周波数変更について

[System 1/2]画面で、周波数を現在選択中のものから変更すると、Frequency切り替え前確認画面を表示します。

#### Frequency切り替え前確認画面

### Frequency ###

Do you want to set
Frequency(59.94Hz)?

CANCEL
O.K.

- ・ 画面中の()内には、設定対象の周波数が表示されます。
- Frequency切り替え前確認画面で[O.K.]にカーソルを合わせて決定すると、周波数が変更されます。

#### (NOTE)

- ・59.94Hz/50Hz/24Hz/23.98Hzの各周波数に対応していない モニターを使用している場合、周波数変更後に映像が出なくなって しまう場合があります。周波数を変更する前に、モニターが変更後 の周波数に対応しているかどうかを確認してください。
- Frequencyを変更すると、本機は再起動します。

# ■ フォーマット変更について

[System 1/2]画面で、フォーマットを現在選択中のものから変更すると、Format切り替え前確認画面を表示します。

#### Format切り替え前確認画面

### Format ###

Do you want to set Format(2160/59.94p)?

CANCEL O.K.

- ・画面中の()内には設定対象のフォーマットが表示されます。
- Format切り替え前確認画面で、[O.K.]にカーソルを合わせて決定すると、Format切り替え後確認画面が表示されます。

# Format切り替え後確認画面

### Format ###

Are you O.K.?

No
Yes

- [Yes]にカーソルを合わせて決定すると、切り替え後のフォーマットで[System 1/2]画面に戻ります。
- [No]にカーソルを合わせて決定すると、切り替え前のフォーマットに再度変更した後に、[System 1/2]画面に戻ります。 10秒以上操作しなかった場合も同様です。
- Formatを変更すると、IP映像配信は停止します。
- Formatを変更すると、各出力端子(12G SDI/OPTICAL、3G SDI、MONI、HDMI)のFormatは、所定の値にリセットされます。

# ■ トラッキングデータ出力について

[System 2/2]画面の[Tracking Data Output]の[Serial]または[IP]を[On]にすると、バーチャルスタジオシステム等に連携するためのPan/Tilt/Zoom等のトラッキングデータを、シリアル(RS-422)またはIPから出力します。

#### ●シリアル(RS-422)出力

- [System 2/2]画面の[Tracking Data Output]の[Serial]を[On] にすると、シリアル出力(RS-422)から、Pan/Tilt/Zoom情報等のトラッキングデータを、Genlock信号に同期して出力します。
- free-dプロトコルに準拠した形式でstream modeで出力し、メッセージタイプはType D1 (camera position/orientation data)のみ対応します。

## 詳細格納データ

free-dプロトコルのType D1 で規定されているパケット構造において、本機では以下のデータを格納して出力します。

#### Camera ID

OOh~FFhを選択可能です。

#### Camera Pan Angle

本機のPanの角度 $(-175^{\circ} \sim +175^{\circ})$ を、free-dプロトコルにて規定された形式で格納します。

#### Camera Tilt Angle

本機のTiltの角度 $(-30^{\circ} \sim +210^{\circ})$ を、free-dプロトコルにて規定された形式で格納します。

#### **(NOTE)**

• free-d プロトコルの規定では、範囲が $-90^{\circ} \sim +90^{\circ}$  となっていますが、本機では $+90^{\circ}$  より大きな角度( $\sim +210^{\circ}$ )も格納します。

#### Camera Roll Angle

本機のFlipの状態(上下左右反転)に応じた回転角度(0°または180°)を、free-dプロトコルに規定された形式で格納します。 上下左右反転の状態([Smart Picture Flip]が[On]のときの指定角度を超えた状態)では180°の角度を格納し、それ以外では0°を格納します。

#### Camera X-Position

常に00000hを格納します。

#### Camera Y-Position

常に00000hを格納します。

# Camera Height (Z-Position)

常に00000hを格納します。

#### Camera Zoom

本機の光学ズームの倍率を、000555h (WIDE)  $\sim 000FFFh$ (TELE) の値で格納します。

#### **(NOTE)**

デジタルズームの倍率は格納されません。

#### Camera Focus

本機のフォーカス位置を、000555h (NEAR)  $\sim$  000FFFh(FAR) の値で格納します。

#### Spare / User Defined (16bits)

本機のアイリス位置を、0555h (CLOSE) ~OFFFh(OPEN)の値で 格納します。

#### Checksum

free-dプロトコル規定のチェックサム値を格納します。

#### (NOTE)

- [Serial]が[On]のときは、リモートコントローラー(AW-RP150等) をシリアル接続できません。
- ・以下のとき、トラッキングデータの出力が遅延したり、値が更新され ない場合があります。
  - OSDメニューの表示中
- プリセット再生中に、プリセット再生を実施したとき
- AWB/ABBを実行したとき
- 赤タリーまたは緑タリー信号入力のOff/Onが変わったとき
- プリセットメモリーを削除したとき
- 出力映像がFlip (上下左右反転) したとき
- [Scene]を切り替えたとき
- [Iris Mode]を切り替えたとき
- [Super Gain]を切り替えたとき
- [White Balance Mode]を切り替えたとき
- [Color TEMP. Setting]の各項目を切り替えたとき
- [Gamma Mode]を切り替えたとき
- [Matrix Type]を切り替えたとき
- [Focus Mode]を切り替えたとき
- [Zoom Mode]を切り替えたとき
- [Max Digital Zoom]を切り替えたとき
- [Digital Extender]を切り替えたとき
- [Fan 1][Fan2]を切り替えたとき
- [OSD Mix]を切り替えたとき
- [Tally]を切り替えたとき
- [UHD Crop]のCrop枠の移動を行ったとき
- [Install Position]を切り替えたとき
- [Preset Speed Unit]を切り替えたとき
- [Maintenance]の[Initialize]を行ったとき

#### ●IP出力

- [System 2/2]画面の[Tracking Data Output]の[IP]を[On]にすると、IP出力にて、Pan/Tilt/Zoom情報等のトラッキングデータを、Genlock信号に同期してUDPパケットとして出力します。
- ・所定のWeb画面 (→128ページ)で設定したクライアント (IPアドレス) に対して、最大4か所に同時出力します。
- free-dプロトコルに準拠した形式で出力し、本機の出力仕様(モード、コマンドタイプ、詳細格納データ)は、シリアル(RS-422)出力のものと等価となります。

#### (NOTE)

- ・複数のクライアントに通知する場合、2つ目以降のクライアントへの UDPパケットの送信タイミングは、Genlock信号に対して遅延が定 常的に発生します。
- (10)クライアント毎に、約200~300 $\mu$ secの遅延が発生します。遅延量は本機のシステムの状態およびネットワーク環境によっては増加する場合があります。)
- [IP]が[On]のとき、IP配信映像に遅延またはフレーム欠落が発生する場合があります。
- IP配信映像の遅延およびフレーム欠落を避けたい場合は、[IP]を[Off]にすることを推奨します。
- ・以下のとき、トラッキングデータの出力が遅延したり、値が更新され ない場合があります。
  - IP配信(M-JPEG/H.264/H.265/RTMP/RTMPS/NDI|HX/SRT) を実施しているとき
  - Web画面 (ライブ画面 [Live]/Web設定画面 [Setup]) を開いているとき
  - OSDメニューの表示中
  - プリセット再生中に、プリセット再生を実施したとき
  - AWB/ABBを実行したとき
  - 赤タリーまたは緑タリー信号入力のOff/Onが変わったとき
  - プリセットメモリーを削除したとき
  - 出力映像がFlip(上下左右反転)したとき
  - [Scene]を切り替えたとき
  - [Iris Mode]を切り替えたとき
  - [Super Gain]を切り替えたとき
  - [White Balance Mode]を切り替えたとき
  - [Color TEMP. Setting]の各項目を切り替えたとき
  - [Gamma Mode]を切り替えたとき
  - [Matrix Type]を切り替えたとき
  - [Focus Mode]を切り替えたとき
  - [Zoom Mode]を切り替えたとき
  - [Max Digital Zoom]を切り替えたとき
  - [Digital Extender]を切り替えたとき
  - [Fan 1][Fan2]を切り替えたとき
  - [OSD Mix]を切り替えたとき
  - [Tally]を切り替えたとき
  - [UHD Crop]のCrop枠の移動を行ったとき
  - [Install Position]を切り替えたとき
  - -- [Preset Speed Unit]を切り替えたとき
  - [Maintenance]の[Initialize]を行ったとき

# Output 1/9画面

## Output 1/9 ##

⇒12G SDI/OPTICAL

2160/59.94p Format HDR Output Select HDR(2020) V-Log Output Select V-Log 3G SDI Out LevelA

Return

#### 12G SDI/OPTICAL

12G SDI OUT端子およびOptical端子の出力設定を行います。

#### Format

出力フォーマットを設定します。

[System 1/2]画面の[Format]の設定によって、以下のフォーマッ トが設定できます。

Frequency	System Format	Format (12G SDI/ OPTICAL)
59.94Hz	2160/59.94p	2160/59.94p 1080/59.94p* <sup>2</sup>
	2160/29.97p	2160/29.97p 1080/29.97p 1080/29.97PsF
	1080/59.94p	1080/59.94p
	1080/59.94i	1080/59.94i
	1080/29.97p	1080/29.97p
	1080/29.97PsF	1080/29.97PsF
	1080/23.98p(59.94i)*1	1080/23.98p(59.94i)*1
	720/59.94p	720/59.94p
50Hz	2160/50p	2160/50p 1080/50p* <sup>3</sup>
	2160/25p	2160/25p 1080/25p 1080/25PsF
	1080/50p	1080/50p
	1080/50i	1080/50i
	1080/25p	1080/25p
	1080/25PsF	1080/25PsF
	720/50p	720/50p
24Hz	2160/24p	2160/24p 1080/24p
	1080/24p	1080/24p
23.98Hz	2160/23.98p	2160/23.98p 1080/23.98p 1080/23.98PsF
	1080/23.98p	1080/23.98p
	1080/23.98PsF	1080/23.98PsF

<sup>\*1 1080/23.98</sup>p over 59.94iのことを示します。

#### HDR Output Select [SDR、HDR(2020)、HDR(709)]

[Gamma Mode]が[HLG]のときに出力する信号を選択します。

SDR	SDR出力
HDR(2020)	HDR出力(BT.2020相当の色域)
HDR(709)	HDR出力(BT.709相当の色域)

#### ⟨NOTE⟩

• [Gamma Mode]が[HLG]、かつ[Color Setting]が[Normal]の とき以外は[HDR Output Select]は変更できません。(→52 ページ、57ページ)

# V-Log Output Select [V-Log、V-709]

[Color Setting]が[V-Log]のときに出力する信号を選択します。

V-Log	幅広い諧調とラティチュード (露光範囲) が得られるガン マカーブで出力されます。
V-709	プレビューするのに適した映像に変換し出力します。

#### ⟨NOTE⟩

• [Color Setting]が[V-Log]のとき以外は[V-Log Output Select] は変更できません。(→57ページ)

#### 3G SDI Out [LevelA, LevelB]

[Format] (12G SDI/OPTICAL)が[1080/59.94p]または [1080/50p]のときに、3G SDI信号を出力するときのフォーマッ トを選択します。

LevelA	Level A方式
LevelB	Level B方式

#### ⟨NOTE⟩

• [Format] (12G SDI/OPTICAL)が[1080/59.94p]または [1080/50p]のとき以外は、[3G SDI Out]は変更できません。

#### Return

<sup>\*&</sup>lt;sup>2</sup> [UHD Crop]が[Crop(720)]のときは、720/59.94pとなります。 \*<sup>3</sup> [UHD Crop]が[Crop(720)]のときは、720/50pとなります。

# Output 2/9画面

## Output 2/9 ##

⇒3G SDI

1080/59.94p Format HDR Output Select HDR(2020) V-Log Output Select V-Log 3G SDI Out LevelA

Return

#### 3G SDI

3G SDI OUT端子の出力設定を行います。

#### Format

出力フォーマットを設定します。

[System 1/2]画面の[Format]の設定によって、以下のフォーマッ トが設定できます。

Frequency	System Format	Format (3G SDI)
59.94Hz	2160/59.94p	1080/59.94p* <sup>2</sup> 1080/59.94i* <sup>2</sup>
	2160/29.97p	1080/29.97p 1080/29.97PsF
	1080/59.94p	1080/59.94p 1080/59.94i
	1080/59.94i	1080/59.94i
	1080/29.97p	1080/29.97p
	1080/29.97PsF	1080/29.97PsF
	1080/23.98p(59.94i)*1	1080/23.98p(59.94i)*1
	720/59.94p	720/59.94p
50Hz	2160/50p	1080/50p* <sup>3</sup> 1080/50i* <sup>3</sup>
	2160/25p	1080/25p 1080/25PsF
	1080/50p	1080/50p 1080/50i
	1080/50i	1080/50i
	1080/25p	1080/25p
	1080/25PsF	1080/25PsF
	720/50p	720/50p
24Hz	2160/24p	1080/24p
	1080/24p	1080/24p
23.98Hz	2160/23.98p	1080/23.98p 1080/23.98PsF
	1080/23.98p	1080/23.98p
	1080/23.98PsF	1080/23.98PsF

- \*1 1080/23.98p over 59.94iのことを示します。
- \*<sup>2</sup> [UHD Crop]が[Crop(720)]のときは、720/59.94pとなります。 \*<sup>3</sup> [UHD Crop]が[Crop(720)]のときは、720/50pとなります。

#### HDR Output Select [SDR、HDR(2020)、HDR(709)]

[Gamma Mode]が[HLG]のときに出力する信号を選択します。

SDR	SDR出力
HDR(2020)	HDR出力(BT.2020相当の色域)
HDR(709)	HDR出力(BT.709相当の色域)

#### ⟨NOTE⟩

• [Gamma Mode]が[HLG]、かつ[Color Setting]が[Normal]の とき以外は[HDR Output Select]は変更できません。(→52 ページ、57ページ)

# V-Log Output Select [V-Log、V-709]

[Color Setting]が[V-Log]のときに出力する信号を選択します。

V-Log	幅広い諧調とラティチュード (露光範囲) が得られるガン マカーブで出力されます。
V-709	プレビューするのに適した映像に変換し出力します。

#### (NOTE)

• [Color Setting]が[V-Log]のとき以外は[V-Log Output Select] は変更できません。(→57ページ)

#### 3G SDI Out [LevelA, LevelB]

[Format] (3G SDI) is [1080/59.94p] to [1080/50p] or [108きに、3G SDI信号を出力するときのフォーマットを選択します。

LevelA	Level A方式
LevelB	Level B方式

#### ⟨NOTE⟩

• [Format] (3G SDI)が[1080/59.94p]または[1080/50p]の とき以外は、[3G SDI Out]は変更できません。

# Return

# Output 3/9画面

## Output 3/9 ## □MONI

> 1080/59.941 Format HDR Output Select SDR V-Log V-Log Output Select

Return

#### MONI

MONITOR OUT端子 <MONI OUT>の出力設定を行います。

#### Format

出力フォーマットを設定します。

[System 1/2]画面の[Format]の設定によって、以下のフォーマッ トが設定できます。

Frequency	System Format	Format (MONI)
59.94Hz	2160/59.94p	1080/59.94i* <sup>2</sup>
	2160/29.97p	1080/29.97p 1080/29.97PsF
	1080/59.94p	1080/59.94i
	1080/59.94i	1080/59.94i
	1080/29.97p	1080/29.97p
	1080/29.97PsF	1080/29.97PsF
	1080/23.98p(59.94i)*1	1080/23.98p(59.94i)*1
	720/59.94p	720/59.94p
50Hz	2160/50p	1080/50i* <sup>3</sup>
	2160/25p	1080/25p 1080/25PsF
	1080/50p	1080/50i
	1080/50i	1080/50i
	1080/25p	1080/25p
	1080/25PsF	1080/25PsF
	720/50p	720/50p
24Hz	2160/24p	1080/24p
	1080/24p	1080/24p
23.98Hz	2160/23.98p	1080/23.98p 1080/23.98PsF
	1080/23.98p	1080/23.98p
	1080/23.98PsF	1080/23.98PsF

- \*1 1080/23.98p over 59.94iのことを示します。
- \*<sup>2</sup> [UHD Crop]が[Crop(720)]のときは、720/59.94pとなります。 \*<sup>3</sup> [UHD Crop]が[Crop(720)]のときは、720/50pとなります。

# HDR Output Select [SDR、HDR(2020)、HDR(709)]

[Gamma Mode]が[HLG]のときに出力する信号を選択します。

SDR	SDR出力
HDR(2020)	HDR出力(BT.2020相当の色域)
HDR(709)	HDR出力(BT.709相当の色域)

# ⟨NOTE⟩

・[Gamma Mode]が[HLG]、かつ[Color Setting]が[Normal]の とき以外は[HDR Output Select]は変更できません。(→52 ページ、57ページ)

# V-Log Output Select [V-Log、V-709]

[Color Setting]が[V-Log]のときに出力する信号を選択します。

V-Log	幅広い諧調とラティチュード (露光範囲) が得られるガン マカーブで出力されます。
V-709	プレビューするのに適した映像に変換し出力します。

#### ⟨NOTE⟩

• [Color Setting]が[V-Log]のとき以外は[V-Log Output Select] は変更できません。(→57ページ)

#### Return

# Output 4/9画面

## Output 4/9 ##

⇒HDMI

Format 2160/59.94p

HDR Output Select HDR(2020)

V-Log Output Select V-Log

Video Sampling 4:2:2/10bit

Return

#### **HDMI**

HDMI端子の出力設定を行います。

#### Format

出力フォーマットを設定します。

[System 1/2]画面の[Format]の設定によって、以下のフォーマットが設定できます。

Frequency	System Format	Format (HDMI)
59.94Hz	2160/59.94p	2160/59.94p 1080/59.94p* <sup>2</sup>
	2160/29.97p	2160/29.97p 1080/29.97p
	1080/59.94p	1080/59.94p
	1080/59.94i	1080/59.94i
	1080/29.97p	1080/29.97p
	1080/29.97PsF	1080/29.97p
	1080/23.98p(59.94i)*1	1080/23.98p(59.94p)*3
	720/59.94p	720/59.94p
50Hz	2160/50p	2160/50p 1080/50p* <sup>4</sup>
	2160/25p	2160/25p 1080/25p
	1080/50p	1080/50p
	1080/50i	1080/50i
	1080/25p	1080/25p
	1080/25PsF	1080/25p
	720/50p	720/50p
24Hz	2160/24p	2160/24p 1080/24p
	1080/24p	1080/24p
23.98Hz	2160/23.98p	2160/23.98p 1080/23.98p
	1080/23.98p	1080/23.98p
	1080/23.98PsF	1080/23.98p

- \*1 1080/23.98p over 59.94iのことを示します。
- \*<sup>2</sup> [UHD Crop]が[Crop(720)]のときは、720/59.94pとなります。
- \*3 1080/23.98p over 59.94pのことを示します。
- \*4 [UHD Crop]が[Crop(720)]のときは、720/50pとなります。

#### HDR Output Select [SDR、HDR(2020)、HDR(709)]

[Gamma Mode]が[HLG]のときに出力する信号を選択します。

SDR	SDR出力
HDR(2020)	HDR出力(BT.2020相当の色域)
HDR(709)	HDR出力(BT.709相当の色域)

#### ⟨NOTE⟩

• [Gamma Mode]が[HLG]、[Color Setting]が[Normal]、かつ [Video Sampling]が[4:2:2/10bit]のとき以外は、[HDR Output Select]は変更できません。(→52ページ、57ページ)

#### V-Log Output Select [V-Log、V-709]

[Color Setting]が[V-Log]のときに出力する信号を選択します。

V-Log	幅広い諧調とラティチュード(露光範囲)が得られるガンマカーブで出力されます。	
V-709	プレビューするのに適した映像に変換し出力します。	

#### (NOTE)

• [Color Setting]が[V-Log]のとき以外は[V-Log Output Select] は変更できません。(→57ページ)

#### Video Sampling [4:2:2/10bit, 4:2:0/8bit]

[HDMI]の[Format]が[2160/59.94p]または[2160/50p]のときに、HDMI端子から出力するビデオサンプリングを選択します。


4:2:2/10bit	4:2:2/10bit方式で出力します。
4:2:0/8bit	4:2:0/8bit方式で出力します。

#### (NOTE)

• [HDMI]の[Format]が[2160/59.94p]または[2160/50p]のとき以外は[Video Sampling]は変更できず、[4:2:2/10bit]固定になります。

#### Return

# Output 5/9画面



#### Bar [Camera、Colorbar]

カメラ映像とカラーバーの切り替えを行います。

Camera	カメラ映像
Colorbar	カラーバー

#### Color Bar Type [Type1, Type2]

表示するカラーバーのタイプを選択します。







[Bar]が[Colorbar]のときに有効です。

#### **(NOTE)**

各出力系統の[HDR Output Select]が[HDR(2020)]または [HDR(709)]であっても、SDRのカラーバーが出力されます。

#### Tone [Off, Low, Normal]

カラーバー映像の時に出力するテストトーン信号(1 kHz)に関する設定を行います。

Off テストトーンを出力しません。		テストトーンを出力しません。
	Low	テストトーンを小さめの音量で出力します。
	Normal	テストトーンを通常の音量で出力します。

[Bar]が[Colorbar]のときに有効です。

# Audio [Off、On]

Audio入力をOff/Onします。

#### Input Type [Mic, Line]

Mic	マイク入力に設定します。
Line	ライン入力に設定します。

[Audio]が[On]のときに有効です。

# Volume Level [-36dB~+12dB]

音声出力のボリュームを設定します。 [Audio]が[On]のときに有効です。


#### Plugin Power [Off、On]

オーディオのプラグインパワーをOff/Onします。 [Audio]が[On]のときに有効です。 [Input Type]が[Mic]のときに有効です。

#### Return

一階層上のメニューに戻ります。

# Output 6/9画面



#### OSD Mix

カメラメニューやステータスなどの表示のOff/Onを、出力映像ごとに選択します。

12G SDI/OPTICAL [Off、On]
3G SDI [Off、On]
MONI [Off、On]
HDMI [Off、On]
IP [Off、On]

Off	設定対象の出力映像にカメラメニューやステータスを 表示しません。
On	設定対象の出力映像にカメラメニューやステータスを 表示します。

#### (NOTE)

・表示を[Off]に設定した場合でも、本機の電源をONにした後1分間は、カメラメニューを表示することができます。

#### Return

# Output 7/9画面

## Output 7/9 ##

OSD Off With R-Tally Off OSD Status Off Tally Enable Tally LED Limit R Unlimit G Unlimit Tally Brightness Low

# OSD Off With R-Tally [Off, On]

赤タリー信号をコマンドまたは接点で受信した際に、カメラメニューやステータス表示を消去する機能のOff/Onを設定します。 赤タリー信号が解除されると、カメラメニュー表示は元に戻ります。

#### OSD Status [Off, On]

AWBおよびABB実行時のステータス表示、およびエラー発生時のエラー表示をOff/On します。

#### Tally

#### [Enable, Disable]

タリーの制御信号によってタリーランプを点灯または消灯する機能の無効 [Disable] / 有効 [Enable] を設定します。

## Tally LED Limit

タリー制御信号の色(R/G) ごとに、タリーランプの点灯を抑止するかどうかを設定します。

# R [Limit、Unlimit] G [Limit、Unlimit]

Limit	タリーランプの点灯を抑止します。
Unlimit	タリーランプを点灯させます。

#### (NOTE)

• [Tally LED Limit]で[Limit]を選択した場合、本機のタリーランプの点灯のみ抑止し、外部機器 (AW-RP150、AW-RP60の盤面等)でのタリー状態表示は有効となります。


#### Tally Brightness [Low, Mid, High]

タリーLEDの光量を調整します。

#### Return

一階層上のメニューに戻ります。

# Output 8/9画面



#### Status Lamp

#### [Enable, Disable]

状態表示ランプの無効[Disable] / 有効[Enable] を設定します。 本機動作中に状態表示ランプを常時消灯したい場合、[Disable] に設 定してください。

#### (NOTE)

• [Disable] に設定していても、起動中やファームウェアのアップデート中、異常発生時など、状態表示ランプが点灯する場合があります。

#### **External Output**

RS-422端子のExternal Outputの信号線 (Output 1、Output 2)から出力する信号の種類を選択します。(→16ページ)

# Output1 [Off、R-Tally、G-Tally] Output2 [Off、R-Tally、G-Tally]

Off	信号を出力しません。	
R-Tally	赤タリー信号受信状態を出力します。	
G-Tally		

#### Return

# Output 9/9画面

## Output 9/9 ##	
⇒UHD Crop	0ff
3G SDI Out	Crop
IP Out	Crop
Crop Out	ΥĹ
Crop Marker	YL+G+MG
Crop Adjust	ΥL
Crop H Position	960
Crop V Position	540
Return	

#### UHD Crop [Off, Crop(1080), Crop(720)]

UHD(3840×2160)の映像から、1920×1080の映像または 1280×720の映像に切り出しを行う機能(Crop機能)を設定します。

	·
Off	Crop機能を無効にします。
Crop(1080)	UHD (3840×2160) の映像から、1920×1080 の映像に切り出しを行います。 [System 1/2]画面の[Format]が以下のときに有効です。 2160/59.94p、2160/29.97p 2160/50p、2160/25p 2160/24p、2160/23.98p
Crop(720)	UHD (3840×2160) の映像から、1280×720の 映像に切り出しを行います。 [System 1/2]画面の[Format]が以下のときに有効です。 2160/59.94p、2160/50p

#### ⟨NOTE⟩

- [UHD Crop]を変更すると、IP映像配信は一時的に停止します。
- ・[UHD Crop]が[Crop(1080)]または[Crop(720)]のとき、 [Streaming mode]で以下の値は設定できません。 H.264(UHD)、U.265(UHD)、JPEG(UHD)、 SRT(H.264 UHD)、SRT(H.265 UHD) (→105ページ)
- [Streaming mode] で以下のいずれかの値 H.264(UHD)、U.265(UHD)、JPEG(UHD)、 SRT(H.264 UHD)、SRT(H.265 UHD)

が選択されている状態で、[UHD Crop]を[Crop(1080)]または [Crop(720)]に切り替えた場合、[Streaming mode]は[H.264] に設定変更されます。

# 3G SDI Out [Full、Crop] IP Out [Full、Crop]

3G SDI OUT端子およびIPに出力する映像のFull/Cropの設定を行います。

Full	UHDの映像を切り出すことなく、そのままFHDにダウンコンバートした映像を出力します。
Crop	UHDの映像から、FHDを切り出した映像を出力します。 このとき、[Crop Out]で指定した切り出し枠の映像を出力します。

[UHD Crop]が[Crop(1080)]または[Crop(720)]のときに有効です。

#### Crop Out [YL, G, MG]

3G SDI OUT端子およびIPに出力する映像の切り出し枠の設定を行います。

YL	黄の切り出し枠の映像を出力します。
G 緑の切り出し枠の映像を出力します。	
MG	マゼンタの切り出し枠の映像を出力します。

[UHD Crop]が[Crop(1080)]または[Crop(720)]のときに有効です。

#### (NOTE)

• [Crop Out] で指定している色の枠は、他の色の枠に比べて濃色となります。

# Crop Marker [Off、YL、G、MG、YL+G、YL+MG、G+MG、YL+G+MG]

MONITOR OUT端子 <MONI OUT>に出力する映像に表示する切り出し枠の設定を行います。

Off	切り出し枠を表示しません。
YL	黄の切り出し枠のみを表示します。
G	緑の切り出し枠のみを表示します。
MG	マゼンタの切り出し枠のみを表示します。
YL+G	黄および緑の切り出し枠を表示します。
YL+MG	黄およびマゼンタの切り出し枠を表示します。
G+MG	緑およびマゼンタの切り出し枠を表示します。
YL+G+MG	黄および緑およびマゼンタの切り出し枠を表示しま す。

[UHD Crop]が[Crop(1080)]または[Crop(720)]のときに有効です。

#### Crop Adjust [YL、G、MG]

位置調整を行う切り出し枠の選択を行います。

YL	黄の切り出し枠の位置調整を行います。
G	緑の切り出し枠の位置調整を行います。
MG	マゼンタの切り出し枠の位置調整を行います。

[UHD Crop]が[Crop(1080)]または[Crop(720)]のときに有効です。

#### (NOTE)

• [Crop Adjust] で指定されている色の枠は、他の色の枠に比べて太枠となります。

#### Crop H Position [0~2560]

[Crop Adjust]で指定した切り出し枠の、水平方向の位置の設定を行います。

[UHD Crop]が[Crop(1080)]のときの可変範囲は0~1920であり、0が左端、1920が右端となり、偶数のみ設定可能です。 [UHD Crop]が[Crop(720)]のときの可変範囲は0~2560であり、0が左端、2560が右端となり、偶数のみ設定可能です。 [UHD Crop]が[Crop(1080)]または[Crop(720)]のときに有効です。

#### Crop V Position [0~1440]

[Crop Adjust]で指定した切り出し枠の、垂直方向の位置の設定を行います。

[UHD Crop]が[Crop(1080)]のときの可変範囲は $0\sim1080$ であり、0が上端、1080が下端となります。

[UHD Crop]が[Crop(720)]のときの可変範囲は0~1440であり、 Oが上端、1440が下端となります。

[UHD Crop]が[Crop(1080)]または[Crop(720)]のときに有効です。

#### Return

# ■ 切り出し機能(CROP機能)について

[UHD Crop]を[Crop(1080)]または[Crop(720)]にすると、UHD信号からのFHD切り出し映像を、3G SDI OUT端子およびIPから出力することができます。(図2)


このとき、MONITOR OUT端子 < MONI OUT>には、UHD映像をFHDにダウンコンバートした映像信号が出力され、[Crop Marker]のメニュー設定に従って切り出し枠が表示されます。(図1)また、12G SDI OUT端子、Optical端子およびHDMI端子には、UHD映像が出力され、切り出し枠は表示されません。

# 切り出し枠



[3G SDI/IP Out]および[Crop Out]の設定によって、3G SDI OUT端子およびIPから出力する映像は以下のようになります。

3G SDI/IP Out	Crop Out	3G SDI OUT端子およびIPからの出力映像
Full	-	UHD映像をFHDにダウンコンバートした 映像
Crop	YL	黄枠のFHD切り出し映像
	G	緑枠のFHD切り出し映像
	MG	マゼン夕枠のFHD切り出し映像



[Crop Marker]の設定によって、MONITOR OUT端子 <MONI OUT>に出力する切り出し枠を選択できます。

Crop Marker	切り出し枠の表示	
Off	切り出し枠を表示しません。	
YL	黄の切り出し枠のみを表示します。	
G	緑の切り出し枠のみを表示します。	
MG	マゼンタの切り出し枠のみを表示します。	
YL+G	黄および緑の切り出し枠を表示します。	
YL+MG	黄およびマゼンタの切り出し枠を表示します。	
G+MG	緑およびマゼンタの切り出し枠を表示します。	
YL+G+MG	黄および緑およびマゼンタの切り出し枠を表示します。	

# Pan/Tilt 画面

#### ## Pan/Tilt ## ⇒Install Position Desktop Smart Picture Flip 0ff Flip Detect Angle 90deg Normal(60deg/s) P/T Speed Mode Speed With Zoom Position 0 n Focus Adjust With PTZ. Off Power On Position None Preset Number 001 Return

#### **Install Position**

#### [Desktop、Hanging]

本機の設置方法を[Desktop] (据え置き) または [Hanging] (吊り下げ) から選択します。

Desktop	据え置き設置
Hanging	吊り下げ設置

#### ⟨NOTE⟩

・[Hanging] (吊り下げ) を選択した場合、映像が上下左右反転となり、 パン、チルト制御も上下左右制御が反転となります。

#### Smart Picture Flip [Off, Auto]

チルトが[Flip Detect Angle]で設定した角度になると、自動的に映像を上下逆転します。

Off	上下逆転しません。
Auto	自動的に映像を上下逆転します。

#### Flip Detect Angle [60deg ~ 120deg]

[Smart Picture Flip]が[Auto]の場合に、映像を上下逆転させるチルトの角度を設定します。

# P/T Speed Mode [Normal(60deg/s), Fast(180deg/s), Quick(60deg/s)]

Pan/Tilt動作のスピードを設定します。

Normal(60deg/s)	Pan/Tiltを通常スピード(最大約60°/秒)で動作させます。
Fast(180deg/s)	Pan/Tiltを高速スピード(最大約180°/秒)で動作させます。
Quick(60deg/s)	Pan/Tiltの速度は通常スピード(最大約60°/秒)で動作し、加減速(立ち上がり/立ち下り)が速くなります。

#### **(NOTE)**

- [Fast(180deg/s)]を選択した場合、Pan/Tiltの動作音が大きくなる場合があります。
- [Fast(180deg/s)]を選択した場合でも、プリセット再生のPan/Tiltスピードは、[Normal(60deg/s)]選択時と同じスピードとなります。

#### Speed With Zoom Position [Off, On]

ズーム倍率に連動して、パン・チルトの調整スピードを調整する機能をOff/Onします。

[On]に設定すると、ズーム状態のときにパン、チルトの動作が遅くなります。

本機能はプリセット動作には効果がありません。

#### Focus Adjust With PTZ. [Off、On]

パン・チルト・ズーム操作時にフォーカスのずれを補正する機能を Off/On します。

[Off]に設定する場合は、ズーム操作後に必要に応じてフォーカスを 調整するか、[Focus Mode]を[Auto]に設定してください。 [Focus Mode]が[Manual]のときに有効です。

#### Power On Position [None、Standby、Home、Preset]

電源を入れたとき、Pan/Tilt/Zoomの初期位置をどこにするかを選択します。

None	電源ON時のPan/Tiltの位置をキープし、Zoomは ワイド端となります。
Standby	前回Standbyモードに移行したときのPan/Tilt/ Zoomの位置に移動します。
Home	Pan/Tiltはホームポジション (正面) に移動し、 Zoomはワイド端となります。
Preset	[Preset Number]で指定したプリセット位置でプリセット再生します。

#### Preset Number [001~100]

[Power On Position]で[Preset]が設定されているとき、電源ON時にプリセット再生する番号を指定します。

#### **(NOTE)**

・未登録のプリセット番号が設定されている場合は、プリセット再生せずに[None]の動作となります。

#### Return

# Preset 1/2画面

#### ## Preset 1/2 ## ⇒Preset Speed Unit Speed Table Preset Speed Table Fast Preset Speed 20 Preset Acceleration Auto Acceleration Preset Scope Mode A 0ff Preset Digital Extender Preset Crop 0ff Return

#### Preset Speed Unit [Speed Table, Time]

プリセットメモリーに登録されているカメラの向きなどの情報を再現する時に、その再生時間のスピードを指定するか時間を指定するかを選択します。

Speed Table	プリセット再生時に、スピードを指定して再生します。	
Time	プリセット再生時に、時間を指定して再生します。	

#### Preset Speed Table [Slow、Fast]

プリセットスピードのテーブル(Slow、Fast)を設定します。プリセット再生時には、ここで設定したテーブルに従った[Preset Speed] (1 $\sim$ 30) の値でプリセットを実行します。

[Preset Speed Unit]が[Speed Table]のときに有効です。

#### Preset Speed [1~30 / 1s~99s]

[Preset Speed Unit]が[Speed Table]のとき: [1~30] プリセットメモリーを再生する時のパン・チルトの動作スピードを、 30段階で設定します。

#### (NOTE)

• [Preset Speed]を大きな値に設定すると、停止するときに画面が揺らぐことがあります。

#### [Preset Speed Unit]が[Time]のとき:[1s~99s]

プリセットメモリーを再生する時のパン・チルトの動作時間を 1秒~99秒で設定します。

# ⟨NOTE⟩

・パン・チルトの移動距離によっては、指定した時間と誤差が生じ る場合があります。

# Preset Acceleration [Manual, Auto]

プリセット再生の開始/停止時の加減速の設定を行うかどうかを設定 します。

Manual	プリセット再生の開始/停止時の加速度の設定を行います。
Auto	プリセット再生の開始/停止時の加速度を自動で動作させます。

#### (NOTE)

• [Preset Speed Unit]が[Speed Table]のときに有効です。

#### Acceleration [1~6]

パン・チルトの加速動作における加速度を6段階で設定します。 (数字が大きいほど加速度は大きくなります)

# (NOTE)

• [Preset Speed Unit]が[Speed Table]で、[Preset Acceleration]が[Manual]のときに有効です。

#### Preset Scope [Mode A、Mode B、Mode C]

プリセットメモリーを再生したときに呼び出す設定項目を選択します。

Mode A	Pan、Tilt、Zoom(デジタルズーム含む)、Focus、 Iris、Gain、ホワイトバランス調整値
Mode B	Pan、Tilt、Zoom(デジタルズーム含む)、Focus、 Iris
Mode C	Pan、Tilt、Zoom (デジタルズーム含む)、Focus

#### Preset Digital Extender [Off, On]

プリセットデジタルエクステンダー機能をOff/Onします。 [On]に設定すると、プリセットメモリー再生時にデジタルエクステンダー機能の設定状態を呼び出します。

[Off]に設定すると、プリセットメモリー登録時のデジタルエクステンダー機能の設定状態は呼び出されません。

#### Preset Crop [Off、On]

プリセットメモリーを再生したときに、[UHD Crop]の各メニューで設定していた内容を再現させるかどうかをOff/On します。
[On]に設定すると、プリセットメモリー再生時に、[UHD Crop]の
AND CONTRACT OF THE PROPERTY OF THE P

[Off]に設定すると、プリセットメモリー再生時に、[UHD Crop]の各メニューの値を再現させずに、現在の値をそのまま維持します。 (NOTE)

- [System 1/2]画面の[Format]が以下のときに有効です。 2160/59.94p、2160/29.97p 2160/50p、2160/25p 2160/24p、2160/23.98p
- [UHD Crop]が[Crop(1080)]または[Crop(720)]のときに有効です。
- ・[UHD Crop]が[Off]または[Crop(1080)]の状態でプリセットメモリーを登録しておき、[UHD Crop]が[Crop(720)]の状態でこのプリセット再生を実施した場合、[Preset Crop]が[On]であっても、[UHD Crop]の各メニューで設定していた内容は再現されません。
- [UHD Crop]が[Crop(720)]の状態でプリセットメモリーを登録 しておき、[UHD Crop]が[Crop(1080)]の状態でこのプリセット 再生を実施した場合、[Preset Crop]が[On]であっても、[UHD Crop]の各メニューで設定していた内容は再現されません。

#### Return

# Preset 2/2画面

## Preset 2/2 ##

Preset Thumbnail Update On Preset Name Reset Preset Iris Off Preset Zoom Mode Mode A Freeze During Preset Off

Return

#### Preset Thumbnail Update [Off, On]

プリセットメモリーを登録したときに、その時出力していた映像の静止画 (サムネール) を登録する機能を Off/On します。

[On]に設定すると、プリセットメモリー登録時に、その時出力していた映像の静止画(サムネール)を登録します。

[Off]に設定すると、プリセットメモリー登録時に、その時出力していた映像の静止画(サムネール)を登録せずに、事前に登録していた静止画(サムネール)を継続します。

#### **(NOTE)**

- [OSD Mix]のIPが[On]の場合は、メニュー画面がサムネールに取り込まれます。
- [UHD Crop]が[Crop(1080)]または[Crop(720)]の場合は、Full 映像ではなく、切り出し後の映像の静止画を登録します。
- ・Web画面等から、Camera(ALL)またはCamera(SYSTEM)のアップロードを実施した場合、プリセットメモリーで登録されている静止画 (サムネール) は消去されます。(→151ページ)

## Preset Name [Reset, Hold]

プリセットメモリーを登録したときに、事前に登録されていたプリ セット名称をリセットするか、維持するかの設定を行います。

Reset	プリセットメモリーを登録したときに、事前に登録し ていたプリセット名称をリセットします。
	リセットするプリセット名称は、[Preset***] となり ます。(***は3桁のプリセット番号:001~100)
Hold	プリセットメモリーを登録したときに、事前に登録していたプリセット名称を維持します。

## $\langle NOTE \rangle$

- ・工場出荷時には、プリセット名称は[Preset\*\*\*]が設定されています。(\*\*\*は3桁のプリセット番号:001~100)
- ・プリセット名称の登録は、Webブラウザーから設定できます。  $0\sim9$ 、 $A\sim Z$ 、 $a\sim z$ 、 $_{-}$  、半角スペース

## Preset Iris [Off、On]

プリセットメモリーを再生したときに、Irisに関する各種メニュー値を再現させるかどうかをOff/Onします。

[On]に設定すると、プリセットメモリー再生時に以下の各メニューの値を再現させます。

- Picture Level
- Iris Mode
- Auto Iris Speed
- Auto Iris Window
- Auto Iris Close Limit

#### **(NOTE)**

• [Preset Scope]が[Mode A]または[Mode B]のときに有効です。

## Preset Zoom Mode [Mode A、Mode B]

プリセットメモリーを再生したときのズーム動作を選択します。

Mode A	パン・チルトの動作に合わせてズーム動作を行います。
Mode B	パン・チルトの動作よりも速くズーム動作を行います。

### Freeze During Preset [Off, On]

プリセット再生中に映像をフリーズさせる機能をOff/Onします。 [On]に設定すると、プリセット再生開始直前の映像をフリーズ出力 した状態でプリセット再生を実施し、プリセット再生を完了したとき に映像のフリーズを解除します。

#### Return

# Maintenance画面

## Maintenance ##

Firmware Version
IP Network
Initialize
Hour Meter
HDMI Status
Error Status

# Firmware Version

Return

本機に導入されているファームウェアのバージョンを確認できる [Firmware Version]画面を表示します。

#### IP Network

本機に設定されている[IP Address]、[Subnet Mask]、[Default Gateway]の確認と設定ができる[IP Network]画面を表示します。

#### Initialize

カメラの設定値の初期化が行える[Initialize]画面を表示します。 操作の詳細については、「初期化 (Initialize) について」( $\rightarrow$  76ページ)を参照してください。

#### Hour Meter

動作履歴を表示する[Hour Meter]画面を表示します。

#### HDMI Status

HDMI出力状態を表示する[HDMI Status]画面を表示します。

## **Error Status**

エラー発生状況を表示する[Error Status]画面を表示します。

#### Return

一階層上のメニューに戻ります。

# Firmware Version 1/2画面

### Firmware Version 1/2	###
System Version	V01.00
CPU Software Main/Network Camera Lens	V01.00 V01.00 V01.00
Servo Interface	V01.00 V01.00
⇔Return	

#### System Version

本機のシステム全体のバージョンを表示します。

#### **CPU Software**

#### Main/Network

メイン/ネットワークソフトのバージョンを表示します。

#### Camera

カメラソフトのバージョンを表示します。

#### Lens

レンズソフトのバージョンを表示します。

#### Servo

サーボソフトのバージョンを表示します。

#### Interface

インターフェースソフトのバージョンを表示します。

#### Return

# Firmware Version 2/2画面

### Firmware Version 2/2 ###

EEPROM
Main/Network
Interface
V01.00

FPGA
COM
AVIO

Return

#### **EEPROM**

## Main/Network

メイン/ネットワークのEEPROMバージョンを表示します。

#### Interface

インターフェースのEEPROMバージョンを表示します。

## **FPGA**

#### COM

通信用FPGAのバージョンを表示します。

#### AVIO

映像処理用FPGAのバージョンを表示します。

#### Return

一階層上のメニューに戻ります。

# IP Network画面

### IP Network ###

IP Address

Subnet Mask

Default Gateway

192.168.0.1

Set Execute

Return

#### IP Address

本機のIPアドレスを設定します。

[Set Execute]を実施したときに、設定した値が本機に適用されます。

### Subnet Mask

本機のサブネットマスクを設定します。 [Set Execute]を実施したときに、設定した値が本機に適用されます。

## **Default Gateway**

本機のデフォルトゲートウェイを設定します。 [Set Execute]を実施したときに、設定した値が本機に適用されます。

#### Set Execute

[IP Address]、[Subnet Mask]、[Default Gateway]に設定している値を、本機に適用します。

### Return

一階層上のメニューに戻ります。

#### ⟨NOTE⟩

- DHCP機能がOnのとき、IP Network設定の変更はできません。
- DHCP機能を使用しない場合は、Webブラウザーのネットワーク設 定画面から[DHCP]を[Off]に設定してください。(→132ページ)

# ■ 初期化(Initialize) について

[Maintenance]画面で[Initialize]を選択すると、[Initialize]画面が表示されます。

## Initialize画面

### Initialize ###

Do you want to initialize
Menu settings?

CANCEL
O.K.

• [Initialize] 画面で[O.K.] にカーソルを合わせて決定すると、[Menu settings initialized] 画面を5秒間表示し、カメラの各種設定値を工場出荷時の設定に戻します。

#### (NOTE)

- [Format] と [Frequency] の設定内容 (→57ページ) は、初期化されません。
- ネットワーク設定は初期化されません。
- ・[AWB]および[ABB]の調整値は、初期化されません。

## Menu settings initialized画面


Menu settings initialized

• [Initialize]画面で[CANCEL]にカーソルを合わせ決定すると、[Menu settings unchanged]画面を5秒間表示し、初期化動作を行わずに [Maintenance]画面へ戻ります。

## Menu settings unchanged画面

Menu settings unchanged

# Hour Meter 画面



#### Operation

本機に通電が行われた累積時間を表示します。(8桁の数値)

## Fan 1

LENS周辺の冷却ファンが動作した累積時間を表示します。(8桁の数値)

#### Fan2

回転台部周辺の冷却ファンが動作した累積時間を表示します。(8桁の数値)

#### Return

# HDMI Status画面

### HDMI Status ###

Connect HDMI
Format 2160/59.94p
Video Sampling YPbPr 4:2:2/10bit
HDR Output HLG(2020)
Monitor Available

## Connect

HDMI端子の接続状態を表示します。

接続先のデバイス/モニターの製品仕様に応じて、以下のいずれかが表示されます。

Unconnect	接続されていません。
HDMI	HDMI形式で接続されています。
DVI	DVI形式で接続されています。

#### **Format**

HDMI端子から出力されている映像のフォーマットを表示します。 [Output 4/9]画面の[HDMI]の[Format]で指定されているものと同じフォーマットが表示されます。

#### Video Sampling

 $\mathsf{HDMI}$ 端子から出力されている映像のビデオサンプリングが表示されます。

メニューおよび接続先のデバイス/モニターの製品仕様に応じて、以下のいずれかが表示されます。

	[Connect]がHDMI以外の場合に表示されます。			
RGB 8bit	[Connect]がHDMIで、RGB 8bitで出力している場合に表示されます。			
YPbPr 4:2:2/	[Connect]がHDMIで、YPbPr 4:2:2/10bitで出力			
10bit	している場合に表示されます。			
YPbPr 4:2:0/	[Connect]がHDMIで、YPbPr 4:2:0/8bitで出力			
8bit	している場合に表示されます。			

## ⟨NOTE⟩

• [Output 4/9]画面の[HDMI]の[Video Sampling]でビデオサンプリングを設定していても、HDMI接続先のデバイス/モニターの製品仕様によっては、指定した形式で出力できない場合があります。本項目では、実際に出力しているビデオサンプリングの状態を表示します。

## **HDR Output**

HDMI端子から出力されている映像のHDR信号状態が表示されます。接続先のデバイス/モニターの製品仕様に応じて、以下のいずれかが表示されます。

	[Connect]がHDMI以外の場合に表示されます。					
SDR(709)	[Connect]がHDMIで、SDR(709)で出力している 場合に表示されます。					
HLG(2020)	[Connect]がHDMIで、HLG(2020)で出力している場合に表示されます。					
HLG(709)	[Connect]がHDMIで、HLG(709)で出力している 場合に表示されます。					

#### Monitor

HDMI端子の接続先のデバイス/モニターの状態を表示します。 接続先のデバイス/モニターの製品仕様に応じて、以下のいずれかが 表示されます。

	[Connect]がHDMI以外の場合に表示されます。 [Connect]がHDMIで、本機が出力するフォーマットに対して、接続先のデバイス/モニターが対応できているときに表示します。				
Available					
Unsupport UHD	[Connect]がHDMIで、本機が出力するフォーマッ				
Unsupport UHD 60p/50p	トに対して、接続先のデバイス/モニターが非対応 の内容を表示します。				
Unsupport UHD 60p 4:2:2					
Unsupport UHD 50p 4:2:2					
Unsupport UHD 60p 4:2:0					
Unsupport UHD 50p 4:2:0					
Unsupport HLG/2020					
Unsupport HLG					
Unsupport 2020					
Unsupport Format	[Connect]がHDMIで、接続先のデバイス/モニターが上記以外の要因で非対応のときに表示されます。				

#### Return

# Error Status 画面

### Error Status ###

Lens No Error
Pan/Tilt No Error
Fan No Error
Temperature No Error

## Lens [No Error、Error]

Lensのエラー状況を表示します。

No Error	Lensは正常動作しています。
Error	Lensのエラーが発生しています。

## Pan/Tilt [No Error、Error]

パン・チルト駆動部のエラー状況を表示します。

No Error	パン・チルト駆動部は正常動作しています。
Error	パン・チルト駆動部のエラーが発生しています。

# Fan [No Error, Error]

Fanのエラー状況を表示します。

No Error	Fanは正常動作しています。
Error	Fanのエラーが発生しています。

# Temperature [No Error、High Temperature、Sensor Error]

温度関連のエラー状況を表示します。

	No Error	正常動作温度範囲内です。
	High Temperature	高温状態になっています。
Sensor Error 温度センサーが壊れている可能性があります。		温度センサーが壊れている可能性があります。

# ⟨NOTE⟩

・上記の各エラーが発生した場合、IP/シリアル経由での外部機器 (AW-RP150等)に対してエラー通知を行うため、外部機器側での エラー表示が可能です。

## Return

	カ	メラメニ	ュー		項目	出荷時設定	選択項目
op Menu	lenu Camera Scene				Scene	Scene1	Scene1, Scene2, Scene3, Scene4
			Brightness	Brightness	Picture Level	0	_50 ~ +50 (step: 1)
				1/2	Iris Mode	Auto	Manual, Auto
					Auto Iris Speed	Normal	Slow, Normal, Fast
					Auto Iris Window	Normal1	Normal1, Normal2, Center
					Auto Iris Close Limit	Normal	Normal, F8, F7, F5.6
					Shutter Mode	Off	Off, Step, Synchro, ELC
					Step/Synchro ([Shutter Mode]が [Step]のとき)	[59.94Hz] 1/100 [50Hz] 1/120	・59.94p/59.94iモード 1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/10000 ・29.97pモード 1/30, 1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/10000 ・23.98p/24pモード 1/24, 1/48, 1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/10000 ・50p/50iモード 1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/10000
							1/25, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/10000
					Step/Synchro ([Shutter Mode]が [Synchro]のとき)	[59.94Hz] 60.0Hz [50Hz] 50.0Hz	• $59.94p/59.94i \pm -   \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$
					ELC Limit ([Shutter Mode]が [ELC]のとき)	1/250	1/100, 1/120, 1/250
				Brightness 2/2	Gain	0dB	([Super Gain]が[On]のとき) Auto, -3dB ~42dB (step: 1dB) ([Super Gain]が[Off]のとき) Auto, -3dB ~36dB (step: 1dB)
					Super Gain	Off	Off, On
					AGC Max Gain	18dB	6dB, 12dB, 18dB
					Frame Mix	Off	Off, 6dB, 12dB, 18dB, 24dB
					ND Filter	Through	Through, 1/4, 1/16, 1/64
					Day/Night	Day	Day, Night
			Picture	Picture 1/8	White Balance Mode	AWB A	AWB A, AWB B, ATW, 3200K, 5600K, VAI
			· iotaio	. 1010/0 1/0	Color Temperature	3200K	2000K~15000K
					-		
					R Gain	0	-200~+200
					B Gain	0	_200 ~ +200
					Color TEMP. Setting		
					White Balance Mode		
					Color Temperature	3200K	2000K~15000K
					R Gain	0	-400~+400
					B Gain	0	<b>−400</b> ~ <b>+400</b>
					G Axis	0	-400~+400
					AWB Gain Offset	Off	Off, On
					ATW Speed	Normal	Normal, Slow, Fast
					ATW Target R	0	<b>−</b> 10∼+10
	1	1			ATW Target B	0	+

	カ	メラメニ	<b>_</b>		項目		出荷田	時設定		選択項目
op Menu	Camera	Scene	Picture	Picture 2/8	Chroma Level	0%				Off, -99% ~99% (step: 1%)
					Chroma Phase	0				<b>−31∼+31</b>
					Master Pedestal	0				-200 ∼ +200 (step: 1)
					R Pedestal	0				_100 ~+100 (step: 1)
					G Pedestal	0				-100∼+100 (step: 1)
					B Pedestal	0				-100∼+100 (step: 1)
					Pedestal Offset	Off				Off, On
				Picture 3/8	Detail	On				Off, On
				l lotare 5/6	Master Detail	0				-31∼+31
										0~60
					Detail Coring	15				
					V Detail Level	0				_7~+7
					Detail Frequency	0				_7 ~ +7
					Level Depend.	0				<b>−7</b> ∼ <b>+7</b>
					Knee Aperture Level	2				0~5
					Detail Gain(+)	0				_31~+31
					Detail Gain(-)	0				<b>–</b> 31∼+31
				Picture 4/8	Skin Detail	Off				Off, On
					Skin Detail Effect	16				0~31
				Picture 5/8	DownCon Detail	On				Off, On
					DC. Master Detail	-20				_31~+31
					DC. Detail Coring	15				0~60
					DC. V Detail Level	7				_7~+7
						0				-2~+2
					DC. Detail Frequency					
					DC. Level Depend.	0				_7~+7
					DC. Knee Aperture Level	2				0~5
				Picture 6/8	Gamma Mode	HD				HD, FILMLIKE1, FILMLIKE2, FILMLIKE FILM REC, VIDEO REC, HLG
					Gamma	0.45				0.30~0.75 (Step: 0.01)
					F-REC Dynamic Level	500%			200%, 300%, 400%, 500%, 600%	
				F-REC Black STR. Level	0%			0% ~30% (Step: 1%)		
					V-REC Knee Slope	150% 30% 0			150%, 200%, 250%, 300%, 350%, 400 450%, 500%	
					V-REC Knee Point				30%~107% (Step: 1%)	
					Black Gamma				_8~+8	
					Black Gamma Range	1				1~3
					DRS Off			Off, Low, Mid, High		
				D'. 1 7/0	Knee Mode	Auto				Off, Auto, Manual
				Picture 7/8						· · · · ·
					Auto Knee Response	4				1~8
					Knee Point	93.0%				70.0% ~ 107.0% (Step: 0.5%)
					Knee Slope	99				0~99
					HLG Knee	Off				Off, On
					HLG Knee Point	55%				55% ~ 100% (Step: 1%)
					HLG Knee Slope	10				0~100
				Picture 8/8	White Clip	On				Off, On
					White Clip Level	109%				90%~109% (Step: 1%)
	1				DNR	Low				Off, Low, High
				Matrix 1/5	Matrix Type	Normal				Normal, EBU, NTSC, User
			Matrix	INIALIA 1/3						Off, On
			Matrix	IVIAUIX 1/3	Adaptive Matrix	Off				JOII, OII
			Matrix		Adaptive Matrix  [Linear Matrix]		EBU	NTSC	User	OII, OII
			Matrix	Matrix 2/5	[Linear Matrix]	Normal	EBU	NTSC	User	
			Matrix		[Linear Matrix] R-G	Normal 0	3	-21	0	<b>-63∼+63</b>
			Matrix		[Linear Matrix] R-G R-B	Normal 0 0	3	-21 -18	0	-63∼+63 -63∼+63
			Matrix		[Linear Matrix] R-G R-B G-R	Normal 0 0 16	3 3 4	-21 -18 21	0 0 0	-63~+63 -63~+63 -63~+63
			Matrix		[Linear Matrix] R-G R-B	Normal 0 0	3	-21 -18	0	-63∼+63 -63∼+63

	カ	メラメニ	ュー		項目		出荷田	時設定		選択項目
Top Menu	Camera	Scene	Matrix	Matrix 3/5	[Color Correction 1/3]	Normal	EBU	NTSC	User	
					B_Mg Saturation	15	0	0	0	_63~+63
					B_Mg Phase	6	0	0	0	_63~+63
					Mg Saturation	13	0	0	0	_63~+63
					Mg Phase	10	0	0	0	_63~+63
					Mg_R Saturation	4	3	0	0	_63∼+63
					Mg R Phase	10	0	-9	0	_63 ~ +63
					Mg_R_R Saturation	2	-3	-5	0	_63 ~ +63
					Mg_R_R Phase	6	<b>-</b> 7	-19	0	_63 ~ +63
					R Saturation	0	<u>-7</u>	8	0	-63∼+63
					R Phase	1	-4	-9	0	_63 ~ +63
					R_R_YI Saturation	4	7	13	0	_63 ~ +63
					R_R_YI Phase	6	1	0	0	_63∼+63
				Matrix 4/5	[Color Correction 2/3]	Normal	EBU	NTSC	User	
					R_YI Saturation	5	5	20	0	_63~+63
					R_YI Phase	11	2	6	0	_63∼+63
					R YI YI Saturation	10	12	22	0	_63∼+63
					R_YI_YI Phase	3	0	6	0	_63∼+63
					YI Saturation	8	12	24	0	_63∼+63
					YI Phase	0	0	6	0	-63∼+63
					YI_YI_G Saturation	3	9	8	0	-63∼+63
					YI_YI_G Phase	2	0	4	0	-63~+63
						+		-		
					YI_G Saturation	18	16	15	0	-63~+63
					YI_G Phase	8	6	7	0	_63~+63
					G Saturation	20	13	11	0	-63~+63
					G Phase	16	0	6	0	_63~+63
				Matrix 5/5	[Color Correction 3/3]	Normal	EBU	NTSC	User	
					G_Cy Saturation	15	14	16	0	_63∼+63
					G_Cy Phase	8	6	8	0	_63 ~ +63
					Cy Saturation	9	7	0	0	_63 ~ +63
					Cy Phase	8	14	17	0	-63~+63
					Cy_B Saturation	1	0	0	0	_63 ~ +63
					Cy_B Phase	11	0	18	0	_63~+63
					B Saturation	5	0	0	0	_63~+63
					B Phase	-10	0	5	0	_63~+63
		Lens			Focus Mode	Auto			Manual, Auto	
					Zoom Mode	Opt.Zoc	m			Opt.Zoom, i.Zoom, D.Zoom
					Max Digital Zoom	x10				x2~x10 (Step: 1)
					Digital Extender	Off			Off, x1.4, x2.0	
				1	OIS	Off				Off, On
	System			System 1/2		59.94Hz				59.94Hz, 50Hz, 24Hz, 23.98Hz
					Format	2160/59	o.94p			([Frequency]が[59.94Hz]のとき) 2160/59.94p, 2160/29.97p, 1080/59.94p, 1080/59.94i, 1080/29.97p, 1080/29.97PsF 1080/23.98p(59.94i)*1, 720/59.94p ([Frequency]が[50Hz]のとき) 2160/50p, 2160/25p, 1080/50p, 1080/50i, 1080/25p, 1080/25PsF, 720/50p ([Frequency]が[24Hz]のとき) 2160/24p, 1080/24p ([Frequency]が[23.98Hz]のとき) 2160/23.98p, 1080/23.98p, 1080/23.98Psi
					Shooting Mode	Normal				Normal, High Sens.
					Color Setting	Normal				Normal, V-Log
					Genlock	1				
					Horizontal Phase	0				_206~+49
				System 2/2	Tracking Data Output	1				I
					Serial	Off				Off, On
					IP	Off				Off, On
					Invert Pan/Tilt Axis	Off				Off, On
					Camera ID	0xFF				0x00~0xFF
					Wireless Control	Enable				Enable, Disable
					Fan1	High				Auto, Low, Mid, High
					Fan2	High				Auto, Low, Mid, High

<sup>\*1 1080/23.98</sup>p over 59.94iのことを示します。

	カメラメニュー		項目	出荷時設定	選択	項目
Top Menu	Output	Output 1/9	12G SDI/OPTICAL	ı		
·	·		Format	2160/59.94p	[System Format] 2160/59.94p	[12G SDI/OPTICAL 2160/59.94p
					2160/29.97p	1080/59.94p*2 2160/29.97p 1080/29.97p
						1080/29.97PsF
					1080/59.94p	1080/59.94p
					1080/59.94i	1080/59.94i
					1080/29.97p	1080/29.97p
					1080/29.97PsF 1080/23.98p(59.94i)*1	1080/29.97PsF 1080/23.98p(59.94i)*
					720/59.94p	720/59.94p
					2160/50p	2160/50p
					2100/000	1080/50p*3
					2160/25p	2160/25p
						1080/25p
						1080/25PsF
					1080/50p	1080/50p
					1080/50i	1080/50i
					1080/25p	1080/25p
					1080/25PsF	1080/25PsF
					720/50p 2160/24p	720/50p 2160/24p
					2 160/24p	1080/24p
					1080/24p	1080/24p
					2160/23.98p	2160/23.98p
						1080/23.98p
						1080/23.98PsF
					1080/23.98p	1080/23.98p
					1080/23.98PsF	1080/23.98PsF
			HDR Output Select	HDR(2020)	SDR, HDR(2020), HD	DR(709)
			V-Log Output Select	V-Log	V-Log, V-709	
			3G SDI Out	LevelA	LevelA, LevelB	
		Output 2/9	3G SDI			
			Format	1080/59.94p	[System Format]	[3G SDI]
					0400/50 04	
					2160/59.94p	1080/59.94p*2
					·	1080/59.94i* <sup>2</sup>
					2160/59.94p 2160/29.97p	1080/59.94i* <sup>2</sup> 1080/29.97p
					2160/29.97p	1080/59.94i* <sup>2</sup> 1080/29.97p 1080/29.97PsF
					·	1080/59.94i* <sup>2</sup> 1080/29.97p 1080/29.97PsF 1080/59.94p
					2160/29.97p 1080/59.94p	1080/59.94i*2 1080/29.97p 1080/29.97PsF 1080/59.94p 1080/59.94i
					2160/29.97p 1080/59.94p 1080/59.94i	1080/59.94i*2 1080/29.97p 1080/29.97PsF 1080/59.94p 1080/59.94i 1080/59.94i
					2160/29.97p 1080/59.94p 1080/59.94i 1080/29.97p	1080/59.94i*2 1080/29.97p 1080/29.97PsF 1080/59.94p 1080/59.94i 1080/59.94i 1080/29.97p
					2160/29.97p 1080/59.94p 1080/59.94i 1080/29.97p 1080/29.97PsF	1080/59.94i*2 1080/29.97p 1080/29.97PsF 1080/59.94p 1080/59.94i 1080/59.94i 1080/29.97p 1080/29.97PsF
					2160/29.97p 1080/59.94p 1080/59.94i 1080/29.97p	1080/59.94i*2 1080/29.97p 1080/29.97PsF 1080/59.94p 1080/59.94i 1080/59.94i 1080/29.97p 1080/29.97PsF
					2160/29.97p 1080/59.94p 1080/59.94i 1080/29.97p 1080/29.97PsF 1080/23.98p(59.94i)*1	1080/59.94i*2 1080/29.97p 1080/29.97PsF 1080/59.94p 1080/59.94i 1080/59.94i 1080/29.97p 1080/29.97PsF 1080/23.98p(59.94i)*
					2160/29.97p 1080/59.94p 1080/59.94i 1080/29.97p 1080/29.97PsF 1080/23.98p(59.94i)*1 720/59.94p 2160/50p	1080/59.94i*2 1080/29.97p 1080/29.97PsF 1080/59.94p 1080/59.94i 1080/59.94i 1080/29.97p 1080/29.97PsF 1080/23.98p(59.94i)*' 720/59.94p 1080/50p*3 1080/50i*3
					2160/29.97p 1080/59.94p 1080/59.94i 1080/29.97p 1080/29.97PsF 1080/23.98p(59.94i)*1 720/59.94p	1080/59.94i*2 1080/29.97p 1080/29.97PsF 1080/59.94p 1080/59.94i 1080/59.94i 1080/29.97p 1080/29.97PsF 1080/23.98p(59.94i)** 720/59.94p 1080/50p*3
					2160/29.97p 1080/59.94p 1080/59.94i 1080/29.97p 1080/29.97PsF 1080/23.98p(59.94i)*1 720/59.94p 2160/50p	1080/59.94i*2 1080/29.97p 1080/29.97PsF 1080/59.94p 1080/59.94i 1080/59.94i 1080/29.97p 1080/29.97PsF 1080/23.98p(59.94i)*1 720/59.94p 1080/50p*3 1080/50i*3 1080/25p
					2160/29.97p 1080/59.94p 1080/59.94i 1080/29.97p 1080/29.97PsF 1080/23.98p(59.94i)*1 720/59.94p 2160/50p 2160/25p 1080/50p	1080/59.94i*2 1080/29.97p 1080/29.97PsF 1080/59.94p 1080/59.94i 1080/59.94i 1080/29.97p 1080/29.97PsF 1080/23.98p(59.94i)* 720/59.94p 1080/50p*3 1080/50i*3 1080/25p 1080/25PsF 1080/50p 1080/50i
					2160/29.97p 1080/59.94p 1080/59.94i 1080/29.97p 1080/29.97PsF 1080/23.98p(59.94i)*1 720/59.94p 2160/50p 2160/25p 1080/50p 1080/50i 1080/25p	1080/59.94i*2 1080/29.97p 1080/29.97PsF 1080/59.94p 1080/59.94i 1080/59.94i 1080/29.97p 1080/29.97p 1080/29.97PsF 1080/23.98p(59.94i)* 720/59.94p 1080/50p*3 1080/50i*3 1080/25p 1080/50p 1080/50i 1080/50i 1080/50i
					2160/29.97p  1080/59.94p  1080/59.94i 1080/29.97p 1080/29.97PsF 1080/23.98p(59.94i)*1 720/59.94p 2160/50p  2160/25p  1080/50p  1080/50i 1080/25p 1080/25PsF	1080/59.94i*2 1080/29.97p 1080/29.97PsF 1080/59.94p 1080/59.94i 1080/59.94i 1080/29.97p 1080/29.97p 1080/29.97PsF 1080/23.98p(59.94i)* 720/59.94p 1080/50p*3 1080/50i*3 1080/25p 1080/25PsF 1080/50i 1080/50i 1080/50i 1080/25p 1080/25PsF
					2160/29.97p  1080/59.94p  1080/59.94i 1080/29.97p 1080/29.97PsF 1080/23.98p(59.94i)*1 720/59.94p 2160/50p  2160/25p  1080/50i 1080/25p 1080/25PsF 720/50p	1080/59.94i*2 1080/29.97p 1080/29.97PsF 1080/59.94p 1080/59.94i 1080/59.94i 1080/29.97p 1080/29.97p 1080/29.97PsF 1080/23.98p(59.94i)* 720/59.94p 1080/50p*3 1080/50i*3 1080/25p 1080/25PsF 1080/50i 1080/50i 1080/50i 1080/25p 1080/25PsF 720/50p
					2160/29.97p  1080/59.94p  1080/59.94i 1080/29.97p 1080/29.97PsF 1080/23.98p(59.94i)*1 720/59.94p 2160/50p  2160/25p  1080/50i 1080/25p 1080/25psF 720/50p 2160/24p	1080/59.94i*2 1080/29.97p 1080/29.97ps 1080/59.94p 1080/59.94i 1080/59.94i 1080/29.97p 1080/29.97p 1080/29.97ps 1080/23.98p(59.94i)* 720/59.94p 1080/50p*3 1080/50i*3 1080/25p 1080/25ps 1080/50i 1080/50i 1080/50i 1080/25p 1080/25PsF 720/50p 1080/25PsF 720/50p 1080/24p
					2160/29.97p  1080/59.94p  1080/59.94i 1080/29.97p 1080/29.97PsF 1080/23.98p(59.94i)*1 720/59.94p 2160/50p  2160/25p  1080/50i 1080/25p 1080/25psF 720/50p 2160/24p 1080/24p	1080/59.94i*2 1080/29.97p 1080/29.97p 1080/29.97PsF 1080/59.94i 1080/59.94i 1080/29.97p 1080/29.97PsF 1080/23.98p(59.94i)* 720/59.94p 1080/50;*3 1080/50;*3 1080/25p 1080/50i 1080/50i 1080/50i 1080/25p 1080/25PsF 720/50p 1080/25PsF 720/50p 1080/24p 1080/24p
					2160/29.97p  1080/59.94p  1080/59.94i 1080/29.97p 1080/29.97PsF 1080/23.98p(59.94i)*1 720/59.94p 2160/50p  2160/25p  1080/50i 1080/25p 1080/25psF 720/50p 2160/24p	1080/59.94i*2 1080/29.97p 1080/29.97ps 1080/59.94p 1080/59.94i 1080/59.94i 1080/59.94i 1080/29.97ps 1080/29.97ps 1080/23.98p(59.94i)* 720/59.94p 1080/50;*3 1080/50;*3 1080/50p 1080/50p 1080/50i 1080/25p 1080/25ps 720/50p 1080/25ps 720/50p 1080/25ps 720/50p 1080/24p 1080/23.98p
					2160/29.97p  1080/59.94p  1080/59.94i 1080/29.97p 1080/29.97PsF 1080/23.98p(59.94i)*1 720/59.94p 2160/50p  2160/25p  1080/50i 1080/25p 1080/25PsF 720/50p 2160/24p 1080/24p 2160/23.98p	1080/59.94i*2 1080/29.97p 1080/29.97ps 1080/59.94p 1080/59.94i 1080/59.94i 1080/59.94i 1080/29.97p 1080/29.97ps 1080/23.98p(59.94i)* 720/59.94p 1080/50p*3 1080/50p*3 1080/50p 1080/50p 1080/50p 1080/50i 1080/25p 1080/25p 1080/25ps 720/50p 1080/25p 1080/25p 1080/25ps
					2160/29.97p  1080/59.94p  1080/59.94i 1080/29.97p 1080/29.97PsF 1080/23.98p(59.94i)*1 720/59.94p 2160/50p  2160/25p  1080/50i 1080/25p 1080/25PsF 720/50p 2160/24p 1080/24p 2160/23.98p  1080/23.98p	1080/59.94i*2 1080/29.97p 1080/29.97ps 1080/59.94p 1080/59.94i 1080/59.94i 1080/29.97ps 1080/29.97p 1080/29.97ps 1080/23.98p(59.94i)* 720/59.94p 1080/50p*3 1080/50p*3 1080/50p 1080/50p 1080/50p 1080/50p 1080/50p 1080/25p
			HDR Outnut Select	HDR(2020)	2160/29.97p  1080/59.94p  1080/59.94i 1080/29.97p 1080/29.97PsF 1080/23.98p(59.94i)*1 720/59.94p 2160/50p  2160/25p  1080/50i 1080/25p 1080/25psF 720/50p 2160/24p 1080/24p 2160/23.98p 1080/23.98p 1080/23.98p 1080/23.98PsF	1080/59.94i*² 1080/29.97p 1080/29.97p 1080/29.97PsF 1080/59.94i 1080/59.94i 1080/59.94i 1080/29.97p 1080/29.97psF 1080/23.98p(59.94i)*¹ 720/59.94p 1080/50;*³ 1080/50p 1080/50p 1080/50i 1080/50i 1080/50i 1080/25PsF 720/50p 1080/25PsF 720/50p 1080/24p 1080/23.98p 1080/23.98p 1080/23.98p 1080/23.98p
			HDR Output Select V-Log Output Select	HDR(2020) V-Log	2160/29.97p  1080/59.94p  1080/59.94i 1080/29.97p 1080/29.97PsF 1080/23.98p(59.94i)*1 720/59.94p 2160/50p  2160/25p  1080/50i 1080/25p 1080/25PsF 720/50p 2160/24p 1080/24p 2160/23.98p  1080/23.98p	1080/59.94i*² 1080/29.97p 1080/29.97p 1080/29.97PsF 1080/59.94p 1080/59.94i 1080/59.94i 1080/29.97p 1080/29.97psF 1080/23.98p(59.94i)*1 720/59.94p 1080/50;*3 1080/50;*3 1080/50p 1080/50i 1080/50i 1080/50i 1080/50i 1080/25PsF 720/50p 1080/25PsF 720/50p 1080/24p 1080/23.98p 1080/23.98p 1080/23.98p 1080/23.98p

<sup>\*1 1080/23.98</sup>p over 59.94iのことを示します。
\*2 [UHD Crop]が[Crop(720)]のときは、720/59.94pとなります。
\*3 [UHD Crop]が[Crop(720)]のときは、720/50pとなります。

	カメラメニュー		項目	出荷時設定	選択項目	
Top Menu	Output	Output 3/9	MONI	1	1	
			Format	1080/59.94i	[System Format]	[MONI]
					2160/59.94p	1080/59.94i* <sup>2</sup>
					2160/29.97p	1080/29.97p
					1000/50 04	1080/29.97PsF
					1080/59.94p	1080/59.94i
					1080/59.94i 1080/29.97p	1080/59.94i 1080/29.97p
					1080/29.97PsF	1080/29.97PsF
					1080/23.98p(59.94i)*1	1080/23.98p(59.94i)*
					720/59.94p	720/59.94p
					2160/50p	1080/50i* <sup>3</sup>
					2160/25p	1080/25p
						1080/25PsF
					1080/50p	1080/50i
					1080/50i 1080/25p	1080/50i
					1080/25PsF	1080/25p 1080/25PsF
					720/50p	720/50p
					2160/24p	1080/24p
					1080/24p	1080/24p
					2160/23.98p	1080/23.98p
						1080/23.98PsF
					1080/23.98p	1080/23.98p
					1080/23.98PsF	1080/23.98PsF
			HDR Output Select	SDR	SDR, HDR(2020), HD	PR(709)
			V-Log Output Select	V-Log	V-Log, V-709	
		Output 4/9	HDMI	0.400/50.04		
			Format	2160/59.94p	[System Format]	[HDMI]
					2160/59.94p	2160/59.94p 1080/59.94p*2
					2160/29.97p	2160/29.97p
						1080/29.97p
					1080/59.94p	1080/59.94p
					1080/59.94i	1080/59.94i
					1080/29.97p	1080/29.97p
					1080/29.97PsF	1080/29.97p
					1080/23.98p(59.94i)*1	1080/23.98p(59.94p)*
					720/59.94p	720/59.94p
					2160/50p	2160/50p 1080/50p* <sup>3</sup>
					2160/25p	2160/25p
					2.00/200	1080/25p
					1080/50p	1080/50p
					1080/50i	1080/50i
					1080/25p	1080/25p
					1080/25PsF	1080/25p
					720/50p	720/50p
					2160/24p	2160/24p
					1000/045	1080/24p
					1080/24p 2160/23.98p	1080/24p 2160/23.98p
					2100/23.90p	1080/23.98p
					1080/23.98p	1080/23.98p
					1080/23.98PsF	1080/23.98p
			HDR Output Select	HDR(2020)	SDR, HDR(2020), HD	PR(709)
			V-Log Output Select	V-Log	V-Log, V-709	
			Video Sampling	4:2:2/10bit	4:2:2/10bit, 4:2:0/8bit	
		Output 5/9	Bar	Camera	Camera, Colorbar	
			Color Bar Type	Type2	Type1, Type2	
			Tone	Normal	Off, Low, Normal	
			Audio	Off	Off, On	
	I		Input Type	Line	Mic, Line	
			input type	LIIIO		
			Volume Level	0dB	-36dB ∼+12dB (Ste	p: 3dB)

<sup>\*1 1080/23.98</sup>p over 59.94iのことを示します。
\*2 [UHD Crop]が[Crop(720)]のときは、720/59.94pとなります。
\*3 [UHD Crop]が[Crop(720)]のときは、720/50pとなります。
\*4 1080/23.98p over 59.94pのことを示します。

	カメラメニュー		項目	出荷時設定	選択項目
p Menu	Output	Output 6/9	OSD Mix		
			12G SDI/OPTICAL	Off	Off, On
			3G SDI	Off	Off, On
			MONI	On	Off, On
			HDMI	Off	Off, On
			IP	On	Off, On
		Output 7/9	OSD Off With R-Tally	Off	Off, On
		o atpat 170	OSD Status	Off	Off, On
			Tally	Enable	Enable, Disable
			Tally LED Limit	2.100.10	
			R	Unlimit	Limit, Unlimit
			G	Unlimit	Limit, Unlimit
			Tally Brightness	Low	Low, Mid, High
		Output 8/9	Status Lamp	Enable	Enable, Disable
		Output 0/9	External Output	Lilabie	Lilable, Disable
			Output1	Off	Off, R-Tally, G-Tally
				Off	Off, R-Tally, G-Tally
		Output 9/9	Output2 UHD Crop	Off	Off, Crop(1080), Crop(720)
		Output 9/9			
			3G SDI Out	Crop	Full, Crop
			IP Out	Crop	Full, Crop
			Crop Out	YL	YL, G, MG
			Crop Marker	YL+G+MG	Off, YL, G, MG, YL+G, YL+MG, G+MG YL+G+MG
			Crop Adjust	YL	YL, G, MG
			Crop H Position	960	0~2560 (Step: 2)
			Crop V Position	540	0~1440
	Pan/Tilt		Install Position	Desktop	Desktop, Hanging
			Smart Picture Flip	Off	Off, Auto
			Flip Detect Angle	90deg	60deg ~120deg (Step: 1deg)
			P/T Speed Mode	Normal(60deg/s)	Normal(60deg/s), Fast(180deg/s), Quick(60deg/s)
			Speed With Zoom Position	On	Off, On
			Focus Adjust With PTZ.	Off	Off, On
			Power On Position	None	None, Standby, Home, Preset
			Preset Number	001	001~100
	Preset	Preset 1/2	Preset Speed Unit	Speed Table	Speed Table, Time
			Preset Speed Table	Fast	Slow, Fast
			Preset Speed ([Preset Speed Unit]が [Speed Table]のとき)	20	1~30
			Preset Speed ([Preset Speed Unit] が[Time]のとき)	20s	1s∼99s
			Preset Acceleration	Auto	Manual, Auto
			Acceleration	3	1~6
			Preset Scope	Mode A	Mode A, Mode B, Mode C
			Preset Digital Extender	Off	Off, On
			Preset Crop	Off	Off, On
		Preset 2/2	Preset Thumbnail Update	On	Off, On
			Preset Name	Reset	Reset, Hold
			Preset Iris	Off	Off, On
			Preset Zoom Mode	Mode A	Mode A, Mode B
			Freeze During Preset	Off	Off, On

	カ>	<b>くラメニュー</b>		項目	出荷時設定	選択項目
p Menu	Maintenance	Firmware Version	Firmware	System Version	出荷バージョン	
			Version 1/2	CPU Software		
				Main/Network	出荷バージョン	
				Camera	出荷バージョン	
				Lens	出荷バージョン	
				Servo	出荷バージョン	
				Interface	出荷バージョン	
			Firmware	EEPROM		
			Version 2/2	Main/Network	出荷バージョン	
				Interface	出荷バージョン	
				FPGA		·
				COM	出荷バージョン	
				AVIO	出荷バージョン	
		IP Network		IP Address	192.168.0.10	
				Subnet Mask	255.255.255.0	
				Default Gateway	192.168.0.1	
		Initialize			CANCEL	CANCEL, OK
		Hour Meter		Operation	00000000	
				Fan1	00000000	
				Fan2	00000000	
		HDMI Status		Connect		
				Format		
				Video Sampling		
				HDR Output		
				Monitor		
		Error Status		Lens	No Error	No Error, Error
				Pan/Tilt	No Error	No Error, Error
				Fan	No Error	No Error, Error
				Temperature	No Error	No Error, High Temperature, Sensor Err

# Web画面の表示

本機とパーソナルコンピューターをつないで、WebブラウザーからカメラのIP 映像を見たり、各種の設定を行うことができます。

本機のIP制御用LAN端子とパーソナルコンピューターを直接接続する場合はLANクロスケーブルを、スイッチングハブなどを介して接続する場合はLANストレートケーブルを使用します。

パーソナルコンピューターのIPアドレスは、プライベートアドレスの 範囲内で本機と違うアドレスを設定し、サブネットマスクは本機と同じ アドレスに設定します。

#### (NOTE)

• IPアドレスとサブネットマスクを変更する場合は、必ず販売店にお申 し付けください。

#### 本機のIPアドレスとサブネットマスク(工場出荷時)\*1

 IPアドレス
 : 192.168.0.10

 サブネットマスク
 : 255.255.255.0

\*<sup>1</sup> 工場出荷時の設定の場合、プライベートアドレスの可変可能範囲は、192.168.0.1~192.168.0.255までとなります。

・コントローラーとWebブラウザーを同時に使用している場合、コントローラーで設定した内容がWebブラウザーの表示に反映されない ことがあります。

このような使い方をする場合は、必ずコントローラーかカメラメ ニューで設定内容を確認してください。

必要なパーソナルコンピューターの環境については、8ページを 参照してください。

#### (NOTE)

 Web設定画面における一部の機能は、Windows Internet Explorer 11からのみ利用できます。

Windows Internet Explorer 11のみ利用可能な機能には、

Windows I.E.11 マークを付けて記載しています。

 Windows Internet Explorer 11で本機のIP映像を表示するには、 表示用プラグインソフトウェア「Network Camera View 4S」がイン ストールされている必要があります。

Windows Internet Explorer 11以外のWebブラウザーを使用する場合は必要ありません。

詳しくは、「表示用プラグインソフトウェアをインストールする」 (→29ページ)を参照してください。

- [Tracking Data Output]の[IP(UDP)]が[On]のときに、Web画面を開くと警告メッセージが出ますので、そのままWeb画面を開く場合は[Continue]ボタンをクリックしてください。
- ・Web画面表示中は、[Tracking Data Output]の[IP(UDP)]が[On] のときに出力されるトラッキングデータが遅延したり、値が更新されない場合があります。(→128ページ)

# パーソナルコンピューターによるWeb画面の表示

本書では、Windows (Internet Explorer) の画面をもとに説明しています。それ以外のブラウザーの場合、画面上の表示が一部異なりますが、同様の手順となります。

# 1.パーソナルコンピューターのWebブラウザーを起動する

パーソナルコンピューターに搭載のOS に応じて、それぞれ下記の Web ブラウザーを使用してください。

搭載OS	Webブラウザー
Windows	Windows 7 64/32ビット / Internet Explorer 11 Windows 10 / Internet Explorer 11 Windows 10 / Microsoft Edge Windows 10 / Google Chrome
macOS	OS X 10.11 / Safari 11 macOS 10.12 / Safari 11 macOS 10.13 / Safari 11 macOS 10.13 / Google Chrome

# 2.IP簡単設定ソフトウェアで設定したIPアドレスを、Webブラウザーのアドレスボックスに入力する

#### IPv4アドレスの入力例:

http://IPv4アドレスで登録したURL

http://192.168.0.10/



#### IPv6アドレスの入力例:

http://[IPv6アドレスで登録したURL]

http://[2001:db8::10]/



## ⟨NOTE⟩

HTTPポート番号が「80」から変更されている場合は、「http://カメラのIPアドレス:ポート番号」をアドレスボックスに入力してください。

例:ポート番号が8080に設定されている場合: http://192.168.0.11:8080

- 本機がローカルネットワーク内にある場合、ローカルアドレスに対してプロキシサーバーを使用しないように、Webブラウザー(メニューバーの[ツール] [インターネットオプション])からプロキシサーバーの設定を行ってください。
- ネットワーク設定画面[Network]の[Advanced]の[HTTPS] ー [Connection] (→137ページ)で[HTTPS]を設定している場合 については、「HTTPSでカメラにアクセスする」(→145ページ) を参照してください。

## 3.初期アカウントを設定する

初期状態でWeb画面を表示する場合、初期アカウント設定画面が表示されます。

ユーザー名とパスワードを設定してください。



#### (NOTE)

- ・第3者に容易に推測されやすい文字列は設定しないでください。
- ・パスワードは定期的に変更してください。
- ・パスワードは下記4つの文字種類から少なくとも3つを含めて8文字以上で設定してください。

アルファベット大文字 アルファベット小文字

数字

特殊記号(!#\$%'()\*+,-./?@[]^\_`~)

- ・上記ポリシーを守らないパスワードを設定する場合、設置環境などのセキュリティ上のリスクを十分考慮したうえ、使用者の責任のもと運用してください。
- 設定したパスワードが推奨設定ポリシーに反する場合は、警告が表示されます。パスワードを変更する場合は[Back]ボタンをクリックして再度パスワードを設定してください。

セキュリティリスクを理解の上、設定を継続する場合は[Continue]をクリックして設定を完了してください。

・設定したアカウント情報を忘れた場合、サービススイッチの初期化 用SWを使用してネットワーク接続用のユーザー情報をリセットしてください。(→16ページ)




### 4.初期アカウントの登録完了

初期アカウントの登録が完了後、以下のような登録完了画面が表示されます。

完了画面表示後10秒程度経過すると自動でライブ画面[Live]が表示されます。10秒以上経過してもライブ画面[Live]に移行しない場合は、"please click here" のリンクからライブ画面[Live]に手動で移動してください。

以上で初期アカウント登録操作は完了となります。



## (NOTE)


AW-RP150とネットワーク接続する場合、初期アカウント設定が必要です。(→29ページ)

初期アカウントが未設定の場合、AW-RP150から本機を認識することは可能ですが、制御はできません。

## **5.**ライブ画面 [Live] を表示する

Web画面が表示されます。

初期画面は、ライブ画面 [Live] ( $\rightarrow$ 89ページ) が表示されますので、必要に応じて Web 設定画面 [Setup] ( $\rightarrow$ 94ページ) に切り替えてください。( $\rightarrow$ 88ページ)



#### (NOTE)

- 工場出荷時はStandbyモードになっていますので、Power ONモードに切り替えてください。
- ・表示用プラグインソフトウェアがインストールされていないパーソナルコンピューターでは、ライブ画面[Live]が表示される前に、インストール確認メッセージが表示されます。その場合は、画面に従ってインストールしてください。 Windows J.E.11

詳しくは、「表示用プラグインソフトウェアをインストールする」 (→29ページ)を参照してください。

- ・ご使用のパーソナルコンピューターのファイアウォールの設定によって、配信画像が表示されないことがあります。この場合は、ファイアウォールの設定を変更し、ご使用のWebブラウザーの通信を許可する設定を行ってください。
- 1台のパーソナルコンピューターで複数のIP映像を表示しようとすると、パーソナルコンピューターの性能によっては、IP映像が表示されない場合があります。

本機に同時にアクセスできるユーザーは、IP映像を受信しているユーザーと合わせて最大14人までです。ただし、本機が使用するネットワーク通信帯域に応じて、アクセスできるユーザー数が14人以下に制限される場合があります。アクセスできる最大ユーザー数14人を超えた場合は、アクセス超過メッセージが表示されます。[H.264] および [H.265] の [Transmission type] を [Multicast port] に設定したとき、H.264およびH.265画像を 受信している2人目以降のユーザーはアクセス数にカウントされません。

- [H.264 transmission] (→ 107ページ)を[On] に設定すると、H.264画像が表示されます。[Off] に設定すると、JPEG画像が表示されます。[H.264 transmission]を[On] に設定した場合でも、JPEG画像の表示は可能です。 Windows L.E.11
- ・JPEG画像の画像更新速度はネットワークの環境、パーソナルコンピューターの性能、被写体、アクセス数により遅くなることがあります。

# ライブ画面 [Live]/Web設定画面 [Setup] の切り替え

ライブ画面[Live] Live Setup を表示しているときに、ライブ画面[Live]上部の[Setup]ボタン Setup を

クリックします。 Web 設定画面 [Setup] についての詳細は、「Web 設定画面 [Setup]」 ( $\rightarrow$ 94ページ) をご覧ください。

Web 設定画面 [Setup] Live Setup を表示しているときに、Web 設定画面 [Setup] 上部の [Live] ボタン

Live をクリックします。

ライブ画面 [Live] についての詳細は、「ライブ画面 [Live]」( $\rightarrow$ 89ページ)をご覧ください。

#### (NOTE)

- ・スタンバイ中は[Setup]ボタンが無効になり、Web設定画面[Setup] に切り替えることができません。
- ・Web設定画面[Setup]を表示しているときに、他の端末から本機を Standbyモードに切り替えた場合、数秒後にライブ画面[Live]表示へ 自動的に切り替わります。

# Web画面へのログイン

# ユーザー認証有効時

#### ライブ画面 [Live] を表示するとき

Camera controlまたはAdministrator権限のアカウント情報の入力が必要となります。

#### Web設定画面 [Setup] を表示するとき

Administrator権限のアカウント情報の入力が必要となります。

#### ユーザー認証無効時

#### ライブ画面 [Live] を表示するとき

アカウント情報の入力は必要ありません。

#### Web設定画面 [Setup] を表示するとき

Administrator権限のアカウント情報の入力が必要となります。

#### (NOTE)


- アカウント入力画面はWebブラウザーからポップアップウィンドウで表示されます。
- あらかじめ登録したユーザー名とパスワードを正しく入力してください。
- ・パスワードは定期的に変更することをお勧めします。
- Standbyモード中は[Setup]ボタンが無効になり、Web設定画面 [Setup]を表示することができません。

# ライブ画面 [Live]

パーソナルコンピューターから、カメラ画像の表示や、カメラに対してパン、チルト、ズーム、フォーカスなどの制御を行います。 [Compression] ボタンで、[H.264] を選択しているときと [JPEG] を選択しているときでは、表示される項目が一部異なります。


## H.264選択時 Windows I.E.11

操作画面表示ボタン(タッチパネル用) タッチパネル用に操作ボタンを拡大し た画面を表示します。詳細は「タッチ パネル搭載PCによるWeb画面表示」 (→152ページ)を参照してください。 **拡張パネル表示ボタン** (→92ページ、93ページ)



#### JPEG選択時

操作画面表示ボタン(タッチバネル用) タッチパネル用に操作ボタンを拡大し た画面を表示します。詳細は「タッチ パネル搭載 PC による Web 画面表示」 (→152ページ)を参照してください。 **抽扱パネル表示ボタン** (→92ページ、93ページ)



## 1.メニュー切り替え [Stream Menu]/[Other Menu]

メニュー表示を切り替えます。

Streamメニューを表示しているときに[Other Menu]をクリックすると、Other メニューが表示されます。

Otherメニューを表示しているときに[Stream Menu]をクリックすると、Streamメニューが表示されます。

## 2. Compressionボタン [Compression]

	[H.264]ボタンが灰色に変わり、H.264画像が
H.264 [H.264]	表示されます。 Windows I.E.11 IP 映像設定で[H.264(1)] ~ [H.264(4)] の [H.264 transmission] を [On] に設定すると、 [H.264] ボタンが有効になります。(→107ページ)
JPEG [JPEG]	[JPEG]ボタンが灰色に変わり、JPEG画像が表示されます。

#### **(NOTE)**

- 次のような場合、[Compression]ボタンの選択状態は、[Video over IP] [Initial display setting]の[Stream] (→ 105ページ)での設定に戻ります。
  - いったん、別の画面に移動した場合
- 画面を再更新した場合

# 3.Streamボタン[Stream]

#### H.264選択時

このボタンは、H.264画像が表示されているときに表示されます。

# Windows I.E.11

[1]	ボタンが灰色に変わり、メインエリアの画像が、 [H.264(1)]で設定した内容 (→ 107ページ) に従っ て表示されます。
[2]	ボタンが灰色に変わり、メインエリアの画像が、 [H.264(2)]で設定した内容 (→ 107ページ) に従っ て表示されます。
[3]	ボタンが灰色に変わり、メインエリアの画像が、 [H.264(3)]で設定した内容 (→ 107ページ) に従っ て表示されます。
<b>4</b> [4]	ボタンが灰色に変わり、メインエリアの画像が、 [H.264(4)]で設定した内容 (→ 107ページ) に従っ て表示されます。

## (NOTE)

- ・次のような場合、[Stream]ボタンの選択状態は、[Video over IP] [Initial display setting]の[Stream] (→105ページ) での設定に戻ります。
- いったん、別の画面に移動した場合
- 画面を更新した場合
- ・選択したH.264画像の解像度設定が[1920×1080]または [1280×720]の場合、Webブラウザー画面の大きさによって、実際のサイズよりも縮小される場合があります。

#### JPEG選択時

このボタンは、JPEG画像が表示されているときに表示されます。

[1]	ボタンが灰色に変わり、メインエリアの画像が、 [JPEG(1)] で設定した内容 (→ 106ページ) に従って 表示されます。
[2]	ボタンが灰色に変わり、メインエリアの画像が、 [JPEG(2)]で設定した内容 (→ 106ページ) に従って 表示されます。
[3]	ボタンが灰色に変わり、メインエリアの画像が、 [JPEG(3)] で設定した内容 (→ 106ページ) に従って 表示されます。

#### (NOTE)

- ・[Video over IP] [JPEG]の[JPEG(1)]、[JPEG(2)]、[JPEG(3)] (→106ページ)で選択している解像度で表示されます。
- ・解像度が[1920×1080]または[1280×720]の場合、Webブラウザーの画面の大きさによって、実際のサイズよりも縮小される場合があります。
- ・次のような場合、[Image Capture Size]ボタンの選択状態は、[Video over IP] [Initial display setting]の[Stream] (→105ページ)での設定に戻ります。
- いったん、別の画面に移動した場合
- 画面を更新した場合

## 4.OSDメニュー操作[OSD Menu]

ON OFF [ON] [OFF]	カメラのOSDメニューの表示・非表示を切り替えます。
Cancel]	設定変更中の選択をキャンセルします。変更 前の設定に戻ります。
[A] [V] [A] [D] [OK]	メニュー操作を行います。 [▲][▼][◀][▶]ボタンで項目の選択を行います。 選択した項目にサブメニューがあるときは、 [OK]ボタンを押すとサブメニューが表示されます。 最下層の設定画面で、任意の項目にカーソルを合わせて[OK]ボタンを押すと、選択した項目の設定値が点滅します。 通常のメニューは、点滅表示状態で設定値を変更したらすぐに設定が反映されますが、 [OK]ボタンを押して点滅が止まり設定が確定された時点で反映されるメニューもあります。

## 5.カラーバーボタン [Color bar]

ON OFF [ON] [OFF]	カラーバー信号の表示・非表示を切り替えます。
Bars Type Type2 ▼ [Type1] [Type2]	表示するカラーバーのType1、Type2を切り替えます。 [Color bar]が[ON]のときに有効です。

## **6.**Power ONボタン[Power ON] /

## Standbyボタン[Standby]

_	
Power ON ▼ [Power ON]	本機の電源がONになります。
Standby ▼ [Standby]	本機はスタンバイ状態 (Standbyモード) になります。

スタンバイ時、ライブ画面[Live]では[Power ON]ボタン、[Standby] ボタンを除くすべてのボタンは無効になります。

#### (NOTE)

• [Power ON] と [Standby] をすばやく切り替えると、状態と表示が 一致しなくなることがあります。この場合、以下の操作で正しい状態表示に戻ります。

#### Windowsの場合

[F5]キーを押す

#### Macの場合

[Command] + [R] キーを押す

#### Standbyモード移行時:

現在のPan/Tilt/Zoomの位置を記憶します。[Power ON Position]メニューで[Standby]を選択したときに、記憶した位置情報を使用します。

#### Power ONモード移行時:

[Power ON Position]メニューで選択した位置にPan/Tilt/Zoomを移動します。

## 7.操作ロックボタン[Lock]



ライブ画面[Live]のパン・チルト・ズーム・フォーカス・アイリス・ゲイン・ホワイトバランス・シャッター・NDフィルター・プリセットなどの操作をロックし、誤動作を防止することができます。ロック中はボタンが赤色に変わり、再度ボタンをクリックすることでロックを解除できます。




当社製コントローラー (AW-RP150)のカメラロック機能により、本機がロック状態となった場合に表示され、クリックすることでカメラロック状態を解除することができます。

#### (NOTE)

- [Lock (WEB)]機能によるロック状態は実行したWebブラウザーで状態を保持しているため、Webブラウザーを再表示するとロック状態は解除されます。
- [Lock (CAM)]機能によるロック状態はカメラ本体に保持しているため、当社製コントローラー (AW-RP150) でカメラロック機能を解除するか、ロック中にWebブラウザーから[Lock (CAM)]を解除する必要があります。
- ・Web ブラウザーから [Lock (CAM)] 機能を有効にすることはできません。

#### 8.メインエリア (IP映像表示エリア)



接続中のカメラのIP 映像が表示されます。

カメラのタリーランプが点灯中の場合、映像の上部に赤と緑のライン が表示されます。赤タリー信号受信時には赤のライン、緑タリー信号 受信時には緑のラインが表示されます。

タリーランプが消灯すると、元に戻ります。

エリア内部をクリックすると、クリックした箇所がエリアの中央に移動するようにカメラの向きが移動します。

エリア内でマウスホイールを操作すると、表示用プラグインソフトウェアによるデジタルズームが可能です。 Windows I.E.11

#### (NOTE)


- ・お使いのパーソナルコンピューターによっては、撮影シーンが大き く変わる際に、搭載 OSの描画処理 (GDI) の制約により、ティアリ ング (画面の一部がずれて表示される現象) が発生することがありま す。
- ・Windows Internet Explorer 11では、[H.264 transmission] (→107ページ)を[On]に設定すると、H.264映像が表示可能です。
- Windows Internet Explorer 11以外では、[H.264 transmission]の設定にかかわらず、JPEG画像のみ表示可能です。 (H.264映像は表示できません。)
- JPEG画像の画像更新速度は、ネットワークの環境、お使いのパーソナルコンピューターの性能、被写体、アクセス数により遅くなることがあります。
- ・本機に同時にアクセスできるユーザーは、IP映像を受信している ユーザーを合計した14人までです。

ただし、IP映像の通信帯域が上限に達した場合は、アクセスできる ユーザー数が14人以下に制限される場合があります。

- ・ [Tally] (→68ページ、102ページ)を [Disable] に設定した場合は、タリー信号が入力されていても本機のタリーランプは点灯しませんが、メインエリア (IP映像表示エリア) の上部に赤と緑のラインが表示されます。
- 本機垂直方向に対し±15°のチルト範囲内では、クリックした箇所 がエリアの中央に移動するようにカメラの向きが移動しない場合が あります。
- [Tracking Data Output]の[IP(UDP)]が[On]のとき、IP配信映像に遅延またはフレーム欠落が発生する場合があります。(→128ページ)

IP配信映像の遅延およびフレーム欠落を避けたい場合は、 [Tracking Data Output]の[IP(UDP)]を[Off]にすることを推奨 します。

## 9. ズーム [Zoom]



#### (NOTE)

- デジタルズーム領域のズーム操作時は、光学ズーム位置を表す数値は変化しません。
- ・デジタルズームが有効な場合、光学ズーム位置が光学テレ端の 999 であっても、[T] ボタンをクリックすることでデジタルズーム によるズームインを行うことができます。
- ライブ画面[Live]表示直後、[D-Zoom]、[D-Ext.(×1.4)]、[D-Ext.(×2.0)]、[×1.0]ボタンは表示されていません。[PTZ用拡張パネル表示ボタン]を押すと表示されます。

## **10.** フォーカス [Focus]



#### ⟨NOTE⟩

・ライブ画面[Live]表示直後、[O.T.AF]、[Touch AF]ボタンは表示されていません。[PTZ用拡張パネル表示ボタン]を押すと表示されます。


## 11. コントロールパッド/ボタン



画像の水平位置・垂直位置の調整(パン・チルト)は、パッドおよびボタンを左クリックして行います。

中央のグリップボタンをドラッグした状態で操作することができ、パッドの外側に行くほどパン・ チルト動作の速度は速くなります。

# **12.**明るさ[Iris]



#### **13**. スピード [Speed]



パン・チルト・ズーム・フォーカスの各動作速 度を切り替えます。

パン・チルト動作速度は、パッド操作に反映され、 グリップボタン操作には反映されません。

#### 14. プリセット[Preset]

1. 29 E2 [Freset]	
Tourist Street S	プリセットサムネールをクリックすると、あらかじめ登録されたプリセットポジションにカメラの向きが移動します。 Home、Preset1~Preset100が選択できます。 プリセットポジション登録済みのプリセット番号は緑色で表示されます。
Preset001 (プリセット名称)	プリセット名称を表示します。 プリセット登録モード中にプリセット名称を選択して表示名を変更することができます。 半角1~15文字を入力できます。 使用可能な文字は0~9、A~Z、a~z、半角スペース、_(アンダースコア)です。
[]]-[]2]	表示されているプリセットサムネールのページ を切り替えます。
Home [Home]	ホームポジションへ移動します。
	ホームポジションへ移動します。  Preset用拡張パネル表示ボタン ブリセット用ボタン[SET]、[DEL]を表示します。表示中は[-]ボタンに表示が変わり、再度ボタンを押すと非表示となります。
[Home]	Preset用拡張パネル表示ボタン プリセット用ボタン[SET]、[DEL]を表示します。 表示中は[-]ボタンに表示が変わり、再度ボタ

### (NOTE)

- プリセットの登録時、[Preset Thumbnail Update]メニューが [Off]の場合、事前に登録していたプリセット画像を継続します。
- ・プリセットの登録時、[Preset Name]メニューが[Reset]の場合、 事前に登録していたプリセット名称をリセットします。
- ・ライブ画面表示直後、[SET]、[DEL]ボタンは表示されていません。 [Preset用拡張パネル表示ボタン]を押すと表示されます。

## 15. シーン [Scene]

Scene   Scene2   Scene3   Scene4     [Scene1][Scene2] [Scene3][Scene4]	Scenel〜Scene4をクリックして、撮影モードを切り替えます。
+	Scene 用拡張パネル表示ボタン シーンファイル用ボタン[Scene1]、[Scene2]、 [Scene3]、[Scene4]を表示します。 表示中は[一]ボタンに表示が変わり、再度ボタンを押すと非表示となります。

#### **(NOTE)**

・ライブ画面[Live]表示直後、[Scene 1]、[Scene 2]、[Scene 3]、 [Scene4] ボタンは表示されていません。[Scene 用拡張パネル表 示ボタン]を押すと表示されます。

## 16. 全画面表示ボタン



画像が全画面で表示されます。

ライブ画面[Live]に戻るには、全画面で表示されていると きにパーソナルコンピューターのキーボードの[Esc] キー を押します。

表示される画面のアスペクト比は、モニターに合わせて調 整されます。

## 17. スナップショットボタン



スナップショット(静止画1枚)を取得し、その画像が別 ウィンドウで表示されます。

#### (NOTE)

- ・以下の設定が必要になることがあります。
- Internet Explorerのメニューバーの[ツール] [インターネット オプション] - [セキュリティ] タブにある [信頼済みサイト] を選択 し、[サイト] をクリックします。表示される信頼済みウィンドウの 「Webサイト」にカメラのアドレスを登録してください。
- ・ネットワーク環境などにより、スナップショットの取得に一定の時 間以上かかる場合には、画像が表示されないことがあります。
- [JPEG transmission(1)] ~ [JPEG transmission(3)] (→ 106 ページ) のすべてを[Off] に設定している場合、スナップショットボ タンで取得できる画像は黒画像となります。

## 18. カメラタイトル表示部

基本画面[Basic]の[Live page]内の [Camera title] (→104ペー ジ)で設定した本機の名称が表示されます。

## 19. ゲイン [Gain]

•	映像のゲインを上げます。
•	映像のゲインを下げます。

#### (NOTE)

・ボタンの間には、現在の設定が表示されます。

## 20. ホワイトバランス [WB]

•	ホワイトバランスを[AWB A]→[AWB B]→[3200K] →[5600K]→[VAR]→[ATW]の順に切り替えます。
•	ホワイトバランスを[AWB A]→[ATW]→[VAR]→ [5600K]→[3200K]→[AWB B]の順に切り替えます。
AWB [AWB]	自動ホワイトバランス (AWB) を行い、ホワイトバランスがセットされます。
ABB [ABB]	自動ブラックバランス (ABB) を行い、ブラックバラン スがセットされます。

## (NOTE)

・ボタンの間には、現在の設定が表示されます。

## **21.** シャッター [Shutter]

シャッターモードを[Off]→[Step]→[Synchro]→ [ELC]の順に切り替えます。
シャッターモードを[ELC]→[Synchro]→[Step]→ [Off]の順に切り替えます。

#### (NOTE)

・ボタンの間には、現在の設定が表示されます。

## 22. NDフィルター[ND]

•	NDフィルターの透過率を[Through]→[1/4 ND] →[1/16 ND]→[1/64 ND]の順に切り替えます。
•	NDフィルターの透過率を[1/64 ND]→[1/16 ND] →[1/4 ND]→[Through]の順に切り替えます。

#### (NOTE)

- ボタンの間には、現在の設定が表示されます。
- ナイトモード時は、NDフィルターの切り替えができません。

## 23. SRT/MPEG2-TS/RTMP



あらかじめ登録した配信先にストリーミングを開 始します。

配信中はボタンが赤色に変わり、再度ボタンをク リックすると配信が停止します。

#### (NOTE)

- [Streaming mode] b [RTMP], [SRT(H.264)], [SRT(H.264 UHD)]、[SRT(H.265)]、[SRT(H.265 UHD)]、[MPEG2-TS over UDP1のときのみ、このボタンは操作できます。
- [Streaming mode]が[SRT(H.264)]、[SRT(H.264 UHD)]、 [SRT(H.265)]、[SRT(H.265 UHD)]のときは、Client(Caller) モードに設定されている時のみこのボタンをクリックすることで配 信を開始することができます。

### 24. PC 画面切り替えボタン



携帯端末用の画面を表示します。

詳細は「携帯端末によるWeb画面表示」(→154ページ) を参照してください。

#### (NOTE)

・携帯端末で表示するときのみ、このボタンは表示されます。

## 25. Presetサムネール一覧表示ボタン



Presetサムネールの一覧画面をライブ画面[Live]上に表 示します。

## 26. リアルタイム更新切替ボタン

Webブラウザーを動作させるパーソナルコンピューター の動作性能によっては、映像がコマ落ちして見える場合が あります。このボタンを押してリアルタイム更新機能を無 効化することで、問題が改善する場合があります。 リアルタイム更新対象データは以下の通りです。 - 700m - Focus



- Iris
- Gain
- WB - Shutter
- ND

## (NOTE)

・ボタンが有効のときはセンタークリック機能が無効化されます。

# Web設定画面[Setup]

本機に対して各種設定を行います。

#### (NOTE)

- ・設定メニューは、アクセスレベルが「1.Administrator」のユーザーのみ操作できます。 アクセスレベルの設定方法については、130ページを参照してください。
- ・設定メニュー表示中に、OSDメニューや他のWebブラウザーから設定値を変更した場合、設定値と表示値が一致しないことがあります。その場合、Webブラウザーの設定メニュー表示画面を更新してください。



## 1.設定状態 [Setting status]

ボタンをクリックすると、設定状態画面[Setting status]が表示されます。

→ 「設定状態画面[Setting status]」(→95ページ)

## 2.基本設定 [Basic]

## システム設定ボタン [System]

ボタンをクリックすると、システム設定画面[System]が表示されます。

→ 「システム設定画面 [System]」 (→96ページ)

## 時計設定ボタン [Date&Time]

ボタンをクリックすると、時計設定画面[Date&Time]が表示されます。

→ 「時計設定画面 [Date&Time]」(→103ページ)

## ライブページ設定ボタン [Live page]

ボタンをクリックすると、ライブページ画面[Live page]が表示されます。

→ 「ライブページ画面[Live page]」 (→ 104ページ)

## 3.カメラ画面 [Image/Audio]

## IP映像設定ボタン [Video over IP]

ボタンをクリックすると、IP映像設定画面[Video over IP]が表示されます。

→ [IP映像設定画面[Video over IP]] (→104ページ)

#### 音声設定ボタン [Audio]

ボタンをクリックすると、音声設定画面[Audio]が表示されます。  $\rightarrow$  「音声設定画面[Audio]」( $\rightarrow$ 114ページ)

#### 画質調整ボタン [Image adjust]

ボタンをクリックすると、画質調整画面[Image adjust]が表示されます。

→「画質調整画面[Image adjust]」(→115ページ)

#### レンズ設定ボタン [Lens]

ボタンをクリックすると、レンズ設定画面[Lens]が表示されます。  $\rightarrow$  「レンズ設定画面 [Lens]」 ( $\rightarrow$  123ページ)

# UHDクロップ設定ボタン [UHD Crop]

ボタンをクリックすると、UHDクロップ設定画面[UHD Crop]が表示されます。

→ 「UHDクロップ設定画面 [UHD Crop]」(→123ページ)

### プリセットポジション設定ボタン [Preset position]

ボタンをクリックすると、プリセットポジション画面[Preset position]が表示されます。

→ 「プリセットポジション画面 [Preset position]」(→125ページ)

## 4.連携機能 [Linkage]

## トラッキングデータ出力設定ボタン [Tracking Data Output]

ボタンをクリックすると、トラッキングデータ出力設定画面 [Tracking Data Output]が表示されます。

→ 「トラッキングデータ出力設定画面 [Tracking Data Output]」 (→127ページ)

#### P2 Cast接続設定ボタン [P2 Cast]

ボタンをクリックすると、P2 Cast接続設定画面[P2 Cast]が表示されます。

→ [P2 Cast接続設定画面[P2 Cast]] (→ 129ページ)

## 5.ユーザー管理設定 [User mng.]

## ユーザー認証設定ボタン [User auth.]

ボタンをクリックすると、ユーザー認証設定画面[User auth.]が表示されます。

→ 「ユーザー認証設定画面 [User auth.]」 (→ 130ページ)

#### ホスト認証設定ボタン [Host auth.]

ボタンをクリックすると、ホスト認証設定画面[Host auth.]が表示されます。

→ 「ホスト認証設定画面[Host auth.]」(→131ページ)

## 6.ネットワーク設定 [Network]

#### ネットワーク設定ボタン [Network]

ボタンをクリックすると、ネットワーク設定画面[Network]が表示されます。

→ 「ネットワーク設定画面 [Network]」 (→ 132ページ)

#### ネットワーク詳細設定ボタン [Advanced]

ボタンをクリックすると、ネットワーク詳細設定画面 [Advanced] が表示されます。

→ 「ネットワーク詳細設定画面 [Advanced]」(→135ページ)

## 7.メンテナンス設定 [Maintenance]

## システムログボタン [System log]

ボタンをクリックすると、システムログ画面[System log]が表示されます。

→「システムログ画面[System log]」(→148ページ)

## 製品情報確認ボタン [Product info.]

ボタンをクリックすると、製品情報確認画面[Product info.]が表示されます。

→ 「製品情報確認画面 [Product info.]」 (→149ページ)

## 初期化ボタン [Default reset]

ボタンをクリックすると、初期化画面[Default reset]が表示されます。

→「初期化画面[Default reset]」(→150ページ)

#### バックアップボタン [Backup]

ボタンをクリックすると、バックアップ画面[Backup]が表示されます。

→ 「バックアップ画面 [Backup]」 (→ 151ページ)

#### 8. Power ON [Power ON] /


## Standbyボタン[Standby]

Power ON ▼ [Power ON]	本機の電源がONになります。
Standby ▼ [Standby]	本機はスタンバイ状態 (Standbyモード) になります。

Standbyモードになると、ライブ画面[Live]へ自動的に表示が切り替わります。また、ライブ画面[Live]の[Setup]ボタンが無効になり、Web設定画面[Setup]の全画面の操作ができません。

## 9.メインエリア

メニュー画面が表示されます。



#### Model no.

本機の品番が表示されます。

## Firmware Version

本機のファームウェアバージョンが表示されます。 バージョン詳細情報は製品情報確認画面[Product info.]を参照して ください。

#### System Frequency

本機のフレーム周波数が表示されます。

#### System Format

本機の映像フォーマットが表示されます。

### Streaming mode

本機のストリーミングモードが表示されます。

# 基本画面[Basic]

## ■ システム設定画面 [System]

#### System status



#### Frequency

フレーム周波数の設定を表示します。

#### Format

映像フォーマットの設定を表示します。

#### Shooting Mode

撮影モードの設定を表示します。

#### Color Setting

システム全体のカラー(ガンマおよびガマット)の設定を表示します。

## Genlock

### Horizontal Phase

ゲンロック時の水平位相の設定を表示します。

## Wireless Control

ワイヤレスリモコンの設定を表示します。

## Fan

#### Fan 1

LENS周辺の冷却ファンの設定を表示します。

#### Fan2

回転台周辺の冷却ファンの設定を表示します。

## Output

#### 12G SDI/OPTICAL

12G SDI OUT端子<12G SDI OUT>の出力設定を表示します。

#### 3G SD

3G SDI OUT端子<3G SDI OUT>の出力設定を表示します。

## MONI

MONITOR OUT端子<MONI OUT>の出力設定を表示します。

#### HDM

HDMI端子<HDMI>の出力設定を表示します。

#### Pan/Tilt

#### Install Position

インストールポジションの設定を表示します。

#### Smart Picture Flip

スマートピクチャーフリップの設定を表示します。

#### P/T Speed Mode

パン・チルトスピードモードの設定を表示します。

## Speed With Zoom Position

ズーム倍率に連動して、パン・チルトの調整スピードを調整する機能 の設定を表示します。

#### Focus Adjust With PTZ.

パン・チルト・ズーム操作時にフォーカスのずれを補正する機能の設定を表示します。

## Frequency



## Frequency [59.94Hz, 50Hz, 24Hz, 23.98Hz]


フレーム周波数を切り替えます。 設定は[Set]ボタンで確定します。

## **工場出荷時の設定**: 59.94Hz

#### (NOTE)

フレーム周波数の切り替えを行った場合、本機は自動的に再起動します。

#### Format



### Format

## [59.94Hz]のとき

2160/59.94p, 2160/29.97p, 1080/59.94p, 1080/59.94i, 1080/29.97p, 1080/29.97PsF, 1080/23.98p(59.94i)\*1, 720/59.94p

#### [50Hz] のとき

2160/50p, 2160/25p, 1080/50p, 1080/50i, 1080/25p, 1080/25PsF, 720/50p

## [24Hz]のとき

2160/24p、1080/24p

#### [23.98Hz] のとき

2160/23.98p、1080/23.98p、1080/23.98PsF


映像フォーマットを変更します。 設定は[Set]ボタンで確定します。

\*1 1080/23.98p over 59.94iのことを示します。

#### ⟨NOTE⟩

[Video over IP]の[Streaming mode]で[H.264(UHD)]、[H.265(UHD)]、[JPEG(UHD)]、[SRT(H.264 UHD)]、[SRT(H.265 UHD)]を選択するためには、ここで4Kフォーマットを選択する必要があります。

## Shooting Mode



## Shooting Mode [Normal, High Sens.]

撮影環境に応じた撮影モードを選択します。 設定は[Set] ボタンで確定します。

Normal	通常の明るさの環境で撮影するときに選択します。
High Sens.	高感度撮影を選択します。(暗い環境での撮影に適してい
	(ます)

工場出荷時の設定: Normal

## Color Setting



# Color Setting [Normal、V-Log]

システム全体のカラー (ガンマおよびガマット) を設定します。 設定は[Set] ボタンで確定します。

Normal	カメラで詳細な画質調整を行う設定にします。
V-Log	諧調と広いラティチュード(露光範囲)が得られるガンマ
	カーブに設定します。

# 工場出荷時の設定: Normal

## $\langle NOTE \rangle$

• [Color Setting]が[V-Log]のときは画質調整機能が制限されます。 撮影後のグレーディング処理が必要です。

## Genlock

位相調整を行います。

この項目は、設定内容がすぐに反映されます。



## Horizontal Phase [-206~+49]

ゲンロック時の水平位相の調整を行います。

工場出荷時の設定:〇

#### Wireless Control



## Wireless Control [Enable, Disable]

ワイヤレスリモコンからの操作の有効 [Enable] /無効 [Disable] を設定します。

## ⟨NOTE⟩

ワイヤレスリモコンから電源をONした場合、本設定値に関係なく、 ワイヤレスリモコンによる操作が可能となります。

設定は[Set]ボタンで確定します。

工場出荷時の設定: Enable

#### Fan

冷却ファンの動作を設定します。 設定は[Set]ボタンで確定します。



#### (NOTE)

- [Low]または[Mid]または[High]に設定していても、低温時には、冷却ファンを強制的に停止させる場合があります。
- [Low]または[Mid]に設定していても、高温時には、冷却ファンを強制的に[High]に動作させる場合があります。

## Fan1 [Auto, Low, Mid, High]

LENS周辺の冷却ファンの動作を設定します。

Auto	冷却ファンを自動制御します。
Low	冷却ファンを低速で動作させます。
Mid	冷却ファンを中速で動作させます。
High	冷却ファンを高速で動作させます。

工場出荷時の設定: High


# Fan2 [Auto, Low, Mid, High]


回転台部周辺の冷却ファンの動作を設定します。

Auto	冷却ファンを自動制御します。
Low	冷却ファンを低速で動作させます。
Mid	冷却ファンを中速で動作させます。
High	冷却ファンを高速で動作させます。

工場出荷時の設定: High

## Output





#### 12G SDI/OPTICAL

12G SDI OUT端子およびOptical端子の出力設定を行います。

#### Format

出力フォーマットを設定します。

[System]画面の[Format]の設定によって、以下のフォーマットが 設定できます。

Frequency	System Format	Format (12G SDI/ OPTICAL)
59.94Hz	2160/59.94p	2160/59.94p 1080/59.94p* <sup>2</sup>
	2160/29.97p	2160/29.97p 1080/29.97p 1080/29.97PsF
	1080/59.94p	1080/59.94p
	1080/59.94i	1080/59.94i
	1080/29.97p	1080/29.97p
	1080/29.97PsF	1080/29.97PsF
	1080/23.98p(59.94i)*1	1080/23.98p(59.94i)*1
	720/59.94p	720/59.94p
50Hz	2160/50p	2160/50p 1080/50p* <sup>3</sup>
	2160/25p	2160/25p 1080/25p 1080/25PsF
	1080/50p	1080/50p
	1080/50i	1080/50i
	1080/25p	1080/25p
	1080/25PsF	1080/25PsF
	720/50p	720/50p
24Hz	2160/24p	2160/24p 1080/24p
	1080/24p	1080/24p
23.98Hz	2160/23.98p	2160/23.98p 1080/23.98p 1080/23.98PsF
	1080/23.98p	1080/23.98p
	1080/23.98PsF	1080/23.98PsF

- \*1 1080/23.98p over 59.94iのことを示します。
- \*<sup>2</sup> [Crop Mode]が[Crop(720)]のときは、720/59.94pとなります。
- \*<sup>3</sup> [Crop Mode]が[Crop(720)]のときは、720/50pとなります。

工場出荷時の設定: 2160/59.94p

## HDR Output Select [SDR、HDR(2020)、HDR(709)]

[Gamma Mode]が[HLG]のときに出力する信号を選択します。

SDR	SDR出力	
HDR(2020)	HDR出力(BT.2020相当の色域)	
HDR(709) HDR出力(BT.709相当の色域)		

## 工場出荷時の設定: HDR(2020) (NOTE)

• [Gamma Mode]が[HLG]、かつ[Color Setting]が[Normal]の とき以外は[HDR Output Select]は変更できません。(→97 ページ、120ページ)

## V-Log Output Select [V-Log、V-709]

[Color Setting]が[V-Log]のときに出力する信号を選択します。

V-Log	幅広い諧調とラティチュード (露光範囲) が得られるガンマカーブで出力されます。	
V-709	プレビューするのに適した映像に変換し出力します。	

### 工場出荷時の設定: V-Log (NOTE)

• [Color Setting]が[V-Log]のとき以外は[V-Log Output Select] は変更できません。(→97ページ)

## 3G SDI Out [LevelA、LevelB]

[Format] (12G SDI/OPTICAL)が[1080/59.94p]または [1080/50p]のときに、3G SDI信号を出力するときのフォーマッ トを選択します。

LevelA	Level A方式
LevelB	Level B方式

## 工場出荷時の設定: LevelA (NOTE)

• [Format] (12G SDI/OPTICAL)が[1080/59.94p]または [1080/50p]のとき以外は、[3G SDI Out]は変更できません。

#### 3G SDI

3G SDI OUT端子の出力設定を行います。

#### Format

出力フォーマットを設定します。

[System]画面の[Format]の設定によって、以下のフォーマットが 設定できます。

Frequency	System Format	Format (3G SDI)
59.94Hz	2160/59.94p	1080/59.94p* <sup>2</sup> 1080/59.94i* <sup>2</sup>
	2160/29.97p	1080/29.97p 1080/29.97PsF
	1080/59.94p	1080/59.94p 1080/59.94i
	1080/59.94i	1080/59.94i
	1080/29.97p	1080/29.97p
	1080/29.97PsF	1080/29.97PsF
	1080/23.98p(59.94i)*1	1080/23.98p(59.94i)*1
	720/59.94p	720/59.94p
50Hz	2160/50p	1080/50p* <sup>3</sup> 1080/50i* <sup>3</sup>
	2160/25p	1080/25p 1080/25PsF
	1080/50p	1 080/50p 1 080/50i
	1080/50i	1080/50i
	1080/25p	1080/25p
	1080/25PsF	1080/25PsF
	720/50p	720/50p
24Hz	2160/24p	1080/24p
	1080/24p	1080/24p
23.98Hz	2160/23.98p	1080/23.98p 1080/23.98PsF
	1080/23.98p	1080/23.98p
	1080/23.98PsF	1080/23.98PsF

<sup>\*1 1080/23.98</sup>p over 59.94iのことを示します。

工場出荷時の設定: 1080/59.94p

## HDR Output Select [SDR、HDR(2020)、HDR(709)]

[Gamma Mode]が[HLG]のときに出力する信号を選択します。

SDR	SDR出力	
HDR(2020)	HDR出力(BT.2020相当の色域)	
HDR(709) HDR出力(BT.709相当の色域)		

工場出荷時の設定: HDR(2020) (NOTE)

• [Gamma Mode]が[HLG]、かつ[Color Setting]が[Normal]の とき以外は[HDR Output Select]は変更できません。(→97 ページ、120ページ)

<sup>\*&</sup>lt;sup>2</sup> [Crop Mode]が[Crop(720)]のときは、720/59.94pとなります。
\*<sup>3</sup> [Crop Mode]が[Crop(720)]のときは、720/50pとなります。

# V-Log Output Select [V-Log、V-709]

[Color Setting]が[V-Log]のときに出力する信号を選択します。

V-Log	幅広い諧調とラティチュード (露光範囲) が得られるガンマカーブで出力されます。	
V-709	709 プレビューするのに適した映像に変換し出力します。	

## 工場出荷時の設定: V-Log 〈NOTE〉

• [Color Setting]が[V-Log]のとき以外は[V-Log Output Select] は変更できません。(→97ページ)

## 3G SDI Out [LevelA、LevelB]

[Format] (3G SDI)が[1080/59.94p]または[1080/50p]のときに、3G SDI信号を出力するときのフォーマットを選択します。

LevelA	Level A方式
LevelB	Level B方式

## 工場出荷時の設定: LevelA 〈NOTE〉

• [Format] (3G SDI)が[1080/59.94p]または[1080/50p]のとき以外は、[3G SDI Out]は変更できません。

#### MONI

MONITOR OUT端子 <MONI OUT>の出力設定を行います。

#### Format

出力フォーマットを設定します。

[System]画面の[Format]の設定によって、以下のフォーマットが設定できます。

Frequency	System Format	Format (MONI)
59.94Hz	2160/59.94p	1080/59.94i* <sup>2</sup>
	2160/29.97p	1080/29.97p 1080/29.97PsF
	1080/59.94p	1080/59.94i
	1080/59.94i	1080/59.94i
	1080/29.97p	1080/29.97p
	1080/29.97PsF	1080/29.97PsF
	1080/23.98p(59.94i)*1	1080/23.98p(59.94i)*1
	720/59.94p	720/59.94p
50Hz	2160/50p	1080/50i* <sup>3</sup>
	2160/25p	1080/25p 1080/25PsF
	1080/50p	1080/50i
	1080/50i	1080/50i
	1080/25p	1080/25p
	1080/25PsF	1080/25PsF
	720/50p	720/50p
24Hz	2160/24p	1080/24p
	1080/24p	1080/24p
23.98Hz	2160/23.98p	1080/23.98p 1080/23.98PsF
	1080/23.98p	1080/23.98p
	1080/23.98PsF	1080/23.98PsF

<sup>\*1 1080/23.98</sup>p over 59.94iのことを示します。

**工場出荷時の設定**: 1080/59.94i

## HDR Output Select [SDR、HDR(2020)、HDR(709)]

[Gamma Mode]が[HLG]のときに出力する信号を選択します。

SDR SDR出力		
HDR(2020)	HDR(2020) HDR出力(BT.2020相当の色域)	
HDR(709) HDR出力(BT.709相当の色域)		

# 工場出荷時の設定: SDR

・[Gamma Mode]が[HLG]、かつ[Color Setting]が[Normal]の とき以外は[HDR Output Select]は変更できません。(→97 ページ、120ページ)

### V-Log Output Select [V-Log、V-709]

[Color Setting]が[V-Log]のときに出力する信号を選択します。

V-Log	幅広い諧調とラティチュード (露光範囲) が得られるガン マカーブで出力されます。	
V-709	プレビューするのに適した映像に変換し出力します。	

## 工場出荷時の設定: V-Log 〈NOTE〉

• [Color Setting]が[V-Log]のとき以外は[V-Log Output Select] は変更できません。(→97ページ)

<sup>\*2 [</sup>Crop Mode]が[Crop(720)]のときは、720/59.94pとなります。

<sup>\*&</sup>lt;sup>3</sup> [Crop Mode]が[Crop(720)]のときは、720/50pとなります。

#### **HDMI**

HDMI端子の出力設定を行います。

#### Format

出力フォーマットを設定します。

[System]画面の[Format]の設定によって、以下のフォーマットが 設定できます。

Frequency	System Format	Format (HDMI)
59.94Hz	2160/59.94p	2160/59.94p
		1080/59.94p* <sup>2</sup>
	2160/29.97p	2160/29.97p
		1080/29.97p
	1080/59.94p	1080/59.94p
	1080/59.94i	1080/59.94i
	1080/29.97p	1080/29.97p
	1080/29.97PsF	1080/29.97p
	1080/23.98p(59.94i)*1	1080/23.98p(59.94p)*3
	720/59.94p	720/59.94p
50Hz	2160/50p	2160/50p
		1080/50p* <sup>4</sup>
	2160/25p	2160/25p
		1080/25p
	1080/50p	1080/50p
	1080/50i	1080/50i
	1080/25p	1080/25p
	1080/25PsF	1080/25p
	720/50p	720/50p
24Hz	2160/24p	2160/24p
		1080/24p
	1080/24p	1080/24p
23.98Hz	2160/23.98p	2160/23.98p
		1080/23.98p
	1080/23.98p	1080/23.98p

- \*1 1080/23.98p over 59.94iのことを示します。
- \*<sup>2</sup> [Crop Mode]が[Crop(720)]のときは、720/59.94pとなります。
- \*3 1080/23.98p over 59.94pのことを示します。
- \*4 [Crop Mode]が[Crop(720)]のときは、720/50pとなります。

工場出荷時の設定: 2160/59.94p

## HDR Output Select [SDR、HDR(2020)、HDR(709)]

[Gamma Mode]が[HLG]のときに出力する信号を選択します。

SDR	SDR出力
HDR(2020)	HDR出力(BT.2020相当の色域)
HDR(709)	HDR出力(BT.709相当の色域)

# 工場出荷時の設定: HDR(2020) (NOTE)

• [Gamma Mode]が[HLG]、[Color Setting]が[Normal]、かつ [Video Sampling]が[4:2:2/10bit]のとき以外は、[HDR Output Select]は変更できません。(→97ページ、120ページ)

# V-Log Output Select [V-Log、V-709]

[Color Setting]が[V-Log]のときに出力する信号を選択します。

-	0
V-Log	幅広い諧調とラティチュード (露光範囲) が得られるガン マカーブで出力されます。
V-709	プレビューするのに適した映像に変換し出力します。

## 工場出荷時の設定: V-Log 〈NOTE〉

• [Color Setting]が[V-Log]のとき以外は[V-Log Output Select] は変更できません。(→97ページ)

## Video Sampling [4:2:2/10bit、4:2:0/8bit]

[HDMI]の[Format]が[2160/59.94p]または[2160/50p]のときに、HDMI端子から出力するビデオサンプリングを選択します。

4:2:2/10bit	4:2:2/10bit方式で出力します。
4:2:0/8bit	4:2:0/8bit方式で出力します。

# 工場出荷時の設定: 4:2:2/10bit

#### (NOTE)

• [HDMI]の[Format]が[2160/59.94p]または[2160/50p]の とき以外は[Video Sampling]は変更できず、[4:2:2/10bit]固定 になります。

#### Bar [Camera, Colorbar]

カメラ映像とカラーバーの切り替えを行います。

Camera	カメラ映像
Colorbar	カラーバー

#### 工場出荷時の設定: Camera

#### Color Bar Type [Type1, Type2]

表示するカラーバーのタイプを選択します。



[Bar]が[Colorbar]のときに有効です。

## 工場出荷時の設定: Type2 (NOTE)

 各出力系統の[HDR Output Select]が[HDR(2020)]または [HDR(709)]であっても、SDRのカラーバーが出力されます。

#### Tone [Off, Low, Normal]

カラーバー映像の時に出力するテストトーン信号(1 kHz)に関する 設定を行います。

Off	テストトーンを出力しません。
Low	テストトーンを小さめの音量で出力します。
Normal	テストトーンを通常の音量で出力します。

[Bar]が[Colorbar]のときに有効です。

工場出荷時の設定: Normal

## OSD Mix

カメラメニューやステータスなどの表示のOff/Onを、出力映像ごとに選択します。

## 12G SDI/OPTICAL [Off\*、On] 3G SDI [Off\*、On] MONI [Off、On\*] HDMI [Off\*、On] IP [Off、On\*]

Off	設定対象の出力映像にカメラメニューやステータスを 表示しません。
On	設定対象の出力映像にカメラメニューやステータスを 表示します。

### \*: 工場出荷時の設定

#### (NOTE)

・表示を[Off]に設定した場合でも、本機の電源をONにした後1分間は、カメラメニューを表示することができます。

#### OSD Off With R-Tally [Off, On]

赤タリー信号をコマンドまたは接点で受信した際に、カメラメニューやステータス表示を消去する機能のOff/Onを設定します。

赤タリー信号が解除されると、カメラメニュー表示は元に戻ります。

工場出荷時の設定: Off

#### OSD Status [Off, On]

AWBおよびABB実行時のステータス表示、およびエラー発生時のエラー表示をOff/Onします。

工場出荷時の設定: Off

#### Tally

## [Disable、Enable]

タリーの制御信号によってタリーランプを点灯または消灯する機能の無効 [Disable] / 有効 [Enable] を設定します。

工場出荷時の設定: Enable

#### Tally LED Limit

タリー制御信号の色 (R/G) ごとに、タリーランプの点灯を抑止するかどうかを設定します。

# R [Limit、Unlimit\*] G [Limit、Unlimit\*]

Limit	タリーランプの点灯を抑止します。
Unlimit	タリーランプを点灯させます。

## \*: 工場出荷時の設定

#### (NOTE)

- [Tally]で[Disable]を選択した場合、本機のタリーランプの点灯 抑止のみでなく、外部機器(Web画面およびAW-RP150、AW-RP60の盤面等)でのタリー状態表示も無効となります。
- [Tally LED Limit]で[Limit]を選択した場合、本機のタリーランプの点灯のみ抑止し、外部機器(Web画面およびAW-RP150、AW-RP60の盤面等)でのタリー状態表示は有効となります。

# Tally Brightness [Low, Mid, High]

タリーLEDの光量を調整します。

工場出荷時の設定: Low

## Status Lamp

#### [Disable, Enable]

状態表示ランプの無効[Disable] / 有効[Enable] を設定します。 本機動作中に状態表示ランプを常時消灯したい場合、[Disable] に設 定してください。

工場出荷時の設定: Enable

## **(NOTE)**

• [Disable] に設定していても、起動中やファームウェアのアップデート中、異常発生時など、状態表示ランプが点灯する場合があります。

## **External Output**

RS-422端子のExternal Outputの信号線 (Output1、Output2)から出力する信号の種類を選択します。(→16ページ)


## Output1 [Off\*、R-Tally、G-Tally] Output2 [Off\*、R-Tally、G-Tally]

Off	信号を出力しません。
R-Tally	赤タリー信号受信状態を出力します。
G-Tally	緑タリー信号受信状態を出力します。

## \*: 工場出荷時の設定

#### Pan/Tilt

設定は[Set]ボタンで確定します。



### Install Position

## [Desktop、Hanging]

本機の設置方法を[Desktop] (据え置き) または[Hanging] (吊り下げ) から選択します。

Desktop	据え置き設置
Hanging	吊り下げ設置

## 工場出荷時の設定: Desktop

#### (NOTE)

・[Hanging] (吊り下げ) を選択した場合、映像が上下左右反転となり、 パン、チルト制御も上下左右制御が反転となります。

# Smart Picture Flip

#### Mode [Off、Auto]

チルトが[Flip Detect Angle]で設定した角度になると、自動的に映像を上下逆転します。

Off	上下逆転しません。
Auto	自動的に映像を上下逆転します。

工場出荷時の設定: Off

## Flip Detect Angle [60deg ~ 120deg]

[Smart Picture Flip]が[Auto]の場合に、映像を上下逆転させるチルトの角度を設定します。

工場出荷時の設定: 90deg

# P/T Speed Mode [Normal(60deg/s), Fast(180deg/s), Quick(60deg/s)]

Pan/Tilt動作のスピードを設定します。

Normal(60deg/s)	Pan/Tiltを通常スピード(最大約60°/秒)で動作させます。
Fast(180deg/s)	Pan/Tiltを高速スピード(最大約180°/秒)で動作させます。
Quick(60deg/s)	Pan/Tiltの速度は通常スピード(最大約60°/秒)で動作し、加減速(立ち上がり/立ち下り)が速くなります。

# 工場出荷時の設定: Normal(60deg/s) 〈NOTE〉

- [Fast(180deg/s)]を選択した場合、Pan/Tiltの動作音が大きくなる場合があります。
- [Fast(180deg/s)]を選択した場合でも、プリセット再生のPan/Tiltスピードは、[Normal(60deg/s)]選択時と同じスピードとなります。

## Speed With Zoom Position [Off, On]

ズーム倍率に連動して、パン・チルトの調整スピードを調整する機能をOff/Onします。

[On]に設定すると、ズーム状態のときにパン、チルトの動作が遅くなります。

本機能はプリセット動作には効果がありません。

工場出荷時の設定: On

## Focus Adjust With PTZ. [Off、On]

パン・チルト・ズーム操作時にフォーカスのずれを補正する機能をOff/Onします。

[Off]に設定する場合は、ズーム操作後に必要に応じてフォーカスを 調整するか、[Focus Mode]を[Auto]に設定してください。 [Focus Mode]が[Manual]のときに有効です。

工場出荷時の設定: Off

## Power On Position [None, Standby, Home, Preset]

電源を入れたとき、Pan/Tilt/Zoomの初期位置をどこにするかを選択します。

None	電源ON時のPan/Tiltの位置をキープし、Zoomは ワイド端となります。
Standby	前回Standbyモードに移行したときのPan/Tilt/ Zoomの位置に移動します。
Home	Pan/Tiltはホームポジション (正面) に移動し、 Zoomはワイド端となります。
Preset	[Preset Number]で指定したプリセット位置でプリセット再生します。

工場出荷時の設定: None

## Preset Number [Preset001~Preset100]

[Power On Position]で[Preset]が設定されているとき、電源ON時にプリセット再生する番号を指定します。

**工場出荷時の設定**: Preset001

⟨NOTE⟩

・未登録のプリセット番号が設定されている場合は、プリセット再生せずに[None]の動作となります。

# ■ 時計設定画面 [Date&Time]

時計の設定を行います。

[PC Synchronization]、[NTP]、[Manual]の3種類の方法を設定できます。



#### Auto

#### PC Synchronization

[Execute]ボタンをクリックすると、接続しているパーソナルコンピューターの日付時刻に本機を同期させて設定します。

#### **(NOTE**

・パーソナルコンピューターのタイムゾーンは、本機に反映されません。タイムゾーンは、本機で設定してください。

#### NTP

[NTP >>]をクリックするとNTPサーバーの設定画面を表示します。 ( $\rightarrow$ 136ページ)

#### Manual

#### Date/Time

「月」、「日」、「年」の設定と「時」、「分」、「秒」の設定を行います。 〈NOTE〉

・時刻は、24時間表示です。

## Time Zone

使用するカメラの地域に応じたタイムゾーンを選択します。

## 工場出荷時の設定:

(GMT) Greenwich Mean Time : Dublin, Edinburgh, Lisbon, London

# ■ ライブページ画面 [Live page]



#### Camera title

本機の名称を入力します。

[Set] ボタンをクリックすると、入力した名称がカメラタイトル表示部に表示されます。

- ・工場出荷時の設定は本機の製品品番です。
- ・半角0~20文字を入力できます。
- ・使用可能な文字は次の通りです。

半角数字	0123456789
半角英字	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
(大文字/小文字)	abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
半角記号	! #\$%´()*+,/:;<=>?@[]^_`{ }~\

## Automatic installation of viewer software [On, Off]

#### Windows I.E.11

表示用プラグインソフトウェアの自動インストールについて設定します。

工場出荷時の設定: On

# Smoother live video display on the browser(buffering) [On、Off] Windows I.E.11

表示用プラグインソフトウェアで、本機の画像を表示する際の設定を 行います。

On	本機の画像を一時的にパーソナルコンピューターに蓄積し、より滑らかに表示します。 ただし、画面表示の画像が実際の画像よりも遅れて表示されます。
Off	本機の画像をパーソナルコンピューターに蓄積せず、 リアルタイムに表示します。 ただし、画面表示の画像がスムーズな動きにならない 場合があります。

工場出荷時の設定: On

# カメラ画面 [Image/Audio]

## ■ IP映像設定画面 [Video over IP]

JPEG画像、H.264画像の設定や、画質に関する設定を行います。  $\langle NOTE \rangle$ 

- IP制御は行うがIP映像を配信したくない場合は、[JPEG transmission]、[H.264 transmission]、[H.265 transmission]、[RTMP transmission]、[SRT transmission]、[Ts transmission]を[Off]にしてください。
- ・JPEG画像の配信を [Off] にすると、Windows Internet Explorer 11を除くブラウザーで IP 映像が表示されません。これには携帯端末も含まれます。

#### Setting status



## Streaming mode

ストリーミングモードの設定を表示します。

#### Initial display setting

ライブ画面[Live]を開いたときに表示する画像の設定を表示します。

## **JPEG**

JPEGの配信設定を表示します。

## H.264

H.264の配信設定を表示します。

[Streaming mode]が[H.265]、[H.265(UHD)]、[SRT(H.265)]、[SRT(H.265 UHD)]の場合は表示されません。

#### H.265


H.265の配信設定を表示します。

[Streaming mode]が[H.265]、[H.265(UHD)]、[SRT(H.265)]、[SRT(H.265 UHD)]の場合に表示されます。

## Streaming mode

本機は、[Streaming mode]の切り替えによって、用途に合わせたIP配信動作が可能です。

設定は[Set]ボタンで確定します。



Mode [H.264(UHD)、H.264、H.265(UHD)、H.265, JPEG(UHD)、RTMP、SRT(H.264)、SRT(H.264 UHD)、SRT(H.265)、SRT(H.265 UHD)、NDI $\mid$ HX V2、MPEG2-TS over UDP]

rece-13 over obrj		
H.264(UHD)	マルチチャンネルでIP映像の配信が可能です。H.264 形式で4K画像のIP配信を行います。 ・本機のライブ画面[Live]には、H.264形式の4K画 像を表示できません。 4K画像を表示するには、4K画像対応の外部機器や 外部ソフトウェアをお使いください。	
H.264	マルチチャンネルでIP映像の配信が可能です。H.264 形式でFull HD画像のIP配信を行います。	
H.265(UHD)	マルチチャンネルでIP映像の配信が可能です。H.265 形式で4K画像のIP配信を行います。 ・本機のライブ画面[Live]には、H.265形式の4K画 像を表示できません。 4K画像を表示するには、4K画像対応の外部機器や 外部ソフトウェアをお使いください。	
H.265	マルチチャンネルでIP映像の配信が可能です。H.265 形式でFull HD画像のIP配信を行います。	
JPEG(UHD)	マルチチャンネルでIP映像の配信が可能です。JPEG 形式で4K画像のIP配信を行います。	
RTMP	RTMP/RTMPSサーバーにH.264形式でIP配信を行います。	
SRT(H.264)	SRT対応デコーダーやサービスにH.264形式でFull HD画像のIP配信を行います。	
SRT(H.264 UHD)	SRT対応デコーダーやサービスにH.264形式で4K画像のIP配信を行います。	
SRT(H.265)	SRT対応デコーダーやサービスにH.265形式でFull HD画像のIP配信を行います。	
SRT(H.265 UHD)	SRT対応デコーダーやサービスにH.265形式で4K画像のIP配信を行います。	
NDI HX V2	ネットワーク上でのNewTek NDI HXと互換性のある ソフトウェアアプリケーションやハードウェアに対し て映像を送ります。	
MPEG2-TS over UDP	マルチチャンネルでIP映像の配信が可能です。H.264 形式でFull HD画像のIP配信を行います。	


## 工場出荷時の設定: H.264 〈NOTE〉

• [Tracking Data Output]の[IP(UDP)]が[On]のとき、IP配信映像に遅延またはフレーム欠落が発生する場合があります。(→128ページ)

IP配信映像の遅延およびフレーム欠落を避けたい場合は、 [Tracking Data Output]の[IP(UDP)]を[Off]にすることを推奨 します。

## Initial display setting

ライブ画面[Live]に表示する初期設定を行います。 設定は[Set]ボタンで確定します。



Stream [H.264(1), H.264(2), H.264(3), H.264(4), JPEG(1), JPEG(2), JPEG(3)]

ライブ画面[Live]に表示する画像を選択します。


H.264(1)	動画(H.264(1))を表示します。
Windows I.E.11	
H.264(2)	動画 (H.264(2)) を表示します。
Windows I.E.11	
H.264(3)	動画 (H.264(3)) を表示します。
Windows I.E.11	
H.264(4)	動画 (H.264(4)) を表示します。
Windows I.E.11	
JPEG(1)	静止画 (JPEG(1)) を表示します。
JPEG(2)	静止画 (JPEG(2)) を表示します。
JPEG(3)	静止画 (JPEG(3)) を表示します。
. ,	1 22 2 2 3 4 7 1 2 4 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7

# **工場出荷時の設定:** H.264(1) **〈NOTE〉**

• [Streaming mode] に応じて設定が自動で切り替わる場合があります。

## JPEG

JPEGの画像設定を行います。 設定は[Set]ボタンで確定します。 JPEG画像の設定は全部で3chあります。



#### (NOTE)

• [Streaming mode]が[JPEG(UHD)]または[NDI|HX V2]のとき、[JPEG(2)]と[JPEG(3)]の設定はできません。

#### JPEG transmission [On, Off]

JPEG画像を配信するかどうかを設定します。

工場出荷時の設定: On

# Image capture size [ $3840 \times 2160$ , $1920 \times 1080$ , $1280 \times 720$ , $640 \times 360$ , $320 \times 180$ ]

JPEG画像を表示する際、表示する画像解像度を以下から選択します。

JPEG(1)	3840×2160、1920×1080、1280×720、 640×360、320×180
JPEG(2)	640×360、320×180
JPEG(3)	640×360、320×180

## 工場出荷時の設定:

JPEG(1): 1280 × 720 JPEG(2): 640 × 360 JPEG(3): 320 × 180

## ⟨NOTE⟩

• [3840×2160]は[Streaming mode]が[JPEG(UHD)]のとき に選択できます。

# Refresh interval [1fps、4fps、5fps、12fps、12.5fps、15fps、24fps、25fps、30fps]

JPEG画像を更新する速度を以下から選択します。

59.94Hzのとき	1fps/5fps/15fps/30fps
50Hzのとき	1fps/5fps/12.5fps/25fps
24/23.98Hzのとき	1fps/4fps/12fps/24fps

#### 工場出荷時の設定:

59.94Hzのとき: JPEG(1): 30fps JPEG(2): 5fps JPEG(3): 30fps 50Hzのとき: JPEG(1): 25fps JPEG(2): 5fps JPEG(3): 25fps 24/23.98Hzのとき: JPEG(1): 24fps JPEG(2): 4fps

JPEG(3): 24fps

#### (NOTE)

- ・ネットワークの環境や解像度、画質、同時アクセス数などによって は、設定した値よりも画像更新速度が低下することがあります。
- ・設定した画像更新速度で配信されない場合は、解像度や画質を下げることで設定した値に近づけることができます。


## Image quality [Fine, Normal]

それぞれの解像度におけるJPEG画像の画質を設定します。

工場出荷時の設定: Fine

#### H.264

H.264の画像設定を行います。 設定は[Set]ボタンで確定します。



#### (NOTE)

- Internet Explorer 11以外では、JPEG画像のみ表示可能です。
- [Streaming mode]が[H.264(UHD)]のとき、[H.264(1)]のみ設定が可能です。
- [Streaming mode]が[H.265(UHD)]、[H.265]、[SRT(H.265)]、[SRT(H.265 UHD)]または[NDI|HX V2]のとき、H.264の設定はできません。
- RTSP/RTP配信を開始する場合は、以下のURLをデコーダーおよび びアプリケーションに設定してください。
  - H.264(1)の場合:

rtsp://[本機のIPアドレス]/MediaInput/h264/stream\_1

- H.264(2)の場合:

rtsp://[本機のIPアドレス]/MediaInput/h264/stream\_2

- H.264(3)の場合:

rtsp://[本機のIPアドレス]/MediaInput/h264/stream\_3

- H.264(4)の場合:

rtsp://[本機のIPアドレス]/MediaInput/h264/stream\_4

[/MediaInput/h264/stream\_\*]は[Advanced]の[RTSP]にて変更することができます。 $(\rightarrow 138$ ページ)

## H.264 transmission [On, Off]

H.264画像を配信するかどうかを設定します。

工場出荷時の設定: On

## Internet mode(Over HTTP)

## [On、Off]

H.264画像をインターネット経由で配信する場合に選択します。 ブロードバンドルーターの設定をJPEG画像配信時と同じ設定のままでH.264画像を配信することができます。

	On	HTTPポートを使用してH.264画像、音声を配信します。 HTTPポート番号の設定については133ページをお読み ください。
ſ	Off	UDPポートを使用してH.264画像、音声を配信します。

## 工場出荷時の設定: Off

## ⟨NOTE⟩

- [On] に設定すると、配信方式は [Unicast port(AUTO)] に制限されます。
- [On]に設定すると、H.264画像が表示されるまでに数秒かかります。
- [On] に設定すると、IPv4アクセスのみに制限されます。

# Image capture size [ $3840 \times 2160$ , $1920 \times 1080$ , $1280 \times 720$ , $640 \times 360$ , $320 \times 180$ ]

H.264画像の解像度を選択します。

選択している解像度によっては、選択に制限がある場合があります。

H.264(1)	3840×2160、1920×1080、1280×720
H.264(2)	1920×1080、1280×720、640×360、 320×180
H.264(3)	1280×720、640×360、320×180
H.264(4)	1280×720、640×360、320×180

## 工場出荷時の設定:

H.264(1): 1920 × 1080 H.264(2): 1280 × 720 H.264(3): 640 × 360 H.264(4): 640 × 360

### ⟨NOTE⟩

• [3840×2160]は[Streaming mode]が[H.264(UHD)]のとき に選択できます。

# Transmission priority [Constant bit rate、Frame rate、Best effort]

H.264画像の配信モードを設定します。

Constant bit rate	H.264画像を[Max bit rate(per client)]で設定したビットレートで配信します。 ・設定したビットレートに応じて、「Frame rate」の値(5fps~30fps、または5fps~25fps)が自動的に決定されます。(→108ページ)	
Frame rate	H.264画像を[Frame rate] で設定したフレームレートで配信します。 ・フレームレートとビットレートを設定して配信します。 (→107ページ、108ページ)	
Best effort	ネットワークの帯域に応じて、H.264画像を[Max bit rate(per client)] で設定した最大、最小ビットレートの間でビットレートを可変して配信します。 ・可変されたビットレートに応じて、[Frame rate] の値(5fps~30fps、または5fps~25fps) も自動的に決定されます。(→108ページ)	

# 工場出荷時の設定: Frame rate 〈NOTE〉

- [Streaming mode]が[H.264(UHD)]のときは設定できません。
- ・フレーム周波数が24/23.98Hzのときは設定できません。

# Frame rate [5fps、12.5fps、15fps、24fps、25fps、30fps、50fps、60fps]

H.264画像のフレームレートを設定します。

59.94Hzのとき	5fps/15fps/30fps/60fps
50Hzのとき	5fps/12.5fps/25fps/50fps
24/23.98Hzのとき	24fps

# 工場出荷時の設定:

59.94Hzのとき: 30fps 50Hzのとき: 25fps 24/23.98Hzのとき: 24fps

#### ⟨NOTE⟩

・映像フォーマットが[29.97p(25p)]の場合、[60fps(50fps)]を 選択することはできません。

## Max bit rate(per client)

[512kbps, 768kbps, 1024kbps, 1536kbps, 2048kbps, 3072kbps, 4096kbps, 6144kbps, 8192kbps, 10240kbps, 12288kbps, 12800kbps, 14336kbps, 16384kbps, 20480kbps, 24576kbps, 25600kbps, 51200kbps, 76800kbps]

1クライアントに対するH.264ビットレートを選択します。 [Transmission priority] で[Best effort]を選択している場合は、

最大(Max)、最小(Min)を設定します。

## 工場出荷時の設定:

H.264(1): 14336kbps H.264(2): 8192kbps H.264(3): 4096kbps H.264(4): 4096kbps

#### **(NOTE)**

- [Streaming mode]が[H.264(UHD)]に設定されているときは、フレームレートに対応した固定値になります。
- ・解像度によって設定可能な範囲が異なります。

# Image quality [Motion priority, Image quality priority]

H.264画像の画質を選択します。

Motion priority	画像の動きを優先したモードです。
Image quality priority	画質を優先したモードです。

# 工場出荷時の設定: Motion priority 〈NOTE〉

• [Transmission priority]で[Constant bit rate] または[Best effort] を選択しているときのみ設定できます。

# Transmission type [Unicast port(AUTO), Unicast port(MANUAL), Multicast]

H.264画像の配信方式を以下から選択します。

Unicast port(AUTO)	1台のカメラに最大14人まで同時にアクセスできます。 カメラから画像・音声を送信する場合、[Unicast port(Image)]、[Unicast port(Audio)] が自動的に設定されます。 ネットワーク内で使用する場合など、H.264画像を配信するポート番号を固定する必要のない場合は、[Unicast port(MANUAL)]に設定することをお勧めします。
Unicast port(MANUAL)	1台のカメラに最大14人まで同時にアクセスできます。 カメラから画像・音声を送信する場合、[Unicast port(Image)]、[Unicast port(Audio)]を手動で設定する必要があります。 インターネット経由でH.264画像を配信する場合、ブロードバンドルーター(以下、ルーター)に設定する通信許可ポート番号を固定して使用してください(→132ページ)。詳しくは使用するルーターの取扱説明書をお読みください。
Multicast	1台のカメラに人数の制限なしに同時にアクセスできます。 マルチキャストでH.264画像を送信する場合は、[Multicast address]、[Multicast port]、 [Multicast TTL/HOPLimit] を入力します。

# 工場出荷時の設定: Unicast port(AUTO) 〈NOTE〉

最大同時アクセス数については、87ページの〈NOTE〉をご参照 ください。

## Unicast port(Image) [1024~50000]

ユニキャストポート番号 (本機から画像を送信するときに使用) を入力します。

偶数のみ設定可能です。

10670はポート番号に設定できません。

### 工場出荷時の設定:

H.264(1): 32004 H.264(2): 32014 H.264(3): 32024 H.264(4): 32034

#### Unicast port(Audio) [1024~50000]

偶数のみ設定可能です。

10670はポート番号に設定できません。

## 工場出荷時の設定:

H.264(1): 33004 H.264(2): 33014 H.264(3): 33024 H.264(4): 33034

#### (NOTE)

[Transmission type]の[Unicast port(MANUAL)] が選択されている場合、ユニキャストポート番号を設定する必要があります。

## Multicast address

[IPv4:224.0.0.0~239.255.255.255] IPv6:FFから始まるマルチキャストアドレス]

マルチキャストのIPアドレスを入力します。

指定したIPアドレスに画像と音声を送信します。

### 工場出荷時の設定:

H.264(1): 239.192.0.20 H.264(2): 239.192.0.21 H.264(3): 239.192.0.22 H.264(4): 239.192.0.23

#### (NOTE)

・使用可能なマルチキャストIPアドレスをご確認のうえ入力してくだった。

## Multicast port [1024~50000]

マルチキャストポート番号 (本機から画像を送信するときに使用) を入力します。

偶数のみ設定可能です。

10670はポート番号に設定できません。

## 工場出荷時の設定: 37004

#### (NOTE)

本機から音声を送信する場合、マルチキャストポート番号に 「1000」を足したポート番号が使用されます。

## Multicast TTL/HOPLimit [1 ~ 254]

マルチキャストのTTL/HOPLimit値を入力します。


# 工場出荷時の設定: 16

## ⟨NOTE⟩

- インターネット経由でH.264画像を配信する場合は、プロキシサー バーやファイアウォールなどの設定によっては、配信画像が表示されないことがあります。この場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。
- ・複数のLANカードが入っているパーソナルコンピューターを使用 してマルチキャスト画像を表示する場合は、受信で使用しないLAN カードを無効にしてください。

#### H.265

H.265の画像設定を行います。 設定は[Set]ボタンで確定します。



#### (NOTE)

- ・本機のライブ画面[Live]には、H.265形式の画像を表示できません。
- ・H.265画像を表示するには、H.265画像対応の外部機器や外部ソフトウェアをお使いください。
- RTSP/RTP配信を開始する場合は、以下のURLをデコーダーおよび びアプリケーションに設定してください。
  - H.265(1)の場合:

rtsp://[本機のIPアドレス]/MediaInput/h265/stream\_1

- H.265(2)の場合:

rtsp://[本機のIPアドレス]/MediaInput/h265/stream\_2

[/MediaInput/h265/stream\_\*]は[Advanced]の[RTSP]にて変更することができます。 $(\rightarrow 138$ ページ)

#### H.265 transmission [On, Off]

H.265画像を配信するかどうかを設定します。

工場出荷時の設定: On

## Image capture size [ $3840 \times 2160$ , $1920 \times 1080$ , $1270 \times 720$ , $640 \times 360$ ]

H.265画像の解像度を選択します。

選択している解像度によっては、選択に制限がある場合があります。

	3840×2160、1920×1080、 1270×720
H.265(2)	1920×1080、1270×720、 640×360

#### 工場出荷時の設定:

H.265(1): 1920×1080 H.265(2): 1280×720

(NOTE)

• [3840×2160]は[Streaming mode]が[H.265(UHD)]のとき に選択できます。

#### Frame rate [24fps、25fps、30fps、50fps、60fps]

H.265画像のフレームレートを設定します。

59.94Hzのとき	30fps、60fps
50Hzのとき	25fps、50fps
24/23.98Hzのとき	24fps

#### 工場出荷時の設定:

59.94Hzのとき: 30fps 50Hzのとき: 25fps 24/23.98Hzのとき: 24fps

#### (NOTE)

・映像フォーマットが[29.97p(25p)]の場合、[60fps(50fps)]を 選択することはできません。

#### Max bit rate(per client)

[512kbps、768kbps、1024kbps、1536kbps、2048kbps、3072kbps、4096kbps、6144kbps、8192kbps、10240kbps、12288kbps、12800kbps、14336kbps、16384kbps、20480kbps、24576kbps、25600kbps、51200kbps、76800kbps]

1 クライアントに対するH.265ビットレートを選択します。

#### 工場出荷時の設定:

H.265(1): 14336kbps H.265(2): 8192kbps

#### Transmission type

H.264のTransmission type (→108ページ) と同等です。

#### Unicast port(Image)

H.264のUnicast port(Image) (→108ページ) と同等です。

#### Unicast port(Audio)

H.264のUnicast port(Audio) (→108ページ) と同等です。

#### Multicast address

H.264のMulticast address (→108ページ) と同等です。

#### Multicast port

H.264のMulticast port (→108ページ) と同等です。

#### Multicast TTL/HOPLimit


H.264のMulticast TTL/HOPLimit (→108ページ) と同等です。

#### RTMP

RTMP/RTMPS配信の設定を行います。

#### Server setup

設定は[Set]ボタンで確定します。



#### ⟨NOTE⟩

- RTMP/RTMPS配信サーバー情報の登録方式は、使用するRTMP/RTMPS配信サーバーから通知される設定情報に応じて、適切な方式に切り替えて使用してください。
- ・Stream Key設定欄は、[Type2]に設定したときだけ表示されます。

#### URL type [Type1, Type2]

RTMP/RTMPS配信サーバー情報の登録方式を選択します。

Type 1	サーバーURLとRTMP/RTMPSストリームキーを [Server URL]に連結して設定する場合に指定します。
Type2	サーバーURLとRTMP/RTMPSストリームキーを [Server URL]と[Stream Key]に個別に設定する場合に 指定します。

#### URL

#### Server URL

配信先のRTMP/RTMPSサーバーURLを設定します。


#### Stream key

サービスが[Type2]に設定している場合のみ、配信時にRTMP/RTMPSサーバーから取得したストリームキーを設定します。

#### Streaming format

RTMP/RTMPS配信用のH.264画像の設定を行います。 設定は[Set]ボタンで確定します。

Image capture size、Frame rate、Max bit rate(per client)に ついては、H.264の説明(→107ページ)を参照してください。



#### ⟨NOTE⟩

- RTMP/RTMPS配信中はStreaming format設定は変更できません。
- Streaming formatは、配信先サーバーの推奨値を設定してください。推奨値については配信先のサイトまたは窓口にお問い合わせください。
- [Tracking Data Output]の[IP(UDP)]が[On]のとき、IP配信映像に遅延またはフレーム欠落が発生する場合があります。(→128ページ)

RTMP/RTMPS配信中は、[Tracking Data Output]の[IP(UDP)] を[Off]にすることを推奨します。

#### SRT

SRT配信の設定を行います。

#### <NOTE>


• [Listener]モード時にSRT配信を行う場合は、デコーダーおよびアプリケーションを[Client(Caller)]モードに設定し、以下のURLを設定してください。

srt://[本機のIPアドレス]:[Client(Caller) portで設定した値]

• [Client(Caller)] モード時にSRT配信を行う場合、デコーダーおよび アプリケーションのIPアドレスおよびポート番号を[Destination IP address(IPv4)]、[Destination port] に設定し、ライブ画面[Live] の[SRT/MPEG2-TS/RTMP]の[start] ボタンをクリックしてくだ さい。

#### Common setup

設定は[Set]ボタンで確定します。



#### Mode [Client(Caller), Listener]

SRT対応デコーダーまたはサービスへの接続方法を選択します。

Client	配信先のIPアドレス、ポート番号を指定し本機から配信を
(Caller)	開始する場合に指定します。
Listener	待ち受けポートを指定し、外部からの配信開始要求を待ち 受ける場合に指定します。

工場出荷時の設定: Listener

#### Destination IP address(IPv4)

[Mode] で[Client(Caller)]が設定されているときに、IPアドレスを入力します。

指定したIPアドレスに画像と音声を送信します。

工場出荷時の設定: 192.168.0.3

#### <NOTE>

・IP AddressにはIPv4のみ設定できます。

#### Destination port [1024~50000]

[Mode]で[Client(Caller)]が設定されているときに、ポート番号(本機から画像を送信するときに使用)を入力します。

指定したポート番号に接続します。

工場出荷時の設定: 7002

#### Stream ID

[Mode]で[Client(Caller)]が設定されているときに、Stream IDを入力します。

入力された情報はSRT配信開始時に接続先に通知されます。 [InsertTemplate]ボタンをクリックした場合は以下のテンプレートが入力欄に自動挿入されます。

#!::m=publish,r=PanasonicStream

・使用可能な文字は次の通りです。

半角数字	0123456789
半角英字 (大文字/小文字)	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
半角記号	!"#\$%'()=-~^ \`@[]{}*:+;<>,.?/\_

工場出荷時の設定: #!::m=publish,r=PanasonicStream

#### Client(Caller) port [1~65535]

[Mode]で[Listener]が設定されているときに、ポート番号(本機が接続を待ち受けるときに使用)を入力します。

以下のポート番号は、本機で使用していますので設定できません。 20、21、23、25、42、53、67、68、69、80、110、 123、161、162、443、546、547、554、995、 5960~5985、7960~8060、10669、10670、11900、

工場出荷時の設定: 2020

#### TTL/HOP Limit

59000~61000

H.264のMulticast TTL/HOPLimit (→108ページ) と同等です。

#### Latency

映像・音声が送信されてから、受信側で再生されるまでの時間(ms)を0~9999の範囲で設定します。

工場出荷時の設定: 120

#### <NOTE>

・ネットワークの帯域によっては設定された時間が保証されない場合 もあります。

#### Encryption [Off、AES-128、AES-255]

配信されるIP映像を暗号化するか設定します。(10~24文字)

	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Off	非暗号でIP映像を配信します。
AES-128	AES-128方式でIP映像を暗号化し、配信します。
AES-256	AES-256方式でIP映像を暗号化し、配信します。

#### 工場出荷時の設定: Off

・使用可能な文字は次の通りです。

半角数字	0123456789
半角英字 (大文字/小文字)	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
半角記号	


#### Passphrase

暗号化されたIP映像を復号化するためのフレーズを設定します。

#### Streaming format

SRT配信用のH.264またはH.265画像の設定を行います。 設定は[Set]ボタンで確定します。

Image capture size、Frame rate、Max bit rate(per client)に ついては、H.264の説明 ( $\rightarrow$ 107ページ) またはH.265の説明 ( $\rightarrow$ 109ページ) を参照してください。



#### <NOTE>

- ・SRT配信中はStreaming format設定は変更できません。
- [Tracking Data Output]の[IP(UDP)]が[On]のとき、IP配信映像に遅延またはフレーム欠落が発生する場合があります。(→128ページ)


SRT配信中は、[Tracking Data Output]の[IP(UDP)]を[Off]にすることを推奨します。

 フレーム周波数が24/23.98Hzのときは、SRT(H.264)、 SRT(H.264 UHD)、SRT(H.265)、SRT(H.265 UHD)モード に設定できません。

#### NDI]HX V2

NDI|HX V2配信の設定を行います。 設定は[Set]ボタンで確定します。

#### NDIJHX V2



#### ⟨NOTE⟩

• [Streaming mode]を[NDI] HX V2] に変更または、[NDI] HX V2]から他のモードに変更した場合は、本機は再起動します。

#### Source name

本機がNDI|HXと互換性のあるソフトウェアアプリケーションや ハードウェアから検知された際に、表示されるデバイス名を設定しま す。

工場出荷時の設定: NDI\_Device-[本機のシリアルナンバー]

入力可能文字数	1~32文字
入力可能文字	半角英数字、半角記号:

#### Protocol [TCP、UDP]

ユニキャスト配信する際の方式を設定します。

工場出荷時の設定: TCP

#### Multicast Transmit [On、Off]

NDIと互換性のあるソフトウェアアプリケーションやハードウェアに対して映像をマルチキャスト配信するかどうかを設定します。

工場出荷時の設定: Off

#### Address(IPv4) [IPv4: 244.0.0.0~239.255.255.255]

マルチキャストのIPアドレスを入力します。

指定したマルチキャストアドレスに画像と音声を送信します。

工場出荷時の設定: 239.192.0.30

#### ⟨NOTE⟩

・使用可能なマルチキャストIPアドレスをご確認のうえ入力してください。

#### Subnet(IPv4)

サブネットマスクを入力します。 **工場出荷時の設定**: 244.0.0.0

#### (NOTE)

- [Address(IPv4)] と [Subnet(IPv4)] は、マルチキャスト配信時にランダムに設定されるマルチキャストアドレスの範囲を明確にします。
- [Address(IPv4)]を[239.255.0.0]、[Subnet(IPv4)]を [255.255.0.0]に設定した場合は、[239.255.0.0] ~ [239.255.255.255]の範囲からランダムに選択されます。
- [Address(IPv4)]に設定したIPアドレスを使用したい場合は、 [Subnet(IPv4)]に[255.255.255.255]を設定してください。

#### TTL/HOP Limit

H.264の[Multicast TTL/HOPLimit] ( $\rightarrow$  108ページ) と同等です。

#### Group [Enable, Disable]

NDI配信を行うときにグルーピング機能を使用するかどうかを設定します。

工場出荷時の設定: Disable

#### Name

グルーピング機能を使用するときのグループ名を設定します。

入力可能文字数	1~63文字
入力可能文字	半角英数字


#### Use discovery server

NDI配信を行うときにディスカバリーサーバーを使用するかどうかを 設定します。

#### Server address(IPv4)

ディスカバリーサーバーを使用するときに、サーバーのIPv4アドレスを設定します。

#### Streaming format



NDI|HX V2配信用のH.264画像の設定を行います。 設定は[Set]ボタンで確定します。


[Image capture size]、[Frame rate]、[Max bit rate(per client)]については、H.264の説明(→107ページ)を参照してください。

#### MPEG2-TS over UDP

MPEG2-TS over UDP配信の設定を行います。

#### (NOTE)

- ・カメラが配信している映像を受信するためには、アプリケーションやサービスで以下のURLを入力してください。
  - Unicastの場合 udp://@[unicast ipaddress]:[unicast port]
  - Multicastの場合
    udp://@[multicast ipaddress]:[multicast port]



#### Transmission type [Unicast, Multicast]

MPEG2-TS over UDP配信をUnicastとMulticastのどちらで行うか設定します。

工場出荷時の設定: Unicast

#### Unicast address(IPv4)

MPEG2-TS over UDP配信を行うUnicastアドレスを設定します。 受信するアプリケーション・サービスはこのIPアドレスを指定します。

工場出荷時の設定: 192.168.0.3

#### Unicast Port [1024~50000]

MPEG2-TS over UDP配信を行うUnicastポート番号を設定します。 受信するアプリケーション・サービスはこのポート番号を指定します。

工場出荷時の設定: 7002

#### Multicast address(IPv4)

MPEG2-TS over UDP配信を行うMulticastアドレスを設定します。 受信するアプリケーション・サービスはこのIPアドレスを指定します。

工場出荷時の設定: 239.192.0.20

#### Multicast Port [1024~50000]

MPEG2-TS over UDP配信を行うMulticastポート番号を設定します。 受信するアプリケーション・サービスはこのポート番号を指定します。

工場出荷時の設定: 32004

#### Multicast TTL/HOPLimit

H.264のMulticast TTL/HOP Limit (→108ページ) と同等です。

#### Push UDP [Enable, Disable]


[Push UDP]が[Enable]に設定されている場合、カメラ起動時に自動的にMPEG2-TS over UDP配信が開始されます。

工場出荷時の設定: Enable

#### Streaming format

MPEG2-TS over UDP配信用のH.264画像の設定を行います。 設定は[Set]ボタンで確定します。

Image capture size、Frame rate、Max bit rate(per client)に ついては、H.264の説明(→107ページ)を参照してください



#### <NOTE>

- MPEG2-TS over UDP配信中はStreaming format設定は変更できません。
- [Tracking Data Output]の[IP(UDP)]が[On]のとき、IP配信映像に遅延またはフレーム欠落が発生する場合があります。(→128ページ)

MPEG2-TS over UDP配信中は、[Tracking Data Output]の [IP(UDP)]を[Off]にすることを推奨します。

#### ■ 音声設定画面 [Audio]

音声に関する設定を行います。

#### ⟨NOTE⟩

- ・画像と音声は同期しません。そのため、画像と音声に若干のずれが生じる場合があります。
- ・ネットワークの環境によっては、音声が途切れる場合があります。

#### Setting status



#### Audio

#### Audio

音声入力の設定状態を表示します。

#### Input Type

音声入力タイプの設定状態を表示します。

#### Volume Level

音声出力のボリュームの設定状態を表示します。

#### Plugin Power

オーディオのプラグインパワーの設定状態を表示します。

#### Audio over IP

#### Audio transmission


音声データのIP配信の設定状態を表示します。

#### Audio bit rate

音声データをIP配信するときのビットレート設定状態を表示します。

#### Audio

設定は[Set]ボタンで確定します。



#### Audio

#### [Off、On]

Audio入力をOff/Onします。 **工場出荷時の設定:** Off

#### Input Type [Mic, Line]

Mic	マイク入力に設定します。
Line	ライン入力に設定します。

[Audio]が[On]のときに有効です。

工場出荷時の設定: Line

#### Volume Level [-36dB~+12dB]

音声出力のボリュームを設定します。 [Audio]が[On]のときに有効です。

工場出荷時の設定: OdB

#### Plugin Power [Off、On]

オーディオのプラグインパワーをOff/Onします。 [Audio]が[On]のときに有効です。 [Input Type]が[Mic]のときに有効です。

工場出荷時の設定: Off

#### Audio over IP

設定は[Set]ボタンで確定します。



#### Audio transmission [Off、On]

パーソナルコンピューターなどに音声データの配信を行うときの通信モードを設定します。

Off	本機から音声データの配信を行いません。従って、音 声に関する設定や制御がすべて無効となります。
On	本機から音声データの配信を行います。 パーソナルコンピューターで画像と共に音声を聞くこ とができます。

工場出荷時の設定: On

#### Audio bit rate [64kbps, 96kbps, 128kbps]

音声を配信するときのビットレートを設定します。

工場出荷時の設定: 128kbps

#### ■ 画質調整画面 [Image adjust]

画質の調整を行います。

この画面の項目は、[Scene] と [Matrix] を除き、設定内容がすぐに反映されます。 [Scene] と [Matrix] は設定内容を選択した後、 [Set] ボタンを押して実行する必要があります。

#### Scene [Scene1、Scene2、Scene3、Scene4]



撮影状況に合わせて、撮影モードの切り替えを行います。 撮影条件やお好みに合わせて、撮影モードを選択してください。 プルダウンメニューから撮影モードを選択し、[Set]ボタンをクリッ クすると選択中の撮影モードに切り替わります。

Scene 1	撮影条件や好みに合わせて、詳細な設定調整をマニュア
Scene2	ル操作で行うモードです。
Scene3	
Scene4	

工場出荷時の設定: Scene 1


#### Camera control/Setup Menuボタン

# Camera control >> Setup Menu <<

[Camera control]ボタンをクリックすることで、カメラ制御画面を表示することができます。

画質調整をしながらカメラの制御も行えるようになります。

#### Brightness



#### Picture Level [-50~+50]

自動露出補正の目標映像レベルを設定します。

次の自動露出補正機能のうち、いずれかが[Auto]もしくは[ELC]に設定されている場合に有効です。

- ・[Iris Mode]が[Auto]に設定されている場合
- [Shutter Mode] が [ELC] に設定されている場合
- [Gain] が [Auto] に設定されている場合

工場出荷時の設定:〇

#### Iris Mode [Manual, Auto]

アイリス調整の自動/手動を選択します。

Manual	手動でアイリス調整を行います。
Auto	[Picture Level]で設定した目標レベルになるように自動露出補正を行います。

工場出荷時の設定: Auto

#### Auto Iris Speed [Slow, Normal, Fast]

オートアイリス機能の制御スピードを設定します。

Slow	緩やかなスピードでアイリス制御します。
Normal	標準的なスピードでアイリス制御します。
Fast	素早いスピードでアイリス制御します。

工場出荷時の設定: Normal

#### Auto Iris Window [Normal1, Normal2, Center]

オートアイリス検出ウィンドウを選択します。

Normal 1	画面中央よりのウィンドウです。
Normal2	画面下よりのウィンドウです。
Center	画面中央のスポット状のウィンドウです。

工場出荷時の設定: Normal 1

#### Auto Iris Close Limit [Normal、F8、F7、F5.6]

オートアイリス中にCLOSE側のリミット値を設定します。

Normal	通常の位置(F9付近)まで動作します。
F8	F8付近でリミットします。
F7	F7付近でリミットします。
F5.6	F5.6付近でリミットします。

工場出荷時の設定: Normal

#### Shutter Mode [Off, Step, Synchro, ELC]

カメラのシャッターモードを選択します。

Off	シャッターをOFFにします。
Step	ステップシャッターの設定(段階可変)を行います。
Synchro	シンクロシャッターの設定 (連続可変) を行います。
ELC	電子シャッターを制御し、光量を自動調整します。

工場出荷時の設定: Off

#### Step/Synchro

[Shutter Mode]で指定したモードのシャッター速度の調整を行います。

シャッター速度を速くすると、動きの速い被写体でもぼけにくくなりますが、映像は暗くなります。

設定できるシャッター速度は下記の通りです。

	[Shutter Mode] で [Step] を選択した場合	[Shutter Mode]で [Synchro] を選択した 場合
59.94p/ 59.94iモード	1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/10000	60.0 Hz ~ 7200 Hz
29.97pモード	1/30, 1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/10000	30.0 Hz ~ 7200 Hz
23.98p/24p モード	1/24, 1/48, 1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/10000	24.0 Hz ~ 7200 Hz
50p/50iモード	1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/10000	50.0 Hz ~ 7200 Hz
25pモ−ド	1/25, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/10000	25.0 Hz ~ 7200 Hz

#### 工場出荷時の設定:

#### [Shutter Mode]が[Step]のとき

[59.94Hz] 1/100 [50Hz] 1/120

#### [Shutter Mode]が[Synchro]のとき

[59.94Hz] 60.0Hz [50Hz] 50.0Hz

#### (NOTE)

 29.97pモード、23.98p/24pモード、25pモードでは、[Shutter Mode]で[Off]に設定した場合はシャッター速度は[1/50]になり ます。

#### ELC Limit [1/100、1/120、1/250]

ELCの動作時の最大シャッター値を設定します。

**工場出荷時の設定:** 1/250

## Gain [(Super GainがOffのとき) Auto、-3dB~36dB、(Super GainがOnのとき) Auto、-3dB~42dB]

映像のゲイン調整を行います。

暗すぎる場面ではゲインを上げ、明るすぎる場面ではゲインを下げて 調整してください。

[Auto]に設定すると、光量を自動調整します。 ゲインを上げるとノイズが多くなります。

工場出荷時の設定: OdB

#### Super Gain [Off, On]

スーパーゲイン(感度アップ)のモードを設定します。

Off	スーパーゲインモードにしません。
On	スーパーゲインモードにします。

工場出荷時の設定: Off

#### AGC Max Gain [6dB、12dB、18dB]

[Gain]で[Auto]を選択した場合の最大ゲインアップ量を設定します。 **工場出荷時の設定:** 18dB

#### Frame Mix [Off、6dB、12dB、18dB、24dB]

フレーム加算(センサー蓄積によるゲインアップ)の量を設定します。 [Shutter Mode] (→116ページ)が[Off]のときに有効です。 フレーム加算を行うと、映像がコマ落ちしたように見えます。 フォーマットが2160/29.97p、2160/23.98p、2160/24p、 2160/25p、1080/29.97p、1080/23.98p(59.94i)、 1080/23.98p、1080/24p、1080/29.97PsF、 1080/23.98PsF、1080/25p、1080/25PsFのときは設定できません。

#### 工場出荷時の設定: Off

#### **(NOTE**

・ 蛍光灯や水銀灯などの放電管による照明下では、明るさが同期的に変わったり、色が変化したり、横じまが上下に流れたりすることがあります。

#### ND Filter [Through、1/4、1/16、1/64]

レンズ内蔵のNDフィルター(減光フィルター)の透過率を設定します

設定項目を確定した時点でフィルターが切り替わります。

Through	NDフィルターを設定しません。
1/4	NDフィルターの透過率を1/4に設定します。
1/16	NDフィルターの透過率を1/16に設定します。
1/64	NDフィルターの透過率を1/64に設定します。

工場出荷時の設定: Through

#### Day/Night

#### [Day、Night]

通常撮影と暗視撮影(赤外線照射による暗視撮影)を切り替えます。


Day	通常撮影(デイモード)
Night	暗視撮影(ナイトモード)

[Color Setting]が[V-Log]のときは設定できません。

#### 工場出荷時の設定: Day

#### (NOTE)

- ナイトモード時、映像出力は白黒となります。また、レンズ絞りは 強制的に開放となります。
- ナイトモードでは、ホワイトバランス調整はできません。
- ナイトモードでは、NDフィルターの切り替えができません。
- ナイトモードでは、[Pedestal]が正しく実施できません。





#### White Balance Mode

#### [ATW、AWB A、AWB B、3200K、5600K、VAR]

ホワイトバランス (白バランス) のモードを設定します。

光源などによって、色合いが自然でない場合に設定してください。 基準となる白色を認識することができれば、自然な色合いで撮影する ことができます。

ATW	常にホワイトバランスを自動的に調整し続けて、光源や色温 度が変わっても自動的に補正するモードです。	
AWB A AWB B	[AWB A]、[AWB B]を選択してホワイトバランスを実行すると、その調整結果を記憶します。[AWB A]または[AWB B]を選択すると、記憶しているホワイトバランスを呼び出すことができます。	
3200K	3200Kのハロゲンライトが光源の場合に適したホワイトバランスモードです。	
5600K	5600Kの太陽光や蛍光灯が光源の場合に適したホワイトバランスモードです。	
VAR	色温度2000K~15000Kを指定できます。	

工場出荷時の設定: AWB A

#### **AWB**

[Execute] ボタンをクリックすると、自動ホワイトバランス (AWB) を行い、ホワイトバランスがセットされます。

#### Color Temperature [2000K ~ 15000K]

色温度2000K~15000Kを指定できます。

[White Balance Mode]が[VAR]のときに有効です。

工場出荷時の設定: 3200K

#### R Gain [-200~+200]

Rゲインを調整できます。

[White Balance Mode]が[AWB A]、[AWB B]または[VAR]のときに有効です。

工場出荷時の設定: 〇

#### B Gain [-200~+200]

Bゲインを調整できます。

[White Balance Mode]が[AWB A]、[AWB B]または[VAR]のときに有効です。

工場出荷時の設定: 〇

#### Color Temperature Setting

#### Color Temperature [2000K ~ 15000K]

[White Balance Mode]が[AWB A]または[AWB B]のときの色 温度を表示します。

RchとBchの出力バランスを変化させることにより、色温度を変化させることができます。

[Color TEMP. Setting]の[R Gain]と[B Gain]を変化させることでも、色温度を調整することができます。

[White Balance Mode]が[AWB A]または[AWB B]のときに有効です。

工場出荷時の設定: 3200K

#### R Gain [-400~+400]

[White Balance Mode]が[AWB A]または[AWB B]のときのR Gainを調整できます。

Rchの出力を変化させることにより、Rch軸で色を変化させることができます。

[White Balance Mode]が[AWB A]または[AWB B]のときに有効です。

工場出荷時の設定: 〇

#### B Gain [-400~+400]

[White Balance Mode]が[AWB A]または[AWB B]のときのBGainを調整できます。

Bchの出力を変化させることにより、Bch軸で色を変化させることができます。

[White Balance Mode]が[AWB A]または[AWB B]のときに有効です。

工場出荷時の設定: ○

#### G Axis [-400~+400]

[White Balance Mode]が[AWB A]または[AWB B]のときのG Axisを調整できます。

RchとBchの出力を変化させることにより、G軸で色を変化させることができます。

[White Balance Mode]が[AWB A]または[AWB B]のときに有効です。

工場出荷時の設定: 〇

#### AWB Gain Offset [Off, On]

[White Balance Mode]を[AWB A]、[AWB B]にしてオートホワイトバランスを行ったときの、Rch ゲインと Bch ゲインの値を設定します。

Off	[R Gain] と [B Gain] の値を [0] にします。
On	[R Gain] と [B Gain] で設定した値を保持したままにします。

工場出荷時の設定: Off

#### ATW Speed [Slow, Normal, Fast]

ATW機能の制御スピードを設定します。

Slow	[Normal]よりも遅いスピードで追従します。
Normal	通常のスピードで追従します。
Fast	[Normal]よりも速いスピードで追従します。

[White Balance Mode]が[ATW]のときに有効です。

工場出荷時の設定: Normal

#### ATW Target R [-10~+10]

オートトラッキングホワイトバランス動作で収束したときに、Rchの出力を微調整します。

工場出荷時の設定: ○

#### ATW Target B [-10~+10]

オートトラッキングホワイトバランス動作で収束したときに、Bch の出力を微調整します。

工場出荷時の設定: ○

#### Chroma Level [Off, -99% ~99%]

映像の色の濃淡を設定します。

[Color Setting]が[V-Log]のときは設定できません。

工場出荷時の設定: 0%

#### Chroma Phase [-31~+31]

映像の色の位相の微調整を行います。

[Color Setting]が[V-Log]のときは設定できません。

工場出荷時の設定: ○

#### ABB

[Execute] ボタンをクリックすると、自動ブラックバランス (ABB) を行い、ブラックバランスがセットされます。

#### Master Pedestal [-200~+200]

黒レベルの調整(ペデスタル調整)を行います。

マイナス方向にすると黒くなり、プラス方向にすると白っぽくなりま

[Color Setting]が[V-Log]のときは設定できません。

Master Pedestalの下記のすべての項目においても、[Color

Setting]が[V-Log]のときは設定できません。

工場出荷時の設定: ○

#### R Pedestal [-100~+100]

Rペデスタルを調整できます。

工場出荷時の設定: 〇

#### G Pedestal [-100~+100]

Gペデスタルを調整できます。

工場出荷時の設定: ○

#### B Pedestal [-100~+100]

Bペデスタルを調整できます。

工場出荷時の設定: 〇

#### Pedestal Offset [Off、On]

オートブラックバランスの調整を行ったときの、Rch、Gch、Bchのペデスタルレベルを設定します。

	[R Pedestal]、[G Pedestal]、[B Pedestal] のペデスタ ルレベルを [0] にします。
	[R Pedestal]、[G Pedestal]、[B Pedestal]の各項目で
	設定した値を保持したままにします。

工場出荷時の設定: Off

#### Detail [Off, On]

映像の輪郭(映像のシャープさ)の調整のOn/Offを設定します。

[Color Setting]が[V-Log]のときは設定できません。

Detailの下記のすべての項目においても、[Color Setting]が[V-Log] のときは設定できません。

工場出荷時の設定: On

#### Master Detail [-31~+31]

輪郭補正レベル(マスター)の調整を行います。

[Detail]が[On]のときに有効です。

工場出荷時の設定: 〇

#### Detail Coring [0~60]

ディテール効果を働かせないようにする信号 (ノイズを含む) のレベルを設定します。

[Detail]が[On]のときに有効です。

工場出荷時の設定: 15

#### V Detail Level [-7~+7]

垂直方向の輪郭補正レベルの調整を行います。

[Detail]が[On]のときに有効です。

工場出荷時の設定: 〇

#### Detail Frequency [-7~+7]

ディテールのブースト周波数を設定します。

**-7**: 低周波数

√ **+7**:高周波数

高周波数にすると、より細かい被写体にディテール効果がつきます。 [Detail]が[On]のときに有効です。

工場出荷時の設定: 〇

#### Level Depend. [-7~+7]

輝度信号のディテールを強調しているときは暗部のディテールを圧縮しています。

[Level Depend.] の設定が大きいほど、明るい部分のディテールも 圧縮する設定となります。

[Detail]が[On]のときに有効です。

工場出荷時の設定: 〇

#### Knee Aperture Level [0~5]

高輝度部(非常に明るい部分)のディテールレベルを設定します。 [Detail]が[On]のときに有効です。

工場出荷時の設定: 2

#### Detail Gain(+) [-31~+31]

プラス方向 (明るくする方向) のディテールレベルを設定します。 [Detail] が [On] のときに有効です。

工場出荷時の設定: ○

#### Detail Gain(-) [-31~+31]

マイナス方向(暗くする方向)のディテールレベルを設定します。 [Detail]が[On]のときに有効です。

工場出荷時の設定: ○

#### Skin Detail [Off、On]

人の肌を滑らかに、よりきれいに映す機能です。

[Detail]が[On]のときに有効です。

[Color Setting]が[V-Log]のときは設定できません。

Skin Detailの下記のすべての項目においても、[Color Setting]が
[V-Log]のときは設定できません。

工場出荷時の設定: Off

#### Skin Detail Effect [0~31]

設定値が大きいほど、人物の肌をより滑らかに撮影できます。 [Detail]が[On]で、[Skin Detail]が[On]のときに有効です。

工場出荷時の設定: 16

#### DownCon Detail [Off、On]

4KからHDへダウンコンバートした映像の輪郭 (映像のシャープさ) の調整のOn/Offを設定します。

[Format]が以下のときに有効です。

 2160/59.94p、2160/29.97p、2160/23.98p、 2160/24p、2160/50p、2160/25p

[Color Setting]が[V-Log]のときは設定できません。 DownCon Detailの下記のすべての項目においても、[Color

Setting]が[V-Log]のときは設定できません。

工場出荷時の設定: On

#### DC. Master Detail [-31~+31]

4KからHDへダウンコンバートした映像の輪郭補正レベル(マスター)の調整を行います。

[Format]が以下のときに有効です。

2160/59.94p、2160/29.97p、2160/23.98p、 2160/24p、2160/50p、2160/25p

[DownCon Detail]が[On]のときに有効です。

工場出荷時の設定: -20

#### DC. Detail Coring [0~60]

4KからHDへダウンコンバートした映像のディテール効果を働かせないようにする信号 (ノイズを含む) のレベルを設定します。 [Format] が以下のときに有効です。

2160/59.94p、2160/29.97p、2160/23.98p、 2160/24p、2160/50p、2160/25p

[DownCon Detail]が[On]のときに有効です。

工場出荷時の設定: 15

#### DC. V Detail Level [-7~+7]

4KからHDへダウンコンバートした映像の垂直方向の輪郭補正レベルの調整を行います。

[Format]が以下のときに有効です。

2160/59.94p、2160/29.97p、2160/23.98p、 2160/24p、2160/50p、2160/25p

[DownCon Detail]が[On]のときに有効です。

工場出荷時の設定: 7

#### DC. Detail Frequency [-2~+2]

4KからHDへダウンコンバートした映像のディテールのブースト周波数を設定します。

-**2**:低周波数

, <del>-</del> = =

+2:高周波数

高周波数にすると、より細かい被写体にディテール効果がつきます。 [Format]が以下のときに有効です。

・2160/59.94p、2160/29.97p、2160/23.98p、 2160/24p、2160/50p、2160/25p [DownCon Detail]が[On]のときに有効です。

工場出荷時の設定: 〇

#### DC. Level Depend. $[-7\sim+7]$

設定が大きいほど、4KからHDへダウンコンバートした映像の明るい部分のディテールが圧縮されます。

[Format]が以下のときに有効です。

・2160/59.94p、2160/29.97p、2160/23.98p、 2160/24p、2160/50p、2160/25p [DownCon Detail]が[On]のときに有効です。

工場出荷時の設定: 〇

#### DC. Knee Aperture Level [0~5]

4KからHDへダウンコンバートした映像の高輝度部(非常に明るい部分)のディテールレベルを設定します。 [Format]が以下のときに有効です。

2160/59.94p、2160/29.97p、2160/23.98p、 2160/24p、2160/50p、2160/25p

[DownCon Detail]が[On]のときに有効です。

工場出荷時の設定: 2

#### Gamma Mode

## [HD、FILMLIKE1、FILMLIKE2、FILMLIKE3、FILM REC、VIDEO REC、HLG1

ガンマカーブのタイプを選択します。

70 (7) 000 TO EEMOS 9 0		
HD	HD (High Definition) 用のビデオガンマ特性です。	
FILMLIKE1	HDガンマに比べ、よりハイライト部の階調を再現できる特性になっています。	
FILMLIKE2	[FILMLIKE1]に比べ、よりハイライト部の階調を再現できる特性になっています。	
FILMLIKE3	[FILMLIKE2]に比べ、よりハイライト部の階調を再現できる特性になっています。	
FILM REC	フィルム用シネガンマ特性です。	
VIDEO REC	ビデオ用シネガンマ特性です。	
HLG	Hybrid Log Gamma特性です。	

[Color Setting]が[V-Log]のときは設定できません。

Gamma Modeの下記のすべての項目においても、[Color Setting] が[V-Log]のときは設定できません。

**工場出荷時の設定:** HD

**(NOTE)** 

• [Gamma Mode]を[HLG]から[HLG]以外へ、または[HLG]へ変更する場合、IP映像配信は一時的に停止します。

#### Gamma [0.30~0.75]

ガンマ補正レベルの調整を行います。

低い値を設定すると、低輝度部の傾きが緩やかなガンマカーブとなり、コントラストはシャーブになります。

高い値を設定すると、暗い部分の階調度を広げて明るいトーンの映像 にします。低輝度部の傾きが急なガンマカーブとなり、コントラスト はソフトになります。

[Gamma Mode]が[HLG]以外のときに有効です。

工場出荷時の設定: 0.45

## F-REC Dynamic Level [200%、300%、400%、500%、600%]

ダイナミックレンジを設定します。

[Gamma Mode]が[FILM REC]のときに有効です。

工場出荷時の設定: 500%

#### F-REC Black STR. Level [0%~30%]

ブラックストレッチを設定します。

[Gamma Mode]が[FILM REC]のときに有効です。

工場出荷時の設定: 0%

## V-REC Knee Slope [150%, 200%, 250%, 300%, 350%, 400%, 450%, 500%]

ニースロープを設定します。

[Gamma Mode]が[VIDEO REC]のときに有効です。

工場出荷時の設定: 150%

#### V-REC Knee Point [30% ~ 107%]

ニーポイントを設定します。

[Gamma Mode]が[VIDEO REC]のときに有効です。

工場出荷時の設定: 30%

#### Black Gamma [-8~+8]

暗部のガンマカーブを設定します。

-8~-1	暗部を圧縮します。
1~8	暗部を伸張します。

#### 工場出荷時の設定: ○

#### Black Gamma Range [1~3]

圧縮/伸張を行う上限レベルを設定します。

1	20%程度
2	30%程度
3	40%程度

#### 工場出荷時の設定: ]

#### DRS [Off, Low, Mid, High]

明暗差の大きな映像を映したときに、適正に補正を行うDRS機能を 設定します。

[Low]、[Mid]、[High]から効果が選択できます。 [Gamma Mode]が[HLG]以外のときに有効です。

工場出荷時の設定: Off

#### Knee Mode [Off, Auto, Manual]

階調圧縮(二一)の動作モードを設定します。

Off	ニーをオフにします。
Auto	ニーをオンにし、ニーポイントやニーの傾きを自動で設定 します。
Manual	ニーをオンにし、ニーポイントやニーの傾きを手動で設定 します。

[Gamma Mode]が[HLG]以外のときに有効です。

[Color Setting]が[V-Log]のときは設定できません。

Knee Modeの下記のすべての項目においても、[Color Setting]が [V-Log]のときは設定できません。

工場出荷時の設定: Auto

#### Auto Knee Response [1~8]

オートニー応答速度を設定します。

設定値が小さいほど応答速度が速くなります。

[Gamma Mode]が[HLG]以外のときに有効です。

工場出荷時の設定: 4

#### Knee Point [70.0% ~ 107.0%]

高輝度映像信号の圧縮レベル(ニーポイント)の位置設定を行います。 [Gamma Mode]が[HLG]以外のときに有効です。

[Knee Mode]が[Manual]のときに有効です。

工場出荷時の設定: 93.0%

#### Knee Slope [0~99]

ニーの傾きを設定します。

[Gamma Mode]が[HLG]以外のときに有効です。

-[Knee Mode]が[Manual]のときに有効です。

**工場出荷時の設定:** 99

⟨NOTE⟩

• [DRS]を有効にしているときは、二一の設定が無効になります。

#### HLG Knee [Off、On]

HLG の二一の動作の有効/無効を切り替えます。

[Gamma Mode]が[HLG]のときに有効です。

「Color Setting]が[V-Log]のときは設定できません。

HLG Kneeの下記のすべての項目においても、[Color Setting]が

[V-Log]のときは設定できません。

工場出荷時の設定: Off

#### HLG Knee Point [55% ~ 100%]

HLG のニーポイントの位置を設定します。

[Gamma Mode]が[HLG]のときに有効です。

工場出荷時の設定: 55%

#### HLG Knee Slope [0~100]

HLG の二一の傾きを設定します。

[Gamma Mode]が[HLG]のときに有効です。

工場出荷時の設定: 10

#### White Clip [Off, On]

ホワイトクリップ機能のOff、Onを設定します。

[Gamma Mode]が[HLG]以外のときに有効です。

[Color Setting]が[V-Log]のときは設定できません。

White Clipの下記のすべての項目においても、[Color Setting]が

[V-Log]のときは設定できません。

工場出荷時の設定: On

#### White Clip Level [90% ~ 109%]

ホワイトクリップレベルを設定します。

[Gamma Mode]が[HLG]以外のときに有効です。

[White Clip]が[On]のときに有効です。

**工場出荷時の設定:** 109%

(NOTE)

• [Knee Mode]が[Auto]のとき、[White Clip Level]の値を変更すると、ニーの値も追従して変更されます。

#### DNR [Off, Low, High]

夜間など低照度の環境でも、明るくノイズのない鮮明な映像を出力するために、デジタルノイズリダクション効果のレベルを設定します。 [Low]、[High]を選択すると、ノイズを除去することができます。 ただし、残像が増える場合があります。

工場出荷時の設定: Low

#### Matrix



#### Matrix Type [Normal、EBU、NTSC、User]

カラーマトリクスのタイプを選択します。 設定は[Set]ボタンで確定します。

Normal	
EBU	- プリセットされているカラーマトリクスデータを読み出し、 - し、彩度と色相の補正を行います。
NTSC	
User	[Matrix]画面で[Linear Matrix]と[Color Correction]の 値を調整できます。

[Color Setting]が[V-Log]のときは設定できません。

工場出荷時の設定: Normal

#### Adaptive Matrix [Off, On]

撮影状況に応じてリニアマトリクスを抑制する機能のOff、Onを設定します。

[Color Setting]が[V-Log]のときは設定できません。

工場出荷時の設定: Off

#### **Matrix Settings**

#### Linear Matrix

[Matrix Type]が[User]の場合に設定が可能です。

R-G	
R-B	
G-R	- - 各軸方向の色調整を-63〜+63 の範囲で行います。 -
G-B	
B-R	
B-G	

[Color Setting]が[V-Log]のときは設定できません。

工場出荷時の設定: (→80ページ)

#### Color Correction

[Matrix Type]が[User]の場合に設定が可能です。 各色の飽和度と色相の調整を行います。 [Color Setting]が[V-Log]のときは設定できません。 Color Correctionの下記のすべての項目においても、[Color Setting]が[V-Log]のときは設定できません。

#### Saturation [-63~+63]

各色の飽和度を調整します。

#### Phase [-63~+63]


各色の色相を調整します。

B_Mg	青とマゼンタの中間色
Mg	マゼンタ
Mg_R	マゼンタと赤の中間色
Mg_R_R	マゼンタと赤の比率が 1:3の色
R	赤
R_R_YI	赤と黄の比率が3:1の色
R_YI	赤と黄の中間色
R_YI_YI	赤と黄の比率が1:3の色
YI	黄
YI_YI_G	黄と緑の比率が3:1の色
YI_G	黄と緑の中間色
G	緑
G_Cy	緑とシアンの中間色
Су	シアン
Cy_B	シアンと青の中間色
В	青

工場出荷時の設定: (→81ページ)

#### ■ レンズ設定画面 [Lens]

設定は[Set]ボタンで確定します。



#### Focus Mode [Manual, Auto]

フォーカス調整(ピント合わせ)機能の自動/手動を選択します。

Manual	フォーカスをマニュアル操作します。
Auto	常にフォーカスを自動的に合わせます。

工場出荷時の設定: Auto

#### Zoom Mode [Opt.Zoom, i.Zoom, D.Zoom]

ズームの最大倍率を設定します。

人	
Opt.Zoom	光学ズームのみを使用します。 光学20倍までズームが可能です。
i.Zoom	i.Zoom機能を有効にします。 この機能を有効にすると、画質劣化を軽減しながら電子 ズームを行います。 [System] 画面の[Format] が2160/59.94p、 2160/29.97p、2160/50p、2160/25p、 2160/24p、2160/23.98pのとき 光学ズームと電子ズームを合わせて24倍までズームが可能です。 ・[System] 画面の[Format] がそれ以外のときは、光学ズームと電子ズームを合わせて32倍までズームが可能です。
D.Zoom	デジタルズーム機能を有効にします。 デジタルズーム時は、倍率を大きくするほど画質は粗く なります。

工場出荷時の設定: Opt.Zoom

#### Max Digital Zoom

 $[\times 2, \times 3, \times 4, \times 5, \times 6, \times 7, \times 8, \times 9, \times 10]$ 

デジタルズームの倍率の上限を設定します。

[Zoom Mode]が[D.Zoom]のときに有効です。

工場出荷時の設定:×10

**(NOTE)** 

・デジタルズーム時は、倍率を大きくするほど画質は粗くなります。

#### Digital Extender [Off、×1.4、×2.0]

デジタルエクステンダー機能の設定を行います。

Off	デジタルエクステンダーの機能をOffにします。
×1.4	常にデジタルズームが 1.4倍として動作します。
× 2.0	常にデジタルズームが2.0倍として動作します。

[Zoom Mode]が[Opt.Zoom]のときに有効です。

工場出荷時の設定: Off

#### OIS [Off, On]


光学式画揺れ補正機能(OIS)をOff/Onします。

#### (NOTE)

・パンチルト動作中は、光学式画揺れ補正機能(OIS)による補正量を 低下させます。

工場出荷時の設定: Off

#### ■ UHDクロップ設定画面 [UHD Crop]



#### Crop Output PTZ

カメラコントロール用に使用します。ライブ画面 [Live] で操作するカメラコントローラーと同じ操作ができます。(→92ページ)

#### Crop Mode [Off, Crop(1080), Crop(720)]

UHD (3840×2160)の映像から、1920×1080の映像または 1280×720の映像に切り出しを行う機能(Crop機能)を設定します。

Off	Crop機能を無効にします。
Crop(1080)	UHD (3840×2160) の映像から、1920×1080 の映像に切り出しを行います。 [System]画面の[Format]が以下のときに有効です。 2160/59.94p、2160/29.97p 2160/50p、2160/25p 2160/24p、2160/23.98p
Crop(720)	UHD (3840×2160) の映像から、1280×720の映像に切り出しを行います。 [System]画面の[Format] が以下のときに有効です。 2160/59.94p、2160/50p

#### 工場出荷時の設定: Off 〈NOTE〉

- [Crop Mode]を変更すると、IP映像配信は一時的に停止します。
- [Crop Mode]が[Crop(1080)]または[Crop(720)]のとき、
  [Streaming mode]で以下の値は設定できません。
  H.264(UHD)、U.265(UHD)、JPEG(UHD)、
  SRT(H.264 UHD)、SRT(H.265 UHD)
  (→105ページ)
- [Streaming mode]で以下のいずれかの値 H.264(UHD)、U.265(UHD)、JPEG(UHD)、 SRT(H.264 UHD)、SRT(H.265 UHD)

が選択されている状態で、[Crop Mode]を[Crop(1080)]または [Crop(720)]に切り替えた場合、[Streaming mode]は[H.264] に設定変更されます。

#### 3G SDI Out [Crop、FULL]

#### IP Out [Crop、FULL]

3G SDI OUT端子およびIPに出力する映像のCrop/FULLの設定を行います。

Crop	UHDの映像から、FHDを切り出した映像を出力します。 このとき、[Crop Output Select]で指定した切り出し枠の映 像を出力します。
FULL	UHDの映像を切り出すことなく、そのままFHDにダウンコン バートした映像を出力します。

[Crop Mode]が[Crop(1080)]または[Crop(720)]のときに有効です。

#### 工場出荷時の設定: Crop

### Crop Marker Select [Off、YL、G、MG、YL+G、YL+MG、G+MG、YL+G+MG]

MONITOR OUT端子 <MONI OUT>に出力する映像に表示する切り出し枠の設定を行います。

Off	切り出し枠を表示しません。
YL	黄の切り出し枠のみを表示します。
G	緑の切り出し枠のみを表示します。
MG	マゼンタの切り出し枠のみを表示します。
YL+G	黄および緑の切り出し枠を表示します。
YL+MG	黄およびマゼンタの切り出し枠を表示します。
G+MG	緑およびマゼンタの切り出し枠を表示します。
YL+G+MG	黄および緑およびマゼンタの切り出し枠を表示します。

[Crop Mode]が[Crop(1080)]または[Crop(720)]のときに有効です。

#### 工場出荷時の設定: YL+G+MG

#### Crop Output Select [YL、G、MG]

3G SDI OUT端子およびIPに出力する映像の切り出し枠の設定を行います。

YL	黄の切り出し枠の映像を出力します。
G	緑の切り出し枠の映像を出力します。
MG	マゼンタの切り出し枠の映像を出力します。

[Crop Mode]が[Crop(1080)]または[Crop(720)]のときに有効です。

#### 工場出荷時の設定: YL

#### (NOTE)

• [Crop Output Select] で指定している色の枠は、他の色の枠に比べて濃色となります。

#### Crop Adjust Select [YL、G、MG]

位置調整を行う切り出し枠の選択を行います。

選択された切り出し枠は、Crop Adjust Select領域に表示されているコントロールパッドで位置調整ができます。

YL	黄の切り出し枠の位置調整を行います。
G	緑の切り出し枠の位置調整を行います。
MG	マゼンタの切り出し枠の位置調整を行います。

[Crop Mode]が[Crop(1080)]または[Crop(720)]のときに有効で

#### 工場出荷時の設定: YL

#### (NOTE)

• [Crop Adjust Select] で指定されている色の枠は、他の色の枠に 比べて太枠となります。

#### X [0~2560]

[Crop Adjust Select] で指定した切り出し枠の、水平方向の位置の設定を行います。

[Crop Mode]が[Crop(1080)]のときの可変範囲は0~1920であり、0が左端、1920が右端となり、偶数のみ設定可能です。[Crop Mode]が[Crop(720)]のときの可変範囲は0~2560であり、0が左端、2560が右端となり、偶数のみ設定可能です。[Crop Mode]が[Crop(1080)]または[Crop(720)]のときに有効です。

#### 工場出荷時の設定: 960

#### Y [0~1440]

[Crop Adjust Select]で指定した切り出し枠の、垂直方向の位置の設定を行います。


[Crop Mode] が[Crop(1080)]のときの可変範囲は $0\sim1080$ であり、0が上端、1080が下端となります。

[Crop Mode]が[Crop(720)]のときの可変範囲は0~1440であり、0が上端、1440が下端となります。

[Crop Mode]が[Crop(1080)]または[Crop(720)]のときに有効です。


**工場出荷時の設定:** 540


#### ■ プリセットポジション画面 [Preset position]



#### Preset

設定は[SET]ボタンで確定します。





#### Limitation Setting

上下左右の回転台のリミット設定を行います。

まず、コントロールパッドを使ってリミット設定したい位置まで回転台 を動かします。

リミット位置が決まると、下記の項目に該当するボタンをクリックして 確定します。

再度、ボタンをクリックすると解除されます。

Tilt Up	現在の位置を上向きのリミットとして記憶します。
Tilt Down	現在の位置を下向きのリミットとして記憶します。
Pan Left	現在の位置を左向きのリミットとして記憶します。
Pan Right	現在の位置を右向きのリミットとして記憶します。

#### Pan/Tilt Lens Control

カメラコントロール用に使用します。ライブ画面[Live]で操作するカメ ラコントローラーと同じ操作ができます。(→92ページ)

#### Speed With Zoom Position [Off、On]

ズーム倍率に連動して、パン・チルトの調整スピードを調整する機能をOff/Onします。

[On]に設定すると、ズーム状態のときにパン、チルトの動作が遅くなります。

本機能はプリセット動作には効果がありません。

工場出荷時の設定: On

#### Focus Adjust With PTZ. [Off、On]

パン・チルト・ズーム操作時にフォーカスのずれを補正する機能をOff/Onします。

[Off]に設定する場合は、ズーム操作後に必要に応じてフォーカスを 調整するか、[Focus Mode]を[Auto]に設定してください。 [Focus Mode]が[Manual]のときに有効です。

工場出荷時の設定: Off

#### Preset Setting

#### Preset Speed Unit [Speed Table, Time]

プリセットメモリーに登録されているカメラの向きなどの情報を再 現する時に、その再生時間のスピードを指定するか時間を指定するか を選択します。

Speed Table	プリセット再生時に、スピードを指定して再生します。
Time	プリセット再生時に、時間を指定して再生します。

工場出荷時の設定: Speed Table

#### Preset Speed Table [Slow、Fast]

プリセットスピードのテーブル(Slow、Fast)を設定します。プリセット再生時には、ここで設定したテーブルに従った[Preset Speed] (1 $\sim$ 30)の値でプリセットを実行します。

[Preset Speed Unit]が[Speed Table]のときに有効です。

工場出荷時の設定: Fast

#### Preset Speed $[1 \sim 30 / 1s \sim 99s]$

[Preset Speed Unit]が[Speed Table]のとき: [1~30]

プリセットメモリーを再生する時のパン・チルトの動作スピードを、 30段階で設定します。

工場出荷時の設定: 20

#### ⟨NOTE⟩

• [Preset Speed]を大きな値に設定すると、停止するときに画面が揺らぐことがあります。

#### [Preset Speed Unit]が[Time]のとき:[1s~99s]

プリセットメモリーを再生する時のパン・チルトの動作時間を 1秒~99秒で設定します。

工場出荷時の設定: 20s

#### (NOTE)

パン・チルトの移動距離によっては、指定した時間と誤差が生じる場合があります。

#### Preset Acceleration [Manual, Auto]

プリセット再生の開始/停止時の加減速の設定を行うかどうかを設定します。

Manual	プリセット再生の開始/停止時の加速度の設定を行います。
Auto	プリセット再生の開始/停止時の加速度を自動で動作させます。

#### 工場出荷時の設定: Auto

#### (NOTE)

• [Preset Speed Unit]が[Speed Table]のときに有効です。

#### Acceleration [1~6]

パン・チルトの加速動作における加速度を6段階で設定します。 (数字が大きいほど加速度は大きくなります)

#### 工場出荷時の設定: 3 〈NOTE〉

• [Preset Speed Unit]が[Speed Table]で、[Preset Acceleration]が[Manual]のときに有効です。

#### Preset Scope [Mode A, Mode B, Mode C]

プリセットメモリーを再生したときに呼び出す設定項目を選択します。

Mode A	Pan、Tilt、Zoom(デジタルズーム含む)、Focus、 Iris、Gain、ホワイトバランス調整値
Mode B	Pan、Tilt、Zoom(デジタルズーム含む)、Focus、 Iris
Mode C	Pan、Tilt、Zoom (デジタルズーム含む)、Focus

工場出荷時の設定: Mode A

#### Preset Digital Extender [Off、On]

プリセットデジタルエクステンダー機能をOff/Onします。

[On]に設定すると、プリセットメモリー再生時にデジタルエクステンダー機能の設定状態を呼び出します。

[Off]に設定すると、プリセットメモリー登録時のデジタルエクステンダー機能の設定状態は呼び出されません。

工場出荷時の設定: Off

#### Preset Crop [Off、On]

プリセットメモリーを再生したときに、[Crop Mode]の各メニューで設定していた内容を再現させるかどうかをOff/Onします。

[On]に設定すると、プリセットメモリー再生時に、[Crop Mode]の各メニューの値を再現させます。

[Off]に設定すると、プリセットメモリー再生時に、[Crop Mode]の 各メニューの値を再現させずに、現在の値をそのまま維持します。

#### 工場出荷時の設定: Off 〈NOTE〉

- [System]画面の[Format]が以下のときに有効です。
  - 2160/59.94p、2160/29.97p
  - 2160/50p, 2160/25p
  - 2160/24p、2160/23.98p
- [Crop Mode] が [Crop(1080)] または [Crop(720)] のときに有効です。
- [Crop Mode]が[Off]または[Crop(1080)]の状態でプリセットメモリーを登録しておき、[Crop Mode]が[Crop(720)]の状態でこのプリセット再生を実施した場合、[Preset Crop]が[On]であっても、[Crop Mode]の各メニューで設定していた内容は再現されません。
- [Crop Mode]が[Crop(720)]の状態でプリセットメモリーを登録しておき、[Crop Mode]が[Crop(1080)]の状態でこのプリセット再生を実施した場合、[Preset Crop]が[On]であっても、[Crop Mode]の各メニューで設定していた内容は再現されません。

#### Preset Thumbnail Update [Off、On]

プリセットメモリーを登録したときに、その時出力していた映像の静止画 (サムネール) を登録する機能を Off/On します。

[On]に設定すると、プリセットメモリー登録時に、その時出力していた映像の静止画(サムネール)を登録します。

[Off]に設定すると、プリセットメモリー登録時に、その時出力していた映像の静止画(サムネール)を登録せずに、事前に登録していた静止画(サムネール)を継続します。

工場出荷時の設定: On

#### **(NOTE)**

- [OSD Mix]のIPが[On]の場合は、メニュー画面がサムネールに取り込まれます。
- [Crop Mode]が[Crop(1080)]または[Crop(720)]の場合は、Full映像ではなく、切り出し後の映像の静止画を登録します。
- ・Web画面等から、Camera(ALL)またはCamera(SYSTEM)のアップロードを実施した場合、プリセットメモリーで登録されている静止画 (サムネール) は消去されます。(→151ページ)

#### Preset Name [Reset, Hold]

プリセットメモリーを登録したときに、事前に登録されていたプリセット名称をリセットするか、維持するかの設定を行います。

	Reset	プリセットメモリーを登録したときに、事前に登録し
		ていたプリセット名称をリセットします。
		リセットするプリセット名称は、[Preset***]となり
		ます。(***は3桁のプリセット番号:001~100)
П	Hold	プリセットメモリーを登録したときに、事前に登録し
		ていたプリセット名称を維持します。

## 工場出荷時の設定: Reset (NOTE)

- ・工場出荷時には、プリセット名称は[Preset\*\*\*]が設定されています。(\*\*\*は3桁のプリセット番号:001~100)
- ・プリセット名称の登録は、Webブラウザーから設定できます。  $0\sim9$ 、 $A\sim Z$ 、 $a\sim z$ 、 $_z$ 、半角スペース

#### Preset Iris [Off、On]

プリセットメモリーを再生したときに、Irisに関する各種メニュー値を再現させるかどうかをOff/Onします。

[On]に設定すると、プリセットメモリー再生時に以下の各メニューの値を再現させます。

- Picture Level
- Iris Mode
- Auto Iris Speed
- Auto Iris Window
- Auto Iris Close Limit

#### 工場出荷時の設定: Off

#### ⟨NOTE⟩

• [Preset Scope]が[Mode A]または[Mode B]のときに有効です。

#### Preset Zoom Mode [Mode A、Mode B]

プリセットメモリーを再生したときのズーム動作を選択します。

Mode A	パン・チルトの動作に合わせてズーム動作を行います。
Mode B	パン・チルトの動作よりも速くズーム動作を行います。

工場出荷時の設定: Mode A

#### Freeze During Preset [Off、On]

プリセット再生中に映像をフリーズさせる機能をOff/Onします。 [On]に設定すると、プリセット再生開始直前の映像をフリーズ出力した状態でプリセット再生を実施し、プリセット再生を完了したときに映像のフリーズを解除します。

工場出荷時の設定: Off


#### 連携機能 [Linkage]

## ■ トラッキングデータ出力設定画面 [Tracking Data Output]


トラッキングデータ出力モードと、IPモード時の通信先を設定します。 IPモード有効時の通知先は最大で4つまで設定できます。

#### Setting status

トラッキングデータ出力モードの設定とIPモード時の宛先を表示します。



#### Connection type



#### Camera ID [0x00~0xFF]

トラッキングデータのCamera IDを設定します。

工場出荷時の設定: OxFF

#### Serial [On, Off]

シリアル出力(RS-422)から、Pan/Tilt/Zoom情報等のトラッキングデータを、Genlock信号に同期して出力する機能のOn/Offを設定します。( $\rightarrow$ 61ページ)

On設定時に警告メッセージが出ますので、設定を有効にする場合は [OK]ボタンをクリックしてください。

#### 工場出荷時の設定: Off

#### (NOTE)

- [Serial]が[On]のときは、リモートコントローラー(AW-RP150等) をシリアル接続できません。
- ・以下のとき、トラッキングデータの出力が遅延したり、値が更新されない場合があります。
- OSDメニューの表示中
- プリセット再生中に、プリセット再生を実施したとき
- AWB/ABBを実行したとき
- 赤タリーまたは緑タリー信号入力のOff/Onが変わったとき
- プリセットメモリーを削除したとき
- 出力映像がFlip (上下左右反転) したとき
- [Scene]を切り替えたとき
- [Iris Mode]を切り替えたとき
- [Super Gain]を切り替えたとき
- [White Balance Mode]を切り替えたとき

- [Color Temperature Setting]の各項目を切り替えたとき
- [Gamma Mode]を切り替えたとき
- [Matrix Type]を切り替えたとき
- [Focus Mode]を切り替えたとき
- [Zoom Mode]を切り替えたとき
- [Max Digital Zoom]を切り替えたとき
- [Digital Extender]を切り替えたとき
- [Fan 1][Fan2]を切り替えたとき
- [OSD Mix]を切り替えたとき
- [Tally]を切り替えたとき
- [Crop Mode]のCrop枠の移動を行ったとき
- [Install Position]を切り替えたとき
- [Preset Speed Unit]を切り替えたとき
- [Maintenance]の[Reset to the default (Except the network settings)]を行ったとき

#### IP(UDP) [On, Off]

IP出力から、Pan/Tilt/Zoom情報等のトラッキングデータを、 Genlock信号に同期してUDPで出力する機能のOn/Offを設定しま す。(→62ページ)

On設定時に警告メッセージが出ますので、設定を有効にする場合は [OK] ボタンをクリックしてください。

#### 工場出荷時の設定: Off

#### (NOTE)

• [IP(UDP)]が[On]のとき、IP配信映像に遅延またはフレーム欠落が発生する場合があります。

IP配信映像の遅延およびフレーム欠落を避けたい場合は、 [IP(UDP)]を[Off]にすることを推奨します。

- ・以下のとき、トラッキングデータの出力が遅延したり、値が更新されない場合があります。
- IP配信(M-JPEG/H.264/H.265/RTMP/RTMPS/NDI|HX/SRT) を実施しているとき
- Web画面 (ライブ画面 [Live]/Web 設定画面 [Setup]) を開いているとき
- OSDメニューの表示中
- プリセット再生中に、プリセット再生を実施したとき
- AWB/ABBを実行したとき
- 赤タリーまたは緑タリー信号入力のOff/Onが変わったとき
- プリセットメモリーを削除したとき
- 出力映像がFlip (上下左右反転) したとき
- [Scene]を切り替えたとき
- [Iris Mode]を切り替えたとき
- [Super Gain]を切り替えたとき
- [White Balance Mode]を切り替えたとき
- [Color Temperature Setting]の各項目を切り替えたとき
- [Gamma Mode]を切り替えたとき
- [Matrix Type]を切り替えたとき
- [Focus Mode]を切り替えたとき
- [Zoom Mode]を切り替えたとき
- [Max Digital Zoom]を切り替えたとき
- [Digital Extender]を切り替えたとき
- [Fan 1][Fan2]を切り替えたとき
- [OSD Mix]を切り替えたとき
- [Tally]を切り替えたとき
- [Crop Mode]のCrop枠の移動を行ったとき
- [Install Position]を切り替えたとき
- [Preset Speed Unit]を切り替えたとき
- [Maintenance]の[Reset to the default (Except the network settings)]を行ったとき


#### Invert Pan/Tilt Axis [Off、On]

トラッキングデータのうち、Pan/Tiltの情報を反転させて出力するかどうかを設定します。

Off	Pan/Tiltの情報を反転しません。
On	Pan/Tiltの情報を反転させて出力します。

#### 工場出荷時の設定: Off

#### IP out



#### Output client select [Client 1~4]

[IP(UDP)]が[On]のときにトラッキングデータを通知する4つのクライアントの有効/無効を切り替えます。

ここで有効に設定したクライアントに対し、Pan/Tilt/Zoom情報等のトラッキングデータをUDPで通知します。

設定は[Set]ボタンで確定します。

#### 工場出荷時の設定:

Client1: 無効 Client2: 無効 Client3: 無効 Client4: 無効

#### **(NOTE)**

- 有効なクライアントに対しシステム周波数の間隔でUDPパケットが送信されるため、通知が不要なクライアントは無効に設定してください。
- ・複数のクライアントが有効になっている場合、2つ目以降のクライアントへのUDPパケットの送信タイミングは、Genlock信号に対して遅延が定常的に発生します。

(12) クライアント毎に、約200~300  $\mu$  secの遅延が発生します。遅延量は本機のシステムの状態およびネットワーク環境によっては増加する場合があります。)

#### Client1~4

#### IP address(IPv4)

Pan/Tilt/Zoom情報等のトラッキングデータをUDPで通知する 宛先のIPアドレスを設定します。 設定は[Set]ボタンで確定します。

#### 工場出荷時の設定:

Client1: 192.168.0.111 Client2: 192.168.0.112 Client3: 192.168.0.113 Client4: 192.168.0.114

#### **(NOTE)**

- ・トラッキングデータ通知先のアドレスはIPv4のみ設定できます。
- 通知先にマルチキャストアドレスは指定できません。

#### Port

Pan/Tilt/Zoom情報等のトラッキングデータをUDPで通知する 宛先のポート番号を設定します。

設定は[Set]ボタンで確定します。

以下のポート番号は、本機で使用していますので設定できません。 20、21、23、25、42、53、67、68、69、80、110、 123、161、162、443、554、995、10669、10670、 59000~61000

#### 工場出荷時の設定:

Client1: 1111 Client2: 1112 Client3: 1113 Client4: 1114


#### (NOTE)

• IP Address とポートの組み合わせが2つ以上のクライアントで 重複した場合は設定できません。

#### ■ P2 Cast接続設定画面 [P2 Cast]

P2 Castに対する接続の有効/無効と接続先のサーバーURLとユーザーアカウント設定をします。

設定は[Set]ボタンで確定します。



#### Mode [On, Off]

本機をネットワーク経由でP2 Castに接続するか設定します。 **工場出荷時の設定:** Off

#### Cloud URL

[Mode]が[On]のときに接続するP2 CastのサーバーURLを設定します。

#### **(NOTE)**

・URLは最大512文字まで設定できます。

#### User II

[Mode]が[On]のときにP2 Castへ接続するユーザーIDを設定します。

#### Password

[Mode]が[On]のときにP2 Castへ接続するパスワードを設定します。

#### ユーザー管理画面 [User mng.]

ユーザー管理画面[User mng.]では、パーソナルコンピューターや携 帯端末から本機にアクセスできるユーザーやパーソナルコンピューター (IPアドレス)を制限する認証登録を行います。

ユーザー管理画面[User mng.]は、[User auth.]、[Host auth.]で構 成されています。

#### ■ ユーザー認証設定画面 [User auth.]

ユーザー管理画面[User mng.]の[User auth.]をクリックします。 パーソナルコンピューターや携帯端末から本機にアクセスできるユー ザーを制限する認証設定を行います。

最大9ユーザーまで登録できます。

#### (NOTE)


・同じIPアドレスのパーソナルコンピューターから30秒間に8回以上、 ユーザー認証に失敗(認証エラー)した場合、しばらくの間、本機にア クセスできなくなります。

#### Setting status

現状のユーザー認証の設定とユーザー認証方式の設定を表示します。ま た、現在登録されているアカウント情報を表示します。



#### Mode



#### User auth. [On, Off]

ユーザー認証を行うかどうかをOn/Offで設定します。 設定は[Set]ボタンで確定します。

工場出荷時の設定: Off

#### Authentication

#### [Basic、Digest]


ユーザー認証で利用する認証方式を設定します。

設定は[Set]ボタンで確定します。

Basic	ベーシック認証を使用します。
Digest	ダイジェスト認証を使用します。

工場出荷時の設定: Digest

#### Add user



#### User name

#### [半角1~32文字]

ユーザー名を入力します。

設定は[Set]ボタンで確定します。

・使用可能な文字は次の通りです。

半角数字	0123456789
半角英字(大文字/小文字)	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
半角記号	!#\$%'()*+,/=?@[]^_`{}~

#### Password

#### Retype password

#### [半角4~32文字]

パスワードを入力します。 設定は[Set]ボタンで確定します。

#### Access level [1.Administrator, 2.Camera control]

ユーザーのアクセスレベルを設定します。

設定は[Set]ボタンで確定します。

1.Administrator	本機のすべての操作を行うことができます。
2.Camera control	ライブ画面[Live]での操作のみ行うことができ ます。

工場出荷時の設定: 1.Administrator

#### Delete user

本機に登録されているユーザーアカウントを削除します。 右の[Delete]ボタンをクリックすると、選択したユーザーを削除でき ます。



#### ■ ホスト認証設定画面 [Host auth.]

ユーザー管理画面[User mng.]の[Host auth.]をクリックします。本機にアクセスできるパーソナルコンピューター (IPアドレス) を制限するホスト認証設定を行います。

#### Setting status



#### Host auth.

ホスト認証の設定を表示します。

#### Host IP address

ホストのIPアドレスを表示します。

#### Access level

ホストのアクセスレベルを表示します。

#### Mode



#### Host auth. [On, Off]

ホスト認証をするかどうかをOn/Offで設定します。 設定は[Set]ボタンで確定します。

工場出荷時の設定: Off

#### Add host



#### IP address

本機へのアクセスを許可するパーソナルコンピューターのIPアドレスを入力します。ホスト名をIPアドレスとして入力することはできません。

#### (NOTE)

- ・「IPアドレス/サブネットのマスク長」を入力すると、サブネットでとにアクセスできるパーソナルコンピューターを制限できます。たとえば、「192.168.0.1/24」と入力し、[Access level] で[2.Camera control]を選択した場合は、「192.168.0.1」~「192.168.0.254」のパーソナルコンピューターが[2.Camera control] のアクセスレベルで本機へアクセスできます。
- ・登録済みのIPアドレスを入力し、[Set]ボタンをクリックすると、 ホスト情報が上書きされます。

#### Access level [1.Administrator, 2.Camera control]

ホストのアクセスレベルを選択します。

設定は[Set]ボタンで確定します。

1.Administrator	本機のすべての操作ができます。
2.Camera control	画像表示、本機の操作ができます。本機の設定はできません。

工場出荷時の設定: 2.Camera control

#### Delete host

本機に登録されているホスト情報を削除します。 右の[Delete]ボタンをクリックすると、選択したホスト情報を削除できます。




#### ネットワーク設定画面 [Network]

ネットワーク設定画面 [Network] では、ネットワークに関する設定を行います。

ネットワーク設定画面[Network]は、[Network]、[Advanced]で構成されています。

#### ■ ネットワーク設定画面 [Network]

ネットワーク設定画面 [Network]の [Network] をクリックします。 設定は [Set] ボタンで確定します。



以下の情報は、ネットワークの設定を行うために必要です。ネットワーク管理者またはインターネットサービスプロバイダーにご確認ください。

- IPアドレス
- ・サブネットマスク
- デフォルトゲートウェイ(ゲートウェイサーバー・ルーターを使用する場合)
- HTTPポート
- ・DNS用プライマリーサーバーアドレス、セカンダリーサーバーアドレス (DNSを使用する場合)

#### IPv4 network

#### DHCP [On、Off]

IPアドレスの設定方法を選択します。

工場出荷時の設定: Off 〈NOTE〉

• [DHCP]を[On]に設定している場合、AW-RP150または AW-RP60からのIPアドレス自動設定 (AUTO IP) を利用できませ ん。

#### IP address(IPv4)

DHCP機能を使用しない場合、本機のIPアドレスを入力します。パーソナルコンピューターや他のネットワークカメラに設定したIPアドレスと重複しないように入力してください。

**工場出荷時の設定:** 192.168.0.10 **〈NOTE〉** 

• DHCP機能を使用する場合でも、複数のIPアドレスは使用できません。DHCPサーバーの設定についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。

#### Subnet mask

DHCP機能を使用しない場合、本機のサブネットマスクを入力します。

工場出荷時の設定: 255.255.255.0

#### Default gateway

DHCP機能を使用しない場合、本機のデフォルトゲートウェイを入力します。

工場出荷時の設定: 192.168.0.1 (NOTE)

• DHCP機能を使用する場合でも、デフォルトゲートウェイに複数の IPアドレスは使用できません。

DHCPサーバーの設定についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。

#### IPv6 network

#### Manual [On, Off]

IPv6アドレスを手動で設定するかどうかをOn/Offで設定します。

On	手動でIPv6アドレスを入力します。
Off	IPv6アドレスの手動入力ができません。

工場出荷時の設定: Off

#### IP address(IPv6)

[Manual]を[On]に設定した場合、IPv6アドレスを手動で入力する必要があります。

他の機器と重複しないよう入力してください。

#### (NOTE)

- ・手動設定したIPアドレスでルーターを越えて接続する場合には、IPv6互換のルーターを使用し、IPv6アドレスの自動設定機能を有効にしてください。また、IPv6互換のルーターから付与されるプレフィックス情報を含むIPv6アドレスを設定してください。詳しくは、ルーターの取扱説明書をお読みください。
- リンクローカルアドレスは設定できません。

#### Default gateway

[IPv6 network]の[Manual]が[On]のとき、本機のIPv6ネットワークのデフォルトゲートウェイを入力します。

#### 工場出荷時の設定: 空欄

#### (NOTE)

• [DHCPv6]が [On] の場合はデフォルトゲートウェイの設定を行う ことはできません。

#### DHCPv6 [On, Off]

IPv6のDHCP機能を使用するかどうかをOn / Offで設定します。DHCP機能を使用しないパーソナルコンピューターと他のネットワークカメラが同じIPアドレスにならないように、DHCPサーバーを設定してください。サーバーの設定については、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

On	IPv6のDHCP機能を使用します。
Off	IPv6のDHCP機能を使用しません。

工場出荷時の設定: Off

#### DNS [Auto, Manual]

DNSサーバーのアドレスを自動 (Auto) で取得するか、手動 (Manual) で入力するかを設定します。

[Manual]に設定した場合、DNSの設定を行う必要があります。 DHCP機能を使用する場合は、[Auto]に設定すると、自動的にDNSサーバーアドレスを取得できます。

設定についてはシステム管理者にお問い合わせください。

工場出荷時の設定: Manual

#### Primary server address

#### Secondary server address

DNSサーバーのIPv4/IPv6アドレスを入力します。 DNSサーバーのIPv4/IPv6アドレスについては、システム管理者に お問い合わせください。

#### ● Common (IPv6/IPv4共通)

#### HTTP port [1 ~65535]

ポート番号を個別に割り当てます。

以下のポート番号は、本機で使用していますので設定できません。 20、21、23、25、42、53、67、68、69、80、110、 123、161、162、443、546、547、554、995、 5960~5985、7960~8060、10669、10670、11900、 59000~61000

工場出荷時の設定: 80

## Max RTP packet size [Unlimited-1500byte、Limited-1280byte]

RTPを使用してカメラの画像を見る場合に、カメラから送信する RTPパケットサイズを制限するかどうかを設定します。

Unlimited-1500byte	制限なし(1500 byte)
Limited-1280byte	制限あり(1280 byte)

工場出荷時の設定: Unlimited-1500bvte

通常は、[Unlimited-1500byte]のまま使用することをお勧めします。

使用する通信回線のパケットサイズが制限されている場合は、 [Limited-1280byte]を選択してください。通信回線の最大パケットサイズについては、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

# HTTP max segment size (MSS) [Unlimited(1460byte), Limited(1280byte), Limited(1024byte)]

HTTPを使用してカメラの画像を見る場合に、カメラから送信する最大セグメントサイズ (MSS) を制限するかどうかを設定します。

Unlimited(1460byte)	制限なし(1460 byte)
Limited(1280byte)	制限あり (1280 byte)
Limited(1024byte)	制限あり(1024 byte)

工場出荷時の設定: Unlimited(1460byte)

通常は、初期設定のまま使用することをお勧めします。 使用する通信回線の最大セグメントサイズ (MSS) が制限されている 場合は、[Limited(1024byte)] / [Limited(1280byte)] を選択し てください。通信回線の最大セグメントサイズ (MSS) については、 ネットワーク管理者にお問い合わせください。


## Easy IP Setup accommodate period [20min、Unlimited]

IP簡単設定ソフトウェアからネットワーク設定の操作を有効にする時間を、本機が起動してから20min / Unlimitedのどちらかに設定します。

20min	IP簡単設定ソフトウェアでのカメラ設定操作を、本機起動後20分間のみ有効にします。
Unlimited	IP簡単設定ソフトウェアでのカメラ設定操作を常時 有効にします。

### 工場出荷時の設定: 20min 〈NOTE〉

- ・IP簡単設定ソフトウェアでのカメラ表示は常時有効で、カメラ画面を開くことができます。
- 各サーバーのアドレス設定については、ネットワーク管理者にお問い合わせください。
- ・ポートフォワーディング機能とは、グローバルIPアドレスをプライベートIPアドレスに変換するための機能で、「静的IPマスカレード」や「ネットワークアドレス変換(NAT)」などがあります。この機能はルーターに設定します。
- ・ルーターにカメラを接続してインターネット経由でカメラとアクセスするには、ネットワークカメラごとに個別のHTTPポート番号を設定し、さらにルーターのポートフォワーディング機能を用いてアドレス変換を行う必要があります。詳しくは、ルーターの取扱説明書をお読みください。



#### Recommended network setting for internet

カメラをインターネットに公開するために、推奨する設定を行います。

[Execute] ボタンをクリックすると、ダイアログボックスが表示されます。実行する場合は、[OK] ボタンをクリックしてください。

#### • カメラ画面 [Image/Audio] の [JPEG/H.264]

#### 「Streaming mode」が「H.264」のとき

JPEG(1)

Image capture size :  $640 \times 360$ 

JPEG(2)

Image capture size: 320 × 180

JPEG(3)

#### H.264(1) · H.264(2) · H.264(3) Windows I.E.11

Internet mode(Over HTTP): On Transmission priority: Best effort

H.264(1) Windows I.E.11

Image capture size: 1920 × 1080

Max bit rate(per client): Max8192kbps、Min2048kbps

H.264(2) Windows I.E.11

Image capture size :  $640 \times 360$ 

Max bit rate(per client): Max4096kbps, Min1024kbps

H.264(3) Windows I.E.11

Image capture size: 320 × 180

Max bit rate(per client): Max4096kbps, Min512kbps

H.264(4) Windows I.E.11
H.264 transmission: Off

#### 「Streaming mode」が「H.264(UHD)」のとき

JPEG(1)

Image capture size: 640 × 360

JPEG(2)

Image capture size: 320 × 180

JPEG(3) Off H.264(1)

Internet mode(Over HTTP): Off

Max bit rate(per client): Max12800kbps

Frame rate: 30fps/25fps/24fps H.264(2) · H.264(3) · H.264(4) H.264 transmission: 0ff

#### 「Streaming mode」が「H.265(UHD)」のとき JPEG(1)

Image capture size :  $640 \times 360$ 

JPEG(2)

Image capture size: 320 × 180

JPEG(3) Off H.265(1)

Max bit rate(per client): Max8192kbps Frame rate: 30fps/25fps/24fps

#### 「Streaming mode」が「JPEG(UHD)」のとき

JPEG(1)

Refresh interval: 1 fps Image quality: Normal JPEG(2) · JPEG(3)

Off

H.264(1) · H.264(2) · H.264(3) Internet mode(Over HTTP) : On Transmission priority : Best effort

H.264(1)

Image capture size: 1920 × 1080

Max bit rate(per client): Max8192kbps, Min2048kbps

H.264(2)

Image capture size: 640 × 360

Max bit rate(per client): Max4096kbps, Min1024kbps

H.264(3)

Image capture size: 320 × 180

Max bit rate(per client): Max4096kbps, Min512kbps

H.264(4)

H.264 transmission: Off

#### ネットワーク設定画面 [Network] の [Network] IPv6/v4共通

Max RTP packet size: Limited-1280byte

HTTP max segment size (MSS): Limited(1280byte)

#### Check active network setting

本機で有効となっているNetwork設定(IPv4、IPv6、DNS)情報を確認できます。

[Confirm] ボタンをクリックすると、ポップアップが表示されます。

IPv4		
	IP address(IPv4)	192.168.0.10
	Subnet mask	255.255.255.0
	Default gateway	192.168.0.1
IPv6		
	IPaddress 1(IPv6)	
	IPaddress 2(IPv6)	
	Default gateway	
DNS		
	Primary server address	
	Secondary server address	
		Close

#### ⟨NOTE⟩

 IPaddress 1 (IPv6)、IPaddress 2(IPv6)には、それぞれ、 Manual で設定されたIPアドレスおよびDHCPで取得したIPアドレスがひとつずつ表示されます。

#### ■ ネットワーク詳細設定画面 [Advanced]

ネットワーク設定画面[Network]の[Advanced]をクリックします。 ここでは、NTP、UPnP、HTTPS機能について設定します。 各項目へのリンクをクリックすると、それぞれの設定ページに移動します。

#### Setting status



#### HTTP Port number

UPnPでポートフォワーディング設定されたポート番号が表示されます。

#### **HTTP Status**

ポートフォワーディングの状態が表示されます。

#### HTTPS Port number

UPnPでポートフォワーディング設定されたポート番号が表示されます。

#### **HTTPS Status**

ポートフォワーディングの状態が表示されます。


#### Router global address

ルーターのグローバルアドレスが表示されます。

#### NTP

ここでは、NTPサーバーのアドレスおよびポート番号など、NTPサーバーに関する設定を行います。

設定は[Set]ボタンで確定します。



#### Synchronization with NTP [On, Off]

On	NTPサーバーとの同期により自動的に調整された時刻が、 本機の標準時間として使用されます。	
Off	基本画面[Basic]の[Date/time]で設定した時刻が、本機の標準時間として使用されます。	

工場出荷時の設定: Off

#### NTP server address setting [Auto, Manual]

NTPサーバーアドレスの取得方法を選択します。

Auto	DHCPサーバーからNTPサーバーアドレスを取得します。
Mannai	NTPサーバーアドレスを[NTP server address]に入力して設定します。

#### 工場出荷時の設定: Manual

#### (NOTE)

・NTPサーバーアドレスをDHCPサーバーから取得する場合は、ネットワーク設定画面[Network]の[Network]で、[DHCP]または [DHCPv6]を[On]に設定する必要があります。(→132ページ)

#### NTP server address

[NTP server address setting]で[Manual]を選択した場合は、NTPサーバーのIPアドレスまたはホスト名を入力します。

入力可能文字数	1~128文字
入力可能文字	半角英数字、半角記号:

#### 工場出荷時の設定: 空欄

#### ⟨NOTE⟩

• [NTP server address]のホスト名を入力するには、ネットワーク 設定画面[Network]の[Network]で[DNS]の設定を行う必要があ ります。(→133ページ)

#### NTP port $[1 \sim 65535]$

NTPサーバーのポート番号を入力します。

以下のポート番号は、本機で使用していますので設定できません。 20、21、23、25、42、53、67、68、69、80、110、 161、162、443、554、995、10669、10670

**工場出荷時の設定:** 123

#### Time adjustment interval [1h~24h]

NTPサーバーから時刻を取得する間隔  $(1 \sim 24$ 時間で 1 時間単位) を選択します。

工場出荷時の設定: 1h

#### UPnP

本機は、UPnP (Universal Plug and Play) に対応しています。 UPnP機能を使用すると、以下の設定を自動で行うことができます。

ルーターのポートフォワーディング機能を設定します。(ただし、 UPnP対応のルーターが必要です。)

この設定はインターネットからカメラにアクセスする場合に便利です。



#### Auto port forwarding [On, Off]

ルーターのポートフォワーディング機能を使用するかどうかをOn / Offで設定します。

自動ポートフォワーディング機能を使用するには、使用するルーターがUPnP対応で、UPnP機能が有効になっていなければなりません。設定は[Set]ボタンで確定します。

On	ルーターのポートフォワーディング機能を使用します。
Off	ルーターのポートフォワーディング機能を使用しません。

#### 工場出荷時の設定: Off

#### (NOTE)

- ・自動ポートフォワーディングによりポート番号が変更されることがあります。変更された場合は、パーソナルコンピューターやレコーダーなどに登録されているカメラのポート番号を変更する必要があります。
- UPnPの機能は、カメラをIPv4ネットワークに接続する場合に使用できます。IPv6には対応していません。
- ・自動ポートフォワーディングが正しく設定されたか確認するには、ネットワーク詳細設定画面[Advanced]の[Setting status]をクリックし、[HTTP Status]または[HTTPS Status]が[Enable]になっていることを確認します。(→135ページ)


[Enable]が表示されていない場合は、「トラブルシューティング」の 「Webブラウザーからアクセスできない」(→160ページ)をお読み ください。

#### HTTPS

HTTPS機能を使用することで、カメラへのアクセスを暗号化することができ、通信の安全性を高めることができます。

設定は[Set]ボタンで確定します。

HTTPSの設定方法については、142ページを参照してください。



#### CRT key generate

HTTPSで使用するCRT鍵(SSL暗号化キー)を生成します。 CRT鍵の生成は、[Execute] ボタンをクリックすると表示される 「CRT key generate」ダイアログで行います。

詳細は「CRT鍵 (SSL暗号化キー) の生成」 (→143ページ) を参照 してください。

#### Self-signed Certificate - Generate

HTTPSで使用するセキュリティ証明書を本機自身で生成します。(自己証明書)

自己証明書 (セキュリティ証明書) の生成は、[Execute] ボタンをクリックすると表示される、「Self-signed Certificate - Generate」ダイアログで行います。

詳細は「自己証明書(セキュリティ証明書)の生成」(→143ページ)を参照してください。

#### Self-signed Certificate - Information

自己証明書(セキュリティ証明書)の情報が表示されます。 [Confirm]ボタンをクリックすると、生成した自己証明書(セキュリティ証明書)の登録内容が、「Self-signed Certificate - Confirm」ダイアログに表示されます。

[Delete] ボタンをクリックすると、生成した自己証明書 (セキュリティ証明書) を削除します。

#### CA Certificate - Generate Certificate Signing Request

HTTPSで使用するセキュリティ証明書として、認証機関(CA:

Certificate Authority) によって発行されたセキュリティ証明書を使用する場合に、認証機関に申請するための署名リクエスト (CSR: Certificate Signing Request) を生成します。

署名リクエスト(CSR)の生成は、[Execute]ボタンをクリックすると表示される、「CA Certificate - Generate Certificate Signing Request」ダイアログで行います。

詳細は「署名リクエスト(CSR)の生成」(→144ページ)を参照してください。

#### CA Certificate - CA Certificate install

証明機関から発行されたサーバー証明書(セキュリティ証明書)のインストールおよびインストールされたサーバー証明書(セキュリティ証明書)の情報表示を行います。

[Select]ボタンをクリックすると表示される[ファイルを開く]ダイアログで、認証機関から発行されたサーバー証明書(セキュリティ証明書)のファイルを選択し、[Execute]ボタンをクリックするとサーバー証明書(セキュリティ証明書)のインストールが実行されます。サーバー証明書(セキュリティ証明書)がインストールされている場合は、インストールしたサーバー証明書のファイル名を表示します。詳細は「サーバー証明書のインストール」(→145ページ)を参照してください。

#### **CA Certificate - Information**

サーバー証明書(セキュリティ証明書)の情報が表示されます。
[Confirm]ボタンをクリックすると、インストールしたサーバー証明書(セキュリティ証明書)の登録内容が、「サーバー証明書確認」ダイアログに表示されます。サーバー証明書(セキュリティ証明書)をインストールしていない場合は、生成した署名リクエスト(CSR)の内容が表示されます。

[Delete] ボタンをクリックすると、インストールしたサーバー証明書(セキュリティ証明書) を削除します。

#### (NOTE)

・有効なサーバー証明書(セキュリティ証明書)を削除する場合は、パーソナルコンピューター、記録メディアなどにサーバー証明書(セキュリティ証明書)のバックアップがあることを確認してください。再度インストールする場合に、サーバー証明書(セキュリティ証明書)が必要になります。

#### Connection

#### [HTTP、HTTPS]

-本機への接続方法を設定します。

HTTP	HTTP接続のみ可能になります。
HTTPS	HTTPS接続のみ可能になります。

#### 工場出荷時の設定: HTTP

詳細は「接続方法の設定」(→145ページ)を参照してください。 〈NOTE〉

 HTTPS接続の場合、AW-RP120、AW-RP50、AK-HRP200 をネットワークで接続できません。

#### HTTPS port [1 ~65535]

HTTPSで使用するポート番号を設定します。

以下のポート番号は、本機で使用していますので設定できません。 20、21、23、25、42、53、67、68、69、80、110、 123、161、162、554、995、10669、10670、59000~ 61000

**工場出荷時の設定:** 443

#### (NOTE)

- ・接続方法の設定が変更された場合、本機は再起動します。
- ・自己証明書を使用する場合:

HTTPSでカメラにアクセスした場合、初回は警告画面が表示されます。画面に従って、自己証明書(セキュリティ証明書)をパーソナルコンピューターにインストールしてください。(→146ページ)

・サーバー証明書を使用する場合:

あらかじめご使用のWeb ブラウザーに認証機関のルート証明書、中間証明書をインストールしてください。

ルート証明書、中間証明書の取得方法、インストール方法は、認証 機関の手順に従ってください。

- ・HTTPSでカメラにアクセスする場合は、画面の表示速度と動画のフレームレートが低下することがあります。
- ・HTTPSでカメラにアクセスする場合、画像が表示されるまで時間 がかかることがあります。
- ・HTTPSでカメラにアクセスしたときに、画像が乱れたり、音声が 途切れたりすることがあります。
- カメラに同時に接続できる最大数は最大画像サイズと配信フォーマットにより異なります。

#### HTTPS mode [TLS1.0/1.1/1.2/1.3, TLS1.2, TLS1.3]

HTTPSでカメラにアクセスする際の暗号プロトコルを設定します。

TLS1.0/1.1/1.2/1.3	HTTPS有効時にTLS1.0/1.1/1.2/1.3での 接続を許可します。
TLS1.2	HTTPS有効時にTLS1.2での接続を許可します。
TLS 1.3	HTTPS有効時にTLS1.3での接続を許可します。

工場出荷時の設定: TLS1.2

#### RTSP

RTSP機能に関する設定を行います。RTSP機能ではIP映像配信で使用するRTSPの通信ポートおよびRTSP request URLを設定します。設定は[Set]ボタンで確定します。



#### RTSP port [1~65535]

RTSP受信ポート番号を設定します。

以下のポート番号は、本機で使用していますので設定できません。 20、21、23、25、42、53、67、68、69、80、110、 123、161、162、443、995、10669、10670、59000~ 61000

工場出荷時の設定: 554

#### RTSP request URL

IP映像配信要求を本機に対して行う場合に、RTSPで指定するURLの設定を行います。

RTSP request URL H.264(1)	H.264(1) 映像配信用RTSP URL
RTSP request URL H.264(2)	H.264(2) 映像配信用RTSP URL
RTSP request URL H.264(3)	H.264(3) 映像配信用RTSP URL
RTSP request URL H.264(4)	H.264(4) 映像配信用RTSP URL
RTSP request URL H.265(1)	H.265(1) 映像配信用RTSP URL
RTSP request URL H.265(2)	H.265(2) 映像配信用RTSP URL

#### 工場出荷時の設定:

RTSP request URL H.264(1)	MediaInput/h264/stream_1
RTSP request URL H.264(2)	MediaInput/h264/stream_2
RTSP request URL H.264(3)	MediaInput/h264/stream_3
RTSP request URL H.264(4)	MediaInput/h264/stream_4
RTSP request URL H.265(1)	MediaInput/h265/stream_1
RTSP request URL H.265(2)	MediaInput/h265/stream_2

- ・入力可能な文字数は255文字です。
- ・使用可能な文字は次の通りです。


半角数字	0123456789
半角英字	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
(大文字/小文字)	abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
半角記号	/

#### ⟨NOTE⟩

• RTSP request URLに同じURLを指定することはできません。

#### SNMP

SNMP機能に関する設定を行います。SNMPマネージャーを使用して接続すると、本機の状態を確認できます。 設定は[Set]ボタンで確定します。



#### SNMP [On, Off]

SNMP機能を使用するか設定を行います。

工場出荷時の設定: Off

#### User name

ユーザー認証用のユーザー名を設定します。

ここで設定したユーザー名と同じものと、SNMPv3マネージャーで 指定する必要があります。

入力可能文字数	0~32文字
入力不可文字	全角

#### Authentication

ユーザー認証で使用するアルゴリズムを設定します。

MD5	ユーザー認証のアルゴリズムにMD5を使用します。
SHA1	ユーザー認証のアルゴリズムにSHA1を使用します。

工場出荷時の設定: MD5

#### **Encryption method**

通信で使用する暗号方式を設定します。

DES	SNMPv3の暗号通信方式にDESを使用します。
AES	SNMPv3の暗号通信方式にAESを使用します。

工場出荷時の設定: DES

#### Password

ユーザー認証で使用するパスワードを設定します。 ここで指定したパスワードと同じものを、SNMPv3マネージャーで 指定する必要があります。

旧たする必要があります。		
7. 力可能文字物	[Authentication]を[MD5]に設定した場合: 8~16文字 [Authentication]を[SHA1]に設定した場合: 8~20文字	
入力不可文字	全角	

#### System name

SNMP機能を使用して本機を管理するための機器名を入力します。

入力可能文字数	0~32文字
入力不可文字	全角

#### Location

本機を設置した場所を設定します。

入力可能文字数	0~32文字
入力不可文字	全角

#### Contact


管理者のメールアドレスまたは電話番号を入力します。

入力可能文字数	0~255文字
入力不可文字	全角

#### TSL5.0

TSLプロトコルバージョン5.0に関する設定を行います。TSL5.0機能ではTSL5.0プロトコルに対応した機器から本機のタリーを制御するために必要な情報を設定します。

設定は[Set]ボタンで確定します。



#### Index number [1~65534]

TSL5.0制御機器に設定されているINDEXと本機のIndex number を合わせることで、個別に本機のタリーを制御することができます。 工場出荷時の設定: 1

#### TSL5.0 Port [1~65535]

TSL5.0プロトコルによる制御を受け付けるポート番号を設定します。 工場出荷時の設定: 62000


#### Referrer check

Referrer checkを有効にすることで、カメラに対するアクセス要求元が正当なものであるか確認することができます。

不正なアクセス元と判断された場合は、アクセスを拒否します。

ご使用していただく環境によってはReferrer checkが有効な場合、本機にアクセスできない場合がございます。

その場合は、Referrer checkを無効にすることでアクセスが可能になりますが、不正なアクセス元か判断ができなくなります。




Enable	Referrer check機能を使用します。
Disable Referrer check機能を使用しません。	

工場出荷時の設定: Enable

#### mDNS

mDNSの[Host name]を設定することで、本機に対して http://Host name.localでアクセスすることが可能になります。




入力可能文字数	63文字
入力可能文字	半角英数字、半角記号:-

## 工場出荷時の設定: panasonic-ptz

• 同一ネットワーク内に同じ設定のカメラがあった場合の動作は、保証 いたしません。

#### ● 802.1X

IEEE 802.1X クライアントの設定を行います。



#### ⟨NOTE⟩

- 設定には、802.1Xに関する知識が必要になります。詳しくは、ネットワーク管理者にお問い合わせください。
- 本機能を用いたシステムを構成するには、認証サーバー、 Authenticatorの設定が、別途必要です。詳しくは、ネットワーク管理者にお問い合わせください。
- ・802.1Xが有効になっているシステム構成では、AW-RP150、AW-RP60からカメラを制御することができません。
- ・設定前に、[Date & Time] 設定画面または [NTP] 設定画面にて本機の 時刻設定を行ってください。
- 本機の時刻設定が正しく行われていない場合、正しく動作しない場合があります。
- 設定前に、[Data&Time]設定画面の[Memory]を[Enable]に設定してください。

#### 802.1X [On, Off]

802.1X機能を使用するかどうかの設定を行います。

工場出荷時の設定: Off

#### EAP authentication method [TLS、PEAP]

802.1X機能で用いる認証方式の設定を行います。

本機では、TLSまたはPEAPを用いた認証方式に対応しています。

**工場出荷時の設定**: TLS **〈NOTE〉** 

・認証サーバーで許可されている認証方式と一致しない場合、正しく 動作しない場合があります。

#### **TLS**

TLS認証方式を用いた場合の設定を行います。

#### Client certificate type [PEM、PKCS#12]

TLS認証で用いるクライアント証明書の方式の設定を行います。 本機では、PEM、PKCS#12方式に対応しています。

#### **(NOTE)**

・秘密鍵を用いる場合は、クライアント証明書内に秘密鍵情報が含まれている必要があります。

[Private Key password usage]を[Enable]に設定し、正しいパスワードを設定してください。

- PKCS#12方式でクライアント証明書をインストールする場合、 [Private Key password usage]を[Enable]に設定し、正しいパスワードを設定する必要があります。
- ・PKCS#12方式を選択した場合、PKCS#12のパスワードと [Private Key password]を一致させる必要があります。

#### Private Key password usage [Enable, Disable]

クライアント証明書に秘密鍵を使用するかどうかの設定をします。

Enable	秘密鍵を使用するときに選択します。	
Disable	秘密鍵を使用しないときに選択します。	

#### ⟨NOTE⟩

• [Enable]を選択した場合、[Private Key password]で正しい値を設定する必要があります。

#### Private Key password

秘密鍵に設定したパスワードの設定を行います。

#### (NOTE)

 PKCS#12方式のクライアント証明書をインストールする場合は、 PKCS#12に設定したパスワードと同一のものを入力してください。

#### TLS User name

TLS認証で許可されるユーザー名を設定します。

#### ⟨NOTE⟩

・有効なユーザー名については、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

#### Client certificate install

クライアント証明書をインストールします。

#### **(NOTE)**

- クライアント証明書は、認証局より発行された正しいものをインストールしてください。
- 証明書をインストールする前に[Client certificate type]、 [Private Key password usage]、[Private Key password]の 設定が完了していることを確認してください。

上記設定がされていない状態では、証明書が正しくインストールされない場合があります。

#### **PEAP**

PEAP認証方式を用いた場合の設定を行います。

#### User name

PEAP認証で許可されるユーザー名を設定します。

#### ⟨NOTE⟩

・有効なユーザー名については、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

#### Password

PEAP認証でUser nameにひもづくパスワードを設定します。 **〈NOTE〉** 

・有効なパスワードについては、ネットワーク管理者にお問い合わせください。


#### CA Certificate install

IEEE 802.1X認証で用いるCA証明書をインストールします。 **(NOTE)** 

・CA証明書は、正しい認証局より発行されたものをインストールしてください。

#### Easy IP Setup Tool Plus

Easy IP Setup Tool Plus 関連の設定を行います。




#### Plain text usage [Enable, Disable]


Easy IP Setup Tool Plusとの通信を暗号化するかどうかの設定をします。

工場出荷時の設定: Disable

#### ■ HTTPSの設定方法 [HTTPS]

カメラへのアクセスを暗号化し、通信の安全性を高めるためのHTTPSを設定します。HTTPSの設定は次の手順で行います。 設定は[Set]ボタンで確定します。






#### ⟨NOTE⟩

- ・サーバー証明書を使用する場合、認証機関への申請~サーバー証明書の発行は、お客様と認証機関の間で行っていただく必要があります。
- ・自己証明書あるいはサーバー証明書はいずれか一方を使用します。本機では、自己証明書の生成とサーバー証明書のインストールがともに行われた 場合は、サーバー証明書を優先して使用します。

## ■ CRT鍵(SSL暗号化キー)の生成 [CRT key generate]

#### (NOTE)

- ・自己証明書、サーバー証明書が有効な場合は、CRT鍵の生成を行うことはできません。
- サーバー証明書を使用する場合は、認証機関によって使用できる鍵長 が異なります。あらかじめ使用できる鍵長を確認してください。
- ・CRT鍵の生成は、1024 bitの場合で1分程度、2048 bitの場合は 2分程度かかります。CRT鍵の生成が完了するまで、Web ブラウザー を操作しないでください。CRT鍵生成中は、画面の表示速度や通信速 度が低下することがあります。
- **1.[CRT key generate]の[Execute]ボタンをクリックする** [Current CRT key]ダイアログが表示されます。



# 2.[CRT key generate] - [RSA key size]で、生成する CRT鍵の長さを[1024bit] / [2048bit]から選択する (NOTE)

・サーバー証明書を使用する場合、RSA鍵長は申請する認証機関から要求される内容に従ってください。


#### 3. [Execute] ボタンをクリックする

CRT鍵の生成が始まります。

CRT鍵の生成が終了すると、[Current CRT key]に生成したCRT鍵の鍵長と生成が完了した日時が表示されます。

#### (NOTE)

- ・生成したCRT鍵を変更(更新)したい場合は、手順1~3の操作を行います。CRT鍵と自己証明書、サーバー証明書は一組で有効になるため、CRT鍵を変更した場合は、あらためて自己証明書の生成あるいはサーバー証明書の申請を行う必要があります。
- ・CRT鍵を更新した場合、それまでのCRT鍵を1つ分履歴管理しています。[Current CRT key]ダイアログの[CRT key]で[History]ボタンをクリックすると、[Previous CRT key]ダイアログが表示され、鍵長と生成が完了した日時を確認することができます。 [Previous CRT key]で、[Apply]ボタンをクリックすると、過去のCRT鍵を現在のCRT鍵と入れ替えることができます。



#### ■ 自己証明書 (セキュリティ証明書) の生成 [Self-signed Certificate - Generate]

#### (NOTE)

・CRT鍵が生成されていない場合、自己証明書の生成を行うことはできません。

## **1.**[Self-signed Certificate] - [Generate]の[Execute]ボ タンをクリックする

[Self-signed Certificate - Generate]が表示されます。

Self-signed Certificate	te - Generate	
Common Name		
Country		
State		
Locality		
Organization		
Organizational Unit		
CRT key		
RSA key size	2048bit	
Last modified	not_generated	
	OK Cancel	

#### 2.生成する証明書の情報を入力する

入力する項目は、下表の通りです。

項目	説明	入力可能文字数
Common Name	カメラのアドレスあるいは ホスト名を入力します。	64文字
Country	国別記号を入力します。 (省略可能)	2文字: 国名コード (日本の場合: JP)
State	都道府県名を入力します。 (省略可能)	128文字
Locality	市区町村名を入力します。 (省略可能)	128文字
Organization	組織名を入力します。 (省略可能)	64文字
Organizational Unit	部署名を入力します。 (省略可能)	64文字
CRT key	現在のCRT鍵の鍵長と生成が完了した日時を表示します。	

#### ⟨NOTE⟩

- [Common Name]、[Country]、[State]、[Locality]、 [Organization]、[Organizational Unit]で入力可能な文字は、0 ~9(半角)、A~Z(半角)、a~z(半角)、半角記号 -.\_,+/()です。
- ・カメラをインターネットに公開している場合、[Common Name] にはインターネットからアクセスするアドレスまたはホスト名を設定してください。この場合、ローカルからアクセスすると、セキュリティ証明書をインストールしてもアクセスするごとにセキュリティ警告画面が表示されます。
- [Common Name]にIPv6アドレスを入力する場合は、アドレスを [ ]で囲んでください。

例: [2001:db8::10]

#### 3.入力が終了したら、[OK] ボタンをクリックする

自己証明書が生成されます。

#### (NOTE)

・生成した自己証明書の情報は、[Self-signed Certificate] - [Information]に表示されます。自己証明書(セキュリティ証明書) の状態によって、次のように表示されます。

表示内容	説明	
Not generated	未生成自己証明書が生成されていない場合	
Invalid (Reason: CA Certificate installed)	自己証明書が生成済みで、サーバー証明 もインストール済みの場合 ・この場合、サーバー証明書が有効にな ます。	
自己証明書の[Common Name]	自己証明書が生成済みで、有効な場合	

• [Confirm] ボタンをクリックすると、生成した自己証明書 (セキュリティ証明書) の登録内容が、[Self-signed Certificate - Confirm] ダイアログに表示されます。



- [Delete] ボタンをクリックすると、生成した自己証明書 (セキュリティ証明書) を削除します。
- [Connection]で[HTTPS]が選択されている場合は、自己証明書(セキュリティ証明書)の削除を行うことはできません。


## ■ 署名リクエスト(CSR)の生成 [CA Certificate - Generate Certificate

## Signing Request]

- ・CRT鍵が生成されていない場合、署名リクエスト(CSR)の生成を行うことはできません。
- ・署名リクエスト (CSR) を生成する場合、Webブラウザーのインターネットオプションであらかじめ以下の設定を行ってください。メニューバーの[ツール]ー[インターネットオプション]ー[セキュリティ]タブで、以下の設定を行ってください。
- カメラを「信頼済みサイト」に登録する。
- [レベルのカスタマイズ]で[ダウンロード]ー[ファイルのダウンロード]を[有効にする]に設定する。
- [レベルのカスタマイズ]で[ダウンロード] [ファイルのダウンロード時に自動的にダイアログを表示]を[有効にする]に設定する。

## 1.[CA Certificate - Generate Certificate Signing Request]の[Execute] ボタンをクリックする

[CA Certificate - Generate Certificate Signing Request] ダイアログが表示されます。



#### 2.生成する証明書の情報を入力する

入力する項目は、下表の通りです。

項目	説明	入力可能文字数
Common Name	カメラのアドレスあるいは ホスト名を入力します。	64文字
Country	国別記号を入力します。	2文字: 国名コード
State	都道府県名を入力します。	128文字
Locality	市区町村名を入力します。	128文字
Organization	組織名を入力します。	64文字
Organizational Unit	部署名を入力します。	64文字
CRT key	現在のCRT鍵の鍵長と生成が完了した日時を表示します。	

#### (NOTE)

- サーバー証明書を使用する場合、入力する情報は、申請する認証機関から要求される内容に従ってください。
- [Common Name]、[Country]、[State]、[Locality]、
   [Organization]、[Organizational Unit]で入力可能な文字は、0
   ~9(半角)、A~Z(半角)、a~z(半角)、半角記号 -.\_, +/()です。

#### 3.入力が終了したら、[OK] ボタンをクリックする

[名前を付けて保存]ダイアログが表示されます。

- **4.**[名前を付けて保存]ダイアログで、署名リクエスト(CSR) にファイル名を付け、パーソナルコンピューターに保存する 保存した署名リクエスト(CSR)を使用して認証機関に申請します。 (NOTE)
  - ・生成した署名リクエスト(CSR)とCRT鍵の組に対して、サーバー 証明書が発行されます。認証機関に申請後、CRT鍵を生成/更新 すると、発行されるサーバー証明書が使用できなくなります。
  - ・本機で生成する署名リクエスト(CSR)は、PEM形式です。

# ■ サーバー証明書のインストール [CA Certificate - CA Certificate install] ⟨NOTE⟩

- ・署名リクエスト(CSR)が生成されていない場合、サーバー証明書(セキュリティ証明書)のインストールを行うことはできません。
- サーバー証明書のインストールには認証機関から発行されたサーバー 証明書が必要です。

## 1.[CA Certificate - CA Certificate install]の[Select] ボ タンをクリックする

[ファイルを開く]ダイアログが表示されます。

# 2.サーバー証明書ファイルを選択し、[開く] ボタンをクリック し、[実行] ボタンをクリックする

サーバー証明書がインストールされます。

#### **(NOTE)**

・インストールしたサーバー証明書に登録されているホスト名が、 [CA Certificate] – [Information]に表示されます。また、サーバー 証明書の状態によって、次のように表示されます。

表示内容	説明
Invalid	サーバー証明書がインストールされていない場合
サーバー証明書の	サーバー証明書がインストール済みで、有
[Common Name]	効な場合
Expired	サーバー証明書の有効期限が切れた場合

• [Confirm] ボタンをクリックすると、インストールしたサーバー証明書 (セキュリティ証明書) の内容が、「CA Certificate - Confirm」 ダイアログに表示されます。([Organizational Unit] の欄のみアスタリスクが表示されます。)



- [Delete] ボタンをクリックすると、インストールしたサーバー証明書 (セキュリティ証明書) を削除します。
- [Connection]で[HTTPS]が選択されている場合は、サーバー証明書(セキュリティ証明書)の削除を行うことはできません。
- ・サーバー証明書を更新する場合は、手順1~手順2の操作を行います。
- ・有効なサーバー証明書(セキュリティ証明書)を削除する場合は、パーソナルコンピューター、記録メディアなどにサーバー証明書(セキュリティ証明書)のバックアップがあることを確認してください。再度インストールする場合に、サーバー証明書(セキュリティ証明書)が必要になります。
- ・サーバー証明書の有効期限が切れると、HTTPS機能を使用する ことができなくなります。この場合、再起動すると、接続方法が HTTPに変更されます。サーバー証明書の有効期限が切れる前に、 サーバー証明書の更新を行ってください。
- ・サーバー証明書の有効期限は、認証機関から発行されたサーバー証明書ファイルをダブルクリックすると確認することができます。

# ■ 接続方法の設定

[Connection]

#### 1. [Connection] で、カメラへのアクセス方法を設定する

HTTP: HTTP接続のみ可能になります。

HTTPS: HTTPS接続のみ可能になります。

#### (NOTE)

 HTTPS接続の場合、AW-RP120、AW-RP50、AK-HRP200 をネットワークで接続できません。

#### 2. [HTTPS port] に、HTTPSで使用するポート番号を設定する

設定可能なポート番号: 1~65535

以下のポート番号は、本機で使用していますので設定できません。 20、21、23、25、42、53、67、68、69、80、110、123、 161、162、554、995、10669、10670、59000~61000 **工場出荷時の設定:** 443

### **3.**[HTTPS mode] に、HTTPSで使用する暗号プロトコルを 設定する

TLS1.0/1.1/1.2: TLS1.0/1.1/1.2で接続可能になります。 TLS1.2: TLS1.2で接続可能になります。

#### 4. [Set] ボタンをクリックする

カメラが再起動し、HTTPSでのカメラへのアクセスが有効になります。 **〈NOTE〉** 

- ・接続方法の設定が変更された場合、本機は再起動します。
- ・自己証明書を使用する場合

HTTPSでカメラにアクセスした場合、初回は警告画面が表示されます。画面に従って、自己証明書(セキュリティ証明書)をパーソナルコンピューターにインストールしてください。(→146ページ)

#### ・サーバー証明書を使用する場合

あらかじめご使用のWebブラウザーに認証機関のルート証明書、中間証明書をインストールしてください。ルート証明書、中間証明書の取得方法、インストール方法は、認証機関の手順に従ってください。

- ・HTTPSでカメラにアクセスする場合は、画面の表示速度と動画のフレームレートが低下することがあります。
- ・HTTPSでカメラにアクセスする場合、画像が表示されるまで時間 がかかることがあります。
- ・HTTPSでカメラにアクセスしたときに、画像が乱れたり、音声が 途切れたりすることがあります。
- カメラに同時に接続できる最大数は最大画像サイズと配信フォーマットにより異なります。

## ■ HTTPSでカメラにアクセスする

#### 1.パーソナルコンピューターでWebブラウザーを起動する

## 2.カメラのIPアドレスを、Webブラウザーのアドレスボック スに入力する

入力例: https://192.168.0.10/

#### ⟨NOTE⟩

・HTTPSポートの番号が「443」から変更されている場合は、「https://カメラのIPアドレス:ポート番号」を[アドレス]ボックスに入力してください。

例: https://192.168.0.11:61443

本機がローカルネットワーク内にある場合、ローカルアドレスに対してプロキシサーバーを使用しないように、Webブラウザー(メニューバーの[ツール]ー[インターネットオプション])からプロキシサーバーの設定を行ってください。

# 3. [Enter] キーを押す

-ライブ画面[Live]が表示されます。

セキュリティ警告画面が表示されたら、セキュリティ証明書をインストールします。(→146ページ)

[User auth.]を[On]に設定した場合、ライブ画面[Live]が表示される前にユーザー名とパスワードの入力画面が表示されます。

#### ⟨NOTE⟩

・HTTPSを使用すると、画面表示や画像表示が遅くなり、画像更新間隔(フレームレート)も遅くなることがあります。

#### ● セキュリティ証明書のインストール

HTTPSを使用してカメラにアクセスするときに、アクセスするカメラのセキュリティ証明書がパーソナルコンピューターにインストールされていない場合に、セキュリティの警告画面が表示されます。この警告画面を表示しないようにするには、以下の手順に従ってセキュリティ証明書をインストールする必要があります。インストールしない場合は、アクセスするごとにセキュリティの警告画面が表示されます。

#### (NOTE)

- [Common Name] に設定している内容でセキュリティ証明書が パーソナルコンピューターにインストールされます。そのため、「ホ スト名」に設定している内容をカメラにアクセスするためのアドレ ス/ホスト名に合わせる必要があります。異なる場合は、アクセス するごとにセキュリティの警告画面が表示されます。
- ・セキュリティ証明書をインストールしても、カメラのアドレス/ホスト名を変更した場合は、セキュリティの警告画面が表示されます。 再度、セキュリティ証明書をインストールしてください。
- ・インターネットに公開している場合、[Common Name]には、インターネットからアクセスするアドレス/ホスト名を設定してください。この場合、ローカルからアクセスした場合、セキュリティ証明書をインストールしてもアクセスするごとにセキュリティ警告画面が表示されます。
- セキュリティ証明書が正しくインストールされると、カメラにアク セスしたWebブラウザーのアドレスボックスに鍵のアイコンが表 示されます。

#### 1.HTTPSでカメラにアクセスする

## 2. セキュリティ警告画面が表示されたら、[このサイトの閲覧 を続行する(推奨されません)。] をクリックする



ライブ画面[Live]が表示されます。

なお、認証画面が表示された場合、ユーザー名とパスワードを入力してください。

#### ⟨NOTE⟩

・カメラ以外の機器/サイトにアクセスし、上記の画面が表示された場合は、セキュリティ上の問題がある可能性がありますので、よくご確認ください。

# **3.**URL上の[証明書のエラー]をクリックし、[証明書の表示] をクリックする



#### 4. [証明書のインストール(1)...]をクリックする



#### (NOTE)


• [証明書のインストール(I)…]が表示されない場合は、一度Internet Explorerを閉じて、[管理者として実行(A)…]を選択し起動してください。

[スタート] - [プログラム] - [Internet Explorer] を右クリックして、[管理者として実行(A)...]をクリックします。


# 5.証明書のインポートウィザードに表示される [次へ(N)] をクリックする



# **6.**[証明書をすべて次のストアに配置する(P)]を選択し、[参照(R)...]をクリックする




# 7.[信頼されたルート証明機関]を選択し、[OK]をクリックする



## 8.[次へ(N)]をクリックする



#### 9.[完了(F)]をクリックする



## 10. [はい(Y)]をクリックする



インポートが終了すると、「正しくインポートされました。」の画面が表示されます。

## 11. [OK] をクリックする



証明書をインポートしたあとWebブラウザーを閉じて、再接続すると、「証明書エラー」は表示されなくなります。

## メンテナンス画面 [Maintenance]


システムログの確認やソフトウェアのバージョン確認、本機の初期化などを行います。

[System log]、[Product info.]、[Default reset]、[Backup]の4つの設定で構成されています。

## ■ システムログ画面 [System log]

本機の内部メモリーに最大1000件のイベントログと最大32件のエラーログを保存できます。

保存できるログの最大数を超えた場合は、古いログから上書きされます。 本機の電源を切っても、ログは保存されます。



#### (NOTE)

・システムログ画面を表示したときは、イベントログの表示になります。

## System log [Event log, Error log]

イベントログとエラーログの表示を切り替えます。

[Execute] ボタンをクリックすると、イベントログの表示が更新されます。

Event log	イベントログを表示します。
Error log	エラーログを表示します。

#### [Event log]

#### No.

ログの通し番号が表示されます。

[1]が最新情報を示し、最大1000件までログを保存できます。

#### Date & Time

イベントの発生日時が表示されます。

イベントの発生日時は、本機の時計に従って24時間形式で表示されます。

#### Event code

イベントのコード番号が表示されます。

## Description

イベントの内容が表示されます。

#### 表示例:

- <Power> Power on.
- <Stream> H.264 ch 1 Play.
- <Stream> H.264 ch1 Stop.

#### [Error log]

#### No.

ログの通し番号が表示されます。

「1」が最新情報を示し、最大32件までログを保存できます。

#### Operation time

エラーの発生日時が表示されます。

エラーの発生日時は、本機のアワーメーター (Oh  $\sim$  99999h) で表示されます。

#### Error code

エラーのコード番号が表示されます。

#### Error description


エラーの内容が表示されます。

#### 表示例:

- Motor Driver Error
- Temp Sensor Error

## ■ 製品情報確認画面 [Product info.]

本機のソフトウェアのバージョンを確認できます。 [Model no.]、[MAC address]、[Serial no.]、[Firmware version] など本機の各情報が表示されます。



#### Model no.

本機の品番が表示されます。

## MAC address

本機のMAC アドレスが表示されます。

#### Serial no.

本機の製造番号が表示されます。

#### Firmware version

本機のシステム全体のバージョンを表示します。

### **CPU Software**

#### Main/Network

メイン/ネットワークソフトのバージョンを表示します。

#### Camera

カメラソフトのバージョンを表示します。

#### Lens

レンズソフトのバージョンを表示します。

#### Servo

サーボソフトのバージョンを表示します。

#### Interface

インターフェースソフトのバージョンを表示します。

#### **EEPROM**

#### Main/Network

メイン/ネットワークのEEPROMバージョンを表示します。

#### Interface

インターフェースのEEPROMバージョンを表示します。

#### **FPGA**

#### COM

通信用FPGAのバージョンを表示します。

#### AVIO

映像処理用FPGAのバージョンを表示します。

#### Activation

アクティベーションされている機能についての情報が表示されます。

#### Operation time

本機が動作した時間を表示します。

#### Viewer software installation counter

本機から自動インストールを実施した表示用プラグインソフトウェアの数が表示されます。

#### OSS license display

[View] ボタンを押すと、OSSライセンスを表示します。 OSSライセンスの表示画面を閉じる時は[Close] ボタンを押してく ださい。

## Firmware file

ファームウェアのバージョンアップを行います。 バージョンアップの方法については、「ファームウェア (Firmware file) のバージョンアップ」(→150ページ) をご参照ください。

#### ● ファームウェア (Firmware file) のバージョンアップ

## **1.**最新のソフトウェアをパーソナルコンピューターにダウン ロードする

#### (NOTE)

- ・保存ディレクトリー名とダウンロードしたソフトウェア名を合わせて、250文字以内にしてください。
- 2. [Select] ボタンをクリックして、ダウンロードしたソフト ウェアを指定する
- 3. [Execute] ボタンをクリックする

バージョンアップ実行の確認画面が表示されます。 バージョンアップを行った後は、必ずインターネット一時ファイルを 削除してください。

#### ⟨NOTE⟩


- [Execute] ボタンをクリックした後、バージョンアップ処理中を示す プログレスバーが表示されるまで、1 分程度かかることがあります。
- ・バージョンアップは、本機と同じサブネット内にあるパーソナルコン ピューターで行ってください。
- ・バージョンアップ用ソフトウェアを使用する場合は、注意事項を必ず で確認のうえ、その指示に従ってください。
- ・バージョンアップ時に使用するソフトウェアは、当社指定の下記ファイルを使用してください。

## UPDATE.HDC

- ・バージョンアップ中は、本機の電源を切らないでください。(完了した ことを示すポップアップ画面が表示されるまで)
- ・バージョンアップ中は、バージョンアップが終了するまでは一切の操作を行わないでください。
- バージョンアップを行った後は、Webブラウザーを一度閉じてください。

## ■ 初期化画面 [Default reset]

本機の設定データやHTMLの初期化、本機の再起動を行います。



#### Reset to the default (Except the network settings)

[Execute]ボタンをクリックすると、本機の設定内容を初期設定に戻します。

初期化動作を行うと、本機を再起動しますので、約2分間は操作できません。

#### (NOTE)


- ・次の設定項目は初期化されません。
- [Live page Automatic installation of viewer software]
- [Live page Smoother live video display on the browser(buffering)]
- [User mng.] 以下のすべての項目
- [Network Network] 以下のすべての項目
- [HTTPS Connection]
- [HTTPS HTTPS port]
- [HTTPS HTTPS mode]
- HTTPS: CRT鍵、サーバー証明書
- [UPnP] 以下のすべての項目
- [AWB]および[ABB]の調整値は、初期化されません。
- [Format] と [Frequency] の設定内容 (→96ページ) は、初期化されません。

#### Reboot

[Execute]ボタンをクリックすると、本機を再起動します。 再起動後は、本機の電源をONしたときと同様、約2分間操作できません。

# ■ バックアップ画面 [Backup]

本機の設定をパーソナルコンピューターに保存したり、パーソナルコン ピューターに保存してある設定を本機に適用することができます。



#### Download

#### Config data type

[Camera (ALL)、Camera (SCENE1) ~ Camera (SCENE4)、Camera (SCENE ALL)、Camera (SYSTEM)、Network] 本機の設定をパーソナルコンピューターに保存する際の設定データの種別を指定します。

設定値	保存される内容	保存ファイル 拡張子
Camera(ALL)	Scene 1、2、3、4の設定内容 System、Output、Pan/Tilt、 Presetの設定内容 (1つの設定ファイルとして保存されます)	.cal
Camera (SCENE1)	Scenelの設定内容	.cs1
Camera (SCENE2)	Scene2の設定内容	.cs2
Camera (SCENE3)	Scene3の設定内容	.cs3
Camera (SCENE4)	Scene4の設定内容	.cs4
Camera (SCENE ALL)	Scene 1、2、3、4の設定内容 (Scene ごとに設定ファイルが保存されます)	.cs1 .cs2 .cs3 .cs4
Camera (SYSTEM)	System、Output、Pan/Tilt、 Presetの設定内容	.csy
Network	Web画面での設定内容 ネットワークの設定内容	.nal

#### Download

本機の設定をパーソナルコンピューターに保存します。 [Download]ボタンで保存先ダイアログ画面を表示したら、保存先の

[Download]ボタンで保存先ダイアログ画面を表示したら、保存フォルダーを指定します。

#### ⟨NOTE⟩

- [Download] ボタンをクリックしてから保存先ダイアログ画面が表示されるまで、カメラの設定ファイルの場合で約50秒、ネットワークの設定ファイルの場合で約10秒かかります。
- ・本機の状態によっては、設定ファイルをダウンロードできないことがあります。この場合、本機は自動的に再起動します。

#### Upload

#### Config data type

[Camera (ALL)、Camera (SCENE1) ~ Camera (SCENE4)、Camera (SYSTEM)、Network]

パーソナルコンピューターに保存した設定データを本機に反映するときの、設定データの種別を指定します。

設定値	アップロード可能なファイル拡張子
Camera(ALL)	.cal
Camera (SCENE1)	.cs1
Camera (SCENE2)	.cs2
Camera (SCENE3)	.cs3
Camera (SCENE4)	.cs4
Camera (SYSTEM)	.csy
Network	.nal

#### Upload

ダウンロード機能でパーソナルコンピューターに保存した本機の設定ファイルをアップロードします。

[Select] ボタンをクリックしてダイアログ画面を表示し、保存したファイルを指定します。

[Upload]ボタンをクリックするとメッセージダイアログ画面が表示され、[OK]ボタンをクリックすると、アップロードを開始します。アップロード完了後にメッセージダイアログ画面が表示され、[OK]ボタンをクリックすると、本機は自動的に再起動します。

#### (NOTE)

- ・アップロードに使用するデータは、本機でダウンロードしたファイルを使用してください。
- ダウンロード/アップロード中は、本機の電源を切らないでください。
- ・ダウンロード/アップロード中は、ダウンロード/アップロードが 終了するまで一切の操作を行わないでください。
- カメラの設定ファイルの場合、アップロード完了ダイアログ画面が 表示されるまで約3分かかります。
- Camera(ALL)またはCamera(SYSTEM)のアップロードを実施 した場合、プリセットメモリーで登録されている静止画(サムネー ル)は消去されます。(→73ページ)



## 1. タッチパネル用PTZ操作画面表示ボタン

このボタンを押すと、タッチパネル用PTZ操作画面に切り替わりま

## 2. タッチパネル用Preset操作画面表示ボタン

このボタンを押すと、タッチパネル用 Preset 操作画面に切り替わります。

#### 3. タッチパネル用 Image Adjust操作画面表示ボタン

このボタンを押すと、タッチパネル用Image Adjust操作画面に切り替わります。

## ■ タッチパネル用PTZ操作画面



#### 4. タッチパネル用操作画面からの復帰ボタン

このボタンを押すと、通常のライブ画面に戻ります。

## 5. タッチパネル用操作画面の切り替えボタン

タッチパネル用操作画面を[PTZ]/[Preset]/[Image Adjust]操作用に切り替えます。

# 6.タッチパネル用PTZ操作エリア

タッチパネル用に適した、ズーム、フォーカス、パン/チルト、スピードの操作用ボタンが配置されたエリアです。

操作ボタンの機能については、通常のライブ画面で表示されるボタン と同様です。

## 7. タッチパネル用SRT/MPEG2-TS/RTMP操作エリア


タッチパネル用に適した、SRT/MPEG2-TS/RTMP操作ボタンが配置されたエリアです。

操作ボタンの機能については、通常のライブ画面で表示されるボタンと同様です。

## 8. タッチパネル用スナップショットボタン

タッチパネル用に適した、スナップショットボタンです。 操作ボタンの機能については、通常のライブ画面で表示されるボタン と同様です。

## ■ タッチパネル用Preset操作画面



#### 9. タッチパネル用Preset操作エリア

タッチパネル用に適した、プリセット操作用ボタンが配置されたエリアです。操作ボタンの機能については、通常のライブ画面で表示されるボタンと同様です。

## ■ タッチパネル用Image adjust操作画面



#### 10. タッチパネル用 Image adjust操作エリア

タッチパネル用に適した、アイリス、ゲイン、バランス調整、シャッター、NDフィルター、シーンの操作用ボタンが配置されたエリアです。

操作ボタンの機能については、通常のライブ画面で表示されるボタン と同様です。


# ■ タッチパネル用Setup操作画面

Setup画面表示時においても、タッチパネル用に適した、Setupメニューが表示可能です。操作ボタンの機能については、通常のライブ画面で表示されるボタンと同様です。

Webブラウザーのライブ画面を携帯端末操作用に適したデザインで操作を行うことができます。


### 1.携帯端末から本機にアクセスする

パソコンで本機にアクセスするのと同じように[http://IPアドレス/]を携帯端末のWebブラウザーのURLに入力してください。自動で携帯端末用の画面が表示されます。



#### 2.表示を切り替える

携帯端末でWebブラウザーから本機にアクセスした直後は、Full Screen画面となり、映像のみ表示されます。 携帯端末の表示画面には「Camera Control」、「Full Screen」、「Touch Operation Select」の3種類あります。




Camera Control、Full Screen、Touch Operation Selectは画面の左右方向へのスワイプ操作により切り替え可能です。 Touch Operation SelectでTouch P/Tが選択された場合、Full Screen画面でセンタークリック機能が有効になります。 また、Touch AFが選択された場合、Full Screen画面でTouch AF機能が有効になります。

### ⟨NOTE⟩


- Touch Operation Selectでボタンを選択した場合、Full Screenに自動的に切り替わります。
- ・携帯端末からは、M-JPEG形式でのみ画像の表示が可能です。

# カメラ操作画面 [Camera Control]



#### 1. ライブ画面用操作メニュー表示ボタン

ライブ画面用の操作メニューを表示します。



#### < Live

ライブ画面用操作メニューを閉じます。

#### Power

Power On/Standbyを切り替えます。

詳細は[Power On]ボタン、[Standby]ボタンを参照してください。

#### Compression

携帯端末からはJPEG画像のみ表示できるため[JPEG]ボタンのみ表示されます。

#### Streaming

JPEG(1)/JPEG(2)/JPEG(3)を切り替えます。 詳細は[Stream]を参照してください。

#### Zoom

[D-Zoom]、[D-Ext. × 1.4]、[D-Ext. × 2.0]の有効/無効を切り替えます。

詳細は[Zoom]を参照してください。

#### Stream (RTMP)

あらかじめ登録したRTMP/RTMPSサーバーにストリーミング配信を開始します。

#### Lock(WEB)

[Lock(WEB)]の有効/無効を切り替えます。 詳細は操作ロックボタン[Lock]を参照してください。

#### Color Bar

カラーバー信号の表示・非表示を切り替えます。

#### Bar Type

表示するカラーバーのType1、Type2を切り替えます。

## 2.P/T Speed/Zoom切り替えボタン

操作エリアのボタンの切り替えを行います。
[P/T Speed]表示時にボタンを押すと、操作エリアにスピード
[Speed]ボタン・スライダーを表示します。
[Zoom]表示時にボタンを押すと、操作エリアにズーム[Zoom]ボタン・スライダーを表示します。

## 3.P/T Speed/Zoom操作エリア

[P/T Speed]/[Zoom]操作用ボタン・スライダーが表示されます。 [P/T Speed]、[Zoom]の切り替えはP/T Speed/Zoom切り替え ボタンで行います。

操作ボタンの機能については、通常のライブ画面で表示されるボタンと同様です。

## 4.×1.0ボタン

ズーム(倍率)を1.0倍にします。

#### 5.Homeボタン

プリセットのホームポジションへ移動します。

#### 6. プリセットサムネール操作エリア

プリセットサムネールをクリックすると、あらかじめ登録されたプリセットポジションにカメラの向きが移動します。

プリセットサムネール操作エリアを左にスワイプすると、表示されて いないプリセットサムネールを表示します。

• Preset 1 ~ Preset 100 が選択できます。

### 7.PC画面切り替えボタン

PC用のライブ画面表示に切り替えます。

PC用ライブ画面上の携帯画面表示ボタンを押すと、携帯用ライブ画面に戻ります。

携帯画面表示ボタン



#### 8.PTZ/Focus切り替えボタン

操作エリアのボタンの切り替えを行います。

[PTZ]表示時にボタンを押すと、操作エリアにコントロールパッドボタンを表示します。

[Focus Manual]または[Focus Auto]表示時にボタンを押すと、操作エリアに[Focus]ボタン・スライダーを表示します。

#### 9.PTZ/Focus操作エリア

[PTZ]/[Focus]操作用ボタン・スライダーが表示されます。 [PTZ]、[Focus]の切り替えはPTZ/Focus切り替えボタンで行います。

・操作ボタンの機能については、通常のライブ画面で表示されるボタンと同様です。

#### 10. Focus (AUTO)/Iris (AUTO) ボタン

[PTZ]/[Focus]切り替えボタンで[PTZ]が選択されている場合、 Iris (Auto)の有効/無効切り替えボタンを表示します。

[Focus]が選択されている場合、Focus (Auto)の有効/無効切り替えボタンを表示します。

## ■ Control Area

Control Areaでは操作ボタンによるオペレーションが優先されます。 画面全体のスクロール操作はControl Area以外のタッチ操作により可能です。



#### (NOTE)

・使用する携帯端末によって、画面全体をスクロール操作し、Control Areaの位置を調整する必要があります。

# リミッターについて

本機には、パン・チルトの可動範囲を制限する設定 (リミッター) があります。

設置場所によっては、可動範囲内に障害物があり、リモートカメラが接触する場合があります。

このような場合、障害物の手前でリミッターを設定することにより、接触を防ぐことができます。

リミッターの位置は、可動範囲の上限・下限・左限・右限の4か所が設定できます。


一度設定されたリミッター位置は、電源を切っても消えません。

リミッターの設定と解除は、ワイヤレスリモコンとコントローラーまたはWeb設定画面[Setup]で行うことができます。

最後に行った設定または解除が優先されます。

コントローラーの操作については、コントローラーの取扱説明書を参照してください。

ここでは、ワイヤレスリモコンを使ったリミッターの設定について説明 します。



## リミッターの基本操作

#### 1. <MENU>ボタンを押す

短く押してください。2秒間押すとカメラメニューが表示されます。 その場合は、再度<MENU>ボタンを2秒間押して、カメラメニュー を終了してください。

そのあと手順1からやり直してください。

# 2. <PRESET>ボタンを押しながら、< ▲ / ▼ / ▼ / ▼ > ボタンのいずれかを2秒間押す

それぞれ上限、下限、左端、右端のリミッターの設定(または解除)を行います。このときタリーランプが点滅します。設定のときは1回点滅し、解除のときは2回点滅します。

手順1と2の間に他のボタン操作を行った場合は、手順1からやり 直してください。

## リミッターの設定

以下の手順でリミッター位置を設定することができます。 設定すると、タリーランプが1回点滅します。

# 1. < CAM1 > ~ < CAM4 > ボタンのいずれかを押して本機を選ぶ

#### ・可動範囲の上限位置を設定

ワイヤレスリモコンの<▲ >または<▼ >ボタンを押し、上限位置としたい位置まで本機を回転させます。 次に「リミッターの基本操作」を行います。 ([MENU]ボタンを短く押した後、<PRESET>ボタンを押しながら<▲ >ボタンを2秒間押します。)

#### ・可動範囲の下限位置を設定

ワイヤレスリモコンの<▲ >または<▼ >ボタンを押し、下限位置としたい位置まで本機を回転させます。 次に「リミッターの基本操作」を行います。 (<MENU>ボタンを短く押した後、<PRESET>ボタンを押しながら<▼ >ボタンを2秒間押します。)

### ・可動範囲の左端位置を設定

ワイヤレスリモコンの< ◀ >または< ▶ >ボタンを押し、左端位置としたい位置まで本機を回転させます。 次に「リミッターの基本操作」を行います。 (<MENU>ボタンを短く押した後、<PRESET>ボタンを押しながら< ◀ >ボタンを2秒間押します。)

#### ・可動範囲の右端位置を設定

端位置としたい位置まで本機を回転させます。 次に「リミッターの基本操作」を行います。 (<MENU>ボタンを短く押した後、<PRESET>ボタンを押しながらく▶ >ボタンを2秒間押します。)

ワイヤレスリモコンの< ◀ >または< ▶ >ボタンを押し、右

## リミッターの解除

設定されているリミッター位置を、以下の手順で解除することができま す

解除すると、タリーランプが2回点滅します。

# 1. < CAM 1 > ~ < CAM 4 > ボタンのいずれかを押して本機を選ぶ

#### 2.以下の方法でリミッターを解除する

#### ・可動範囲の上限位置を解除

「リミッターの基本操作」を行います。 (<MENU>ボタンを短く押した後、<PRESET>ボタンを押しながらく▲>ボタンを2秒間押します。)

#### ・可動範囲の下限位置を解除

「リミッターの基本操作」を行います。 (<MENU>ボタンを短く押した後、<PRESET>ボタンを押しながらく▼>ボタンを2秒間押します。)

#### 可動範囲の左端位置を解除

「リミッターの基本操作」を行います。 (<MENU>ボタンを短く押した後、<PRESET>ボタンを押しながらく ◀ >ボタンを2秒間押します。)

#### ・可動範囲の右端位置を解除

「リミッターの基本操作」を行います。 (<MENU>ボタンを短く押した後、<PRESET>ボタンを押しながらく►>ボタンを2秒間押します。)

### リミッターの再設定

リミッターの再設定をするには、現在設定されている設定を解除する必要があります。

設定されているリミッター位置を以下の手順で再設定することができま す

## 1.再設定したいリミッター位置の設定を、「リミッターの解除」 の手順で解除する

2.「リミッターの設定」の手順で、リミッター位置を設定する

# セーフモードについて

本機は、回転台 (パン・チルト) が外力によって強制的に動かされたり、回転が阻害されたりしたときにセーフモードになります。 セーフモードになると、安全確保および機器の損傷を防止するために、一部またはすべての操作を受け付けなくなります。

# 機器の異常検知について

本機が異常を検知した場合、機能を停止して再起動、または初期設定動作を行い、30秒程度で通常状態に復帰します。

#### ⟨NOTE⟩

・異常検知すると、映像が出力されなくなることがありますが、5秒~10秒で復帰します。

# ■ 操作関係

症状	原因・対策	参照ページ
電源が入らない	・外部DC電源のACコードがACコンセントに確実に接続されていますか?	
	・外部DC電源の電源プラグが正しく接続されていますか?	
	• LANケーブルがIP制御用LAN端子 <lan act="" link="">に確実に接続されていますか?</lan>	P.15
	PoE++(IEEE 802.3btに準拠)対応の給電装置と本機のネットワークケーブルが正しく接続されていますか?	施工説明書 →「接続」 →「システム例3(IP 映像伝送、POE++)」
	<ul> <li>複数のPoE++端末を接続できる給電装置によっては、給電できるトータル電力の制限を超えると、電源給電されないものがあります。</li> <li>→ PoE++給電装置の取扱説明書をお読みください。</li> </ul>	
	<ul><li>・コントローラーと接続している場合、正しく接続されていますか?</li><li>→ 詳細については、コントローラーの取扱説明書も参照してください。</li></ul>	施工説明書→「接続」
	<ul><li>ワイヤレスリモコンで操作の場合</li><li>→「ワイヤレスリモコンで操作できない」の項目もご覧ください。</li></ul>	
	•電源は入っていますか? → 本機の状態表示ランプが消灯、または橙色に点灯の場合は、本機の電源が入っていません。	P.31
操作できない (ワイヤレスリモコン、	<ul><li>セーフモード機能がはたらいている場合があります。</li></ul>	P.158
コントローラー共通)	• リミッター機能を設定していませんか?	P.156~P.157
	<ul><li>操作したい本機を正しく選んでいますか?</li></ul>	P.32
	<ul> <li>電池が消耗していたり、電池の極性が違っていませんか?</li> <li>→ ワイヤレスリモコンをワイヤレスリモコン信号受光部の近くで操作しても、状態表示ランプが点滅しない場合は、電池が消耗しています。電池を交換してください。</li> </ul>	
ワイヤレスリモコンで操作できない	• IR IDスイッチは正しく設定されていますか?	P.17、P.27
	<ul><li>本機の近くに蛍光灯やブラズマモニターがあり、それらからの光がワイヤレスリモコン信号受光部に当たっていませんか?</li></ul>	P.14
	<ul><li>コントローラーと正しく接続されていますか?</li><li>→ 詳細については、コントローラーの取扱説明書も参照してください。</li></ul>	施工説明書→「接続」
コントローラーで操作できない	本機に対応するためにコントローラーのアップデートが必要です。     → アップデート方法についての詳細は、下記Webサイトのサポートデスクを参照してください。 日本語:https://panasonic.biz/cns/sav/ 英語 : https://pro-av.panasonic.net/	
	• 据え置き設定は正しく選択されていますか?	P.71、P.102
操作と逆方向に回転する	<ul><li>・コントローラーと接続している場合、コントローラー側で逆転の設定がされている場合があります。</li><li>→ 詳細については、コントローラーの取扱説明書を参照してください。</li></ul>	

症状	原因・対策	参照ページ
	• IP制御用LAN端子 <lan act="" link="">にカテゴリー5e以上のLANケーブルは接続されていますか?</lan>	施工説明書→「接続」
	IP制御用LAN端子の[LINK] LEDは点灯していますか?     → 点灯していない場合は、LANに正常に接続されていないか、接続先のネットワークが正常動作していません。     LANケーブルの接触不良、配線をお確かめください。	P.15
	<ul> <li>電源は入っていますか?</li> <li>→ 本機の状態表示ランプが消灯、または橙色に点灯の場合は、本機の電源が入っていません。</li> </ul>	P.31
	<ul><li>本機に有効なIPアドレスは設定されていますか?</li></ul>	P.131
Webブラウザーからアクセスできない	・間違ったIPアドレスにアクセスしていませんか?     ・次の方法で接続を確認してください。	
	• HTTPS機能を使用中に「http://」でアクセスしていませんか? → HTTPSをご使用の場合は、「https://」でアクセスしてください。また、ポート番号の入力も必要です。	P.145
	<ul> <li>設定したIPアドレスが他の機器と重複していませんか?</li> <li>→ 本機およびアクセス機器 (パーソナルコンピューター・コントローラーなど)、他のカメラのIP アドレスを確認してください。</li> </ul>	P.75
	<ul> <li>設定したサブネットマスクが設置先のネットワークサブネットと一致していますか?</li> <li>→ 本機およびアクセス機器に設定されているサブネットマスクをご確認のうえ、ネットワーク管理者にお問い合わせください。</li> </ul>	P.75
	<ul> <li>Web ブラウザーで「プロキシサーバーを使う」設定になっていませんか?(本機とパーソナルコンピューターが同一サブネットに接続されている場合)</li> <li>→ Web ブラウザーの[プロキシ設定]でプロキシサーバーが設定されている場合は、本機のIP アドレスを「プロキシから外す」アドレスに設定することをお勧めします。</li> </ul>	
	<ul> <li>本機に設定したデフォルトゲートウェイが間違っていませんか?(本機とパーソナルコンピューターが異なるサブネットに接続されている場合)</li> <li>→ 本機に設定されているデフォルトゲートウェイをご確認のうえ、ネットワーク管理者にお問い合わせください。</li> </ul>	P.75

症状	原因・対策	参照ページ
Web設定画面 [Setup] の設定値が うまく更新されない、表示されない	<ul> <li>【Windowsの場合】</li> <li>・パーソナルコンピューターのキーボードの[F5] キーを押して、設定値の取得要求を行ってください。</li> <li>【Macの場合】</li> <li>・パーソナルコンピューターのキーボードの[Command] + [R] キーを押して、設定値の取得要求を行ってください。</li> </ul>	
	<ul> <li>以下の手順でインターネット一時ファイル(キャッシュ)を削除してください。 [Windows の場合]</li> <li>① Internet Explorerで[ツール] - [インターネットオプション]を選択する。</li> <li>② [全般]タブをクリックし、「閲覧の履歴」の[削除]ボタンをクリックする。</li> <li>③ [閲覧の履歴の削除]ダイアログボックスで、[インターネット一時ファイルおよび Webサイトのファイル]チェックボックスをオンにして[削除]ボタンをクリックする。</li> <li>④ [OK]ボタンをクリックする。 [Macの場合]</li> <li>① Safariで[開発] - [キャッシュを空にする]を選択する。</li> <li>② 「キャッシュを空にしてもよろしいですか?」ポップアップの[空にする]ボタンを クリックする。</li> </ul>	
	【Windows の場合】  • インターネットー時ファイルの設定において、「保存しているページの新しいバージョンがあるかどうかの確認」が「Webサイトを表示するたびに確認する」に設定されていない場合、Web 設定画面がうまく表示されないことがあります。  → 以下の手順を行ってください。  ① Internet Explorerで[ツール] - [インターネットオプション] を選択する。 ② [全般]タブをクリックし、「閲覧の履歴」の[設定]ボタンをクリックする。 ③ [インターネットー時ファイル] ダイアログボックスで、[保存しているページの新しいバージョンがあるかどうかの確認]の[Webサイトを表示するたびに確認する]ラジオボタンをオンにする。 ④ [OK]ボタンをクリックする。	
	<ul> <li>・ウイルスチェックソフトのファイアウォール機能などにより本機のポートがフィルタリングされている可能性があります。</li> <li>→ 本機のHTTPポート番号をフィルタリング対象外のポート番号に変更してください。</li> </ul>	
設定ファイルのダウンロードが できない	【Windows の場合】  • ファイルのダウンロード機能が無効になっていませんか?  → 以下の手順を行ってください。 ① Internet Explorer で[ツール] - [インターネットオプション] を選択する。 ② [セキュリティ]タブをクリックし、「このゾーンのセキュリティのレベル」の[レベルのカスタマイズ] ボタンをクリックする。 ③ [セキュリティ設定] ダイアログボックスで、[ファイルのダウンロード]の[有効にする] ラジオボタンをオンにする。 ④ [OK]ボタンをクリックする。 ⑤ [OK]ボタンをクリックする。	
タリーランプが点灯しない	• [Tally]の設定が [Disable] になっていませんか?  → [Tally]の設定が [Disable] の場合には、本機のタリーランプは点灯しません。設定を [Enable] に変更してください。	P.68、P.102

症状	原因・対策	参照ページ
状態表示ランプが点灯しない	• [Status Lamp]の設定が [Disable] になっていませんか? → [Status Lamp]の設定が [Disable]の場合には、本機正常動作中の状態表示ランプは点灯しません。設定を [Enable] に変更してください。	P.68、P.102
認証画面が連続して表示される	<ul> <li>ユーザー名やパスワードが変更されていませんか?</li> <li>→ 本機にアクセス中に、別のWebブラウザーでログイン中のユーザーのユーザー名やパスワードを変更すると、画面を切り替えたりするたびに、認証画面が表示されます。Webブラウザーを閉じて、本機にアクセスし直してください。</li> </ul>	P.130
	<ul> <li>ユーザー認証方式の設定を変更していませんか?</li> <li>→ [User auth.] - [Authentication]の設定を変更した場合は、Webブラウザーを 閉じて、アクセスし直してください。</li> </ul>	P.130
画面表示に時間がかかる	• HTTPSモードでアクセスしていませんか? HTTPSでは、復号処理のため、表示が遅くなります。	
	• 同じローカルネットワークの本機をプロキシ経由でアクセスしていませんか? → プロキシを経由しないように Web ブラウザーの設定を行ってください。	
	<ul> <li>複数のユーザーが同時に本機のIP映像を参照していませんか?</li> <li>→ 複数のユーザーが同時に本機のIP映像を参照すると、画面表示に時間がかかったり、IP映像の更新速度が遅くなったりする場合があります。</li> </ul>	

# ■ 映像関係

症状	原因・対策	参照ページ
映像が出ない、乱れる	• 接続した機器と正しく接続されていますか?	施工説明書→「接続」
	<ul><li>操作するカメラを選ぶと映像も切り替えるシステム構成の場合、カメラを正しく選んでいますか?</li></ul>	P.32
	・映像信号設定は正しく選択されていますか?	P.57、P.96
	• 設定した映像信号フォーマットに適した外部同期信号を入力していますか?	P.17
映像が上下逆になる	• 据え置き設定は正しく選択されていますか?	P.71、P.102
複数の色の帯 (カラーバー) が 表示される	• カメラ映像に切り替えてください。	P.35
メニュー画面が表示される	<ul><li>カメラメニューを終了してください。</li></ul>	P.44
メニュー画面が見にくい	<ul> <li>お使いのHDMIモニターによっては、下記のような現象が見られる場合があります。特にSDフォーマットでは、この現象が顕著に見られますが、異常ではありません。</li> <li>カメラメニュー表示の文字の解像度が背景の映像変化によって変化する</li> <li>モニター側の輪郭強調によって、カメラメニューの黒影の前に白い線が出る</li> <li>モニター側の輪郭強調によって、カメラメニューの白部分に背景の色が載る</li> </ul>	
	<ul><li>フォーカスがマニュアル設定になっていませんか。</li><li>→ フォーカスをオート設定にすると自動でフォーカスが合います。</li></ul>	P.35
自動でフォーカスが合わない	<ul> <li>場面によってはオート設定ではフォーカスが合いにくい場合があります。</li> <li>→ その場合はマニュアル設定にして手動でフォーカスを合わせてください。</li> </ul>	P.37
マニュアルフォーカスのとき、	<ul><li>・テレ端でフォーカスは調整されましたか?</li><li>→ フォーカス精度の高いテレ端でフォーカス調整後、ズーミングしてください。</li></ul>	
ズーミングでフォーカスが合わない	<ul><li>使用条件によっては、フォーカスが合いにくい場合があります。</li><li>→ その場合はフォーカスをオート設定で使用してください。</li></ul>	P.35
ナイトモードでフォーカスが合わない	<ul> <li>可視光で撮影していませんか?</li> <li>→ 可視光と赤外線では屈折率の違いによりフォーカス位置が異なります。本機では、ナイトモード時は波長850 nm付近の赤外線を想定しています。</li> <li>必要に応じてマニュアル調整を実施してください。</li> </ul>	P.37
1080/29.97PsF 時に映像が カクカクした感じに見える	<ul> <li>正常に動作しています。</li> <li>→ PsF (Progressive segmented Frame) 方式では、1フィールドと2フィールドの両方に同じ画を収録することでプログレッシブと同様の映像を出力しますので、若干カクカクした感じに見えることがあります。</li> </ul>	

症状	原因・対策	参照ページ
	• ATW (自動追尾式ホワイト調整) を有効にしてください。	P.40
映像の色がおかしい	<ul> <li>場面によってはATWでは正しい色にならない場合があります。</li> <li>→ その場合はホワイトバランス調整を行ってください。</li> </ul>	P.39~P.40
	<ul><li>アイリスをオート設定にするか、マニュアル設定にして手動で調整してください。</li></ul>	P.37
映像が明るすぎる、または暗すぎる	<ul><li>アナログ映像信号用ケーブルが長いと、信号の減衰のために映像が暗くなる場合があります。</li></ul>	
映像が白黒になる	• ナイトモードになっていませんか? → ナイトモードでは出力は白黒になります。	P.48、P.116
ホワイトバランス自動調整 (AWB) が できない	• ナイトモードになっていませんか? → ナイトモードではホワイトバランス自動調整(AWB)はできません。	P.48、P.116
ナイトモードで画面が明るすぎる	- ・ナイトモードでは、盗撮防止のため絞りは開放に設定されます。光源側で明るさを調	
ナイトモードでアイリスが 操作できない	* プイドモードでは、盆地の正のため取りは角放に設定されるす。 元原側で明るさを調整してください。	P.37
被写体がゆがんで見える	本機はMOS撮像素子を使用しており、画面の左上と右下では撮像タイミングが異なる ため、被写体がすばやく横切った場合、ゆがんで見えることがありますが、故障では ありません。	
撮影中にフラッシュをたくと、画面の 上側あるいは下側だけが明るくなる	MOS撮像素子では、画面の左上と右下では撮像タイミングが異なるため、フラッシュをたくとそのフィールドでは下側が明るくなり、次のフィールドでは上側が明るくなります。     これは故障ではありません。	
明るさが周期的に変わったり、色が 変化したり、横じまが流れて見えたり する	・ 蛍光灯や水銀灯などの放電管による照明下で発生することがあります。(フリッカー) このようなときは電子シャッタースピードを、電源周波数50 Hzの地域では 1/100 に、電源周波数60 Hzの地域では電子シャッターを OFF に設定することをお勧めします。	
細かい線や周期的な模様を撮影したと き、ちらついて見えたり、色がついた りする	• 撮像素子上で画素が規則正しく配列されているため発生します。被写体の空間周波数と画素ピッチが近づくと目立ちますので、アングルを変えるなどしてください。	
音声入力にノイズが発生する	<ul> <li>以下のことが考えられます。</li> <li>カメラ、スイッチングハブ、周辺機器のアースが接地されていない</li> <li>電力線などが近くに配線されている</li> <li>周辺に、強い電界や磁界を発生する機器がある(テレビやラジオの送信アンテナ、エアコンのモーター、電源トランスなど)</li> <li>周辺機器の見直しで改善されない場合は、アンプ付きマイクを使用するか、出力インピーダンスの低いオーディオ出力を接続してください。</li> </ul>	P.7

# ■ IP映像関係

症状	原因・対策	参照ページ
	【Windows の場合】  • 表示用プラグインソフトウェアをインストールしましたか?  → 表示用プラグインソフトウェアをインストールしてください。	P.29
画像が表示されない	【Windows の場合】  • インターネットー時ファイルの設定において、「保存しているページの新しいバージョンがあるかどうかの確認」が「Webサイトを表示するたびに確認する」に設定されていない場合、ライブ画面 [Live] の IP映像が表示されないことがあります。  → 以下の手順を行ってください。 ① Internet Explorerで[ツール] - [インターネットオプション]を選択する。 ② [全般]タブをクリックし、「閲覧の履歴」の[設定]ボタンをクリックする。 ③ [インターネットー時ファイル]ダイアログボックスで、「保存しているページの新しいバージョンがあるかどうかの確認]の「Webサイトを表示するたびに確認する]ラジオボタンをオンにする。 ④ [OK]ボタンをクリックする。	
画像がぼやける	• フォーカスは正しく調節されていますか? → フォーカス調節を確認してください。	
画像が更新されない	で使用のWebブラウザーやバージョンによっては、画像が更新されないなどの不具合が発生したりする場合があります。     ネットワークの混雑具合や、本機へのアクセス集中などにより、画像の表示が止まる場合があります。     本機のIP映像設定を変更した場合、一時的に画像の表示が止まる場合があります。     本機へのアクセス状況を確認し、中断可能なアクセスを停止してください。その後、以下の手順を確認してください。     【Windowsの場合】     バーソナルコンピューターのキーボードの[F5]キーを押して、設定値の取得要求を行ってください。     【Macの場合】     パーソナルコンピューターのキーボードの[Command] + [R]キーを押して、設定値の取得要求を行ってください。	
画像がうまく更新されない、表示され ない	<ul> <li>以下の手順でインターネットー時ファイル(キャッシュ)を削除してください。 【Windowsの場合】</li> <li>① Internet Explorerで[ツール] - [インターネットオプション]を選択する。</li> <li>② [全般]タブをクリックし、「閲覧の履歴」の[削除]ボタンをクリックする。</li> <li>③ [閲覧の履歴の削除]ダイアログボックスで、「インターネットー時ファイルおよびWebサイトのファイル」チェックボックスをオンにして[削除]ボタンをクリックする。</li> <li>④ [OK]ボタンをクリックする。</li> <li>【Macの場合】</li> <li>① Safariで[開発] - [キャッシュを空にする]を選択する。</li> <li>② 「キャッシュを空にしてもよろしいですか?」ポップアップの[空にする]ボタンをクリックする。</li> </ul>	
	<ul> <li>・ウイルスチェックソフトのファイアウォール機能などにより本機のポートがフィルタリングされている可能性があります。</li> <li>→ 本機のHTTPポート番号をフィルタリング対象外のポート番号に変更してください。</li> </ul>	

症状	原因・対策	参照ページ
H.264画像が表示されない	• 表示用ブラグインソフトウェア「Network Camera View 3」がインストールされている環境で表示用プラグインソフトウェア「Network Camera View 4S」を削除した場合、H.264画像の表示が行われなくなります。 その場合、「Network Camera View 3」を削除後、「Network Camera View 4S」のインストールを行ってください。	
	<ul> <li>ルーター経由(たとえばインターネット経由)でカメラとパーソナルコンピューターを接続していませんか?</li> <li>→ UDPのポート転送が正しく設定されないと、H.264画像は表示されません。 [Internet mode(Over HTTP)]の設定を[On]にすると、HTTPでH.264を伝送することができます。</li> <li>セキュリティソフトや、ファイアウォールで、UDP通信がブロックされていませんか?</li> <li>→ [Internet mode(Over HTTP)]が[Off]の場合、H.264はUDPで伝送されます。</li> <li>→ セキュリティソフトや、ファイアウォールの設定を変更し、ご使用のWebブラウザーの通信を許可する設定を行ってください。</li> </ul>	P.107
	• 伝送路の輻輳などにより映像情報が適切に伝送されず、映像が乱れる場合があります。 → ネットワーク管理者にお問い合わせください。	
画像が乱れる	<ul> <li>伝送路にて映像パケットの順序入替が発生し、映像が乱れる場合があります。</li> <li>→ インターネットサービスプロバイダーを、カメラ側とパーソナルコンピューター側で同一のものにすることで回避できる場合があります。ネットワーク管理者にお問い合わせください。</li> </ul>	
複数のWeb ブラウザーを起動して H.264 画像を表示したとき、1 つの Web ブラウザーに複数のカメラ画像が 切り替わり表示される	【Windows の場合】  • パーソナルコンピューターのディスプレイアダプターならびにドライバーとの組み合わせにより、発生する場合があります。  → この現象が発生した場合は、最初にディスプレイアダプターのドライバーを最新バージョンに更新してください。 それでも解決しない場合は、以下の手順でハードウェアアクセラレータの機能を調節してください。 ここでは、Windows 7を例に説明します。ご使用の環境によっては、設定を変更できない場合もあります。  ① デスクトップ上でマウスを右クリックし、メニューから[画面の解像度]を選択する ② [詳細設定]をクリックする ③ [トラブルシューティング]タブを選択し、[設定の変更]をクリックする ④ [ユーザーアカウント制御]ダイアログボックスが表示された場合は、[はい]をクリックする(管理者アカウント以外でログオンしている場合は、パスワードおよび、必要に応じてユーザー名も入力し、[はい]をクリックする) ⑤ [ハードウェアアクセラレータ]の項目を一番左の[なし]に変更し、[OK]ボタンをクリックする	
NDI HX対応スイッチャーで音声が出ない	• 「音声設定画面 [Audio]」の [Audio] が [Off] に設定されている可能性があります。 → 設定を [On] にしてください。	P.114

## ■ Web画面

お使いのパーソナルコンピューターのOSによっては、下記の現象が発生することがあります。現象が発生した場合は、それぞれの対応方法を実施してください。なお、下記の対応方法により、他のアプリケーションの動作に影響を与えることはありません。

症状	原因・対策	参照ページ
画像がコマ落ちして見える	<ul> <li>パーソナルコンピューターの性能が不足している可能性があります。</li> <li>→ 必要なパーソナルコンピューターの環境を確認してください。</li> </ul>	P.8
画家がコマ冷りして見える	• リアルタイム更新切替ボタンで、Webブラウザ―のリアルタイム更新機能を無効化することで現象が改善される場合があります。	P.93

#### 【Windowsの場合】

下記の説明で使用している「情報バー」とは、Internet Explorer 11に表示されるメッセージバーのことです。「情報バー」は、Internet Explorerの下方に表示されます。



症状	原因・対策	参照ページ
下記メッセージの情報バーが表示される 「このWebサイトは、'Panasonic System Networks Co., Ltd.' からの 'WebVideo Module' アドオンを実行 しようとしています。」	• [許可(A)]を選択してください。	
下記メッセージの情報バーが表示される 「このWebサイトは、'Panasonic System Networks Co., Ltd.' からの 'nwcv4SSetup.exe' アドオンをイン ストールしようとしています。」	• [インストール(I)]を選択してください。セキュリティの警告画面が表示されますので、 [インストールする(I)]ボタンをクリックしてください。	
ポップアップに不必要なステータス バーやスクロールバーが表示される	• Internet Explorerのセキュリティの設定画面を開き、[インターネット]を選択します。 [レベルのカスタマイズ] ボタンをクリックし、「その他」の「サイズや位置の制限なしに スクリプトでウィンドウを開くことを許可する」で「有効にする」を選択し、[OK] ボタンをクリックしてください。警告画面が表示されますので、[はい(Y)] ボタンをクリックしてください。	
IP映像が表示用の枠と一致していない	画像のDPI設定が120 DPI以上に設定されている場合は、正しく表示されない場合があります。     → パーソナルコンピューター画面上で右クリックし、「ディスプレイの設定」ー「テキスト、アプリ、その他の項目のサイズを変更する」をクリックし、「100% (推奨)」に設定してください。	
	• Internet Explorerのズーム機能における拡大レベルが100%以外に設定されている場合は、正しく表示されない場合があります。 → Internet Explorerのメニューバーから「表示(V)」ー「拡大(Z)」を選択し、「100%」をクリックしてください。	
画面レイアウトが崩れている、または 画面の一部のボタンが操作できない	• Internet Explorerのメニューバーから「ツール(T)」-「互換表示設定(B)」を選択し、 本機を互換表示しないように設定してください。	

故障・修理・お取扱い・メンテナンス

などのご相談は、まず、

# お買い上げの販売店

へ、お申し付けください。

お買い上げの販売店がご不明の場合は、当社(裏表紙)までご連絡ください。 ※ 内容により、お近くの窓口をご紹介させていただく場合がございますので、ご了承ください。

## ■ 保証書

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ずお確かめの上、お買い上げの販売店からお受け取りください。

内容をよくお読みいただいた上、大切に保管してください。 万一、保証期間内に故障が生じた場合には、保証書記載内容に基づき、「無料修理」させていただきます。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

## ■ 補修用性能部品 8年

当社では、4Kインテグレーテッドカメラの補修用性能部品を、製造打ち切り後、8年間保有しています。

※補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ■ 定期メンテナンス(保守・点検)

定期メンテナンス (保守・点検) は、お客様が安心して機器をご使用いただくために、定期的に必要なメンテナンスを行い、機器の機能を常に良好な状態に維持するためのものです。

部品の摩耗、劣化、ゴミ、ほこりの付着などによる突発的な故障、トラブルを未然に防ぐとともに、安定した機能、性能を維持するために、定期メンテナンスのご契約を推奨いたします。

なお、メンテナンス実施の周期、費用につきましては、機器のご使 用状況、時間、環境などにより変化します。

定期メンテナンス (有料) についての詳しい内容は、お買い上げの販売店にご相談ください。

## 修理を依頼されるとき

この取扱説明書を再度ご確認の上、お買い上げの販売店までご連絡ください。

## ■ 保証期間中の修理は...

保証書の記載内容に従って、修理させていただきます。保証書をご 覧ください。

## ■ 保証期間経過後の修理は...

修理により、機能、性能の回復が可能な場合は、 ご希望により有料で修理させていただきます。

ご連絡いただきたい内容			
品 名	4Kインテグレーテッドカメラ		
品番	AW-UE150W AW-UE150K		
製造番号			
お買い上げ日			
故障の状況			

電源電圧: DC === 12 V (10.8 V - 13.2 V)

DC === 42 V - 57 V (PoE++電源)

**消費電流:** 4 A (XLRコネクター入力) 1.2 A (PoE++電源)

1.2 A (POE++電源)

は安全項目です。

■ 総合

動作周囲温度 : 0 ℃~40 ℃

保存温度 : -20 ℃~50 ℃

動作周囲湿度 : 20%~90%(結露なきこと)

**質量** : 約4.2 kg(取付金具除く)

寸法(幅×高さ×奥行)

: 213 mm×267 mm×219 mm (突起部、天井直付金具を除く)

**仕上げ** : AW-UE150W:パールホワイト

AW-UE150K: ブラック

対応コントローラー

: AW-RP150

■ 入力

**入力端子** : DC 12 V IN、

G/L IN (BNC)

• BBS (Black Burst Sync),

3値同期に対応

■ 出力

映像出力

**HDMI** : HDMIタイプA

HDCPには対応していません。ビエラリンクには対応していません。

**12G SDI OUT**: SMPTE 2082-1/SMPTE424M /

SMPTE292M /75  $\Omega$  (BNC  $\times$  1)

**3G SDI OUT**: SMPTE424M / SMPTE292M /75  $\Omega$  (BNC  $\times$  1)

• Level-A/Level-Bに対応

**MONI OUT** : SMPTE292M /75  $\Omega$  (BNC  $\times$  1)

OPTICAL : SFP+準拠

Single Fiber

・送出する信号は12G SDI OUTと同じになります。

・本機は光信号入力には対応していません。

■ 入出力

入出力端子

LAN : IP制御用LAN端子(RJ-45)

RS-422 : CONTROL IN RS-422A (RJ-45)

マイク/ライン入力

: φ3.5 mmステレオミニジャック 入力インピーダンス: ハイインピーダンス

マイク入力時

使用可能マイク : ステレオマイク

(プラグインパワー方式対応、 メニューにてOn/Off)

供給電圧 : 2.5 V ± 0.5 V マイク入力感度 : 約-40 dBV ± 3 dBV

(0 dB=1 V/Pa, 1 kHz)

・ライン入力時

入力レベル : 約-10 dBV ± 3 dBV

■ 機能/性能

【カメラ部】

**撮像素子** : 1型4K MOS×1

**レンズ** : 電動20倍光学ズームF2.8~F4.5

 $(f=8.8 \text{ mm} \sim 176.0 \text{ mm})$ 

35 mm換算: 24.5 mm~490.0 mm)

Extender-Zoom 1.4倍

コンバージョンレンズ

:非対応

**画角範囲** :水平画角:75.1°(wide)~4.0°(tele)

垂直画角: 46.7° (wide) ~ 2.3° (tele) 対角画角: 82.8° (wide) ~ 4.6° (tele)

**光学フィルター**: スルー、1/4、1/16、1/64、IRスルー

(IRスルーは「ナイトモード」として利用)

**フォーカス** : オート/マニュアル切り替え

フォーカス距離 : ズーム全域: 1000 mm

ワイド端 : 100 mm

**色分解光学系** : 1MOS

**最低照度** : 2 lx (50 IRE、F2.8、42 dB、蓄積なし)

標準感度 : Shooting Mode [Normal]

F9、2000lx

Shooting Mode [High Sens.]

F12、2000lx

**水平解像度** : 2000 TV本Typ(中心部)

**ゲイン切り替え**: Auto、0 dB~42 dB(1 dBステップ刻み)

フレームミックス

: 0 dB, 6 dB, 12 dB, 18 dB, 24 dB

・フォーマットが2160/29.97p、

2160/23.98p、2160/24p、2160/25p、 1080/29.97p、1080/23.98p(59.94i)、 1080/29.97PsF、1080/23.98PsF、 1080/25p、1080/25PsFのときは設定でき

ません。

#### 電子シャッター:

• 59.94p/59.94i = K 1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/10000

・29.97pモード

1/30、1/60、1/100、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/8000、1/10000

・23.98pモード

1/24、1/48、1/60、1/100、1/120、 1/250、1/500、1/1000、1/2000、 1/4000、1/8000、1/10000

・50p/50iモード

1/60、1/100、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/8000、1/10000

・25pモード

1/25、1/50、1/60、1/100、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/8000、1/10000

#### シンクロスキャン:

• 59.94p/59.94i $\mp$ - F 60.00 Hz  $\sim$  7200 Hz

• 29.97p $\mp$ -  $\mbox{+-}$  30.00 Hz  $\sim$  7200 Hz

• 23.98p € − F 24.00 Hz ~ 7200 Hz

・50p/50iモード 50.00 Hz ~ 7200 Hz

・25pモード

 $25.00~\mathrm{Hz}\sim7200~\mathrm{Hz}$ 

ガンマ : HD / FILMLIKE1 / FILMLIKE2 / FILMLIKE3 /

FILM REC / VIDEO REC  $0.30 \sim 0.75$ 

#### ホワイトバランス

: ATW: 3200K, 5600K AWB: AWB-A/AWB-B

VAR (2000K~15000Kを指定された数値で選択

可)

**クロマ量可変** : OFF、-99% ~ 99%

シーンファイル: Scene1、Scene2、Scene3、Scene4

### 出力フォーマット UHD/FHD SDI: 【4Kフォーマット】

2160/59.94p、2160/50p、 2160/29.97p\*1、2160/25p\*1、 2160/24p (Just)、2160/23.98p\*1

720/50p\*3

【HDフォーマット】

1080/59.94p, 1080/50p, 1080/59.94i, 1080/50i, 1080/29.97p\*1, 1080/23.98p\*2, 1080/25p\*1, 1080/29.97PsF, 1080/23.98PsF, 1080/25PsF, 1080/24p (Just), 1080/23.98p\*1, 720/59.94p\*3,

UHD/FHD Fiber:

【4Kフォーマット】

2160/59.94p, 2160/50p, 2160/29.97p\*1, 2160/25p\*1, 2160/24p (Just), 2160/23.98p\*1

### 【HDフォーマット】

1080/59.94p, 1080/50p, 1080/59.94i, 1080/50i, 1080/29.97p\*1, 1080/23.98p\*2, 1080/25p\*1, 1080/29.97PsF, 1080/23.98PsF, 1080/25PsF, 1080/24p (Just), 1080/23.98p\*1, 720/59.94p\*3, 720/50p\*3

\*1 Native出力

\*<sup>2</sup> OVER 59.94i出力(で使用になるモニターは、59.94iの信号として認識されます)

\*3 720/59.94p、720/50p選択時は、720pのみ出力されます。

• UHD SDI、HDMI、Fiberのフォーマットを選ぶとき、それぞれ異なるフォーマットを選択することはできません。また、FHD SDIおよび、MONI OUTは、UHD SDI、HDMIで選択されたフォーマット方式に固定されます。

同期方式 : 内部/外部同期(BBS/3値同期)

【回転台部】

据付方法 : 据え置きまたは吊り下げ

・安全のため、指定の取付金具にて

固定が必要です。

#### カメラ/回転台コントロール:

IP接続ケーブル	LANケーブル (カテゴリー5e以上) 最大 100 m
AWプロトコル接続 ケーブル	LANケーブル (カテゴリー5e以上、ストレートケーブル) 最大 1 000 m

#### PAN/TILT動作スピード

:最高速度60°/s以上

• 静粛性、静止精度を無視した場合は、最高速度

180°/s以上

**PAN動作範囲** : ± 175°

**TILT動作範囲** : -30°~210°

・PAN、TILTの位置によっては、本体が映像に映り

こむことがあります。

**静粛性** : NC35以下

本製品(付属品を含む)に表示の記号は以下を示しています。

--- DC (直流)

数字		Check active network setting	
		Chroma Level	
× 1.0ボタン		Chroma Phase	
3G SDI		Client	
3G SDI Out63, 64		Client(Caller) port	
3G SDI OUT端子		Client certificate install	
12G SDI/OPTICAL		Client certificate type	
12G SDI OUT端子		Cloud URL	
302.1X		Color bar	
3200K		Color Bar Type	
5600K	40	Color Correction	
Α		Color Setting	
<del></del>		Color Temperature	
4BB	119	Color Temperature Setting	
Acceleration		Color TEMP. Setting	
Access level	, -	COM	
Activation		Common	133
Adaptive Matrix		Common setup	
Add host		Compression	
Address (IPv4)		Config data type	151
Add user		Connect	
Advanced		Connection	137, 145
AGC Max Gain		Connection type	
ATW	, -	Contact	139
ATW Speed		Control Area	155
ATW Target B		CPU Software	74, 149
ATW Target B		Crop Adjust	69
_		Crop Adjust Select	124
Audio Audio bit rate		Crop H Position	69
Audio over IP		Crop Marker	69
		Crop Marker Select	124
Audio transmission Authentication		Crop Mode	123
		Crop Out	69
Auto Auto Iris Close Limit		Crop Output PTZ	123
Auto Iris Speed		Crop Output Select	124
Auto Iris Window		Crop V Position	69
Auto Knee Response		CRT key generate	137, 143
Auto Knee nesponse Automatic installation of viewer software		D	
Auto port forwarding		<u>υ</u>	
AVIO		Date & Time	1/19
AWB		Date/Time	
AWB Gain Offset	, -	Date&Time	
AVID Gairi Griset	40, 110	Day/Night	
В		DC. Detail Coring	
		DC. Detail Frequency	
3ackup	151	DC IN端子	
3ar	67, 101	DC. Knee Aperture Level	
3asic	96	DC. Level Depend	
3 Gain	48, 49, 118		
3lack Gamma		DC. Waster Detail DC. V Detail Level	
Black Gamma Range	53, 121		
3 Pedestal	50, 119	Default Catavay	
Brightness	46, 47, 115	Default reset	
0		Default reset	
U		Delete host	
2A Cortificato		Delete user	
CA Certificate install	407 445	Description	
CA Certificate install		Destination IP address(IPv4)	
Generate Certificate Signing Request		Destination port	
Information		Detail	
CA Certificate install		Detail Coring	
Camera Control		Detail Frequency	
Camera Control		Detail Gain(-)	
Camera control/Setup Menuボタン		Detail Gain(+)	
Camera ID		DHCP	
Camera title	104	DHCPv6	133

Digital Extender	57, 123	HDR Output	
DNR	54, 121	HDR Output Select	63, 64, 65, 66, 99, 100, 10
DNS	133	HLG Knee	53, 12
DownCon Detail	51, 120	HLG Knee Point	53, 12
Download	151	HLG Knee Slope	53, 12
DRS	53, 121	Homeボタン	155
_		Horizontal Phase	
E		Host auth	
		Host IP address	13 <sup>2</sup>
EAP authentication method		Hour Meter	
Easy IP Setup accommodate period		HTTP max segment size (MSS)	
Easy IP Setup Tool Plus		HTTP port	
EasyIP Setup Tool Plus		HTTP Port number	
EEPROM		HTTPS	
ELC Limit	47, 116	HTTPS mode	
Encryption		HTTPS mode	
Encryption method	139		
Error code	148	HTTPS Port number	
Error description	148	HTTPS Status	
Error log	148	HTTP Status	135
Error Status	74, 78	1	
Event code		<u> </u>	
Event log		Image adjust	11!
External Output		Image/Audio	
·		Image capture size	
F		Image dupture size	
		Index number	
Fan	78, 96, 97	Initial display setting	
Fan1	59, 76, 96, 97		
Fan2	59, 76, 96, 97	Initialize	
Firmware file	149	Input Type	
Firmware version	149	Install Position	
Firmware Version	74, 75, 95	Interface	
Flip Detect Angle	71, 102	Internet mode(Over HTTP)	
Focus		Invert Pan/Tilt Axis	
Focus Adjust With PTZ		IP	
Focus (AUTO)/Iris (AUTO)ボタン		IP address	13
Focus Mode		IP Address	
Format57, 60, 64, 65, 66, 77,		IP address(IPv4)	
FPGA		IP address(IPv6)	133
Frame Mix		IP Network	74, 75
		IP out	128
Frame rate		IP Out	69, 124
F-REC Black STR. Level		IP(UDP)	128
F-REC Dynamic Level		IPv4 network	
Freeze During Preset		IPv6 network	
Frequency	57, 60, 96	IP映像伝送出力	
G		IP簡単設定ソフトウェア	
<del>-</del>		IP制御用LAN端子	
G	68. 102	IR IDスイッチ	
Gain		Iris	
Gamma		Iris Mode	
Gamma Mode	- 1	III3 Mode	40, 110
G Axis		J	
Genlock		<u>-</u>	
G/L IN端子		JPEG	104, 106
G Pedestal		JPEG transmission	106
		17	
Group	112	K	
H			=0.444
		Knee Aperture Level	
H.264	104, 107	Knee Mode	
H.264 transmission		Knee Point	
H.265		Knee Slope	53, 12
H.265 transmission		L	
HDMI		<u>-</u>	
HDMI Status		Latency	11
HDMI端子		Lens	
		25/10	

Level Depend	50,	119	Р		
Limitation Setting		126	<u>·</u>		
Linear Matrix	55,	122	P2 Cast		. 129
Linkage		127	Pan/Tilt45, 71,		
Live	88	3, 89	Pan/Tilt Lens Control		. 126
Live page		104	Passphrase		111
Location		139	Password129, 13		
Lock		91	PC Synchronization		
B.4			PC画面切り替えボタン		
M			PEAP		
NAA O		4.40	Pedestal Offset		
			Phase		
	74, 75,		Picture		
	45, 74,		Picture Level		
	103,		Plain text usage		
	50,		Plugin Power		
	50,		Port		
			Power ON		
Matrix Settings		122	Power On Position		
Matrix Type	54,	122			
Max bit rate(per client)	108,	109	Preset	- , - ,	,
Max Digital Zoom	57,	123	Preset Acceleration		
Max RTP packet size		133	Preset Crop		
mDNS		140	Preset Digital Extender		
Mode		131	Preset Iris	- /	,
	95,		Preset Name		
	65. 67. 96. 100.		Preset Number		
			Preset position		
			Preset Scope	72,	, 126
			Preset Setting		. 126
	108.		Preset Speed	72,	, 126
	100,		Preset Speed Table	72,	, 126
, ,	108,		Preset Speed Unit	72,	, 126
·	100,		Preset Thumbnail Update	73,	, 127
			Preset Zoom Mode	73,	, 127
			Preset サムネールー覧表示ボタン		93
Multicast TTL/HOPLIMIt	108, 109,	113	Primary server address		
N			Private Key password		
<u> </u>			Private Key password usage		
Name		112	Product info.		
ND		93	Protocol		
ND Filter	48,	116	P/T Speed Mode		
			P/T Speed/Zoom切り替えボタン		
•			P/T Speed/Zoom操作エリア		
			PTZ/Focus切り替えボタン		
	103,		PTZ/Focus 操作エリア		
			Push UDP		
			Pusit ODP		. 113
	<u> </u>		R		
	,	100			
0			R	68,	, 102
			Reboot		. 150
OIS	57,	123	Recommended network setting for internet		. 134
Operation		76	Referrer check		
Operation time	148,	149	Refresh interval		
Optical端子		17	Reset to the default (Except the network settings)		
			Retype password		
OSD Mix	67,	101	R Gain		
	68.		Router global address		
•			R Pedestal		
	30,		RS-422端子		
	45, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 96		RTMP		
•			RTSP		
			RTSP port		
			RTSP request URL		. 138
Output Cliefft Select		IZδ			

5			
_			
Saturation		TTL/HOP Limit	111, 112
Scene		U	
Secondary server address	133		
Self-signed Certificate		UHD Crop	69, 123
Generate	137, 143		113
Information			
Serial	58, 127		108, 109
Serial no	149		108, 109
Server address(IPv4)	112		
Server setup	110		136
Server URL	110		
Servo	74, 149		
Set Execute	75		
Setting status 95, 104, 114,	127, 130, 131, 135		
Setup			130
Shooting Mode			
Shutter		9	
Shutter Mode		User name	130, 139, 141
Skin Detail		V	
Skin Detail Effect		<u>v</u>	
Smart Picture Flip		VAR	40
Smoother live video display on the browser(b			50. 119
SNMP	<b>O</b> ,	Video over IP	104
Source name			
			ounter
Speed			63, 64, 65, 66, 99, 100, 101
Speed With Zoom Position			67, 114
SRT			
SRT/MPEG2-TS/RTMP			
Standby		V-REC Kriee Slope	52, 120
Status Lamp		W	
Step/Synchro			
Stream		WB	93
Stream ID		Web画面	86
Streaming format		White Balance Mode	48, 49, 118
Streaming mode		White Clip	54, 121
Stream key	110	White Clip Level	54, 121
Stream Menu	90		59, 96, 97
Subnet(IPv4)			
Subnet mask		X	
Subnet Mask	75		
Super Gain	47, 116	Χ	124
Synchronization with NTP	136	Υ	
System	45, 57, 58, 96	<u>'</u>	
System Format	95	Y	
System Frequency	95		
System log	148	Z	
System name			
System status	96		92
System Version		Zoom Mode	57, 123
_			
Τ		+	
T-II.	00.400	あ	
Tally		マノリフ	37
Tally Brightness		アイリス	
Tally LED Limit		お	
Temperature		<del>-</del>	
Time adjustment interval		音声入力端子	17
Time Zone	103	_	
TLS		אַ	
TLS User name	140		
Tone	67, 101		
Top Menu	45		
Tracking Data Output	58, 127		89
Transmission priority			
Transmission type		カメラタイトル表示部	93

# さくいん (つづき)

カメラ取り付け用ねじ穴カメラヘッド部	15
<	
黒レベル	42
け	
ゲイン ゲンロック	
<u>ح</u>	
コントロールパッド/ボタン	92
<u></u>	
サービススイッチ	34
撮影モード	33
<u>U</u>	_
シーンファイル 自動追尾式ホワイト調整	
シャッタースピード	•
周波数 状態表示ランプ	
初期アカウント	
र्व	
水平位相調整	
スナップショットボタン	
t	
セーフモード1	
セキュリティ証明書	
接地端子	
設置面用取付金具	15
設定 全画面表示ボタン	44
<b>キ</b> 回国衣/ババック	93
· <del>-</del>	_
操作画面表示ボタン	89
<u>た</u>	
タッチパネル用Image adjust操作エリア	
タッチパネル用Image Adjust操作画面表示ボタン	
タッチパネル用 Preset 操作画面表示ボタン	
タッチパネル用PTZ操作エリア	
タッチパネル用PTZ操作画面表示ボタン1	
タッチパネル用SRT/MPEG2-TS/RTMP操作エリア	
タッチパネル用スナップショットボタン	
タッチパネル用操作画面の切り替えボタン	
タリーランプ	
ち	
チルトヘッド部	15
つ	
通風孔	17

ζ	
電源	31
ح	
- トラッキングデータ	61
$\mathcal{O}$	
表示用プラグインソフトウェア	
ı3ı	
フォーカス	37
フォーマット	60
付属品	
ブラックバランス	
プリセットサムネール操作エリア	
プリセットメモリー	38
^	
別売品	11
ほ	
ホワイトバランス	39
ま	
マスターペデスタル	42
マニュアル撮影	
න්	
メインエリア	
5	
ライブ画面用操作メニュー表示ボタン 落下防止ワイヤー	
<u>b</u>	
リアルタイム更新切替ボタン	93
リミッター	
リモコンID	27
b	
ワイヤレスリモコンワイヤレスリモコン信号受光部	
- ノ · · レ / ヽ ノ └ ─ / ILI ' J X / U L L · · · · · · · · · · · · · · · · ·	