

非常放送の終了のしかた
非常復旧スイッチを押す
(非常復旧スイッチを押すと非常状態から解除になりますが、感知器が作動している間、非常放送は復旧しません。)

非火災放送スイッチを押す
火災でないことを確認したとき
ピンポン ピンポン ピンポン (第1シグナル音)
「先ほどの火災感知器の作動は、確認の結果、異常がありませんでした。ご安心ください。」

状況に応じてマイクで放送する
スイッチを押す
出火階、運動階以外の階にも放送するときには、放送階選択スイッチを押す。
全館一斉に放送するときは、一斉放送スイッチを押す。
(優先スイッチまたは一般スイッチ)

全館一斉に「火災放送」が放送される (一斉火災放送)
第2タイマータイムアップ

「火災放送」が放送される
ピンポン ピンポン ピンポン (第1シグナル音)
「火事です！火事です！(〇階)で火災が発生しました。落ち着いて避難してください。」ビュービュービュー (第2シグナル音)

火災を確認したとき
火災放送スイッチ または非常起動スイッチを押す
出火階 運動階 放送階
出火階 運動階 放送階
ピンポン ピンポン ピンポン (第1シグナル音)
「火事です！火事です！(〇階)で火災が発生しました。落ち着いて避難してください。」ビュービュービュー (第2シグナル音)
(運動一斉表示が点灯しているときは、全館一斉に放送されます。)

出火階、運動階に火災放送が放送される
出火階 運動階 放送階
ピンポン ピンポン ピンポン (第1シグナル音)
「火事です！火事です！(〇階)で火災が発生しました。落ち着いて避難してください。」ビュービュービュー (第2シグナル音)
(運動一斉表示が点灯しているときは、全館一斉に放送されます。)

感知器起動
発信機・非常電話起動
点滅 点灯

設定起動 火災放送設定
発報運動停止 表示 点灯 運動 表示 点灯

非常放送のしかた(3)
WK-EK110/EK115/EK120
品番 WR-EC110/EC115/EC120

事前に設定内容について確認してください。
この操作手順書を非常用放送設備のそばに置いてください。
本書は取り扱い方法の概要を示したものです。
動作の詳細や各種設定については取扱説明書に記載されています。
非火災放送の概要をよくお読みください。

「火災放送」が放送される
ピンポン ピンポン ピンポン (第1シグナル音)
「火事です！火事です！(〇階)で火災が発生しました。落ち着いて避難してください。」ビュービュービュー (第2シグナル音)

火災を確認したとき
火災放送スイッチ または非常起動スイッチを押す
出火階 運動階 放送階
出火階 運動階 放送階
ピンポン ピンポン ピンポン (第1シグナル音)
「火事です！火事です！(〇階)で火災が発生しました。落ち着いて避難してください。」ビュービュービュー (第2シグナル音)
(運動一斉表示が点灯しているときは、全館一斉に放送されます。)

出火階、運動階に火災放送が放送される
出火階 運動階 放送階
ピンポン ピンポン ピンポン (第1シグナル音)
「火事です！火事です！(〇階)で火災が発生しました。落ち着いて避難してください。」ビュービュービュー (第2シグナル音)
(運動一斉表示が点灯しているときは、全館一斉に放送されます。)

感知器起動
発信機・非常電話起動
点滅 点灯

設定起動 火災放送設定
発報運動停止 表示 点灯 運動 表示 点灯

非常放送のしかた(3)
WK-EK110/EK115/EK120
品番 WR-EC110/EC115/EC120

非常放送のしかた(4)

WK-EK110/EK115/EK120
品番 WR-EC110/EC115/EC120

設定起動 火災放送設定 発報運動停止 表示 点灯 運動 表示 点灯

手動起動 感知器起動 発信機・非常電話起動

非常起動スイッチを押す
「放送階選択スイッチを押せ」
(音声指示)

点滅 点灯

感知器起動
発信機・非常電話起動

放送したい階の放送階
選択スイッチを押す
出火階 運動階 放送階
出火階 運動階 放送階

モニタースピーカーから火災音信号が放送される
ピー、ピー、ピー (火災音信号)
「火災感知器が作動した。火災のときは火災放送スイッチを押せ。火災でないときは非火災放送スイッチを押せ。」(音声指示)
出火階 運動階 放送階
出火階 運動階 放送階

出火階、運動階に火災放送が放送される
ピンポン ピンポン ピンポン (第1シグナル音)
「火事です！火事です！(〇階)で火災が発生しました。落ち着いて避難してください。」ビュービュービュー (第2シグナル音)
出火階 運動階 放送階
出火階 運動階 放送階

状況に応じてマイクで放送する
スイッチを押す
出火階 運動階 放送階
出火階 運動階 放送階
一斉放送
一斉放送
・出火階、運動階以外の階にも放送するときには、放送階選択スイッチを押す。
・全館一斉に放送するときは、一斉放送スイッチを押す。
(優先スイッチまたは一般スイッチ)

「火災放送」が放送される
(運動一斉表示が点灯しているときは、全館一斉に放送されます。ただし、手動起動は除きます。)
ピンポン ピンポン ピンポン (第1シグナル音)
「火事です！火事です！(〇階)で火災が発生しました。落ち着いて避難してください。」ビュービュービュー (第2シグナル音)
※手動起動時は階情報(〇階)が入りません。

火災でないことを確認したとき
非火災放送スイッチを押す
ピンポン ピンポン ピンポン (第1シグナル音)
「先ほどの火災感知器の作動は、確認の結果、異常がありませんでした。ご安心ください。」

非常放送の終了のしかた
非常復旧スイッチを押す
(非常復旧スイッチを押すと非常状態から解除になりますが、感知器が作動している間、非常放送は復旧しません。)

・事前に設定内容について確認してください。
・この操作手順書を非常用放送設備のそばに置いてください。
・本書は取り扱い方法の概要を示したものです。
動作の詳細や各種設定については取扱説明書に記載されています。
非常時に備え取扱説明書をよくお読みください。

第2タイマータイムアップ
全館一斉に「火災放送」が放送される (一斉火災放送)

