

画角調整時について

ズームロックつまみをT方向いっぱいに戻して画角を調整して、さらに望遠側に画角を調整したい場合は、「オートフォーカス（AF）ボタン／EX光学ズームボタン」を5秒以上押し続けてください。EX光学ズームが2倍となり、VGA以下の解像度を選択している場合は、画質劣化することなくさらに2倍のズーム倍率を設定することができます。再度、「オートフォーカス（AF）ボタン／EX光学ズームボタン」を5秒以上押し続けると、EX光学ズームが1倍となります。

フォーカス調整時について

「オートフォーカス（AF）ボタン／EX光学ズームボタン」には、画角やカメラアングル調整用に素早くフォーカス位置を合わせる簡易調整機能が搭載されています。

●簡易調整機能について

「オートフォーカス（AF）ボタン／EX光学ズームボタン」を素早く2回押してください。オートフォーカス（AF）ランプが点滅し、自動的にフォーカスの簡易調整を行います。

※簡易調整では、最適なフォーカス位置への調整は行われません。

よって、画角とカメラアングルの調整が完了した後は、必ずフォーカスの詳細調整（取扱説明書 基本編 参照）を行ってください。

