

工事上のご注意

設置工事は電気設備技術基準に従って実施してください。

設置作業は、設置後の安全に関わる重要な作業です。設置中および設置後の事故を防ぐため、工事は販売店や専門の工事店に依頼してください。

また、必ず定期的に保守点検を行ってください。点検は、販売店に依頼してください。

落下などの事故を防ぐため、以下の項目を必ずお守りください。

■ カメラの取り付け場所について

- 設置場所はお買い上げの販売店とよくご相談のうえ、丈夫な壁面や天井面などをよく選んで、設置してください。
 - ・カメラ本体は強度が十分あるコンクリートや建築物の基礎部分などに設置してください。
 - ・石こうボードなど強度が不十分な設置場所に取り付ける場合は、十分な補強を施してください。
- 以下のような場所での設置および使用はできません。
 - ・プールなど、薬剤を使用する場所
 - ・ちゅう房などの蒸気や油分の多い場所
 - ・可燃性雰囲気中などの特殊環境の場所
 - ・放射線やX線、および強力な電波や磁気の発生する場所
 - ・海上や海岸通り、および腐食性ガスが発生する場所
 - ・使用温度範囲を超える場所
使用温度範囲 【SW314】 -10℃ ~ +50℃
【SW316/316L】 -40℃ ~ +50℃
 - ・車輦や船舶などの振動の多い場所（本機は車載用ではありません）
- 使用しない場合は放置せず、必ず撤去してください。

■ 設置作業の前に

- このカメラには「ネットワークカメラと取付条件一覧表」(☞下記)の取付条件に適合する取付金具(別途調達)を使用してください。

- カメラ本体および各取付金具を壁側や天井に取り付けるためには、「ネットワークカメラと取付条件一覧表」(☞下記)に記載されているねじを使用してください。使用するねじは付属されていません。取り付け場所の材質や構造、総質量を考慮してご用意ください。
- 設置する面および使用するアンカーやねじは、十分な強度を確保してください。
- 強度が不十分な設置場所に取り付ける場合は、十分な補強を施してください。

■ ねじの締め付けについて

- ねじは、取り付け場所の材質や構造物に合わせてしっかりと締め付けてください。
- インパクトドライバーは、使用しないでください。ねじの破損の原因になります。
- ねじはまっすぐ締めてください。締めたあとは、目視にて、がたつきがなく、しっかりと締められていることを確認してください。

■ 落下防止対応について

- 内蔵タイプの落下防止ワイヤーが確実に取り付けられていることを確認してください。

■ 角度の調整について

- カメラアングルを調整する場合は、必ずパンロックネジまたはチルトロックネジを緩めてから設定してください。ねじが締められた状態で方向を変えると、取付金具やカメラに無理な負荷がかかり、破損の原因になります。角度を調整したあとは、必ずしっかりと、ねじを締め直してください。

ネットワークカメラと取付条件一覧表

ネットワークカメラ			取付条件				
			カメラ取付台		設置場所とのジョイント部		
品番	質量	取付	品番	質量	推奨ねじ	ねじ数	最低引抜強度
DG-SW314	約1.3 kg	壁面、天井面	同梱	約220 g	M4ねじ	4本	784 N {80 kgf}
DG-SW316 DG-SW316L	約1.4 kg	壁面、天井面	同梱	約220 g	M4ねじ	4本	784 N {80 kgf}