

PC操作画面

1 表示方法

- ① PCを立ち上げ、Webブラウザを起動
- ② アドレス欄にWJ-HD150に設定したIPアドレスを入力し、Enterキーを押す

2 操作画面

●表示カメラ番号

●日時表示

●カメラ選択ボタン

●多画面表示ボタン

●メニュー操作ボタン

- ・ライブ画シーケンス
- ・アラームリセット
- ・日時検索
- ・設定メニュー

●録画/再生操作ボタン

修理を依頼される前に

1 修理を依頼される前の確認について

- 取扱説明書「必要なとき」の「故障かな!？」を確認の上、各販売店にご連絡ください。

2 エラー表示について

- 以下のエラー表示が確認された場合は、処置内容にしたがって対応してください。

区分	画面表示	原因/処置
緊急	HDDn REMOVED	nはHDD番号です。HDDにエラーが発生し、自動的に運用から切り離されています。故障したHDDの交換/復旧後、解除されます。
警告	THERMAL ERROR	表示温度は現在の温度です。温度異常を検出しています。本機の周囲温度をメッセージが消えるまで下げてください。(内部温度が下がるまでには時間がかかります)
	FAN STOPPED	ファンが異常停止しています。このまま使い続けるとTHERMAL ERRORになる可能性が高くなります。
	HDD FULL	HDDの残量がないため、つけて録画できません。「アラーム復帰」ボタンを押してエラーを解除し、HDDの空き領域を作成し、録画を再開してください。
	HDD NR FULL	HDDの残量警告です。表示は残量%です。HDDの空き領域を作成し、録画を再開してください。
メディアエラーメッセージ	UNKNOWN CARD	未対応カードです。動作確認済みのカードを使用してください。
	NO CARD	カード未挿入です。(未対応カードの場合も表示される事があります)
	COPY LIST NOT FOUND	copylist.txtが見つかりません。
	NO DATA	指定した範囲に画像がありません。
	WRITEPROTECTED CARD	SDメモリーカードのスイッチがLOCKになっています。SDメモリーカードのLOCKを解除してください。

【警告・エラー表示の場所】

画面中央に表示されます。

お問い合わせ先

デジタルディスクレコーダー

WJ-HD150 シリーズ

Panasonic

簡単操作ガイド

[多画面/スポット] ボタン [カメラ選択] ボタン [停止/設定・ESC] ボタン [再生] ボタン [録画] ボタン [ジョグダイヤル]

前面端子カバー内部
・MAINTENANCEポート
・VIDEO OUT
・AUDIO OUT

[多画面選択/ズーム] ボタン [シーケンス] ボタン [外部メディアスロット] (SDメモリーカード等) [コピーメニュー/クイックコピー] ボタン [再生モード選択] ボタン
●アラーム検索
●早送り検索
●コマ送り検索

[時間検索] ボタン

音声入力端子 カメラ入力端子 スポット出力端子 アラーム/リモート端子 電源スイッチ

(背面) 音声出力端子 カメラ出力端子 多画面出力端子 ネットワークポート

再生方法

1 通常再生



- ① 「再生」ボタンを押す → 録画画像の再生を開始
*または、一番最後に録画された映像が出ます。 表示:「PAUSE」

2 早送り/早戻し再生



- ① 「再生」ボタンを押す
- ② 「早送り/早戻し(FF/REW)」ボタンを押す
・早戻し再生中にジョグダイヤルを2秒押し続けると、録画画像の先頭に移動できます。(頭出し)
・再生中にジョグダイヤルを2秒以上押し続けると、最新の録画画像へ移動できます。
- ③ 「ジョグダイヤル」を回し、早送り/早戻し再生
●早送り:「X1/2」(1/2速)、「→PLAY」(通常)、「2PLAY」(2倍速)、「1~3FF」(スキップ)
●早戻し:「X1/2」(1/2速)、「←PLAY」(通常)、「2PLAY」(2倍速)、「1~3REW」(スキップ)

3 コマ送り再生



- ① 「再生」ボタンを押す
- ② 「コマ送り(FF/REW)」ボタンを押す
- ③ 「ジョグダイヤル」を回す → 右に回すと・・・「1コマ進む」
→ 左に回すと・・・「1コマ戻る」

