

正誤表

付属の取扱説明書（PDFファイル）に訂正があります。下記内容をあわせてお読みいただきますようお願いいたします。

P.50

訂正前	[設置状態] 本機の設置状態を卓上／壁掛け（工場出荷時）のどちらかに設定します。
訂正後	[設置状態] 本機の設置状態を卓上(工場出荷時)／壁掛けのどちらかに設定します。

補足説明

付属の取扱説明書（基本編）に対する補足説明を記載しております。下記内容をあわせてお読みいただきますようお願いいたします。

(1) FOMA端末からのプリセット操作について

FOMA端末からプリセット操作を行うには、事前にプリセット位置の登録を行う必要があります。プリセット位置は、PCのウェブブラウザを使って設定メニューを表示し、登録します。
FOMA端末からDTMF信号を使ってプリセット位置を登録することはできません。

(2) FOMA端末から設置状態を変更する方法について

設置状態の変更は以下の手順で行います。

- ①FOMA端末から本機へTV電話発信を行います。
- ②取扱説明書（基本編）のP.16に従って、背面スイッチで電話番号登録を行います（アクセスレベルが「1.管理者」で登録され、同時に着信制限も「ON」に設定されます）。
- ③アクセスレベルが「1.管理者」の端末からは設定変更が可能になります。
登録した端末から以下のDTMF信号で本機の設置状態を変更します。
卓上 : [*] → [5] → [0] → [#]
壁掛け : [*] → [5] → [1] → [#]

注意

すべてのFOMA端末からライブ画表示とカメラ制御を可能にするためには、DTMF信号（*40#：着信制限OFF）により、着信制限を「OFF」に変更してください。
