



システムコントローラーの操作のしかた

本機は PS・Data モード対応のシステムコントローラーで以下の操作を行うことができます。以下の操作は、本機にシステムコントローラーを接続している場合のものであります。

本機は、WV-CU650 のシステムコントローラーに対応しています。

本書では、PS・Data モード対応のシステムコントローラーで本機を操作する場合の操作のしかたについて説明しています。操作を行うにはあらかじめ設定が必要になりますので、詳しくはシステムの管理者にご確認ください。

操作項目	WJ-HD616/WJ-HD716	WV-CU650	備考
設定画面の表示／消去	 設定 ESC 2秒 押す	F1 : 表示 F2 : 消去	デフォルトでは、SHIFT + F1 でメニュー画面 301 を呼び出すことができます。
設定項目の選択			
設定内容の変更	 内側を 回す	+ - または 	ソフトキーボード（文字入力用）を表示中に CLEAR ボタンを押すと文字が消えます。
カーソルの移動領域の 変更	セット 	 または 	
ポップアップ画面内の ボタンを押す	セット 	 または 	
直前の画面に戻る (画面を閉じる)	設定 ESC 		
録画イベントリスト 表示／VMD サーチ リスト表示	サーチ 	サーチ 2回 押す 	再生を開始するときは 再生/一時停止 ボタンを押します。
頭出し再生画面表示 (日時検索)	日時検索 	サーチ 	再生を開始するときは 再生/一時停止 ボタンを押します。
項目検索カーソル移動	 左右 押す		
リスト表示内 選択カーソル（緑）移動	 内側を 回す		
リスト表示 ページ切り換え	 外側を 回す		
各検索画面消去	設定 ESC 		
アラーム復帰	アラーム 復帰 	アラーム復帰 	
アラーム抑止	アラーム 復帰 + セット 	SHIFT + アラーム選択 / アラーム抑止 	
マニュアル録画	●録画 [録画停止] 	録画 [録画停止] 	

操作項目	WJ-HD616/WJ-HD716	WV-CU650	備考
マニュアル録画停止	 2秒 押す	 2秒 押す	録画中のみ操作可能。
再生・マニュアル録画 停止	—	 →  +  / 	システムコントローラーで左の操作を行うと、 録画と再生が同時に停止します。
再生		再生/一時停止 	
再生停止		停止 	
早送り/早戻し	 再生中/ 一時停止中 外側を 回す		早送り/早戻し中に  を押すと、再生速度 を保持します。
再生一時停止		再生/一時停止 	再生中のみ操作可能
コマ送り/コマ戻し	 一時停止中 内側を 回す		再生一時停止中のみ操作可能
レコードスキップ	 再生中 内側を 回す		通常再生か絞り込み再生かによってスキップ先 が異なります。
最新画像へスキップ			
モニター 1 選択		 → 	
モニター 2 選択		 → 	
シーケンス ON	 シーケンス 緑ランプ 点灯	 シーケンス オフランプ 点灯	カメラ選択または  +  を押すと、シー ケンスを停止 (OFF) できます。
カメラ選択	カメラ選択ボタン 1 ~ 16	カメラ番号 → 	
画面分割数の選択			多画面の切り換わる順番については取扱説明書 操作編をお読みください。
電子ズーム	サブメニューから 「電子ズーム」を選択	電子ズーム 	2倍 → 4倍 → 1倍の順に切り換わります。
データコピー画面表示		  →  +   を押すとデータコピー画面を閉じます。	
コピーキャンセル		コピー中に   →  + 	
メディア取出操作 (DVD)	サブメニューから選択	   →  + 	
表示情報切換			