

## お 願 い

この機器にはコンピューターと同じ精密な部品を使用していますので、  
衝撃を加えないよう、丁寧にお取り扱いください

- ① 振動・衝撃は、ハードディスク（以下、HDD）の故障の原因になります。
- ② 電源ON時や電源OFF直後（約30秒間）は、HDDが動作中ですので、移動や設置作業は絶対に行わないでください。
- ③ 結露について  
故障の原因となりますので結露に注意してください。  
結露が発生しやすい条件は、
  - 湿度の高いところ
  - 暖房した直後の部屋
  - 冷房されているところと、温度や湿度の高いところを移動したときこのような場合は、目安として電源を入れるまで2時間程度放置してください。
- ④ HDDセーフティモードについて（WJ-HD316シリーズ）
  - 本機の電源を入れた状態で本機をラックに設置する際、衝撃によりHDDが故障しないように、本機の動作時にHDDを起動させない機能です。  
初期設定では、HDDセーフティモードは「ON」に設定されています。本機の設置工事が終わった後は、必ず「OFF」に設定してください。
  - メンテナンス（HDD交換や設置作業など）を行う際は、必ず「ON」に設定して作業を行ってください。