





- ※1：カメラ直接受信を行っているカメラ、またはレコーダーに登録されていないカメラに対してライブ表示および、カメラ操作を行う場合は、カメラのユーザー認証をONにする必要があります。
- ※2：カメラ直接受信を行っているカメラ、またはレコーダーに登録されていないカメラに対してカメラ操作を行う場合は、カメラのユーザー認証をONにする必要があります。
- ※3：アラーム動作および、エラー動作は同時に解除されます。
- ※4：ND200のバージョンが2.00以降の場合は、SDメモリーデータの取得時にすべてのユーザーがログアウトされることはありません。また、すべてのカメラの録画も停止しません。
- ※5：カメラ直接受信を行っているカメラ（またはエンコーダー）、またはレコーダーに登録されていないカメラ（またはエンコーダー）からのライブ音声を聞くことができます。
- ※6：ND200のバージョンが2.10以降である必要があります。
- ※7：再生時に録音された音声を出力することができます。
- ※8：NT304のバージョンが1.10以降である必要があります。
- ※9：1chのみ受話／送話を行うことができます。
- ※10：NS202のバージョンが2.10以降である必要があります。
- ※11：NS202Aのバージョンが2.10以降である必要があります。
- ※12：カメラ側の設定によっては、送話中でもカメラからの音声を聞くことができます。
- ※13：カメラ直接受信を行っているカメラ（またはエンコーダー）、またはレコーダーに登録されていないカメラ（またはエンコーダー）に対してライブ音声を出力することができます。
- ※14：カメラ直接受信時は表示されません。
- ※15：コマンドアラームは非対応です。
- ※16：ND300のバージョンが4.40以降である必要があります。
- ※17：ND200のバージョンが2.00以降である必要があります。
- ※18：接続されているアナログカメラの自動モード設定に従います。
- ※19：パトロール1のみ動作します。
- ※20：ズームしているときのみ動作可能です。
- ※21：カメラ直接受信を行っているカメラ（またはエンコーダー）、またはレコーダーに登録されていないカメラ（またはエンコーダー）に対してプリセット登録を行う場合は、カメラ（またはエンコーダー）のユーザー認証をONにする必要があります。
- ※22：DG-ASM100/L1は非対応です。
- ※23：JPEGライブ画像を表示しているときのみAVMD情報が表示されます。
- ※24：ND300のバージョンが4.50以降である必要があります。
- ※25：パン／チルト操作および、ズーム操作に遅延が発生する場合があります。また、システムコントローラーによる操作中に発生したアラームの通知が遅れる場合があります。
- ※26：ライブ画像を表示しているときのみ動作可能です。