

取扱説明書に関するお知らせ

1. 取扱説明書の内容が製品と異なる説明になっている箇所があります。

以下の表で訂正内容を説明します。

誤	正
38 ページ 動作モードの設定 接続する主装置によって、動作モードを設定します。 } (工場出荷時設定：B：WL-8000/K600)	38 ページ 動作モードの設定 接続する主装置によって、動作モードを設定します。 } (工場出荷時設定：A：WK-EK ***)

2. 本機は以下の主装置にも接続できます。

WK-EK300NT シリーズ (WK-EK310NT、WK-EK320NT、WK-EK330NT)

- 本機の動作モードの設定は、「A：WK-EK ***」に設定してください。
- WK-EK300NT シリーズをご使用の際は、取扱説明書の「WK-EK300 シリーズ」を「WK-EK300NT シリーズ」に読み替えてください。