

# 取扱説明書 簡易版

カメラコントロールユニット 品番 AK-UCU600 品番 AK-UCU600S





簡易版 取扱説明書 詳細は、当社Webサイト(https://pro-av.panasonic.net/manual/jp/index.html)に掲載されている取扱説明書を参照してください。

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ■ご使用前に、「安全上のご注意」(3~5ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

保証書付き



# 目次

| 安全上のご注意(必ずお守りください。)        | 3              |
|----------------------------|----------------|
| はじめに                       | 6              |
| 本書の見方                      | 6              |
| 商標および登録商標について              | 6              |
| 著作権について                    | 6              |
| 本音内の1 フストや画面衣示について         | ס<br>ה         |
| 個人にはないたでに、<br>一部称について、<br> | 7              |
| 概要                         | 7              |
| お知らせ                       | 8              |
| 必要なパーソナルコンピューターの環境         | 8              |
| 免責について                     | 8              |
| ネットワークに関するお願い              | 88             |
| スモリーカートについて                | 9<br>0         |
|                            |                |
|                            | <del>و</del> ع |
|                            | 10             |
| 設直上のの限い<br>ラックに取り付ける場合     | 11<br>12       |
| 各部の名前とはたらき                 | 13             |
| 前面パネルコ                     | 13             |
| 前面パネル 2                    |                |
| 前面パネル 3                    |                |
| 背面パネル ]                    |                |
| 背面パネル 2                    |                |
| 故障かな?と思ったら                 |                |
| 操作関係                       |                |
| IP 映像関係                    |                |
| Web 画面                     |                |
| 資料                         |                |
|                            |                |
| 保証とアフターサービス (よくお読みください)    |                |
| 修理を依頼されるとき                 |                |
| 定格                         |                |

# 安全上のご注意 (必ずお守りください。)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



| ▲ 警告                            |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|
| 0                               | ■本機の設置や接続工事は販売店に依頼する<br>(設置や接続工事には技術と経験が必要です。火災、感電、けが、器物損壊の原因となります。)<br>⇒必ず販売店に依頼してください。   |  |  |
| $\bigcirc$                      | ■電源を入れたまま設置や接続工事、配線をしない<br>(火災や感電の原因となります。)  |  |  |
|                                 | 異常、故障時には直ちに使用を中止する   |  |  |
| ■<br>電<br>デ<br>プ<br>を<br>抜<br>く | <ul> <li>■異常があったときは、電源プラグを抜く         [内部に金属や水などの液体、異物が入ったとき、落下などで外装ケースが破損したとき、煙や異臭、<br/>異音などが出たとき]         (そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。)     </li> <li>⇒本機を電源コンセントの近くに設置し、電源プラグに簡単に手が届くようにしてください。</li> <li>⇒本機を電源から完全に遮断するには、電源プラグを抜く必要があります。</li> <li>⇒お買い上げの販売店にご相談ください。</li> </ul> |  |  |
| 0                               | ■電源プラグは、根元まで確実に差し込む<br>(差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。)<br>⇒傷んだプラグやゆるんだコンセントのまま使用しないでください。  |  |  |
|                                 | ■電源プラグのほこりなどは、定期的にとる<br>(プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災や感電の原因になります。)<br>⇒半年に一度はプラグを抜いて、乾いた布で拭いてください。   |  |  |
|                                 | ■付属品・オプションは、指定の製品を使用する<br>(本体に誤って指定外の製品を使用すると、火災や事故を起こす原因になります。)   |  |  |
|                                 | ■高精度な制御や微弱な信号を扱う電子機器の近くでは、電源を切る<br>(ペースメーカーや医療機器等の医療現場で使用するときには、本機からの電波が電子機器に影響をおよぼす場<br>合があり、誤動作による事故の原因になります。)   |  |  |

|                    | ▲ 警告  |
|--------------------|---|
| $\bigotimes$       | <ul> <li>■電源コード・プラグが破損するようなことはしない</li> <li>[傷つける、加工する、高温部や熱機器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重いものを載せる、束ねるなど]</li> <li>(傷んだまま使用すると、火災・感電・ショートの原因になります。)</li> <li>⇒電源コードやプラグの修理は、お買い上げの販売店にご相談ください。</li> </ul> |
|                    | ■コンセントや配線機器の定格を超える使い方や、交流 100 V – 240 V 以外での使用はしない<br>(たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。)  |
|                    | ■内部に金属物を入れたり、水などの液体をかけたりぬらしたりしない<br>(ショートや発熱により、火災・感電・故障の原因になります。)<br>⇒機器の上や近くに液体の入った花びんなどの容器や金属物を置かないでください。  |
|                    | ■不安定な場所に置かない<br>(落ちたり、倒れたりして、けがの原因になります。)   |
| 分解<br>禁止           | ■分解や改造をしない<br>(内部には電圧の高い部分があり、感電や火災の原因になります。また、使用機器を損傷することがあります。)<br>⇒内部の点検や修理などは、お買い上げの販売店にご相談ください。  |
| 後<br>接触<br>禁止      | ■ 雷が鳴り出したら、本機や接続ケーブルには触れない<br>(感電の原因になります。)   |
| ▲<br>水場使<br>用禁止    | ■水場で使用しない<br>(火災や感電の原因になります。)   |
| <b>し</b> ぬれ手<br>禁止 | ■ぬれた手で接続ケーブルやコネクターに触れない<br>(感電の原因になります。)  |
| $\bigcirc$         | ■振動や強い衝撃を与えない<br>(火災や感電の原因となります。)   |
|                    | ■光コネクターや光ファイバーの先端を直視しない<br>(内部のレーザー光源を直視すると、視力障害の原因になることがあります。)   |
|                    | ■メモリーカード(別売品)は乳幼児の手の届くところに置かない<br>(誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。)<br>⇒万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。  |

|                               | ▲ 注意   |
|-------------------------------|--|
| $\oslash$                     | ■本機の放熱を妨げない<br>[押し入れや本箱など狭いところに入れない、テーブルクロスを掛けたりじゅうたんや布団の上に置<br>かない、通風孔は、ふさがない、横倒し、逆さまにしない]<br>(内部に熱がこもり、火災の原因になります。)                |
|                               | ■油煙や湯気の当たるところ、湿気やほこりの多いところに置かない<br>(電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災・感電の原因になることがあります。たばこの煙なども製品の故障の<br>原因になることがあります。)                              |
|                               | ■直射日光の当たる場所や異常に温度が高くなる場所に置かない<br>(特に真夏の車内、車のトランクの中は、想像以上に高温(約 60℃以上)になりますので、外装ケースや内部<br>部品が劣化するほか、火災の原因になります。)<br>⇒本機を絶対に放置しないでください。 |
|                               | ■ろうそく等の炎を機器の近くに置かない<br>(火災の原因になります。)   |
|                               | ■電源プラグやコネクターを抜くときは、コードを引っ張らない<br>(コードが傷つき、火災や感電の原因になります。)<br>⇒必ずプラグやコネクターを持って抜いてください。  |
|                               | ■本機の上に重いものを置いたり、乗ったりしない<br>(落下したり倒れたりして壊れ、けがの原因になります。また、重さで外装ケースが変形し、内部部品が破損す<br>ると、火災・故障の原因になります。)                                  |
| <b>電子</b><br>電源プ<br>ラグを<br>抜く | ■長期間使用しないときや、お手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜く<br>(火災や感電の原因になります。)  |
| $\bigcirc$                    | ■コードを接続した状態で移動しない<br>(コードが傷つき、火災や感電の原因になります。また、コードが引っかかって、けがの原因になります。)   |
| 0                             | ■1年に1度ぐらいは、販売店に内部の掃除の相談をする<br>(本機の内部にほこりがたまったまま使用すると、火災や故障の原因になります。)   |
| $\bigcirc$                    | ■落としたり、破損させたりしない<br>(本機を落としたり、破損させたりしたまま使用すると、火災や感電の原因となります。)<br>⇒直ちに電源プラグを抜いて、販売店に連絡してください。   |

# はじめに

# 本書の見方

### 商標および登録商標について

- Microsoft<sup>®</sup>、Windows<sup>®</sup>、Windows<sup>®</sup> 7、Windows<sup>®</sup> 8、Windows<sup>®</sup> 8.1、Windows<sup>®</sup> 10、Internet Explorer<sup>®</sup>、ActiveX<sup>®</sup> および DirectX<sup>®</sup> は、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
- Apple、Mac、OS X は、米国 Apple Inc.の米国および他の国で登録された商標です。
- Intel®、Intel® Core™は、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。
- SDXC ロゴは SD-3C, LLC の商標です。
- その他、本文中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

### 著作権について

本機に含まれるソフトウェアの譲渡、コピー、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、並びに輸出法令に違反した輸出行為は禁じられています。

### 本書内のイラストや画面表示について

- イラストや画面表示は、実際と異なる場合があります。
- Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。
- Windowsのみ利用可能な機能には、【Windows】を付けて記載しています。

## 個人情報の保護について

本機を使用したシステムで撮影された本人が判別できる映像情報は、「個人情報の保護に関する法律」で定められた個人情報に該当します。\*<sup>1</sup> 法律に従って、映像情報を適正にお取り扱いください。

\*1:経済産業省「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」における【個人情報に該当する事例】を参照して ください。

## 略称について

本書では、以下の略称を使用しています。

- Microsoft® Windows® 7 Professional SP1 32/64 ビット日本語版を Windows 7 と表記しています。
- Microsoft® Windows® 8 Pro 32/64 ビット日本語版を Windows 8 と表記しています。
- Microsoft® Windows® 8.1 Pro 32/64 ビット日本語版を Windows 8.1 と表記しています。
- Microsoft® Windows® 10 Pro 32/64 ビット日本語版を Windows 10 と表記しています。
- Windows<sup>®</sup> Internet Explorer<sup>®</sup> 8.0 日本語版、Windows<sup>®</sup> Internet Explorer<sup>®</sup> 9.0 日本語版、Windows<sup>®</sup> Internet Explorer<sup>®</sup> 10.0 日本 語版、Windows<sup>®</sup> Internet Explorer<sup>®</sup> 11.0 日本語版を Internet Explorer と表記しています。
- SD メモリーカード、SDHC メモリーカード、SDXC メモリーカードは、いずれも「メモリーカード」と記載しています。それぞれを分け て説明する場合は、個別に記載しています。
- 4K スタジオカメラを「カメラ」と記載しています。
- カメラコントロールユニットを「CCU」と記載しています。
- リモートオペレーションパネルを「ROP」と記載しています。
- マスターセットアップユニットを「MSU」と記載しています。

また本書では、機器の品番を次のように記載しています。

| 機器の品番       | 本書での記載     |
|-------------|------------|
| AK-UC4000   |            |
| AK-UC4000S  | AR-004000  |
| AK-HRP1000  |            |
| AK-HRP1000G |            |
| AK-HRP1005G | AK-HRP1005 |
| AK-UCU600   |            |
| AK-UCU600S  |            |
| AK-MSU1000G | AK-MSU1000 |

#### 概要

本機は、4K スタジオカメラ(AK-UC4000:別売品)専用のカメラコントロールユニット(CCU)です。

4K スタジオカメラ(以降カメラと記載)と光ファイバーマルチケーブル(別売品)で接続して使用します。

本機を使って、各種フォーマットの映像信号の入出力を行うことができます。\*1

12G/6G/3G-HD/HD-SDI 出力、アナログコンポジット出力、HD/SD-SDI リターン入力、VBS リターン入力、プロンプター入力(HD-SDI、ア ナログコンポジット)ができます。

HD-TRUNK/TICO 出力、LAN-TRUNK 端子 \*2、TRUNK 端子を搭載しています。

カメラとのインターカム通話、マイク音声出力を備えています。

また、タリーなどのシステムインターフェース入力も備えています。

ROP(AK-HRP1000:別売品、AK-HRP1005:別売品)をマルチケーブル(別売品)で接続すると、カメラや本機の調整や設定を ROP で制御 できます。

\*1:CCUのフォーマット設定に応じて、カメラ側でフォーマットおよび撮像モードを設定してください。

\*2 : UHD モード、HS モードでは使用できません。

# お知らせ

### 必要なパーソナルコンピューターの環境

#### 下記の条件を満たすホストコンピューターをご使用ください。

| CPU               | CPU Intel® Core™2 DUO 2.4 GHz 以上推奨  |  |
|-------------------|---|--|
| メモリー              | • Windows<br>1 GB以上<br>(ただし、Microsoft® Windows® 10 / Microsoft® Windows® 8.1 / Microsoft® Windows® 8 / Microsoft®<br>Windows® 7 の 64 ビットの場合は、2 GB 以上)   |  |
|                   | • Mac<br>2 GB以上   |  |
| ネットワーク機能          | 100BASE-TX<br>1 ポート   |  |
| 画像表示機能            | 解像度:1024 × 768 ピクセル以上、<br>発色:True Color 24 ビット以上  |  |
| 対応 OS と Web ブラウザー | <ul> <li>Windows</li> <li>Microsoft® Windows® 10 Pro 64 ビット/32 ビット*1</li> <li>Microsoft® Windows® 8.1 Pro 64 ビット/32 ビット*1</li> <li>Windows® Internet Explorer® 11.0*1*3</li> <li>Microsoft® Windows® 8 Pro 64 ビット/32 ビット*1</li> <li>Windows® Internet Explorer® 10.0*1*3</li> <li>Microsoft® Windows® 7 Professional SP1 64 ビット/32 ビット*2</li> <li>Windows® Internet Explorer® 11.0/10.0/9.0/8.0*3</li> </ul> Mac <ul> <li>OS X 10.12 Safari 10</li> <li>OS X 10.11 Safari 9</li> <li>OS X 10.10 Safari 8.0.4</li> </ul> |  |
|                   | <ul> <li>OS X 10.9 Safari 7.0.2</li> <li>OS X 10.8 Safari 6.1.2</li> </ul>  |  |

\*1:デスクトップ用 Internet Explorer でご利用ください。(Windows UI の Internet Explorer には対応していません)

\*2 : Windows® XP 互換モードでは使用できません。

\*3 : Internet Explorer® 64 ビット版では使用できません。

## 免責について

当社はいかなる場合も以下に関して一切の責任を負わないものとします。

- 本機に関連して直接または間接に発生した、偶発的、特殊、または結果的損害・被害
- お客様の誤使用や不注意による障害または本機の破損など
- お客様による本機の分解、修理または改造が行われた場合
- 本機の故障・不具合を含む何らかの理由または原因により、映像が表示できないことによる不便・損害・被害
- 第三者の機器などと組み合わせたシステムによる不具合、あるいはその結果被る不便・損害・被害
- 取り付け方法の不備など、本商品の不良によるもの以外の事故に対する不便・損害・被害
- 登録した情報内容が何らかの原因により、消失してしまうこと
- 本体やメモリーカードまたはパーソナルコンピューターに保存された画像データ、設定データの消失あるいは漏えいなどによるいかなる損害、 クレームなど

### ネットワークに関するお願い

本機はネットワークへ接続して使用する機能もあります。

ネットワークへ接続して使用するときには、以下のような被害を受けることが考えられます。

- 本機を経由した情報の漏えいや流出
- 悪意を持った第三者による本機の不正操作
- 悪意を持った第三者による本機の妨害や停止

このような被害を防ぐため、お客様の責任の下、下記のような対策も含め、ネットワークセキュリティ対策を十分に行ってください。

- ファイアーウォールなどを使用し、安全性の確保されたネットワーク上で本機を使用する。
- パーソナルコンピューターが接続されているシステムで本機を使用する場合、コンピューターウイルスや不正プログラムの感染に対する チェックや駆除が定期的に行われていることを確認する。

#### また、以下の点にもご注意ください。

• 本機やケーブルなどが容易に破壊されるような場所には設置しない。

# メモリーカードについて

本機で使用するメモリーカードは、SD 規格、SDHC 規格、または SDXC 規格に準拠したものをお使いください。

また、メモリーカードのフォーマットは、必ず本機で行ってください。

本機では、下記の容量のメモリーカードが使用できます。

| SD:   | 2 GB            |
|-------|-----------------|
| SDHC: | 4 GB ~ 32 GB まで |
| SDXC: | 64 GB           |

取扱説明書に記載された情報以外の最新情報は、下記の Web サイトをご参照ください。

(日本語) https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services\_proav

(英語) https://pro-av.panasonic.net/en/

使用時、保管時は次の点にお気をつけください。

- 高温・多湿を避ける。
- 水滴を付けない。
- 帯電を避ける。

### 特長

#### ■ 4K/HD サイマル運用可能(AK-UC4000 使用時)

AK-UC4000 と組み合わせて使用することにより、4K 映像(UHD)出力、HD ハイスピード映像出力、HD 映像信号出力およびアナログコンポジット映像信号を標準装備。

#### BAR ID 表示

カラーバー信号に、映像の出力元などがわかるように文字を表示させて出力することが可能。

#### ■ プロンプター

プロンプター入力を標準装備。(HD-SDI × 1、アナログコンポジット× 2)

### 付属品

• 電源コードキャップ(付属している場合)および包装材料は、商品を取り出したあと、適切に処理してください。



\*1:ラックマウントアダプターの取り付けねじは本体から取り外して使用します。

## 使用上のお願い

「安全上のご注意」に記載されている内容とともに、以下の事項をお守りください。

#### ■ 取り扱いはていねいに

• 落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。故障や事故の原因になります。

#### ■ 屋外での使用は避けてください

• 使用温度範囲は、0 ℃~ 40 ℃でお使いください。0 ℃以下の寒い所や、40 ℃以上の暑い所では内部の部品に悪影響を与えるおそれがあります。

#### ■ ケーブルの抜き差しは電源を切って

• ケーブルの抜き差しは、必ず機器の電源を切ってから行ってください。

#### ■ 湿気、ほこりの少ないところで

• 湿気、ほこりの多いところは、内部の部品がいたみやすくなりますので避けてください。

#### ■ お手入れは

- 電源を切って乾いた布で拭いてください。
- 汚れが取れにくいときは、うすめた台所用洗剤(中性)を布にしみ込ませ、よく絞り、軽く拭いた後、水拭きしてから、乾いた布で拭いてください。

## NOTE

- ベンジンやシンナーなど揮発性のものは使用しないでください。
- 化学ぞうきんを使用するときは、その注意事項をよくお読みください。

#### ■ 光ファイバーマルチケーブルについて

 光ファイバーマルチケーブル(別売品)内の光ファイバーコネクターが汚れている場合は、光信号の送信状態が低下します。市販の光コネクター クリーナーで、指示通りに光コネクター端面を清掃してください。

#### ■ 消耗品について

冷却ファンは消耗品です。約10年(1日に8時間使用時)を目安に交換してください。
 冷却ファンの交換は、取扱店へご依頼ください。

#### ■ 廃棄のときは

• 本機のご使用を終え、廃棄されるときは環境保全のため、専門の業者に廃棄を依頼してください。

#### ■本製品に関するソフトウェア情報

本製品には、GNU General Public License(GPL)、ならびにGNU Lesser General Public License(LGPL)に基づきライセンスされるソフトウェ アが含まれており、お客様は、これらのソフトウェアのソースコードの入手・改変・再配布の権利があることをお知らせいたします。

- 本製品には、MIT-License に基づきライセンスされるソフトウェアが含まれています。
- 本製品には、The BSD License に基づきライセンスされるソフトウェアが含まれています。
- ソースコードの入手については、下記のWebサイトをご覧ください。 https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services\_proav なお、お客様が入手されたソースコードの内容等についてのお問い合わせは、ご遠慮ください。

## 設置上のお願い

「安全上のご注意」に記載されている内容とともに、以下の事項をお守りください。 本機を設置するときや接続工事を行うときは、必ず、販売店に依頼してください。

#### ■ 電源の接続について

- 付属の電源コードを必ず使用してください。
- 背面の [SIGNAL GND] 端子は、システムのグランドに接続してください。
- 長時間使用しないときは、節電のため [POWER] スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

#### ■ 電源プラグの接地について

付属の電源コードはアース端子付き3芯プラグです。
 接地端子を備えた3ピンのコンセントに接続してください。



#### NOTE NOTE

• 海外で使用する場合は、その国に合った接地端子付電源コードを準備してください。

#### ■ 接地について

• 本体の [SIGNAL GND] 端子から接地を行ってください。



#### A. [SIGNAL GND] 端子

#### ■ 取り扱いはていねいに

- 落としたり、強い衝撃や振動を与えたりすると、故障や事故の原因になります。
- 内部に異物を入れないでください。
   水や金属、飲食物などの異物が内部に入ると、火災や感電の原因になります。

#### ■ 設置場所について

- 本機は、屋内専用の機器です。
- 0℃以下の寒いところや、40℃以上の暑いところに設置しないでください。
- 直射日光の当たるところや温風の吹き出し口付近への設置は避けてください。
- 湿気やほこり、振動の多い場所に設置すると、故障の原因となります。

# ラックに取り付ける場合

#### ラックマウントアダプターの取り付け

- 1. 本体に固定されているセット脚(A)を外す プラスドライバーで取り外してください。
- 2. 付属のラックマウントアダプター(B)を取り付ける
- 取り付け用のねじは付属していません。本体から取り付け用ねじをプラスドライバーで取り外して使用してください。 ラックマウントアダプターを取り付けるねじは、110 N·m 以上のトルクで締め付けてください。



A. セット脚 B. ラックマウントアダプター

#### ラックへの取り付け

- EIA 規格または JIS 規格相当品の 19 型標準ラック(奥行寸法:600 mm 以上)に確実に取り付けて使用してください。
- 収納するラックに適合したねじで、確実に固定してください。
- 本機の後部を支えるサポートガイド(A)を必ず取り付けてください。 (サポートガイドは、ラックに適合するものを用意してください。)



#### ■ 取り付け位置



# NOTE

• 設置の際、通風孔を塞がないようにしてください。

# 各部の名前とはたらき

# 前面パネル 1



| 1 | [POWER] スイッチ            | 本機の電源スイッチです。                             |
|---|-------------------------|--|
| 2 | [POWER] ランプ             | [POWER] スイッチを ON にして、本機に電源が供給されると点灯します。  |
| З | [CAMERA POWER] ボタン      | [CAMERA POWER] ボタンを押すと、本機からカメラへ給電を開始します。 |
| 4 | [TALLY] ランプ             | タリー信号(R、G、YL)が入力されているときは、常時点灯します。        |
|   |                         | TALLY                                    |
|   |                         | A A                                      |
|   |                         | B  |
|   |                         | C C                                      |
|   |                         | A. Rタリーランプ                               |
|   |                         | B. Gタリーランプ                               |
|   |                         | C. YLタリーランプ                              |
| 5 | [INTERCOM] コネクター        | インターカムを接続するコネクターです。                      |
| 6 | [CAMERA No.] ディスプレイ     | 本機に割り当てられたカメラナンバーを表示します。                 |
| 7 | [OPTICAL LEVEL] インジケーター | 光伝送の受信強度の表示です。                           |
|   |                         | ● [CAM] インジケーター                          |
|   |                         | カメラ側の受信強度を表示します。                         |
|   |                         | • [CCU] インジケーター                          |
|   |                         | CCU 側の受信強度を表示します。                        |

# 前面パネル 2



| 1  | [STATUS] インジケーター             | 本機の状態を点灯でお知らせします。   |
|----|------------------------------|---|
|    |                              | <ul> <li>[G/L ON] インジケーター<br/>外部同期信号が同期しているときに点灯します。</li> <li>[FAN] インジケーター<br/>本機の冷却ファンの回転数が正常値より低くなったときに点灯します。</li> </ul> |
|    |                              | <ul> <li>[ALARM] インジケーター</li> <li>本機で異常が発生したときに点灯します。</li> </ul>  |
| 2  | [CABLE] インジケーター              | ケーブル接続の状態を点灯でお知らせします。   |
|    |                              | <ul> <li>[NORMAL] インジケーター</li> <li>本機とカメラが光ファイバーマルチケーブルで正常に接続されているときに点灯します。</li> </ul>                                      |
|    |                              | <ul> <li>[OPEN] インジケーター</li> <li>本機とカメラが光ファイバーマルチケーブルで接続されていないときに点灯します。</li> </ul>  |
|    |                              | <ul> <li>[SHORT] インジケーター</li> <li>本機とカメラを接続しているケーブルが短絡しているときに点灯します。</li> </ul>  |
| З  | [PRIV/SYSTEM] 切り替えスイッチ       | インターカムで通話する相手を切り替えるスイッチです。  |
| 4  | [PRIV] インジケーター               | [PRIV/SYSTEM] 切り替えスイッチのスイッチ位置が PRIV のときに点灯します。  |
| 5  | [PROD/BOTH/ENG] 切り替えスイッ<br>チ | インターカムで通話する相手を選択します。  |
| 6  | [MIC] スイッチ                   | インターカムマイクの ON/OFF を切り替えるスイッチです。   |
| 7  | [PGM] スイッチ                   | インターカムに音声をミックスさせるスイッチです。  |
| 8  | [INCOM LEVEL] 調整ダイヤル         | インターカムの受話音量を調整するつまみです。  |
| 9  | [PGM LEVEL] 調整ダイヤル           | インターカムのプログラムミックス音声の音量を調整するつまみです。  |
| 10 | [CALL] ボタン                   | カメラ側および ROP 側を呼び出します。<br>呼び出されると、赤く点灯します。   |

# 前面パネル 3



| 1 | [MENU] ボタン                    | [MENU] ボタンを押すと、ピクチャーモニターにメニュー画面が表示され、[MENU] ボタンが点灯<br>します。   |
|---|-------------------------------|--|
|   |                               | メニューが表示されているときに [MENU] ボタンを押すと、メニューの表示が終了し、[MENU] ボタンも消灯します。 |
| 2 | [SELECT] ダイヤル                 | メニュー画面操作用のジョグダイヤルです。   |
| З | [USER1], [USER2] ボタン          | 機能割り当てができるボタンです。   |
| 4 | [ROP FRONT/REAR] 切り替えスイッ<br>チ | 前面と背面にある [ROP] コネクターを切り替えます。                                 |
| 5 | [ROP] コネクター(FRONT)            | ROP(別売品)を接続するコネクターです。  |
| 6 | メモリーカードスロット                   | メモリーカード(別売品)を挿入します。<br>本機の設定を、メモリーカードを使って行うことができます。          |
| 7 | メモリーカードアクセスランプ                | メモリーカードにアクセスしているときに点灯します。                                    |

# 背面パネル 1



| 1  | [1] ~ [4] (UHD/HS/HD SDI OUT)<br>コネクター                    | UHD(AK-UC4000 を接続)、HS、3G-HD、HD 映像信号出力コネクター(BNC)です。<br>CCU メニューの設定で、出力する信号を選択できます。  |
|----|---|--|
| 2  | [5] ~ [7], [8/PM] (HD SDI OUT)<br>コネクター                   | HDTV の SDI 信号出力コネクター(BNC)です。CCU メニューの設定で、3G-HD/HD の出力モードを選択できます。<br>[8/PM] コネクターから出力する SDI 出力は、CCU メニューの設定または ROP の制御で、本線映像の出力とピクチャーモニターの出力に切り替えが可能です。   |
| 3  | [VBS OUT], [VBS PM OUT] コネク<br>ター                         | SDTV のアナログコンポジット信号出力コネクター(BNC)です。<br>[VBS PM OUT] コネクターからの出力は、CCU メニューの設定で、本機用とピクチャーモニター<br>用の切り替えが可能です。   |
| 4  | [VBS RET IN] コネクター  | SDTV のリターン映像用アナログコンポジット信号入力コネクター (BNC) です。   |
| 5  | [HD SDI PROMPT IN], [HD SDI<br>PROMPT OUT] コネクター          | HD-SDI のプロンプター信号入力コネクター(BNC)です。<br>[HD SDI PROMPT OUT] コネクターからアクティブスルー信号が出力されます。   |
| 6  | [HD TRUNK/TICO OUT] コネクター                                 | カメラに入力された HD SDI TRUNK 信号、または TICO が出力されます。  |
| 7  | [RET1 IN] ~ [RET4 IN], [RET1<br>OUT] コネクター                | HDTV、SDTVのリターン映像用 SDI 信号入力コネクター(BNC)です。<br>3G、HD-SDI、SD-SDI は自動認識されます。<br>[RET1 IN] コネクターに入力した信号は、アクティブスルー信号として [RET1 OUT] コネクター<br>から出力されます。  |
| 8  | [ANALOG PROMPT1 IN],<br>[ANALOG PROMPT2 IN/OUT] コネ<br>クター | プロンプター用 SD アナログコンポジット信号の入力コネクター(BNC)です。<br>本機の電源が OFF のときは終端されません。<br>[ANALOG PROMPT2 IN/OUT] コネクターは、メニュー設定により「IN に入力された信号の出<br>力端子」または「ANALOG PROMPT2 の入力端子」に切り替えできます。ただし、本機の電源が<br>OFF のときは信号は出力されません。 |
| 9  | [REF] コネクター   | 基準信号入力コネクター(BNC)です。  |
| 10 | [LAN TRUNK] コネクター   | カメラと CCU 間の光伝送を利用して、LAN 通信を伝送します。  |

# 背面パネル 2



| 1  | [LAN] コネクター           | ROP(AK-HRP1000 / AK-HRP1005)と IP 接続する LAN コネクター(RJ45)です。            |
|----|-----------------------|---|
| 2  | [AUX] コネクター           | 波形モニターと外部システム(ダウンコンバート方式、MIC ゲイン切り替え、アラーム出力、タリー<br>出力)を制御するコネクターです。 |
| З  | [TRUNK] コネクター         | カメラのトランクデータ(RS-422、または RS-232C)を、2 系統送受信することが可能です。                  |
| 4  | [COMMUNICATION] コネクター | インターカム信号とタリー信号を外部システムと接続するコネクターです。                                  |
| 5  | [ROP] コネクター           | ROP(別売品)を接続するコネクターです。   |
| 6  | [MSU] コネクター           | MSU(別売品)を接続するコネクターです。   |
| 7  | [MIC1], [MIC2] コネクター  | カメラのマイク1、2のアナログ信号出力コネクターです。   |
| 8  | [CAMERA] コネクター        | 光ファイバーマルチケーブル(別売品)を接続するコネクターです。                                     |
| 9  | 冷却ファン                 | 本機用の冷却ファンです。  |
| 10 | AC インレット              | AC 電源入力用インレットです。<br>付属の電源コードを接続し、3 極のコンセントを使用して確実にアースを接続してください。     |
| 11 | [SIGNAL GND] 端子       | システムのグランドに接続してください。   |

# 故障かな?と思ったら

# 操作関係

| 症状                   | 原因・対策  |  |
|----------------------|--|--|
| 電源が入らない              | <ul> <li>● 電源コードがコンセントに確実に接続されていますか?</li> </ul>  |  |
| IP 接続した ROP から操作できない | <ul> <li>         ・ 電源は入っていますか?         ・本機の [POWER] ランプが消灯の場合は、本機の電源が入っていません。         ・     </li> </ul>   |  |
|                      | <ul> <li>本機に有効な IP アドレスは設定されていますか?</li> </ul>  |  |
|                      | ● 操作したい本機を正しく選んでいますか?  |  |
|                      | <ul> <li>ROP と正しく接続されていますか?</li> <li>ROP の取扱説明書も参照してください。</li> </ul>   |  |
|                      | <ul> <li>本機に対応するための ROP のバージョンアップが必要な場合があります。</li> <li>販売店にご相談ください。</li> </ul>   |  |
| Web ブラウザーからアクセスできない  | ● [LAN] コネクターにカテゴリー 5 以上の LAN ケーブルを使って接続していますか?  |  |
|                      | <ul> <li>[LAN] コネクターの [LINK] LED は点灯していますか?</li> <li>点灯していない場合は、LAN に正常に接続されていないか、接続先のネットワークが正常動作していません。</li> <li>LAN ケーブルの接触不良、配線をお確かめください。</li> </ul>  |  |
|                      | <ul> <li>         ・ 電源は入っていますか?         ・本機の [POWER] ランプが消灯している場合は、本機の電源が入っていません。     </li> </ul>  |  |
|                      | <ul> <li>本機に有効な IP アドレスは設定されていますか?</li> </ul>  |  |
|                      | <ul> <li>間違った IP アドレスにアクセスしていませんか?(Windows)</li> <li>Windows のコマンドプロンプトで         &gt; ping [本機に設定した IP アドレス]         を実行し、本機から Reply が返ってくれば、正常に動作しています。         Reply が返ってこない場合は、本機を再起動し、20 分以内に IP 簡単設定ソフトウェアを使って、         IP アドレスを変更してください。     </li> </ul> |  |
|                      | <ul> <li>間違った IP アドレスにアクセスしていませんか?(Mac)</li> <li>OS X のターミナルで         ping -c 10 [本機に設定した IP アドレス]         を実行し、本機から Reply が返ってくれば、正常に動作しています。         Reply が返ってこない場合は、本機を再起動し、20 分以内に IP 簡単設定ソフトウェアを使って、         IP アドレスを変更してください。     </li> </ul>           |  |
|                      | <ul> <li>ポート番号に 554 を設定していませんか?</li> <li>HTTP ポート番号は、本機で使用する下記以外のポート番号を使用してください。</li> <li>20、21、23、25、42、53、67、68、69、110、123、161、162、554、995、10669、10670、59000 ~ 59999、60000 ~ 61000</li> </ul>  |  |
|                      | <ul> <li>設定した IP アドレスが他の機器と重複していませんか?</li> <li>本機およびアクセス機器(パーソナルコンピューター、コントローラーなど)、他のカメラの IP アドレスを確認してください。</li> </ul>   |  |
|                      | <ul> <li>設定したサブネットマスクが設置先のネットワークサブネットと一致していますか?</li> <li>本機およびアクセス機器に設定されているサブネットマスクをご確認のうえ、ネットワーク管理者にお問い合わせください。</li> </ul>   |  |
|                      | <ul> <li>Web ブラウザーで「プロキシサーバーを使う」設定になっていませんか?(本機とパーソナルコンピューターが同一サブネットに接続されている場合)</li> <li>Web ブラウザーの[プロキシ設定]でプロキシサーバーが設定されている場合は、本機のIPアドレスを「プロキシから外す」アドレスに設定することをお勧めします。</li> </ul>   |  |
|                      | <ul> <li>本機に設定したデフォルトゲートウェイが間違っていませんか?(本機とパーソナルコンピューターが異なるサブネットに接続されている場合)</li> <li>本機に設定されているデフォルトゲートウェイをご確認のうえ、ネットワーク管理者にお問い合わせください。</li> </ul>  |  |

| 症状                                  | 原因・対策  |
|-------------------------------------|--|
| [Setup] 画面の設定値がうまく更新されな<br>い、表示されない | <ul> <li>パーソナルコンピューターのキーボードの [F5] キーを押して、設定値の取得要求を行ってください。(Windows)</li> </ul>   |
|                                     | <ul> <li>パーソナルコンピューターのキーボードの [Command] + [R] キーを押して、設定値の取得要求<br/>を行ってください。(Mac)</li> </ul>   |
|                                     | • 以下の手順でインターネット一時ファイルを削除してください。(Mac)   |
|                                     | <ol> <li>Safari で [Safari] - [キャッシュを空にする]を選択する</li> <li>[閲覧の履歴]の[削除]ボタンをクリックする。</li> </ol>   |
|                                     | • 以下の手順でインターネット一時ファイルを削除してください。(Windows)   |
|                                     | <ol> <li>Internet Explorer で [ ツール ] - [ インターネットオプション ] を選択する</li> <li>[ キャッシュを空にしてもよろしいですか? 」 ポップアップの [ 空にする ] ボタンをクリック<br/>する。</li> </ol>  |
|                                     | <ul> <li>インターネットー時ファイルの設定において、「保存しているページの新しいバージョンの確認」が「Web サイトを表示するたびに確認する」に設定されていない場合、Web 設定画面がうまく表示されないことがあります。(Windows)</li> <li>以下の手順を行ってください。</li> </ul>  |
|                                     | <ol> <li>Internet Explorer で [ ツール] - [ インターネットオプション]を選択する</li> <li>2. [ 全般 ] タブをクリックし、[ 閲覧の履歴 ] の [ 設定 ] ボタンをクリックする</li> <li>3. [ インターネットー時ファイルと履歴の設定 ] ダイアログボックスで、[ 保存しているページの新しいバージョンの確認 ] の [Web サイトを表示するたびに確認する ] ラジオボタンをオンにする</li> <li>4. [OK] ボタンをクリックする</li> </ol>   |
|                                     | <ul> <li>ウイルスチェックソフトのファイアウォール機能などにより本機のポートがフィルタリングされている可能性があります。</li> <li>本機のHTTPポート番号をフィルタリング対象外のポート番号に変更してください。</li> </ul>   |
| 設定ファイルのダウンロードができない                  | <ul> <li>ファイルのダウンロード機能が無効になっていませんか?(Windows)</li> <li>以下の手順を行ってください。         <ol> <li>Internet Explorer で[ツール]-[インターネットオプション]を選択する</li> <li>[セキュリティ]タブをクリックし、[このゾーンのセキュリティのレベル]の[レベルの<br/>カスタマイズ]ボタンをクリックする。</li> <li>[セキュリティ設定]ダイアログボックスで、[ファイルのダウンロード]の[有効にする]<br/>ラジオボタンをオンにする</li> <li>[ファイルのダウンロード時に自動的にダイアログを表示]の[有効にする]ラジオボタン<br/>をオンにする(Internet Explorer 8 のみ)</li> <li>[OK]ボタンをクリックする</li> <li>[OK]ボタンをクリックする</li> </ol> </li> </ul> |
| 認証画面が連続して表示される                      | <ul> <li>ユーザー名やパスワードが変更されていませんか?</li> <li>本機にアクセス中に、別のWeb ブラウザーでログイン中のユーザーのユーザー名やパスワード<br/>を変更すると、画面を切り替えたりするたびに、認証画面が表示されます。Web ブラウザーを<br/>閉じて、本機にアクセスし直してください。</li> <li>ユーザー認証方式の設定を変更していませんか?</li> </ul>  |
|                                     | <ul> <li>[User auth.] - [Authentication] の設定を変更した場合は、Web ブラウザーを閉じて、アクセスし直してください。</li> </ul>  |
| 画面表示に時間がかかる                         | <ul> <li>同じローカルネットワークの本機をプロキシ経由でアクセスしていませんか?</li> <li>プロキシを経由しないように Web ブラウザーの設定を行ってください。</li> </ul>   |
|                                     | <ul> <li>複数のユーザーが同時に本機の IP 映像を参照していませんか?</li> <li>複数のユーザーが同時に本機の IP 映像を参照すると、画面表示に時間がかかったり、IP 映像の<br/>更新速度が遅くなったりする場合があります。</li> </ul>   |

# IP 映像関係

| 症状              | 原因・対策  |
|-----------------|--|
| 画像が表示されない       | <ul> <li>表示用プラグインソフトウェアをインストールしましたか?(Windows)</li> <li>表示用プラグインソフトウェアをインストールしてください。</li> </ul>   |
|                 | <ul> <li>インターネットー時ファイルの設定において、[保存しているページの新しいバージョンの確認]<br/>が[Web サイトを表示するたびに確認する]に設定されていない場合、[Live] 画面の IP 映像が表示されないことがあります。</li> </ul>   |
|                 | • 以下の手順を行ってください。   |
|                 | <ol> <li>Internet Explorer で [ ツール ] - [インターネットオプション ] を選択する</li> <li>[ 全般 ] タブをクリックし、[ 閲覧の履歴 ] の [ 設定 ] ボタンをクリックする</li> <li>[ インターネットー時ファイルと履歴の設定 ] ダイアログボックスで、[ 保存しているページの<br/>新しいバージョンの確認 ] の [Web サイトを表示するたびに確認する ] ラジオボタンをオンに<br/>する。</li> <li>[ OK1 ボタンをクリックする。</li> </ol> |
|                 | <ul> <li>[CCU MODE] が [2160/23.98p]、[2160/23.98psf]、[1080/23.98p]、<br/>[1080/23.98psF] のときは IP 映像は配信できません。</li> </ul>  |
| 画像がぼやける         | <ul> <li>フォーカスは正しく調節されていますか?</li> <li>フォーカス調節を確認してください。</li> </ul>   |
| 画像が更新されない       | <ul> <li>ご使用の Web ブラウザーやバージョンによっては、画像が更新されないなどの不具合が発生した<br/>りする場合があります。</li> </ul>   |
|                 | <ul> <li>ネットワークの混雑具合や、本機へのアクセス集中などにより、画像の表示が止まる場合があります。</li> </ul>   |
|                 | ● 本機の IP 映像設定を変更した場合、一時的に画像の表示が止まる場合があります。   |
|                 | <ul> <li>本機へのアクセス状況を確認し、中断可能なアクセスを停止してください。その後、パーソナルコンピューターのキーボードの [F5] キーを押して、設定値の取得要求を行ってください。(Windows)</li> <li>本機へのアクセス状況を確認し、中断可能なアクセスを停止してください。その後、パーソナルコンピューターのキーボードの [Command] + [R] キーを押して、設定値の取得要求を行ってください。(Mage)</li> </ul>   |
|                 | ● 以下の手順でインターネット一時ファイル(キャッシュ)を削除してください。(Windows)  |
|                 | <ol> <li>Internet Explorer で[ツール]-[インターネットオプション]を選択する</li> <li>[全般]タブをクリックし、[閲覧の履歴]の[削除]ボタンをクリックする</li> <li>[閲覧の履歴の削除]ダイアログボックスで、[インターネットー時ファイル]チェックボック<br/>スをオンにして[削除]ボタンをクリックする</li> <li>[OK]ボタンをクリックする</li> </ol>   |
|                 | ● 以下の手順でインターネット一時ファイル(キャッシュ)を削除してください。(Mac)  |
|                 | <ol> <li>Safari で [Safari] - [キャッシュを空にする]を選択する</li> <li>[キャッシュを空にしてもよろしいですか?]ポップアップの[空にする]ボタンをクリック<br/>する</li> </ol>   |
|                 | <ul> <li>ウイルスチェックソフトのファイアウォール機能などにより本機のポートがフィルタリングされている可能性があります。</li> <li>本機の HTTP ポート番号をフィルタリング対象外のポート番号に変更してください。</li> </ul>   |
| H.264 画像が表示されない | <ul> <li>表示用ブラグインソフトウェア「Network Camera View 3」がインストールされている環境で<br/>表示用プラグインソフトウェア「Network Camera View 4S」を削除した場合、H.264 画像<br/>の表示が行われなくなります。その場合、「Network Camera View 3」を削除後、「Network<br/>Camera View 4S」のインストールを行ってください。</li> </ul>  |
|                 | <ul> <li>インターネット経由でカメラとパーソナルコンピューターを接続していませんか?</li> <li>[Internet mode(over HTTP)]の設定を [On] にします。</li> </ul>   |
| 画像が乱れる          | <ul> <li>伝送路の輻輳などにより映像情報が適切に伝送されず、映像が乱れる場合があります。</li> <li>ネットワーク管理者にお問い合わせください。</li> </ul>   |
|                 | <ul> <li>伝送路にて映像パケットの順序入替が発生し、映像が乱れる場合があります。</li> <li>インターネットサービスプロバイダーを、カメラ側とパーソナルコンピューター側で同一のものにすることで回避できる場合があります。ネットワーク管理者にお問い合わせください。</li> </ul>   |

| 症状   | 原因・対策  |
|--|--|
| 症状<br>複数の Web ブラウザーを起動して H.264<br>画像を表示したとき、1 つの Web ブラウザー<br>に複数のカメラ画像が切り替わり表示される | <ul> <li>原因・対策</li> <li>パーソナルコンピューターのディスプレイアダプターならびにドライバーとの組み合わせにより、<br/>発生する場合があります。(Windows)</li> <li>この現象が発生した場合は、最初にディスプレイアダプターのドライバーを最新バージョンに<br/>更新してください。それでも解決しない場合は、以下の手順でハードウェアアクセラレータの<br/>機能を調節してください。<br/>ここでは、Windows 7を例に説明します。ご使用の環境によっては、設定を変更できない場<br/>合もあります。</li> <li>デスクトップ上でマウスを右クリックし、メニューから[画面の解像度]を選択する</li> <li>[詳細設定]をクリックする</li> <li>[トラブルシューティング]タブを選択し、[設定の変更]をクリックする</li> <li>[ユーザーアカウント制御]ダイアログボックスが表示された場合は、[はい]をクリック<br/>する(管理者アカウント以外でログオンしている場合は、パスワードおよび、必要に応じ</li> </ul> |
|  | てユーザー名も入力し、[はい]をクリックする)<br>5. [ハードウェアアクセラレータ]の項目を一番左の[なし]に変更し、[OK] ボタンをクリッ<br>クする  |

## Web 画面

お使いのパーソナルコンピューターの OS によっては、下記の現象が発生することがあります。現象が発生した場合は、それぞれの対応方法を実施し てください。なお、下記の対応方法により、他のアプリケーションの動作に影響を与えることはありません。

下記の説明で使用している「情報バー」とは、Internet Explorer に表示されるメッセージバーのことです。(Windows)

Internet Explorer

「情報バー」は、Internet Explorer の下方に表示されます。

| 🕞 💮 🗢 👩 http://192.168.0.20/live/index.html |  |
|---|--|
| ファイル(F) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) へ       | ルプ(H)  |
| 🚔 お気に入り  🍰 おすすめサイト 🔻 🔊 Web スライス 🕸           | マラ 🔻 🔊 httpswww.matsushit 🔊 Login              |
| Art-UCUROD Camera Control Unit              | 🏠 ▼ 📓 ▼ 📑 🖶 ▼ ページ(P) ▼ セーフティ(S) ▼ ツール(O) ▼ 🕢 ▼ |
|   |  |

| 症状   | 原因・対策   |
|--|---|
| Internet Explorer 9.0/10.0/11.0 で、<br>下記メッセージの情報バーが表示される   | ● [許可 (A)]を選択してください。  |
| [ この Web サイトは、'Panasonic<br>System Networks Co.,Ltd.'からの<br>'WebVideo Module'アドオンを実行しよ<br>うとしています。]      |   |
| Internet Explorer 9.0/10.0/11.0 で、<br>下記メッセージの情報バーが表示される   | <ul> <li>[インストール(I)]を選択してください。セキュリティの警告画面が表示されますので、[インストールする(I)]ボタンをクリックしてください。</li> </ul>  |
| [ この Web サイトは、'Panasonic<br>System Networks Co.,Ltd.'からの<br>'nwcv4SSetup.exe' アドオンをインス<br>トールしようとしています。] |   |
| ポップアップに不必要なステータスバーやス<br>クロールバーが表示される   | <ul> <li>Internet Explorer のセキュリティの設定画面を開き、[インターネット]を選択します。[レベルのカスタマイズ]ボタンをクリックし、[その他]の[サイズや位置の制限なしにスクリプトでウインドウを開くことを許可する]で[有効にする]を選択し、[OK]ボタンをクリックしてください。警告画面が表示されますので、[はい(Y)]ボタンをクリックしてください。</li> </ul> |
| IP 映像が表示用の枠と一致していない  | <ul> <li>画像の DPI 設定が 120 DPI 以上に設定されている場合は、正しく表示されない場合があります。</li> <li>パーソナルコンピューター画面上で右クリックし、[画面の解像度]-[テキストやその他の項目の大きさの変更]をクリックし、[小-100%(既定)]に設定してください。</li> </ul>  |
|  | <ul> <li>Internet Explorer のズーム機能における拡大レベルが 100% 以外に設定されている場合は、正しく表示されない場合があります。</li> <li>Internet Explorer のメニューバーから [表示 (V)] - [拡大 (Z)] を選択し、[100%] をクリックしてください。</li> </ul>                             |
| 画面レイアウトが崩れている、または画面の<br>  一部のボタンが操作できない  | <ul> <li>Internet Explorer のメニューバーから [ ツール (T)] - [ 互換表示設定 (B)] を選択し、本機を互換表示しないように設定してください。</li> </ul>  |

# 資料

# 外形寸法図

単位:mm



# 保証とアフターサービス (よくお読みください)

#### 故障・修理・お取扱い・メンテナンスなどのご相談は、 まず、お買い上げの販売店へ、お申し付けください。

お買い上げの販売店がご不明の場合は、当社(裏表紙)までご連絡ください。

※内容により、お近くの窓口をご紹介させていただく場合がございますので、ご了承ください。

### ■ 保証書(本書に付属)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ずお確かめのうえ、お買い上げの販売店からお受け取りください。 内容をよくお読みいただいたうえ、大切に保管してください。

万一、保証期間内に故障が生じた場合には、保証書記載内容に基づき、無料修理させていただきます。

保証期間:お買い上げ日から本体 1 年間

### ■ 補修用性能部品の保有期間 [8年]

当社は、カメラコントロールユニットの補修用性能部品を、製造打ち切り後、8年保有しています。 ※ 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### ■ 保守・点検

- 保守・点検は機器の機能を常に良好な状態に維持し、お客様が安心してご使用していただくためのものです。
- 部品の劣化、ごみ、ほこりの付着などにより突発的な故障、トラブルを未然に防ぐとともに、安定した機能、性能の維持のために、定期的な保守・点検を行ってください。
- 保守・点検(有料)についての詳しい内容は、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 修理、保守、点検時には、情報漏えいしては困る本体設定情報はあらかじめ削除し、SD メモリーカードを外して、ご依頼ください。

## 修理を依頼されるとき

この取扱説明書を再度ご確認のうえ、お買い上げの販売店までご連絡ください。

#### ■保証期間中の修理は...

保証書の記載内容に従って、修理させていただきます。詳しくは、保証書を参照してください。

#### ■保証期間経過後の修理は...

修理により、機能、性能の回復が可能な場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

| ご連絡いただきたい内容 |                        |
|-------------|------------------------|
| 品名          | カメラコントロールユニット          |
| 品番          | AK-UCU600 / AK-UCU600S |
| 製造番号        |                        |
| お買い上げ日      |                        |
| 故障の状況       |                        |

# 定格

定格の詳しい内容については、当社 Web サイト(https://pro-av.panasonic.net/manual/jp/index.html)に掲載されている取扱説明書を参照し てください。

| 電源        | AC ( $\sim$ ) 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz |
|-----------|--|
| 消費電力      | 500 W<br>(カメラ接続なし:90 W)                  |
| カメラへの供給能力 | AC ( $\sim$ ) 240 V、1.46 A、50 Hz/60 Hz   |

□□ は安全項目です。

| 動作温度              | 0 °C~ 40 °C                     |
|-------------------|---------------------------------|
| 湿度                | 10%~90%(結露なきこと)                 |
| 外形寸法<br>(幅×高さ×奥行) | 424 mm × 88 mm × 401 mm(突起部含まず) |
| 質量                | 約 8.9 kg                        |

本製品(付属品を含む)に表示の記号は以下を示しています。

| $\sim$ | AC (交流) |
|--------|---------|
| 1      | 電源オン    |
| 0      | 電源オフ    |

| <br> |
|------|
|      |
|      |
| <br> |
| <br> |
|      |
|      |
| <br> |
|      |
|      |
| <br> |
|      |
|      |
| <br> |
| <br> |
|      |
| <br> |
| <br> |
|      |
|      |
| <br> |
|      |
|      |
| <br> |
| <br> |
|      |
| <br> |
| <br> |
|      |
|      |
| <br> |
|      |
|      |
| <br> |
|      |
|      |
| <br> |
| <br> |
|      |
|      |
| <br> |
|      |

#### 〈無料修理規定〉

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保 証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
- 2. 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申 しつけください。
- 3.この商品は出張修理させていただきますので、修理に際し、本書 をご提示ください。
- 4.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきま す。
- (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- (ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障 及び損傷
- (ハ) 火災、 地震、 水害、 落雷、 その他天災地変および公害、 塩害、 ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、 周波数)などによる故障および損傷
- (二)他の接続機器及び接続部材に起因して生じた故障及び損傷
- (ホ) 一般使用環境以外(例えば、強震、高温などの場所)に使 用された場合の故障及び損傷
- (へ)取扱説明書に指定する摩耗性の部品、あるいは付属品の故 障及び損傷
- (ト)本書のご提示がない場合
- (チ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のな い場合、あるいは字句を書き替えられた場合 (リ)離島または離島に準ずる遠隔地へ出張修理を行なう場合の
- 出張に要する実費

- 5.故障、その他により正常に記録ができなかった場合のデータ補修・ 記録内容の補償、及び営業上の機会損失等の損害に対する補償 は致しかねます。また本機を修理した場合においても同様です。 6.本書は日本国内においてのみ有効です。
- 7.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

| 修理メモ   |
|--|
| 製造番号をご記入ください。                                  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| ※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は「保証期間」                 |
| 内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させ                   |
| ていただく場合がございますのでご了承ください。                        |
| ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料                  |
| 修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書                  |
| を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対す                  |
| るお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保                  |
| 証期間経過後の修理についてこ不明の場合は、お負い上げの販売にたいのの             |
| 元店にの同いロクビへにさい。<br>※保証期間奴渦浴の修理や述修田州能邨具の保有期間について |
| は 取扱説明書をご覧ください。                                |
| *This warranty is valid only in Japan.         |

