

# 取扱説明書 簡易版

# 4Kスタジオカメラ 品番 AK-UCX100





簡易版 取扱説明書

詳細は、当社Webサイト(https://pro-av.panasonic.net/manual/jp/index.html)に掲載されている取扱説明書を参照してください。

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ■ご使用前に「安全上のご注意」(3~5ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

保証書付き



## もくじ

で使用の前に	
お知らせ	
必要なパーソナルコンピューターの環境	
免責について	
ネットワークに関するお願い	
付属品	
フレーム周波数の設定	
各部の名称	
前面部	
左面部	
右面部	
後面部	
上面部	
底面部	
外部 DC 電源の使用	
本機搭載ファームウェアのアップデート	
定格	
定格	
保証とアフターサービス (よくお読みください)	
修理を依頼されるとき	23

- Microsoft<sup>®</sup>、Windows<sup>®</sup>、Windows<sup>®</sup> 10、Windows<sup>®</sup> 11 および Microsoft Edge は、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびそ の他の国における登録商標または商標です。
- Apple、Mac、macOS、Safariは、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。
- Chrome™ ブラウザは Google LLC の商標です。
- Intel®、Intel® Core™は、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。
- NDI®は映像伝送・制御技術であり、Vizrt NDI ABの米国およびその他の国における登録商標です。
- •その他、本文中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。
- 本機に含まれるソフトウェアの譲渡、コピー、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、ならびに輸出法令に違反した輸出行為は 禁じられています。

#### 本書の見かた

#### ■ 本書内のイラストについて

- カメラ本体、メニュー画面などのイラストは、実際とは異なることがあります。
- Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。

#### ■ 表記について

- •[]の語句はビューファインダーやモニターに表示される内容を示しています。
- 〈 〉の語句はボタン名など本機の意匠文字を示しています。

#### ■ 参照ページについて

•本書では、参照ページを(00ページ)のように示しています。

#### ■ 用語について

- Windows® Internet Explorer® 11 32/64 ビット日本語版を Internet Explorer と表記しています。
- カメラコントロールユニットは、「CCU」と記載しています。
- リモートオペレーションパネルは、「ROP」と記載しています。

## 安全上のご注意 (必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

#### ■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



### ■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



## <u> 警</u>告

0	本機の設置や接続工事は販売店に依頼する (設置や接続工事には技術と経験が必要です。火災、感電、けが、器物損壊の原因となります。) ⇒必ず販売店に依頼してください。
$\bigcirc$	■ 電源を入れたまま設置や接続工事、配線をしない (火災や感電の原因となります。)
異常、故	障時には直ちに使用を中止する
0	<ul> <li>■ 異常があったときは、光ファイバーマルチケーブルを抜く         [内部に金属や水などの液体、異物が入ったとき、落下などで外装ケースが破損したとき、煙や異臭、異音などが出たとき]         (そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。)         ⇒本機を電源から完全に遮断するには、光ファイバーマルチケーブルを抜く必要があります。         ⇒お買い上げの販売店にご相談ください。     </li> </ul>
異常、故	障時には直ちに使用を中止する
<b>電源プラグ</b> を抜く	<ul> <li>▶ 外部 DC 電源を使用時、異常があったときは、電源プラグを抜く         [内部に金属や水などの液体、異物が入ったとき、落下などで外装ケースが破損したとき、煙や異臭、異音などが出たとき]         (そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。)         ⇒本機を電源コンセントの近くに設置し、電源プラグに簡単に手が届くようにしてください。         ⇒本機を電源から完全に遮断するには、電源プラグを抜く必要があります。         ⇒お買い上げの販売店にご相談ください。     </li> </ul>
0	■ 光ファイバーマルチケーブルは、根元まで確実に差し込む (差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。) ⇒傷んだケーブルやゆるんだケーブルのまま使用しないでください。 (光ファイバーマルチケーブルは本機に付属しておりませんが、安全にご使用いただくために、お守りください。)
	■ 付属品・オプションは、指定の製品を使用する (本体に誤って指定外の製品を使用すると、火災や事故を起こす原因になります。)
	<ul> <li>● 外部 DC 電源を使用するときは、電源電圧、および DC IN 端子のピン配列を確認し、極性を正しく接続する</li> <li>(誤って接続すると火災や故障の原因になります。)</li> <li>⇒詳しくは 21 ページを参照してください。</li> <li>(DC 電源は本機に付属しておりませんが、安全にご使用いただくために、お守りください。)</li> </ul>

/① 警告(つづき)
------------

0	<ul> <li>▶部 DC 電源は、定格電圧、電流を確認し、適切なものを使用する (不適切な外部 DC 電源を使用すると火災の原因になります。)</li> <li>⇒詳しくは 21 ページを参照してください。</li> <li>⇒外部 DC 電源に付属の説明書をよくお読みのうえ、正しく使用してください。</li> <li>⇒外部 DC 電源は、電気用品安全法のマーク ②の付いたものをご使用ください。</li> </ul>
	■ 光ファイバーマルチケーブルのほこりなどは、定期的にとる (ケーブルにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災や感電の原因になります。) ⇒半年に一度はケーブルを抜いて、乾いた布で拭いてください。
	■ レンズの取り付け・締め付けは確実に行う (落下すると事故の原因になります。)
$\bigcirc$	<ul> <li>         ・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>
	<ul> <li>■ カメラナンバーシート、カメラハンガー、ねじは、乳幼児の手の届くところに置かない</li> <li>(誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。)</li> <li>⇒万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。</li> </ul>
	<ul> <li>■ 電源を入れたまま長時間直接触れて使用しない</li> <li>(本機の温度の高い部分に、長時間直接触れていると低温やけど*の原因になります。)</li> <li>⇒ 長時間ご使用の場合は、三脚などをお使いください。</li> <li>* 血流状態が悪い人(血管障害、血液循環不良、糖尿病、強い圧迫を受けている)や、皮膚感覚が弱い人などは、 低温やけどになりやすい傾向があります。</li> </ul>
	■ 内部に金属物を入れたり、水などの液体をかけたりぬらしたりしない (ショートや発熱により、火災・感電・故障の原因になります。) ⇒機器の上や近くに液体の入った花びんなどの容器や金属物を置かないでください。
	■ 不安定な場所に置かない (落ちたり、倒れたりして、けがの原因になります)
	■ 光ファイバーコネクターや光ファイバーマルチケーブルの先端を直視しない (内部のレーザー光源を直視すると、視力障害の原因になることがあります。)
分解禁止	■ 分解や改造をしない (火災の原因になります。また、使用機器を損傷することがあります。) ⇒内部の点検や修理などは、お買い上げの販売店にご相談ください。
<b>送</b> 接触禁止	■ 雷が鳴り出したら、本機や光ファイバーマルチケーブルには触れない (感電の原因になります。)
入 水場使用 禁止	■ 水場で使用しない (火災や感電の原因になります)
ぬれ手禁止	■ ぬれた手で光ファイバーマルチケーブルやコネクターに触れない (感電の原因になります)

	注意
--	----

$\bigcirc$	■ 本機の放熱を妨げない [通風孔やファンは、ふさがない、横倒し、逆さまにしない] (内部に熱がこもり、火災の原因になります。)
	■ 三脚を取り付けた状態で、本機のハンドルを使って持ち上げない (三脚を取り付けると、三脚の重さも本機のハンドルに加わるため、ハンドルが破損し、けがの原因になりま す。)
	⇒三脚を取り付けているときは、必ず、三脚を持って運搬してください。
	■ レンズやファインダーを太陽や強い光源に向けたままにしない (レンズにより集光されると、内部部品が加熱・損傷し、火災、故障の原因となります。)
	■ インターカム使用時は音量を上げすぎない (インターカムから大きな音量で聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。)
	<ul> <li>コンバージョンレンズなどを装着した状態で、ハンドルを持って振り回したり、ゆさぶったり、 振り下ろしたりしない</li> <li>(コンバージョンレンズなどの質量増加により、ハンドルを持って衝撃を加えると、ハンドルが破損し、けがの原因になります。)</li> </ul>
	■ 油煙や湯気の当たるところ、湿気やほこりの多いところに置かない (電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災・感電の原因になることがあります。たばこの煙なども製品の故障 の原因になることがあります。)
	■ 直射日光の当たる場所や異常に温度が高くなる場所に置かない (特に真夏の車内、車のトランクの中は、想像以上に高温(約 60℃以上)になります。本機を絶対に放置し ないでください。外装ケースや内部部品が劣化するほか、火災の原因になります。)
	<ul> <li>         ・ 光ファイバーマルチケーブルやコネクターを抜くときは、コードを引っ張らない         (コードが傷つき、火災や感電の原因になります。)         ⇒必ずコネクターを持って抜いてください。     </li> </ul>
	■ 本機の上に重いものを置いたり、乗ったりしない (落下したり倒れたりして壊れ、けがの原因になります。また、重さで外装ケースが変形し、内部部品が破損 すると、火災・故障の原因になります。)
	<ul> <li>■ 落としたり、破損させたりしない</li> <li>(本機を落としたり、破損させたりしたまま使用すると、火災や感電の原因となります。)</li> <li>⇒直ちに光ファイバーマルチケーブルを抜いて、販売店にご連絡ください。</li> </ul>
	■ レーザー光を直接見ないでください
0	■ 長期間使用しないときや、お手入れのときは、光ファイバーマルチケーブルや DC コードを外す (火災や感電の原因になります。)
	■ 移動するとき、接続したコードに力が加わらないよう注意する (コードが傷つき、火災や感電の原因になります。また、コードが引っ掛かって、けがの原因になります。)
	■ 1年に1回をめやすに、販売店に内部の掃除の相談をする (本機の内部にほこりがたまったまま使用すると、火災や故障の原因になります。)
	■ コードを引き回す場合、足など引っ掛けないよう固定したりカバーなどをする (足などを引っ掛けると、けがの原因になります。また、コードが傷つき、火災の原因にもなります。)

## ご使用の前に

#### ■ CCU との接続について

•本機は確実に接地された指定の CCU に接続してください。

#### ■ 撮影は適正な照明のもとで行ってください

- •美しいカラー映像を得るには適正な照明で撮影してください。
- 蛍光灯の照明では正しい色が出にくいことがあります。必要に応じて適正な照明をお選びください。
- 明るすぎるところでは ND フィルターをお使いください。

#### ■ ケーブルの抜き差しは電源を切ってください

ケーブルの抜き差しは必ず機器の電源を切ってから行ってください。

#### ■ 取り扱いについて

• 落としたり、強い衝撃や振動を与えたりしないでください。故障の原因になります。

#### ■ 光学系部には触れないでください

● 光学系部はカメラの「生命」です。レンズを外したときなど、光学系には絶対に触れないでください。万一、ほこりが付いた場合は、カメラ用のブロワー やレンズクリーニングペーパーで軽く清掃してください。

#### ■ 太陽光やレーザー光に向けないでください

●太陽光・レーザー光などを長時間撮像すると、MOS を破壊する原因となります。

#### ■ 雨天・降雪・海岸・水辺での使用について

• レインカバー(別売品)をかぶせるなどして、機器がぬれたり水が入ったりしないようにしてください。

#### ■ 湿気、ほこりについて

•湿気、ほこりの多いところは内部の部品が傷みやすくなります。避けてください。

使用していない端子類には保護キャップをかぶせておいてください。

#### ■ 使用温度範囲について

•次のようなところでは画質低下や内部の部品に悪影響を与えます。避けてください。

-10 ℃以下の寒いところ

45 ℃以上の暑いところ

●低温環境下では予熱が必要になります。▲が消灯していることを確認し、ご使用ください。

#### お手入れについて

- 電源を切って乾いた布で拭いてください。ほこりがとれにくいときは、台所用洗剤を布に浸み込ませて軽く拭いてください。
- •レンズの清掃はレンズクリーニングペーパー(メガネやカメラなどの清掃に使うもの)で行ってください。

#### 光ファイバーコネクターについて

• 光ファイバーコネクターが汚れている場合は、光信号の送受信状態が低下します。清掃してください。(16ページ)

#### ■ 冷却ファンについて

• 内部には冷却ファンが付いています。

• 冷却ファンは消耗品です。約25,000時間を目安に交換してください。交換は必ず販売店へ依頼してください。

#### ■ 周辺機器ソフトウェアについて

● AK-UCX100 に接続する周辺機器(CCU、ROP)は、ソフトウェアのバージョンアップが必要なことがあります。

• 詳細については、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

#### ■ 1年に1回をめやすに、販売店に内部の掃除についてご相談ください

• 本機の内部にほこりがたまったまま使用し続けると、火災・故障の原因となることがあります。

#### ■ 個人情報の保護について

- 本機を使用したシステムで撮影された本人が判別できる映像情報は、「個人情報の保護に関する法律」で定められた個人情報に該当します。法律に従って、映像情報を適正にお取り扱いください。
- •「個人情報」については、経済産業省「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」における「個人情報に該当 する事例」を参照してください。

#### ■ 本製品に関するソフトウェア情報

本製品には、GNU General Public License (GPL)、ならびに GNU Lesser General Public License (LGPL) に基づきライセンスされるソフトウェアが含まれており、お客様は、これらのソフトウェアのソースコードの入手・改変・再配布の権利があることをお知らせいたします。
 本製品には、MIT-License に基づきライセンスされるソフトウェアが含まれています。
 本製品には、The BSD License に基づきライセンスされるソフトウェアが含まれています。
 ソースコードの入手については、次の Web サイトを参照してください。
 https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services\_proav
 なお、お客様が入手されたソースコードの内容などについてのお問い合わせは、ご遠慮ください。

#### H.264/H.265 特許プールライセンスについて

•本製品は、AVC Patent Portfolio License に基づきライセンスされており、以下に記載する行為にかかわるお客様の個人的かつ非営利目的の使用 を除いてはライセンスされておりません。

(i) 画像情報を AVC 規格に準拠して (以下、AVC ビデオ) 記録すること

(ii) 個人的活動に従事する消費者によって記録された AVC ビデオ、または、ライセンスを受けた提供者から入手した AVC ビデオを再生すること 詳細については MPEG LA, LLC の Web サイト (http://www.mpegla.com) を参照してください。

#### ■ 廃棄のときは

•本機のご使用を終え、廃棄されるときは環境保全のため、専門の業者に廃棄を依頼してください。

#### JPEG XS patent pool licensing

This product or service includes JPEG XS compliant features that are covered by patents in the United States and in other jurisdictions owned by intoPIX SA ( "intoPIX") and/or Fraunhofer-Gesellschaft zur Foerderung der angewandten Forschung E.V. ( "Fraunhofer") and listed at www.jpegxspool.com. Additional patents may be pending in United States and elsewhere.

## お知らせ

## 必要なパーソナルコンピューターの環境

CPU	Intel <sup>®</sup> Core™ 第 7 世代(Kaby Lake 以降)推奨
メモリー	【Windows の場合】 4 GB 以上 【Mac の場合】 4 GB 以上
ネットワーク機能	100BASE-T/TX または 1000BASE-T RJ-45 コネクター
画像表示機能	解像度:1920×1080ピクセル以上、 発色 :True Color 24 ビット以上
対応 OS と Web ブラウザー	【Windows】 Microsoft® Windows® 11 Microsoft® Windows® 10 Microsoft Edge (最新版) Google Chrome
	[Mac] macOS14 macOS13 Safari Google Chrome

#### 重要

• 必要なパーソナルコンピューターの環境を満たしていない場合には、画面の描画が遅くなったり、Web ブラウザーが操作できなくなったりする などの不具合が発生するおそれがあります。

### NOTE NOTE

- •本体ソフトのバージョンによっては、アップデートが必要になります。
- 対応 OS と Web ブラウザーに関する最新情報については、下記の Web サイトのサポートサイトをご覧ください。
- 日本語:https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services\_proav 英語:https://pro-av.panasonic.net/en/

## 免責について

当社はいかなる場合も、次の項目に関して一切の責任を負わないものとします。

- 本機に関連して直接または間接に発生した、偶発的、特殊、または結果的損害・被害
- •お客様の誤使用や不注意による障害または本機の破損など
- •お客様による本機の分解、修理または改造が行われた場合
- 本機の故障・不具合を含む何らかの理由または原因により、映像が表示できないことによる不便・損害・被害
- 第3者の機器などと組み合わせたシステムによる不具合、あるいはその結果被る不便・損害・被害
- 取り付け方法の不備など、本商品の不良によるもの以外の事故に対する不便・損害・被害
- •登録した情報内容が何らかの原因により、消失してしまうこと
- •本体またはパーソナルコンピューターに保存された画像データ、設定データの消失あるいは漏えいなどによるいかなる損害、クレームなど

### ネットワークに関するお願い

本機はネットワークへ接続して使用するため、以下のような被害を受けることが考えられます。

①本機を経由した情報の漏えいや流出
 ②悪意を持った第三者による本機の不正操作
 ③悪意を持った第三者による本機の妨害や停止

このような被害を防ぐため、お客様の責任の下、下記のような対策も含め、ネットワークセキュリティ対策を十分に行ってください。これらの被害に ついて、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

- •ファイアウォールなどを使用し、安全性の確保されたネットワーク上で本機を使用する。
- パーソナルコンピューターが接続されているシステムで本機を使用する場合、コンピューターウイルスや不正プログラムの感染に対するチェックや 駆除が定期的に行われていることを確認する。
- •不正な攻撃から守るため、ユーザー名とパスワードを設定し、ログインできるユーザーを制限する。
- •管理者で本機にアクセスした後は、必ずすべての Web ブラウザーを閉じる。
- •管理者のパスワードは、定期的に変更する。
- パスワードは第三者が容易に推測できないよう、アルファベット大文字、アルファベット小文字、数字、特殊記号の少なくとも3つを含め8文字以上で設定してください。
- •本機内の設定情報をネットワーク上に漏えいさせないため、ユーザー認証でアクセスを制限するなどの対策を実施する。
- •本機、ケーブルなどが容易に破壊されるような場所には設置しない。
- 公衆回線を利用した接続はしない。

## NOTE NOTE

#### ユーザー認証について

 本機では、ユーザー認証機能はダイジェスト認証またはベーシック認証を使用しています。認証機能を有した専用機を用いないでベーシック認証を 使用した場合、パスワードが漏えいする危険性があります。ダイジェスト認証を使用するか、ホスト認証を使用することを推奨します。

#### 使用時の制約事項

- 本機とコントローラーもしくはパーソナルコンピューターを接続するネットワークは、同一セグメントを推奨します。
- セグメントが異なる接続を行う場合は、ネットワーク機器固有の設定などに依存した事象が起きる可能性がありますので、運用開始前に十分確認を 行ってください。
- ROP を使用する場合、ダイジェスト認証のときは [Wait time mode] を [Mode2] に設定してご利用ください。
- [Wait time mode]を[Mode1]に設定している場合、スムーズな操作性が損なわれる可能性があります。

## 付属品

カメラナンバーシート(1~12)



マウントキャップ(製品本体にあらかじめ取り付けられています)



D-sub コネクターカバー(製品本体にあらかじめ取り付けられています)



カメラハンガー(2個)

ねじ (M3×8 mm) (4個)



## 

• 包装材料は商品を取り出した後、適切に処理してください。

•カメラハンガーおよびねじは、ビルドアップユニット(AK-HBU500G)に取り付けるときに使用します。紛失しないように大切に保管してください。

## フレーム周波数の設定

フレーム周波数を変更するときは、次の手順で設定してください。

*	A	ιι	۲	1 E	N	U	1,	/ 2		*								
+ B /	٩S	۱c	c	: 0		FΙ												
NE	ΞT	wο	RK															
οι	JТ	ΡU																
RE	ΞT	UR																
ΑL	JD	10																
L N	IТ	ER	сс	м														
I F		sι	GΝ	I A														
P #	A I	ΝT																
LE	ΞN																	
sι	JB	D	15	P		ΑY												
тя	۲ A	ск	I N	١G		DA	тı	٩	0	υт	ΡU							

**	BASIC CONFIG 1/2 **	
≁FR	EQUENCY	59.94Hz
F 0	R M A T	2160/59.94p
FP	S SW	OFF
FP	s	6 0
0 P	T MODE	CCU CONNECT
S F	P FEC	
	LOG	0 F F
	LOG PAINT SW	
H D	R	0 F F
G A	MUT	
SH	OOTING MODE	NORMAL
RE	TURN	

図 1

図2	
----	--

	* BASIC CONFIG 1/2 **	
+ F	REQUENCY	59.94Hz
F	ORMAT PS SW	
	PS	60
	PT MODE	CCU CONNECT
	FP FEC	
	- L O G	OFF
	-LOG PAINT SW	
	D R	OFF
	AMUT	
	HOOTING MODE	NORMAL
	ETURN	

図 3

1 ビューファインダーを取り付けるか、〈SDI OUT 2〉端子(18 ページ)にモニターを接続する。

#### **2** DC 電源を接続する。

CCU と接続しているときは、CCU のフレーム周波数に従います。

- **3** 〈POWER〉 スイッチを〈ON〉 にする。
- **4**〈MENU〉を押す。

[MAIN MENU] が表示されます。

- 5 〈SELECT〉ダイヤルボタンを回して [BASIC CONFIG] にカーソル(矢印)を移動させる。(図1)
- 6 〈SELECT〉 ダイヤルボタンを押す。
- 7 (SELECT) ダイヤルボタンを回して [FREQUENCY] にカーソル (矢印) を移動させる。(図 2) 電源を入れた直後は、本機が起動中のため [FREQUENCY] を選択できません。 異常ではありません。しばらく待ってから操作してください。
- 8 〈SELECT〉 ダイヤルボタンを押す。
- 9 〈SELECT〉 ダイヤルボタンを回してフォーマットを選択する。(図3)
- 10 〈SELECT〉 ダイヤルボタンを押す。
  - フレーム周波数の設定が確定します。 本機は自動的に再起動します。

## 各部の名称

### 前面部



- レンズケーブル/マイクケーブルクランプ
   レンズケーブルやマイクケーブルを固定するためのクランプです。
- 2 レンズマウント(バヨネット式) レンズを取り付けます。
- 3 〈SHUTTER〉 スイッチ

電子シャッターのスイッチです。
 〈OFF〉:電子シャッターは動作しません。
 〈ON〉:電子シャッターが動作します。
 〈SEL〉:シャッタースピードがプリセット範囲内で切り替わります。
 本機に CCU または ROP が接続されているときは使用できません。

4 〈MIC〉端子(フロント)

マイク(別売品)を接続します。 使用する場合は、後面部のスイッチを次のように設定してください。

- ◆ (LINE/MIC/+48V) 選択スイッチ (〈MIC 1〉): 〈MIC〉または〈+48V〉(ファントムマイク使用時)
- •〈FRONT〉/〈REAR〉スイッチ(〈MIC 1〉):〈FRONT〉
- 5 〈USER 1〉ボタン

ユーザーが選択した機能を割り当てることができます。ボタンを押すことで、割り当てられた機能が動作します。

- 6 三脚取り付け部
  - 本機を三脚に固定するときに、三脚アダプター SHAN-TM700(別売品)を取り付けます。
- 7 〈INCOM LEVEL〉つまみ(フロント)
   後面部の〈REAR〉/〈INC1 FRONT〉/〈INC2 FRONT〉スイッチの設定に応じて、インターカムの受話音量を調整します。
   〈REAR〉:調整できません。
  - 〈INC1 FRONT〉: インターカム 1 の受話音量を調整します。
  - 〈INC2 FRONT〉: インターカム2の受話音量を調整します。
- 8 レンズ固定レバー
  - レンズをレンズマウントに取り付けた後、レバーを締めてレンズを固定します。
- 9 〈AUTO W/B BAL〉 スイッチ

**〈AWB〉**:ホワイトバランスを自動調整します。側面の〈WHITE BAL〉スイッチを〈A〉、または〈B〉の位置にして、ホワイトバランスを自動調 整すると、数秒で調整され、調整値がメモリーに記録されます。

- 〈ABB〉:ブラックバランスを自動調整します。
- 本機に CCU または ROP が接続されているときの動作は、[MAIN MENU] → [SWITCH ASSIGN] → [W/B BAL SETTING] で設定できます。
- 10〈SELECT〉ダイヤルボタン

メニュー画面表示中に、〈SELECT〉ダイヤルボタンを回して設定項目にカーソルを移動します。〈SELECT〉ダイヤルボタンを押してメニュー設 定を確定します。



#### 1 〈LOCAL〉 ランプ

ランプ点灯中は、〈ND〉フィルターや〈FX〉フィルターを手動で調整できます。

#### 2 〈FILTER LOCAL〉 スイッチ

- 〈ND〉フィルターや〈FX〉フィルターを手動調整するかリモート調整するかを設定します。
- 3 〈FX〉フィルターつまみ
  - 求める効果に合わせてフィルターを選択します。
  - 〈A〉〈CLEAR〉: FX フィルターを使用しません。
  - (B) 〈CLEAR(OP)〉: FX フィルターを使用しません。OPTION: HD-Low Pass Filter についてはお買い上げの販売店にご相談ください。
  - 〈C〉 〈CROSS〉: クロスフィルターに設定します。
  - **〈D〉 〈DFO〉:** ディフュージョンフィルターに設定します。
  - 〈E〉 〈CAP〉: MOS センサーに入る光を遮光します。

#### R NOTE

•〈LOCAL〉ランプが消灯しているときは、〈FX〉フィルターつまみを回さないでください。

#### 4 〈ND〉フィルターつまみ

被写体の明るさに合わせてフィルターを選択します。

- **〈1〉〈CLEAR〉**: ND フィルターを使用しません。
- (2) (1/2ND): MOS センサーに入る光の量を 1/2 にします。
- (3) (1/4ND): MOS センサーに入る光の量を 1/4 にします。
- (4) (1/16ND): MOS センサーに入る光の量を 1/16 にします。
- (5) (1/64ND): MOS センサーに入る光の量を 1/64 にします。

#### NOTE NOTE

•〈LOCAL〉ランプが消灯しているときは、〈ND〉フィルターつまみを回さないでください。

- 5 〈�〉 マーク
  - MOS センサーの焦点位置を示します。 被写体からの焦点距離を正確に測る場合は、このマークを基準としてください。

#### 6 〈GAIN〉 スイッチ

カメラ映像のゲインを切り替えます。(〈L〉、〈M〉、〈H〉) CCU からゲインの設定ができます。 本機に CCU または ROP が接続されているときは使用できません。

### 7 〈DISP/MODE CHK〉スイッチ

各種撮影状態の確認などができる跳ね返りスイッチです。

- ●〈OFF〉側に倒すと、ビューファインダーの動作状態表示とエリアなどの枠表示、マーカー、セーフティーゾーン表示以外の全ての表示が非表示 になります。
- ●〈CHK〉側に倒すと、各種撮影機能の設定状態、〈USER 1〉/〈USER 2〉/〈USER 3〉/〈USER 4〉/〈USER 5〉/〈USER 6〉ボタンに 割り当てた機能の一覧などがビューファインダーに表示されます。情報の表示中にさらに再度〈CHK〉側に倒すと、次の情報ページに切り替わ ります。モードチェックの情報表示は約3秒で消えます。
- 8 〈MENU〉 ボタン

ボタンを押すと、カメラの [MAIN MENU] 画面が表示されます。 再度ボタンを押すと、もとの映像に戻ります。

#### 9 〈USER 2〉 ボタン

ユーザーが選択した機能を割り当てることができます。ボタンを押すことで、割り当てられた機能が動作します。

#### 各部の名称

#### 10 〈OUTPUT〉 スイッチ

ビデオ出力(〈CAM〉、〈BARS〉、〈TEST〉)を切り替えます。 本機に CCU または ROP が接続されているときは使用できません。

#### 11〈WHITE BAL〉スイッチ

ホワイトバランスメモリーを選択します。〈A〉または〈B〉に記録できます。 〈PRST〉:[MAIN MENU] → [PAINT] → [COLOR TEMP SETTING] で設定した状態になります。 本機に CCU または ROP が接続されているときは使用できません。

#### 12 ショルダーベルト取り付け金具

ショルダーベルトを取り付けます。 13 (DC OUT 12V 2.5A) 端子

DC12 Vの出力端子です。最大 2.5 A の電流を取り出すことができます。 規定以上の電流が流れると、電流が間欠的に遮断されます。 〈DC OUT 12V 1A〉端子、〈DC OUT 12V 2.5A〉端子、〈USB3.0 HOST〉端子の各端子から取り出す電力の合計が規定値以上を検出すると、 各端子に供給する電力を制限します。

#### NOTE

外部機器への電源供給が間欠的に遮断されているときは、直ちに外部機器を外してください。故障の原因になります。
 外部機器を接続する場合は極性および消費電流を十分にご確認のうえ、接続してください。故障の原因になります。

#### 14 〈USER 4〉 ボタン

ユーザーが選択した機能を割り当てることができます。ボタンを押すことで、割り当てられた機能が動作します。

#### 15 〈USER 5〉 ボタン

ユーザーが選択した機能を割り当てることができます。ボタンを押すことで、割り当てられた機能が動作します。

#### 16 〈USER 6〉ボタン

ユーザーが選択した機能を割り当てることができます。ボタンを押すことで、割り当てられた機能が動作します。

#### 17 電源表示ランプ

カメラに電源が供給されると緑色に点灯します。

点灯(緑):カメラ電源入の状態

点灯(赤):電源入状態の CCU、カメラファイバーアダプターに接続されている状態でカメラ電源切の場合

消灯:CCU、カメラファイバーアダプター未接続状態でカメラ電源切の場合、または電源切状態のCCU、カメラファイバーアダプターに接続されている場合

#### 18 〈POWER〉 スイッチ

カメラの電源入力選択、または電源切を行います。 **〈CCU〉**: 本機を CCU、カメラファイバーアダプターに接続時、CCU、カメラファイバーアダプターから電源を供給して電源を入れます。 **〈EXT〉**: 本機に外部 DC 電源を接続時、外部 DC 電源から電源を供給して電源を入れます。 中央位置: 電源を切ります。

#### 右面部



1 〈OPT FIBER〉 端子

CCU またはカメラファイバーアダプターと光ファイバーマルチケーブルで接続します。使用しないときはダストキャップを取り付けます。 2 **扉ロック解除つまみ** 

扉を開けるときにロックを解除します。

- 3 ケーブルクランプ 扉内の端子に接続したケーブル類を束ねるためのクランプです。
- 4 光ファイバーケーブルクランプ 機器外部から〈SFP 1〉/〈SFP 2〉端子に接続した光ファイバーケーブルを固定するためのクランプです。
- 5 LAN ケーブルクランプ LAN ケーブルを固定するためのクランプです。
- 6 〈SFP 1〉端子 SFP28 / BiDi SFP28 光ファイバー用モジュールの接続端子です。

## 

• SFP28 モジュールと光ファイバーケーブルがあらかじめ接続されており、〈OPT FIBER〉端子に繋がっています。

- 7 〈SFP 2〉端子 SFP28 / BiDi SFP28 光ファイバー用モジュールの接続端子です。
- 8 **〈LAN〉端子** LAN(100BASE-TX/1000BASE-T)ケーブルを接続します。

## NOTE NOTE

● 〈LAN〉端子に接続するケーブルは、カテゴリー 5e 以上の STP(Shielded Twisted Pair)をご使用ください。

- 9 ショルダーパッド 大勝ち戸に担ぐトキに
  - 本機を肩に担ぐときに肩への負担を減らします。
- **10 スライドロック解除レバー** ショルダーパッドの位置を変更するときに解除します。
- 11 ショルダーベルト取り付け金具 ショルダーベルトを取り付けます。
- 12〈VF〉端子
  - ビューファインダーのプラグと接続します。
- 13 カメラナンバーシートホルダー
  - 付属のカメラナンバーシートを取り付けます。
- 14〈USER 3〉ボタン

ユーザーが選択した機能を割り当てることができます。ボタンを押すことで、割り当てられた機能が動作します。

- 15〈LENS〉端子
  - レンズケーブルを接続します。



1 〈LIGHT〉スイッチ

バックパネルランプの入 / 切を設定します。

2 〈PGM1〉つまみ(〈INTERCOM1〉)

[MAIN MENU] → [INTERCOM] → [LEVEL/PGM1/PGM2 VR SETTING] → [INTERCOM1 PGM1 VR] で設定した音声のレベルまたはミッ クス比を調整します。

3 〈PGM2〉 つまみ (〈INTERCOM1〉)

[MAIN MENU] → [INTERCOM] → [LEVEL/PGM1/PGM2 VR SETTING] → [INTERCOM1 PGM2 VR] で設定した音声のレベルまたはミッ クス比を調整します。

4 〈TALK〉ランプ(〈INTERCOM1〉)

〈TALK〉スイッチ(〈INTERCOM1〉)が有効のときに点灯します。

5 〈OPT〉 ランプ

カメラの光信号受信状態を示します。 **正常時:**緑色に点灯 **異常時:**赤色に点灯

## 

 ・異常が発生した場合は、本機および CCU、カメラファイバーアダプターの電源を切り、光ファイバーコネクターの清掃をしてください。改善されない場合は、ただちに電源を切り、お買い上げの販売店にご連絡ください。

6 〈RET A〉スイッチ

リターン A 映像の種類を切り替えます。

#### 7 〈REAR〉/〈INC1 FRONT〉/〈INC2 FRONT〉スイッチ

- インターカムの受話対象を切り替えます。
- 〈REAR〉:インターカムの受話音量を後面部の〈INTERCOM1〉と〈INTERCOM2〉の〈LEVEL〉つまみで調整します。
- **〈INC1 FRONT〉**:インターカム 1 の受話音量を〈INCOM LEVEL〉つまみ(フロント)で調整します。
- 〈INC2 FRONT〉: インターカム2の受話音量を〈INCOM LEVEL〉つまみ(フロント)で調整します。
- 8 〈RET B〉 スイッチ
  - リターンB映像の種類を切り替えます。
- 9 〈CALL〉 ランプ

ROP、CCU からコールスイッチが押されると、緑色に点灯します。

- 次の場合に点滅します。 ●〈POWER〉スイッチが〈EXT〉のとき: 外部 DC 出力を含むトータル消費電流が規定以上を検出すると、赤色で点滅します。 外部 DC 出力が規定以上を検出すると、オレンジ色で点滅します。
- 〈POWER〉スイッチが〈CCU〉のとき:
   CCU、カメラファイバーアダプターからの供給電圧が規定以下を検出すると、赤色点滅します。
   外部 DC 出力が規定以上を検出すると、オレンジ色で点滅します。

#### NOTE NOTE

CCU、カメラファイバーアダプターからの供給電圧は、次の条件を含むトータルの消費電力によって変化します。
 光ファイバーマルチケーブルの距離と DC 出力を含むカメラ消費電力
 AK-HBU500G 装着時

#### 10〈TALK〉スイッチ(〈INTERCOM1〉)

〈INTERCOM1〉端子に接続したインターカムマイクの〈ON〉/〈OFF〉/〈PTT〉選択スイッチです。 〈ON〉/〈PTT〉側に倒すとマイクが有効になります。

#### 11 〈LEVEL〉つまみ(〈INTERCOM1〉) 〈INTERCOM1〉端子に接続したインターカムと PGM のミックス機能が有効に設定されているとき、インターカム 1 の受話音量を調節しま す。インターカムと PGM のミックス機能の有効 / 無効は、[MAIN MENU] → [INTERCOM] → [INTERCOM1] → [INCOM1 RECEIVE CH1 SETTING] → [PGM1 MIX]/[PGM2 MIX] で設定します。 12 〈PROD〉 / 〈BOTH〉 / 〈ENG〉 スイッチ(〈INTERCOM1〉) 〈INTERCOM1〉端子に接続したインターカムの通話先を切り替えます。 13 〈PROD〉 / 〈BOTH〉 / 〈ENG〉 スイッチ(〈INTERCOM2〉) 〈INTERCOM2〉端子に接続したインターカムの通話先を切り替えます。 14 〈LEVEL〉 つまみ (〈INTERCOM2〉) 〈INTERCOM2〉端子に接続したインターカムと PGM のミックス機能が有効に設定されているとき、インターカム 2 の受話音量を調節しま す。インターカムと PGM のミックス機能の有効 / 無効は、[MAIN MENU] → [INTERCOM] → [INTERCOM2] → [INCOM2 RECEIVE CH1 SETTING] → [PGM1 MIX]/[PGM2 MIX] で設定します。 15 〈TALK〉 スイッチ(〈INTERCOM2〉) 〈INTERCOM2〉端子に接続したインターカムマイクの〈ON〉/〈OFF〉/〈PTT〉選択スイッチです。 〈ON〉/〈PTT〉側に倒すとマイクが有効になります。 16 〈CALL〉 スイッチ スイッチが押されている間、ROP および CCU のコールランプが点灯し ROP のブザーが鳴ります。(ROP のブザー設定が有効の場合) NOTE ●カメラが外部 DC 電源で動作しているときに〈CALL〉スイッチを押した場合は、ROP のコールランプは点灯しません。 17 〈PGM2〉 つまみ(〈INTERCOM2〉) [MAIN MENU] → [INTERCOM] → [LEVEL/PGM1/PGM2 VR SETTING] → [INTERCOM2 PGM2 VR] で設定した音声のレベルまたはミッ クス比を調整します。 18 (PGM1) つまみ ((INTERCOM2)) [MAIN MENU] → [INTERCOM] → [LEVEL/PGM1/PGM2 VR SETTING] → [INTERCOM2 PGM1 VR] で設定した音声のレベルまたはミッ クス比を調整します。 19 〈TALK〉 ランプ (〈INTERCOM2〉) 〈TALK〉スイッチ(〈INTERCOM2〉)が有効のときに点灯します。 20 〈DC OUT 12V 1A〉 端子 DC12 Vの出力端子です。最大 1.0 Aの電流を取り出すことができます。 規定以上の電流が流れると、電流が遮断されます。 〈DC OUT 12V 1A〉端子、〈DC OUT 12V 2.5A〉端子、〈USB3.0 HOST〉端子の各端子から取り出す電力の合計が規定値以上を検出すると、 各端子に供給する電力を制限します。 また、RとGのタリー信号が出力されます。(オープンコレクター形式) NOTE 外部機器への電源供給が間欠的に遮断されているときは、直ちに外部機器を外してください。故障の原因になります。 外部機器を接続する場合は極性および消費電流を十分にご確認のうえ、接続してください。故障の原因になります。 21 〈RET CTRL〉 端子 外部制御端子です。外部リターンコントロールスイッチ 1/2/3 とインターカムマイク 1/2 の入 / 切をコントロールします。 [MAIN MENU] → [RETURN] → [RETURN SELECT] → [RETURN C] でリターン信号を割り当てることができます。 22 〈DC IN〉 端子 外部 DC 電源の入力用端子です。外部 DC 電源と接続します。(DC 10.8 V~17 V) 23〈FRONT〉/〈REAR〉選択スイッチ 〈MIC 1〉のマイク入力信号をフロントマイクとリアマイクのいずれかに切り替えます。 (FRONT): フロントマイク (REAR): リアマイク 24 〈LINE/MIC/+48V〉 選択スイッチ(〈MIC 1〉) オーディオチャンネル1の音声入力信号を切り替えます。 〈LINE〉: ライン入力でオーディオ機器を接続する場合 〈MIC〉:外部マイクを接続する場合 ⟨+48V⟩:マイクに48 V 電源を供給する場合 25 〈EXT I/O〉端子 外部入出力端子です。 26 〈LINE/MIC/+48V〉 選択スイッチ(〈MIC 2〉) オーディオチャンネル2の音声入力信号を切り替えます。 〈LINE〉: ライン入力でオーディオ機器を接続する場合 〈MIC〉:外部マイクを接続する場合 (+48V):マイクに 48 V 電源を供給する場合 27 〈MIC 1〉 端子 オーディオ機器またはマイクを接続します。 マイク用の電源はこの端子から供給され、ファントム方式(48 V)のマイクが使用できます。マイク接続時は電源を切り、マイク接続後にマイク に合わせて設定してください。 28 〈MIC 2〉 端子 オーディオ機器またはマイクを接続します。 マイク用の電源はこの端子から供給され、ファントム方式(48 V)のマイクが使用できます。マイク接続時は電源を切り、マイク接続後にマイク に合わせて設定してください。

#### 各部の名称

#### 29 〈USB3.0 HOST〉 端子

USB メモリ(別売品)を接続して、本機の設定メニューの保存 / 読み出し、およびソフトウェアのアップデートなどで使用します。 また、5G モバイルルーター(USB テザリング対応)(別売品)を接続することで無線回線を使用して映像伝送が可能となります。 〈DC OUT 12V 1A〉端子、〈DC OUT 12V 2.5A〉端子、〈USB3.0 HOST〉端子の各端子から取り出す電力の合計が規定値以上を検出すると、 各端子に供給する電力を制限します。

## 

- •5G モバイルルーターの使用時間については、ご使用の機器のカタログをご確認ください。
- USB ケーブルは、USB3.0 規格に準拠したケーブルをご用意ください。また、1.5 m 以内のケーブルのご使用をお勧めします。
- USB2.0 用のケーブルでは、動作保証ができません。誤って接続した場合は、本機の電源の再起動が必要になります。
- 接続する製品によっては、USB Type A Type C 変換アダプターが必要になります。

#### 30〈REMOTE〉端子

リモートコントロールユニット(別売品)を接続して、機能の一部をリモートコントロールすることができます。

#### 31 〈G/L IN/REF OUT〉 端子

ゲンロック信号の入力端子、または、リファレンス信号の出力端子です。 [MAIN MENU] → [BASIC] → [SYNC SIGNAL] → [GENLOCK] → [IN/OUT SEL] で設定します。

#### 32〈INTERCOM1〉端子

インターカムまたはヘッドセットのプラグを接続します。

33 バックタリーランプ

タリー信号が送られると点灯します。 **Rタリー時**:赤色点灯 **Gタリー時**:緑色点灯

#### R/G タリー同時: 橙色点灯

34 バックタリーランプ選択スイッチ

バックタリーランプの入 / 切を設定します。

#### 35 リアビューファインダー端子

9型 LCD ビューファインダー AK-HVF100G を接続します。 この D-sub コネクターは、ビューファインダーインターフェースに使用します。

## NOTE NOTE

• AK-HVF70G も接続できます。

#### 36〈EARPHONE〉端子

イヤホンのプラグを接続します。 音声出力は、[MAIN MENU] → [INTERCOM] → [EAR PHONES SETTING] → [LCH OUTPUT SELECT]/[RCH OUTPUT SELECT] で設 定します。

#### 37 〈INTERCOM2〉端子

インターカムまたはヘッドセットのプラグを接続します。

#### 38 〈SDI OUT 1〉端子(BNC)

[CAM]:カメラ映像を出力 [HD PROMPT]:HD のプロンプター映像を出力 [MAIN MENU] → [OUTPUT] → [SDI OUT1] → [OUTPUT SELECT] で出力映像を設定します。

## 

• 12G SDI 用のケーブルをご使用ください。

#### 39〈SDI OUT 2〉端子(BNC)

[CAM]:カメラ映像を出力
 [VF]:ビューファインダー映像を出力
 [RET]:リターン映像を出力
 [RET1]/[RET2]/[RET3]/[RET4]:選択した映像を出力
 [MAIN MENU] → [OUTPUT] → [SDI OUT2] → [OUTPUT SELECT] で出力映像を設定します。

## 

• 12G SDI 用のケーブルをご使用ください。

#### 40〈TRUNK IN〉端子

トランク映像信号を入力します。

#### NOTE NOTE

• 5C-FB 以上のケーブルをご使用ください。

#### 上面部



#### 1 ビューファインダー前後位置固定レバー

ビューファインダーの前後位置を調整する場合にゆるめ、ビューファインダーを前後にスライドさせて見やすい位置に調整します。調整後、〈LOCK〉 方向に回してしっかり固定します。

- 2 ビューファインダー左右位置固定リング ビューファインダーの左右位置を調整する場合にゆるめ、ビューファインダーを左右にスライドさせて見やすい位置に調整します。調整後、締め て固定します。
- 3 **ライトシュー** ビデオライトなどを取り付けます。
- 4 マイクホルダー取り付け穴
  - マイクホルダーを取り付けます。

#### 5 〈PTT〉 スイッチ

インターカムマイクの入 / 切を切り替えることができます。[MAIN MENU] → [SWITCH ASSIGN] → [USER SWITCH] → [GRIP PTT] で機能 が変更できます。

6 〈RET〉 スイッチ

リターン A の信号に切り替えることができます。[MAIN MENU] → [SWITCH ASSIGN] → [USER SWITCH] → [GRIP RET] で機能が変更で きます。

## 7 アクセサリー取り付け穴

アクセサリーを取り付けます。アクセサリー取り付けの用途のみに使用してください。

- 取り付け穴サイズ
- 1/4-20 UNC(ねじ長さ 13 mm 以下)
- 8 ロック解除ボタン
  - V 字溝のロックを解除します。
- 9 V 字溝
  - リアビューファインダーを取り付けます。



1 ビルドアップ端子 ビルドアップユニット AK-HBU500G(別売品)と接続します。

## 外部 DC 電源の使用



1 本機の〈DC IN〉端子と外部 DC 電源を接続する。

2 外部 DC 電源の〈POWER〉スイッチを入れる(外部 DC 電源に〈POWER〉スイッチがある場合)。

**3** 本機の〈POWER〉スイッチを〈EXT〉にする。

#### ■ 外部 DC 電源について

外部 DC 電源の出力電圧が、本機の定格電圧に適合していることを確認のうえ、接続してください。 外部 DC 電源の出力電流は、接続機器の合計電流以上で、余裕があるものをお選びください。

「外前しし 电源のエリーには、接続機器のロヨーに成以上で、赤柏がのるものをの進びください。 接続機器の合計電流は、次の式で求めることができます。

総消費電力 ÷ 電圧

本機の電源が入ったときには、突入電流が発生します。電源が入ったときに電源供給能力が不足すると、故障の原因となります。本機および本機の電源が入ったときと連動して電源が入る接続機器(ビューファインダーなど)の、総消費電力の2倍以上の電力を確保できる、外部DC電源のご使用をお勧めします。DCコードは AWG18(公称断面積 0.824 mm<sup>2</sup>)以上の芯線の2芯シールドコードをご使用ください。

● 外部 DC 電源の DC 出力端子と、本機の〈DC IN〉端子のピン配列を確認し、極性を正しく接続してください。 誤って GND 端子に +12 V の電源を接続すると、火災や故障の原因になります。



1	UNREG GND
2	未使用
3	未使用
4	+12 V
	XLR-4-32-F512(アイティティキャノン)

#### R NOTE

● 外部 DC 電源を使用するときは、必ず外部 DC 電源の〈POWER〉スイッチを入れた後、本機の〈POWER〉スイッチを〈EXT〉にしてください。 逆の操作を行った場合、外部 DC 電源の出力電圧がゆっくり立ち上がるため、本機が誤動作することがあります。

- 本機と CCU を接続時も、外部 DC 電源で CCU および ROP からの操作はできます。動作は本機と CCU の延長距離に影響します。
- 外部 DC 電源を使用しているときに本機と CCU、カメラファイバーアダプターを接続する場合は、次のようにしてください。

- CCU、カメラファイバーアダプターとの接続は、光ファイバーマルチケーブルを使用してください。 CCU との接続:

- [MAIN MENU] → [BASIC CONFIG] → [OPT MODE] を [CCU CONNECT] に設定してください。

カメラファイバーアダプターとの接続:

- [MAIN MENU] → [BASIC CONFIG] → [OPT MODE] を [CCU CONNECT] 以外に設定してください。

## 本機搭載ファームウェアのアップデート

ファームウェアアップデートの有無および操作説明は次の Web サイトをご参照ください。 https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services\_proav

## 定格

#### 定格

定格の詳しい内容については、当社 Web サイト(https://pro-av.panasonic.net/manual/jp/index.html)に掲載されている取扱説明書を参照し てください。

#### 総合

電源 DC === 12 V (外部電源供給時)

AC ~ 240 V、50 Hz/60 Hz (AK-UCU700/AK-UCU700S/AK-UCU710/AK-UCU710S/AK-CFA100 接続時)

消費電力

119 W (外部 12 V 接続時(外部接続機器への供給含む)最大) 360 W (AK-UCU700/AK-UCU700S/AK-UCU710/AK-UCU710S/AK-CFA100 接続時(外部接続機器への供給含む)最大)

□□ は安全項目です。

動作周囲温度	-10 ℃~45 ℃ (0 ℃以下では予熱が必要)
保存温度	-20 °C~ 60 °C
動作周囲湿度	85%以下(相対湿度)
質量	約 4.55 kg (本体のみ、付属品を除く)
外形寸法(幅 × 高さ × 奥行)	本体のみ 157 mm × 267 mm × 371.5 mm (突起部分を除く)

本製品(付属品を含む)に表示の記号は以下を示しています。

~ AC (交流)

---- DC(直流)

#### 〈無料修理規定〉

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保 証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
- 2. 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申 しつけください。
- 3.この商品は出張修理させていただきますので、修理に際し、本書 をご提示ください。
- 4.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきま す。
- (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- (ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障 及び損傷
- (ハ) 火災、 地震、 水害、 落雷、 その他天災 地変および 公害、 塩害、 ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、 周波数)などによる故障および損傷
- (二)他の接続機器及び接続部材に起因して生じた故障及び損傷
- (ホ) 一般使用環境以外(例えば、強震、高温などの場所)に使 用された場合の故障及び損傷
- (へ) 取扱説明書に指定する摩耗性の部品、あるいは付属品の故 障及び損傷
- (ト) 本書のご提示がない場合
- (チ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のな い場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- (リ) 離島または離島に準ずる遠隔地へ出張修理を行なう場合の 出張に要する実費

- 5.故障、その他により正常に記録ができなかった場合のデータ補修・ 記録内容の補償、及び営業上の機会損失等の損害に対する補償 は致しかねます。また本機を修理した場合においても同様です。 6.本書は日本国内においてのみ有効です。
- 7.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

翌道金方をこ記人ください。	
※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期のの無料修理対応及びその後の安全占絵注動のために利用さ	間
ていただく場合がございますのでご了承ください。	<u>ن</u> .
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無 修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証	料
を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対	」 すす
るお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、	保
証期間経過後の修理についてこへ明の場合は、お負い上げの 売店にお問い合わせください。	)规
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間につい	て
は、取扱説明書をご覧ください。 ※This warranty is valid anly in Janan	

\*This warranty is valid only in Japan.

## 保証とアフターサービス(よくお読みください)

**故障・修理・お取扱い・メンテナンスなど**のご相談は、 まず、お買い上げの販売店へ、お申し付けください。

お買い上げの販売店がご不明の場合は、当社(裏表紙)までご連絡ください。

\* 内容により、お近くの窓口をご紹介させていただく場合がございますので、ご了承ください。

#### ■ 保証書(本書に付属)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ずお確かめのうえ、お買い上げ の販売店からお受け取りください。

内容をよくお読みいただいたうえ、大切に保管してください。 万一、保証期間内に故障が生じた場合には、保証書記載内容に基づき、 無料修理させていただきます。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■ 補修用性能部品の保有期間 8 年

当社は、この4Kスタジオカメラの補修用性能部品を、製造打ち切り後、 8年保有しています。

\* 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### ■ 保守・点検

- 保守・点検は機器の機能を常に良好な状態に維持し、お客様が安心し てご使用していただくためのものです。
- 部品の劣化、ごみ、ほこりの付着などにより突発的な故障、トラブル を未然に防ぐとともに、安定した機能、性能の維持のために、定期的 な保守・点検を行ってください。
- 保守・点検(有料)についての詳しい内容は、お買い上げの販売店に ご相談ください。

#### 修理を依頼されるとき

この取扱説明書を再度ご確認のうえ、お買い上げの販売店までご連絡ください。

#### ■ 保証期間中の修理は...

保証書の記載内容に従って、修理させていただきます。詳しくは、保証 書を参照してください。

#### ■ 保証期間経過後の修理は...

修理により、機能、性能の回復が可能な場合は、ご希望により有料で修 理させていただきます。

ご連絡いただきたい内容		
品名	4K スタジオカメラ	
品番	AK-UCX100	
製造番号		
お買い上げ日		
故障の状況		

Panasonic 出張修理		
	証期間 お買い上げ日から 本体 1年間	
		⊟
4Kスタジオカメラ 保証書	; ご住所	
		様
(無科修理規定/の記載内谷 (無科修理を1) JCC をの約束 9 るものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は〈無 料修理規定〉に記載しております。お客様の個人情報に関する		
お問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は〈無料修理規定〉をご参照ください。		
	5	
パナソニック コネクト株式会社		
パナソニック エンターテインメント&コミュニケーション株式会社		
〒571-8503 大阪府門真市松葉町2番15号 TEL 0120-872-233	売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。	