

Webガイド

WV-S15701-Z3LN/ WV-S15501-Z1LN/ WV-S15301-Z1LN/ WV-X15301-Z1LN

1	設置する		1
	1.1	本機を設置する場合の推奨手順	1
2	カメラに接	続する	2
	2.1	i-PRO設定ツール(iCT) ······	2
	2.2	IP簡単設定ソフトウェア ······	2
	2.3	カメラにアクセスする	2
	2.4	ライブ画ページについて	4
3	カメラを設	定する	6
	3.1	被写体が適切なサイズかどうかを確認する	6
	3.2	画質を調整する	6
		3.2.1 設置場所や設置地域に応じて、光量制御モードを設定する	6
		3.2.2 設置する照明環境に応じて、ホワイトバランスを設定する	7
		3.2.3 夜間の白黒切換モードを設定する	8
	3.3	録画を設定する(SDメモリカード)	9
		3.3.1 SDメモリーカードを取り付ける	9
		3.3.2 SDメモリーカードを使用して録画する	9
		3.3.3 SDメモリーカードに保存されている画像を再生する	10
	3.4	ズーム/フォーカスを調整する	10
	3.5	プリセットポジションを設定する	10
	3.6	指定したエリアを巡回して撮影する	11
	3.7	画像の一部を非表示にする	11
	3.8	AIで音を識別する ·····	12
	3.9	音声を録音する	12
	3.10	イベントを設定する	13
		3.10.1 被写体の動きを検出する	13
	3.11	通信の安全性を高める	14
	3.12	データの改ざんを検出する	14

	3.13	解像度とフレームレートを設定する	14
	3.14	オーバーレイ画像機能を設定する	14
	3.15	画像ストリームを設定する	15
		3.15.1 ストリームの設定について	15
		3.15.2 配信量制御(ビットレート)について	15
		3.15.3 スマートコーディングでデータ容量を削減する	16
4	清掃する		17
	4.1	レンズの清掃について	17
	4.2	フロントパネルの清掃について	17
5	仕様		19
	5.1	必要なPCの環境	19
	5.2	撮像モードと解像度について	20
		5.2.1 解像度	20
		5.2.2 制限事項	24
	5.3	配信性能について	26
	5.4	使用できる機能拡張ソフトウェアについて	27
	5.5	ランプ	29
		5.5.1 ランプの点灯について	29
	5.6	ボタン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	30
	5.7	ケーブル	31
6	その他 …		33
	6.1	初期化する	33
	6.2	ソフトウェアのバージョンを確認する	33
	6.3	ソフトウェアをバージョンアップする	34
	6.4	画質調整時の設定順序について	34
	6.5	被写体の明るさを調整する(明るいシーン)	35
		6.5.1 明るさを調整する	35
	6.6	被写体の明るさを調整する(暗いシーン)	35
		6.6.1 最大ゲインを調整する	35
		6.6.2 最長露光時間を調整する	36
	6.7	画面の白飛びや黒つぶれを抑える	36
		6.7.1 スーパーダイナミックを設定する	36

	6.7.2 逆光補正を設定する	37
	6.7.3 強光補正を設定する	38
	6.7.4 暗部補正を調整する	38
	6.7.5 [ペデスタルレベル]を調整する	39
6.8	被写体のコントラストを調整する	39
	6.8.1 コントラストを調整する	39
6.9	フリッカーの発生を抑える	40
6.10	被写体の残像を軽減する(明るいシーン)	40
	6.10.1 インテリジェントオート(動き優先レベル)を設定する	40
	6.10.2 最長露光時間を調整する	41
6.11	被写体の残像を軽減する(暗いシーン)	41
	6.11.1 デジタル・ノイズ・リダクションを調整する	41
6.12	被写体の輪郭をくっきりさせる	42
	6.12.1 シャープネスレベルを調整する	42
6.13	色を調整する	42
	6.13.1 色の濃さを調整する	42
	6.13.2 ホワイトバランスを調整する	43
6.14	被写体のノイズを軽減する(明るいシーン)	43
	6.14.1 シャープネスレベルを調整する	43
6.15	被写体のノイズを軽減する(暗いシーン)	44
	6.15.1 デジタル・ノイズ・リダクションを調整する	44
6.16	白黒切換時のフォーカスを合わせる	44
	6.16.1 白黒切換時のフォーカス調整方法	44
6.17	故障かな!?	47
6.18	使用上の注意事項	49
6.19	免責について	52
6.20	ネットワークに関するお願い	52

1 設置する



1.1 本機を設置する場合の推奨手順

動画のURLは、以下になります。 https://www.youtube.com/playlist?list=PLTQfvt0fJHvADL1xvj6FLRTajruw4Va02

2 カメラに接続する

2.1 i-PRO設定ツール(iCT)

映像監視システムをまとめて管理するためのツールです。



2.2 IP簡単設定ソフトウェア

同じネットワークにあるカメラやレコーダーを自動で検出し、ネットワーク設定ができます。



2.3 カメラにアクセスする

- (1) IP簡単設定ソフトウェアを立ち上げる
 - ・ 検出したカメラの品番、MACアドレスが表示されます。
 - ・ [接続モード]の初期値は[DHCP]です。



・DHCPサーバーからIPアドレスを取得できない場合は、IPアドレスを192.168.0.10 に設定します。

(2) カメラのIPアドレスをダブルクリックする

- ・ ブラウザが立ち上がり、管理者登録画面が表示されます。
- 管理者登録が必要です。

IP簡単設定ソフトウェア							- 0
力大力附係機器一覧							
No. MACアドレス	IPv4アドレス	术小番号	機器名	日番		シリアル番号	IPv4アドレス重複
63638 142036 142030	<pre>0 00.08113 0 00.08113 0 00.08113</pre>		1	MULTING MULTIN	LUCAL LUCA LUCAL	1000	
検索 ₩4/IPv6切替	ネットワーク設定 機器: 起動プラウザ	画面を開く					

- (3) 管理者のユーザー名、パスワードを入力する
 - ・ 言語や日時を設定する画面が表示されます。
- (4) 言語、日時、画面の設定をする
 - ・ 言語や日時に関する設定をしたり、画面の背景色や操作パネルの配置を変更したりする ことができます。
- (5) [設定]をクリックする
 - ライブ画ページが表示されます。

2.4 ライブ画ページについて



- ① カメラタイトル
- ② SD保存状態表示
- ③ ストリーム情報表示
- ④ スナップショットボタン
- ⑤ ストリーム選択表示ボタン
- ⑥ before/after画像比較切替ボタン
- ⑦ サポートボタン
- ⑧ 全画面表示ボタン
- ⑨ グリッド表示ボタン
- 110 フレームレート/ビットレート表示ボタン
- ① カメラ制御パネル表示ボタン
- 12 [設定]ボタン(設定パネル表示ボタン)
- ③ ストリーム選択 [ライブ 画表示] プルダウンメニュー
- ⑭ ストリーム選択 [画像更新間隔] プルダウンメニュー
- 15 ストリーム選択ーストリーム情報表示

- 16 メインエリア
- ① ズームパネルー[カメラ動作]
- 18 ズームパネルー[プリセット]
- 19 ズームパネルー[プリセットシーケンス]
- 20 ズームパネルー[ズーム]ボタン
- ② ズームパネルー[フォーカス]ボタン
- 22 ズームパネルー[倍率指定調整]
- 23 カメラ制御パネルー[明るさ]
- 2 カメラ制御パネルー[受話音量(PCで聞く)]
- ② カメラ制御パネルー[送話音量(PCから話す)]
- 28 カメラ制御パネルー[AUX]
- ⑦ カメラ制御パネルーSDメモリーカードー[SD保存]ボタン
- 図 カメラ制御パネルーSDメモリーカードー[ログ表示/再生]ボタン
- 29 アラーム発生通知

3 カメラを設定する

3.1 被写体が適切なサイズかどうかを確認する

弊社の機能拡張ソフトウェアを使用する場合、被写体を認識するのに適切なサイズかどうかを、 グリッド数で確認できます。以下の技術情報ウェブサイトにある<管理番号:C0320>を参照してく ださい。



→機能拡張ソフトウェアの推奨サイズの詳細について

3.2 画質を調整する

カメラを設置するときの画質の調整について説明します。

3.2.1 設置場所や設置地域に応じて、光量制御モードを設定する

[光量制御モード]を使って、設置場所や設置地域に適した光量に設定します。

- ▶ ライブ画ページの設定パネル>[画質]タブをクリックすると、画質に関する設定ができます。
- (1) [光量制御モード]を選択する
 - 屋外に設置する場合:[屋外撮影]を設定します。

- 屋内に設置する場合:[フリッカレス(50Hz)]または[フリッカレス(60Hz)]を設定します。
 ※地域によって50 Hz/60 Hzを使い分けます。
 - ・基本的に[固定シャッター]は使用しません。



・光量制御モードの詳細については、ユーザーマニュアルを参照してください。

3.2.2 設置する照明環境に応じて、ホワイトバランスを設定する

[ホワイトバランス]を使って、設置場所や設置地域に適したホワイトバランスに設定します。

- ➤ ライブ画ページの設定パネル>[詳細設定]>[カメラの詳細設定]>左側にある詳細設定メニューの[映像]、または[映像/音声]>[画質]タブにある[画質調整]>[詳細設定へ]をクリックすると、画質調整の設定画面が表示されます。
- (1) [ホワイトバランス]を選択する
 - [ATW1]、[ATW2]、[AWC]から選択します。

[ATW1]

自動色温度追尾モードに設定します。カメラが光源の色温度を継続的に確認し、ホワイトバラン スを自動調節します。

動作範囲は約2700 K~6000 Kです。

[ATW2]

自動色温度追尾モードに設定します。ナトリウム灯下などでカメラがホワイトバランスを自動調整 します。

動作範囲は約2000 K~6000 Kです。

[AWC]

自動ホワイトバランスコントロールモードに設定します。光源が固定されるため、照明環境が変化 しない場所での撮影に適しています。

動作範囲は約2000 K~10000 Kです。

以下の条件に該当する場合は、忠実に色を再現できないことがあります。この場合は[AWC]に設定してください。

- ・大部分が濃い色の被写体
- ・澄んだ青空、または夕暮れ時の太陽
- ・照度が低すぎる被写体

3.2.3 夜間の白黒切換モードを設定する

夜間に撮影するときに[白黒切換]を使って、カラー画像や白黒画像に切り換えることができます。

- ➤ ライブ画ページの設定パネル>[詳細設定]>[カメラの詳細設定]>左側にある詳細設定メニューの[映像]、または[映像/音声]>[画質]タブにある[画質調整]>[詳細設定へ]をクリックすると、画質調整の設定画面が表示されます。
- (1) [白黒切換]を選択する
 - [Off]、[On(IR Light Off)]、[On(IR Light On)]、[Auto1(IR Light Off)]、[Auto2(IR Light On)]、[Auto3(SCC)]、[Auto4(LPR)]から選択してください。

[Off]

夜間もカラー画像で撮影したいときに使用します。

[On(IR Light Off)]

常に白黒画像で撮影されます。

[On(IR Light On)]

常に白黒画像で撮影されます。夜間時、近赤外線の照明を使用する場合に設定します。

[Auto1(IR Light Off)]

画像の明るさ(照度)により、カラー画像と白黒画像が自動的に切り換わります。

[Auto2(IR Light On)]

画像の明るさ(照度)により、カラー画像と白黒画像が自動的に切り換わります。夜間時、近赤 外線の照度を使用する場合に設定します。

[Auto3(SCC)]

光源が暗い場合でもカラー画像を維持したい場合に設定します。Super Chroma Compensation (SCC)機能により低照度までカラー画像を維持します。



・[白黒切換]の[Auto3(SCC)]は10倍モデルのみ設定できます。
 (WV-S15501-Z1LN/WV-S15301-Z1LN/WV-X15301-Z1LN)

[Auto4(LPR)]

画像の明るさ(照度)により、カラー画像と白黒画像が自動的に切り換わります。ナンバープレートを識別しやすくするために、暗くなり始めると早めに白黒画像に切り替わります。



・[白黒切換]を[Auto4(LPR)]に選択した場合、[白黒切換]>[レベル]の設定、変更 ができなくなります。

・[白黒切換]の[Auto4(LPR)]設定は、高速シャッターでの動作を想定しているため、 最長露光時間を[最大1/120s]以下([最大1/30s]など)のシャッター設定にすると、 白黒画像とカラー画像の切換を繰り返すことがあります。

3.3 録画を設定する(SDメモリカード)

3.3.1 SDメモリーカードを取り付ける

(1) microSDメモリーカードをスロットに挿入する

本機でフォーマットしたSDメモリーカードを使用してください。



SDメモリーカードを取り外すときは、詳細設定メニューの[基本]>[SDメモリーカード]タブで、[SDメモリーカード]を[使用しない]を選択してください。そして、本機からSDメモリーカードを取り外してください。

3.3.2 SDメモリーカードを使用して録画する

[保存モード]を[手動保存]にした場合の手順を説明します。

- > ライブ画ページの設定パネル>[詳細設定]>[カメラの詳細設定]>左側にある詳細設定メ ニューの[基本]>[SDメモリーカード]タブをクリックすると、SDメモリーカード設定ページが表 示されます。
- (1) [録画圧縮方式]のストリームを選択する
- (2) [保存モード]を選択して、[設定]をクリックする
- (3) 左上にある[ライブ画]をクリックして、カメラ制御パネル表示ボタンをクリックする・カメラ制御パネルが表示されます。
- (4) [SD保存]の[開始]をクリックする
 - ・ 手動でSDメモリーカードへの録画を開始します。
 - ・ [停止]をクリックすると、録画を停止できます。停止後に[開始]をクリックすると、録画を再

開できます。

3.3.3 SDメモリーカードに保存されている画像を再生する

SDメモリーカードに保存されている画像を再生できます。

- ➤ ライブ画ページのカメラ制御パネル>[ログ表示/再生]をクリックすると、ログリストが表示されます。
- (1) ライブ画ページを表示して、カメラ制御パネル表示ボタンをクリックする
- (2) [ログ表示/再生]の[開始]ボタンをクリックする
 - ・ ログリスト表示画面が別ウインドウで表示されます。
- (3) [時間]の下に表示されている撮影日時をクリックする
 - ・ 再生ページが表示され、保存されていた画像が再生されます。

3.4 ズーム/フォーカスを調整する

表示される画像のズームやフォーカスを、手動または自動で調整します。

> ライブ画ページの[カメラ制御]ボタンをクリックすると、ズームやフォーカスの設定ができます。
 (1) [ズーム]タブの[倍率指定調整]、[ズーム]、[フォーカス]、[フォーカス枠の表示]を設定する



3.5 プリセットポジションを設定する

プリセットポジションに関する設定を行います。

- ➤ ライブ画ページの設定パネル>[詳細設定]>[カメラの詳細設定]>左側にある詳細設定メ ニューの[ズーム]>[ポジション]タブ>[プリセットポジション]の[詳細設定へ]ボタンをクリックする と、プリセットポジション設定画面が表示されます。
- (1) [プリセット]のプルダウンメニューからポジション番号を選択し、[ポジション名称]を入力し て、プリセットポジションを登録する。



・フォーカスや明るさ、ズームなどを調節すると、[ポジション]タブの画像にも同時 に反映されます。

3.6 指定したエリアを巡回して撮影する

撮影したいエリアとして登録したプリセットポジションの、プリセット番号の小さいほうから順番に移動して撮影します。

- > ライブ画ページの設定パネル>[詳細設定]>[カメラの詳細設定]>左側にある詳細設定メ ニューの[ズーム]>[ポジション]タブ>[プリセットシーケンス設定]の[詳細設定へ]ボタンをクリッ クすると、プリセットシーケンス設定画面が表示されます。
- (1) [プリセットシーケンス1]を選択する
 - ・ プリセットポジションの選択画面が表示されます。
- (2) 撮影したいプリセットポジションの番号を選択して、設定する

3.7 画像の一部を非表示にする

> ライブ画ページの設定パネル>[詳細設定]>[カメラの詳細設定]>左側にある詳細設定メ ニューの[基本]>[基本]タブをクリックすると、プライバシーゾーン表示形式の設定画面が表示されます。

<WV-X15301-Z1LN>

(Xシリーズモデルのみ)

- (1) [プライバシーゾーン表示形式]を選択する
 - ・ [塗潰し]、[モザイク]から選択します。

・プライバシーゾーン表示形式の詳細については、ユーザーマニュアルを参照し てください。

> ライブ画ページの設定パネル>[詳細設定]>[カメラの詳細設定]>左側にある詳細設定メ ニューの[映像/音声]>[画質]タブにある[プライバシーゾーン]>[詳細設定へ]をクリックする と、プライバシーゾーンの設定画面が表示されます。



(1) [プライバシーゾーン表示設定]を設定する・ プライバシーゾーン表示形式を[On] /[Off]で設定します。

- (2) [ゾーンNo]のプルダウンメニューから設定したいゾーン番号を選択する
- (3) 画像上で頂点を4点指定して、[設定]ボタンをクリックする

3.8 AIで音を識別する

人の叫び声、ガラスの破損音、クラクション、銃声といった音を識別し、検知することで映像監 視を強化できます。

- ➤ ライブ画ページの設定パネル>[詳細設定]>[カメラの詳細設定]>左側にある詳細設定メ ニューの[アラーム]>[音検知]タブをクリックすれば、設定ページが表示されます。
- (1) [音検知]を[On]にして、音検知を設定する
- (2) [検知感度]で、検知の感度を選択する
- (3) [AI音識別対象]で検出する音を選択する
 - 他の検出する音と重複して、[その他]を選択することは推奨していません。例えば、[銃 声]と[その他]の2つの音を検出する設定の状態で銃声音を検知したとき、[銃声]と[その 他]の2つの音として検出されてしまいます。

3.9 音声を録音する

アラーム検知時のSD録画に、音声データを録音する設定ができます。

- (1) SDメモリーカード設定ページで、音声データを録音するかを選択する
 - [On]:動画(MP4形式)に音声データを保存します。
 - ・ [Off]:動画(MP4形式)に音声データは保存されません。

3.10 イベントを設定する

あるエリアの動作やカメラへの妨害などを検知するアラームを設定したり、アラームを検出したときの動作などが設定できます。

> ライブ画ページの設定パネル>[詳細設定]>[カメラの詳細設定]>左側にある詳細設定メ ニューの[かんたん設定]>[イベント動作]タブをクリックすれば、設定ページが表示されます。



3.10.1 被写体の動きを検出する

アラームが発生すると、設定したカメラ動作を行います。アラームには指定したエリアの動きを検 知したときと、カメラに妨害があったりしたときに検出するパターンがあります。

> ライブ画ページの設定パネル>[詳細設定]>[カメラの詳細設定]>左側にある詳細設定メ ニューの[アラーム]>[動作検知エリア]タブをクリックすれば、設定ページが表示されます。





3.10.1.1 物体の動きを検知するエリアを設定する

映像を使った動作検知機能を使用して、物体の動きを検知させるときのエリアを設定します。



(1) 画像内をドラッグして、エリアを設定する・ 順番にエリアを設定できます。

(2) [検出面積]と[検出感度]をスライダーバーで調整して、[設定]をクリックする

3.11 通信の安全性を高める

HTTPSを設定すれば、カメラへのアクセスを暗号化し、通信の安全性が高まります。

- ・HTTPSの設定方法(プリインストール)は、以下のサポート動画を参照してください。 →サポート動画(P0002)
- ・HTTPSの設定方法(CA証明書)は、以下のサポート動画を参照してください。 →サポート動画(P0003)

3.12 データの改ざんを検出する

改ざん検出を設定すると、SDメモリーカード内のデータが改ざんされたときに、専用ソフトウェア で検出できます。 改ざん検出の設定方法については、以下のサポート動画を参照してください。 →サポート動画(P0001)

3.13 解像度とフレームレートを設定する

▶ ライブ画ページの設定パネル>[ストリーム]タブ>[共通]の[撮像モード]で、設定します。



・設定、フレームレートの詳細は、ユーザーマニュアルを参照してください。
・解像度の詳細は、以下を参照してください。
→撮像モードと解像度について

3.14 オーバーレイ画像機能を設定する

アップロードした画像をオーバーレイ表示する位置を指定したり、色を指定して透過させたりする ことができます。SDメモリーカード録画が可能な機種では録画時にオーバーレイ表示された画像 が録画されます。 設定の仕方の詳細はユーザーマニュアルを参照してください。

- > ライブ画ページの設定パネル>[詳細設定]>[カメラの詳細設定]>左側にある詳細設定メ ニューの[基本]>[オーバーレイ画像]タブで設定します。
- (1) [オーバーレイ表示]を[On]にして、画像を選択する
- (2) [表示位置]、[透過]、[透過する色の選択]を設定する
- (3) [設定]をクリックする

3.15 画像ストリームを設定する

3.15.1 ストリームの設定について

ストリームの配信を行うかどうか、圧縮方式をH.265とH.264のどちらにするか、解像度や画質、 配信の仕方をどうするかなどを設定します。

- ➤ ライブ画ページの設定パネル>[ストリーム]タブで行います。H.265画像、H.264画像のスト リームの設定は[ストリーム]タブの[ストリーム]で行います。
- ・画像の圧縮方式については、以下を参照してください。
 →スマートコーディングでデータ容量を削減する
- ・配信の仕方については、以下を参照してください。 →配信量制御(ビットレート)について
- ・各設定方法の詳細は、ユーザーマニュアルを参照してください。

3.15.2 配信量制御(ビットレート)について

ストリームの配信量制御(ビットレート)をする配信モードには以下の種類があり、場合に応じて設定します。[スマートVIQS]などのスマートコーディングを使用してデータ量を減らすこともできます。 ストリームの配信量の制御については以下を参照してください。詳細は、ユーザーマニュアルを参照してください。

→スマートコーディングでデータ容量を削減する

・固定ビットレート:

H.265(またはH.264)画像を[1クライアントあたりのビットレート*]で設定したビットレートで配信します。

・可変ビットレート:

H.265(またはH.264)画像を[画質]で設定した画質レベルを維持しながら、[フレームレート*]

で設定したフレームレートで配信します。このとき、[1クライアントあたりのビットレート*]で設定した最大ビットレート以内でビットレートを可変して配信します。記録容量は[画質]設定や被写体の状況に応じて変化します。

・フレームレート指定:

H.265(またはH.264)画像を[フレームレート*]で設定したフレームレートで配信します。

・ベストエフォート配信: ネットワークの帯域に応じて、H.265(またはH.264)画像を[1クライアントあたりのビットレート*] で設定した最大ビットレート以内でビットレートを可変して配信します。

3.15.3 スマートコーディングでデータ容量を削減する

スマートコーディングは、人の顔を鮮明に写すために低圧縮にしたり、背景の部分は高圧縮にしたり、被写体によって圧縮率を最適化するデータ圧縮技術です。

➤ ライブ画ページの設定パネル>[詳細設定]>[カメラの詳細設定]>左側にある詳細設定メ ニューの[映像]、または[映像/音声]>[映像]をクリックすると、スマートコーディングの設定 画面が表示されます。



この画像は、イメージ画像です。実際の画面の見え方とは異なります。

[スマートVIQS]

物体(頭・人・車・二輪車)が写っている部分の画質を高画質に保ちます。物体以外の部分は低 画質、または中画質を保ち、データ量が少なくなるように映像を配信します。

[スマートPピクチャ制御]

データ量を少なくするため、物体(頭・人・車・二輪車)が写っている以外の部分は、データ(マク ロブロック)の生成を低減します。

[GOP制御]

データ量を少なくすることができます。

4 清掃する

・電源を切ってから行ってください。けがの原因になります。

・ベンジン・シンナーなど有機溶剤をかけたり、使用したりしないでください。フロント部が変色することがあります。化学ぞうきんを使用の際は、その注意書きに従ってください。

・取扱説明書で指示されていないねじを緩めたり、外したりしないでください。

4.1 レンズの清掃について

・レンズクリーニングペーパー(カメラやめがねの清掃に使うもの)で清掃してください。
 ・溶剤を使用する場合はアルコール類を使用してください。ガラスクリーナーやシンナー系のものは使用しないでください。

4.2 フロントパネルの清掃について

 ・フロントパネルを清掃する場合は、ホースや霧吹きなどで潤滑剤やシリコン系物 質が混入していない真水をかけて硬い砂粒などの付着物を洗い流してください。
 それでも汚れが落ちない場合は、上記の真水を含ませたやわらかいスポンジで 水拭きを行ってください。

- ・乾拭きはしないでください(表面に付着した油成分が広がったり、アドバンスド親 ホコートを傷つけたりします)。
- ・水拭きを実施しても汚れが落ちない場合は、食器用中性洗剤を使用し、使用後はすすぎを十分に行ってください。洗車用洗剤などワックス成分が入っているものや、コンパウンドなどの研磨剤が入っているもの、中性以外(弱アルカリ、弱酸性タイプ)の洗剤を使用した場合、親水能力の低下や表面コートがはがれるおそれがあります。

・ベンジン・シンナーなどの有機溶剤は使用しないでください。

・霧吹きを使用する場合は初期不純物を取り除くために空吹かしした後にご使用く

ださい。

・不適切なお手入れによりフロントパネルのアドバンスド親水コートの効果が弱くなった場合、アドバンスド親水コートの効果を元に戻すためにはフロントパネルの交換(有償)が必要です。販売店または施工業者にご相談ください。

5 仕様

5.1 必要なPCの環境

CPU:	Intel [®] Core TM プロセッサー・ファミリー
	<1920 × 1080以内の解像度での利用>
	-Intel [®] Core™ i5-6500 以上
	-Intel [®] Core [™] i7-6700 以上推奨
	<1920 × 1080より高解像度での利用>
	-Intel [®] Core [™] i7-11700 以上推奨
メモリー:	<1920 × 1080以内の解像度での利用>
	4 GB(2 GB×2、デュアルチャネル)以上推奨
	<1920 × 1080より高解像度での利用>
	16 GB(8 GB×2、デュアルチャネル)以上推奨
ネットワーク機能:	10BASE-T、100BASE-TXまたは1000BASE-T 1ポート
サウンド機能:	サウンドカード(音声機能を使用する場合)
画像表示機能:	解像度:1920 × 1080ピクセル以上
	<3840 × 2160の解像度での利用>
	高解像度モニタリング:3840 × 2160ピクセル以上
	発色:True Color 24ビット以上
対応OS:	Microsoft Windows 11 日本語版
	Microsoft Windows 10 日本語版
ウェブブラウザ:	Google Chrome TM
	Firefox
	Microsoft Edge(Chromium版以降)
その他:	Adobe [®] Reader [®] または Acrobat Reader [®] (PDFファイルを閲覧するため)

5.2 撮像モードと解像度について



 ・ストリームのビットレートは、ネットワークページの[ネットワーク]タブにある[配信量 制御(ビットレート)]に制限されます。

- ・リフレッシュ間隔が短い場合、被写体によっては設定したビットレートを超過する ことがあります。
- ・同時接続するユーザー数、または、使用する機能の組合せによっては、設定した値よりもビットレートが低下することがあります。設定後に、配信映像をご確認ください。

5.2.1 解像度

解像度です。初期値の数値には下線を引いています。

撮像モー]	2	ストリーム(1)	ストリーム(2)	ストリーム(3)	ストリーム (4)	JPEG(1) *1	JPEG(2)
16: <u>9</u>		<u>3840x2160</u>	3840x2160			3840x2160	
(30fps)		2560x1440	2560x1440 *2			2560x1440	
16:9			<u>1920x1080</u>			1920x1080	
(25fps)			1280x720	1280x720	1280x720	1280x720	
			640x360	640x360	640x360	640x360	640x360
			320x180 *3	320x180 *3	320x180 *3	320x180 *3	
	(A)	Max 30(25) f	Max	Max	Max	Max 5(4.2)	Max
	*4	ps *5*6*7	15(12.5) fps	15(12.5) fps	15(12.5) fps	fps * ^{8*9}	15(12.5) fps
	(B)	Max	Max 30(25)	Max 30(25)	Max 30(25)		*9
	*4	15(12.5) fps	fps *5*6*7	fps *5*6*7	fps *5*6*7		

WV-S15701-Z3LN

- *1 ストリーム(1)、ストリーム(2)、ストリーム(3)、ストリーム(4)、JPEG(2)に設定されている解 像度と同じ解像度が選択できます。
- *2 ストリーム(1)が「2560x1440」に設定されている場合、ストリーム(2)は「2560x1440」が選択 できます。
- *3 画像解像度が「320x180」のとき、[画像回転]で「90°」、「270°」は設定できません。
- *4 ストリーム(1)、ストリーム(2)、ストリーム(3)、ストリーム(4)の最大フレームレートは、(A)または(B)のいずれかの組み合わせとなります。
- *5 ストリーム(2)に「3840x2160」または「2560x1440」を選択すると、フレームレートは最大「15fps(12.5fps)」に制限されます。

- *6 ストリーム(4)に「1280x720」を選択した場合、フレームレートは最大「15fps(12.5fps)」に制限されます。
- *7 [画像回転]で「90°」または「270°」を選択した場合、フレームレートは最大「15fps (12.5fps)」に制限されます。
- *8 画像解像度が「3840×2160」のとき、画像更新間隔は最大1fpsに制限されます。画像 解像度が「2560 x 1440」のとき、画像更新間隔は最大2fps(2.1fps)に制限されます。
- *9 [ストリーム配信]を[Off]に設定した場合、最大フレームレートは30 fps(25 fps)です。

WV-S15501-Z1LN

撮像モード	ストリーム(1)	ストリーム (2)	ストリーム(3)	ストリーム(4)	JPEG(1) *1	JPEG(2)
<u>16:9(30fps)</u>	3072x1728	3072x1728			3072x1728	
16:9(25fps)	2560x1440	2560x1440 *2			2560x1440	
		<u>1920x1080</u>			1920x1080	
		1280x720	1280x720	1280x720	1280x720	
		640x360	640x360	640x360	640x360	640x360
		320x180 *3	320x180 *3	320x180 *3	320x180 * ³	
	Max 30(25)	Max 30(25)	Max 30(25)	Max 30(25)	Max 5(4.2)	Max
	fps *4*5	fps *4*5	fps *4*5	fps *4*5	fps *6*7	15(12.5) fps
						*7
4:3(30fps) *8	3072x2304	3072x2304			3072x2304	
4:3(25fps) *8	2560x1920	2560x1920 *2			2560x1920	
		1280x960			1280x960	
		800x600			800x600	
		640x480	640x480	640x480	640x480	640x480
		400x300	0 1011100	0 1011 10 0	400x300	01011200
		320x240	2202240	2202240	2202240	
	Max 30(25)	Max 30(25)	Max 20(25)	$M_{\rm DV} = 20(25) f$	$M_{0x} 5(4.2)$	Max
	WIAX JU(2J)	1VIAX 30(23)	WIAX 30(23)	*4	1VIAX J(4.2)	
	tps **	tps **	tps **	ps **	tps ***	15(12.5) fps *7

- *1 ストリーム(1)、ストリーム(2)、ストリーム(3)、ストリーム(4)、JPEG(2)に設定されている解 像度と同じ解像度が選択できます。
- *2 ストリーム(1)が「2560x1440(2560x1920)」に設定されている場合、ストリーム(2)は 「2560x1440(2560x1920)」が選択できます。
- *3 画像解像度が「320x180」のとき、[画像回転]で「90°」、「270°」は設定できません。
- *4 ストリーム(2)に「3072x1728(3072x2304)」または「3072x1728(3072x2304)」を選択すると、 フレームレートは最大「15fps(12.5fps)」に制限されます。

- *5 ストリーム(4)に「1280x720」を選択した場合、フレームレートは最大「15fps(12.5fps)」に制限されます。
- *6 画像解像度が「3072 x 1728 (3072 x 2304)」のとき、画像更新間隔は最大1fpsに制限さ れます。画像解像度が「2560 x 1440 (2560 x 1920)」のとき、画像更新間隔は最大2fps (2.1fps)に制限されます。
- *7 [ストリーム配信]を[Off]に設定した場合、最大フレームレートは30 fps(25 fps)です。
- *8「撮像モード」で「4:3」を選択した場合、[画像回転]で「90°」、「270°」は設定できません。

WV-S15301-Z1LN

撮像モード	ストリーム(1)	ストリーム (2)	ストリーム (3)	ストリーム (4)	JPEG(1)	JPEG(2)
16:9(60fps) *1	1920x1080	1920x1080			1920x1080	
16:9(50fps) *1	1280x720	1280x720	1280x720		1280x720	
	640x360	640x360	640x360	640x360	640x360	640x360
	320x180	320x180	320x180	320x180	320x180	
	60(50) fps	Max 10(8.3)	Max 10(8.3)	Max 10(8.3)	Max 5(4.2)	Max
		fps	fps	fps	fps ^{*3}	15(12.5) fps
						*3
<u>16:9(30fps)</u>	<u>1920x1080</u>	1920x1080			<u>1920x1080</u>	
16:9(25fps)	1280x720	<u>1280x720</u>	1280x720		1280x720	
	640x360	640x360	<u>640x360</u>	<u>640x360</u>	640x360	<u>640x360</u>
	320x180 *2					
	Max 30(25)	Max 30(25)	Max 30(25)	Max 30(25)	Max 5(4.2)	Max
	fps	fps	fps	fps	fps *3	15(12.5) fps
						*3
4:3(30fps) *1						
4:3(25fps) *1	1280x960	1280x960			1280x960	
	640x480	640x480	640x480	640x480	640x480	640x480
	320x240	320x240	320x240	320x240	320x240	
	Max 30(25)	Max 30(25)	Max 30(25)	Max 30(25)	Max 5(4.2)	Max
	fps	fps	fps	fps	fps *3	15(12.5) fps
						*3
4:3(15fps) *1	2048x1536				2048x1536	
4:3(12.5fps) *1		1280x960			1280x960	
		640x480	640x480	640x480	640x480	640x480
		320x240	320x240	320x240	320x240	

WV-S15301-Z1LN(続き)

撮像モード	ストリーム(1)	ストリーム(2)	ストリーム(3)	ストリーム (4)	JPEG(1)	JPEG(2)
	Max 15(12.5)	Max	Max	Max	Max 5(4.2)	Max
	fps	15(12.5) fps	15(12.5) fps	15(12.5) fps	fps ^{*4}	15(12.5) fps

- *1「撮像モード」で「16:9(60fps/50fps)」または「4:3」を選択した場合、[画像回転]で 「90°」、「270°」は設定できません。
- *2 画像解像度が「320x180」のとき、[画像回転]で「90°」、「270°」は設定できません。
- *3 [ストリーム配信]を[Off]に設定した場合、最大フレームレートは30 fps(25 fps)です。
- *4 [ストリーム配信]を[Off]に設定した場合、最大フレームレートは15 fps(12.5 fps)です。

WV-X15301-Z1LN

撮像モード	ストリーム(1)	ストリーム (2)	ストリーム (3)	ストリーム(4)	JPEG(1)	JPEG(2)
16:9(60fps)	1920x1080	1920x1080			1920x1080	
16:9(50fps)	1280x720	1280x720	1280x720		1280x720	
	640x360	640x360	640x360	640x360	640x360	640x360
	320x180	320x180	320x180	320x180	320x180	
	60(50) fps	Max 60(50)	Max 60(50)	Max 60(50)	Max 5(4.2)	Max
		fps	fps	fps	fps *1	15(12.5) fps
						*1
16:9(30fps)	<u>1920x1080</u>	1920x1080			<u>1920x1080</u>	
16:9(25fps)	1280x720	<u>1280x720</u>	1280x720		1280x720	
	640x360	640x360	640x360	<u>640x360</u>	640x360	<u>640x360</u>
	320x180	320x180	320x180	320x180	320x180	
	Max 30(25)	Max 30(25)	Max 30(25)	Max 30(25)	Max 5(4.2)	Max
	fps	fps	fps	fps	fps *1	15(12.5) fps
						*1
4:3(60fps)	2048x1536				2048x1536	
4:3(50fps)	1280x960	1280x960			1280x960	
	640x480	640x480	640x480	640x480	640x480	640x480
	320x240	320x240	320x240	320x240	320x240	
	Max 60(50)	Max 60(50)	Max 60(50)	Max 60(50)	Max 5(4.2)	Max
	fps	fps	fps	fps	fps *1	15(12.5) fps *1

撮像モード	ストリーム(1)	ストリーム(2)	ストリーム(3)	ストリーム(4)	JPEG(1)	JPEG(2)
4:3(30fps)	2048x1536				2048x1536	
4:3(25fps)	1280x960	1280x960			1280x960	
	640x480	640x480	640x480	640x480	640x480	640x480
	320x240	320x240	320x240	320x240	320x240	
	Max 30(25)	Max 30(25)	Max 30(25)	Max 30(25)	Max 5(4.2)	Max
	fps	fps	fps	fps	fps *1	15(12.5) fps
						*1

WV-X15301-Z1LN(続き)

*1 [ストリーム配信]を[Off]に設定した場合、最大フレームレートは30 fps(25 fps)です。

5.2.2 制限事項

	WV-S15701-	WV-S15501-	WV-S15301-Z1LN		N
	Z3LN	Z1LN			
支援	16:9(30/25fps)	16:9(30/25fps)	16:9(60/50fps)	16:9(30/25fps)	4:3(15/12.5fps)
饭肥		4:3(30/25fps)		4:3(30/25fps)	
スナップショット	0	0	0	0	\bigcirc
マルチスクリーン	\bigcirc	0	0	0	0
機能拡張ソフ	○ *1	0	×	0	×
トウェア					
画像回転	0	○ *2	○ *3	○ *2	O *4
画揺れ補正	O *5*6*7	○ *5*7	○ *5*7	*5*7	○ *5*7
SD録画	0	0	×	0	0
オーバーレイ	0	0	0	0	0
画像					
スマートコー	0	0	0	0	0
ディング					
スーパーダイ	○ *8	○ *8	×	0	0
ナミック					
インテリジェ	0	0	0	0	0
ントオート					
コントラスト自	0	0	0	0	0
動調整					
プライバシー	○ *9	0	0	0	0
ゾーン					

	WV-S15701-	WV-S15501-	V	WV-S15301-Z1LN	
	Z3LN	Z1LN			
メール通知	0	0	0	0	0
(画像添付)					
FTP/SFTP	0	0	0	0	0
送信					
動作検知	0	0	0	0	0
妨害検知	0	0	0	0	0
音検知	0	0	0	0	0
データ暗号	0	0	0	0	0
i-PRO Remo.	0	0	0	0	0
Service					

- *1 機能拡張ソフトウェアが起動している時、フレームレートは最大「15fps(12.5fps)」に制限 されます。
- *2 「撮像モード」で「4:3(30/25fps)」を選択した場合、[画像回転]で「90°」、「270°」は設定 できません。
- *3 「撮像モード」で「16:9(60/50fps)」を選択した場合、[画像回転]で「90°」、「270°」は設 定できません。
- *4 [画像回転]で「90°」、「270°」は設定できません。
- *5 [画揺れ補正]を[On]に設定した場合、スーパーダイナミックの設定が[Off]になります。
- *6 [画揺れ補正]を[On]に設定した場合、フレームレートは最大「15fps(12.5fps)」に制限されます。
- *7 [画揺れ補正]を[On]に設定した場合、[画像回転]で「90°」、「270°」は設定できません。
- *8 [スーパーダイナミックレベル]を30以上に設定した場合、フレームレートは最大「15fps (12.5fps)」に制限されます。
- *9 [プライバシーゾーン]を[On]に設定した場合、フレームレートが最大「15fps(12.5fps)」に 制限されます。

	WV-X15301-Z1LN		
故	16:9(60/50fps)	16:9(30/25fps)	
仍这日日	4:3(60/50fps)	4:3(30/25fps)	
スナップショット	0	0	
マルチスクリーン	0	0	
機能拡張ソフ	×	0	
トウェア			
画像回転	O *1	○ *1	
画揺れ補正	×	○ *2*3	

	WV-X15301-Z1LN		
SD録画	×	0	
オーバーレイ	0	0	
画像			
スマートコー	○ *4	○ *4	
ディング			
スーパーダイ	×	0	
ナミック			
インテリジェン	0	0	
ኑオーኑ			
コントラスト自	0	0	
動調整			
プライバシー	○ *5	0	
ゾーン			
メール通知	0	0	
(画像添付)			
FTP/SFTP	0	0	
送信			
動作検知	0	0	
妨害検知	0	0	
音検知	0	0	
データ暗号	0	0	
i-PRO Remo.	0	0	
Service			

- *1「撮像モード」で「16:9(60fps/50fps)」または「4:3」を選択した場合、[画像回転]で 「90°」、「270°」は設定できません。
- *2 [画揺れ補正]を[On]に設定した場合、スーパーダイナミックの設定が[Off]になります。
- *3 [画揺れ補正]を[On]に設定した場合、[画像回転]で「90°」、「270°」は設定できません。
- *4「Advanced (固定GOP 60s + 1s キーフレーム)」には対応していません。
- *5「撮像モード」で「16:9(60fps/50fps)」または「4:3(60fps/50fps)」を選択した場合、[プライ バシーゾーン表示形式]で[モザイク]は設定できません。

5.3 配信性能について

・同時にアクセスできるユーザー数は最大14人です。

・帯域幅は、最大50 Mbpsです。

5.4 使用できる機能拡張ソフトウェアについて

インストール可能な機能拡張ソフトウェア(アプリ)数と容量についての情報です。

WV-S15701-Z3LN、WV-S15501-Z1LN、WV-S15301-Z1LN

アプリ搭載数	アプリ搭載容量(ROM容量)	アプリ搭載容量(RAM容量)
3	150 MB	250 MB

WV-X15301-Z1LN

アプリ搭載数	アプリ搭載容量(ROM容量)	アプリ搭載容量(RAM容量)
9	6 GB	1024 MB



最新のソフトウェアの対応情報、使用時の制約事項については、以下の技術情報ウェブサイトにある<管理番号:C0103>を参照してください。 →技術情報ウェブサイト

WV-S15701-Z3LN、WV-S15501-Z1LN、WV-S15301-Z1LN

ソフトウェア名称	製品品番	プリインストール	対応状況
AI動体検知アプリケー	WV-XAE200WUX	0	対応
ション			
AIプライバシーガード	WV-XAE201WUX	0	対応
アプリケーション			
AI顔検知アプリケーション	WV-XAE204WUX	×	対応
AI人物属性識別アプリ	WV-XAE205WUX	×	対応
ケーション			
AI車両属性識別アプリ	WV-XAE206WUX	×	対応
ケーション			
AI混雑検知アプリケー	WV-XAE207WUX	×	対応
ション			
AI状態変化検知アプリ	WV-XAE400W	×	対応
ケーション			
ナンバー認識アプリケー	WV-XAE202WUX	×	対応
ション			

WV-S15701-Z3LN、WV-S15501-Z1LN、WV-S15301-Z1LN(続き)

ソフトウェア名称	製品品番	プリインストール	対応状況
AI現場学習アプリケー	_	×	非対応
ション			
AIプロセッサー解除ラ	WV-XLE001WUX	0	対応
イセンス			

WV-X15301-Z1LN

ソフトウェア名称	製品品番	プリインストール	対応状況
AI動体検知アプリケー	WV-XAE200WUX	0	対応
ション			
AIプライバシーガード	WV-XAE201WUX	0	対応
アプリケーション			
AI顔検知アプリケーション	WV-XAE204WUX	×	対応
AI人物属性識別アプリ	WV-XAE205WUX	0	対応
ケーション			
AI車両属性識別アプリ	WV-XAE206WUX	0	対応
ケーション			
AI混雑検知アプリケー	WV-XAE207WUX	0	対応
ション			
AI状態変化検知アプリ	WV-XAE400W	0	対応
ケーション			
ナンバー認識アプリケー	WV-XAE202WUX	0	対応
ション			
AI現場学習アプリケー	_	0	対応
ション			
AIプロセッサー解除ラ	WV-XLE001WUX	0	対応
イセンス			

5.5 ランプ



- [SD MOUNT]ランプ
- ② [LINK]ランプ
- ③ [ACT]ランプ

5.5.1 ランプの点灯について

[SD MOUNT]ランプ

- ・microSDメモリーカードを挿入して認識できたとき
- 消灯→ 緑点滅→緑点灯
- ・microSDメモリーカード挿入後、SD ON/OFFボタンを押し(1秒以下)、保存可能な状態に なったとき
- 消灯→緑点灯
- ・microSDメモリーカードに保存できる状態のとき
- 緑点灯
- ・SD ON/OFFボタンを長押し(約2秒間)してmicroSDメモリーカードを取り出す場合(録画中)
- 緑点灯→緑点滅→消灯
- ・ SD ON/OFFボタンを長押し(約2秒間)してmicroSDメモリーカードを取り出す場合(録画待機中)
- 緑点灯→消灯
- ・microSDメモリーカードに異常が発生している場合や未使用に設定している場合など保存できない状態のとき
- 消灯

[LINK]ランプ

接続機器と通信可能になったとき

- 橙点灯

[ACT]ランプ

- カメラがデータ送受信時
- 緑点滅(アクセス中)

ランプの詳細については、ユーザーマニュアルを参照してください。



5.6 ボタン



- ① [SD ON/OFF]ボタン
- [WIDE+AF]ボタン
- ③ [TELE+AF]ボタン
- ④ [INITIAL SET]ボタン

5.7 ケーブル



- RJ45ネットワークケーブル/RJ45プラグ付きEthernetケーブル(カテゴリー5e以上、ストレート、4対(8芯)、100 m未満)
- ② 電源接続ケーブル/2P電源ケーブル(マルチケーブル(別売り)付属品)
- ③ オーディオ入力ケーブル(白)
- ④ オーディオ出力ケーブル(黒)
- ⑤ 外部I/Oケーブル/4Pアラームケーブル(マルチケーブル(別売り)付属品)
- ⑥ [MONITOR OUT]端子(工場出荷時:NTSCモニター用)
- ⑦ マルチケーブル(別売り)



外部I/Oケーブルについての詳細は以下の通りとなります。

GND(黒)

ALARM IN1(緑): アラーム入力1 / 白黒切換入力/自動時刻調整入力 ALARM IN2(赤): アラーム入力2 / アラーム出力 ALARM IN3(灰): アラーム入力3 / アラーム出力/ AUX 出力

入力仕様:無電圧メイク接点入力 (DC4 V~5 V プルアップ抵抗(約5 kΩ)内蔵)
 OFF:オープンまたはDC4 V~5 V
 ON:GNDとのメイク接点(必要ドライブ電流1 mA以上)
 出力仕様:オープンコレクタ出力(外部からの最大印加電圧DC20 V)
 OPEN:DC4 V~5 V プルアップ抵抗(約5 kΩ)内蔵
 CLOSE:出力電圧DC1 V以下(最大ドライブ電流50 mA)

6 その他

6.1 初期化する

INITIAL SETボタンを押すことで、本体を初期化することができます。 INITIAL SETボタンの位置 については、以下を参照してください。

→ボタン

- (1) 本機の電源を切る
- (2) [INITIAL SET]ボタンを押しながら、本機の電源を入れる
- (3) [INITIAL SET]ボタンは、電源を入れたあとでも15秒以上押し続ける
- (4) [INITIAL SET]ボタンを離す
 - 約2分後に本機が起動されて、ネットワーク設定データを含む設定が初期化されます。正常に起動しない場合は、もう一度やり直してください。

6.2 ソフトウェアのバージョンを確認する

本機の機能はソフトウェアにより実現されています。本機の動作に問題があった場合などは、まず現在のソフトウェアのバージョンを確認することをお勧めします。

- ➤ ライブ画ページの設定パネル>[詳細設定]>[カメラの詳細設定]>左側にある詳細設定メ ニューの[メンテナンス]>[バージョンアップ]タブをクリックすると、バージョンが記載されてい る画面が表示されます。
- (1) [ソフトウェアバージョン]でソフトウェアのバージョンを確認する
 - 現在のソフトウェアのバージョンが確認できます。



最新のバージョンのソフトウェアには、特定の問題の修正が含まれていることがあります。

6.3 ソフトウェアをバージョンアップする

- ➤ ライブ画ページの設定パネル>[詳細設定]>[カメラの詳細設定]>左側にある詳細設定メ ニューの[メンテナンス]>[バージョンアップ]タブをクリックすると、ソフトウェアをバージョンアッ プできる画面が表示されます。
- (1) 最新のソフトウェアをPCにダウンロードする
- (2) [ファイルを選択]をクリックしてダウンロードしたソフトウェアを指定し、[実行]ボタンをクリック する



・バージョンアップ中は、本機の電源を切らないでください。また、バージョンアップが終了するまで一切の操作を行わないでください。

・バージョンアップは、本機と同じサブネット内にあるPCで行ってください。

・バージョンアップを行ったあとは、必ずバージョンを確認してください。また、インターネットー時ファイルを削除してください。

6.4 画質調整時の設定順序について

画質に関する設定は、視認性の調整 → 色の調整 → ノイズ除去の順に設定することを推奨します。

- (1) 視認性を調整する
 - ・ [光量制御モード]、[インテリジェントオート]、[スーパーダイナミック]、[コントラスト強度]、 [逆光補正]、[強光補正]、[暗部補正]、[明部補正]、[最大ゲイン]、[最長露光時間]、[ペ デスタルレベル]
- (2) 色を調整する
 - ・ [ホワイトバランス]、[クロマレベル]
- (3) ノイズを除去する
 - [デジタル・ノイズ・リダクション]、[シャープネスレベル]

各機能の詳細は、ユーザーマニュアルを参照してください。



- ・画質調整の機能は、相互に影響するものがあります。
- ・必要に応じて、画面の明るさレベルを調整してください。

6.5 被写体の明るさを調整する(明るいシーン)

6.5.1 明るさを調整する

被写体の明るさを調整します。

- ▶ ライブ画ページの設定パネル>[画質]タブをクリックすると、画質に関する設定ができます。
- (1) [画質]の[明るさ]を調整する
 - ・ [+]方向に動かすと、画像は明るくなります。
 - ・ [-]方向に動かすと、画像は暗くなります。



6.6 被写体の明るさを調整する(暗いシーン)

6.6.1 最大ゲインを調整する

暗いシーンでは、最大ゲインを大きくすることで画像が明るくなります。

- ▶ ライブ画ページの設定パネル>[画質]タブをクリックすると、画質に関する設定ができます。
- (1) [最大ゲイン]を[+]方向に調整する





6.6.2 最長露光時間を調整する

最長露光時間を長くすることで画像が明るくなります。

- ▶ ライブ画ページの設定パネル>[画質]タブをクリックすると、画質に関する設定ができます。
- (1) [最長露光時間]を選択する
 - ・ [最長露光時間]を[最大 1/30s](初期設定)より長い時間を選択すると、入力する光量が 増えるので、画像が明るくなります。

最長露光時間を長くすると残像が増えます。





6.7 画面の白飛びや黒つぶれを抑える

6.7.1 スーパーダイナミックを設定する

スーパーダイナミックをOnにすると、明度差が大きい場所で撮影しても、明るい部分も暗い部分 も忠実に再現します。

▶ ライブ画ページの設定パネル>[画質]タブをクリックすると、画質に関する設定ができます。

(1) [スーパーダイナミック]を[On]にする

照明の条件によって次のような現象が見られるときは、[スーパーダイナミック]を [Off]に設定してください。 - 画面のちらつきや色の変化が生じる場合 - 画面上の明るい部分にノイズが生じる場合



6.7.2 逆光補正を設定する

[逆光補正]に設定することで、屋外から強い光が入る環境における屋内の被写体の黒つぶれを 抑制します(屋内の被写体が明るくなります)。

- ➤ ライブ画ページの設定パネル>[詳細設定]>[カメラの詳細設定]>左側にある詳細設定メニューの[映像]、または[映像/音声]>[画質]タブにある[画質調整]>[詳細設定へ]をクリックすると、画質調整の設定画面が表示されます。
- (1) [スーパーダイナミック]の[逆光/強光補正]で[逆光補正(BLC)]に設定する



[スーパーダイナミック]を[On]に設定している場合、または[インテリジェントオート] を[On]に設定している場合は、[逆光補正]が設定できません。

逆光補正:Off





6.7.3 強光補正を設定する

[強光補正]を設定することで、車のヘッドライトなど明るい光による被写体の白とびを抑制します。

- ➤ ライブ画ページの設定パネル>[詳細設定]>[カメラの詳細設定]>左側にある詳細設定メ ニューの[映像]、または[映像/音声]>[画質]タブにある[画質調整]>[詳細設定へ]をクリック すると、画質調整の設定画面が表示されます。
- (1) [スーパーダイナミック]の[逆光/強光補正]で[強光補正]を選択する





6.7.4 暗部補正を調整する

[暗部補正]を調整することで、画像の暗い部分を明るくします。

- > ライブ画ページの設定パネル>[詳細設定]>[カメラの詳細設定]>左側にある詳細設定メ ニューの[映像]、または[映像/音声]>[画質]タブにある[画質調整]>[詳細設定へ]をクリック すると、画質調整の設定画面が表示されます。
- (1) [詳細設定]の[暗部補正]のレベルを[+]方向に調整する





6.7.5 [ペデスタルレベル]を調整する

[ペデスタルレベル]を調整することで、画像の黒レベルが調整できます。

- ➤ ライブ画ページの設定パネル>[詳細設定]>[カメラの詳細設定]>左側にある詳細設定メニューの[映像]、または[映像/音声]>[画質]タブにある[画質調整]>[詳細設定へ]をクリックすると、画質調整の設定画面が表示されます。
- (1) [詳細設定]の[ペデスタルレベル]を調整する
 - ・ [+]方向に動かすと、画像は明るくなります。
 - ・ [-]方向に動かすと、画像は暗くなります。

[+]方向

[-]方向





6.8 被写体のコントラストを調整する

6.8.1 コントラストを調整する

[コントラスト強度]を調整して画像の明暗差を大きくすることで、明暗差が少ない被写体の視認性 を改善できます。

- ➤ ライブ画ページの設定パネル>[詳細設定]>[カメラの詳細設定]>左側にある詳細設定メ ニューの[映像]、または[映像/音声]>[画質]タブにある[画質調整]>[詳細設定へ]をクリック すると、画質調整の設定画面が表示されます。
- (1) [詳細設定]の[コントラスト強度]のレベルを[+]方向に調整する

レベル:128

[+]方向

明暗差が大きくなる



6.9 フリッカーの発生を抑える

[光量制御モード]を使って、蛍光灯によるフリッカー(ちらつき)を自動補正します。

▶ ライブ画ページの設定パネル>[画質]タブをクリックすると、画質に関する設定ができます。

(1) [光量制御モード]の[フリッカレス(50 Hz)]、または[フリッカレス(60 Hz)]を選択する
 ・ 地域によって、50 Hz/60 Hzを使い分けてください。

6.10 被写体の残像を軽減する(明るいシーン)

6.10.1 インテリジェントオート(動き優先レベル)を設定する

[インテリジェントオート]を使用することで、シーン(逆光、屋外、夜景など)や人物の顔などの動きのある被写体をカメラが判別します。そして、カメラが自動的にレンズから入る光の量、ゲイン、シャッター速度、コントラストを調整することで、動きのある被写体を見やすくします。

- ➤ ライブ画ページの設定パネル>[詳細設定]>[カメラの詳細設定]>左側にある詳細設定メニューの[映像]、または[映像/音声]>[画質]タブにある[画質調整]>[詳細設定へ]をクリックすると、画質調整の設定画面が表示されます。
- (1) [インテリジェントオート]を[On]にして、[顔優先レベル(明るさ)]と[動き優先レベル(シャッター 時間)]を調整する
 - ・ [+]方向に調整することで、被写体のぶれが軽減されます。

低照度環境でレベルを大きくすると、ノイズが増えます。



Off(人物がぶれて いる)



On(人物のぶれ

6.10.2 最長露光時間を調整する

最長露光時間を短くすることで残像が軽減されます。

- ▶ ライブ画ページの設定パネル>[画質]タブをクリックすると、画質に関する設定ができます。
- (1) [最長露光時間]を[最大 1/30s](初期設定)より短い時間を選択する
 - [最長露光時間]を[最大 1/30s](初期設定)より短い時間に設定すると、残像が軽減され ます。





6.11 被写体の残像を軽減する(暗いシーン)

6.11.1 デジタル・ノイズ・リダクションを調整する

[デジタル・ノイズ・リダクション]を調整して、ノイズリダクションの効果を弱くすることで、残像が軽 減されます。

▶ ライブ画ページの設定パネル>[画質]タブをクリックすると、画質に関する設定ができます。

(1) [デジタル・ノイズ・リダクション]を[-]方向に調整する







6.12 被写体の輪郭をくっきりさせる

6.12.1 シャープネスレベルを調整する

[シャープネスレベル]を調整して、画像の輪郭をシャープにします。

- ▶ ライブ画ページの設定パネル>[画質]タブをクリックすると、画質に関する設定ができます。
- (1) [シャープネスレベル]を[+]方向に調整する



6.13 色を調整する

6.13.1 色の濃さを調整する

[クロマレベル]を調整することで、色の濃さを調整します。

- ➤ ライブ画ページの設定パネル>[詳細設定]>[カメラの詳細設定]>左側にある詳細設定メ ニューの[映像]、または[映像/音声]>[画質]タブにある[画質調整]>[詳細設定へ]をクリック すると、画質調整の設定画面が表示されます。
- (1) [画質基本調整]または[詳細設定]の[クロマレベル]を調整する

- ・ [+]方向に動かすと、派手で鮮やかな色になります。
- ・ [-]方向に動かすと、落ち着いた色になります。



6.13.2 ホワイトバランスを調整する

色調がナトリウム灯などの影響を受けている場合は、[ホワイトバランス]を使って調整します。

- ➤ ライブ画ページの設定パネル>[詳細設定]>[カメラの詳細設定]>左側にある詳細設定メ ニューの[映像]、または[映像/音声]>[画質]タブにある[画質調整]>[詳細設定へ]をクリック すると、画質調整の設定画面が表示されます。
- (1) [ホワイトバランス]で[ATW2]を選択する
 - ・ ナトリウム灯下などで、カメラがホワイトバランスを自動調整します。



6.14 被写体のノイズを軽減する(明るいシーン)

6.14.1 シャープネスレベルを調整する

[シャープネスレベル]を調整して、画像の輪郭をソフトにすることで、被写体周辺のノイズが軽減 されます。

▶ ライブ画ページの設定パネル>[画質]タブをクリックすると、画質に関する設定ができます。

(1) [シャープネスレベル]を[-]方向に調整する

レベル:31

レベル:5

輪郭がソフトになる



6.15 被写体のノイズを軽減する(暗いシーン)

6.15.1 デジタル・ノイズ・リダクションを調整する

[デジタル・ノイズ・リダクション]を調整して、ノイズリダクションの効果を強くすることで、ノイズが軽 減されます。

> ライブ画ページの設定パネル>[画質]タブをクリックすると、画質に関する設定ができます。
 (1) [デジタル・ノイズ・リダクション]を[+]方向に調整する

ノイズリダクションの効果を強くすると、残像が増えます。



レベル:255 ノイズが減る

6.16 白黒切換時のフォーカスを合わせる

6.16.1 白黒切換時のフォーカス調整方法

[カラー/白黒切換連動]が[Auto]に設定されている場合、低照度の状態で、街路灯等のスポット光や平坦な被写体などが映り込んでいると、白黒切換時にフォーカスが合わないことがあります。

そのような場合は、以下の手順でフォーカスを調整してください。

- > ライブ画ページの設定パネル>[詳細設定]>[カメラの詳細設定]>左側にある詳細設定メ ニューの[ズーム]>[ズーム/フォーカス]タブをクリックすると、ズーム/フォーカス調整の設 定画面が表示されます。
- (1) [カラー/白黒切換連動]を設定する
 - [白黒切換]を[Off]、[On(IR Light Off)]、[On(IR Light On)]、[Auto1(IR Light Off)]、
 [Auto2(IR Light On)]、[Auto3(SCC)]のいずれかで使用される場合、[固定ピントシフト(ノーマル)]に設定します。
 - ・ [白黒切換]を[Auto4(LPR)]で使用される場合、[固定ピントシフト(LPR)]に設定します。
 - * [白黒切換]はライブ画ページの設定パネル>[詳細設定]>[カメラの詳細設定]>左側にある 詳細設定メニューの[映像/音声]>[画質]タブにある[画質調整]>[詳細設定へ>>]をクリッ クすると表示される、画質調整の設定画面で設定できます。
- (2) 昼間のカラー状態または夜間の白黒状態で、[マニュアルフォーカス調整]を使用してフォー カス位置を調整する
- (3) [白黒切換]を[Off]、[On(IR Light Off)]、[On(IR Light On)]、[Auto1(IR Light Off)]、
 [Auto2(IR Light On)]、[Auto3(SCC)]、[Auto4(LPR)]のいずれかに設定する



- ・白黒状態にするには、[白黒切換]を[On(IR Light On)]に設定して強制的に白黒にします。
- ・[白黒切換]の[Auto3(SCC)]は10倍モデルのみ設定できます。
 - (WV-S15501-Z1LN/WV-S15301-Z1LN/WV-X15301-Z1LN)
- ・[白黒切換]を[Auto4(LPR)]に選択した場合、[白黒切換]>[レベル]の設定、変更 ができなくなります。
- ・[白黒切換]の[Auto4(LPR)]設定は、高速シャッターでの動作を想定しているため、 最長露光時間を[最大1/120s]以下([最大1/30s]など)のシャッター設定にすると、 白黒画像とカラー画像の切換を繰り返すことがあります。

スーム/フォーカス調整	画 質 調 整
ズーム/フォーカス調整	※変更した内容は即座に反映されます シーンファイル外
倍率指定调整 x1.0 時込み	+面質基本調整
	+ スーパーダイナミック 〇 On ③ Off
マニュアルズーム調整 Q. (1) (1)	+光量制御モード
マニュアルフォーカス调整 オート 近 遠	+白黑切換 Auto2(IR Light On) ¥
フォーカス枠設定 🥸 示	+ホワイトパランス ATW1 > 酸 強
カラー/白黒切換運動 オート 💙	+インテリジェントオート Off
グリッド表示 投 人	+詳細設定
	+シーン登録
	閉じる

上記の手順でもフォーカスが合わない場合は、以下の手順でフォーカスを調整してください。

- > ライブ画ページの設定パネル>[詳細設定]>[カメラの詳細設定]>左側にある詳細設定メ ニューの[ズーム]>[ポジション]タブある[プリセットポジション]>[詳細設定へ>>]をクリックする と、プリセットポジション設定画面が表示されます。
- (1) [プリセット]のプルダウンメニューからポジション番号を選択します
- (2) [オートフォーカス]を[Off]に変更する
- (3) 昼間にカラー状態で、[フォーカス]の[オート]/[近]/[遠]を使用してフォーカス位置を調 整する
- (4) [登録]ボタンをクリックする・ 昼間の撮影時など、カラー状態でのフォーカス位置でプリセットポジションを登録します。
- (5) 夜間に[白黒切換]を[On(IR Light On)]に設定した状態で、[フォーカス]の[オート]/[近]/
 [遠]を使用してフォーカス位置を調整する
- (6) [登録]ボタンをクリックする・ 夜間の撮影時など、白黒状態でのフォーカス位置でプリセットポジションを登録します。
- (7) 詳細設定メニューの[スケジュール]>[スケジュール]タブを開く
- (8) [スケジュール]の[動作モード]のプルダウンメニューから(4)で登録した[プリセット]を選択し、 [スケジュール]の曜日、時間を設定する
- (9) (8)と異なる[スケジュール]の[動作モード]のプルダウンメニューから(6)で登録した[プリセット] を選択し、[スケジュール]の曜日、時間を設定する
- (10)[設定]ボタンをクリックする
- ➤ ライブ画ページの設定パネル>[詳細設定]>[カメラの詳細設定]>左側にある詳細設定メ ニューの[映像/音声]>[画質]タブにある[画質調整]>[詳細設定へ>>]をクリックすると、画質 調整の設定画面が表示されます。
- (11)用途に合わせて、[白黒切換]を[Off]、[On(IR Light Off)]、[On(IR Light On)]、[Auto1(IR Light Off)]、[Auto2(IR Light On)]、[Auto3(SCC)]、[Auto4(LPR)]のいずれかに設定する



- ・白黒状態にするには、[白黒切換]を[On(IR Light On)]に設定して強制的に白黒にします。
- ・[白黒切換]の[Auto3(SCC)]は10倍モデルのみ設定できます。
 - (WV-S15501-Z1LN/WV-S15301-Z1LN/WV-X15301-Z1LN)
- ・[白黒切換]を[Auto4(LPR)]に選択した場合、[白黒切換]>[レベル]の設定、変更 ができなくなります。
- ・[白黒切換]の[Auto4(LPR)]設定は、高速シャッターでの動作を想定しているため、 最長露光時間を[最大1/120s]以下([最大1/30s]など)のシャッター設定にすると、 白黒画像とカラー画像の切換を繰り返すことがあります。

プリセッ	トポジシ	ョン設定	
プリセット			~
プリセットポジション設定:	ポジション番号	3	
ポジション名称表示	00n		
ポジション名称	- un	0.011	
オートフォーカス	Auto	Off	_
停止時間	- Auto	0.011	
登	録削	除	
※変更した内容は即座に反映	やされます		
スーパーダイナミック	On	Off	
レベル	-	יין יי ע	・・・・ キ セット
逆光/強光補正		\sim	
逆光補正レベル	-	ייוי ע	・・・ + セット
強光補正レベル	-	יייי. ע	・・・・ キ セット
マスクエリア設定	開始	終了	リセット
7-4			
	Ð,		
フォーカス オート 近	遠		
明るさ	問(+)		
	43(T)		
	閉じる		

画質調整

※変更した内容は即座に反映され	こます シーンファイル外	
+面質基本調整		
+スーパーダイナミック	⊖ On ● Off	
+光量制御モード	屋外撮影	
+白黑切换	Auto2(IR Light On) 🗸	
+ホワイトパランス	ATW1 ¥ 酸 定	
+インテリジェントオート	● On Off	
+詳細設定		
+シーン登録		
閉じる		

6.17 故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。

これらの処置をしても直らないときや、この表以外の症状のときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

現象	原因	対策	参照
電源が入らない	PoE++電源の場合		設置編
	•PoE++(IEEE802.3bt	・接続されているか確	
	準拠)対応の給電装	認してください。	
	置と本機のEthernet		
	ケーブルが接続され		
	ていますか?		

現象	原因	対策	参照
	・複数のPoE++端末機	・PoE++給電装置の取	
	器を接続できる給電	扱説明書をお読みく	
	装置によっては、供	ださい。	
	給できるトータル電力		
	の制限を超えると、		
	電源供給されないも		
	のがあります。		
	DC電源の場合		
	・電源接続ケーブルに	・接続されているか確	
	2P電源ケーブル	認してください。	
	(WV-QCA501UX付		
	属品)が接続されてい		
	ますか?		
	・ACアダプターは本機	・ACアダプターの定格	
	の定格を満たすもの	を確認してください。	
	を使用していますか?		
ネットワークケーブルを	・本機にEthernetケー	・Ethernetケーブルを	_
接続してもLINKランプ	ブルが正しく接続され	正しく接続してください。	
が橙色に点灯しない	ていますか?		
	・本機が接続されてい	・お使いのハブまたは	
	るハブまたはルーター	ルーターが正しく動	
	が正しく動作していま	作しているか確認して	
	すか?	ください。	
	・本機に接続した	・別のEthernetケーブ	
	Ethernetケーブルが	ルと交換してください。	
	断線していませんか?		
SDメモリーカード警告/	SDメモリーカードで読	正常なSDメモリーカー	-
エラーランプが赤点滅	み取り/書き込みエラー	ドに交換してください。	
する	が発生しています。異		
	常のあるメモリーカード		
	が挿入されていません		
	か?		

現象	原因	対策	参照
音声入力にノイズが発	以下のことが考えられます。	周辺機器の見直しで	設置編
生する		改善されない場合は、	
	・カメラ、スイッチング	アンプ付きマイクを使	
	ハブ、周辺機器のアー	用するか、出力インピー	
	スが接地されていない	ダンスの低いオーディ	
	・電力線などが近くに	オ出力を接続してください。	
	配線されている		
	・周辺に、強い電界や		
	磁界を発生する機器		
	がある(テレビやラジ		
	オの送信アンテナ、		
	エアコンのモーター、		
	電源トランスなど)		
オートフォーカス(AF)	以下のような場所ある	ソフトウェア画面上から	-
が合わない	いは被写体の場合は、	手動でフォーカスを調	
	自動でフォーカスを調	整してください。	
	整できない場合があります。		
	・動きが大きい		
	・照度変化が大きい		
	·低照度		
	・極端に明るかったり反		
	射したりする		
	・窓越し		
	 フロントパネルが汚れ 		
	やすい場所		
	・白壁など明暗が少ない		
	・ちらつきが激しい		

6.18 使用上の注意事項

・画像・画質への影響について

下記の設置条件においては、画質が低下したり、画像が見えにくくなる場合があります。

- 降雨時、風によりフロントパネルに雨滴が付着した場合

- 積雪時、風によりフロントパネルに雪が付着した場合(付着程度は降雪量、雪質により異なります)
- 空気中の粉じん・自動車の排気ガスなどでフロントパネルに汚れが付着した場合
- ・フロントパネルに放射状に薄く白い跡が見えることがありますが、親水コーティング生成過程 で生じるものであり製品の異常ではありません。
- ・フロント部に強い衝撃を与えないでください 破損、浸水の原因になります。
- ・換気口について
- 温度、湿度、天候などの条件によっては結露が発生し、除湿に時間がかかることがあります。
- 換気口の表面をふさがないでください。
- ・低温環境での使用について

寒冷地でもご使用いただけるよう、本機内部にヒーターが組み込まれています。

ヒーターは、内部温度が約-15℃以下になると自動的に動作します。

内部温度が-20℃以下の環境で設置・使用開始すると、電源投入直後はヒーターによって 本機内部が温まるのを待ってから起動しますので、起動に時間がかかる場合があります。 また内部温度が-30℃~60℃以下の環境で設置、使用開始すると、正常に使用できないこ とがあります。この場合は本機が温まるのを待ってから(約2時間以上)再度、電源を入れてく ださい。

本機が温まることによってフロントパネルに付着した雪や霜が解凍されますが、周囲の温度や 風雪の程度によっては解凍できない場合があります。

・使用中、画面に「WARMING UP-PLEASE WAIT」と表示されたときは

本機内部が低温になっています。内部が暖まるのを待ってから本機は自動で再起動します。しばらくお待ちください。

・レンズやフロントパネルに直接触れないでください

汚れると画質劣化の原因となります。

・電池について

本機は内部に電池が組み込まれています。電池は、日光、火などにより過度の熱にさらされる環境に放置しないでください。

- ・本機を使用しなくなった場合は放置せず、必ず撤去してください。
- ・消耗品について

次の部品は消耗品です。寿命時間を目安に交換してください。なお、寿命時間は、使用環 境、使用条件により変わります。寿命時間は、+35℃にて使用した場合の目安です。

- レンズ部:

<WV-S15701-Z3L>

約100万回動作(約5500時間)

<WV-S15501-Z1L、WV-S15301-Z1L、WV-X15301-Z1L>

約370万回動作(約20000時間)

・設置場所について

海上や海岸通り、融雪剤を散布される地域などには設置できません。

・弊社は、本機およびmicroSDメモリーカードの不具合により正常な録画、編集ができなかった 場合の内容の補償、録画または編集した内容の損失およびそれによる直接・間接の損害に 関して一切の責任を負わないものとします。

また、本機を修理した場合においても同様とします。

- ・オープンソースソフトウェアについて
- 本製品にはGNU General Public License (GPL)、GNU Lesser General Public License
 (LGPL) その他に基づきライセンスされるオープンソースソフトウェアが含まれています。
- お客様は、当該ソフトウェアのソースコードを入手し、GPLまたはLGPLに従い、複製、頒 布および改変できます。
- オープンソースソフトウェアのライセンスやソースコードに関する詳細は、本機の設定メ ニューの[サポート]ページの[本製品で使用しているOSSについては、こちらを参照ください。] をクリックして、表示される内容をお読みください。
- なお、ソースコードの内容などについてのご質問にはお答えしかねますので、あらかじめ ご了承ください。

・著作権について

GPL/LGPLその他に基づきライセンスされるオープンソースソフトウェアを除き、本製品に含ま れるソフトウェアの譲渡、コピー、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングは 禁じられています。また、本製品に含まれるすべてのソフトウェアの輸出法令に違反した輸出 行為は禁じられています。

- ・商標および登録商標について
- Microsoft、Windows、Windows Media、Internet Explorer、Microsoft EdgeおよびActiveX は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Intel、Intel Coreは、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。
- Adobe、Acrobat ReaderおよびAdobe ReaderはAdobeの商標です。
- microSDXCロゴはSD-3C,LLCの商標です。
- iPad、iPhoneは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
- AndroidおよびGoogle Chromeは Google LLC の商標です。
- Firefoxは、米国およびその他の国における Mozilla Foundation の商標です。
- QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- その他、この説明書に記載されている会社名・商品名は、各会社の商標または登録商標 です。

6.19 免責について

- ・この商品は、特定のエリアを対象に監視を行うための映像を得ることを目的に作られたもので す。この商品単独で犯罪などを防止するものではありません。
- ・弊社はいかなる場合も以下に関して一切の責任を負わないものとします。
- ① 本商品に関連して直接または間接に発生した、偶発的、特殊、または結果的損害・被害
- ② お客様の誤使用や不注意による障害または本商品の破損などの不便・損害・被害
- ③ お客様による本商品の分解、修理または改造が行われた場合、それに起因するかどうか にかかわらず、発生した一切の故障または不具合
- ④ 本商品の故障・不具合を含む何らかの理由または原因により、映像が表示などできないこ とで被る不便・損害・被害
- ⑤ 第三者の機器などと組み合わせたシステムによる不具合、あるいはその結果被る不便・損 害・被害
- ⑥ お客様による監視映像・記録が何らかの理由(ユーザー認証OFFでの使用を含む)により公となり、使用され、その結果生じた、被写体となった個人・団体などによるプライバシー侵害などを理由とする賠償請求、クレームなど
- ⑦ 登録した情報内容が何らかの原因(ユーザー名、パスワードなどの認証情報を忘れたこと により本商品を初期化する場合を含む)により、消失してしまうこと

6.20 ネットワークに関するお願い

本機はネットワークへ接続して使用するため、以下のような被害を受けることが考えられます。

- ① 本機を経由した情報の漏えいや流出
- ② 悪意を持った第三者による本機の不正操作
- ③ 悪意を持った第三者による本機の妨害や停止

このような被害を防ぐため、お客様の責任の下、下記のような対策も含め、ネットワークセキュリ ティ対策を十分に行ってください。

- ・ファイアウォールなどを使用し、安全性の確保されたネットワーク上で本機を使用する。
- ・ PCが接続されているシステムで本機を使用する場合、コンピューターウイルスや不正プログラムの感染に対するチェックや駆除が定期的に行われていることを確認する。
- ・不正な攻撃から守るため、ユーザー認証を利用し、ユーザー名とパスワードを設定し、ログ インできるユーザーを制限する。
- ・ 画像データ、認証情報(ユーザー名、パスワード)、アラームメール情報、FTPサーバー情

報、DDNSサーバー情報などをネットワーク上に漏えいさせないため、ユーザー認証でアクセスを制限するなどの対策を実施する。

- 管理者で本機にアクセスしたあとは、必ずすべてのブラウザを閉じる。
- ・管理者のパスワードは、定期的に変更する。また、認証情報(ユーザー名、パスワード)を 第三者の目に触れないよう、適切に保管する。
- ・本機、ケーブルなどが容易に破壊されるような場所には設置しない。