「みえますねっとPRO」サービス

「みえますねっとPRO」サービス(有料)を使用することで、「ダイナミックDNS(DDNS)」 サービスやそのほかのサービスを利用することができます。

- 通信状態確認サービス カメラからの信号が20分以上途絶えたとき、サーバーと機器との間で通信障害などの異常 が発生していることを管理者にメールで通知します。
- ・
 ・
 簡易センサーお知らせ
 録画オプションサービス
 最短10分ごとのカメラセンサーの動作に連動して簡易的な録画ができます。

詳細は「みえますねっとPRO」サービスのウェブサイト(<u>http://panasonic.biz/miemasu/pro/</u>) を参照してください。

システム概要



重要

- 「ダイナミックDNS(DDNS)」Update (RFC2136準拠)について 当社では「みえますねっとPRO」、「みえますねっと」サービス以外のDDNSサービスに 関する動作保証は一切行っていません。したがって「みえますねっとPRO」、「みえます ねっと」サービス以外のDDNSサービスの利用により、カメラをお使いの環境に何らかの 障害や損害が発生したとしても、責任を負いかねます。「みえますねっとPRO」、「みえま すねっと」サービス以外のDDNSサービスの選定・設定に関しては、当該サービスの提供 事業者にお問い合わせください。
- 「みえますねっとPRO」サービスがサポートしているブラウザーなどを「みえますねっ とPRO」サービスのウェブサイト(<u>http://panasonic.biz/miemasu/pro/</u>)で確認し てください。

<u>お知らせ</u>

- 「みえますねっとPRO」サービスについてのトラブルなどの対処法については、「みえま すねっとPRO」サービスのウェブサイト(<u>http://panasonic.biz/miemasu/pro/</u>)を 参照してください。
- カメラのURLは、「みえますねっとPRO」 サービスに登録したあとに使用できるようになります。

(登録されたカメラのURLが有効になるまでに、最大で30分くらいかかる場合があります。)

 [ステータス] に [サービス契約登録済] 以外が表示されたときは、「みえますねっとPRO」 サービスに登録後に、カメラを再起動してください。再起動後、[ステータス] – [みえ ますねっとPRO] のカメラURLに、登録したURLが表示されていることを確認してくだ さい。

「みえますねっとPRO」サービスを使用する ・[インターネット] タブから設定をする(一部の機種のみ対応)

- 1 設定メニューの [インターネット] タブをクリックします。
- **2** [UPnP(自動ポートフォワーディング)] で [On]、[DDNS] で [みえますねっとPRO] を選択して、[設定] ボタンをクリックします。

インターネット		
UPnP(自動ポートフォワーディング)	⊙ On	Ooff
DDNS	みえますねっとPRO 👻	
インターネットにカメラを公開するためには、自 すねっとPRO」サービス(有料)に登録してくだ	ー 目動ボートフォワーディン・ さい。	グ (IPv4) 設定やクラウド型サービスの「みえま
注: インターネットに公開すると、第三者から	アクセスされる可能性が	あります。
	設定	
インターネット推奨設定	インターネット接続に適	した設定をします。

- **3** [自動ポートフォワーディングの設定が完了しました。]の画面が表示されたら、[みえます ねっとPROサービス登録画面へ]をクリックします。
 - → 「みえますねっとPRO」サービスの登録画面が新しいウインドウで開きます。



このあとの設定については「[DDNS] タブから設定をする」の手順4以降を参照してください。

・[DDNS] タブから設定をする

ネットワークページの [ネットワーク] タブのUPnPの [自動ポートフォワーディング] を Onに設定して、ルーターのポートフォワーディング設定を完了してください。そのあとに、 下記の手順で、「みえますねっとPRO」サービスの登録を行ってください。カメラのUPnPの [自動ポートフォワーディング]の詳細は、付属CD-ROM内の「取扱説明書 操作・設定編」 を参照してください。

- 1 ネットワークページの [DDNS] タブをクリックします。
- **2** [みえますねっとPRO] を選択して、[設定] をクリックします。

ネットワーク DDNS	SNMP FTP定期
DDNS	みえますねっとPRO 🔽
カメラURL	
みえますねっとPRO登録へのリンク	https://www.xxxxxx
	(設定)

- **3** [みえますねっとPRO登録へのリンク] に表示されているURLをクリックします。
 - → 「みえますねっとPRO」サービスの登録画面が新しいウインドウで開きます。
- 4 画面に従って「みえますねっとPRO」サービスの登録を行います。 詳細は「みえますねっとPRO」のウェブサイト(<u>http://www.miepro.net</u>)を参照してく ださい。
- 5 「みえますねっとPRO」サービスの登録が完了したら、「みえますねっとPRO」サービスの ウェブサイト(<u>http://www.miepro.net</u>)の「モニタリング」にサムネイル表示されるカ メラをクリックします。
 - → カメラのライブ画面が表示されます。
- 6 ネットワークページの [DDNS] タブの 「カメラURL」にみえますねっとPROに登録したド メイン (xxxx.miepro.net:xxx) が表示されていることを確認します。

ネットワーク	DDNS	SNMP	FTP定	期		
DDNS		みえますねー	っとPRO		*	
カメラURL		xxx.miepro.r	net			
みえますねっとF	rRO登録へのリンク	https://www	<u>v. xxxxxxxx</u>			
			定			

<u>お知らせ</u>

- 画像が正しく表示されない場合には、設定メニューのインターネットページの[インター ネットの推奨設定]の[設定]をクリックし、推奨設定を実行してください。
- 「みえますねっとPRO」にログインIDを登録済みの方
 トップページでログインID(登録時のEメールアドレス)およびパスワードを入力してください。
- カメラのIPアドレスやポート番号を固定し、レコーダーや録画ビューアソフトなどと組み

合わせて使用するときは、以下のどちらかの方法で機器登録を行ってください。 -カメラの「みえますねっとPRO登録へのリンク」をクリックしてカメラの登録を行う。 -「みえますねっとPRO」サービスの機器登録アプリケーションのIPアドレスやポート 番号の設定で「手動で設定する」を選択して登録を行う。

- 「みえますねっとPRO」にログインIDを登録されていない方
 トップページで「新規会員登録はこちら」をクリックして、ログインIDを作成する必要があります。
- 「みえますねっとPRO」サービスへの登録が完了している場合は、登録したカメラのURL が [カメラURL] に表示されています。このアドレスがインターネット経由でカメラにア クセスするときに使うアドレスです。このURLを忘れないようにブラウザー機能のお気に 入りに登録することをお勧めします。 また、カメラのメンテナンスページの[ステータス]タブのカメラアドレスでカメラのURL を確認することができます。
- カメラURLは、「みえますねっとPRO」サービスに登録したあとに使用できるようになります。(登録されたカメラのURLが有効になるまで、最大で30分くらいかかる場合があります。)
 ただし、ルーターによっては、カメラと同じネットワーク(LAN)に接続されているPC からは、このURLでアクセスできません。
- [みえますねっとPRO登録へのリンク]が表示されない場合は、「みえますねっとPRO」 サービスへの登録が完了していてPCがインターネットに接続されていることを確認して、 ブラウザーの更新ボタンをクリックしてください。
- メンテナンスページの [ステータス] タブにあるみえますねっとPROの [ステータス] に 「ユーザ登録済」と表示されたときは、「みえますねっとPRO」サービス登録後にカメラ を再起動してください。
 再起動後、メンテナンスページの [ステータス] タブにあるみえますねっとPROの [カ メラURL] に登録したURLが表示されていることを確認してください。
- 「みえますねっとPRO」サービスには、ダイナミックDNSサービス以外のサービスがあ ります。詳細は「みえますねっとPRO」サービスのウェブサイトを参照してください。

「みえますねっとPRO」サービスの登録を確認する

1 メンテナンスページの [ステータス] タブをクリックします。

システムログ バージョンアップ ステー	- タス 初期化
みえますねっとPRO	
サーバー	X0000X
ステータス	サービス契約登録済
カメラURL	xxx miepro. net

 メンテナンスページの [ステータス] タブにあるみえますねっとPROの [ステータス] に [サービス契約登録済] が表示されていることを確認します。

<u>お知らせ</u>

• メンテナンスページの [ステータス] タブにあるみえますねっとPROの [ステータス]

に [サービス契約登録済] 以外が表示されている場合は、「みえますねっとPRO」 ポータ ル画面にて基本サービスの登録の完了を確認するか、カメラを再起動してこの画面に再度 アクセスしてください。

UPnP™を使わないポートフォワーディングを設定する

UPnPに対応していないルーターを使用する場合、ポートフォワーディング機能を手動でルーター に設定する必要があります。

- 1 ネットワークページの [ネットワーク] タブをクリックします。
- **2** [接続モード] で、 [固定IP] をクリックします。
- 3 ここで表示されるIPアドレスとポート番号などを確認し、修正する必要があれば修正します。 (ルーターのポートフォワーディングを設定するときに必要になります。)
- 4 [設定] ボタンをクリックします。
- 5 ルーターの取扱説明書を参照しながらポートフォワーディングの設定をします。
 - 設定するときは、手順3で確認をしたIPアドレスとポート番号を使ってください。
 - ポートフォワーディング機能を、ルーターによってはアドレス変換、静的IPマスカレード、バーチャルサーバー、仮想サーバーまたはポートマッピングと説明している場合があります。

<u>お知らせ</u>

ポートフォワーディングを手動でルーターに設定する場合は、[自動ポートフォワーディング]を必ず [Off] に設定してください。

「みえますねっとPRO」サービスのカメラに関する設定について

「みえますねっとPRO」サービスにカメラを登録すると、次の4つの設定が自動的に変更されます。

- **1** アラームページの [アラーム] タブ
 - [端子1] (対応機種のみ): アラーム入力
 - [コマンドアラーム]: On
- 2 アラームページの [動作検知エリア] タブ
 - [動作検知アラーム]:エリア「1(白)」に画像全領域を設定
- 3 カメラページの [画質/ポジション] タブの [自動追尾設定]
 - [自動追尾アラーム] (対応機種のみ): On (追尾開始時)
- 4 スケジュールページの [スケジュール] の [スケジュール5]

スケジュール		
スケジュール1 (白) 一	動作モード	Off 🔹
	スケジュール	□月 □火 □水 □木 □金 □土 □日 □24h 00 ▼: 00 ▼ ~ 00 ▼: 00 ▼
スケジュール 2 (青)	動作モード	Off 🔹
	スケジュール	□月 □火 □水 □木 □金 □土 □日 □24h 00 ▼: 00 ▼ ~ 00 ▼: 00 ▼
スケジュール 3 (緑)	動作モード	Off 🔹
	スケジュール	□月 □火 □水 □木 □金 □土 □日 □24h 00 ▼: 00 ▼ ~ 00 ▼: 00 ▼
スケジュール 4 (赤) <mark> </mark>	動作モード	Off 🔹
	スケジュール	□月 □火 □水 □木 □金 □土 □日 □24h 00 ▼: 00 ▼ ~ 00 ▼: 00 ▼
スケジュール 5 (黒)	動作モード	全アラーム検知許可 💌
	スケジュール	 ✓月 ✓火 ✓水 ✓木 ✓金 ✓土 ✓日 ✓24h 00 -: 00 - 00 -: 00 -

動作モード:全アラーム検知許可

スケジュール:

- 月~日:全てチェックあり
- **24h**:チェックあり

<u>お知らせ</u>

- アラームの種類やスケジュールを変更したい場合には、みえますねっとPROに登録後、 カメラの設定画面で変更を行ってください。
- 各アラームやスケジュールの設定については、付属CD-ROM内の取扱説明書 操作・設 定編を参照してください。
- 「動作モード」が「全アラーム検知許可」の場合は、「スケジュール」を変更することは できません。

「みえますねっとPRO」サービス使用時の制限事項

「みえますねっとPRO」のオプションサービスにカメラを登録すると、以下の設定項目は設定 ができなくなります。

- [アラーム時の画質制御]
- [アラーム時の画質]

「みえますねっとPRO」サービスの詳細は、ウェブサイト(http://panasonic.biz/miemasu/pro/) を参照してください。

メンテナンスのステータス画面に「みえますねっとPRO」サービス に関する項目を追加

「みえますねっとPRO」サービスに登録したカメラの動作状況をメンテナンスページの[ステータス] タブにあるみえますねっとPROの[ステータス] で確認することができます。

1 メンテナンスページの [ステータス] タブをクリック

システムログ パージョンアップ ステー	·タス 初期化
みえますねっとPRO	
サーバー	xxxxxx
ステータス	サービス契約登録済
カメラURL	xxx.miepro.net

[みえますねっとPRO]

サーバー:「みえますねっとPRO」サービスサーバーへのURLが表示されます。 ステータス:「みえますねっとPRO」サービスへの登録状態が表示されます。 カメラURL:「みえますねっとPRO」サービスに登録されたカメラのURLが表示されます。

<u>お知らせ</u>

- ステータスの表示内容(みえますねっとPRO)については、以下のサポート用ウェブサイトで確認してください。
 - DGシリーズ http://panasonic.biz/security/support/info.html
 - BBシリーズ <u>http://panasonic.biz/netsys/netwkcam/support/info.html</u>

システムログ表示について

みえますねっとPROに関するエラー表示			
分類	表示内容	エラー内容詳細	
アクセステストエラー	アクセステストエラー	 ルーターにポートフォワー ディングが設定されていな い可能性があります。お使い のルーターの取扱説明書を 参照して、UPnP設定を有効 にしてください。 	
みえますねっとPROサーバー エラー	DNSからみえますねっと PROサーバーアドレス解 決できず	 DNSサーバーの指定が間違っている可能性があります。 DNS設定を再確認してください。 DNSサーバーがダウンしている可能性があります。ネットワーク管理者にお問い合わせください。 	
接続エラー	サーバー応答無し	 みえますねっとPROサーバー がダウンしている可能性があ ります。サーバー管理者にお問 い合わせください。 	
内部エラー	その他のエラー	 みえますねっとPRO機能で 問題が発生しています。カメ ラのみえますねっとPROの 設定を再確認してください。 	

故障かな!?

現象		
ウェブブラウザーからアク セスできない	 「みえますねっとPRO」で登録している名前(ニックネーム)と異なる名前で本機にアクセスしていないか確認してください。 	
「みえますねっとPRO」サー ビスのURLでアクセスできな い	 本機(またはルーター)のグローバルアドレスが「みえま すねっとPRO」のサーバーに通知されていますか? 「みえますねっとPRO」サービスのウェブサイト (http://panasonic.biz/miemasu/pro/)にて、登録さ れたカメラ情報を確認してください。通知されていない場 合は、本機にアクセスして[設定] – [ネットワーク] – [DDNS]で「みえますねっとPRO」サービスの登録を完 了してください。また、本機の[設定] – [メンテナンス] – [ステータス]の、[みえますねっとPRO]のステータ スとシステムログを確認してください。 	
「みえますねっとPRO」サー ビスに利用者登録する際、エ ラーが表示される (エラー例:「エラーが発生 しました。cookieが利用でき ないか、あるいは有効期限が 切れました。cookieの利用で きるブラウザー、設定で再度 接続してください。」)	 ウェブブラウザーのセキュリティ設定が、cookieを受け付 けない設定になっていませんか? お使いのウェブブラウザー(Internet Explorer)の設定を 確認してください。 Internet Explorerの[ツール] – [インターネットオプショ ン] – [プライバシー] タブでcookieの設定ができます。 	
「みえますねっとPRO」 サービスの登録で失敗する	 登録したEメールアドレスが間違っている可能性はありませんか? 「みえますねっとPRO」サービスのウェブサイトのリンクを記憶したEメールが送られてこないときは、登録したEメールアドレスが間違っている可能性があります。 	

略称について

このドキュメントでは以下の略称を使用しています。 Universal Plug and PlayをUPnP™またはUPnPと表記しています。

C1011-1092 PGQQ1024YA