

品 番 TH-47LFT30J (47V型)

取扱説明書 タッチパネル編 フルハイビジョン液晶ディスプレイ (業務用)



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

• 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。



付属品の確認

付属品が入っていることをご確認ください。()は個数です。 □ 単3形乾電池(2) □ USB ケーブル 3 m (1) □ リモコン(1) N2QAYB000535 ASPECT OF THE SETUP POESSEE PICTURE SOUND SET UP + (お知らせ) リモコンは防水仕様 ではありません。 DISPLAY □ 取扱説明書 □ 取扱説明書 \Box CD-ROM (1) ディスプレイ編(1) タッチパネル編(1) ドライバソフト Panasonic Panasonic С

- Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 (Windows の正式名称は、Microsoft[®] Windows[®] Operating System です)
- その他、本書に記載されている社名および商品名は、各社の商標、登録商標および商品です。

もくじ

■ 付属品の確認	2
■ 設定までの流れ	4
■ ドライバソフトのインストール	5
■ 接続とプラグイン	7
■ ドライバソフトのアンインストール	9
■ タッチパネルの設定	10
ドライバソフトの使用方法 設定パネルの項目説明	10 11
■ 修理を依頼される前に	16

設定までの流れ



- CPO Pentium IV 以上 (推奨 C
 メモリ 512 MB 以上
- HDD 150 MB 以上の空き容量
- インターフェイス USB 1.1、USB 2.0 対応

■ドライバの制限事項

- Windows 起動時、サスペンドからの回復時、スクリーンセーバーのロックの解除時などに表示されるロ グイン画面においては、マウスエミュレーションの機能は利用できません。ログインが終わった後から、 マウスエミュレーションの機能は有効になります。
- 画面をタッチすることでサスペンド状態から復帰するリモートウェイクアップの機能はありません。
- 上記動作環境を満たさない場合、あるいは、使用されるアプリケーション・ソフトが重い場合、反応が遅くなることがあります。
- Windows のみをサポートしています。(上記以外の環境での動作は保証しかねますのでご了承ください。)
- Windows Vista/7 でご使用時、「ユーザーアカウント制御」によりシステムのプロパティへのアクセス など管理者権限が必要な画面になると、タッチが無効になります。

■ドライバ競合の制限

本製品付属のドライバソフトがインストールされたパソコンに、他社製ドライバソフトをインストールされるとき、またはその逆の操作をされるとき、インストールが正常に行われないことがあります。その際は、一旦入っているドライバソフトをアンインストールのうえ、インストールしなおしてください。また、他社製ドライバソフトをインストール後、本製品付属のドライバと同時に起動した場合、「ドライバが既に起動されています」というエラーメッセージが表示されることがあります。その際は、ドライバソフトを一旦終了し、使用するドライバソフトを起動させてください。

ドライバソフトのインストール

■注意事項

- 本ソフトウェアは Panasonic 製タッチパネル ZXY100 コントローラーのドライバソフトウェアです。他のタッチパネルコントローラーは動作の対象外となります。
- ●本ソフトウェアの使用は本書に従って行ってください。異なる使用方法では動作しない場合があります。
- ●他のタッチパネルコントローラーのソフトウェアがインストールされた環境では使用しないでください。正常に動作しない場合があります。
- ●ドライバソフトウェアの読み込みは、インストールプログラム(setup.exe)を実行することで行われます。 本ソフトウェアの以前のバージョンがすでにインストールされている場合は、必ずそのソフトウェアのアン インストールを行ってから本ソフトウェアをインストールしてください。

インストール時のお願い

😵 Windows セキュリティ

✓ 詳細の表示(D)

USB ケーブルはドライバソフトをインストールしたあとで接続してください。

Windows Vista/7 の場合 :標準ユーザーでインストールするとき、アドミニストレータ権限のあるユーザー のパスワードを入力する必要があります。ただし、ユーザーアカウント制御 (UAC)を無効にしている場合は、アドミニストレータ権限のユーザーでログイ ンしている必要があります。

Windows XP の場合 : アドミニストレータ権限のあるユーザーでログインしてください。

X

🦳 付属の CD-ROM をパソコンに挿入する。

セットアッププログラムを実行します。 Windows Vista/7 : スタートメニュー (Windows マークのボタン) →「すべてのプログ ラム」→「アクセサリ」→「ファイル名を指定して実行」を選ぶ。 Windows XP : スタートメニュー →「ファイル名を指定して実行」→「setup.exe」 を実行する。

> Windows Vista/7 では、インストール時に左の ような警告画面が表示される場合があります。

「このドライバソフトウェアをインストールします」 をクリックする。

キンワトウェアをエンビュー気にイントール ボーフなどの 456110 ボーズを入る。「あるりから 大いてただい、中心 「ボートを見るコントローク 「Anasonic、ZYY186, Serial ● Panasonic、ZYY186, USB

このドライバ ソフトウェアをインストールしません(D) お使いのデバイス用の、更新されたドライバ ソフトウェアが存在するかど ろか製造元の Web サイトで確認してください。

このドライバ ソフトウェアをインストールします(I)

製造元のWebサイトまたはディスクから取得したドライバソフトウェア のみインストールしてください。その他のソースから取得した署名のないソ フトウェアは、コンピュータに危害を及ぼしたり、情報を盗んだりする可能

付属の CD-ROM の中にある setup.exe を実行すると左の画面が表示されます。

※ユーザーアカウント制御のウィンドウが開いた場合は「はい」などを選択して許可してください。



「Panasonic. ZXY100. USB」を選択し、画面の下部にある「インストール」をクリックする。 UPDD ドライバソフトウェアのインストールが始まります。

インストール中		
	23%	Version 04.01.10R

インストールの途中、セキュリティ警告が出た場合は「インストール」をクリックして続けてください。

3 インストールが成功したら下の画面が表示されるので、画面を閉じ、パソコンを再起動する。



● UPDD ドライバソフトウェアのファイルは C:¥Program Files¥UPDD に保存されます。確認するには、スタートメニュー → 「すべてのプログラム」 → 「UPDD」を実行します。

再インストール(アップグレード)するとき

アップグレードされたドライバソフトをインストールするときは、現在のドライバソフトをアンインストールし てから、新しいドライバソフトをインストールしてください。(9 ページ)

接続とプラグイン

1

ディスプレイとパソコンの電源を入れる。

パソコンの OS が立ち上がるのを確認してください。

ディスプレイとパソコンを USB ケーブルで接続する。 2

接続すると、プラグ&プレイが始まります。

お願い

- USB ケーブルの接続は、ドライバソフトのインストール後に行ってください。
- お使いのパソコンの USB 電源供給が最大 500 mA であることを確認してください。



■ プラグ&プレイ

USB ケーブルを接続すると、プラグ&プレイにより自動的にディスプレイが USB デバイスとして検出されます。(その後の操作画面は OS ごとに異なります。) 接続したディスプレイの数だけプラグ&プレイが起動します。

Windows Vista/7 の場合

「新しいハードウェアが見つかりました」のウィンドウが表示され、自動的にデバイスドライバがインストール されます。ただし、Windows Vista ではウィンドウが表示されずにインストールが完了になります。

Windows XP の場合



ドライバソフトのアンインストール

アンインストール時のお願い

アンインストールをする前にドライバソフトを終了してください。(10ページ)

Windows Vista/7 の場合

1

スタートメニュー (Windows マークのボタン) →「コントロールパネル」→「プログラム」→ 「プログラムと機能」をクリックする。

2

「プログラムのアンインストールまたは変更」画面より、「Universal Pointer Device Driver」を選ぶ。

	(ネル) すべてのコントロール パネル項目) プログ	プラムと機能		• \$	
コントロール パネル ホーム	プログラムのアンインストールまたは変更				
インストールされた更新プロ グラムを表示	プログラムをアンインストールするには、一覧が	からプログラムを選択して [アン・	インストール]、[変更]、または [イ	修復] をクリックします。	
Windows の機能の有効化また は無効化	整理 ▼ アンインストールと変更				一このボタンをクリックする。
	名前	発行元	インストール日	サイズ	
	Studies and the second	Touch-Base Ltd	2011/09/13		
	@britiche Conton Stacke	where:	2011/07/12		
	El PayRendy PC Rentimer allit	History Constants	2011/07/11	1.65 MB	
	Klustery		2011/03/31	8.08 MB	
	PO-012.028-0ap.09-072+	Trend Mars	2011/03/11		
	Continues and the	100230-000200	2011/03/11		
	Ellineath All Transmith Climitholis	Historic Constants	2011/03/08	2.93 MB	
	Encode Arr transvork + charteredia	Notesh consister.	2011/03/08	38.8 MB	
	Fitzersen Back Development Technik (ed. 191)	Company of	2011/01/24		

「アンインストールと変更」を選択し、アンインストールを実行する。

Windows XP の場合

)スタートメニュー → (「設定」→) 「コントロールパネル」 → 「プログラムの追加と削除」 (アプリケーション) の追加と削除) を実行する。



「Universal Pointer Device Driver」を選ぶ。

빅	Universal Pointer Device Driver	サイズ	28.31 MB
	サポート情報を参照するには、ここをクリックしてください。	使用頻度	直
		最終使用日	2010/08/22
	このプログラムを変更したり、コンピュータから削除したりする(こは	、「変更と削除] をクリックしてください。	変更と削除

「ドライバソフトの使用方法

■ ドライバソフトの起動

ドライバソフトはパソコン起動時に自動で起動します。

タッチパネルとパソコンを USB 接続すると、タッチパネルが動作します。

(お知らせ)

ドライバソフト起動後少しの間、アプリケーション・ソフトの動作がスムーズに行われない場合があります。

■ 設定パネルの起動

設定パネルで、タッチパネルの各種設定を行います。起動方法は2種類あります。(画面は Windows 7)

方法 1

タスクトレイアイコンをクリックすると表示される メニューから、「設定」を選ぶ。 設定パネル「UPDD コンソール」が起動します。

~	/ 有効
	キャリブレーション
	設定
	テスト
	イベントセレクタ
	ヘルプ
	情報
2	s 🕨 🦼 🌒 🧎

方法2

スタートメニュー →「(すべての) プログラム」 →「UPDD」→「設定」を選ぶ。 設定パネル「UPDD コンソール」が起動します。

📗 UPDD
🖾 キャリブレーション
■ テスト
■ 設定

■ ドライバソフトの終了

タスクトレイアイコンをクリックすると表示されるメニューから、「有効」をクリックすると「このデバイス を無効にしてよろしいですか?」と表示されます。「はい」をクリックするとドライバが無効となります。

設定パネルの項目説明

■ UPDD ドライバソフトウェアを起動すると UPDD コンソール画面が表示されます。



● USBケーブルが抜けているとUPDDコンソール画面上部の「Panasonic. ZXY100」が赤で表示されます。

■ ファームウェアオプション設定

ファームウェアオプションではセンサー操作の「感度(ガラス厚)」や「閾値」の設定ができます。 UPDD コンソール画面の「ハードウェア」を選択します。

次に「ファームウェアオプション」を選択します。ファームウェアオプション画面が表示されます。



■ タッチパネルの感度とガラス厚の設定

「感度(ガラス厚)」でセンサーの反応速度を選択することができます。 ガラス厚を厚く設定するとセンサーの反応速度が遅くなります。 設定:オプション1(1-3mm)、オプション2(3-6mm)、オプション3(6-12mm)、 オプション4(12mm以上)

「閾値」でタッチパネルの感度を変更することができます。 数値を小さくすると感度が高くなります。数値を大きくすると感度が低くなります。 感度を低く設定しすぎると希望の動作をしなくなります。また感度を高く設定しすぎると周囲のノイズに反応し て誤動作を起こすことがあります。

設定は画面の-マーク、+マークをクリックして行います。 設定が完了したら画面下部の「保存」をクリックして設定を保存します。

■ タッチパネルの動作テスト

ファームウェアオプション画面の「テストセンサー」をクリックします。



E.	(7 .	17	ヤン	/サー																												.?	×
	×١	Næ	es																														
	2 1 Y V	War	3 2 es	5 3	4	4 5	2 5	2 7	3 8	3	2 10	2	3 12	1 13	3 14	5	4 16	4 17	3 18	3 19	-4 20	5 21	3 22	3 23	3 24	3 25	4 26	- 6 27	1 28	6 29	3 30	3 31	2 32
×	3 1 :	-	а 2 =00Е	3 3 504-	2 4	3 5	5	2 7 新を約	2 8	2 9 11/27:	3 10 FJS	2 11 27	3 12	3 13	2 14	3 15	4 16	3 17	-4 18	2 19	- 5 20	3 21	3 22	3 23	3 24	3 25	3 26	7 27	2 28	2 29	-4 30	4 31	2 32
ŀ				-00	942	1978	1908 1908	CE B	cea	g																			C	1	閉じる	C	

テストセンサー画面が起動し、X軸とY軸のワイヤセンサーレベルを表示する画面になります。タッチパネルの センサーに触れることにより、X軸とY軸のワイヤセンサーレベル値が応答します。

タッチパネルに触れていない状態でレベル値が10を超える場合は、周辺ノイズの影響が心配されます。 電源コードのアースが確実に行われているか確認してください。また設置場所や設置状態によっても周囲ノイズ の影響を受けることがあります。

動作テストを終了するときは、テストセンサー画面右下の「閉じる」をクリックします。 またパソコンのEscキーを押すかタッチパネルの同じ場所を10秒触れることでも終了します。

■ タッチパネルのクリックモード

ご希望に応じてタッチパネルを異なったマウスクリックモードで使用することができます。



タッチした際にパソコンから音を出す場合などに設定します。

設定: クリック&ドラッグ

通常のマウス動作をします。 離したときクリック タッチパネルから指を離したときに左クリックの動作をします。 タッチしたときクリック タッチパネルにタッチしたときに左クリックの動作をします。

- ●クリックモードの設定はUPDDコンソール画面の「クリックモード」をクリックします。
- ●クリックモードの選択画面が表示されますので、希望のクリックモードを選択します。
- •「クリック&ドラッグ」が一般的なタッチパネル操作に適しています。

■ タッチパネルのキャリブレーション

タッチ位置を合わせるための補正を行います。 UPDDコンソール画面の「キャリブレーション」をクリックします。

Panasonic, ZXY100	0		
אילא-אי			
クリックモード	🕎 画面の 全体 を操作		
	🕩 USBポート に接続		
キャリブレーション			
	∰ ファームウェアオフション	🕂 デバイスの追加 — デバイスの削除	
キャリブ レーション	🗸 閉じる		

設置時にタッチ位置の初期設定を行います。

キャリブレーション画面が起動し、ディスプレイ画面に十字マークが表示されます。

+字マークは左上から表示され、タッチするごとに次の十字マークが表示されます。順番にタッチしてくださ い。タッチした位置で校正を行いますので、正確にタッチするよう心がけてください。

すべてタッチし終えると「OK」ボタンが表示されます。「OK」ボタンにタッチするとキャリブレーションは終 了します。

操作できない場合や再度キャリブレーションを行う場合は、パソコンのEscキーを押すとキャリブレーション画 面を終了することができます。



● キャリブレーションで行った校正データは初期状態ではWindowsのレジストリに格納されます。

お願い

液晶ディスプレイ本体の画面位置 / サイズメニューで画面の位置やサイズの調整を行った場合は、タッチパネル のキャリブレーションを行ってください。 「故障かな?」というとき、タッチパネルがうまく動かないとき、修理を依頼される前に次の内容を確認してください。

こんなとき	確認	処置	ページ
応答しない。	周囲に強い電波を発する 機器はありませんか?	強い電波を受けると、タッチパネルが誤って検知す ることを防止するために応答しなくなる場合があり ます。電波の発生源をタッチパネルからできるだけ 離してください。	
	付近に強いノイズ源(発 電機、電動機など)があ りませんか?	外部からの強力なノイズにより、タッチパネルのマ イコンが、誤動作することがありますので、ノイズ 源をできるだけ離してください。	_
	タッチパネルとパソコン が USB ケーブルでつな がっていますか?	USB ケーブルを接続してください。	7
	デバイスドライバはインス トールされていますか?	デバイスドライバがインストールされているか 確認してください。 インストールされていない場合、デバイスドラ イバをインストールしてください。	_
タッチパネル が動作しない。	パソコンの USB ポート が複数ある場合、デバイ スドライバをインストー ルしたときの USB ポー トに接続していますか?	デバイスドライバをインストールしたときの USB ポートに接続し直してください。 あるいは、現在接続している USB ポートにて再度、 デバイスドライバをインストールしてください。	_
	クリックモードは使用状 態と合っていますか?	スタート-すべてのプログラム- UPDD -設定 の順で設定用ツールを起動します。 左欄の"クリックモード"を選択し、右欄のリスト でご使用の状態に合わせたモードを選んでください。	14
	タッチパネルがパソコン に認識されていますか?	スタート-すべてのプログラム-UPDD-設定 の順で設定用ツールを起動します。 UPDD コンソールウィンドウ左上の"Panasonic. ZXY100"が赤字の場合、パソコンがタッチパネ ルを正常に認識できていません。	11
	キャリブレーションは行 いましたか?	キャリブレーションを行ってください。	15
タッナ位直か ずれる。	接続しているパソコンを 交換しましたか?	接続しているパソコンを交換した場合に、タッチ位 置とカーソル位置が合わなくなることがあります。 キャリブレーションを行ってください。	15
タッチの追従 性が悪い。	クリックモードは使用状 態と合っていますか?	スタート-すべてのプログラム- UPDD -設定 の順で設定用ツールを起動します。 左欄の"クリックモード"を選択し、右欄のリスト でご使用の状態に合わせたモードを選んでください。	14

こんなとき	確認	処置	ページ
ダブルクリッ クが認識され ない。	ダブルクリック支援の設 定は適切ですか?	Windows のマウス設定(マウスのプロパティ)の ダブルクリックの速度を「遅め」に設定してください。	_
カーソルが飛 んだりおかし	周囲に強い電波を発生さ せるものはないですか?	強い電波を受けると、タッチパネルが誤って検知す る場合があります。電波の発生源をタッチパネルか らできるだけ離してください。	_
な位置を示す。	本体の電源プラグのアー ス端子はアースに接続さ れていますか?	アースが接続されていない場合、タッチパネルが 誤って検知する場合があります。	
設定パネルの 内容が保存で きない。	ドライバソフトの実行 ファイルのインストール 場所へアクセス権限のな いユーザーでログオンし ていませんか?	インストールしたフォルダへアクセス権のあるユー ザーでログオンするか、インストールしたフォルダ にアクセス権を付与してください。(お使いの OS の取扱説明書をご参照ください。)	

MEMO

MEMO

便利メモ	お買い上げ日		年	月	品番		
おぼえのため記入されると便利です。	販売店名				お客様ご相談窓口		
		2 ()	_	2 () —	

パナソニック株式会社 AVCネットワークス社 映像ネットワーク事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号 ☎ 大阪(06) 6905-5574 © Panasonic Corporation 2011

Printed in Indonesia M1011-0