取扱いガイド

Uモートカメラコントローラー 品番 AW-RP150G

リモートカメラコントローラー AW-RP150Gを4Kインテグレーテッドカメラ AW-UE20またはHDインテグレーテッドカメラAW-HE20と接続してご使用 になる場合にご覧ください。



リモートカメラコントローラー AW-RP150Gの詳しい取扱い方法は、当 社Webサイト(https://pro-av.panasonic.net/manual/jp/index.html) に掲載されている取扱説明書(HTMLまたはPDF)をご覧ください。

Panasonic



目次

本機をAW-UE20/AW-HE20と接続してご使用にな る場合	3
接続例	3
接続について	. 4
対応機能一覧	5
メニュー (AW-I IF20/AW-HF20接続時)	7
リモコンメニュー一覧	7
	. 9
SCENE	9
SHUTTER	9
PED	10
	11
WHITE BALANCE	11
DRS	12
DTL	12
	13
BRIGHTNESS	14
FUNCTION	15
USER ASSIGN	15
CAMERA INFO	15
PTZ INF01	15 15
HOUSING INFO	15
CROP	15
MAINTENANCE	16
CAMERA MENU OP	16
RP SETTING	16
FILES RP INIT	16
RP VERSION	16
GPI TALLY	16
GPIO CAM SEL	16. 16
GPU CAM.G	16
GPI PMEM.G	16
SYSTEM	17
CAMERA	17
CONNECT SETTING	17 17
AUTO IP SET	17
RP IP SET	17
TRACKING	17
	17
SW LINK SETTING	17
	18
PMEM LIST	18
PMEM DIRECT	18
	18
MINI UEL TMFM	18 18
SETTING	18

本機をAW-UE20/AW-HE20と接続してご使用になる場合

接続例



接続について

• [CONNECT SETTING]メニューで、接続設定を「Serial」もしくは「LAN」に設定してください。

CAM01	: AW-UE20					1/1
	1 CAMERA 6	2 CONNECT SETTING	3 MANUAL IP SET	AUTO IP SET	5 RP IP SET	
	TRACKING	ròp Link	SW ĽINK SETTING	SW ĽINI Assign	K EXT I CONTROL	
1	CAM SEL	CNNCT	MD DA	TA SAVE I No?	DATA LOAD NO?	
2	CAM1 Serial		2	CAM3 NON	CAM4 NON	
3	CAM5 NON	CAM NO	6	CAM7 NON	CAM8 NON	1/11
4	CAM9 NON		10 (CAM11 NON	CAM12 NON	
5	CAM13 NON		14 (CAM15 NON	CAM16 NON	

- 接続時には、以下の点にご注意ください。
 - シリアル接続の場合
 - 本機の〈SERIAL CONT 1~5〉端子とAW-UE20/AW-HE20の〈RS-422〉端子をLANケーブル(別売品)で接続 してください。
 - LANケーブルはストレートケーブル(カテゴリ-5e以上)を使用してください(最大1000 m)。
 - 本機の〈SERIAL CONT 1~5〉端子には、PoE+給電用のケーブルを接続しないでください。

LAN接続の場合

- 本機の〈IP CONT〉端子とAW-UE20/AW-HE20の〈LINK / ACT〉端子をLANケーブル(別売品)で接続してください。
- LANケーブル (STP) はストレートケーブル (カテゴリー5e以上)を使用してください (最大100 m)。
- [SYSTEM]メニューで接続先のカメラのIPアドレスとポート番号の設定も併せて行ってください。
- 本機はPoE+給電で動作します。PoE+対応スイッチングハブを使用してください。
- 動作確認済みPoE+対応スイッチングハブ、およびPoE+インジェクターについては、販売店にお問い合わせください。

対応機能一覧



本機の一部のボタンやダイヤルなどで、制限される/無効になる機能があります。下表をもとに、ご確認ください。

生山谷山。今日、南四		〇: 有効	洪 北
利仰ハイル部	1 パタン、 タイ マル	×: 無効	加考
	[F1], [F2], [F3], [F4]ダイヤル	0	
	[PAINT]ボタン	0	
	[FUNCTION]ボタン	0	
	[MAINTENANCE]ボタン	0	
メニュー操作部	[PMEM/TMEM]ボタン	0	
	[SYSTEM]ボタン	0	
	[PICTURE]ボタン	0	
	[ENABLE]ボタン	0	
	カーソル移動ボタン	0	
	[SELECT]ボタン	0	
カメラ選択部	[CAMERA / GROUP SELECTION 1~10]ボタン	0	
	PAN/TILTレバー	0	
	ZOOM/FOCUSロッカー	0	
ハン、ナルト副	[SPEED]ダイヤル	0	
	[ENABLE]ボタン	0	

制御パネル部	ボタン、ダイヤル	○: 有効	備考
		×: 無効	
	[FOCUS]ダイヤル	0	
	[(FOCUS) AUTO]ボタン	0	
	[OTAF]ボタン	0	
	[(FOCUS) SPEED]ダイヤル	0	
フォーカス、ズーム、 アイリス部	[Z00M]ボタン	0	
	[(ZOOM) SPEED]ダイヤル	0	
	[IRIS]ダイヤル	0	
	[(IRIS) AUTO]ボタン	0	
	[ENABLE]ボタン	0	
	[BARS]ボタン	0	
	[AWB]ボタン	0	
	[ABB]ボタン	0	
	[WHITE BAL、A/3200K、B/5600K、 ATW/VAR]ボタン	0	VARは機能しません。
	[SHUTTER ON]ボタン	0	
カラーアジャスト部	[SHUTTER SYNC]ボタン	0	
	[SCENE ON/OFF]ボタン	×	ON固定(将来拡張機能用です。)
	[M.PED]ダイヤル	0	
	[R/B GAIN]ダイヤル	0	
	[R/B PED]ダイヤル	×	
	[ENABLE]ボタン	0	
ユーザーボタン部	[USER 1]~[USER 6]ボタン	0	

メニュー(AW-UE20/AW-HE20接続時)

リモコンメニュー一覧

4KインテグレーテッドカメラAW-UE2OまたはHDインテグレーテッドカメラAW-HE2Oと接続しているときのメニューです。設定値は、接続する機種によって異なります。機種によっては、サポートされていない機能「-」が表示されます。

NOTE NOTE

• メニュー操作を行うには、本機のシステムのバージョンを2.50-00-0.01以降にアップグレードしてください。

メニューの操作方法については、取扱説明書の下記の項目をご覧ください。

▶ 「メニューの基本操作」

	SCENE	◆「SCENE」(9ページ参照)		
	SHUTTER	◆「SHUTTER」(9ページ参照)		
	PED	◆「PED」(10ページ参照)		
	CHROMA	➡「CHROMA」(10ページ参照)		
	GAIN	◆「GAIN」(11ページ参照)		
PAINT	WHITE BALANCE	➡「WHITE BALANCE」(11ページ参照)		
	DRS	◆「DRS」(12ページ参照)		
	DTL	◆「DTL」(12ページ参照)		
	DNR	➡「DNR」(13ページ参照)		
	CONTRAST	◆「CONTRAST」(13ページ参照)		
	BRIGHTNESS	◆「BRIGHTNESS」(14ページ参照)		
	USER ASSIGN	取扱説明書の下記の項目をご覧ください。 ◆ 「FUNCTION」		
	CAMERA INFO	◆「CAMERA INFO」(15ページ参照)		
FUNCTION	PTZ INFO1	取扱説明書の下記の項目をご覧ください。		
	PTZ INFO2			
	HOUSING INFO			
	CROP	◆「CROP」(15ページ参照)		
	CAMERA MENU OP	取扱説明書の下記の項目をご覧ください。		
	RP SETTING	▼ [MAINTENANCE]		
	FILES			
	RP INIT			
	RP VERSION			
MAINTENANGE	GPI TALLY			
	GPIO CAM SEL			
	GPO CAM.G			
	GPI PMEM			
	GPI PMEM.G			

	CAMERA	取扱説明書の下記の項目をご覧ください。		
	CONNECT SETTING	► [SYSTEM]		
	MANUAL IP SET			
	AUTO IP SET			
	RP IP SET			
SYSTEM	TRACKING			
	ROP LINK	「バージョンアップによる機能追加」の下記の項目をご覧くださ い。 ◆ 「AK-HRP1000/AK-HRP1005との連携機能」		
	SW LINK SETTING	「バージョンアップによる機能追加」の下記の項目をご覧くださ		
	SW LINK ASSIGN	 ▶ 「AV-HS6000との連携機能」 		
	PMEM LIST	取扱説明書の下記の項目をご覧ください。		
	PMEM DIRECT			
	PMEM STORE			
	PMEM DEL			
	ТМЕМ			
	SETTING			

PAINT

SCENE

CAM01	AW-UE20					1/2
	1 SCENE	2 SHUTTER	3 PED	4 CHROMA	5 GAIN	
	6 WHITE BALANCE	7 DRS	8 DTL	9 DNR	10 CONT RAST	
1	SCENE SCENE3					
						1/1

項目		設定内容	7
SCENE	撮影状況に合わせて、撮影 「Full Auto」になります	影モードの切り替えを行います。 す。	「SCENE3」に設定すると、カメラ側の設定は

SHUTTER

SCENE SHUTTER PED CHROMA GAIN 6 7 8 9 10 WHITE BALANCE DRS DTL DNR CONT RAST 1 MODE SPEED SLOW - 0 - OFF - 0 1 - - 0 0 1 - - 0 0 1 0 - - 0 0 1 1 - - - 0 1 0 - - - 0 1 1 - - - 0 1 0 - - - - 1 0 - - - - 1 1 - - - - - 1 1 - - - - - 1 1	CAM01	: AW-UE20 1	2	3	4	5	1/2
6 7 8 9 10 WHITE BALANCE DRS DTL DNR CONT RAST 1 MODE SPEED SLOW OFF - OFF Image: Second Structure Image: Second Structure Image: Second Structure Image: Second Structure <td></td> <td>SCENE</td> <td>SHUTTER</td> <td>PED</td> <td>CHROMA</td> <td>GAIN</td> <td></td>		SCENE	SHUTTER	PED	CHROMA	GAIN	
1 MODE SPEED SLOW OFF — OFF		6 WHITE BALANCE	7 DRS	8 DTL	9 DNR	10 CONT RAST	
	1	MODE OFF	SPE	ED S	LOW OFF		
							1/1

項目							
MODE	カメラのシャッターモードを選択します。シャッターモードは、「SCENE1」または「SCENE2」を選択 したときに機能します。						
SPEED	カメラのシャッター速度を選択します。						
SLOW	スローシャッター機能のON/OFFを設定します。「SCENE3」(Full Auto)を選択したときに機能します。						



CHROMA



GAIN



項目	設定内容
GAIN	映像のゲイン調整を行います。
AGC MAX	[GAIN]で「AGC」を選択した場合の最大ゲインアップ量を設定します。

WHITE BALANCE

CAM01	: AW-UE20					1/2
	1	2	3	4	5	
	SCENE	SHUTTER	PED	CHROMA	GAIN	
	6	7	8	9	10	
	WHITE BALANCE	DRS	DTL	DNR	CONT RAST	
1	MODE	R GA	IN B	GAIN		
	ATW					
	_					1/1
	_					

項目	設定内容
MODE	ホワイトバランス(白バランス)のモードを設定します。
R GAIN	Rchのゲインを調整できます。[MODE]が「AWB A」または「AWB B」のときに機能します。
B GAIN	Bchのゲインを調整できます。

1/2

1/1



項目	設定内容
DRS	明暗差の大きな映像を映したときに、適正に補正を行うDRS機能を設定します。

DTL

DTL



DNR



項目	設定内容
DNR	夜間など低照度の環境でも、明るくノイズのない鮮明な映像を出力するために、デジタルノイズリダクショ ン効果のレベルを設定します。

CONTRAST

CAM01	: AW-UE20 1	2	3	4	5	1/2
	SCENE	SHUTTER	PED	CHROMA	GAIN	
	6 WHITE BALANCE	7 DRS	8 DTL	9 DNR	10 CONT RAST	
1	CNTRST	2				
						1/1

項目	設定内容
CNTRST	映像のコントラストを調整します。

BRIGHTNESS



項目	設定内容
PICTURE LV	自動露出補正の目標映像レベルを設定します。 「SCENE1」または「SCENE2」に設定されており、[IRIS AUTO]ボタンがオートアイリスに設定されて いるときに機能します。
FRAME MIX	フレーム加算(センサー蓄積によるゲインアップ)の量を設定します。 [SHUTTER]メニューの[MODE]が「OFF」のときに有効です。フレーム加算を行うと、映像がコマ落ちし たように見えます。
A.F.M GAIN	[FRAME MIX]が「AUTO」で動作する場合の、フレーム加算の最大量を設定します。 「AUTO」でフレーム加算が実行された場合、映像がコマ落ちしたように見えます。

FUNCTION

USER ASSIGN

操作、設定方法については、取扱説明書の下記の項目をご覧ください。

➡ [USER ASSIGN]

CAMERA INFO



項目	設定内容
B.LIGHT	逆光補正機能のON/OFFを設定します。
D.ZOOM	デジタルズーム機能のON/OFFを設定します。
D.ZM MAX	デジタルズームの倍率の上限を設定します。
D.EXT	デジタルエクステンダー機能を選択します。
I.ZOOM	I.ZOOM機能のON/OFFを設定します。

PTZ INF01

操作、設定方法については、取扱説明書の下記の項目をご覧ください。

🔶 [PTZ INFO1]

PTZ INFO2

操作、設定方法については、取扱説明書の下記の項目をご覧ください。

▶ [PTZ INF02]

HOUSING INFO

操作、設定方法については、取扱説明書の下記の項目をご覧ください。AW-UE20/AW-HE20では機能しません。

➡ [HOUSING INFO]

CROP

CROP機能をサポートしているカメラでのみ機能します。AW-UE20/AW-HE20では動作しません。

MAINTENANCE

CAMERA MENU OP

操作、設定方法については、取扱説明書の下記の項目をご覧ください。

➡ [CAMERA MENU OP]

RP SETTING

操作、設定方法については、取扱説明書の下記の項目をご覧ください。

➡ [RP SETTING]

FILES

操作、設定方法については、取扱説明書の下記の項目をご覧ください。

Files]

RP INIT

操作、設定方法については、取扱説明書の下記の項目をご覧ください。

🔶 [RP INIT]

RP VERSION

操作、設定方法については、取扱説明書の下記の項目をご覧ください。

➡ [RP VERSION]

GPI TALLY

操作、設定方法については、取扱説明書の下記の項目をご覧ください。

🔶 「GPI TALLY」

GPIO CAM SEL

操作、設定方法については、取扱説明書の下記の項目をご覧ください。

🔶 [GPIO CAM SEL]

GPO CAM.G

操作、設定方法については、取扱説明書の下記の項目をご覧ください。

➡ [GPO CAM.G]

GPI PMEM

- 操作、設定方法については、取扱説明書の下記の項目をご覧ください。
- 🔶 [GPI PMEM]

GPI PMEM.G

操作、設定方法については、取扱説明書の下記の項目をご覧ください。

➡ [GPI PMEM.G]

SYSTEM

CAMERA

操作、設定方法については、取扱説明書の下記の項目をご覧ください。

➡ [CAMERA]

CONNECT SETTING

操作、設定方法については、取扱説明書の下記の項目をご覧ください。

➡ [CONNECT SETTING]

MANUAL IP SET

操作、設定方法については、取扱説明書の下記の項目をご覧ください。

[MANUAL IP SET]

AUTO IP SET

操作、設定方法については、取扱説明書の下記の項目をご覧ください。

🔶 [AUTO IP SET]

RP IP SET

操作、設定方法については、取扱説明書の下記の項目をご覧ください。

🔶 [RP IP SET]

TRACKING

操作、設定方法については、取扱説明書の下記の項目をご覧ください。

[TRACKING]

ROP LINK

操作、設定方法については、「バージョンアップによる機能追加」の下記の項目をご覧ください。

➡「AK-HRP1000/AK-HRP1005との連携機能」

SW LINK SETTING

操作、設定方法については、「バージョンアップによる機能追加」の下記の項目をご覧ください。

➡「AV-HS6000との連携機能」

SW LINK ASSIGN

操作、設定方法については、「バージョンアップによる機能追加」の下記の項目をご覧ください。

➡「AV-HS6000との連携機能」

PMEM /TMEM

PMEM LIST

操作、設定方法については、取扱説明書の下記の項目をご覧ください。

➡ [PMEM LIST]

PMEM DIRECT

操作、設定方法については、取扱説明書の下記の項目をご覧ください。

[PMEM DIRECT]

PMEM STORE

操作、設定方法については、取扱説明書の下記の項目をご覧ください。

[PMEM STORE]

PMEM DEL

操作、設定方法については、取扱説明書の下記の項目をご覧ください。

[PMEM DEL]

NOTE

● プリセットメモリーを「ALL」または「RANGE」で削除する場合、削除完了までに数十秒かかることがあります。削除中に他の 操作は行えませんのでご注意ください。

TMEM

操作、設定方法については、取扱説明書の下記の項目をご覧ください。

➡ [TMEM]

SETTING

操作、設定方法については、取扱説明書の下記の項目をご覧ください。

[SETTING]