対応機能一覧

本機を 4K インテグレーテッドカメラ AW-UE80/AW-UE50/AW-UE40 と接続してご使用になる場合、本機の 一部のボタンやダイヤルなどの機能が制限されたり、無効になったりします。下表をもとに、ご確認ください。

NOTE NOTE

- AW-UE80/AW-UE50/AW-UE40 と接続するには、ROP セットアップソフトウェアの [Camera List] タブの画面で [CAMERA TYPE(CNTRL TYPE)] を「Network(AW6)」に設定してください。
- AW-UE80/AW-UE50/AW-UE40 の操作を行うには、本機のシステムバージョンを以下にアップグレードしてください。 AW-UE80:システムバージョン 1.42-00-0.00 以降

AW-UE50/AW-UE40:システムバージョン 1.41-00-0.00 以降

■ 前面パネル1

O: 有効 ×: 無効 △: 条件付きで有効

	0			
			畨亏	7
7— 8—	HEAD PWI LINE BARS WHITE BLACK SET UP		1	[HEAD ボタン
<u>9</u> —		-10	2	[IRIS CL
			З	[BARS/
			4	[AUTO
			5	[AUTO
			6	[AUTO : ボタン
	DOWN DEFLAY SLECT AND COMPANY SLECT CAREA AND COMPANY SLECT CAREA CAREA AND COMPANY SLECT AND COMPAN		7	[5600k
			8	[MATRI]
	AUTO CLOSE OPEN COARSE		9	[SKIN D
			10	[KNEE (
	0		11	[DTL OF
		J	12	[SHUTT (STEP/

	番号	ボタン名	AW-UE50/ AW-UE40 との連動	備考
	1	[HEAD PW/VF PW] ボタン	\bigtriangleup	カメラの電源 ON/OFF のみ機能し ます。
	2	[IRIS CLOSE] ボタン	×	
	З	[BARS/TEST] ボタン	\bigtriangleup	カラーバー信号の ON/OFF のみ機 能します。
	4	[AUTO WHITE] ボタン	0	
ĺ	5	[AUTO BLACK] ボタン	0	
	6	[AUTO SET UP] ボタン	×	
	7	[5600K] ボタン		OFF にすると「White Balance Mode」が ON にする前の設定に戻 ります。ただし、起動時に「5600K」 になっていた場合、OFF にすると 「AWB A」になります。
	8	[MATRIX] ボタン	0	「Adaptive Matrix」の ON/OFF として機能します。
	9	[SKIN DTL] ボタン	0	
	10	[KNEE OFF] ボタン	×	常に点灯します。
	11	[DTL OFF] ボタン	0	
	12	[SHUTTER ON] (STEP/SYNC) ボタン	0	
	13	[SHIFT] ボタン	0	
	14	[1]/[2]/[3]/[4] (SCENE/USER FILE) ボタン		シーンファイルのみ選択できます。
	15	[STORE] ボタン	×	

■ 前面パネル2

0
- DEPLAY SECTOR NUCC MARANAPA SUTTER ULLCODAT NUCC MARANAPA SUTTER ULLCODAT NUCC MARANAPA SUTTER ULLCODAT NUCC MARANAPA SUTTER NUCC MARANAPA SUTTE
0

番号	ボタン名	AW-UE80/ AW-UE50/ AW-UE40 との連動	備考
1	[BLACK/FLARE] (PAINT ACTIVE) ボタン	×	
2	[GAIN] ダイヤル (赤、青)	0	
З	[DTL] ダイヤル	0	
4	[BLACK/FLARE] ダイ ヤル(赤、青)	×	

■ 前面パネル3



番号	ボタン名	AW-UE80/ AW-UE50/ AW-UE40 との連動	備考
1	[ND] インジケーター	0	AW-UE80 と接続しているときの み機能します。 AW-UE40/AW-UE50 のときは 「-」が表示されます。
2	[CC] インジケーター	×	
З	[SHT] インジケーター	0	
4	[SYNC] インジケーター	0	
5	[M.GAIN] インジケーター	0	
6	[M.PED]インジケーター	0	
7	[UP/DOWN] ボタン	0	「ZOOM」、「FOCUS」の操作中は、 レンズのズーム、フォーカスを操作 します。
8	調整値表示部	0	
9	[IRIS] インジケーター	0	
10	[ND/CC] (SAVE) ボタン		繰り返し押すと、ND フィルター → ZOOM → FOCUS → AUTO FOCUS の順に操作対象が切り替わ ります。 [ZOOM]、[FOCUS] は [UP/DOWN] ボタンでレンズ のズーム、フォーカスを操作し、 [SELECT] ダイヤルでスピード値 を調整します。調整値表示部に以下 のように表示されます。 ZOOM : Zo** FOCUS : Fo** (** : スピード値) [AUTO FOCUS] は [UP/DOWN] ボタンもしくは [SELECT] ダイヤ ルで ON/OFF します。調整値表示 部に以下のように表示されます。 ON : AF.on OFF : AF.oF SAVE メニューは以下の操作のみ 機能します。 ・ 接続設定ファイルの保存 ・ 本機の ROP 設定ファイルの保存 ・ メモリーカードの初期化
11	[M.GAIN/M.PED] (LOAD)ボタン		LOAD メニューは以下の操作のみ 機能します。 ・接続設定ファイルの読み込み ・本機の ROP 設定ファイルの読み 込み ・本機のソフトウェアアップデート ・メモリーカードの初期化

■ 前面パネル3(つづき)

	0		
	BILL <td< th=""><th></th><th></th></td<>		
8—		-13 -14	
16— 17—	LICENCE ANTO COSE OFFIN ATTO COSE OFFIN		

	番号	ボタン名	AW-UE50/ AW-UE40 との連動	備考
	12	[SHUTTER] (ROP INF)ボタン	0	
	13	[10-19] インジケーター	0	
	14	カメラ管理番号表示部	0	
	15	[SELECT/EXIT] ボタン	0	
3	16	[CHARA/MENU] ボタン		長押しによるカメラメニューの ON/OFF のみ機能します。 カメラメニューの操作は、 [SELECT] ダイヤルで行います。
	17	[SELECT] ダイヤル	0	カメラメニューを表示中のとき: カメラメニューを操作します。 「ZOOM」、「FOCUS」を操作中の とき:スピード値を調整します。 「AUTO FOCUS」の操作中のとき: ON/OFF を設定します。
				カメラメニューの表示中はカメラメ ニューの操作が優先されます。別 の操作で使用する場合は [CHARA/ MENU] ボタンでカメラメニューの 表示を OFF にしてください。

■ 前面パネル4

			番号	ボタン名	AW-UE80/ AW-UE50/ AW-UE40 との連動	備考
	HEAD PW IRIS BARS WHITE BLACK SET UP		1	[TALLY/CALL] ボタン	\bigtriangleup	タリーの表示のみ機能します。
			2	[IRIS/M.PED LOCK] ボタン	0	
	PAINT ACTIVE		З	[ALM] インジケーター	0	
	BLACK/FLARE		4	[EXT] インジケーター	×	
			5	[D.EXT] インジケーター	0	
			6	[OPT] インジケーター	×	
	MGAN MPED 10-19		7	[SENSE] ダイヤル	0	
			8	[COARSE] ダイヤル	0	
			9	[AUTO] ボタン	0	
6	AND IN ADVISION OF A SELECT/EXT LOAD FOR INF SELECT/EXT INS M.PED CHARA MENU TALLY/CALL		10	[PANEL ACTIVE] ボタ ン	0	
3-4-		—13	11	[RELATIVE] ボタン	0	
5 15		—12	12	[M.PED] ダイヤル	0	
40	AUTO QUE OFFI	—14	13	[IRIS] レバー	0	
16-			14	[PREVIEW] ボタン	0	
	9 10 11 87		15	メモリーカードアクセス インジケーター	0	
l			16	メモリーカードスロット	0	