


取扱説明書

ダイナミックマイクロホン

品番 WM-VD110



もくじ

商品概要	2
付属品をご確認ください	2
免責について	2
安全上のご注意	3
使用上のお願い	4
各部の名前	5
使いかた	6
マイクスタンドへの取り付けかた	7
故障かな!?	8
仕様	9
保証とアフターサービス	10

保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(P. 3～4ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

はじめに

商品概要

- ボーカル用のダイナミックマイクロホンです。
- マイクスタンド用変換ねじを2種類用意し、汎用性を持たせています。

付属品をご確認ください

マイクホルダー（ねじ：U5/8）	1 個
変換ねじ（U5/8 → W3/8）*	1 個
変換ねじ（W3/8 → PF1/2）*	1 個
マイクケーブル（φ5.5 mm 単芯シールド線約4.5 m キャノンタイプコネクター、大型単頭プラグ付き）.....	1 本
取扱説明書（本書）.....	1 冊
保証書	1 式

※変換ねじはマイクホルダーに取り付けた状態で梱包されています。

免責について

弊社はいかなる場合も以下に関して一切の責任を負わないものとします。

- ①本商品に関連して直接または間接に発生した、偶発的、特殊、または結果的
損害・被害
- ②お客様の誤使用や不注意による障害または本商品の破損など不便・損害・被害
- ③お客様による本商品の分解、修理または改造が行われた場合、それに起因する
かどうかにかかわらず、発生した一切の故障または不具合
- ④本商品の故障・不具合を含む何らかの理由または原因により、拡声ができない
ことなどで被る不便・損害・被害
- ⑤第三者の機器などと組み合わせたシステムによる不具合、あるいはその結果
被る不便・損害・被害

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告

屋外で使用のとき雷が鳴り
出したら、体から離す



感電の原因となります。

- 直ちに使用をやめ、体から本機を遠ざけてください。

不安定な場所に置かない



禁止

落下や転倒によるけが
や事故の原因となります。



分解しない、改造しない



分解禁止

火災や感電の原因となります。

塩害や腐食性ガスが発生する場所に設置しない



禁止

機器の誤動作の原因となります。

使用上のお願い


取り扱い上のお願い

- 床に落したり、物に当たったり、強い衝撃を与えないでください。
- アンプの上や暖房器具のそばなど温度の高い所や湿度の高い所に置かないでください。
- 雨の中での使用や直接水のかかる場所では使用しないでください。故障の原因になります。
- 本機には、鉄と亜鉛合金を使用しています。塗装がはがれると肌に触れる恐れがありますので、金属アレルギーの方はご注意ください。

お手入れについて

- 乾いた布でふいてください。
- ひどい汚れは水を少し布につけてふき、最後にからぶきしてください。
- ベンジン、シンナーなど揮発性のものは使用しないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きにしたがってください。

各部の名前



※本機以外は付属品です。

※変換ねじはマイクホルダーに取り付けた状態で梱包されています。


使いかた

拡声するときはアンプの音量を最小にし、徐々に適切な音量に上げてください。
音量を上げすぎるとハウリングが発生し、スピーカーやアンプの故障の原因になります。

STEP1


本機と付属のマイクケーブル（キャノンタイプコネクター側）を接続します。

- 「カチッ」と音がして確実に接続されたことを確認してください。




STEP2

マイクケーブルの大型単頭プラグをアンプのマイク入力に接続します。



STEP3

トークスイッチを「ON」側（ウインドスクリーン側）にスライドすると音が出ます。




- 本機と口元の距離は5 cm～10 cm程度でよい拡声を行うことができます。

マイクスタンドへの取り付けかた

- マイクスタンドは別売のパナソニック製をご使用ください。
- マイクスタンドに対応するねじの種類は、以下の3種類です。スタンドねじに合わせてご使用ください。
U5/8、W3/8、PF1/2

例) マイクスタンド側のねじがPF1/2の場合



STEP1

変換ねじ (U5/8→W3/8) と変換ねじ (W3/8→PF1/2) を取り付けた状態のマイクホルダーを、マイクスタンドに取り付けます。

STEP2

本機をマイクホルダーに取り付けます。
●ねじはしっかりと固定してください。

故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で現象を確かめてください。

これらの対策をしても直らないときやわからないとき、この表以外の現象が起きたときまたは工事に関係する内容のときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

現 象	原 因 ・ 対 策	参照ページ
音が出ない	● トークスイッチがONになっていますか？ トークスイッチをONにしてください。	6
	● アンプの電源がONになっていますか？ アンプの電源をONにしてください。 ● アンプのボリュームが最小になっていませんか？ ボリュームを適切な音量に調整してください。	アンプの 取扱説明書

仕様

形式	ダイナミック型
感度	-53 dB±3 dB (0 dB=1 V/Pa、1 kHz)
周波数特性	50 Hz～15000 Hz
指向特性	スーパーカーディオイド
出力インピーダンス	600 Ω±30 % (平衡型)、1 kHz ただし付属ケーブル使用時は不平衡
出力ケーブル	φ5.5 mm、単芯シールド線、約4.5 m、黒色
出力コネクター	マイク側：キャノンタイプ (XLR-3-12C相当) アンプ側：大型単頭プラグ ピン1：アース ピン2：ホット ピン3：コールド
使用温度範囲	-10 °C～+50 °C
寸法	φ52 (最大径) mm×181 (本体長さ) mm
質量	約320 g (本体のみ)
仕上げ	ブラックメタリック色塗装

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 () —

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは

「故障かな!？」(8ページ)でご確認のあと、直らないときは、マイクを接続しているアンプの電源を切り、マイクケーブルを抜いて、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

●製品名 ダイナミックマイクロホン

●品 番 WM-VD110

●故障の
状 況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
-----	------------------

部品代	部品および補助材料代
-----	------------

出張料	技術者を派遣する費用
-----	------------

※補修用性能部品の保有期間

7年

当社は、本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後7年保有しています。

アフターサービスについて、おわかりにならないとき

お買い上げの販売店または保証書表面に記載されています連絡先へお問い合わせください。

■ 使いかた・お手入れ・修理などは、まず、お買い求め先へご相談ください。

■ その他ご不明な点は下記へご相談ください。

システムお客様ご相談センター

電話 フリー
ダイヤル 

パナハ ヨイワ
0120-878-410

受付：9時～17時30分
(土・日・祝日は受付のみ)

※携帯電話からもご利用になれます。

ホームページからのお問い合わせは

<https://connect.panasonic.com/jp-ja/support/cs-contact>

ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック コネクト株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくための発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック コネクト株式会社

パナソニック

エンターテインメント & コミュニケーション株式会社

〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島四丁目1番62号