



〈構成〉

WL8000A

番号	名 称	員数	備 考
①	非常操作ユニット	1	
②	電源制御ユニット	1	
③	入出力制御ユニット	1	
④	増設用出力制御ユニット	1	

〈定格〉

総合定格	
電 源	AC100V 50/60Hz
定格出力	W
非常局数	局
回線数	回線
①非常操作ユニット（音声警報音内蔵）	
非常起動	連動、連動一斉、発報連動停止、手動
選局制御他	20局、緊急放送×3、優先及び一般一斉放送
緊急地震速報放送	地震放送表示、地震放送停止スイッチ、地震放送起動（平成21年 消防庁告示第22号に対応）
音声入力	マイク、ミキサー、チャイム、ページング等
出火階情報	100個（地下5階～40階、E.L.V.、階段他）
標 準	「日本語」/「日本語+英語」
オプション（有償）	「日本語」/「日本語+英語」/「日本語+英語+中国語」/「日本語+英語+中国語+韓国語」（SDカードにて書込み）
緊急・業務内蔵音源	20個 地震放送 サイレン 訓練火災 警戒放送 省エネ放送 閉館放送他
緊急放送スイッチ	3個：内蔵音源及び放送回線の割付
ローカルアンプ制御	緊急放送時にローカルアンプ電源遮断出力を設定可能
コールサイン	上り4音/下り4音
オリジナルコールサイン	6個内蔵：上り2音 下り2音他
②電源制御ユニット	
電 源	AC100V 38A（A及びB系統合計）
コンセント	非常用×2 ACコンセント×8
DC電源出力	DC24V 最大3.6A
③入出力制御ユニット	
入出力	非常リモコン×8、リモコンマイク×6、外部制御×10 マルチリモコン×8、BGM、チャイム等
汎用出力	10（リレー接点×5、オープンコレクタ×5）
④出力制御ユニット（20回線）	
スピーカー端子	20回線（200W/回路）
自火報起動入力	20
PA入力	4
非常制御信号	2系統（EMG24Vブレイク信号）