


音声調整卓 1 系統 (10 局)



電 源	AC 100V 50 / 60Hz
音声入力	アナウンスマイク×1、マイク×4、ライン×5 チャイム×1、外部制御×1、緊急一斉×1
音声出力	音声出力×1、録音出力×1
制御入力	モニター (1W) × 1、スタジオ連絡 (1W) × 1 電源起動×1、停電起動×1、緊急一斉制御×1 外部制御×5、他機放送中×1、非常放送優先 (EMG) × 1
制御出力	状態出力×1、動作中出力×1
スピーカー出力	10局 + 一斉

パナソニック : WL-SA211 相当品