



■ 外観寸法図 (単位 : mm)



※取付穴は、4面（天井、両側面、底面）にあります。
 ※本機を取り付ける際のねじやボルトは、本機専用の取付金具（別売り）や、
 スタンド（別売り）に付属のものを、必ず使用してください。



■ 周波数特性

