

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2012年7月現在のものです。

充電電池パック WX-4451

■ 概要

本機は、ワイヤレスマイクロホン用の充電電池パックです。マイクに装着したままの状態専用充電器 WX-4450 を使用して約5時間で充電できます。

■ 定格

定格電圧	DC 1.2 V
定格容量	600 mAh / 0.20 mA
電池	ニッケル・カドミウム蓄電池
使用温度範囲	充電 +10 °C ~ +35 °C 放電 0 °C ~ +40 °C 保存 -20 °C ~ +35 °C (6ヶ月以内)
湿度	45 % ~ 85 %
寸法	18.4 mm (径) × 61.5 mm (長さ)
質量	約 25 g
仕上げ	黒色 ABS 樹脂 (マンセル N1 近似色)

■ 付属品

取扱説明書.....1

■ 対応機種

製品品番	製品品番	製品品番	製品品番
WX-4100	WX-4100A	WX-4100B	WX-4101
WX-4200	WX-4212	WX-4212B	WX-4212C
WX-4300	WX-4300A	WX-4300B	WX-4360
WX4360A	WX-4360B	WX-4370	WX-4370A
WX-4370B	-	-	-

■ 使用上のご注意

- 不要になったニカド電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで、ニカド電池のリサイクルに協力ください。
- 本機は消耗品ですので、正しい充電を行っても使用時間が著しく減少したときは寿命です。新しい充電パックと交換してください。(サイクル寿命は約500回です)
- 長期保存(1年以上)の際は、最低6ヶ月に1回は充放電を行ってください。(容量低下を防ぐため)
- 寿命低下の原因となりますので、マイクの電源スイッチは、使用後切り忘れないようにしてください。



Ni-Cd

■ 外観図 (単位 : mm)

