

LQ70シリーズ 4画面の入力組み合わせ (全2086通り)

左上	右上
左下	右下

位置	左上	右上	左下	右下
1	HDMI1	HDMI1	HDMI1	HDMI1
2	HDMI1	HDMI1	HDMI1	HDMI2
3	HDMI1	HDMI1	HDMI1	DisplayPort
4	HDMI1	HDMI1	HDMI1	DIGITAL LINK
5	HDMI1	HDMI1	HDMI1	HDMI3
6	HDMI1	HDMI1	HDMI1	HDMI4
7	HDMI1	HDMI1	HDMI1	DVI-D
8	HDMI1	HDMI1	HDMI1	PC
9	HDMI1	HDMI1	HDMI2	HDMI1
10	HDMI1	HDMI1	HDMI2	HDMI2
11	HDMI1	HDMI1	HDMI2	HDMI3
12	HDMI1	HDMI1	HDMI2	HDMI4
13	HDMI1	HDMI1	HDMI2	DVI-D
14	HDMI1	HDMI1	HDMI2	PC
15	HDMI1	HDMI1	DisplayPort	HDMI1
16	HDMI1	HDMI1	DisplayPort	DisplayPort
17	HDMI1	HDMI1	DisplayPort	HDMI3
18	HDMI1	HDMI1	DisplayPort	HDMI4
19	HDMI1	HDMI1	DisplayPort	DVI-D
20	HDMI1	HDMI1	DisplayPort	PC
21	HDMI1	HDMI1	DIGITAL LINK	HDMI1
22	HDMI1	HDMI1	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK
23	HDMI1	HDMI1	DIGITAL LINK	HDMI3
24	HDMI1	HDMI1	DIGITAL LINK	HDMI4
25	HDMI1	HDMI1	DIGITAL LINK	DVI-D
26	HDMI1	HDMI1	DIGITAL LINK	PC
27	HDMI1	HDMI1	HDMI3	HDMI1
28	HDMI1	HDMI1	HDMI3	HDMI2
29	HDMI1	HDMI1	HDMI3	DisplayPort
30	HDMI1	HDMI1	HDMI3	DIGITAL LINK
31	HDMI1	HDMI1	HDMI3	HDMI3
32	HDMI1	HDMI1	HDMI3	HDMI4
33	HDMI1	HDMI1	HDMI3	DVI-D
34	HDMI1	HDMI1	HDMI3	PC
35	HDMI1	HDMI1	HDMI4	HDMI1
36	HDMI1	HDMI1	HDMI4	HDMI2
37	HDMI1	HDMI1	HDMI4	DisplayPort
38	HDMI1	HDMI1	HDMI4	DIGITAL LINK
39	HDMI1	HDMI1	HDMI4	HDMI3
40	HDMI1	HDMI1	HDMI4	HDMI4
41	HDMI1	HDMI1	DVI-D	HDMI1

位置	左上	右上	左下	右下
42	HDMI1	HDMI1	DVI-D	HDMI2
43	HDMI1	HDMI1	DVI-D	DisplayPort
44	HDMI1	HDMI1	DVI-D	DIGITAL LINK
45	HDMI1	HDMI1	DVI-D	HDMI3
46	HDMI1	HDMI1	DVI-D	DVI-D
47	HDMI1	HDMI1	PC	HDMI1
48	HDMI1	HDMI1	PC	HDMI2
49	HDMI1	HDMI1	PC	DisplayPort
50	HDMI1	HDMI1	PC	DIGITAL LINK
51	HDMI1	HDMI1	PC	HDMI3
52	HDMI1	HDMI1	PC	PC
53	HDMI1	HDMI2	HDMI1	HDMI1
54	HDMI1	HDMI2	HDMI1	HDMI2
55	HDMI1	HDMI2	HDMI1	HDMI3
56	HDMI1	HDMI2	HDMI1	HDMI4
57	HDMI1	HDMI2	HDMI1	DVI-D
58	HDMI1	HDMI2	HDMI1	PC
59	HDMI1	HDMI2	HDMI2	HDMI1
60	HDMI1	HDMI2	HDMI2	HDMI2
61	HDMI1	HDMI2	HDMI2	HDMI3
62	HDMI1	HDMI2	HDMI2	HDMI4
63	HDMI1	HDMI2	HDMI2	DVI-D
64	HDMI1	HDMI2	HDMI2	PC
65	HDMI1	HDMI2	HDMI3	HDMI1
66	HDMI1	HDMI2	HDMI3	HDMI2
67	HDMI1	HDMI2	HDMI3	HDMI3
68	HDMI1	HDMI2	HDMI3	HDMI4
69	HDMI1	HDMI2	HDMI3	DVI-D
70	HDMI1	HDMI2	HDMI3	PC
71	HDMI1	HDMI2	HDMI4	HDMI1
72	HDMI1	HDMI2	HDMI4	HDMI2
73	HDMI1	HDMI2	HDMI4	HDMI3
74	HDMI1	HDMI2	HDMI4	HDMI4
75	HDMI1	HDMI2	DVI-D	HDMI1
76	HDMI1	HDMI2	DVI-D	HDMI2
77	HDMI1	HDMI2	DVI-D	HDMI3
78	HDMI1	HDMI2	DVI-D	DVI-D
79	HDMI1	HDMI2	PC	HDMI1
80	HDMI1	HDMI2	PC	HDMI2
81	HDMI1	HDMI2	PC	HDMI3
82	HDMI1	HDMI2	PC	PC
83	HDMI1	DisplayPort	HDMI1	HDMI1
84	HDMI1	DisplayPort	HDMI1	DisplayPort
85	HDMI1	DisplayPort	HDMI1	HDMI3
86	HDMI1	DisplayPort	HDMI1	HDMI4
87	HDMI1	DisplayPort	HDMI1	DVI-D
88	HDMI1	DisplayPort	HDMI1	PC
89	HDMI1	DisplayPort	DisplayPort	HDMI1

位置	左上	右上	左下	右下
90	HDMI1	DisplayPort	DisplayPort	DisplayPort
91	HDMI1	DisplayPort	DisplayPort	HDMI3
92	HDMI1	DisplayPort	DisplayPort	HDMI4
93	HDMI1	DisplayPort	DisplayPort	DVI-D
94	HDMI1	DisplayPort	DisplayPort	PC
95	HDMI1	DisplayPort	HDMI3	HDMI1
96	HDMI1	DisplayPort	HDMI3	DisplayPort
97	HDMI1	DisplayPort	HDMI3	HDMI3
98	HDMI1	DisplayPort	HDMI3	HDMI4
99	HDMI1	DisplayPort	HDMI3	DVI-D
100	HDMI1	DisplayPort	HDMI3	PC
101	HDMI1	DisplayPort	HDMI4	HDMI1
102	HDMI1	DisplayPort	HDMI4	DisplayPort
103	HDMI1	DisplayPort	HDMI4	HDMI3
104	HDMI1	DisplayPort	HDMI4	HDMI4
105	HDMI1	DisplayPort	DVI-D	HDMI1
106	HDMI1	DisplayPort	DVI-D	DisplayPort
107	HDMI1	DisplayPort	DVI-D	HDMI3
108	HDMI1	DisplayPort	DVI-D	DVI-D
109	HDMI1	DisplayPort	PC	HDMI1
110	HDMI1	DisplayPort	PC	DisplayPort
111	HDMI1	DisplayPort	PC	HDMI3
112	HDMI1	DisplayPort	PC	PC
113	HDMI1	DIGITAL LINK	HDMI1	HDMI1
114	HDMI1	DIGITAL LINK	HDMI1	DIGITAL LINK
115	HDMI1	DIGITAL LINK	HDMI1	HDMI3
116	HDMI1	DIGITAL LINK	HDMI1	HDMI4
117	HDMI1	DIGITAL LINK	HDMI1	DVI-D
118	HDMI1	DIGITAL LINK	HDMI1	PC
119	HDMI1	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	HDMI1
120	HDMI1	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK
121	HDMI1	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	HDMI3
122	HDMI1	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	HDMI4
123	HDMI1	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	DVI-D
124	HDMI1	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	PC
125	HDMI1	DIGITAL LINK	HDMI3	HDMI1
126	HDMI1	DIGITAL LINK	HDMI3	DIGITAL LINK
127	HDMI1	DIGITAL LINK	HDMI3	HDMI3
128	HDMI1	DIGITAL LINK	HDMI3	HDMI4
129	HDMI1	DIGITAL LINK	HDMI3	DVI-D
130	HDMI1	DIGITAL LINK	HDMI3	PC
131	HDMI1	DIGITAL LINK	HDMI4	HDMI1
132	HDMI1	DIGITAL LINK	HDMI4	DIGITAL LINK
133	HDMI1	DIGITAL LINK	HDMI4	HDMI3
134	HDMI1	DIGITAL LINK	HDMI4	HDMI4
135	HDMI1	DIGITAL LINK	DVI-D	HDMI1
136	HDMI1	DIGITAL LINK	DVI-D	DIGITAL LINK
137	HDMI1	DIGITAL LINK	DVI-D	HDMI3

位置	左上	右上	左下	右下
138	HDMI1	DIGITAL LINK	DVI-D	DVI-D
139	HDMI1	DIGITAL LINK	PC	HDMI1
140	HDMI1	DIGITAL LINK	PC	DIGITAL LINK
141	HDMI1	DIGITAL LINK	PC	HDMI3
142	HDMI1	DIGITAL LINK	PC	PC
143	HDMI1	HDMI3	HDMI1	HDMI1
144	HDMI1	HDMI3	HDMI1	HDMI2
145	HDMI1	HDMI3	HDMI1	DisplayPort
146	HDMI1	HDMI3	HDMI1	DIGITAL LINK
147	HDMI1	HDMI3	HDMI1	HDMI3
148	HDMI1	HDMI3	HDMI1	HDMI4
149	HDMI1	HDMI3	HDMI1	DVI-D
150	HDMI1	HDMI3	HDMI1	PC
151	HDMI1	HDMI3	HDMI2	HDMI1
152	HDMI1	HDMI3	HDMI2	HDMI2
153	HDMI1	HDMI3	HDMI2	HDMI3
154	HDMI1	HDMI3	HDMI2	HDMI4
155	HDMI1	HDMI3	HDMI2	DVI-D
156	HDMI1	HDMI3	HDMI2	PC
157	HDMI1	HDMI3	DisplayPort	HDMI1
158	HDMI1	HDMI3	DisplayPort	DisplayPort
159	HDMI1	HDMI3	DisplayPort	HDMI3
160	HDMI1	HDMI3	DisplayPort	HDMI4
161	HDMI1	HDMI3	DisplayPort	DVI-D
162	HDMI1	HDMI3	DisplayPort	PC
163	HDMI1	HDMI3	DIGITAL LINK	HDMI1
164	HDMI1	HDMI3	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK
165	HDMI1	HDMI3	DIGITAL LINK	HDMI3
166	HDMI1	HDMI3	DIGITAL LINK	HDMI4
167	HDMI1	HDMI3	DIGITAL LINK	DVI-D
168	HDMI1	HDMI3	DIGITAL LINK	PC
169	HDMI1	HDMI3	HDMI3	HDMI1
170	HDMI1	HDMI3	HDMI3	HDMI2
171	HDMI1	HDMI3	HDMI3	DisplayPort
172	HDMI1	HDMI3	HDMI3	DIGITAL LINK
173	HDMI1	HDMI3	HDMI3	HDMI3
174	HDMI1	HDMI3	HDMI3	HDMI4
175	HDMI1	HDMI3	HDMI3	DVI-D
176	HDMI1	HDMI3	HDMI3	PC
177	HDMI1	HDMI3	HDMI4	HDMI1
178	HDMI1	HDMI3	HDMI4	HDMI2
179	HDMI1	HDMI3	HDMI4	DisplayPort
180	HDMI1	HDMI3	HDMI4	DIGITAL LINK
181	HDMI1	HDMI3	HDMI4	HDMI3
182	HDMI1	HDMI3	HDMI4	HDMI4
183	HDMI1	HDMI3	DVI-D	HDMI1
184	HDMI1	HDMI3	DVI-D	HDMI2
185	HDMI1	HDMI3	DVI-D	DisplayPort

位置	左上	右上	左下	右下
186	HDMI1	HDMI3	DVI-D	DIGITAL LINK
187	HDMI1	HDMI3	DVI-D	HDMI3
188	HDMI1	HDMI3	DVI-D	DVI-D
189	HDMI1	HDMI3	PC	HDMI1
190	HDMI1	HDMI3	PC	HDMI2
191	HDMI1	HDMI3	PC	DisplayPort
192	HDMI1	HDMI3	PC	DIGITAL LINK
193	HDMI1	HDMI3	PC	HDMI3
194	HDMI1	HDMI3	PC	PC
195	HDMI1	HDMI4	HDMI1	HDMI1
196	HDMI1	HDMI4	HDMI1	HDMI2
197	HDMI1	HDMI4	HDMI1	DisplayPort
198	HDMI1	HDMI4	HDMI1	DIGITAL LINK
199	HDMI1	HDMI4	HDMI1	HDMI3
200	HDMI1	HDMI4	HDMI1	HDMI4
201	HDMI1	HDMI4	HDMI2	HDMI1
202	HDMI1	HDMI4	HDMI2	HDMI2
203	HDMI1	HDMI4	HDMI2	HDMI3
204	HDMI1	HDMI4	HDMI2	HDMI4
205	HDMI1	HDMI4	DisplayPort	HDMI1
206	HDMI1	HDMI4	DisplayPort	DisplayPort
207	HDMI1	HDMI4	DisplayPort	HDMI3
208	HDMI1	HDMI4	DisplayPort	HDMI4
209	HDMI1	HDMI4	DIGITAL LINK	HDMI1
210	HDMI1	HDMI4	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK
211	HDMI1	HDMI4	DIGITAL LINK	HDMI3
212	HDMI1	HDMI4	DIGITAL LINK	HDMI4
213	HDMI1	HDMI4	HDMI3	HDMI1
214	HDMI1	HDMI4	HDMI3	HDMI2
215	HDMI1	HDMI4	HDMI3	DisplayPort
216	HDMI1	HDMI4	HDMI3	DIGITAL LINK
217	HDMI1	HDMI4	HDMI3	HDMI3
218	HDMI1	HDMI4	HDMI3	HDMI4
219	HDMI1	HDMI4	HDMI4	HDMI1
220	HDMI1	HDMI4	HDMI4	HDMI2
221	HDMI1	HDMI4	HDMI4	DisplayPort
222	HDMI1	HDMI4	HDMI4	DIGITAL LINK
223	HDMI1	HDMI4	HDMI4	HDMI3
224	HDMI1	HDMI4	HDMI4	HDMI4
225	HDMI1	DVI-D	HDMI1	HDMI1
226	HDMI1	DVI-D	HDMI1	HDMI2
227	HDMI1	DVI-D	HDMI1	DisplayPort
228	HDMI1	DVI-D	HDMI1	DIGITAL LINK
229	HDMI1	DVI-D	HDMI1	HDMI3
230	HDMI1	DVI-D	HDMI1	DVI-D
231	HDMI1	DVI-D	HDMI2	HDMI1
232	HDMI1	DVI-D	HDMI2	HDMI2
233	HDMI1	DVI-D	HDMI2	HDMI3

位置	左上	右上	左下	右下
234	HDMI1	DVI-D	HDMI2	DVI-D
235	HDMI1	DVI-D	DisplayPort	HDMI1
236	HDMI1	DVI-D	DisplayPort	DisplayPort
237	HDMI1	DVI-D	DisplayPort	HDMI3
238	HDMI1	DVI-D	DisplayPort	DVI-D
239	HDMI1	DVI-D	DIGITAL LINK	HDMI1
240	HDMI1	DVI-D	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK
241	HDMI1	DVI-D	DIGITAL LINK	HDMI3
242	HDMI1	DVI-D	DIGITAL LINK	DVI-D
243	HDMI1	DVI-D	HDMI3	HDMI1
244	HDMI1	DVI-D	HDMI3	HDMI2
245	HDMI1	DVI-D	HDMI3	DisplayPort
246	HDMI1	DVI-D	HDMI3	DIGITAL LINK
247	HDMI1	DVI-D	HDMI3	HDMI3
248	HDMI1	DVI-D	HDMI3	DVI-D
249	HDMI1	DVI-D	DVI-D	HDMI1
250	HDMI1	DVI-D	DVI-D	HDMI2
251	HDMI1	DVI-D	DVI-D	DisplayPort
252	HDMI1	DVI-D	DVI-D	DIGITAL LINK
253	HDMI1	DVI-D	DVI-D	HDMI3
254	HDMI1	DVI-D	DVI-D	DVI-D
255	HDMI1	PC	HDMI1	HDMI1
256	HDMI1	PC	HDMI1	HDMI2
257	HDMI1	PC	HDMI1	DisplayPort
258	HDMI1	PC	HDMI1	DIGITAL LINK
259	HDMI1	PC	HDMI1	HDMI3
260	HDMI1	PC	HDMI1	PC
261	HDMI1	PC	HDMI2	HDMI1
262	HDMI1	PC	HDMI2	HDMI2
263	HDMI1	PC	HDMI2	HDMI3
264	HDMI1	PC	HDMI2	PC
265	HDMI1	PC	DisplayPort	HDMI1
266	HDMI1	PC	DisplayPort	DisplayPort
267	HDMI1	PC	DisplayPort	HDMI3
268	HDMI1	PC	DisplayPort	PC
269	HDMI1	PC	DIGITAL LINK	HDMI1
270	HDMI1	PC	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK
271	HDMI1	PC	DIGITAL LINK	HDMI3
272	HDMI1	PC	DIGITAL LINK	PC
273	HDMI1	PC	HDMI3	HDMI1
274	HDMI1	PC	HDMI3	HDMI2
275	HDMI1	PC	HDMI3	DisplayPort
276	HDMI1	PC	HDMI3	DIGITAL LINK
277	HDMI1	PC	HDMI3	HDMI3
278	HDMI1	PC	HDMI3	PC
279	HDMI1	PC	PC	HDMI1
280	HDMI1	PC	PC	HDMI2
281	HDMI1	PC	PC	DisplayPort

位置	左上	右上	左下	右下
282	HDMI1	PC	PC	DIGITAL LINK
283	HDMI1	PC	PC	HDMI3
284	HDMI1	PC	PC	PC
285	HDMI2	HDMI1	HDMI1	HDMI1
286	HDMI2	HDMI1	HDMI1	HDMI2
287	HDMI2	HDMI1	HDMI1	HDMI3
288	HDMI2	HDMI1	HDMI1	HDMI4
289	HDMI2	HDMI1	HDMI1	DVI-D
290	HDMI2	HDMI1	HDMI1	PC
291	HDMI2	HDMI1	HDMI2	HDMI1
292	HDMI2	HDMI1	HDMI2	HDMI2
293	HDMI2	HDMI1	HDMI2	HDMI3
294	HDMI2	HDMI1	HDMI2	HDMI4
295	HDMI2	HDMI1	HDMI2	DVI-D
296	HDMI2	HDMI1	HDMI2	PC
297	HDMI2	HDMI1	HDMI3	HDMI1
298	HDMI2	HDMI1	HDMI3	HDMI2
299	HDMI2	HDMI1	HDMI3	HDMI3
300	HDMI2	HDMI1	HDMI3	HDMI4
301	HDMI2	HDMI1	HDMI3	DVI-D
302	HDMI2	HDMI1	HDMI3	PC
303	HDMI2	HDMI1	HDMI4	HDMI1
304	HDMI2	HDMI1	HDMI4	HDMI2
305	HDMI2	HDMI1	HDMI4	HDMI3
306	HDMI2	HDMI1	HDMI4	HDMI4
307	HDMI2	HDMI1	DVI-D	HDMI1
308	HDMI2	HDMI1	DVI-D	HDMI2
309	HDMI2	HDMI1	DVI-D	HDMI3
310	HDMI2	HDMI1	DVI-D	DVI-D
311	HDMI2	HDMI1	PC	HDMI1
312	HDMI2	HDMI1	PC	HDMI2
313	HDMI2	HDMI1	PC	HDMI3
314	HDMI2	HDMI1	PC	PC
315	HDMI2	HDMI2	HDMI1	HDMI1
316	HDMI2	HDMI2	HDMI1	HDMI2
317	HDMI2	HDMI2	HDMI1	HDMI3
318	HDMI2	HDMI2	HDMI1	HDMI4
319	HDMI2	HDMI2	HDMI1	DVI-D
320	HDMI2	HDMI2	HDMI1	PC
321	HDMI2	HDMI2	HDMI2	HDMI1
322	HDMI2	HDMI2	HDMI2	HDMI2
323	HDMI2	HDMI2	HDMI2	DisplayPort
324	HDMI2	HDMI2	HDMI2	DIGITAL LINK
325	HDMI2	HDMI2	HDMI2	HDMI3
326	HDMI2	HDMI2	HDMI2	HDMI4
327	HDMI2	HDMI2	HDMI2	DVI-D
328	HDMI2	HDMI2	HDMI2	PC
329	HDMI2	HDMI2	DisplayPort	HDMI2

位置	左上	右上	左下	右下
330	HDMI2	HDMI2	DisplayPort	DisplayPort
331	HDMI2	HDMI2	DisplayPort	HDMI3
332	HDMI2	HDMI2	DisplayPort	HDMI4
333	HDMI2	HDMI2	DisplayPort	DVI-D
334	HDMI2	HDMI2	DisplayPort	PC
335	HDMI2	HDMI2	DIGITAL LINK	HDMI2
336	HDMI2	HDMI2	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK
337	HDMI2	HDMI2	DIGITAL LINK	HDMI3
338	HDMI2	HDMI2	DIGITAL LINK	HDMI4
339	HDMI2	HDMI2	DIGITAL LINK	DVI-D
340	HDMI2	HDMI2	DIGITAL LINK	PC
341	HDMI2	HDMI2	HDMI3	HDMI1
342	HDMI2	HDMI2	HDMI3	HDMI2
343	HDMI2	HDMI2	HDMI3	DisplayPort
344	HDMI2	HDMI2	HDMI3	DIGITAL LINK
345	HDMI2	HDMI2	HDMI3	HDMI3
346	HDMI2	HDMI2	HDMI3	HDMI4
347	HDMI2	HDMI2	HDMI3	DVI-D
348	HDMI2	HDMI2	HDMI3	PC
349	HDMI2	HDMI2	HDMI4	HDMI1
350	HDMI2	HDMI2	HDMI4	HDMI2
351	HDMI2	HDMI2	HDMI4	DisplayPort
352	HDMI2	HDMI2	HDMI4	DIGITAL LINK
353	HDMI2	HDMI2	HDMI4	HDMI3
354	HDMI2	HDMI2	HDMI4	HDMI4
355	HDMI2	HDMI2	DVI-D	HDMI1
356	HDMI2	HDMI2	DVI-D	HDMI2
357	HDMI2	HDMI2	DVI-D	DisplayPort
358	HDMI2	HDMI2	DVI-D	DIGITAL LINK
359	HDMI2	HDMI2	DVI-D	HDMI3
360	HDMI2	HDMI2	DVI-D	DVI-D
361	HDMI2	HDMI2	PC	HDMI1
362	HDMI2	HDMI2	PC	HDMI2
363	HDMI2	HDMI2	PC	DisplayPort
364	HDMI2	HDMI2	PC	DIGITAL LINK
365	HDMI2	HDMI2	PC	HDMI3
366	HDMI2	HDMI2	PC	PC
367	HDMI2	DisplayPort	HDMI2	HDMI2
368	HDMI2	DisplayPort	HDMI2	DisplayPort
369	HDMI2	DisplayPort	HDMI2	HDMI3
370	HDMI2	DisplayPort	HDMI2	HDMI4
371	HDMI2	DisplayPort	HDMI2	DVI-D
372	HDMI2	DisplayPort	HDMI2	PC
373	HDMI2	DisplayPort	DisplayPort	HDMI2
374	HDMI2	DisplayPort	DisplayPort	DisplayPort
375	HDMI2	DisplayPort	DisplayPort	HDMI3
376	HDMI2	DisplayPort	DisplayPort	HDMI4
377	HDMI2	DisplayPort	DisplayPort	DVI-D

位置	左上	右上	左下	右下
378	HDMI2	DisplayPort	DisplayPort	PC
379	HDMI2	DisplayPort	HDMI3	HDMI2
380	HDMI2	DisplayPort	HDMI3	DisplayPort
381	HDMI2	DisplayPort	HDMI3	HDMI3
382	HDMI2	DisplayPort	HDMI3	HDMI4
383	HDMI2	DisplayPort	HDMI3	DVI-D
384	HDMI2	DisplayPort	HDMI3	PC
385	HDMI2	DisplayPort	HDMI4	HDMI2
386	HDMI2	DisplayPort	HDMI4	DisplayPort
387	HDMI2	DisplayPort	HDMI4	HDMI3
388	HDMI2	DisplayPort	HDMI4	HDMI4
389	HDMI2	DisplayPort	DVI-D	HDMI2
390	HDMI2	DisplayPort	DVI-D	DisplayPort
391	HDMI2	DisplayPort	DVI-D	HDMI3
392	HDMI2	DisplayPort	DVI-D	DVI-D
393	HDMI2	DisplayPort	PC	HDMI2
394	HDMI2	DisplayPort	PC	DisplayPort
395	HDMI2	DisplayPort	PC	HDMI3
396	HDMI2	DisplayPort	PC	PC
397	HDMI2	DIGITAL LINK	HDMI2	HDMI2
398	HDMI2	DIGITAL LINK	HDMI2	DIGITAL LINK
399	HDMI2	DIGITAL LINK	HDMI2	HDMI3
400	HDMI2	DIGITAL LINK	HDMI2	HDMI4
401	HDMI2	DIGITAL LINK	HDMI2	DVI-D
402	HDMI2	DIGITAL LINK	HDMI2	PC
403	HDMI2	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	HDMI2
404	HDMI2	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK
405	HDMI2	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	HDMI3
406	HDMI2	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	HDMI4
407	HDMI2	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	DVI-D
408	HDMI2	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	PC
409	HDMI2	DIGITAL LINK	HDMI3	HDMI2
410	HDMI2	DIGITAL LINK	HDMI3	DIGITAL LINK
411	HDMI2	DIGITAL LINK	HDMI3	HDMI3
412	HDMI2	DIGITAL LINK	HDMI3	HDMI4
413	HDMI2	DIGITAL LINK	HDMI3	DVI-D
414	HDMI2	DIGITAL LINK	HDMI3	PC
415	HDMI2	DIGITAL LINK	HDMI4	HDMI2
416	HDMI2	DIGITAL LINK	HDMI4	DIGITAL LINK
417	HDMI2	DIGITAL LINK	HDMI4	HDMI3
418	HDMI2	DIGITAL LINK	HDMI4	HDMI4
419	HDMI2	DIGITAL LINK	DVI-D	HDMI2
420	HDMI2	DIGITAL LINK	DVI-D	DIGITAL LINK
421	HDMI2	DIGITAL LINK	DVI-D	HDMI3
422	HDMI2	DIGITAL LINK	DVI-D	DVI-D
423	HDMI2	DIGITAL LINK	PC	HDMI2
424	HDMI2	DIGITAL LINK	PC	DIGITAL LINK
425	HDMI2	DIGITAL LINK	PC	HDMI3

位置	左上	右上	左下	右下
426	HDMI2	DIGITAL LINK	PC	PC
427	HDMI2	HDMI3	HDMI1	HDMI1
428	HDMI2	HDMI3	HDMI1	HDMI2
429	HDMI2	HDMI3	HDMI1	HDMI3
430	HDMI2	HDMI3	HDMI1	HDMI4
431	HDMI2	HDMI3	HDMI1	DVI-D
432	HDMI2	HDMI3	HDMI1	PC
433	HDMI2	HDMI3	HDMI2	HDMI1
434	HDMI2	HDMI3	HDMI2	HDMI2
435	HDMI2	HDMI3	HDMI2	DisplayPort
436	HDMI2	HDMI3	HDMI2	DIGITAL LINK
437	HDMI2	HDMI3	HDMI2	HDMI3
438	HDMI2	HDMI3	HDMI2	HDMI4
439	HDMI2	HDMI3	HDMI2	DVI-D
440	HDMI2	HDMI3	HDMI2	PC
441	HDMI2	HDMI3	DisplayPort	HDMI2
442	HDMI2	HDMI3	DisplayPort	DisplayPort
443	HDMI2	HDMI3	DisplayPort	HDMI3
444	HDMI2	HDMI3	DisplayPort	HDMI4
445	HDMI2	HDMI3	DisplayPort	DVI-D
446	HDMI2	HDMI3	DisplayPort	PC
447	HDMI2	HDMI3	DIGITAL LINK	HDMI2
448	HDMI2	HDMI3	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK
449	HDMI2	HDMI3	DIGITAL LINK	HDMI3
450	HDMI2	HDMI3	DIGITAL LINK	HDMI4
451	HDMI2	HDMI3	DIGITAL LINK	DVI-D
452	HDMI2	HDMI3	DIGITAL LINK	PC
453	HDMI2	HDMI3	HDMI3	HDMI1
454	HDMI2	HDMI3	HDMI3	HDMI2
455	HDMI2	HDMI3	HDMI3	DisplayPort
456	HDMI2	HDMI3	HDMI3	DIGITAL LINK
457	HDMI2	HDMI3	HDMI3	HDMI3
458	HDMI2	HDMI3	HDMI3	HDMI4
459	HDMI2	HDMI3	HDMI3	DVI-D
460	HDMI2	HDMI3	HDMI3	PC
461	HDMI2	HDMI3	HDMI4	HDMI1
462	HDMI2	HDMI3	HDMI4	HDMI2
463	HDMI2	HDMI3	HDMI4	DisplayPort
464	HDMI2	HDMI3	HDMI4	DIGITAL LINK
465	HDMI2	HDMI3	HDMI4	HDMI3
466	HDMI2	HDMI3	HDMI4	HDMI4
467	HDMI2	HDMI3	DVI-D	HDMI1
468	HDMI2	HDMI3	DVI-D	HDMI2
469	HDMI2	HDMI3	DVI-D	DisplayPort
470	HDMI2	HDMI3	DVI-D	DIGITAL LINK
471	HDMI2	HDMI3	DVI-D	HDMI3
472	HDMI2	HDMI3	DVI-D	DVI-D
473	HDMI2	HDMI3	PC	HDMI1

位置	左上	右上	左下	右下
474	HDMI2	HDMI3	PC	HDMI2
475	HDMI2	HDMI3	PC	DisplayPort
476	HDMI2	HDMI3	PC	DIGITAL LINK
477	HDMI2	HDMI3	PC	HDMI3
478	HDMI2	HDMI3	PC	PC
479	HDMI2	HDMI4	HDMI1	HDMI1
480	HDMI2	HDMI4	HDMI1	HDMI2
481	HDMI2	HDMI4	HDMI1	HDMI3
482	HDMI2	HDMI4	HDMI1	HDMI4
483	HDMI2	HDMI4	HDMI2	HDMI1
484	HDMI2	HDMI4	HDMI2	HDMI2
485	HDMI2	HDMI4	HDMI2	DisplayPort
486	HDMI2	HDMI4	HDMI2	DIGITAL LINK
487	HDMI2	HDMI4	HDMI2	HDMI3
488	HDMI2	HDMI4	HDMI2	HDMI4
489	HDMI2	HDMI4	DisplayPort	HDMI2
490	HDMI2	HDMI4	DisplayPort	DisplayPort
491	HDMI2	HDMI4	DisplayPort	HDMI3
492	HDMI2	HDMI4	DisplayPort	HDMI4
493	HDMI2	HDMI4	DIGITAL LINK	HDMI2
494	HDMI2	HDMI4	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK
495	HDMI2	HDMI4	DIGITAL LINK	HDMI3
496	HDMI2	HDMI4	DIGITAL LINK	HDMI4
497	HDMI2	HDMI4	HDMI3	HDMI1
498	HDMI2	HDMI4	HDMI3	HDMI2
499	HDMI2	HDMI4	HDMI3	DisplayPort
500	HDMI2	HDMI4	HDMI3	DIGITAL LINK
501	HDMI2	HDMI4	HDMI3	HDMI3
502	HDMI2	HDMI4	HDMI3	HDMI4
503	HDMI2	HDMI4	HDMI4	HDMI1
504	HDMI2	HDMI4	HDMI4	HDMI2
505	HDMI2	HDMI4	HDMI4	DisplayPort
506	HDMI2	HDMI4	HDMI4	DIGITAL LINK
507	HDMI2	HDMI4	HDMI4	HDMI3
508	HDMI2	HDMI4	HDMI4	HDMI4
509	HDMI2	DVI-D	HDMI1	HDMI1
510	HDMI2	DVI-D	HDMI1	HDMI2
511	HDMI2	DVI-D	HDMI1	HDMI3
512	HDMI2	DVI-D	HDMI1	DVI-D
513	HDMI2	DVI-D	HDMI2	HDMI1
514	HDMI2	DVI-D	HDMI2	HDMI2
515	HDMI2	DVI-D	HDMI2	DisplayPort
516	HDMI2	DVI-D	HDMI2	DIGITAL LINK
517	HDMI2	DVI-D	HDMI2	HDMI3
518	HDMI2	DVI-D	HDMI2	DVI-D
519	HDMI2	DVI-D	DisplayPort	HDMI2
520	HDMI2	DVI-D	DisplayPort	DisplayPort
521	HDMI2	DVI-D	DisplayPort	HDMI3

位置	左上	右上	左下	右下
522	HDMI2	DVI-D	DisplayPort	DVI-D
523	HDMI2	DVI-D	DIGITAL LINK	HDMI2
524	HDMI2	DVI-D	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK
525	HDMI2	DVI-D	DIGITAL LINK	HDMI3
526	HDMI2	DVI-D	DIGITAL LINK	DVI-D
527	HDMI2	DVI-D	HDMI3	HDMI1
528	HDMI2	DVI-D	HDMI3	HDMI2
529	HDMI2	DVI-D	HDMI3	DisplayPort
530	HDMI2	DVI-D	HDMI3	DIGITAL LINK
531	HDMI2	DVI-D	HDMI3	HDMI3
532	HDMI2	DVI-D	HDMI3	DVI-D
533	HDMI2	DVI-D	DVI-D	HDMI1
534	HDMI2	DVI-D	DVI-D	HDMI2
535	HDMI2	DVI-D	DVI-D	DisplayPort
536	HDMI2	DVI-D	DVI-D	DIGITAL LINK
537	HDMI2	DVI-D	DVI-D	HDMI3
538	HDMI2	DVI-D	DVI-D	DVI-D
539	HDMI2	PC	HDMI1	HDMI1
540	HDMI2	PC	HDMI1	HDMI2
541	HDMI2	PC	HDMI1	HDMI3
542	HDMI2	PC	HDMI1	PC
543	HDMI2	PC	HDMI2	HDMI1
544	HDMI2	PC	HDMI2	HDMI2
545	HDMI2	PC	HDMI2	DisplayPort
546	HDMI2	PC	HDMI2	DIGITAL LINK
547	HDMI2	PC	HDMI2	HDMI3
548	HDMI2	PC	HDMI2	PC
549	HDMI2	PC	DisplayPort	HDMI2
550	HDMI2	PC	DisplayPort	DisplayPort
551	HDMI2	PC	DisplayPort	HDMI3
552	HDMI2	PC	DisplayPort	PC
553	HDMI2	PC	DIGITAL LINK	HDMI2
554	HDMI2	PC	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK
555	HDMI2	PC	DIGITAL LINK	HDMI3
556	HDMI2	PC	DIGITAL LINK	PC
557	HDMI2	PC	HDMI3	HDMI1
558	HDMI2	PC	HDMI3	HDMI2
559	HDMI2	PC	HDMI3	DisplayPort
560	HDMI2	PC	HDMI3	DIGITAL LINK
561	HDMI2	PC	HDMI3	HDMI3
562	HDMI2	PC	HDMI3	PC
563	HDMI2	PC	PC	HDMI1
564	HDMI2	PC	PC	HDMI2
565	HDMI2	PC	PC	DisplayPort
566	HDMI2	PC	PC	DIGITAL LINK
567	HDMI2	PC	PC	HDMI3
568	HDMI2	PC	PC	PC
569	DisplayPort	HDMI1	HDMI1	HDMI1

位置	左上	右上	左下	右下
570	DisplayPort	HDMI1	HDMI1	DisplayPort
571	DisplayPort	HDMI1	HDMI1	HDMI3
572	DisplayPort	HDMI1	HDMI1	HDMI4
573	DisplayPort	HDMI1	HDMI1	DVI-D
574	DisplayPort	HDMI1	HDMI1	PC
575	DisplayPort	HDMI1	DisplayPort	HDMI1
576	DisplayPort	HDMI1	DisplayPort	DisplayPort
577	DisplayPort	HDMI1	DisplayPort	HDMI3
578	DisplayPort	HDMI1	DisplayPort	HDMI4
579	DisplayPort	HDMI1	DisplayPort	DVI-D
580	DisplayPort	HDMI1	DisplayPort	PC
581	DisplayPort	HDMI1	HDMI3	HDMI1
582	DisplayPort	HDMI1	HDMI3	DisplayPort
583	DisplayPort	HDMI1	HDMI3	HDMI3
584	DisplayPort	HDMI1	HDMI3	HDMI4
585	DisplayPort	HDMI1	HDMI3	DVI-D
586	DisplayPort	HDMI1	HDMI3	PC
587	DisplayPort	HDMI1	HDMI4	HDMI1
588	DisplayPort	HDMI1	HDMI4	DisplayPort
589	DisplayPort	HDMI1	HDMI4	HDMI3
590	DisplayPort	HDMI1	HDMI4	HDMI4
591	DisplayPort	HDMI1	DVI-D	HDMI1
592	DisplayPort	HDMI1	DVI-D	DisplayPort
593	DisplayPort	HDMI1	DVI-D	HDMI3
594	DisplayPort	HDMI1	DVI-D	DVI-D
595	DisplayPort	HDMI1	PC	HDMI1
596	DisplayPort	HDMI1	PC	DisplayPort
597	DisplayPort	HDMI1	PC	HDMI3
598	DisplayPort	HDMI1	PC	PC
599	DisplayPort	HDMI2	HDMI2	HDMI2
600	DisplayPort	HDMI2	HDMI2	DisplayPort
601	DisplayPort	HDMI2	HDMI2	HDMI3
602	DisplayPort	HDMI2	HDMI2	HDMI4
603	DisplayPort	HDMI2	HDMI2	DVI-D
604	DisplayPort	HDMI2	HDMI2	PC
605	DisplayPort	HDMI2	DisplayPort	HDMI2
606	DisplayPort	HDMI2	DisplayPort	DisplayPort
607	DisplayPort	HDMI2	DisplayPort	HDMI3
608	DisplayPort	HDMI2	DisplayPort	HDMI4
609	DisplayPort	HDMI2	DisplayPort	DVI-D
610	DisplayPort	HDMI2	DisplayPort	PC
611	DisplayPort	HDMI2	HDMI3	HDMI2
612	DisplayPort	HDMI2	HDMI3	DisplayPort
613	DisplayPort	HDMI2	HDMI3	HDMI3
614	DisplayPort	HDMI2	HDMI3	HDMI4
615	DisplayPort	HDMI2	HDMI3	DVI-D
616	DisplayPort	HDMI2	HDMI3	PC
617	DisplayPort	HDMI2	HDMI4	HDMI2

位置	左上	右上	左下	右下
618	DisplayPort	HDMI2	HDMI4	DisplayPort
619	DisplayPort	HDMI2	HDMI4	HDMI3
620	DisplayPort	HDMI2	HDMI4	HDMI4
621	DisplayPort	HDMI2	DVI-D	HDMI2
622	DisplayPort	HDMI2	DVI-D	DisplayPort
623	DisplayPort	HDMI2	DVI-D	HDMI3
624	DisplayPort	HDMI2	DVI-D	DVI-D
625	DisplayPort	HDMI2	PC	HDMI2
626	DisplayPort	HDMI2	PC	DisplayPort
627	DisplayPort	HDMI2	PC	HDMI3
628	DisplayPort	HDMI2	PC	PC
629	DisplayPort	DisplayPort	HDMI1	HDMI1
630	DisplayPort	DisplayPort	HDMI1	DisplayPort
631	DisplayPort	DisplayPort	HDMI1	HDMI3
632	DisplayPort	DisplayPort	HDMI1	HDMI4
633	DisplayPort	DisplayPort	HDMI1	DVI-D
634	DisplayPort	DisplayPort	HDMI1	PC
635	DisplayPort	DisplayPort	HDMI2	HDMI2
636	DisplayPort	DisplayPort	HDMI2	DisplayPort
637	DisplayPort	DisplayPort	HDMI2	HDMI3
638	DisplayPort	DisplayPort	HDMI2	HDMI4
639	DisplayPort	DisplayPort	HDMI2	DVI-D
640	DisplayPort	DisplayPort	HDMI2	PC
641	DisplayPort	DisplayPort	DisplayPort	HDMI1
642	DisplayPort	DisplayPort	DisplayPort	HDMI2
643	DisplayPort	DisplayPort	DisplayPort	DisplayPort
644	DisplayPort	DisplayPort	DisplayPort	DIGITAL LINK
645	DisplayPort	DisplayPort	DisplayPort	HDMI3
646	DisplayPort	DisplayPort	DisplayPort	HDMI4
647	DisplayPort	DisplayPort	DisplayPort	DVI-D
648	DisplayPort	DisplayPort	DisplayPort	PC
649	DisplayPort	DisplayPort	DIGITAL LINK	DisplayPort
650	DisplayPort	DisplayPort	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK
651	DisplayPort	DisplayPort	DIGITAL LINK	HDMI3
652	DisplayPort	DisplayPort	DIGITAL LINK	HDMI4
653	DisplayPort	DisplayPort	DIGITAL LINK	DVI-D
654	DisplayPort	DisplayPort	DIGITAL LINK	PC
655	DisplayPort	DisplayPort	HDMI3	HDMI1
656	DisplayPort	DisplayPort	HDMI3	HDMI2
657	DisplayPort	DisplayPort	HDMI3	DisplayPort
658	DisplayPort	DisplayPort	HDMI3	DIGITAL LINK
659	DisplayPort	DisplayPort	HDMI3	HDMI3
660	DisplayPort	DisplayPort	HDMI3	HDMI4
661	DisplayPort	DisplayPort	HDMI3	DVI-D
662	DisplayPort	DisplayPort	HDMI3	PC
663	DisplayPort	DisplayPort	HDMI4	HDMI1
664	DisplayPort	DisplayPort	HDMI4	HDMI2
665	DisplayPort	DisplayPort	HDMI4	DisplayPort

位置	左上	右上	左下	右下
666	DisplayPort	DisplayPort	HDMI4	DIGITAL LINK
667	DisplayPort	DisplayPort	HDMI4	HDMI3
668	DisplayPort	DisplayPort	HDMI4	HDMI4
669	DisplayPort	DisplayPort	DVI-D	HDMI1
670	DisplayPort	DisplayPort	DVI-D	HDMI2
671	DisplayPort	DisplayPort	DVI-D	DisplayPort
672	DisplayPort	DisplayPort	DVI-D	DIGITAL LINK
673	DisplayPort	DisplayPort	DVI-D	HDMI3
674	DisplayPort	DisplayPort	DVI-D	DVI-D
675	DisplayPort	DisplayPort	PC	HDMI1
676	DisplayPort	DisplayPort	PC	HDMI2
677	DisplayPort	DisplayPort	PC	DisplayPort
678	DisplayPort	DisplayPort	PC	DIGITAL LINK
679	DisplayPort	DisplayPort	PC	HDMI3
680	DisplayPort	DisplayPort	PC	PC
681	DisplayPort	DIGITAL LINK	DisplayPort	DisplayPort
682	DisplayPort	DIGITAL LINK	DisplayPort	DIGITAL LINK
683	DisplayPort	DIGITAL LINK	DisplayPort	HDMI3
684	DisplayPort	DIGITAL LINK	DisplayPort	HDMI4
685	DisplayPort	DIGITAL LINK	DisplayPort	DVI-D
686	DisplayPort	DIGITAL LINK	DisplayPort	PC
687	DisplayPort	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	DisplayPort
688	DisplayPort	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK
689	DisplayPort	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	HDMI3
690	DisplayPort	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	HDMI4
691	DisplayPort	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	DVI-D
692	DisplayPort	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	PC
693	DisplayPort	DIGITAL LINK	HDMI3	DisplayPort
694	DisplayPort	DIGITAL LINK	HDMI3	DIGITAL LINK
695	DisplayPort	DIGITAL LINK	HDMI3	HDMI3
696	DisplayPort	DIGITAL LINK	HDMI3	HDMI4
697	DisplayPort	DIGITAL LINK	HDMI3	DVI-D
698	DisplayPort	DIGITAL LINK	HDMI3	PC
699	DisplayPort	DIGITAL LINK	HDMI4	DisplayPort
700	DisplayPort	DIGITAL LINK	HDMI4	DIGITAL LINK
701	DisplayPort	DIGITAL LINK	HDMI4	HDMI3
702	DisplayPort	DIGITAL LINK	HDMI4	HDMI4
703	DisplayPort	DIGITAL LINK	DVI-D	DisplayPort
704	DisplayPort	DIGITAL LINK	DVI-D	DIGITAL LINK
705	DisplayPort	DIGITAL LINK	DVI-D	HDMI3
706	DisplayPort	DIGITAL LINK	DVI-D	DVI-D
707	DisplayPort	DIGITAL LINK	PC	DisplayPort
708	DisplayPort	DIGITAL LINK	PC	DIGITAL LINK
709	DisplayPort	DIGITAL LINK	PC	HDMI3
710	DisplayPort	DIGITAL LINK	PC	PC
711	DisplayPort	HDMI3	HDMI1	HDMI1
712	DisplayPort	HDMI3	HDMI1	DisplayPort
713	DisplayPort	HDMI3	HDMI1	HDMI3

位置	左上	右上	左下	右下
714	DisplayPort	HDMI3	HDMI1	HDMI4
715	DisplayPort	HDMI3	HDMI1	DVI-D
716	DisplayPort	HDMI3	HDMI1	PC
717	DisplayPort	HDMI3	HDMI2	HDMI2
718	DisplayPort	HDMI3	HDMI2	DisplayPort
719	DisplayPort	HDMI3	HDMI2	HDMI3
720	DisplayPort	HDMI3	HDMI2	HDMI4
721	DisplayPort	HDMI3	HDMI2	DVI-D
722	DisplayPort	HDMI3	HDMI2	PC
723	DisplayPort	HDMI3	DisplayPort	HDMI1
724	DisplayPort	HDMI3	DisplayPort	HDMI2
725	DisplayPort	HDMI3	DisplayPort	DisplayPort
726	DisplayPort	HDMI3	DisplayPort	DIGITAL LINK
727	DisplayPort	HDMI3	DisplayPort	HDMI3
728	DisplayPort	HDMI3	DisplayPort	HDMI4
729	DisplayPort	HDMI3	DisplayPort	DVI-D
730	DisplayPort	HDMI3	DisplayPort	PC
731	DisplayPort	HDMI3	DIGITAL LINK	DisplayPort
732	DisplayPort	HDMI3	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK
733	DisplayPort	HDMI3	DIGITAL LINK	HDMI3
734	DisplayPort	HDMI3	DIGITAL LINK	HDMI4
735	DisplayPort	HDMI3	DIGITAL LINK	DVI-D
736	DisplayPort	HDMI3	DIGITAL LINK	PC
737	DisplayPort	HDMI3	HDMI3	HDMI1
738	DisplayPort	HDMI3	HDMI3	HDMI2
739	DisplayPort	HDMI3	HDMI3	DisplayPort
740	DisplayPort	HDMI3	HDMI3	DIGITAL LINK
741	DisplayPort	HDMI3	HDMI3	HDMI3
742	DisplayPort	HDMI3	HDMI3	HDMI4
743	DisplayPort	HDMI3	HDMI3	DVI-D
744	DisplayPort	HDMI3	HDMI3	PC
745	DisplayPort	HDMI3	HDMI4	HDMI1
746	DisplayPort	HDMI3	HDMI4	HDMI2
747	DisplayPort	HDMI3	HDMI4	DisplayPort
748	DisplayPort	HDMI3	HDMI4	DIGITAL LINK
749	DisplayPort	HDMI3	HDMI4	HDMI3
750	DisplayPort	HDMI3	HDMI4	HDMI4
751	DisplayPort	HDMI3	DVI-D	HDMI1
752	DisplayPort	HDMI3	DVI-D	HDMI2
753	DisplayPort	HDMI3	DVI-D	DisplayPort
754	DisplayPort	HDMI3	DVI-D	DIGITAL LINK
755	DisplayPort	HDMI3	DVI-D	HDMI3
756	DisplayPort	HDMI3	DVI-D	DVI-D
757	DisplayPort	HDMI3	PC	HDMI1
758	DisplayPort	HDMI3	PC	HDMI2
759	DisplayPort	HDMI3	PC	DisplayPort
760	DisplayPort	HDMI3	PC	DIGITAL LINK
761	DisplayPort	HDMI3	PC	HDMI3

位置	左上	右上	左下	右下
762	DisplayPort	HDMI3	PC	PC
763	DisplayPort	HDMI4	HDMI1	HDMI1
764	DisplayPort	HDMI4	HDMI1	DisplayPort
765	DisplayPort	HDMI4	HDMI1	HDMI3
766	DisplayPort	HDMI4	HDMI1	HDMI4
767	DisplayPort	HDMI4	HDMI2	HDMI2
768	DisplayPort	HDMI4	HDMI2	DisplayPort
769	DisplayPort	HDMI4	HDMI2	HDMI3
770	DisplayPort	HDMI4	HDMI2	HDMI4
771	DisplayPort	HDMI4	DisplayPort	HDMI1
772	DisplayPort	HDMI4	DisplayPort	HDMI2
773	DisplayPort	HDMI4	DisplayPort	DisplayPort
774	DisplayPort	HDMI4	DisplayPort	DIGITAL LINK
775	DisplayPort	HDMI4	DisplayPort	HDMI3
776	DisplayPort	HDMI4	DisplayPort	HDMI4
777	DisplayPort	HDMI4	DIGITAL LINK	DisplayPort
778	DisplayPort	HDMI4	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK
779	DisplayPort	HDMI4	DIGITAL LINK	HDMI3
780	DisplayPort	HDMI4	DIGITAL LINK	HDMI4
781	DisplayPort	HDMI4	HDMI3	HDMI1
782	DisplayPort	HDMI4	HDMI3	HDMI2
783	DisplayPort	HDMI4	HDMI3	DisplayPort
784	DisplayPort	HDMI4	HDMI3	DIGITAL LINK
785	DisplayPort	HDMI4	HDMI3	HDMI3
786	DisplayPort	HDMI4	HDMI3	HDMI4
787	DisplayPort	HDMI4	HDMI4	HDMI1
788	DisplayPort	HDMI4	HDMI4	HDMI2
789	DisplayPort	HDMI4	HDMI4	DisplayPort
790	DisplayPort	HDMI4	HDMI4	DIGITAL LINK
791	DisplayPort	HDMI4	HDMI4	HDMI3
792	DisplayPort	HDMI4	HDMI4	HDMI4
793	DisplayPort	DVI-D	HDMI1	HDMI1
794	DisplayPort	DVI-D	HDMI1	DisplayPort
795	DisplayPort	DVI-D	HDMI1	HDMI3
796	DisplayPort	DVI-D	HDMI1	DVI-D
797	DisplayPort	DVI-D	HDMI2	HDMI2
798	DisplayPort	DVI-D	HDMI2	DisplayPort
799	DisplayPort	DVI-D	HDMI2	HDMI3
800	DisplayPort	DVI-D	HDMI2	DVI-D
801	DisplayPort	DVI-D	DisplayPort	HDMI1
802	DisplayPort	DVI-D	DisplayPort	HDMI2
803	DisplayPort	DVI-D	DisplayPort	DisplayPort
804	DisplayPort	DVI-D	DisplayPort	DIGITAL LINK
805	DisplayPort	DVI-D	DisplayPort	HDMI3
806	DisplayPort	DVI-D	DisplayPort	DVI-D
807	DisplayPort	DVI-D	DIGITAL LINK	DisplayPort
808	DisplayPort	DVI-D	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK
809	DisplayPort	DVI-D	DIGITAL LINK	HDMI3

位置	左上	右上	左下	右下
810	DisplayPort	DVI-D	DIGITAL LINK	DVI-D
811	DisplayPort	DVI-D	HDMI3	HDMI1
812	DisplayPort	DVI-D	HDMI3	HDMI2
813	DisplayPort	DVI-D	HDMI3	DisplayPort
814	DisplayPort	DVI-D	HDMI3	DIGITAL LINK
815	DisplayPort	DVI-D	HDMI3	HDMI3
816	DisplayPort	DVI-D	HDMI3	DVI-D
817	DisplayPort	DVI-D	DVI-D	HDMI1
818	DisplayPort	DVI-D	DVI-D	HDMI2
819	DisplayPort	DVI-D	DVI-D	DisplayPort
820	DisplayPort	DVI-D	DVI-D	DIGITAL LINK
821	DisplayPort	DVI-D	DVI-D	HDMI3
822	DisplayPort	DVI-D	DVI-D	DVI-D
823	DisplayPort	PC	HDMI1	HDMI1
824	DisplayPort	PC	HDMI1	DisplayPort
825	DisplayPort	PC	HDMI1	HDMI3
826	DisplayPort	PC	HDMI1	PC
827	DisplayPort	PC	HDMI2	HDMI2
828	DisplayPort	PC	HDMI2	DisplayPort
829	DisplayPort	PC	HDMI2	HDMI3
830	DisplayPort	PC	HDMI2	PC
831	DisplayPort	PC	DisplayPort	HDMI1
832	DisplayPort	PC	DisplayPort	HDMI2
833	DisplayPort	PC	DisplayPort	DisplayPort
834	DisplayPort	PC	DisplayPort	DIGITAL LINK
835	DisplayPort	PC	DisplayPort	HDMI3
836	DisplayPort	PC	DisplayPort	PC
837	DisplayPort	PC	DIGITAL LINK	DisplayPort
838	DisplayPort	PC	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK
839	DisplayPort	PC	DIGITAL LINK	HDMI3
840	DisplayPort	PC	DIGITAL LINK	PC
841	DisplayPort	PC	HDMI3	HDMI1
842	DisplayPort	PC	HDMI3	HDMI2
843	DisplayPort	PC	HDMI3	DisplayPort
844	DisplayPort	PC	HDMI3	DIGITAL LINK
845	DisplayPort	PC	HDMI3	HDMI3
846	DisplayPort	PC	HDMI3	PC
847	DisplayPort	PC	PC	HDMI1
848	DisplayPort	PC	PC	HDMI2
849	DisplayPort	PC	PC	DisplayPort
850	DisplayPort	PC	PC	DIGITAL LINK
851	DisplayPort	PC	PC	HDMI3
852	DisplayPort	PC	PC	PC
853	DIGITAL LINK	HDMI1	HDMI1	HDMI1
854	DIGITAL LINK	HDMI1	HDMI1	DIGITAL LINK
855	DIGITAL LINK	HDMI1	HDMI1	HDMI3
856	DIGITAL LINK	HDMI1	HDMI1	HDMI4
857	DIGITAL LINK	HDMI1	HDMI1	DVI-D

位置	左上	右上	左下	右下
858	DIGITAL LINK	HDMI1	HDMI1	PC
859	DIGITAL LINK	HDMI1	DIGITAL LINK	HDMI1
860	DIGITAL LINK	HDMI1	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK
861	DIGITAL LINK	HDMI1	DIGITAL LINK	HDMI3
862	DIGITAL LINK	HDMI1	DIGITAL LINK	HDMI4
863	DIGITAL LINK	HDMI1	DIGITAL LINK	DVI-D
864	DIGITAL LINK	HDMI1	DIGITAL LINK	PC
865	DIGITAL LINK	HDMI1	HDMI3	HDMI1
866	DIGITAL LINK	HDMI1	HDMI3	DIGITAL LINK
867	DIGITAL LINK	HDMI1	HDMI3	HDMI3
868	DIGITAL LINK	HDMI1	HDMI3	HDMI4
869	DIGITAL LINK	HDMI1	HDMI3	DVI-D
870	DIGITAL LINK	HDMI1	HDMI3	PC
871	DIGITAL LINK	HDMI1	HDMI4	HDMI1
872	DIGITAL LINK	HDMI1	HDMI4	DIGITAL LINK
873	DIGITAL LINK	HDMI1	HDMI4	HDMI3
874	DIGITAL LINK	HDMI1	HDMI4	HDMI4
875	DIGITAL LINK	HDMI1	DVI-D	HDMI1
876	DIGITAL LINK	HDMI1	DVI-D	DIGITAL LINK
877	DIGITAL LINK	HDMI1	DVI-D	HDMI3
878	DIGITAL LINK	HDMI1	DVI-D	DVI-D
879	DIGITAL LINK	HDMI1	PC	HDMI1
880	DIGITAL LINK	HDMI1	PC	DIGITAL LINK
881	DIGITAL LINK	HDMI1	PC	HDMI3
882	DIGITAL LINK	HDMI1	PC	PC
883	DIGITAL LINK	HDMI2	HDMI2	HDMI2
884	DIGITAL LINK	HDMI2	HDMI2	DIGITAL LINK
885	DIGITAL LINK	HDMI2	HDMI2	HDMI3
886	DIGITAL LINK	HDMI2	HDMI2	HDMI4
887	DIGITAL LINK	HDMI2	HDMI2	DVI-D
888	DIGITAL LINK	HDMI2	HDMI2	PC
889	DIGITAL LINK	HDMI2	DIGITAL LINK	HDMI2
890	DIGITAL LINK	HDMI2	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK
891	DIGITAL LINK	HDMI2	DIGITAL LINK	HDMI3
892	DIGITAL LINK	HDMI2	DIGITAL LINK	HDMI4
893	DIGITAL LINK	HDMI2	DIGITAL LINK	DVI-D
894	DIGITAL LINK	HDMI2	DIGITAL LINK	PC
895	DIGITAL LINK	HDMI2	HDMI3	HDMI2
896	DIGITAL LINK	HDMI2	HDMI3	DIGITAL LINK
897	DIGITAL LINK	HDMI2	HDMI3	HDMI3
898	DIGITAL LINK	HDMI2	HDMI3	HDMI4
899	DIGITAL LINK	HDMI2	HDMI3	DVI-D
900	DIGITAL LINK	HDMI2	HDMI3	PC
901	DIGITAL LINK	HDMI2	HDMI4	HDMI2
902	DIGITAL LINK	HDMI2	HDMI4	DIGITAL LINK
903	DIGITAL LINK	HDMI2	HDMI4	HDMI3
904	DIGITAL LINK	HDMI2	HDMI4	HDMI4
905	DIGITAL LINK	HDMI2	DVI-D	HDMI2

位置	左上	右上	左下	右下
906	DIGITAL LINK	HDMI2	DVI-D	DIGITAL LINK
907	DIGITAL LINK	HDMI2	DVI-D	HDMI3
908	DIGITAL LINK	HDMI2	DVI-D	DVI-D
909	DIGITAL LINK	HDMI2	PC	HDMI2
910	DIGITAL LINK	HDMI2	PC	DIGITAL LINK
911	DIGITAL LINK	HDMI2	PC	HDMI3
912	DIGITAL LINK	HDMI2	PC	PC
913	DIGITAL LINK	DisplayPort	DisplayPort	DisplayPort
914	DIGITAL LINK	DisplayPort	DisplayPort	DIGITAL LINK
915	DIGITAL LINK	DisplayPort	DisplayPort	HDMI3
916	DIGITAL LINK	DisplayPort	DisplayPort	HDMI4
917	DIGITAL LINK	DisplayPort	DisplayPort	DVI-D
918	DIGITAL LINK	DisplayPort	DisplayPort	PC
919	DIGITAL LINK	DisplayPort	DIGITAL LINK	DisplayPort
920	DIGITAL LINK	DisplayPort	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK
921	DIGITAL LINK	DisplayPort	DIGITAL LINK	HDMI3
922	DIGITAL LINK	DisplayPort	DIGITAL LINK	HDMI4
923	DIGITAL LINK	DisplayPort	DIGITAL LINK	DVI-D
924	DIGITAL LINK	DisplayPort	DIGITAL LINK	PC
925	DIGITAL LINK	DisplayPort	HDMI3	DisplayPort
926	DIGITAL LINK	DisplayPort	HDMI3	DIGITAL LINK
927	DIGITAL LINK	DisplayPort	HDMI3	HDMI3
928	DIGITAL LINK	DisplayPort	HDMI3	HDMI4
929	DIGITAL LINK	DisplayPort	HDMI3	DVI-D
930	DIGITAL LINK	DisplayPort	HDMI3	PC
931	DIGITAL LINK	DisplayPort	HDMI4	DisplayPort
932	DIGITAL LINK	DisplayPort	HDMI4	DIGITAL LINK
933	DIGITAL LINK	DisplayPort	HDMI4	HDMI3
934	DIGITAL LINK	DisplayPort	HDMI4	HDMI4
935	DIGITAL LINK	DisplayPort	DVI-D	DisplayPort
936	DIGITAL LINK	DisplayPort	DVI-D	DIGITAL LINK
937	DIGITAL LINK	DisplayPort	DVI-D	HDMI3
938	DIGITAL LINK	DisplayPort	DVI-D	DVI-D
939	DIGITAL LINK	DisplayPort	PC	DisplayPort
940	DIGITAL LINK	DisplayPort	PC	DIGITAL LINK
941	DIGITAL LINK	DisplayPort	PC	HDMI3
942	DIGITAL LINK	DisplayPort	PC	PC
943	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	HDMI1	HDMI1
944	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	HDMI1	DIGITAL LINK
945	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	HDMI1	HDMI3
946	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	HDMI1	HDMI4
947	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	HDMI1	DVI-D
948	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	HDMI1	PC
949	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	HDMI2	HDMI2
950	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	HDMI2	DIGITAL LINK
951	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	HDMI2	HDMI3
952	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	HDMI2	HDMI4
953	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	HDMI2	DVI-D

位置	左上	右上	左下	右下
954	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	HDMI2	PC
955	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	DisplayPort	DisplayPort
956	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	DisplayPort	DIGITAL LINK
957	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	DisplayPort	HDMI3
958	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	DisplayPort	HDMI4
959	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	DisplayPort	DVI-D
960	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	DisplayPort	PC
961	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	HDMI1
962	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	HDMI2
963	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	DisplayPort
964	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK
965	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	HDMI3
966	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	HDMI4
967	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	DVI-D
968	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	PC
969	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	HDMI3	HDMI1
970	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	HDMI3	HDMI2
971	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	HDMI3	DisplayPort
972	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	HDMI3	DIGITAL LINK
973	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	HDMI3	HDMI3
974	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	HDMI3	HDMI4
975	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	HDMI3	DVI-D
976	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	HDMI3	PC
977	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	HDMI4	HDMI1
978	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	HDMI4	HDMI2
979	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	HDMI4	DisplayPort
980	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	HDMI4	DIGITAL LINK
981	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	HDMI4	HDMI3
982	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	HDMI4	HDMI4
983	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	DVI-D	HDMI1
984	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	DVI-D	HDMI2
985	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	DVI-D	DisplayPort
986	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	DVI-D	DIGITAL LINK
987	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	DVI-D	HDMI3
988	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	DVI-D	DVI-D
989	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	PC	HDMI1
990	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	PC	HDMI2
991	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	PC	DisplayPort
992	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	PC	DIGITAL LINK
993	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	PC	HDMI3
994	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	PC	PC
995	DIGITAL LINK	HDMI3	HDMI1	HDMI1
996	DIGITAL LINK	HDMI3	HDMI1	DIGITAL LINK
997	DIGITAL LINK	HDMI3	HDMI1	HDMI3
998	DIGITAL LINK	HDMI3	HDMI1	HDMI4
999	DIGITAL LINK	HDMI3	HDMI1	DVI-D
1000	DIGITAL LINK	HDMI3	HDMI1	PC
1001	DIGITAL LINK	HDMI3	HDMI2	HDMI2

位置	左上	右上	左下	右下
1002	DIGITAL LINK	HDMI3	HDMI2	DIGITAL LINK
1003	DIGITAL LINK	HDMI3	HDMI2	HDMI3
1004	DIGITAL LINK	HDMI3	HDMI2	HDMI4
1005	DIGITAL LINK	HDMI3	HDMI2	DVI-D
1006	DIGITAL LINK	HDMI3	HDMI2	PC
1007	DIGITAL LINK	HDMI3	DisplayPort	DisplayPort
1008	DIGITAL LINK	HDMI3	DisplayPort	DIGITAL LINK
1009	DIGITAL LINK	HDMI3	DisplayPort	HDMI3
1010	DIGITAL LINK	HDMI3	DisplayPort	HDMI4
1011	DIGITAL LINK	HDMI3	DisplayPort	DVI-D
1012	DIGITAL LINK	HDMI3	DisplayPort	PC
1013	DIGITAL LINK	HDMI3	DIGITAL LINK	HDMI1
1014	DIGITAL LINK	HDMI3	DIGITAL LINK	HDMI2
1015	DIGITAL LINK	HDMI3	DIGITAL LINK	DisplayPort
1016	DIGITAL LINK	HDMI3	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK
1017	DIGITAL LINK	HDMI3	DIGITAL LINK	HDMI3
1018	DIGITAL LINK	HDMI3	DIGITAL LINK	HDMI4
1019	DIGITAL LINK	HDMI3	DIGITAL LINK	DVI-D
1020	DIGITAL LINK	HDMI3	DIGITAL LINK	PC
1021	DIGITAL LINK	HDMI3	HDMI3	HDMI1
1022	DIGITAL LINK	HDMI3	HDMI3	HDMI2
1023	DIGITAL LINK	HDMI3	HDMI3	DisplayPort
1024	DIGITAL LINK	HDMI3	HDMI3	DIGITAL LINK
1025	DIGITAL LINK	HDMI3	HDMI3	HDMI3
1026	DIGITAL LINK	HDMI3	HDMI3	HDMI4
1027	DIGITAL LINK	HDMI3	HDMI3	DVI-D
1028	DIGITAL LINK	HDMI3	HDMI3	PC
1029	DIGITAL LINK	HDMI3	HDMI4	HDMI1
1030	DIGITAL LINK	HDMI3	HDMI4	HDMI2
1031	DIGITAL LINK	HDMI3	HDMI4	DisplayPort
1032	DIGITAL LINK	HDMI3	HDMI4	DIGITAL LINK
1033	DIGITAL LINK	HDMI3	HDMI4	HDMI3
1034	DIGITAL LINK	HDMI3	HDMI4	HDMI4
1035	DIGITAL LINK	HDMI3	DVI-D	HDMI1
1036	DIGITAL LINK	HDMI3	DVI-D	HDMI2
1037	DIGITAL LINK	HDMI3	DVI-D	DisplayPort
1038	DIGITAL LINK	HDMI3	DVI-D	DIGITAL LINK
1039	DIGITAL LINK	HDMI3	DVI-D	HDMI3
1040	DIGITAL LINK	HDMI3	DVI-D	DVI-D
1041	DIGITAL LINK	HDMI3	PC	HDMI1
1042	DIGITAL LINK	HDMI3	PC	HDMI2
1043	DIGITAL LINK	HDMI3	PC	DisplayPort
1044	DIGITAL LINK	HDMI3	PC	DIGITAL LINK
1045	DIGITAL LINK	HDMI3	PC	HDMI3
1046	DIGITAL LINK	HDMI3	PC	PC
1047	DIGITAL LINK	HDMI4	HDMI1	HDMI1
1048	DIGITAL LINK	HDMI4	HDMI1	DIGITAL LINK
1049	DIGITAL LINK	HDMI4	HDMI1	HDMI3

位置	左上	右上	左下	右下
1050	DIGITAL LINK	HDMI4	HDMI1	HDMI4
1051	DIGITAL LINK	HDMI4	HDMI2	HDMI2
1052	DIGITAL LINK	HDMI4	HDMI2	DIGITAL LINK
1053	DIGITAL LINK	HDMI4	HDMI2	HDMI3
1054	DIGITAL LINK	HDMI4	HDMI2	HDMI4
1055	DIGITAL LINK	HDMI4	DisplayPort	DisplayPort
1056	DIGITAL LINK	HDMI4	DisplayPort	DIGITAL LINK
1057	DIGITAL LINK	HDMI4	DisplayPort	HDMI3
1058	DIGITAL LINK	HDMI4	DisplayPort	HDMI4
1059	DIGITAL LINK	HDMI4	DIGITAL LINK	HDMI1
1060	DIGITAL LINK	HDMI4	DIGITAL LINK	HDMI2
1061	DIGITAL LINK	HDMI4	DIGITAL LINK	DisplayPort
1062	DIGITAL LINK	HDMI4	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK
1063	DIGITAL LINK	HDMI4	DIGITAL LINK	HDMI3
1064	DIGITAL LINK	HDMI4	DIGITAL LINK	HDMI4
1065	DIGITAL LINK	HDMI4	HDMI3	HDMI1
1066	DIGITAL LINK	HDMI4	HDMI3	HDMI2
1067	DIGITAL LINK	HDMI4	HDMI3	DisplayPort
1068	DIGITAL LINK	HDMI4	HDMI3	DIGITAL LINK
1069	DIGITAL LINK	HDMI4	HDMI3	HDMI3
1070	DIGITAL LINK	HDMI4	HDMI3	HDMI4
1071	DIGITAL LINK	HDMI4	HDMI4	HDMI1
1072	DIGITAL LINK	HDMI4	HDMI4	HDMI2
1073	DIGITAL LINK	HDMI4	HDMI4	DisplayPort
1074	DIGITAL LINK	HDMI4	HDMI4	DIGITAL LINK
1075	DIGITAL LINK	HDMI4	HDMI4	HDMI3
1076	DIGITAL LINK	HDMI4	HDMI4	HDMI4
1077	DIGITAL LINK	DVI-D	HDMI1	HDMI1
1078	DIGITAL LINK	DVI-D	HDMI1	DIGITAL LINK
1079	DIGITAL LINK	DVI-D	HDMI1	HDMI3
1080	DIGITAL LINK	DVI-D	HDMI1	DVI-D
1081	DIGITAL LINK	DVI-D	HDMI2	HDMI2
1082	DIGITAL LINK	DVI-D	HDMI2	DIGITAL LINK
1083	DIGITAL LINK	DVI-D	HDMI2	HDMI3
1084	DIGITAL LINK	DVI-D	HDMI2	DVI-D
1085	DIGITAL LINK	DVI-D	DisplayPort	DisplayPort
1086	DIGITAL LINK	DVI-D	DisplayPort	DIGITAL LINK
1087	DIGITAL LINK	DVI-D	DisplayPort	HDMI3
1088	DIGITAL LINK	DVI-D	DisplayPort	DVI-D
1089	DIGITAL LINK	DVI-D	DIGITAL LINK	HDMI1
1090	DIGITAL LINK	DVI-D	DIGITAL LINK	HDMI2
1091	DIGITAL LINK	DVI-D	DIGITAL LINK	DisplayPort
1092	DIGITAL LINK	DVI-D	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK
1093	DIGITAL LINK	DVI-D	DIGITAL LINK	HDMI3
1094	DIGITAL LINK	DVI-D	DIGITAL LINK	DVI-D
1095	DIGITAL LINK	DVI-D	HDMI3	HDMI1
1096	DIGITAL LINK	DVI-D	HDMI3	HDMI2
1097	DIGITAL LINK	DVI-D	HDMI3	DisplayPort

位置	左上	右上	左下	右下
1098	DIGITAL LINK	DVI-D	HDMI3	DIGITAL LINK
1099	DIGITAL LINK	DVI-D	HDMI3	HDMI3
1100	DIGITAL LINK	DVI-D	HDMI3	DVI-D
1101	DIGITAL LINK	DVI-D	DVI-D	HDMI1
1102	DIGITAL LINK	DVI-D	DVI-D	HDMI2
1103	DIGITAL LINK	DVI-D	DVI-D	DisplayPort
1104	DIGITAL LINK	DVI-D	DVI-D	DIGITAL LINK
1105	DIGITAL LINK	DVI-D	DVI-D	HDMI3
1106	DIGITAL LINK	DVI-D	DVI-D	DVI-D
1107	DIGITAL LINK	PC	HDMI1	HDMI1
1108	DIGITAL LINK	PC	HDMI1	DIGITAL LINK
1109	DIGITAL LINK	PC	HDMI1	HDMI3
1110	DIGITAL LINK	PC	HDMI1	PC
1111	DIGITAL LINK	PC	HDMI2	HDMI2
1112	DIGITAL LINK	PC	HDMI2	DIGITAL LINK
1113	DIGITAL LINK	PC	HDMI2	HDMI3
1114	DIGITAL LINK	PC	HDMI2	PC
1115	DIGITAL LINK	PC	DisplayPort	DisplayPort
1116	DIGITAL LINK	PC	DisplayPort	DIGITAL LINK
1117	DIGITAL LINK	PC	DisplayPort	HDMI3
1118	DIGITAL LINK	PC	DisplayPort	PC
1119	DIGITAL LINK	PC	DIGITAL LINK	HDMI1
1120	DIGITAL LINK	PC	DIGITAL LINK	HDMI2
1121	DIGITAL LINK	PC	DIGITAL LINK	DisplayPort
1122	DIGITAL LINK	PC	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK
1123	DIGITAL LINK	PC	DIGITAL LINK	HDMI3
1124	DIGITAL LINK	PC	DIGITAL LINK	PC
1125	DIGITAL LINK	PC	HDMI3	HDMI1
1126	DIGITAL LINK	PC	HDMI3	HDMI2
1127	DIGITAL LINK	PC	HDMI3	DisplayPort
1128	DIGITAL LINK	PC	HDMI3	DIGITAL LINK
1129	DIGITAL LINK	PC	HDMI3	HDMI3
1130	DIGITAL LINK	PC	HDMI3	PC
1131	DIGITAL LINK	PC	PC	HDMI1
1132	DIGITAL LINK	PC	PC	HDMI2
1133	DIGITAL LINK	PC	PC	DisplayPort
1134	DIGITAL LINK	PC	PC	DIGITAL LINK
1135	DIGITAL LINK	PC	PC	HDMI3
1136	DIGITAL LINK	PC	PC	PC
1137	HDMI3	HDMI1	HDMI1	HDMI1
1138	HDMI3	HDMI1	HDMI1	HDMI2
1139	HDMI3	HDMI1	HDMI1	DisplayPort
1140	HDMI3	HDMI1	HDMI1	DIGITAL LINK
1141	HDMI3	HDMI1	HDMI1	HDMI3
1142	HDMI3	HDMI1	HDMI1	HDMI4
1143	HDMI3	HDMI1	HDMI1	DVI-D
1144	HDMI3	HDMI1	HDMI1	PC
1145	HDMI3	HDMI1	HDMI2	HDMI1

位置	左上	右上	左下	右下
1146	HDMI3	HDMI1	HDMI2	HDMI2
1147	HDMI3	HDMI1	HDMI2	HDMI3
1148	HDMI3	HDMI1	HDMI2	HDMI4
1149	HDMI3	HDMI1	HDMI2	DVI-D
1150	HDMI3	HDMI1	HDMI2	PC
1151	HDMI3	HDMI1	DisplayPort	HDMI1
1152	HDMI3	HDMI1	DisplayPort	DisplayPort
1153	HDMI3	HDMI1	DisplayPort	HDMI3
1154	HDMI3	HDMI1	DisplayPort	HDMI4
1155	HDMI3	HDMI1	DisplayPort	DVI-D
1156	HDMI3	HDMI1	DisplayPort	PC
1157	HDMI3	HDMI1	DIGITAL LINK	HDMI1
1158	HDMI3	HDMI1	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK
1159	HDMI3	HDMI1	DIGITAL LINK	HDMI3
1160	HDMI3	HDMI1	DIGITAL LINK	HDMI4
1161	HDMI3	HDMI1	DIGITAL LINK	DVI-D
1162	HDMI3	HDMI1	DIGITAL LINK	PC
1163	HDMI3	HDMI1	HDMI3	HDMI1
1164	HDMI3	HDMI1	HDMI3	HDMI2
1165	HDMI3	HDMI1	HDMI3	DisplayPort
1166	HDMI3	HDMI1	HDMI3	DIGITAL LINK
1167	HDMI3	HDMI1	HDMI3	HDMI3
1168	HDMI3	HDMI1	HDMI3	HDMI4
1169	HDMI3	HDMI1	HDMI3	DVI-D
1170	HDMI3	HDMI1	HDMI3	PC
1171	HDMI3	HDMI1	HDMI4	HDMI1
1172	HDMI3	HDMI1	HDMI4	HDMI2
1173	HDMI3	HDMI1	HDMI4	DisplayPort
1174	HDMI3	HDMI1	HDMI4	DIGITAL LINK
1175	HDMI3	HDMI1	HDMI4	HDMI3
1176	HDMI3	HDMI1	HDMI4	HDMI4
1177	HDMI3	HDMI1	DVI-D	HDMI1
1178	HDMI3	HDMI1	DVI-D	HDMI2
1179	HDMI3	HDMI1	DVI-D	DisplayPort
1180	HDMI3	HDMI1	DVI-D	DIGITAL LINK
1181	HDMI3	HDMI1	DVI-D	HDMI3
1182	HDMI3	HDMI1	DVI-D	DVI-D
1183	HDMI3	HDMI1	PC	HDMI1
1184	HDMI3	HDMI1	PC	HDMI2
1185	HDMI3	HDMI1	PC	DisplayPort
1186	HDMI3	HDMI1	PC	DIGITAL LINK
1187	HDMI3	HDMI1	PC	HDMI3
1188	HDMI3	HDMI1	PC	PC
1189	HDMI3	HDMI2	HDMI1	HDMI1
1190	HDMI3	HDMI2	HDMI1	HDMI2
1191	HDMI3	HDMI2	HDMI1	HDMI3
1192	HDMI3	HDMI2	HDMI1	HDMI4
1193	HDMI3	HDMI2	HDMI1	DVI-D

位置	左上	右上	左下	右下
1194	HDMI3	HDMI2	HDMI1	PC
1195	HDMI3	HDMI2	HDMI2	HDMI1
1196	HDMI3	HDMI2	HDMI2	HDMI2
1197	HDMI3	HDMI2	HDMI2	DisplayPort
1198	HDMI3	HDMI2	HDMI2	DIGITAL LINK
1199	HDMI3	HDMI2	HDMI2	HDMI3
1200	HDMI3	HDMI2	HDMI2	HDMI4
1201	HDMI3	HDMI2	HDMI2	DVI-D
1202	HDMI3	HDMI2	HDMI2	PC
1203	HDMI3	HDMI2	DisplayPort	HDMI2
1204	HDMI3	HDMI2	DisplayPort	DisplayPort
1205	HDMI3	HDMI2	DisplayPort	HDMI3
1206	HDMI3	HDMI2	DisplayPort	HDMI4
1207	HDMI3	HDMI2	DisplayPort	DVI-D
1208	HDMI3	HDMI2	DisplayPort	PC
1209	HDMI3	HDMI2	DIGITAL LINK	HDMI2
1210	HDMI3	HDMI2	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK
1211	HDMI3	HDMI2	DIGITAL LINK	HDMI3
1212	HDMI3	HDMI2	DIGITAL LINK	HDMI4
1213	HDMI3	HDMI2	DIGITAL LINK	DVI-D
1214	HDMI3	HDMI2	DIGITAL LINK	PC
1215	HDMI3	HDMI2	HDMI3	HDMI1
1216	HDMI3	HDMI2	HDMI3	HDMI2
1217	HDMI3	HDMI2	HDMI3	DisplayPort
1218	HDMI3	HDMI2	HDMI3	DIGITAL LINK
1219	HDMI3	HDMI2	HDMI3	HDMI3
1220	HDMI3	HDMI2	HDMI3	HDMI4
1221	HDMI3	HDMI2	HDMI3	DVI-D
1222	HDMI3	HDMI2	HDMI3	PC
1223	HDMI3	HDMI2	HDMI4	HDMI1
1224	HDMI3	HDMI2	HDMI4	HDMI2
1225	HDMI3	HDMI2	HDMI4	DisplayPort
1226	HDMI3	HDMI2	HDMI4	DIGITAL LINK
1227	HDMI3	HDMI2	HDMI4	HDMI3
1228	HDMI3	HDMI2	HDMI4	HDMI4
1229	HDMI3	HDMI2	DVI-D	HDMI1
1230	HDMI3	HDMI2	DVI-D	HDMI2
1231	HDMI3	HDMI2	DVI-D	DisplayPort
1232	HDMI3	HDMI2	DVI-D	DIGITAL LINK
1233	HDMI3	HDMI2	DVI-D	HDMI3
1234	HDMI3	HDMI2	DVI-D	DVI-D
1235	HDMI3	HDMI2	PC	HDMI1
1236	HDMI3	HDMI2	PC	HDMI2
1237	HDMI3	HDMI2	PC	DisplayPort
1238	HDMI3	HDMI2	PC	DIGITAL LINK
1239	HDMI3	HDMI2	PC	HDMI3
1240	HDMI3	HDMI2	PC	PC
1241	HDMI3	DisplayPort	HDMI1	HDMI1

位置	左上	右上	左下	右下
1242	HDMI3	DisplayPort	HDMI1	DisplayPort
1243	HDMI3	DisplayPort	HDMI1	HDMI3
1244	HDMI3	DisplayPort	HDMI1	HDMI4
1245	HDMI3	DisplayPort	HDMI1	DVI-D
1246	HDMI3	DisplayPort	HDMI1	PC
1247	HDMI3	DisplayPort	HDMI2	HDMI2
1248	HDMI3	DisplayPort	HDMI2	DisplayPort
1249	HDMI3	DisplayPort	HDMI2	HDMI3
1250	HDMI3	DisplayPort	HDMI2	HDMI4
1251	HDMI3	DisplayPort	HDMI2	DVI-D
1252	HDMI3	DisplayPort	HDMI2	PC
1253	HDMI3	DisplayPort	DisplayPort	HDMI1
1254	HDMI3	DisplayPort	DisplayPort	HDMI2
1255	HDMI3	DisplayPort	DisplayPort	DisplayPort
1256	HDMI3	DisplayPort	DisplayPort	DIGITAL LINK
1257	HDMI3	DisplayPort	DisplayPort	HDMI3
1258	HDMI3	DisplayPort	DisplayPort	HDMI4
1259	HDMI3	DisplayPort	DisplayPort	DVI-D
1260	HDMI3	DisplayPort	DisplayPort	PC
1261	HDMI3	DisplayPort	DIGITAL LINK	DisplayPort
1262	HDMI3	DisplayPort	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK
1263	HDMI3	DisplayPort	DIGITAL LINK	HDMI3
1264	HDMI3	DisplayPort	DIGITAL LINK	HDMI4
1265	HDMI3	DisplayPort	DIGITAL LINK	DVI-D
1266	HDMI3	DisplayPort	DIGITAL LINK	PC
1267	HDMI3	DisplayPort	HDMI3	HDMI1
1268	HDMI3	DisplayPort	HDMI3	HDMI2
1269	HDMI3	DisplayPort	HDMI3	DisplayPort
1270	HDMI3	DisplayPort	HDMI3	DIGITAL LINK
1271	HDMI3	DisplayPort	HDMI3	HDMI3
1272	HDMI3	DisplayPort	HDMI3	HDMI4
1273	HDMI3	DisplayPort	HDMI3	DVI-D
1274	HDMI3	DisplayPort	HDMI3	PC
1275	HDMI3	DisplayPort	HDMI4	HDMI1
1276	HDMI3	DisplayPort	HDMI4	HDMI2
1277	HDMI3	DisplayPort	HDMI4	DisplayPort
1278	HDMI3	DisplayPort	HDMI4	DIGITAL LINK
1279	HDMI3	DisplayPort	HDMI4	HDMI3
1280	HDMI3	DisplayPort	HDMI4	HDMI4
1281	HDMI3	DisplayPort	DVI-D	HDMI1
1282	HDMI3	DisplayPort	DVI-D	HDMI2
1283	HDMI3	DisplayPort	DVI-D	DisplayPort
1284	HDMI3	DisplayPort	DVI-D	DIGITAL LINK
1285	HDMI3	DisplayPort	DVI-D	HDMI3
1286	HDMI3	DisplayPort	DVI-D	DVI-D
1287	HDMI3	DisplayPort	PC	HDMI1
1288	HDMI3	DisplayPort	PC	HDMI2
1289	HDMI3	DisplayPort	PC	DisplayPort

位置	左上	右上	左下	右下
1290	HDMI3	DisplayPort	PC	DIGITAL LINK
1291	HDMI3	DisplayPort	PC	HDMI3
1292	HDMI3	DisplayPort	PC	PC
1293	HDMI3	DIGITAL LINK	HDMI1	HDMI1
1294	HDMI3	DIGITAL LINK	HDMI1	DIGITAL LINK
1295	HDMI3	DIGITAL LINK	HDMI1	HDMI3
1296	HDMI3	DIGITAL LINK	HDMI1	HDMI4
1297	HDMI3	DIGITAL LINK	HDMI1	DVI-D
1298	HDMI3	DIGITAL LINK	HDMI1	PC
1299	HDMI3	DIGITAL LINK	HDMI2	HDMI2
1300	HDMI3	DIGITAL LINK	HDMI2	DIGITAL LINK
1301	HDMI3	DIGITAL LINK	HDMI2	HDMI3
1302	HDMI3	DIGITAL LINK	HDMI2	HDMI4
1303	HDMI3	DIGITAL LINK	HDMI2	DVI-D
1304	HDMI3	DIGITAL LINK	HDMI2	PC
1305	HDMI3	DIGITAL LINK	DisplayPort	DisplayPort
1306	HDMI3	DIGITAL LINK	DisplayPort	DIGITAL LINK
1307	HDMI3	DIGITAL LINK	DisplayPort	HDMI3
1308	HDMI3	DIGITAL LINK	DisplayPort	HDMI4
1309	HDMI3	DIGITAL LINK	DisplayPort	DVI-D
1310	HDMI3	DIGITAL LINK	DisplayPort	PC
1311	HDMI3	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	HDMI1
1312	HDMI3	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	HDMI2
1313	HDMI3	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	DisplayPort
1314	HDMI3	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK
1315	HDMI3	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	HDMI3
1316	HDMI3	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	HDMI4
1317	HDMI3	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	DVI-D
1318	HDMI3	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	PC
1319	HDMI3	DIGITAL LINK	HDMI3	HDMI1
1320	HDMI3	DIGITAL LINK	HDMI3	HDMI2
1321	HDMI3	DIGITAL LINK	HDMI3	DisplayPort
1322	HDMI3	DIGITAL LINK	HDMI3	DIGITAL LINK
1323	HDMI3	DIGITAL LINK	HDMI3	HDMI3
1324	HDMI3	DIGITAL LINK	HDMI3	HDMI4
1325	HDMI3	DIGITAL LINK	HDMI3	DVI-D
1326	HDMI3	DIGITAL LINK	HDMI3	PC
1327	HDMI3	DIGITAL LINK	HDMI4	HDMI1
1328	HDMI3	DIGITAL LINK	HDMI4	HDMI2
1329	HDMI3	DIGITAL LINK	HDMI4	DisplayPort
1330	HDMI3	DIGITAL LINK	HDMI4	DIGITAL LINK
1331	HDMI3	DIGITAL LINK	HDMI4	HDMI3
1332	HDMI3	DIGITAL LINK	HDMI4	HDMI4
1333	HDMI3	DIGITAL LINK	DVI-D	HDMI1
1334	HDMI3	DIGITAL LINK	DVI-D	HDMI2
1335	HDMI3	DIGITAL LINK	DVI-D	DisplayPort
1336	HDMI3	DIGITAL LINK	DVI-D	DIGITAL LINK
1337	HDMI3	DIGITAL LINK	DVI-D	HDMI3

位置	左上	右上	左下	右下
1338	HDMI3	DIGITAL LINK	DVI-D	DVI-D
1339	HDMI3	DIGITAL LINK	PC	HDMI1
1340	HDMI3	DIGITAL LINK	PC	HDMI2
1341	HDMI3	DIGITAL LINK	PC	DisplayPort
1342	HDMI3	DIGITAL LINK	PC	DIGITAL LINK
1343	HDMI3	DIGITAL LINK	PC	HDMI3
1344	HDMI3	DIGITAL LINK	PC	PC
1345	HDMI3	HDMI3	HDMI1	HDMI1
1346	HDMI3	HDMI3	HDMI1	HDMI2
1347	HDMI3	HDMI3	HDMI1	DisplayPort
1348	HDMI3	HDMI3	HDMI1	DIGITAL LINK
1349	HDMI3	HDMI3	HDMI1	HDMI3
1350	HDMI3	HDMI3	HDMI1	HDMI4
1351	HDMI3	HDMI3	HDMI1	DVI-D
1352	HDMI3	HDMI3	HDMI1	PC
1353	HDMI3	HDMI3	HDMI2	HDMI1
1354	HDMI3	HDMI3	HDMI2	HDMI2
1355	HDMI3	HDMI3	HDMI2	DisplayPort
1356	HDMI3	HDMI3	HDMI2	DIGITAL LINK
1357	HDMI3	HDMI3	HDMI2	HDMI3
1358	HDMI3	HDMI3	HDMI2	HDMI4
1359	HDMI3	HDMI3	HDMI2	DVI-D
1360	HDMI3	HDMI3	HDMI2	PC
1361	HDMI3	HDMI3	DisplayPort	HDMI1
1362	HDMI3	HDMI3	DisplayPort	HDMI2
1363	HDMI3	HDMI3	DisplayPort	DisplayPort
1364	HDMI3	HDMI3	DisplayPort	DIGITAL LINK
1365	HDMI3	HDMI3	DisplayPort	HDMI3
1366	HDMI3	HDMI3	DisplayPort	HDMI4
1367	HDMI3	HDMI3	DisplayPort	DVI-D
1368	HDMI3	HDMI3	DisplayPort	PC
1369	HDMI3	HDMI3	DIGITAL LINK	HDMI1
1370	HDMI3	HDMI3	DIGITAL LINK	HDMI2
1371	HDMI3	HDMI3	DIGITAL LINK	DisplayPort
1372	HDMI3	HDMI3	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK
1373	HDMI3	HDMI3	DIGITAL LINK	HDMI3
1374	HDMI3	HDMI3	DIGITAL LINK	HDMI4
1375	HDMI3	HDMI3	DIGITAL LINK	DVI-D
1376	HDMI3	HDMI3	DIGITAL LINK	PC
1377	HDMI3	HDMI3	HDMI3	HDMI1
1378	HDMI3	HDMI3	HDMI3	HDMI2
1379	HDMI3	HDMI3	HDMI3	DisplayPort
1380	HDMI3	HDMI3	HDMI3	DIGITAL LINK
1381	HDMI3	HDMI3	HDMI3	HDMI3
1382	HDMI3	HDMI3	HDMI3	HDMI4
1383	HDMI3	HDMI3	HDMI3	DVI-D
1384	HDMI3	HDMI3	HDMI3	PC
1385	HDMI3	HDMI3	HDMI4	HDMI1

位置	左上	右上	左下	右下
1386	HDMI3	HDMI3	HDMI4	HDMI2
1387	HDMI3	HDMI3	HDMI4	DisplayPort
1388	HDMI3	HDMI3	HDMI4	DIGITAL LINK
1389	HDMI3	HDMI3	HDMI4	HDMI3
1390	HDMI3	HDMI3	HDMI4	HDMI4
1391	HDMI3	HDMI3	DVI-D	HDMI1
1392	HDMI3	HDMI3	DVI-D	HDMI2
1393	HDMI3	HDMI3	DVI-D	DisplayPort
1394	HDMI3	HDMI3	DVI-D	DIGITAL LINK
1395	HDMI3	HDMI3	DVI-D	HDMI3
1396	HDMI3	HDMI3	DVI-D	DVI-D
1397	HDMI3	HDMI3	PC	HDMI1
1398	HDMI3	HDMI3	PC	HDMI2
1399	HDMI3	HDMI3	PC	DisplayPort
1400	HDMI3	HDMI3	PC	DIGITAL LINK
1401	HDMI3	HDMI3	PC	HDMI3
1402	HDMI3	HDMI3	PC	PC
1403	HDMI3	HDMI4	HDMI1	HDMI1
1404	HDMI3	HDMI4	HDMI1	HDMI2
1405	HDMI3	HDMI4	HDMI1	DisplayPort
1406	HDMI3	HDMI4	HDMI1	DIGITAL LINK
1407	HDMI3	HDMI4	HDMI1	HDMI3
1408	HDMI3	HDMI4	HDMI1	HDMI4
1409	HDMI3	HDMI4	HDMI2	HDMI1
1410	HDMI3	HDMI4	HDMI2	HDMI2
1411	HDMI3	HDMI4	HDMI2	DisplayPort
1412	HDMI3	HDMI4	HDMI2	DIGITAL LINK
1413	HDMI3	HDMI4	HDMI2	HDMI3
1414	HDMI3	HDMI4	HDMI2	HDMI4
1415	HDMI3	HDMI4	DisplayPort	HDMI1
1416	HDMI3	HDMI4	DisplayPort	HDMI2
1417	HDMI3	HDMI4	DisplayPort	DisplayPort
1418	HDMI3	HDMI4	DisplayPort	DIGITAL LINK
1419	HDMI3	HDMI4	DisplayPort	HDMI3
1420	HDMI3	HDMI4	DisplayPort	HDMI4
1421	HDMI3	HDMI4	DIGITAL LINK	HDMI1
1422	HDMI3	HDMI4	DIGITAL LINK	HDMI2
1423	HDMI3	HDMI4	DIGITAL LINK	DisplayPort
1424	HDMI3	HDMI4	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK
1425	HDMI3	HDMI4	DIGITAL LINK	HDMI3
1426	HDMI3	HDMI4	DIGITAL LINK	HDMI4
1427	HDMI3	HDMI4	HDMI3	HDMI1
1428	HDMI3	HDMI4	HDMI3	HDMI2
1429	HDMI3	HDMI4	HDMI3	DisplayPort
1430	HDMI3	HDMI4	HDMI3	DIGITAL LINK
1431	HDMI3	HDMI4	HDMI3	HDMI3
1432	HDMI3	HDMI4	HDMI3	HDMI4
1433	HDMI3	HDMI4	HDMI4	HDMI1

位置	左上	右上	左下	右下
1434	HDMI3	HDMI4	HDMI4	HDMI2
1435	HDMI3	HDMI4	HDMI4	DisplayPort
1436	HDMI3	HDMI4	HDMI4	DIGITAL LINK
1437	HDMI3	HDMI4	HDMI4	HDMI3
1438	HDMI3	HDMI4	HDMI4	HDMI4
1439	HDMI3	DVI-D	HDMI1	HDMI1
1440	HDMI3	DVI-D	HDMI1	HDMI2
1441	HDMI3	DVI-D	HDMI1	DisplayPort
1442	HDMI3	DVI-D	HDMI1	DIGITAL LINK
1443	HDMI3	DVI-D	HDMI1	HDMI3
1444	HDMI3	DVI-D	HDMI1	DVI-D
1445	HDMI3	DVI-D	HDMI2	HDMI1
1446	HDMI3	DVI-D	HDMI2	HDMI2
1447	HDMI3	DVI-D	HDMI2	DisplayPort
1448	HDMI3	DVI-D	HDMI2	DIGITAL LINK
1449	HDMI3	DVI-D	HDMI2	HDMI3
1450	HDMI3	DVI-D	HDMI2	DVI-D
1451	HDMI3	DVI-D	DisplayPort	HDMI1
1452	HDMI3	DVI-D	DisplayPort	HDMI2
1453	HDMI3	DVI-D	DisplayPort	DisplayPort
1454	HDMI3	DVI-D	DisplayPort	DIGITAL LINK
1455	HDMI3	DVI-D	DisplayPort	HDMI3
1456	HDMI3	DVI-D	DisplayPort	DVI-D
1457	HDMI3	DVI-D	DIGITAL LINK	HDMI1
1458	HDMI3	DVI-D	DIGITAL LINK	HDMI2
1459	HDMI3	DVI-D	DIGITAL LINK	DisplayPort
1460	HDMI3	DVI-D	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK
1461	HDMI3	DVI-D	DIGITAL LINK	HDMI3
1462	HDMI3	DVI-D	DIGITAL LINK	DVI-D
1463	HDMI3	DVI-D	HDMI3	HDMI1
1464	HDMI3	DVI-D	HDMI3	HDMI2
1465	HDMI3	DVI-D	HDMI3	DisplayPort
1466	HDMI3	DVI-D	HDMI3	DIGITAL LINK
1467	HDMI3	DVI-D	HDMI3	HDMI3
1468	HDMI3	DVI-D	HDMI3	DVI-D
1469	HDMI3	DVI-D	DVI-D	HDMI1
1470	HDMI3	DVI-D	DVI-D	HDMI2
1471	HDMI3	DVI-D	DVI-D	DisplayPort
1472	HDMI3	DVI-D	DVI-D	DIGITAL LINK
1473	HDMI3	DVI-D	DVI-D	HDMI3
1474	HDMI3	DVI-D	DVI-D	DVI-D
1475	HDMI3	PC	HDMI1	HDMI1
1476	HDMI3	PC	HDMI1	HDMI2
1477	HDMI3	PC	HDMI1	DisplayPort
1478	HDMI3	PC	HDMI1	DIGITAL LINK
1479	HDMI3	PC	HDMI1	HDMI3
1480	HDMI3	PC	HDMI1	PC
1481	HDMI3	PC	HDMI2	HDMI1

位置	左上	右上	左下	右下
1482	HDMI3	PC	HDMI2	HDMI2
1483	HDMI3	PC	HDMI2	DisplayPort
1484	HDMI3	PC	HDMI2	DIGITAL LINK
1485	HDMI3	PC	HDMI2	HDMI3
1486	HDMI3	PC	HDMI2	PC
1487	HDMI3	PC	DisplayPort	HDMI1
1488	HDMI3	PC	DisplayPort	HDMI2
1489	HDMI3	PC	DisplayPort	DisplayPort
1490	HDMI3	PC	DisplayPort	DIGITAL LINK
1491	HDMI3	PC	DisplayPort	HDMI3
1492	HDMI3	PC	DisplayPort	PC
1493	HDMI3	PC	DIGITAL LINK	HDMI1
1494	HDMI3	PC	DIGITAL LINK	HDMI2
1495	HDMI3	PC	DIGITAL LINK	DisplayPort
1496	HDMI3	PC	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK
1497	HDMI3	PC	DIGITAL LINK	HDMI3
1498	HDMI3	PC	DIGITAL LINK	PC
1499	HDMI3	PC	HDMI3	HDMI1
1500	HDMI3	PC	HDMI3	HDMI2
1501	HDMI3	PC	HDMI3	DisplayPort
1502	HDMI3	PC	HDMI3	DIGITAL LINK
1503	HDMI3	PC	HDMI3	HDMI3
1504	HDMI3	PC	HDMI3	PC
1505	HDMI3	PC	PC	HDMI1
1506	HDMI3	PC	PC	HDMI2
1507	HDMI3	PC	PC	DisplayPort
1508	HDMI3	PC	PC	DIGITAL LINK
1509	HDMI3	PC	PC	HDMI3
1510	HDMI3	PC	PC	PC
1511	HDMI4	HDMI1	HDMI1	HDMI1
1512	HDMI4	HDMI1	HDMI1	HDMI2
1513	HDMI4	HDMI1	HDMI1	DisplayPort
1514	HDMI4	HDMI1	HDMI1	DIGITAL LINK
1515	HDMI4	HDMI1	HDMI1	HDMI3
1516	HDMI4	HDMI1	HDMI1	HDMI4
1517	HDMI4	HDMI1	HDMI2	HDMI1
1518	HDMI4	HDMI1	HDMI2	HDMI2
1519	HDMI4	HDMI1	HDMI2	HDMI3
1520	HDMI4	HDMI1	HDMI2	HDMI4
1521	HDMI4	HDMI1	DisplayPort	HDMI1
1522	HDMI4	HDMI1	DisplayPort	DisplayPort
1523	HDMI4	HDMI1	DisplayPort	HDMI3
1524	HDMI4	HDMI1	DisplayPort	HDMI4
1525	HDMI4	HDMI1	DIGITAL LINK	HDMI1
1526	HDMI4	HDMI1	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK
1527	HDMI4	HDMI1	DIGITAL LINK	HDMI3
1528	HDMI4	HDMI1	DIGITAL LINK	HDMI4
1529	HDMI4	HDMI1	HDMI3	HDMI1

位置	左上	右上	左下	右下
1530	HDMI4	HDMI1	HDMI3	HDMI2
1531	HDMI4	HDMI1	HDMI3	DisplayPort
1532	HDMI4	HDMI1	HDMI3	DIGITAL LINK
1533	HDMI4	HDMI1	HDMI3	HDMI3
1534	HDMI4	HDMI1	HDMI3	HDMI4
1535	HDMI4	HDMI1	HDMI4	HDMI1
1536	HDMI4	HDMI1	HDMI4	HDMI2
1537	HDMI4	HDMI1	HDMI4	DisplayPort
1538	HDMI4	HDMI1	HDMI4	DIGITAL LINK
1539	HDMI4	HDMI1	HDMI4	HDMI3
1540	HDMI4	HDMI1	HDMI4	HDMI4
1541	HDMI4	HDMI2	HDMI1	HDMI1
1542	HDMI4	HDMI2	HDMI1	HDMI2
1543	HDMI4	HDMI2	HDMI1	HDMI3
1544	HDMI4	HDMI2	HDMI1	HDMI4
1545	HDMI4	HDMI2	HDMI2	HDMI1
1546	HDMI4	HDMI2	HDMI2	HDMI2
1547	HDMI4	HDMI2	HDMI2	DisplayPort
1548	HDMI4	HDMI2	HDMI2	DIGITAL LINK
1549	HDMI4	HDMI2	HDMI2	HDMI3
1550	HDMI4	HDMI2	HDMI2	HDMI4
1551	HDMI4	HDMI2	DisplayPort	HDMI2
1552	HDMI4	HDMI2	DisplayPort	DisplayPort
1553	HDMI4	HDMI2	DisplayPort	HDMI3
1554	HDMI4	HDMI2	DisplayPort	HDMI4
1555	HDMI4	HDMI2	DIGITAL LINK	HDMI2
1556	HDMI4	HDMI2	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK
1557	HDMI4	HDMI2	DIGITAL LINK	HDMI3
1558	HDMI4	HDMI2	DIGITAL LINK	HDMI4
1559	HDMI4	HDMI2	HDMI3	HDMI1
1560	HDMI4	HDMI2	HDMI3	HDMI2
1561	HDMI4	HDMI2	HDMI3	DisplayPort
1562	HDMI4	HDMI2	HDMI3	DIGITAL LINK
1563	HDMI4	HDMI2	HDMI3	HDMI3
1564	HDMI4	HDMI2	HDMI3	HDMI4
1565	HDMI4	HDMI2	HDMI4	HDMI1
1566	HDMI4	HDMI2	HDMI4	HDMI2
1567	HDMI4	HDMI2	HDMI4	DisplayPort
1568	HDMI4	HDMI2	HDMI4	DIGITAL LINK
1569	HDMI4	HDMI2	HDMI4	HDMI3
1570	HDMI4	HDMI2	HDMI4	HDMI4
1571	HDMI4	DisplayPort	HDMI1	HDMI1
1572	HDMI4	DisplayPort	HDMI1	DisplayPort
1573	HDMI4	DisplayPort	HDMI1	HDMI3
1574	HDMI4	DisplayPort	HDMI1	HDMI4
1575	HDMI4	DisplayPort	HDMI2	HDMI2
1576	HDMI4	DisplayPort	HDMI2	DisplayPort
1577	HDMI4	DisplayPort	HDMI2	HDMI3

位置	左上	右上	左下	右下
1578	HDMI4	DisplayPort	HDMI2	HDMI4
1579	HDMI4	DisplayPort	DisplayPort	HDMI1
1580	HDMI4	DisplayPort	DisplayPort	HDMI2
1581	HDMI4	DisplayPort	DisplayPort	DisplayPort
1582	HDMI4	DisplayPort	DisplayPort	DIGITAL LINK
1583	HDMI4	DisplayPort	DisplayPort	HDMI3
1584	HDMI4	DisplayPort	DisplayPort	HDMI4
1585	HDMI4	DisplayPort	DIGITAL LINK	DisplayPort
1586	HDMI4	DisplayPort	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK
1587	HDMI4	DisplayPort	DIGITAL LINK	HDMI3
1588	HDMI4	DisplayPort	DIGITAL LINK	HDMI4
1589	HDMI4	DisplayPort	HDMI3	HDMI1
1590	HDMI4	DisplayPort	HDMI3	HDMI2
1591	HDMI4	DisplayPort	HDMI3	DisplayPort
1592	HDMI4	DisplayPort	HDMI3	DIGITAL LINK
1593	HDMI4	DisplayPort	HDMI3	HDMI3
1594	HDMI4	DisplayPort	HDMI3	HDMI4
1595	HDMI4	DisplayPort	HDMI4	HDMI1
1596	HDMI4	DisplayPort	HDMI4	HDMI2
1597	HDMI4	DisplayPort	HDMI4	DisplayPort
1598	HDMI4	DisplayPort	HDMI4	DIGITAL LINK
1599	HDMI4	DisplayPort	HDMI4	HDMI3
1600	HDMI4	DisplayPort	HDMI4	HDMI4
1601	HDMI4	DIGITAL LINK	HDMI1	HDMI1
1602	HDMI4	DIGITAL LINK	HDMI1	DIGITAL LINK
1603	HDMI4	DIGITAL LINK	HDMI1	HDMI3
1604	HDMI4	DIGITAL LINK	HDMI1	HDMI4
1605	HDMI4	DIGITAL LINK	HDMI2	HDMI2
1606	HDMI4	DIGITAL LINK	HDMI2	DIGITAL LINK
1607	HDMI4	DIGITAL LINK	HDMI2	HDMI3
1608	HDMI4	DIGITAL LINK	HDMI2	HDMI4
1609	HDMI4	DIGITAL LINK	DisplayPort	DisplayPort
1610	HDMI4	DIGITAL LINK	DisplayPort	DIGITAL LINK
1611	HDMI4	DIGITAL LINK	DisplayPort	HDMI3
1612	HDMI4	DIGITAL LINK	DisplayPort	HDMI4
1613	HDMI4	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	HDMI1
1614	HDMI4	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	HDMI2
1615	HDMI4	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	DisplayPort
1616	HDMI4	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK
1617	HDMI4	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	HDMI3
1618	HDMI4	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	HDMI4
1619	HDMI4	DIGITAL LINK	HDMI3	HDMI1
1620	HDMI4	DIGITAL LINK	HDMI3	HDMI2
1621	HDMI4	DIGITAL LINK	HDMI3	DisplayPort
1622	HDMI4	DIGITAL LINK	HDMI3	DIGITAL LINK
1623	HDMI4	DIGITAL LINK	HDMI3	HDMI3
1624	HDMI4	DIGITAL LINK	HDMI3	HDMI4
1625	HDMI4	DIGITAL LINK	HDMI4	HDMI1

位置	左上	右上	左下	右下
1626	HDMI4	DIGITAL LINK	HDMI4	HDMI2
1627	HDMI4	DIGITAL LINK	HDMI4	DisplayPort
1628	HDMI4	DIGITAL LINK	HDMI4	DIGITAL LINK
1629	HDMI4	DIGITAL LINK	HDMI4	HDMI3
1630	HDMI4	DIGITAL LINK	HDMI4	HDMI4
1631	HDMI4	HDMI3	HDMI1	HDMI1
1632	HDMI4	HDMI3	HDMI1	HDMI2
1633	HDMI4	HDMI3	HDMI1	DisplayPort
1634	HDMI4	HDMI3	HDMI1	DIGITAL LINK
1635	HDMI4	HDMI3	HDMI1	HDMI3
1636	HDMI4	HDMI3	HDMI1	HDMI4
1637	HDMI4	HDMI3	HDMI2	HDMI1
1638	HDMI4	HDMI3	HDMI2	HDMI2
1639	HDMI4	HDMI3	HDMI2	DisplayPort
1640	HDMI4	HDMI3	HDMI2	DIGITAL LINK
1641	HDMI4	HDMI3	HDMI2	HDMI3
1642	HDMI4	HDMI3	HDMI2	HDMI4
1643	HDMI4	HDMI3	DisplayPort	HDMI1
1644	HDMI4	HDMI3	DisplayPort	HDMI2
1645	HDMI4	HDMI3	DisplayPort	DisplayPort
1646	HDMI4	HDMI3	DisplayPort	DIGITAL LINK
1647	HDMI4	HDMI3	DisplayPort	HDMI3
1648	HDMI4	HDMI3	DisplayPort	HDMI4
1649	HDMI4	HDMI3	DIGITAL LINK	HDMI1
1650	HDMI4	HDMI3	DIGITAL LINK	HDMI2
1651	HDMI4	HDMI3	DIGITAL LINK	DisplayPort
1652	HDMI4	HDMI3	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK
1653	HDMI4	HDMI3	DIGITAL LINK	HDMI3
1654	HDMI4	HDMI3	DIGITAL LINK	HDMI4
1655	HDMI4	HDMI3	HDMI3	HDMI1
1656	HDMI4	HDMI3	HDMI3	HDMI2
1657	HDMI4	HDMI3	HDMI3	DisplayPort
1658	HDMI4	HDMI3	HDMI3	DIGITAL LINK
1659	HDMI4	HDMI3	HDMI3	HDMI3
1660	HDMI4	HDMI3	HDMI3	HDMI4
1661	HDMI4	HDMI3	HDMI4	HDMI1
1662	HDMI4	HDMI3	HDMI4	HDMI2
1663	HDMI4	HDMI3	HDMI4	DisplayPort
1664	HDMI4	HDMI3	HDMI4	DIGITAL LINK
1665	HDMI4	HDMI3	HDMI4	HDMI3
1666	HDMI4	HDMI3	HDMI4	HDMI4
1667	HDMI4	HDMI4	HDMI1	HDMI1
1668	HDMI4	HDMI4	HDMI1	HDMI2
1669	HDMI4	HDMI4	HDMI1	DisplayPort
1670	HDMI4	HDMI4	HDMI1	DIGITAL LINK
1671	HDMI4	HDMI4	HDMI1	HDMI3
1672	HDMI4	HDMI4	HDMI1	HDMI4
1673	HDMI4	HDMI4	HDMI2	HDMI1

位置	左上	右上	左下	右下
1674	HDMI4	HDMI4	HDMI2	HDMI2
1675	HDMI4	HDMI4	HDMI2	DisplayPort
1676	HDMI4	HDMI4	HDMI2	DIGITAL LINK
1677	HDMI4	HDMI4	HDMI2	HDMI3
1678	HDMI4	HDMI4	HDMI2	HDMI4
1679	HDMI4	HDMI4	DisplayPort	HDMI1
1680	HDMI4	HDMI4	DisplayPort	HDMI2
1681	HDMI4	HDMI4	DisplayPort	DisplayPort
1682	HDMI4	HDMI4	DisplayPort	DIGITAL LINK
1683	HDMI4	HDMI4	DisplayPort	HDMI3
1684	HDMI4	HDMI4	DisplayPort	HDMI4
1685	HDMI4	HDMI4	DIGITAL LINK	HDMI1
1686	HDMI4	HDMI4	DIGITAL LINK	HDMI2
1687	HDMI4	HDMI4	DIGITAL LINK	DisplayPort
1688	HDMI4	HDMI4	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK
1689	HDMI4	HDMI4	DIGITAL LINK	HDMI3
1690	HDMI4	HDMI4	DIGITAL LINK	HDMI4
1691	HDMI4	HDMI4	HDMI3	HDMI1
1692	HDMI4	HDMI4	HDMI3	HDMI2
1693	HDMI4	HDMI4	HDMI3	DisplayPort
1694	HDMI4	HDMI4	HDMI3	DIGITAL LINK
1695	HDMI4	HDMI4	HDMI3	HDMI3
1696	HDMI4	HDMI4	HDMI3	HDMI4
1697	HDMI4	HDMI4	HDMI4	HDMI1
1698	HDMI4	HDMI4	HDMI4	HDMI2
1699	HDMI4	HDMI4	HDMI4	DisplayPort
1700	HDMI4	HDMI4	HDMI4	DIGITAL LINK
1701	HDMI4	HDMI4	HDMI4	HDMI3
1702	HDMI4	HDMI4	HDMI4	HDMI4
1703	DVI-D	HDMI1	HDMI1	HDMI1
1704	DVI-D	HDMI1	HDMI1	HDMI2
1705	DVI-D	HDMI1	HDMI1	DisplayPort
1706	DVI-D	HDMI1	HDMI1	DIGITAL LINK
1707	DVI-D	HDMI1	HDMI1	HDMI3
1708	DVI-D	HDMI1	HDMI1	DVI-D
1709	DVI-D	HDMI1	HDMI2	HDMI1
1710	DVI-D	HDMI1	HDMI2	HDMI2
1711	DVI-D	HDMI1	HDMI2	HDMI3
1712	DVI-D	HDMI1	HDMI2	DVI-D
1713	DVI-D	HDMI1	DisplayPort	HDMI1
1714	DVI-D	HDMI1	DisplayPort	DisplayPort
1715	DVI-D	HDMI1	DisplayPort	HDMI3
1716	DVI-D	HDMI1	DisplayPort	DVI-D
1717	DVI-D	HDMI1	DIGITAL LINK	HDMI1
1718	DVI-D	HDMI1	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK
1719	DVI-D	HDMI1	DIGITAL LINK	HDMI3
1720	DVI-D	HDMI1	DIGITAL LINK	DVI-D
1721	DVI-D	HDMI1	HDMI3	HDMI1

位置	左上	右上	左下	右下
1722	DVI-D	HDMI1	HDMI3	HDMI2
1723	DVI-D	HDMI1	HDMI3	DisplayPort
1724	DVI-D	HDMI1	HDMI3	DIGITAL LINK
1725	DVI-D	HDMI1	HDMI3	HDMI3
1726	DVI-D	HDMI1	HDMI3	DVI-D
1727	DVI-D	HDMI1	DVI-D	HDMI1
1728	DVI-D	HDMI1	DVI-D	HDMI2
1729	DVI-D	HDMI1	DVI-D	DisplayPort
1730	DVI-D	HDMI1	DVI-D	DIGITAL LINK
1731	DVI-D	HDMI1	DVI-D	HDMI3
1732	DVI-D	HDMI1	DVI-D	DVI-D
1733	DVI-D	HDMI2	HDMI1	HDMI1
1734	DVI-D	HDMI2	HDMI1	HDMI2
1735	DVI-D	HDMI2	HDMI1	HDMI3
1736	DVI-D	HDMI2	HDMI1	DVI-D
1737	DVI-D	HDMI2	HDMI2	HDMI1
1738	DVI-D	HDMI2	HDMI2	HDMI2
1739	DVI-D	HDMI2	HDMI2	DisplayPort
1740	DVI-D	HDMI2	HDMI2	DIGITAL LINK
1741	DVI-D	HDMI2	HDMI2	HDMI3
1742	DVI-D	HDMI2	HDMI2	DVI-D
1743	DVI-D	HDMI2	DisplayPort	HDMI2
1744	DVI-D	HDMI2	DisplayPort	DisplayPort
1745	DVI-D	HDMI2	DisplayPort	HDMI3
1746	DVI-D	HDMI2	DisplayPort	DVI-D
1747	DVI-D	HDMI2	DIGITAL LINK	HDMI2
1748	DVI-D	HDMI2	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK
1749	DVI-D	HDMI2	DIGITAL LINK	HDMI3
1750	DVI-D	HDMI2	DIGITAL LINK	DVI-D
1751	DVI-D	HDMI2	HDMI3	HDMI1
1752	DVI-D	HDMI2	HDMI3	HDMI2
1753	DVI-D	HDMI2	HDMI3	DisplayPort
1754	DVI-D	HDMI2	HDMI3	DIGITAL LINK
1755	DVI-D	HDMI2	HDMI3	HDMI3
1756	DVI-D	HDMI2	HDMI3	DVI-D
1757	DVI-D	HDMI2	DVI-D	HDMI1
1758	DVI-D	HDMI2	DVI-D	HDMI2
1759	DVI-D	HDMI2	DVI-D	DisplayPort
1760	DVI-D	HDMI2	DVI-D	DIGITAL LINK
1761	DVI-D	HDMI2	DVI-D	HDMI3
1762	DVI-D	HDMI2	DVI-D	DVI-D
1763	DVI-D	DisplayPort	HDMI1	HDMI1
1764	DVI-D	DisplayPort	HDMI1	DisplayPort
1765	DVI-D	DisplayPort	HDMI1	HDMI3
1766	DVI-D	DisplayPort	HDMI1	DVI-D
1767	DVI-D	DisplayPort	HDMI2	HDMI2
1768	DVI-D	DisplayPort	HDMI2	DisplayPort
1769	DVI-D	DisplayPort	HDMI2	HDMI3

位置	左上	右上	左下	右下
1770	DVI-D	DisplayPort	HDMI2	DVI-D
1771	DVI-D	DisplayPort	DisplayPort	HDMI1
1772	DVI-D	DisplayPort	DisplayPort	HDMI2
1773	DVI-D	DisplayPort	DisplayPort	DisplayPort
1774	DVI-D	DisplayPort	DisplayPort	DIGITAL LINK
1775	DVI-D	DisplayPort	DisplayPort	HDMI3
1776	DVI-D	DisplayPort	DisplayPort	DVI-D
1777	DVI-D	DisplayPort	DIGITAL LINK	DisplayPort
1778	DVI-D	DisplayPort	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK
1779	DVI-D	DisplayPort	DIGITAL LINK	HDMI3
1780	DVI-D	DisplayPort	DIGITAL LINK	DVI-D
1781	DVI-D	DisplayPort	HDMI3	HDMI1
1782	DVI-D	DisplayPort	HDMI3	HDMI2
1783	DVI-D	DisplayPort	HDMI3	DisplayPort
1784	DVI-D	DisplayPort	HDMI3	DIGITAL LINK
1785	DVI-D	DisplayPort	HDMI3	HDMI3
1786	DVI-D	DisplayPort	HDMI3	DVI-D
1787	DVI-D	DisplayPort	DVI-D	HDMI1
1788	DVI-D	DisplayPort	DVI-D	HDMI2
1789	DVI-D	DisplayPort	DVI-D	DisplayPort
1790	DVI-D	DisplayPort	DVI-D	DIGITAL LINK
1791	DVI-D	DisplayPort	DVI-D	HDMI3
1792	DVI-D	DisplayPort	DVI-D	DVI-D
1793	DVI-D	DIGITAL LINK	HDMI1	HDMI1
1794	DVI-D	DIGITAL LINK	HDMI1	DIGITAL LINK
1795	DVI-D	DIGITAL LINK	HDMI1	HDMI3
1796	DVI-D	DIGITAL LINK	HDMI1	DVI-D
1797	DVI-D	DIGITAL LINK	HDMI2	HDMI2
1798	DVI-D	DIGITAL LINK	HDMI2	DIGITAL LINK
1799	DVI-D	DIGITAL LINK	HDMI2	HDMI3
1800	DVI-D	DIGITAL LINK	HDMI2	DVI-D
1801	DVI-D	DIGITAL LINK	DisplayPort	DisplayPort
1802	DVI-D	DIGITAL LINK	DisplayPort	DIGITAL LINK
1803	DVI-D	DIGITAL LINK	DisplayPort	HDMI3
1804	DVI-D	DIGITAL LINK	DisplayPort	DVI-D
1805	DVI-D	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	HDMI1
1806	DVI-D	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	HDMI2
1807	DVI-D	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	DisplayPort
1808	DVI-D	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK
1809	DVI-D	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	HDMI3
1810	DVI-D	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	DVI-D
1811	DVI-D	DIGITAL LINK	HDMI3	HDMI1
1812	DVI-D	DIGITAL LINK	HDMI3	HDMI2
1813	DVI-D	DIGITAL LINK	HDMI3	DisplayPort
1814	DVI-D	DIGITAL LINK	HDMI3	DIGITAL LINK
1815	DVI-D	DIGITAL LINK	HDMI3	HDMI3
1816	DVI-D	DIGITAL LINK	HDMI3	DVI-D
1817	DVI-D	DIGITAL LINK	DVI-D	HDMI1

位置	左上	右上	左下	右下
1818	DVI-D	DIGITAL LINK	DVI-D	HDMI2
1819	DVI-D	DIGITAL LINK	DVI-D	DisplayPort
1820	DVI-D	DIGITAL LINK	DVI-D	DIGITAL LINK
1821	DVI-D	DIGITAL LINK	DVI-D	HDMI3
1822	DVI-D	DIGITAL LINK	DVI-D	DVI-D
1823	DVI-D	HDMI3	HDMI1	HDMI1
1824	DVI-D	HDMI3	HDMI1	HDMI2
1825	DVI-D	HDMI3	HDMI1	DisplayPort
1826	DVI-D	HDMI3	HDMI1	DIGITAL LINK
1827	DVI-D	HDMI3	HDMI1	HDMI3
1828	DVI-D	HDMI3	HDMI1	DVI-D
1829	DVI-D	HDMI3	HDMI2	HDMI1
1830	DVI-D	HDMI3	HDMI2	HDMI2
1831	DVI-D	HDMI3	HDMI2	DisplayPort
1832	DVI-D	HDMI3	HDMI2	DIGITAL LINK
1833	DVI-D	HDMI3	HDMI2	HDMI3
1834	DVI-D	HDMI3	HDMI2	DVI-D
1835	DVI-D	HDMI3	DisplayPort	HDMI1
1836	DVI-D	HDMI3	DisplayPort	HDMI2
1837	DVI-D	HDMI3	DisplayPort	DisplayPort
1838	DVI-D	HDMI3	DisplayPort	DIGITAL LINK
1839	DVI-D	HDMI3	DisplayPort	HDMI3
1840	DVI-D	HDMI3	DisplayPort	DVI-D
1841	DVI-D	HDMI3	DIGITAL LINK	HDMI1
1842	DVI-D	HDMI3	DIGITAL LINK	HDMI2
1843	DVI-D	HDMI3	DIGITAL LINK	DisplayPort
1844	DVI-D	HDMI3	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK
1845	DVI-D	HDMI3	DIGITAL LINK	HDMI3
1846	DVI-D	HDMI3	DIGITAL LINK	DVI-D
1847	DVI-D	HDMI3	HDMI3	HDMI1
1848	DVI-D	HDMI3	HDMI3	HDMI2
1849	DVI-D	HDMI3	HDMI3	DisplayPort
1850	DVI-D	HDMI3	HDMI3	DIGITAL LINK
1851	DVI-D	HDMI3	HDMI3	HDMI3
1852	DVI-D	HDMI3	HDMI3	DVI-D
1853	DVI-D	HDMI3	DVI-D	HDMI1
1854	DVI-D	HDMI3	DVI-D	HDMI2
1855	DVI-D	HDMI3	DVI-D	DisplayPort
1856	DVI-D	HDMI3	DVI-D	DIGITAL LINK
1857	DVI-D	HDMI3	DVI-D	HDMI3
1858	DVI-D	HDMI3	DVI-D	DVI-D
1859	DVI-D	DVI-D	HDMI1	HDMI1
1860	DVI-D	DVI-D	HDMI1	HDMI2
1861	DVI-D	DVI-D	HDMI1	DisplayPort
1862	DVI-D	DVI-D	HDMI1	DIGITAL LINK
1863	DVI-D	DVI-D	HDMI1	HDMI3
1864	DVI-D	DVI-D	HDMI1	DVI-D
1865	DVI-D	DVI-D	HDMI2	HDMI1

位置	左上	右上	左下	右下
1866	DVI-D	DVI-D	HDMI2	HDMI2
1867	DVI-D	DVI-D	HDMI2	DisplayPort
1868	DVI-D	DVI-D	HDMI2	DIGITAL LINK
1869	DVI-D	DVI-D	HDMI2	HDMI3
1870	DVI-D	DVI-D	HDMI2	DVI-D
1871	DVI-D	DVI-D	DisplayPort	HDMI1
1872	DVI-D	DVI-D	DisplayPort	HDMI2
1873	DVI-D	DVI-D	DisplayPort	DisplayPort
1874	DVI-D	DVI-D	DisplayPort	DIGITAL LINK
1875	DVI-D	DVI-D	DisplayPort	HDMI3
1876	DVI-D	DVI-D	DisplayPort	DVI-D
1877	DVI-D	DVI-D	DIGITAL LINK	HDMI1
1878	DVI-D	DVI-D	DIGITAL LINK	HDMI2
1879	DVI-D	DVI-D	DIGITAL LINK	DisplayPort
1880	DVI-D	DVI-D	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK
1881	DVI-D	DVI-D	DIGITAL LINK	HDMI3
1882	DVI-D	DVI-D	DIGITAL LINK	DVI-D
1883	DVI-D	DVI-D	HDMI3	HDMI1
1884	DVI-D	DVI-D	HDMI3	HDMI2
1885	DVI-D	DVI-D	HDMI3	DisplayPort
1886	DVI-D	DVI-D	HDMI3	DIGITAL LINK
1887	DVI-D	DVI-D	HDMI3	HDMI3
1888	DVI-D	DVI-D	HDMI3	DVI-D
1889	DVI-D	DVI-D	DVI-D	HDMI1
1890	DVI-D	DVI-D	DVI-D	HDMI2
1891	DVI-D	DVI-D	DVI-D	DisplayPort
1892	DVI-D	DVI-D	DVI-D	DIGITAL LINK
1893	DVI-D	DVI-D	DVI-D	HDMI3
1894	DVI-D	DVI-D	DVI-D	DVI-D
1895	PC	HDMI1	HDMI1	HDMI1
1896	PC	HDMI1	HDMI1	HDMI2
1897	PC	HDMI1	HDMI1	DisplayPort
1898	PC	HDMI1	HDMI1	DIGITAL LINK
1899	PC	HDMI1	HDMI1	HDMI3
1900	PC	HDMI1	HDMI1	PC
1901	PC	HDMI1	HDMI2	HDMI1
1902	PC	HDMI1	HDMI2	HDMI2
1903	PC	HDMI1	HDMI2	HDMI3
1904	PC	HDMI1	HDMI2	PC
1905	PC	HDMI1	DisplayPort	HDMI1
1906	PC	HDMI1	DisplayPort	DisplayPort
1907	PC	HDMI1	DisplayPort	HDMI3
1908	PC	HDMI1	DisplayPort	PC
1909	PC	HDMI1	DIGITAL LINK	HDMI1
1910	PC	HDMI1	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK
1911	PC	HDMI1	DIGITAL LINK	HDMI3
1912	PC	HDMI1	DIGITAL LINK	PC
1913	PC	HDMI1	HDMI3	HDMI1

位置	左上	右上	左下	右下
1914	PC	HDMI1	HDMI3	HDMI2
1915	PC	HDMI1	HDMI3	DisplayPort
1916	PC	HDMI1	HDMI3	DIGITAL LINK
1917	PC	HDMI1	HDMI3	HDMI3
1918	PC	HDMI1	HDMI3	PC
1919	PC	HDMI1	PC	HDMI1
1920	PC	HDMI1	PC	HDMI2
1921	PC	HDMI1	PC	DisplayPort
1922	PC	HDMI1	PC	DIGITAL LINK
1923	PC	HDMI1	PC	HDMI3
1924	PC	HDMI1	PC	PC
1925	PC	HDMI2	HDMI1	HDMI1
1926	PC	HDMI2	HDMI1	HDMI2
1927	PC	HDMI2	HDMI1	HDMI3
1928	PC	HDMI2	HDMI1	PC
1929	PC	HDMI2	HDMI2	HDMI1
1930	PC	HDMI2	HDMI2	HDMI2
1931	PC	HDMI2	HDMI2	DisplayPort
1932	PC	HDMI2	HDMI2	DIGITAL LINK
1933	PC	HDMI2	HDMI2	HDMI3
1934	PC	HDMI2	HDMI2	PC
1935	PC	HDMI2	DisplayPort	HDMI2
1936	PC	HDMI2	DisplayPort	DisplayPort
1937	PC	HDMI2	DisplayPort	HDMI3
1938	PC	HDMI2	DisplayPort	PC
1939	PC	HDMI2	DIGITAL LINK	HDMI2
1940	PC	HDMI2	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK
1941	PC	HDMI2	DIGITAL LINK	HDMI3
1942	PC	HDMI2	DIGITAL LINK	PC
1943	PC	HDMI2	HDMI3	HDMI1
1944	PC	HDMI2	HDMI3	HDMI2
1945	PC	HDMI2	HDMI3	DisplayPort
1946	PC	HDMI2	HDMI3	DIGITAL LINK
1947	PC	HDMI2	HDMI3	HDMI3
1948	PC	HDMI2	HDMI3	PC
1949	PC	HDMI2	PC	HDMI1
1950	PC	HDMI2	PC	HDMI2
1951	PC	HDMI2	PC	DisplayPort
1952	PC	HDMI2	PC	DIGITAL LINK
1953	PC	HDMI2	PC	HDMI3
1954	PC	HDMI2	PC	PC
1955	PC	DisplayPort	HDMI1	HDMI1
1956	PC	DisplayPort	HDMI1	DisplayPort
1957	PC	DisplayPort	HDMI1	HDMI3
1958	PC	DisplayPort	HDMI1	PC
1959	PC	DisplayPort	HDMI2	HDMI2
1960	PC	DisplayPort	HDMI2	DisplayPort
1961	PC	DisplayPort	HDMI2	HDMI3

位置	左上	右上	左下	右下
1962	PC	DisplayPort	HDMI2	PC
1963	PC	DisplayPort	DisplayPort	HDMI1
1964	PC	DisplayPort	DisplayPort	HDMI2
1965	PC	DisplayPort	DisplayPort	DisplayPort
1966	PC	DisplayPort	DisplayPort	DIGITAL LINK
1967	PC	DisplayPort	DisplayPort	HDMI3
1968	PC	DisplayPort	DisplayPort	PC
1969	PC	DisplayPort	DIGITAL LINK	DisplayPort
1970	PC	DisplayPort	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK
1971	PC	DisplayPort	DIGITAL LINK	HDMI3
1972	PC	DisplayPort	DIGITAL LINK	PC
1973	PC	DisplayPort	HDMI3	HDMI1
1974	PC	DisplayPort	HDMI3	HDMI2
1975	PC	DisplayPort	HDMI3	DisplayPort
1976	PC	DisplayPort	HDMI3	DIGITAL LINK
1977	PC	DisplayPort	HDMI3	HDMI3
1978	PC	DisplayPort	HDMI3	PC
1979	PC	DisplayPort	PC	HDMI1
1980	PC	DisplayPort	PC	HDMI2
1981	PC	DisplayPort	PC	DisplayPort
1982	PC	DisplayPort	PC	DIGITAL LINK
1983	PC	DisplayPort	PC	HDMI3
1984	PC	DisplayPort	PC	PC
1985	PC	DIGITAL LINK	HDMI1	HDMI1
1986	PC	DIGITAL LINK	HDMI1	DIGITAL LINK
1987	PC	DIGITAL LINK	HDMI1	HDMI3
1988	PC	DIGITAL LINK	HDMI1	PC
1989	PC	DIGITAL LINK	HDMI2	HDMI2
1990	PC	DIGITAL LINK	HDMI2	DIGITAL LINK
1991	PC	DIGITAL LINK	HDMI2	HDMI3
1992	PC	DIGITAL LINK	HDMI2	PC
1993	PC	DIGITAL LINK	DisplayPort	DisplayPort
1994	PC	DIGITAL LINK	DisplayPort	DIGITAL LINK
1995	PC	DIGITAL LINK	DisplayPort	HDMI3
1996	PC	DIGITAL LINK	DisplayPort	PC
1997	PC	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	HDMI1
1998	PC	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	HDMI2
1999	PC	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	DisplayPort
2000	PC	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK
2001	PC	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	HDMI3
2002	PC	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	PC
2003	PC	DIGITAL LINK	HDMI3	HDMI1
2004	PC	DIGITAL LINK	HDMI3	HDMI2
2005	PC	DIGITAL LINK	HDMI3	DisplayPort
2006	PC	DIGITAL LINK	HDMI3	DIGITAL LINK
2007	PC	DIGITAL LINK	HDMI3	HDMI3
2008	PC	DIGITAL LINK	HDMI3	PC
2009	PC	DIGITAL LINK	PC	HDMI1

位置	左上	右上	左下	右下
2010	PC	DIGITAL LINK	PC	HDMI2
2011	PC	DIGITAL LINK	PC	DisplayPort
2012	PC	DIGITAL LINK	PC	DIGITAL LINK
2013	PC	DIGITAL LINK	PC	HDMI3
2014	PC	DIGITAL LINK	PC	PC
2015	PC	HDMI3	HDMI1	HDMI1
2016	PC	HDMI3	HDMI1	HDMI2
2017	PC	HDMI3	HDMI1	DisplayPort
2018	PC	HDMI3	HDMI1	DIGITAL LINK
2019	PC	HDMI3	HDMI1	HDMI3
2020	PC	HDMI3	HDMI1	PC
2021	PC	HDMI3	HDMI2	HDMI1
2022	PC	HDMI3	HDMI2	HDMI2
2023	PC	HDMI3	HDMI2	DisplayPort
2024	PC	HDMI3	HDMI2	DIGITAL LINK
2025	PC	HDMI3	HDMI2	HDMI3
2026	PC	HDMI3	HDMI2	PC
2027	PC	HDMI3	DisplayPort	HDMI1
2028	PC	HDMI3	DisplayPort	HDMI2
2029	PC	HDMI3	DisplayPort	DisplayPort
2030	PC	HDMI3	DisplayPort	DIGITAL LINK
2031	PC	HDMI3	DisplayPort	HDMI3
2032	PC	HDMI3	DisplayPort	PC
2033	PC	HDMI3	DIGITAL LINK	HDMI1
2034	PC	HDMI3	DIGITAL LINK	HDMI2
2035	PC	HDMI3	DIGITAL LINK	DisplayPort
2036	PC	HDMI3	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK
2037	PC	HDMI3	DIGITAL LINK	HDMI3
2038	PC	HDMI3	DIGITAL LINK	PC
2039	PC	HDMI3	HDMI3	HDMI1
2040	PC	HDMI3	HDMI3	HDMI2
2041	PC	HDMI3	HDMI3	DisplayPort
2042	PC	HDMI3	HDMI3	DIGITAL LINK
2043	PC	HDMI3	HDMI3	HDMI3
2044	PC	HDMI3	HDMI3	PC
2045	PC	HDMI3	PC	HDMI1
2046	PC	HDMI3	PC	HDMI2
2047	PC	HDMI3	PC	DisplayPort
2048	PC	HDMI3	PC	DIGITAL LINK
2049	PC	HDMI3	PC	HDMI3
2050	PC	HDMI3	PC	PC
2051	PC	PC	HDMI1	HDMI1
2052	PC	PC	HDMI1	HDMI2
2053	PC	PC	HDMI1	DisplayPort
2054	PC	PC	HDMI1	DIGITAL LINK
2055	PC	PC	HDMI1	HDMI3
2056	PC	PC	HDMI1	PC
2057	PC	PC	HDMI2	HDMI1

位置	左上	右上	左下	右下
2058	PC	PC	HDMI2	HDMI2
2059	PC	PC	HDMI2	DisplayPort
2060	PC	PC	HDMI2	DIGITAL LINK
2061	PC	PC	HDMI2	HDMI3
2062	PC	PC	HDMI2	PC
2063	PC	PC	DisplayPort	HDMI1
2064	PC	PC	DisplayPort	HDMI2
2065	PC	PC	DisplayPort	DisplayPort
2066	PC	PC	DisplayPort	DIGITAL LINK
2067	PC	PC	DisplayPort	HDMI3
2068	PC	PC	DisplayPort	PC
2069	PC	PC	DIGITAL LINK	HDMI1
2070	PC	PC	DIGITAL LINK	HDMI2
2071	PC	PC	DIGITAL LINK	DisplayPort
2072	PC	PC	DIGITAL LINK	DIGITAL LINK
2073	PC	PC	DIGITAL LINK	HDMI3
2074	PC	PC	DIGITAL LINK	PC
2075	PC	PC	HDMI3	HDMI1
2076	PC	PC	HDMI3	HDMI2
2077	PC	PC	HDMI3	DisplayPort
2078	PC	PC	HDMI3	DIGITAL LINK
2079	PC	PC	HDMI3	HDMI3
2080	PC	PC	HDMI3	PC
2081	PC	PC	PC	HDMI1
2082	PC	PC	PC	HDMI2
2083	PC	PC	PC	DisplayPort
2084	PC	PC	PC	DIGITAL LINK
2085	PC	PC	PC	HDMI3
2086	PC	PC	PC	PC