

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2014年5月現在のものです。

カメラ拡張キット WJ-NVE30JW

■概要

- 本製品は、ネットワークディスクレコーダーWJ-NV300シリーズの接続カメラ台数を拡張するためのライセンスキットです。
- 本製品の起動情報案内カードに従って、解除キー番号を取得し、WJ-NV300シリーズの本体に解除キー番号を登録することで、接続カメラ台数を9台から32台へと拡張することができます。(下記詳細)

【カメラ接続台数別カメラ拡張キット(WJ-NVE30JW)の必要数】

・カメラ9台までを接続(録画)の場合	カメラ拡張キット(WJ-NVE30JW) なし
・カメラ16台までを接続(録画)の場合	カメラ拡張キット(WJ-NVE30JW) ×1
・カメラ24台までを接続(録画)の場合	カメラ拡張キット(WJ-NVE30JW) ×2
・カメラ32台までを接続(録画)の場合	カメラ拡張キット(WJ-NVE30JW) ×3

■付属品

起動情報案内カード*1.....1枚

※1 カメラ拡張キット:WJ-NVE30JWの起動情報案内カードには、「**起動ID番号**」と「**暗号ID番号**」が記載されており、**解除キー番号の取得方法**も、記載されています。

- ・**解除キー番号**取得の詳しい内容は、起動情報案内カードをお読みください。
- ・**解除キー番号**の本体への登録方法は、WJ-NV300シリーズの取扱説明書をお読みください。

「解除キー番号」とは? WJ-NV300シリーズのカメラ台数を拡張するために必要な番号

「機器ID番号」とは? 製品の包装や、解除キー番号登録画面などに記載されている機器固有のID番号

「起動ID番号」とは? 解除キーを取得するために必要なID番号

「暗号ID番号」とは? 解除キーを取得するために必要なID番号

■ カメラ拡張キット(WJ-NVE30JW)ライセンス登録と機能

【ご注意】

初めに、本機（WJ-NV300 シリーズ）のライセンス登録を行ってから、カメラ拡張キットのライセンス登録を行ってください。（※逆順での登録はできません）

【ライセンス登録の手順】

- ①カメラ拡張キットの起動情報カードに記載されている URL にアクセスし、解除キー番号を取得してください。（※機器 ID 番号・解除キー番号は、忘れずに、起動情報カードに記入）
- ②本機の取扱説明書（操作・設定編）の「設定メニュー→詳細設定→メンテナンス→システム管理→ライセンス登録→本機→解除キー番号→登録（ソフトキーで入力）」にて、解除キー番号の登録を行い、レコーダーを必ず再起動してから運用を開始してください。

【画面分割数】

ライセンス登録して接続カメラ台数を拡張することにより、本機の全画面表示における画面分割ボタンの表示パターンが以下ようになります。

カメラライセンス数 (カメラ拡張キット数)	画面分割ボタン
9 (カメラ拡張キット なし)	
16 (カメラ拡張キット ×1)	
24 (カメラ拡張キット ×2)	
32 (カメラ拡張キット ×3)	