

取扱説明書

工事説明付き

ラックマウント金具

品番 WQ-LM191

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
 ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。  
 ●ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

商品概要

このラックマウント金具は、ビデオ受像機（WV-LC1700、WV-LC1900）をEIAラックに取り付ける金具です。  
 本金具は0°から下向き20°まで角度調整できます。

付属品をご確認ください

取扱説明書（本紙）.....1冊  
 以下は取付工事に使用します。  
 取り付けねじ（M4×12）.....4本

■当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は下記へご相談ください。

松下電器産業株式会社 パナソニック システムソリューションズ社  
 お客様ご相談センター

フリーダイヤル 0120-878-410 受付：9時～18時（土・日・祝日除く）

ホームページからのお問い合わせは <http://panasonic.biz/pss/info>

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です）

お買い上げ日	年 月 日	品番	WQ-LM191
販売店名	電話 ( )	-	

松下電器産業株式会社

パナソニック システムソリューションズ社

〒223-8639 横浜市港北区綱島東四丁目3番1号

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

	<b>警告</b>	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
	<b>注意</b>	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は絵表示の一例です。）

	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

**警告**

工事は販売店に依頼する



工事には技術と経験が必要です。火災、感電、けが、器物損壊の原因になります。

- 必ず販売店にご依頼ください。

ねじや固定機構はしっかり締め付ける



締め付けがゆるむと落下などでけがの原因になります。

**警告**

指定の機器以外は取り付けない



落下などでけがの原因になります。

禁止

定期的に点検をする



金具やねじがさびると、落下などでけがの原因になります。

- 点検は、販売店や保守契約業者に依頼してください。

**注意**

金属のエッジで手をこすらない



強くこすると、けがの原因になります。

禁止

指はさみ注意



指に注意

角度を調整するときに、すき間に手や指をはさまないように注意してください。けがの原因になります。

# 設置上のお願い

**警告** 設置工事は販売店に依頼してください。また、工事の際は、ビデオ受像機の電源を切ってください。

- 本金具をWV-LC1700、WV-LC1900以外に使用しないでください。
- 換気口をふさがないように設置してください。
- ラック内の温度が+40℃以上にならないように、取付金具との間を十分に空けて（1U以上）取り付けてください。または、ファンを取り付けてください。
- 振動のない場所に設置してください。常に振動している場所に設置すると、故障の原因になります。


## ねじの締め付けについて

- ねじは、取り付け場所の材質や構造物に合わせてしっかりと締め付けてください。
- インパクトドライバーは、使用しないでください。ねじの破損の原因になります。
- ねじはまっすぐ締めてください。締めたあとは、目視にて、がたつきがなく、しっかりと締められていることを確認してください。

# 設置のしかた

設置を行う前に、「安全上のご注意」、「設置上のお願い」を必ずお読みください。ビデオ受像機をラックに取り付ける場合は、モニタースタンドを取り外してから金具を取り付け、ラックに取り付けます。

- 1 スタンドカバーの取付ねじ（M4）1本を取り外し、スタンドカバーを取り外します。
- 2 モニタースタンドの取付ねじ（M4）4本を取り外し、スタンドを取り外します。




## 補足


- 取り外したスタンドカバー、モニタースタンドおよび取付ねじは、大切に保管しておいてください。

# 設置のしかた（つづき）

- 3 ビデオ受像機背面にラックマウント金具を取り付けます。本金具に付属の取付ねじ（M4）4本で確実に固定してください。



- 4 ビデオ受像機をラックに取り付けます。取付ねじ8本（別途調達）で確実に固定してください。



- 5 ビデオ受像機の角度を調整します。0° から下向き20° まで角度を調整できます。

## 重要

- 角度を調整するときに、すき間に手や指をはさまないように注意してください。また、液晶パネルを押さないでください。

# 仕様

質量	約1.8 kg
寸法	幅27 mm 高さ443 mm 奥行69 mm (10U)
仕上げ	ソリッドブラックメタリック