


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



取扱説明書

工事説明付き

インナーカバー

品番 DG-Q157

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保存してください。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

商品概要

本商品は、ネットワークカメラ用のインナーカバーです。
対応機種はカメラのカタログまたは取扱説明書をお読みください。
本商品は、ネットワークカメラのドーム部の、反射による写り込みを軽減するために使用します。

付属品をご確認ください

取扱説明書（本書）……………1冊



警告

■工事は販売店に依頼する



工事には技術と経験が必要です。火災、感電、けが、器物損壊の原因となります。

- 必ず販売店にご依頼ください。

■カメラ本体を設置したまま、インナーカバーを取り付けない



禁止

落下などで、けがや事故の原因となります。


取り付けかた

取り付ける前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。

インナーカバーを取り付けます。


カメラの側面にあるカバー（両側）をスライドさせ、インナーカバー内側のつめがカメラ側の穴に入るまで（カチッと音がするまで）確実にはめ込みます。

インナーカバー



つめ


+




カバー



カチッと音がする
まではめこむ




- 屋外ドームハウジングなどに、インナーカバーを取り付けたネットワークカメラを取り付ける場合は、表面から2 mm以上の空間を確保できるように取り付けてください。



インナーカバーの取り外しかた

- インナーカバーの前後を外側から押し（つめと同じ高さ付近）、インナーカバーをたわませてカメラ本体からインナーカバーを取り外します。

前後を押ししてたわませる



仕様

使用温度範囲	-10℃～+50℃
寸法	直径 φ118 mm 高さ 80.2 mm
質量	約 50 g
仕上げ	ABS樹脂

!!重要!!

- インナーカバー開口部（カメラレンズが見える部分）の両側から、カメラの外側カバーが見えなくなる位置までインナーカバーをはめ込んでください。取り付けが不十分な場合、インナーカバーが外れたり、広角側で画面上部の隠れる部分が大きくなります。

便利メモ

おぼえのため
記入されると
便利です

お買い上げ日	年	月	日	品番	DG-Q157
販売店名	電話 ()		-		

パナソニック システムネットワークス株式会社

〒153-8687 東京都目黒区下目黒二丁目3番8号
電話 フリーダイヤル 0120-878-410