


Panasonic®

Operating Instructions

Buildup Adapter

Model No. **AK-HBA3500G**



ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

РУССКИЙ

日本語

Before operating this product, please read the instructions carefully and save this manual for future use.

目次

概要	1	■ビューファインダーの取り外しかた	9
付属品	1	■ビルドアップアダプターの取り外しかた	10
使用上のお願い	1	接 続	11
各部の名前とはたらき	5	故障かな?と思ったら	11
取り付けかた	6	外形寸法図	12
■ビルドアップアダプターの取り付けかた	6	定 格	13
■ビューファインダーの取り付けかた	8	保証とアフターサービス	14

概 要

本機はビルドアップユニット (AK-HBU3500) および、ビューファインダー (AK-HVF985B) 用のビルドアップアダプターです。

本機をビルドアップユニットに取り付けることによって、ビューファインダー (AK-HVF985B) を取り付けことができます。

付属品

取扱説明書	1
ロックベース	1

使用上のお願い

- 電源は、必ずビルドアップユニットから供給してください。
- 取り扱いがていねいに
落としたり、強い衝撃を与えますと故障や事故の原因になります。
- 使用温度範囲は、 -10°C ～ $+45^{\circ}\text{C}$ でお使いください。
- ビルドアップユニットへの接続は、必ず機器の電源を切ってから行ってください。
- 雨天・降雪・海岸・水辺での使用時は、レインカバー (別売品) をかぶせるなどして、機器が濡れたり水が入らないようにしてください。
- モニター周囲より 1 m 以上離して設置してください。
- お手入れは
電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。汚れが取れにくいときは、薄めた台所用洗剤を布にしみ込ませ、よく絞り、軽く拭いてください。

お願い

- ベンジンやシンナーなど揮発性のものは使用しないでください。
- 化学ぞうきんを使用するときは、その注意事項をよくお読みください。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は、絵表示の一例です。)



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

●設置について

警告

不安定な場所に置かない！



禁止

落ちたり、倒れたりしてけがの原因となります。

水場に設置しない！



水場使用禁止

火災・感電の原因となります。

付属品・オプションは、指定の製品を使用する！



本体に誤って指定外の製品を使用すると、火災や事故を起こすおそれがあります。

安全上のご注意

必ずお守りください

●使用方法について

警告

<p>水場で使用しない！</p>  <p>火災・感電の原因となります。</p> <p>水場使用禁止</p>	<p>本機の上に水の入った容器、小さな金属物を置かない！</p>  <p>本機内部にはいると、故障や事故を起こすおそれがあります。</p> <p>禁止</p>	<p>機器が濡れたり、水が入らないようにする！</p>  <p>火災・感電のおそれがあります。雨天・降雪・海岸・水辺での使用は、特にご注意ください。</p> <p>禁止</p>
<p>機器の開口部から異物を差し込んだり、落とし込んだりしない！</p>  <p>火災・感電のおそれがあります。</p> <p>禁止</p>	<p>本機を改造しない！</p>  <p>火災・感電の原因となります。</p> <p>分解禁止</p>	
<p>本機の裏ぶた・キャビネット・カバーなどを外さない！</p>  <p>感電の原因となります。</p> <p>分解禁止</p> <p>●点検・整備・修理は、お買い上げの販売店に、ご依頼ください。</p>	<p>指定のカバー以外は、外さない！</p>  <p>感電の原因となります。</p> <p>分解禁止</p> <p>●点検・整備・修理は、お買い上げの販売店に、ご依頼ください。</p>	

⚠ 注意

湿気やほこりの多い場所に置かない！



火災・感電の原因となることがあります。

禁止

油煙や湯気が当たる場所に置かない！



火災・感電の原因となることがあります。

禁止

本機を通気の悪い所で使用しない！



内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

禁止

次のような使い方は、しないでください。

本機の上に重い物を置かない！



バランスがくずれて、落下し、けがの原因となります。

禁止

1年に1度ぐらいは、販売店に内部の掃除の相談を！



本機の内部にほこりがたまったまま、使用し続けると、火災・故障の原因となることがあります。

- 本機を風通しの悪い所に押し込む。
- テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや布団の上に置く。

本機に乗らない！



倒れたり、壊れたりし、けがの原因になります。

禁止


個人情報の保護について

本機を使用したシステムで撮影された本人が判別できる映像情報は、「個人情報の保護に関する法律」で定められた個人情報に該当します。*

法律にしたがって、映像情報を適正にお取り扱いください。

*経済産業省「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」における【個人情報に該当する事例】を参照してください。

各部の名前とはたらき



① リリースレバー

ビューファインダーを取り外すためのレバーです。




② パンベース受け台

ここにビューファインダーを取り付けます。



③ パンロックレバー

パンベース受け台の水平方向の回転を固定します。



④ VF コネクター


ビューファインダーのインターフェースコネクターです。

コネクターの仕様については、ビューファインダー AK-HVF985B の取扱説明書を参照してください。



⑤ ロックつまみ

つまみの内側がねじの構造になっていますので、ビルドアップユニットに取り付けたときにしっかりと締め付けます。(6 ページを参照してください。)



⑥ ビルドアップユニット I/F コネクター

ビルドアップユニットのインターフェースコネクターです。

コネクターの仕様については、ビルドアップユニット AK-HBU3500 の取扱説明書を参照してください。

取り付けかた

■ビルドアップアダプターの取り付けかた

ご注意

ビルドアップユニットを三脚に取り付けている場合は、三脚のパンロックレバーとチルトロックレバーを固定してください。固定していないと重量バランスがくずれて転倒し、けがの原因になります。

- 1 付属のロックベースを図の向きに、ロックベースに組み込まれているねじ 4 本でしっかりと取り付ける。

ご注意

ねじの締め付けがゆるいと、ビルドアップアダプターを取り付けた際に、がたついたり外れたりして、けがの原因になります。


- 2 コネクターキャップを外す。

紛失しないよう、大切に保管してください。

- 3 ガイドピン (大)、(小) の位置を合わせて取り付け、ロックつまみを矢印の方向に回してしっかりと締め付ける。

ご注意

ロックつまみの締め付けがゆるいと、ビルドアップアダプターががたついたり外れたりして、けがの原因になります。




取り付けかた

4 ビルドアップアダプターを矢印の方向に回し、ロックベースに固定する。

「カチッ」と音がし、確実に固定されたことを確認してください。

ご注意


安全のため、前後に揺するなどして、確実に固定されていることを確認してください。



5 安全レバーを矢印の方向にスライドする。

このとき、開口部から赤色のしるしが見えることを確認してください。

また安全のため、ロック解除レバーを押しても奥まで入らないことを確認してください。




取り付けかた

■ビューファインダーの取り付けかた

ご注意

ビルドアップユニットを三脚に取り付けている場合は、三脚のパンロックレバーとチルトロックレバーを固定してください。固定していないと重量バランスがくずれて転倒し、けがの原因になります。


- 1 ビューファインダーのパンベースのVエッジがパンベース受け台のV字型溝の中に入るように、またパンベースの突起部が図の位置にくるようにビューファインダーを乗せる。



- 2 取っ手を押してビューファインダーをパンベース受け台にしっかりと固定する。

このとき、カメラとビューファインダーは本機のVFコネクターを介して接続されます。

安全のため、取っ手を引っ張るなどして、ビューファインダーが確実に固定されていることを確認してください。




取り付けかた

■ビューファインダーの取り外しかた

ご注意

ビルドアップユニットを三脚に取り付けている場合は、三脚のパンロックレバーとチルトロックレバーを固定してください。固定していないと重量バランスがくずれて転倒し、けがの原因になります。

- 1 リリースレバーを矢印①②の方向に回しながら、矢印③の方向にビューファインダーを持ち上げて取り外す。




取り付けかた

■ビルドアップアダプターの取り外しかた


1 安全レバーを矢印①の方向にスライドする。

このとき、開口部から緑色の表示が見えていることを確認してください。


2 ロック解除レバーを矢印②の方向に押しながら、矢印③の方向にビルドアップアダプターを回転する。



3 ロックつまみを矢印④の方向に回して取付を解除し、ビルドアップアダプターを矢印⑤の方向に引き上げる。



4 ビルドアップユニットに付属のコネクターキャップを取り付ける。(矢印⑥)




ご注意

コネクターキャップを外したままにしておくと、感電や故障の原因になります。

接 続

- 下記の図に従って、ビルドアップアダプターを接続してください。




故障かな？と思ったら

症 状	原 因・対 策
ビューファインダーが動作しない	VF コネクターの接続を確認してください。
	ビルドアップユニット I/F コネクターの接続を確認してください。
	カメラの電源、ビルドアップユニットのビューファインダー電源スイッチ [VF POWER] が入っていることを確認してください。

- 症状が改善されない場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

外形寸法図

単位：mm



日本語

定 格

動作温度範囲	: -10 °C ~ +45 °C
保存温度	: -20 °C ~ +60 °C
動作湿度範囲	: 85 %以下
寸 法 (幅×高さ×奥行)	: 279 × 143 × 180 mm
重 量	: 約 2.5 kg

保証とアフターサービス（よくお読みください）

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は・・・
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

■保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お
買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読
みのあと、保管してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間

当社は、このビルドアップアダプターの補修用性能部
品を、製造打ち切り後8年保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する
ために必要な部品です。

■修理を依頼されるとき

まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連
絡ください。

ご連絡いただきたい内容	
製品名	ビルドアップアダプター
品番	AK-HBA3500
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

● 保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

● 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望によ
り修理させていただきます。下記修理料金の仕組み
をご参照のうえ、ご相談ください。

● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成さ
れています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・
調整・修理完了時の点検などの作業に
かかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代
です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所
へ技術者を派遣する場合の費用です。

■当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は下記へご相談ください。

松下電器産業株式会社

パナソニック システムソリューションズ社

お客様ご相談センター

フリーダイヤル パナハ ヨイワ

☎ 0120-878-410 受付：9時～18時（土・日・祝日除く）

ホームページからのお問い合わせは <http://panasonic.biz/pss/info>

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

便利メモ おぼえのため 記入されると 便利です	お買い上げ日	年 月 日	品番	AK-HBA3500G
	販売店名	電話 () -		

Panasonic®

PANASONIC BROADCAST & TELEVISION SYSTEMS COMPANY
UNIT COMPANY OF PANASONIC CORPORATION OF NORTH AMERICA

Executive Office:

One Panasonic Way 4E-7, Secaucus, NJ 07094 (201) 348-7000

EASTERN ZONE:

One Panasonic Way 4E-7, Secaucus, NJ 07094 (201) 348-7621

Southeast Region:

1225 Northbrook Parkway, Ste 1-160, Suwanee, GA 30024 (770) 338-6835

Central Region:

1707 N Randall Road E1-C-1, Elgin, IL 60123 (847) 468-5200

WESTERN ZONE:

3330 Cahuenga Blvd W., Los Angeles, CA 90068 (323) 436-3500

Government Marketing Department:

52 West Gude Drive, Rockville, MD 20850 (301) 738-3840

Broadcast PARTS INFORMATION & ORDERING:

9:00 a.m. – 5:00 p.m. (PST) (800) 334-4881/24 Hr. Fax (800) 334-4880

Emergency after hour parts orders (800) 334-4881

TECHNICAL SUPPORT:

Emergency 24 Hour Service (800) 222-0741

Panasonic Canada Inc.

5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3 (905) 624-5010

Panasonic de Mexico S.A. de C.V.

Av angel Urreaza Num. 1209 Col. de Valle 03100 Mexico, D.F. (52) 1 951 2127

Panasonic Puerto Rico Inc.

San Gabriel Industrial Park, 65th Infantry Ave., Km. 9.5, Carolina, Puerto Rico 00630 (787) 750-4300

© 2007 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All rights reserved.

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Web Site: <http://panasonic.net>

Importer's name & address:

Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R. Germany

松下電器産業株式会社 パナソニック システムソリューションズ社

〒223-8639 横浜市港北区綱島東四丁目3番1号

© 2007 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

Printed in Japan

Gedruckt in Japan

Imprimé au Japon

Stampato in Giappone

Impreso en Japón

Напечатано в Японии