

取扱説明書

工事説明付き

インナーカバー
品番 DG-Q153

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保存してください。

商品概要

本商品は、ネットワークカメラDG-NS202、DG-NS202A専用のインナーカバーです。

付属品をご確認ください

取扱説明書（本書）……………1冊

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

- 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



警告

■工事は販売店に依頼する



工事には技術と経験が必要です。火災、感電、けが、器物損壊の原因になります。

- 必ず販売店にご依頼ください。

■カメラ本体を設置したまま、インナーカバーを取り付けない



禁止

落下などで、けがや事故の原因になります。


取り付けかた

取り付ける前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。

インナーカバーを取り付けます。


カメラの側面にあるカバー（両側）をスライドさせ、インナーカバー内側のつめがカメラ側の穴に入るまで（カチッと音がするまで）はめ込みます。

インナーカバー



つめ


+



カバー



カチッと音がする
まではめこむ



!!重要!!

- インナーカバー開口部（カメラレンズが見える部分）の両側から、カメラの外側カバーが見えなくなる位置までインナーカバーをはめ込んでください。取り付けが不十分な場合、インナーカバーが外れたり、広角側で画面上部の隠れる部分が大きくなります。

!!重要!!


- 屋外ドームハウジングなどに、本商品を取り付けたDG-NS202、DG-NS202Aを取り付ける場合は、本商品の表面から2 mm以上の空間を確保できるように取り付けてください。



2 mm以上空間をあける

インナーカバーの取り外しかた

- インナーカバーの前後を外側から押し（つめと同じ高さ付近）、インナーカバーをたわませてカメラ本体からインナーカバーを取り外します。前後を押してたわませる



仕様

使用温度範囲 -10℃～+50℃

寸法 直径 φ118 mm

高さ 80.2 mm

質量 約 50 g

仕上げ ABS樹脂

便利メモ おぼえのため 記入されると 便利です	お買い上げ日	年	月	日	品番	DG-Q153
	販売店名	電話 ()	-			

松下電器産業株式会社

パナソニック システムソリューションズ社

〒223-8639 横浜市港北区綱島東四丁目3番1号 電話 フリーダイヤル 0120-878-410