

推奨動作環境

CPU：	Pentium® III 相当 450 MHz以上
メモリ：	256 MB以上
ハードディスク空き容量：	40 MB以上
ディスプレイ：	256色以上、1024×768ピクセル以上の解像度
LANカード：	10BASE-T / 100BASE-TX
OS：	Microsoft® Windows® 2000 Server (サービスパック2を適用)
その他：	Microsoft® Internet Explorer 5.0、5.5、6.0

ご注意

BM-DS120

サーバ認証ソフトウェアには、5人までのユーザーライセンスが含まれております。それ以上のユーザーでお使いの場合は、ユーザーライセンス追加ソフトウェア（品番：BM-DU12025 / 12100 / 12250）を追加インストールする必要があります。

最大ユーザー数は、505人までです。

BM-DU12025 / 12100 / 12250

ユーザーライセンス追加ソフトウェアをインストールするPCに、サーバ認証ソフトウェア（品番：BM-DS120）が既にインストールされている必要があります。サーバ認証ソフトウェアがインストールされていないときは、インストールしてください。

最大ユーザー数は、505人までです。

インストールのしかた

BM-DS120

- ソフトウェアパッケージに付属されているCD-ROMをPCにセットします。
- CD-ROMのZ:\¥PID22¥setup.exeを実行します。（Z:はCD-ROMドライブです。）
インストーラーが起動し、インストールが始まります。
- CD-ROMのZ:\¥SS35¥setup.exeを実行します。
- メッセージで要求されたら、CD-ROMケースに記載されているシリアルNo.（20桁）を入力してください。

BM-DU12025 / 12100 / 12250

- ソフトウェアパッケージに付属されているCD-ROMをPCにセットします。
- CD-ROMのルートフォルダーにあるPanasonicUserUpdater.exeファイルを実行します。
インストーラーが起動し、インストールが始まります。
- SecureSuite™にAdministratorとしてログインします。
- メッセージで要求されたら、CD-ROMケースに記載されているシリアルNo.（20桁）を入力してください。
- 新ユーザー数が表示されます。お買い上げいただいたソフトウェアにより、25人 / 100人 / 250人単位で追加されます。
ユーザー数をご確認いただき、Updateボタンをクリックしてください。

トラブルシューティング

トラブルが起こった場合、お買い上げの販売店にご相談ください。

便利メモ おぼえのため 記入されると 便利です	お買い上げ日	年 月 日	品 番	BM-DS120 BM-DU12025, 12100, 12250
	販売店名	☎ () -		

松下電器産業株式会社 AV&セキュリティビジネスユニット

〒223-8639 横浜市港北区綱島東四丁目3番1号 電話 フリーダイヤル 0120-878-410