

Panasonic

自動絞りレンズ

取扱説明書

WV-LA2R8C3B

WV-LA4R5C3B

品番 WV-LA9C3B



写真は、WV-LA2R8C3Bです。



このたびは、自動絞りレンズをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。本レンズは、1/3型CCDカメラ専用です。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なお読みください。

取り付けかた

- ①カメラにレンズ切換スイッチがある場合は、そのスイッチをDC側(または専用側)へ切り換えます。
- ②レンズをゆっくり時計方向に回してカメラに取り付け、レンズケーブルをカメラのALCコネクタに接続します。
- ③カメラのフォーカス調整リングを、固定ねじをゆるめて回し、ピントを調整します。
調整後は、固定ねじを締め付けてください。
[締付トルク : 0.05 N・m (0.5 kgf・cm)]

取り付ける際は、カメラの取扱説明書もご覧ください。



仕様

	WV-LA2R8C3B	WV-LA4R5C3B	WV-LA9C3B	
焦点距離	2.8 mm	4.5 mm	9 mm	
最大口径比	1 : 1.3	1 : 1.2	1 : 1.2	
イメージサイズ	6 mm(4.8(H) × 3.6(V) mm)			
写角	水平	88.6°	58.7°	30.1°
	垂直	68.6°	44.2°	22.5°
マウント	CSマウント(1 - 32UN)			
寸法	61.5(幅) × 52(高さ) × 32(長さ : マウントまで) × 8(マウント内側) mm			
質量	約45 g	約45 g	約40 g	
仕上げ	AVアイボリー梨地(マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)			

取り扱い上のお願ひ

取り付けるカメラについて

このレンズは、カラーカメラでは1997年7月以降新製品発売のカラーカメラに
適応します。(WV-CP120, WV-CP150より適応)
白黒カメラについては、すべてのカメラに適応します。

レンズの清掃について

レンズクリーニングペーパー(眼鏡やカメラの清掃に使うもの)で行ってください。
溶剤を使用する場合はアルコール類を使用し、ガラスクリーナーやシンナー
系のものは使用しないでください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ年月日	年 月 日	品番 WV-LA2R8C3B,LA4R5C3B,LA9C3B
販売店名	☎ () -	

松下電器産業株式会社

松下通信工業株式会社 AVシステム事業部

〒224-8539 横浜市都筑区佐江戸町600 ☎(045)932-1231(大代表)

N0597-1030

V8QA4685BN