

このカードには製品を動作させるために必要な情報を記載しています。
大切に保管してください。

Panasonic

起動情報案内カード

機能拡張ソフトウェア WV-XAE300W (AI動体検知/AI人数カウントアプリケーション (全方位カメラ用))

- この起動情報案内カードは、AI全方位ネットワークカメラのAI動体検知/AI人数カウント機能を有効にするものです。
- この起動情報案内カードは大切に保管してください。カスタマーサポートを受ける際や機器に解除キー番号を再入力する際に必要となります（複写されたものはサポートの対象になりません）。
- 機器ID番号（MPR-ID）と発行された解除キー番号は以下の欄に記載してください。機器ID番号は、AI全方位ネットワークカメラの2か所（製品外装箱、製品のライセンス登録画面）に表示されています。

機器ID番号

機器ID番号をここに記載してください。

※各番号で使われている文字は、0～9、A～Fです。

解除キー番号

発行された解除キー番号をここに記載してください。

解除キー番号を取得するには

- パソコン・スマホのウェブブラウザからインターネット経由で解除キー番号を取得します。下記のURLからアクセスしてください。
パソコン・スマホ用 <https://kms.business.panasonic.net/ipkms/m-jp/>
パソコン専用 <https://kms.business.panasonic.net/ipkms/pc/jp.htm>

スマホからのアクセス



■使いかた・お手入れ・修理などは、まず、お買い求め先へご相談ください。

■その他ご不明な点は下記へご相談ください。

パナソニック システムお客様ご相談センター

電話 フリーダイヤル  **0120-878-410** パナハ ヨイワ 受付：9時～17時30分（土・日・祝祭日は受付のみ）
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

ホームページからのお問い合わせは <https://panasonic.biz/cns/cs/cntctus/>

ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくためのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニックi-PROセンシングソリューションズ株式会社

〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島四丁目1番62号

このカードには製品を動作させるために必要な情報を記載しています。

大切に保管してください。

機能拡張ソフトウェア WV-XAE300W (AI動体検知/AI人数カウントアプリケーション) は、事前にソフトウェアのインストールと解除キーの登録が必要です。

1. ソフトウェアのインストールについて

次のURLにアクセスし、「AI動体検知/AI人数カウントアプリケーション」をダウンロードし、お使いのカメラにインストールします。<https://sol.panasonic.biz/security/support/info.html>
インストール方法は、WV-XAE300Wの取扱説明書をお読みください。

2. 解除キー番号の取得と登録について

下記の手順に従って、解除キー番号を取得してください。

<キー管理システムの登録IDをお持ちでない方>

⇒ キー管理システムのサイトにアクセスして、登録IDを取得してください。STEP1からお読みください。

<キー管理システムの登録IDをすでにお持ちの方>

⇒ キー管理システムのサイトにアクセスし、取得済みの登録IDを使って「解除キー番号発行」を行ってください。
STEP2に進んでください。

STEP1 「ご販売店様登録」をします。

- (1) 表紙に記載のURLにアクセスし、「ご販売店様登録」を選択してください。
パソコン専用URLからアクセスしたときは、「新規登録を行う場合はこちらをクリック」をクリックしてください。
- (2) 画面の指示に従って、ご自身の情報を入力してください。
- (3) 登録IDとパスワードが発行されます。大切に保管してください。

重要

- 登録IDとパスワードは、大切に保管してください。次回以降、新たに登録IDを取得する必要はありません。発行された登録IDを使用してください。
- パスワードは、定期的に変更してください。パスワードの変更は、パソコン専用URLにログインし、「パスワード変更」から行ってください。

STEP2 解除キー番号を取得します。

- (1) 上記のURLにアクセスし、「解除キー番号発行」を選択してください。
※パソコン専用URLからアクセスしたときは、ログイン後に「解除キー番号発行」をクリックし、STEP2の(3)に進んでください。
- (2) キー管理システムに登録済みの登録IDとパスワードを入力して、ログインしてください。
- (3) 画面の指示に従って、機器ID番号、起動ID番号および暗号ID番号を入力してください。
起動ID番号、暗号ID番号は、本カードに記載しています。
※機器ID番号は、AI全方位ネットワークカメラの外装箱、ライセンス登録画面に表示されています。
- (4) 解除キー番号が発行されます。本カードに記載し、大切に保管してください。

重要

- 機器ID番号とその機器に使用する起動ID番号、暗号ID番号の組み合わせを間違えないようにご注意ください
(一度解除キー番号を発行した起動ID番号は、別の機器ID番号との組み合わせで解除キー番号を発行することはできません)。
- 1台のAI全方位ネットワークカメラに複数の解除キー番号を登録する場合は、STEP2の(3)で複数の起動ID番号、暗号ID番号を入力することで、同時に解除キー番号を発行できます。
- 別の機器について解除キー番号を発行する場合は、STEP2の(3)(4)を行ってください。

STEP3 解除キー番号をAI全方位ネットワークカメラに登録します。

登録方法は、WV-XAE300Wの取扱説明書をお読みください。