


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。



取扱説明書

工事説明付き

インナーカバー

品番 **WV-Q161**

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保存してください。

取扱説明書に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で施工されたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、その施工が原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。

商品概要

本商品は、ネットワークカメラ用のインナーカバーです。
対応機種はカメラのカタログまたは取扱説明書をお読みください。
本商品は、ネットワークカメラのドーム部の、反射による写り込みを軽減するために使用します。

付属品をご確認ください

取扱説明書（本書）……………1冊

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告



禁止

■カメラ本体を設置したまま、インナーカバーを取り付けない
落下などで、けがや事故の原因となります。



■工事は販売店に依頼する
（工事には技術と経験が必要です。
火災、感電、けが、器物損壊の原因となります。）
⇒必ず販売店に依頼してください。


取り付けかた

取り付ける前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。


インナーカバーを取り付ける

カメラの側面にあるカバー（両側）を下側にスライドさせ、インナーカバー内側のつめがカメラ側の穴に入るまで（カチッと音がするまで）確実にはめ込みます。

インナーカバー




- ドームハウジングなどに、インナーカバーを取り付けたネットワークカメラを取り付ける場合は、表面から2 mm以上の空間を確保できるように取り付けてください。



インナーカバーの取り外しかた

- インナーカバーの前後を外側から押し（つめと同じ高さ付近）、インナーカバーをたわませてカメラ本体からインナーカバーを取り外します。




重要

- インナーカバー開口部（カメラレンズが見える部分）の両側から、カメラの外側カバーが見えなくなる位置までインナーカバーをはめ込んでください。取り付けが不十分な場合、インナーカバーが外れたり、広角側で画面上部の隠れる部分が大きくなります。

仕様

使用温度範囲	-10℃～+50℃
寸法	直径 φ 117 mm 高さ 79 mm
質量	約 50 g
仕上げ	ABS樹脂 つや消し黒

パナソニック システムお客様ご相談センター

電話 フリーダイヤル  **0120-878-410** 受付：9時～17時30分
(土・日・祝祭日は受付のみ)

※携帯電話・PHSからもご利用になります。

パナソニックi-PRO
センシングソリューションズ株式会社

〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島四丁目1番62号