


取扱説明書

本機は天然木材を使用しているため、木目や色は1つ1つ違ってきます。



このたびはスピーカーシステムをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

■この説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。

■保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。

保証書別添付

上手に使って上手に節電

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。

⚠ 注意

この表示の欄は、「損害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で説明しています。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

⚠ 注意


持ち上げや移動は1人で行わない



- かなりの重さがありますので、無理に持ち上げるとけがの原因になります。
- 2人以上で行うようにしてください。


⚠ 注意

不安定な場所に置かない



- 機器が落ちたり、倒れたりして、けがの原因になることがあります。

機器の上に大きいものや重いものは載せない



- 倒れたりして、けがの原因になることがあります。

機器に乗らない



- 倒れたりして、けがの原因になることがあります。
- 特にお子様にはご注意ください。

スピーカーの許容入力を超えるアンプに接続しない



- 定格以上の出力を持つアンプに接続すると、スピーカーが発熱し、火災の原因になることがあります。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

販売店名	☎ () -	お買い上げ日	年 月 日
お客様 ご相談窓口	☎ () -	品番	SB-M1000

使用上のお願い

■故障の原因になりますので、以下のような場合はアンプの音量を下げてください。

- 本機の許容入力以上の信号が入るおそれのある場合
 - ーアンプのトーンコントロールやイコライザーで高・低音のレベルを上げるとき
 - ーアンプなどの電源ボタンを入/切するとき
 - 次のような信号が連続して入力される場合
 - ーFM放送の局間雑音
 - ーテープデッキの早送り再生・巻戻し再生時のキュルキュルという高い音
 - ーマイクやレコードプレーヤーのハウリング音（ワーン、キーンという音）
 - ー発振器や電子楽器、テストレコードなどによる連続的な信号音
- 通常のソースを聞く場合でも、音量を上げすぎないようにご注意ください。

■磁気を帯びたものを近づけないでください

スピーカーの磁気の影響で、キャッシュカードや定期券、時計などが正しく働かなくなることがあります。

■本スピーカーのインピーダンスと許容入力

インピーダンス：6Ω

許容入力：100W（DIN）

お願い

本スピーカーが接続できるアンプは、定格出力が100W（インピーダンスが6Ωのとき）またはそれ以下のものに限りま

す。この定格以外のアンプを使用すると、アンプやスピーカーが破損したり、火災の危険が生じる場合があります。もし、破損が生じたり、演奏中に突然異常が生じたときは、システムの電源コードを抜いて専門のサービスマンにご相談ください。

なお、アンプによっては複数の定格出力を記載しているものがありますのでよくご確認ください。


設置のしかた

■次のような設置場所は避ける

- 振動の多いところ
- 湿気の多いところ
- 直射日光のあたる場所など温度が高いところ

■よりよい音響効果を得るために

- 平らで堅くしっかりした床、または台に置く
- 背面を広くて堅い壁にそわせる



本機は背面パッシブラジエーター方式を採用していますので、壁から5cm程度離してください。

- スピーカーと向かい合う面に厚地のカーテンなどを掛ける
- 向かい合う面が堅い壁やガラス戸の場合、反射や共振を防ぎます。

●レコードプレーヤーと離す

レコードプレーヤーに振動が伝わり、ハウリング（ワーン、キーンという音）を起すことがあります。距離を十分にあげるか、レコードプレーヤーの下にフェルトなどを敷くと防げます。

■テレビに色ムラが生じた場合、テレビとの距離を離す

●本機は、テレビとの近接使用が可能なスピーカーシステム〈防磁設計（EIAJ）*ですが、設置の仕方によっては、色ムラが生じる場合があります。その場合は、一度テレビの電源を切り、15分～30分後に再びスイッチを入れてください。テレビの自己消磁機能により、画面への影響が改善されます。その後も色ムラが残るような場合には、スピーカーを更に離してご使用ください。

●近くに磁石等磁気を発生するものが置かれている場合には、本機との相互作用により、テレビに色ムラを発生する場合がありますので、設置にご注意ください。

*「防磁設計（EIAJ）」とは（社）日本電子機械工業会（EIAJ）の技術基準に適合したスピーカーシステムです。

転倒防止金具（付属）の取り付けかた

本機は安全面において万全を期してはおりますが、万一の災害に備えて転倒防止金具を取り付けることをおすすめします。


付属品（転倒防止金具）

フック（3コ）

チェーン（40cm×2本）




1. 本機背面の取り付け穴にフックを取り付ける。
2. ラック、または強度の十分ある壁にフックを取り付け、チェーンでつなぐ。



接続のしかた

■接続の前に


- スピーカーインピーダンスが、6 Ωのスピーカーに合ったアンプをご使用ください。
- 接続する前に必ずアンプの電源を切ってください。
- 端子の(右)(左)と(+)(-)を確認し、正しく接続してください。
- 本機は左右同じ形をしています。
- より良い音質でお楽しみいただくために、スピーカーコードは“HF”端子(上側)に接続されることをおすすめします。



■バイワイヤリング接続をするには

接続するアンプに2系統のスピーカー端子がある場合には、下図のように接続することにより、クリアな中高域の音を確保することができます。[接続をする時は、必ずスピーカー端子からショートバー(Ⓐ)を取り外してください。]

取り外したショートバーは大切に保管してください。



スピーカーコードの接続

1. 表皮を15mmむき、芯線をよじる。
2. 穴が見えるまで端子を左へ回す。
3. コードを穴へ差し込み、端子を右へ回して締める。

お願い

スピーカーコードの(+)(-)は絶対にショートさせないでください。

■バナナプラグ(4mmプラグ)を使うときは

端子のつまみを完全に締めて接続してください。

お手入れについて

柔らかい布でふいてください。ひどい汚れは、薄い石けん水に柔らかい布を浸し、固く絞ってふきとった後、乾いた布でふいてください。

- アルコールやシンナーは使わないでください。
- 化学ぞうきんをご使用のときは、その説明をご覧ください。

音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。



音のエチケット
シンボルマーク

主な仕様

型式	4ウェイスピーカーシステム D.D.D. (デュアル・ダイナミック・ドライブ) 型
使用スピーカー	
ウーハー	18 cm角型パッシブラジエーター×4 (14 cmコーン型ドライバー×4)
ミッドロー	14 cmコーン型
ミッドハイ	8 cmコーン型
ツイーター	2.5 cmドーム型
インピーダンス	6 Ω
許容入力	200 W (ミュージック) 100 W (DIN)
出力音圧レベル	86 dB/W (1.0 m)
クロスオーバー周波数	90 Hz, 900 Hz, 3.5 kHz
再生周波数帯域	25 Hz~80 kHz (-16 dB) 30 Hz~75 kHz (-10 dB)
寸法(幅×高さ×奥行)	284 × 1190 × 447 mm
質量	42 kg

注) この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

保証とアフターサービス (よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は・・・

- ・修理は、サービス会社・販売会社の「修理相談窓口」へ!
- ・その他のお問い合わせは、「お客様相談センター」へ!

■保証書(別添付)

必ず、お買い上げの販売店からお買い上げ日・販売店名などの記入をお確かめのうえ受け取り、よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から1年間

■修理を依頼される時

お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。当社は、本機の補修用性能部品を、製造打ち切り後8年間保有しています。

注) 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

お客様相談センター

☎ 0120-878-365

フリーダイヤル(料金無料)年中無休/受付9時~20時

International Customer Care Center 海外ご相談センター

Consultation about products of specifications (export models, overseas production models and tourist models)

海外仕様商品(輸出商品・海外生産品・ツーリスト製品)についてのご相談は....

TOKYO ☎ (03)3256-5444

AKIHABARA 秋葉原

1-8-1 Sotokanda Chiyoda-ku Tokyo

OSAKA ☎ (06)645-8787

NIPPOMBASHI 日本橋

4-10-2 Nippombashi Naniwa-ku Osaka

修理ご相談窓口

北海道地区

札幌 ☎ (011)894-1251
札幌市厚別区厚別南2丁目17-7

旭川 ☎ (0166)31-6151
旭川市2条通21丁目左1号

帯広 ☎ (0155)33-8477
帯広市西19条南1丁目7-11

函館 ☎ (0138)53-7107
函館市山の手1丁目1-15

東北地区

青森 ☎ (0177)39-9712
青森市大字ハッ役字矢作1-37

秋田 ☎ (0188)26-1600
秋田市御所野湯本2丁目1-2

岩手 ☎ (0196)39-5120
盛岡市羽場13地割30-3

宮城 ☎ (022)375-2512
仙台市泉区市名坂字清水端59-2

山形 ☎ (0236)41-8100
山形市流通センター3丁目12-2

福島 ☎ (0243)34-1309
福島県安達郡本宮町字南ノ内65

首都圏地区

栃木 ☎ (028)632-8450
宇都宮市中央1丁目8-13

群馬 ☎ (0273)52-1217
高崎市萩原町沖中205-18

両毛 ☎ (0276)25-6870
太田市東新町244-1

水戸 ☎ (029)225-0119
水戸市柳河町309-2

つくば ☎ (0298)55-7860
つくば市梅園2丁目1-13

埼玉 ☎ (048)728-8960
浦川市赤堀2丁目4-2

千葉 ☎ (043)251-3537
千葉市緑毛区興生町369-1

船橋 ☎ (0473)34-5111
船橋市本中山6丁目11-7

柏 ☎ (0471)63-8905
柏市北柏1丁目7-6

東京 ☎ (03)5477-9780
東京都世田谷区経堂5丁目26-8

山梨 ☎ (0552)22-5171
甲府市下飯田2丁目1-27

神奈川 ☎ (045)847-9720
横浜市港南区日野5丁目3-16

新潟 ☎ (025)286-0171
新潟市東明1丁目8-14

佐渡 ☎ (0259)23-2898
両津市秋津字境108-1

長岡 ☎ (0258)28-2111
長岡市寺島町308-12

上越 ☎ (0255)44-6871
上越市大字藤野新田字大割353-3

中部地区

石川 ☎ (0762)94-2683
石川県石川郡野々町稲荷3丁目80

富山 ☎ (0764)32-8705
富山市寺島1298

福井 ☎ (0776)54-5606
福井市開発4丁目112

長野 ☎ (0263)58-0073
松本市大字笹貫7600-7

静岡 ☎ (054)287-9000
静岡市西島765

愛知 ☎ (052)614-3136
名古屋南区西又兵衛町3-48

岐阜 ☎ (058)323-6010
岐阜県本巣郡北方町高堂太子2丁目30

高山 ☎ (0577)33-0613
高山市花園町3丁目82

三重 ☎ (0592)55-1380
久居市森町字北谷1920-3

近畿地区

滋賀 ☎ (0775)82-5021
守山市勝部町260

京都 ☎ (075)672-9636
京都市南区上鳥羽石橋町20-1

大阪 ☎ 06(359)-6225
大阪市北区本庄西1丁目1-7

奈良 ☎ (07435)9-2770
大和郡山市椎木町404-2

和歌山 ☎ (0734)75-1311
和歌山市中島499-1

兵庫 ☎ (078)272-6645
神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6

中国地区

鳥取 ☎ (0857)26-9695
鳥取市安長295-1

米子 ☎ (0859)34-2129
米子市米原4丁目2-33

松江 ☎ (0852)23-1128
松江市西津田2丁目10-19

出雲 ☎ (0853)21-3133
出雲市渡橋町416

浜田 ☎ (0855)22-6629
浜田市下府町327-93

岡山 ☎ (086)292-1162
岡山県都窪郡早島町矢尾807

広島 ☎ (082)295-5011
広島市西区南観音8丁目13-20

山口 ☎ (0839)89-4445
山口市大字佐山1120-1

四国地区

香川 ☎ (0878)74-6200
香川県綾歌郡国分寺町新名663-1

徳島 ☎ (0886)98-1125
徳島県板野郡北島町鱈浜字かや108

高知 ☎ (0888)66-3142
南国市岡豊町中島331-1

愛媛 ☎ (089)971-2144
松山市土居田町750-2

九州地区

福岡 ☎ (092)593-9036
春日市春日公園3丁目48

佐賀 ☎ (0952)26-9151
佐賀市本庄町大字本庄896-2

長崎 ☎ (0958)30-1658
長崎市東町1949-1

大分 ☎ (0975)56-3815
大分市萩原4丁目8-35

宮崎 ☎ (0985)85-6530
宮崎県宮崎郡清武町下加納366-2

熊本 ☎ (096)367-6067
熊本市健軍本町12-3

天草 ☎ (0969)22-3125
本渡市港町18-11

鹿児島 ☎ (099)250-5657
鹿児島市与次郎1丁目7-36

大島 ☎ (0997)53-5101
名瀬市矢之脇町10-15

沖縄地区

沖縄 ☎ (098)877-1207
浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。