


Panasonic®

取り付け設置説明書

プラズマディスプレイ用スピーカー（業務用）

品番 **TY-SP58P10K**







上手に使って上手に節電

保証書別添付

このたびはパナソニックプラズマディスプレイ用スピーカーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取り付け設置説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

付属品（設置、接続の前にまず付属品を確かめてください）

取り付け成型品（右） 2コ 	取り付けねじ 12本 	スポンジ 2本 	スピーカーコード （長さ 28cm）... 2本 
---	--	---	--

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたいことを、次のように説明しています。

■ 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



注意

この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」です。

■ お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

(下記は絵表示の一例です。)



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。

注意

スピーカー取り付け後、スピーカーを持って起こしたり、移動させたりしないでください



禁止

スピーカーの取り付け部が破損し、けがの原因となることがあります。

スピーカーにぶらさがらないでください



禁止

落下してけがの原因となることがあります。

プラズマディスプレイ用スピーカーです



他のアンプと接続される場合は定格入力(8W)以内でご使用ください。定格入力を超えると、火災の原因となることがあります。

取り付け時、ねじ止めをする箇所は、すべてしっかりと止めてください




不十分な取り付けかたをすると強度が保てず、落下したり破損してけがの原因となることがあります。


プラズマディスプレイへの取り付けかた

(組み立てにはプラス⊕ねじ回しが必要ですので、あらかじめご用意ください。)

1. スポンジを貼り付ける 2. 取り付け成型品を付ける




- ディスプレイと接する面にスポンジを貼ります。
- スポンジを貼る前に表面のほこりなどを柔らかい乾いた布でふきとってください。
- スポンジはスピーカーのリブに合わせて貼り付けてください。




- 上下の取り付け成型品を取り付けねじ各 2 本で固定します。
- 成型品の取り付け位置を拡大図のように右スピーカーでは右によせ、左スピーカーでは左によせて隙間を開けて固定します。
- 各ねじは、がたつきやゆるみがないように、しっかり締めつけてください。

3. ディスプレイに取り付ける 4. スピーカーを固定する




- 上下の取り付け成型品のツメをディスプレイ背面のひっかけ穴に入れ、下に降ろします。
- スピーカー (左) も同様に取り付けてください。




- 上下の取り付け成型品を取り付けねじ各 1 本で固定します。
- スピーカー (左) も同様に固定してください。
- 隙間が気になる場合は、取り付けねじをゆるめて隙間調整をしてねじを固定します。
- スピーカーを、がたつきやゆるみがないように しっかり固定してください。

5. スピーカーコードをつなぐ (赤は⊕、黒は⊖)

先端処理のしかた



- 先端の処理をしてから、赤は赤色の端子、黒は黒色の端子に接続します。
- スピーカーコードを接続するときは芯線部がショートしないようご注意ください。



使用上のお願い

- スピーカーの許容入力を超えるような大音量が入ってきたときは、故障を防ぐためにプラズマディスプレイの音量を絞ってください。スピーカーに異常が生じた場合は、プラズマディスプレイなどの電源コードを抜いて専門のサービスマンにご相談ください。
- スピーカーを次のような場所に置かないでください。
 - ・直射日光の当たるところ。
 - ・湿度の高いところ。
 - ・暖房器具や、その他熱を発生するものの近く。
- 本機は防磁型スピーカーを使用していますが、簡易方式ですのでブラウン管テレビの近くには置かないでください。画面に色むらが出ることがあります。
- お手入れのときは、柔らかい布でふいてください。ひどい汚れは、水でうすめた中性洗剤を含ませた布でふき、後はからぶきしてください。
 - ・アルコールやシンナーは使わないでください。
 - ・化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。

保証とアフターサービス

よくお読みください

■ 保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間

ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについて

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくための、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

■ 補修用性能部品の保有期間

当社は、このスピーカーの補修用性能部品を、製造打ち切り後 8 年保有しています。
注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ 修理を依頼される時

- 保証期間中は
保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは
修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。
- 修理料金の仕組み
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。
 - 技術料** は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
 - 部品代** は、修理に使用した部品および補助材料代です。
 - 出張料** は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

仕様

品番	TY-SP58P10K
種類	プラズマディスプレイ用スピーカー
スピーカー（左右同一）	ウーハー 8 cm 丸型 2 コ、ツイーター 6 cm 丸型 1 コ
インピーダンス	6 Ω
定格入力	8 W
外形寸法	幅 10.7 cm × 高さ 84.3 cm × 奥行 8.8 cm
質量（1 本当たり）	2.5 kg
キャビネット材質	スチロール樹脂

パナソニック株式会社

AVC ネットワークス社 映像ネットワーク事業グループ

〒 571-8504 大阪府門真市松生町 1 番 15 号

☎ 大阪 (06) 6905-5574