



取り付け設置説明書

プラズマディスプレイ用スピーカー(業務用)

品番 TY-SP37P8-K
 TY-SP37P8-S
 TY-SP42P8-K
 TY-SP42P8-S
 TY-SP50P8-K
 TY-SP50P8-S








上手に使って上手に節電

保証書別添付

このたびはパナソニックプラズマディスプレイ用スピーカーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取り付け設置説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なおきにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

付属品 (設置、接続の前にまず付属品を確かめてください)

<p>取り付け成型品 (右)2コ</p>  <p>取り付け成型品 (左)2コ</p> 	<p>取り付けねじ12本</p> 	<p>スポンジ.....2本</p> 	<p>スピーカーコード (長さ20cm).....2本</p> 
---	--	---	---

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたいことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



注意

この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」です。

■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

(下記は絵表示の一例です。)



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。

警告

不要な小さい部品などは、乳幼児の手の届く所に置かないでください



禁止

誤って飲み込む恐れがあります。
梱包材、シートなどにもご注意ください。



万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

注意

スピーカー取り付け後、スピーカーを持って起こしたり、移動させたりしないでください



禁止

スピーカーの取り付け部が破損し、けがの原因となることがあります。

スピーカーにぶらさがらないでください



禁止

落下してけがの原因となることがあります。

プラズマディスプレイ用スピーカーです



他のアンプと接続される場合は定格入力(8W)以内でご使用ください。
定格入力を超えると、火災の原因となることがあります。

取り付け時、ねじ止めをする箇所は、すべてしっかりと止めてください




不十分な取り付けかたをすると強度が保てず、落下したり破損してけがの原因となることがあります。

プラズマディスプレイへの取り付けかた


(組み立てにはプラス⊕ねじ回しが必要です。あらかじめご用意ください。)

1. スポンジを貼り付ける




- ディスプレイと接する面にスポンジを貼ります。
- スポンジを貼る前に表面のほこりなどを柔らかい乾いた布でふきとってください。
- スポンジはスピーカーのリブに合わせて貼り付けてください。

2. 取り付け成型品を付ける




- 上下の取り付け成型品を取り付けねじ各2本で固定します。
- 成型品の取り付け位置を拡大図のように右スピーカーでは右によせ、左スピーカーでは左によせて隙間を開けて固定します。
- 各ねじは、がたつきやゆるみがないように、しっかり締めつけてください。

3. ディスプレイに取り付ける



- 上下の取り付け成型品のツメをディスプレイ背面のひっかけ穴に入れ、下に降ろします。
- スピーカー（左）も同様に取り付けてください。


4. スピーカーを固定する




- 上下の取り付け成型品を取り付けねじ各1本で固定します。
- スピーカー（左）も同様に固定してください。
- 隙間が気になる場合は、取り付けねじをゆるめて隙間調整をしてねじを固定します。
- スピーカーを、がたつきやゆるみがないようにしっかり固定してください。

5. スピーカーコードをつなぐ (赤は⊕、黒は⊖)

先端処理のしかた



- 先端の処理をしてから、赤は赤色の端子、黒は黒色の端子に接続します。
- スピーカーコードを接続するときは芯線部がショートしないようご注意ください。



使用上のお願い

- スピーカーの許容入力を超えるような大音量が入ってきたときは、故障を防ぐためにプラズマディスプレイの音量を絞ってください。スピーカーに異常が生じた場合は、プラズマディスプレイなどの電源コードを抜いて専門のサービスマンにご相談ください。
- スピーカーを次のような場所に置かないでください。
 - ・直射日光の当たるところ。
 - ・湿度の高いところ。
 - ・暖房器具や、その他熱を発生するものの近く。
- 本機は防磁型スピーカーを使用していますが、簡易方式ですのでブラウン管テレビの近くには置かないでください。画面に色むらが出る場合があります。
- お手入れのときは、柔らかい布でふいてください。ひどい汚れは、水でうすめた中性洗剤を含ませた布でふき、後はからぶきしてください。
 - ・アルコールやシンナーは使わないでください。
 - ・化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。

保証とアフターサービス

よくお読みください

■ 保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのもと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについて

松下電器産業株式会社および松下グループ関係会社（以下「当社」）は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報（以下「個人情報」）を、下記のとおり、お取り扱いします。

1. 当社は、お客様の個人情報を、ナショナル パナソニック製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

■ 補修用性能部品の保有期間

当社は、このスピーカーの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は
保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは
修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。
- 修理料金の仕組み
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。
 - 技術料** は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
 - 部品代** は、修理に使用した部品および補助材料代です。
 - 出張料** は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

仕様

品番	TY-SP37P8-K/S	TY-SP42P8-K/S	TY-SP50P8-K/S
種類	プラズマディスプレイ用スピーカー		
スピーカー（左右同一）	ウーハー8 cm丸型 2コ、ツイーター6 cm丸型 1コ		
インピーダンス	6 Ω		
定格入力	8 W		
外形寸法	幅10.7 cm×高さ55 cm×奥行8.8 cm	幅10.7 cm×高さ61 cm×奥行8.8 cm	幅10.7 cm×高さ72.4 cm×奥行8.8 cm
質量(1本当り)	2 kg	2 kg	2.2 kg
キャビネット材質	スチロール樹脂		

松下電器産業株式会社

映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

☎ (06) 6905-5574

この取り付け設置説明書は再生紙を使用しています。